计算机网络


第2章 物理层



回顾复习

- 数据经历的总时延包含哪四种时延之和?
- 网络协议的组成元素包含哪三个?
- 计算机网络五层协议的体系架构分为哪五层?

观看视频,了解物理层的任务





- 在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流
- 尽可能地屏蔽各种媒体的差异-通信方式 的不同

第2章物理层

- 物理层的基本概念
- 数据通信的基础知识
 - 数据通信系统的模型
 - 有关信道的几个基本概念
 - 信道的极限容量
 - 信道的极限信息传输速率
- 物理层下面的传输媒体
 - 导向传输媒体
 - 非导向传输媒体

第2章物理层(续)


- 信道复用技术
- 数字传输系统
- 宽带接入技术
 - **xDSL**技术
 - 光纤同轴混合网(HFC 网)
 - FTTx 技术


2.1 物理层(协议)的基本概念


- 主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特 性,即:
- 机械特性 指明接口所用接线器的形状和尺寸、 引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
- 电气特性 指明在接口电缆的各条线上出现的 电压的范围。
- 功能特性 指明某条线上出现的某一电平的电 压表示何种意义。
- 过程特性 指明对于不同功能的各种可能事件 的出现顺序。

机械特性举例-接口

RJ45










RJ45接口

RJ453 脚	1	2	3	4	5	6	7	8
RJ45信号	+5∨	GND	485+	485-	485+	485-	GND	+5>
EIA/TIA	白绿	绿	白橙	蓝	白蓝	橙	白棕	棕
T568A								
EIA/TIA	白橙	橙	白绿	蓝	白蓝	绿	白棕	棕
T568B								




RJ-45 Color Code

T-568B Standard


12345678



T-568A Standard




2.2 数据通信的基础知识 - 数据通信系统的模型




信号:数据的电气或电磁的表现

- 信号(Signal)携带信息的传输介质。
- 在通信系统中常用的电信号、电磁信号、光信号、载 波信号、脉冲信号、调制信号等术语就是指携带某种 信息的具有不同形式或特性的传输介质。






■ 用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。






几个术语

- 1)数据(data)——运送消息的实体。
- 2)信号(signal)——数据的电气的或电磁的表现。 是数据的载体
 - "模拟的" (analogous)——消息的参数的取值是连续的。
 - "数字的" (digital)——消息的参数的取值是离散的。
- 3)码元(code)——在使用时间域(或简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。(单位时间内信号波形的变化状态数)






有关信道的几个基本概念

- 4) 单向通信(单工通信)——只能有一个 方向的通信而没有反方向的交互。
- 5) 双向交替通信(半双工通信)——通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
- 6) 双向同时通信(全双工通信)——通信的双方可以同时发送和接收信息。






基带(baseband)信号和 带通(band pass)信号

- 7)基带信号(即基本频带信号)——来自信源的信号。 例如:计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信 号就属于基带信号。
- 基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分, 而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此 必须对基带信号进行调制(modulation)。
- 8) 带通信号——把基带信号经过载波调制后,把信号的 频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输(即仅在一段频率范围内能够通过信道)。


数据编码



几种最基本的带通调制方法

- 基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题,就必须对基带信号进行调制(modulation)。
- 最基本的二元制调制方法有以下几种:
 - 调幅(AM): 载波的振幅随基带数字信号而变化。
 - 调频(FM): 载波的频率随基带数字信号而变化。
 - 调相(PM): 载波的初始相位随基带数字信号而变化。

对基带数字信号的几种调制方法




观看动画,理解信号调制原理



正交振幅调制QAM

(Quadrature Amplitude Modulation)



- 可供选择的相位有 12 种, 而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。
- 由于4 bit 编码共有16 种不同的组合,因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。
- 若每一个码元可表示的比特数越多,则在接收端进行 解调时要正确识别每一种状态就越困难。

分析

发送方: (r,θ) 的组合越多, \rightarrow 需要的位数越多 \rightarrow 可以携带的位数多 \rightarrow 数据的传输率C提高。

接收方:正确解调还原这些位就更困难→差错

越多

所以这个C不能过高

信道的极限容量

任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。


造成信号失真的几大因素:

速率距离噪声质量。

数字信号通过实际的信道

▶有失真,但可识别





■ 失真大,无法识别



实际的信道 (带宽受限、有噪声、干扰和失真)



发送信号波形

接收信号波形

奈氏准则-信道的频率范围

1924年, 奈奎斯特(Nyquist)推导出了著名的奈氏准则: -在假定的理想条件下, 为了避免码间串扰, 码元的传输速率存在上限值。

在任何信道中,<u>码元传输的速率是有上限的</u>,否则就会出现码间串扰的问题,使接收端对码元的判决 (即识别)成为不可能。

如果信道的<u>频带越宽</u>,也就是能够通过的信号高频分量越多,那么就<u>可以用更高的速率传送码元而不</u> 出现码间串扰。

(2) 信噪比

- 香农(Shannon)-带宽受限的信息传输速率。
- 信道的极限信息传输速率且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错C可表达为
- $C = W \log_2(1 + S/N)$ b/s
 - W为信道的带宽(以 Hz 为单位);
 - S 为信道内所传信号的平均功率;
 - N 为信道内部的高斯噪声功率。
 - 信噪比=10log₁₀(S/N)

香农公式表明

- 信道的带宽或信道中的信噪比介,则信息的极限传输速率就介。
- → 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
- 实际信道上能够达到的信息传输速率要 比香农的极限传输速率低不少。

计算, C=W*log₂(1+S/N)

- C是可得到的链路速度,W是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示,分贝数=10× log10(S/N)。
- 音频电话频率范围: 300Hz到3300Hz
- W=3300Hz-300Hz=3000Hz
- 一般链路典型的信 噪比是30dB,即 S/N=1000
- 因此C=3000×log₂(1001),近似等于30Kbps

- 30Kbps 是28.8Kbps调制解调器的极限
- 因此如果电话网络的信噪比没有改善或不使用压缩方法,调制解调器将达不到更高的速率。

公式验证-互联网的接入方式。

- 拨号上网方式-一种在模拟链路(音频电话线)上传输数据的设备,并且没有太高的错误率。
- "猫"的标称速度为56Kbps了,但实际 网络传输的速度都远低于56Kbps。
- 究其原因就会发现瓶颈在电话线上。



请注意

- 对于频带宽度已确定的信道,如果信噪比不能再提高了,并且码元传输速率也达到了上限值,那么还有办法提高信息的传输速率?
- 这就是用编码的方法让每一个码元携带 更多比特的信息量。



同样时间内,一个码元可以发送位:

- **2** 0/1
- **4** 00/01/10/11
- **8** 000/001/010/011/100/101/110/111
- **1**6 0000 0001 0010 0011......
-

■ 不可过于追求速度~

小结一下:

- 数据和信号的关系
- ■模拟和数字
- ■调制技术
- 香农和奈奎斯特的贡献

练习题

1. 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何意。这是属于什么物 理层特性?

A. 机械特性 B. 电气特性 C. 功能特性 D. 规程特性

2. 取值为有限的几个离散值的信号。这是指:

A. 模拟信号 B. 数字数据 C. 数字信号 D. 模拟数据

3. 在使用时间域(或简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不 同离散数值的基本波形。这是指:

A. 信号 B. 码元 C. 数据 D. 基带信号

练习题

- 4. 以下关于信道的传输速率,说法正确的是 【多选】
 - A. 码元传输速率受香农公式的限制
 - B. 信息传输速率受奈氏准则的限制
- C. 根据香农公式,只要信息传输速率低于信道的极限传信率,就可实现 无差传输。
 - D. 一个码元需要对应于一个比特
 - E. 比特/s是信息传输速率的单位
 - F. 码元传输速率也称为调制速率、波形速率或符号速率
- 5. 造成信号失真的因素主要包括: 【多选】
 - A. 速率 B. 距离 C. 噪声 D. 协议 E. 质量 F. 应用

传输媒体

■是信号发送器和接收器之间的物理线路


- 导向传输媒体
- 非导向传输媒体(无线传输)

-导向传输媒体


- 双绞线
 - 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
 - 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair) (注意Page 42 表2-1)
- ■同轴电缆
 - 50 Ω 同轴电缆
 - 75Ω 同轴电缆
- ■光缆

各种电缆


无屏蔽双绞线 UTP



屏蔽双绞线 STP




同轴电缆



双绞线接口





AMP 超五类非屏蔽双绞线 305M/轴 -



产品适用: 100Base-T

最大单段长度(米): 100


传输速率(Mbps): 1000

观看视频:区分网线的类型






光线在光纤中的折射



观看视频:了解光纤的工作原理

光纤的工作原理




光纤的模式

光在光纤中以模的形式传播,模式是指传输线横截面和纵截面的电磁场结构图形,即电磁波的分布情况。

单模光纤(Single Mode Fiber, SMF): 当光纤纤芯直径很小时,光纤内对给定工作波长只能传播一个模式。


多模光纤(Multi Mode Fiber, MMF): 纤芯直径较大的光纤可传输多个模式。



多模光纤

模间色散较大,故限制了传输数字信号的频率,并随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。多模光纤传输的距离一般只有几公里。

多模光纤



输入脉冲

单模光纤


输出脉冲

模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,故单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。




室外光缆






室内光缆

HANXIN



野战光缆








重铠光缆








- 无线传输所使用的频段很广。
- 短波通信主要是靠电离层的反射,但短波信道的通信质量较差。
- ■微波在空间主要是直线传播。
 - 地面微波接力通信
 - 卫星通信



2.3 物理层下面的传输媒体

电信领域使用的电磁波的频谱




多径效应

在实际的无线电波传播信道中(包括所有波段),常有许多时延不同的传输路径。


各条传播路径会随时间变化,参与干涉的各分量场(来自不同信号源)之间的相互关系会随时间变化,引起合成波场的随机变化,从而形成总的接收场的衰落。

多径效应是信号衰落的重要成因,多径效应对于数字通信、雷 达最佳检测等都有十分严重的影响。



OFDM (Orthogreal Proquency Division Multiplicities)

1) 地面微波通信






2) 蜂窝无线通信

多址接入方法:

- 频分多址接入(FDMA)
- 时分多址接入(TDMA)
- 码分多址接入(CDMA)





ODU: Optix Division Unit 分 波单元/分波器





基站之间无线互联 示意图

IDU: Interface Data Unit 接口数据单元











北斗卫星导航系统介绍


北斗卫星<mark>导航</mark>系统 [BeiDou(COMPASS)Navigation Satellite

System 2 是中国的自主研发、独立运行的全球卫星导航系统,缩写为BDS,与美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧盟的伽利略系统兼容共用的全球卫星导航系统,并称全球四大卫星导航系统。

http://www.beidou.gov.cn

北斗卫星导航系统2012年12月27日起提供连续导航定位与授时服务。 北斗卫星导航系统由<u>空间</u>端、地面端和用户端三部分组成。 空间端包括5颗<u>静止轨道卫星</u>和30颗非静止轨道卫星。 地面端包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站。

北斗导航系统



来源: http://www.beidou.gov.cn/



北斗船载型/车载型/手持型/接收机GNSS系列接收机

其他非导引型传输媒体

红外线 可见光 激光

狼烟.....

思考题

- 查询资料发现以下技术的区别,分别应用 在何领域。
 - 无线射频技术RFID
 - 无线局域网技术WLAN
 - 蓝牙BLUETOOTH
 - ■超宽带无线通信技术UWB
 - ■新一代无线通讯技术ZigBee

练习题

- 1. 通信距离远,但通信质量较差。这指的是
 - A. 短波波段
 - B. 微波波段
- 2. 由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层(也可以是单股的)以及保护塑料外层所组成。这是哪一种导向传输媒体
 - A. 双绞线 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 架空明线
- 3. 载波的频率随基带数字信号而变化。这是指哪一种二元制调制方法?
 - A. AM B. FM C. PM

练习

- 4. 模间色散较大,故限制了传输数字信号的频率,并随距离的增加会更加严重。这是哪一种光纤?
- A. 单模光纤
- B. 多模光纤
- 5. 卫星通信一般使用的是?
- A. 短波通信
- B. 微波通信