MITRE ATT&CK® MATRIX

ACCESO INICIAL

El adversario intenta entrar en tu sistema ICS.

El Acceso Inicial es cuando los adversarios encuentran maneras de entrar por primera vez en el sistema ICS. Pueden hacerlo comprometiendo dispositivos tecnológicos operativos, usando recursos de TI en la red OT o aprovechando servicios remotos externos. También podrían atacar a terceros con acceso privilegiado. En resumen, buscan puntos de entrada tanto en la red OT como en la TI. Esto podría incluir dispositivos, comunicaciones y servicios que tienen acceso y privilegios en ambos entornos.

Explotar Aplicación Expuesta al Público

Los adversarios pueden explotar software expuesto en Internet para entrar en una red industrial. Este software puede ser de diferentes tipos, como aplicaciones de usuario, implementaciones subyacentes de redes o el sistema operativo de un activo. A menudo, estos objetivos están intencionalmente expuestos para permitir la administración remota.

Los adversarios pueden dirigirse a aplicaciones expuestas públicamente para acceder directamente a un entorno de Sistemas de Control Industrial (ICS) o para moverse dentro de la red ICS. Pueden encontrar estas aplicaciones mediante herramientas en línea que escanean Internet en busca de puertos y servicios abiertos. Los números de versión del software expuesto pueden ayudar a los adversarios a identificar vulnerabilidades conocidas específicas que pueden explotar. También pueden estar interesados en los puertos de protocolo de control o de acceso remoto encontrados en Puertos Comúnmente Utilizados.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
G0034	Equipo	Los actores del Equipo Sandworm aprovecharon
	Sandworm	vulnerabilidades en el software HMI de GE's Cimplicity y Advantech/Broadwin WebAccess HMI que habían sido
		expuestas directamente a Internet.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigaciones	Descripción
M0948	Aislamiento y Protección de Aplicaciones	El aislamiento de aplicaciones limitará los otros procesos y características del sistema a los que puede acceder un objetivo explotado. Ejemplos de características integradas son las políticas de restricción de software, AppLocker para Windows y SELinux o AppArmor para Linux.
M0950	Protección contra Exploits	Los Firewalls de Aplicaciones Web pueden utilizarse para limitar la exposición de las aplicaciones y prevenir que el tráfico de exploits llegue a la aplicación.
M0930	Segmentación de Redes	Separe los servidores y servicios expuestos externamente del resto de la red con una zona desmilitarizada (DMZ) o en infraestructuras de alojamiento separadas.
M0926	Gestión de Cuentas Privilegiadas	Utilice el principio de privilegio mínimo para las cuentas de servicio.
M0951	Actualización de Software	Escanea regularmente los sistemas expuestos externamente en busca de vulnerabilidades y establece procedimientos para parchar rápidamente los sistemas cuando se descubran vulnerabilidades críticas a través del escaneo y la divulgación pública.
M0916	Escaneo de Vulnerabilidades	Escanea regularmente los sistemas expuestos externamente en busca de vulnerabilidades y establece procedimientos para parchar rápidamente los sistemas cuando se descubran vulnerabilidades críticas a través del escaneo y la divulgación pública.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Log de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Detectar la explotación de software puede ser difícil dependiendo de las herramientas disponibles. Las explotaciones de software no siempre tienen éxito o pueden hacer que el proceso explotado se vuelva inestable o se bloquee. Los Firewalls de Aplicaciones Web pueden detectar entradas inapropiadas que intentan la explotación.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Utilice la inspección profunda de paquetes para buscar artefactos de tráfico de explotación comunes, como cargas útiles conocidas.

Explotación de Servicios Remotos

Los adversarios pueden aprovechar una vulnerabilidad de software para aprovechar un error de programación en un programa, servicio o dentro del propio software del sistema operativo o kernel para habilitar el abuso de servicios remotos. Un objetivo común para la explotación posterior al compromiso de servicios remotos es obtener acceso inicial y movimiento lateral en el entorno de ICS para acceder a sistemas específicos.

Los propietarios y operadores de activos de ICS han sido afectados por ransomware (o malware disruptivo que se hace pasar por ransomware) que migra de TI empresarial a entornos de ICS: WannaCry, NotPetya y BadRabbit. En cada uno de estos casos, el malware auto-propagante (gusano) infectó inicialmente las redes de TI, pero a través de la explotación (particularmente la vulnerabilidad MS17-010 que apunta a SMBv1) se propagó a las redes industriales, produciendo impactos significativos.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0606	Bad Rabbit	Bad Rabbit inicialmente infectó redes de TI, pero mediante un exploit (particularmente la vulnerabilidad MS17-010 dirigida a SMBv1) se propagó a redes industriales
S0368	NotPetya	NotPetya inicialmente infectó redes de TI, pero mediante un exploit (especialmente la vulnerabilidad MS17-010 dirigida a SMBv1) se propagó a redes industriales.
S0603	Stuxnet	Stuxnet ejecuta comandos SQL maliciosos en el servidor de base de datos WinCC para propagarse a sistemas remotos. Los comandos SQL maliciosos incluyen xp_cmdshell, sp_dumpdbilog y sp_addextendedproc.
S0366	WannaCry	WannaCry inicialmente infectó redes de TI, pero mediante un exploit (especialmente la vulnerabilidad MS17-010 dirigida a SMBv1) se propagó a redes industriales.

Activos Objetivos

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Anfitrión de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0014	Enrutadores
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigaciones	Descripción
M0948	Aislamiento de Aplicaciones y Entornos Controlados	Dificultar el avance de las operaciones de los adversarios a través de la explotación de vulnerabilidades no descubiertas o sin parchear mediante el uso de entornos controlados. Otros tipos de virtualización y microsegmentación de aplicaciones también pueden mitigar el impacto de algunos tipos de explotación. Aun así, pueden existir riesgos adicionales de exploits y debilidades en estos sistemas
M0942	Deshabilitar o Eliminar Funciones o Programas	Asegurarse de que los puertos y servicios innecesarios estén cerrados para prevenir el riesgo de descubrimiento y posible explotación.
M0950	Protección contra Explotaciones	Las herramientas de seguridad como Windows Defender Exploit Guard (WDEG) y Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) pueden ayudar a mitigar ciertos comportamientos de explotación al detectar actividades típicas de estas acciones. Otra estrategia es la verificación de la integridad del flujo de control, que permite identificar y detener posibles exploits de software. Es importante tener en cuenta que la efectividad de estas protecciones puede variar según la arquitectura y el código de la aplicación objetivo, y es posible que no funcionen en todos los casos.
M0930	Segmentación de Redes	Segmentar adecuadamente las redes y los sistemas para reducir el acceso a las comunicaciones críticas del sistema y los servicios.
M0926	Gestión de Cuentas Privilegiadas	Minimizar los permisos y el acceso de las cuentas de servicio para limitar el impacto de la explotación.
M0919	Programa de Inteligencia de Amenazas	Desarrollar una sólida capacidad de inteligencia de amenazas cibernéticas para determinar qué tipos y niveles de amenaza pueden utilizar exploits de software y vulnerabilidades 0-day contra una organización en particular.

M0951	Actualización de Software	Actualizar el software regularmente mediante la gestión de parches para los puntos finales y servidores internos de la empresa.
M0916	Exploración de Vulnerabilidades	Escanear regularmente la red interna en busca de servicios disponibles para identificar servicios nuevos y potencialmente vulnerables.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Detectar la explotación de software puede ser difícil dependiendo de las herramientas disponibles. Los exploits de software no siempre tienen éxito o pueden hacer que el proceso explotado se vuelva inestable o se bloquee, lo cual puede registrarse en el registro de la aplicación.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Utilice la inspección profunda de paquetes para buscar artefactos de tráfico de exploit común, como cargas útiles conocidas.

Servicios Remotos Externos

Los adversarios pueden usar servicios remotos externos como punto de acceso inicial a una red. Estos servicios permiten a los usuarios conectarse a recursos internos desde ubicaciones externas, como VPN o Citrix. A menudo, se usan para administrar sistemas de control desde fuera de ellos. Sin embargo, si estos servicios se comprometen, pueden ser utilizados por los adversarios para acceder y atacar la red del sistema de control. Los adversarios pueden buscar implementaciones de VPN punto a punto en redes de terceros de confianza o conexiones de empleados de soporte remoto como puntos de entrada.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al Sistema Eléctrico de Ucrania 2015	Durante el Ataque al Sistema Eléctrico de Ucrania en 2015, el Equipo Sandworm utilizó Cuentas Válidas tomadas del Controlador de Dominio de Windows para acceder a la Red Privada Virtual (VPN) del sistema de control utilizada por los operadores de la red.
C0020	Violación de Maroochy Water	En la Violación de Maroochy Water, el adversario obtuvo acceso remoto a la computadora del sistema a través de la radio.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0012	Host de Salto
A0014	Enrutadores
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)

ID	Mitigaciones	Descripción
M0936	Políticas de Uso de Cuentas	Configura características relacionadas con el uso de cuentas, como bloqueos de intentos de inicio de sesión, horarios de inicio de sesión específicos y requisitos de fuerza de contraseña, como ejemplos. Considera estas características en relación con los activos que pueden afectar la seguridad y la disponibilidad.
M0942	Deshabilitar o Eliminar Funciones o Programas	Considera la eliminación de servicios remotos que no se utilizan regularmente, o solo habilítalos cuando sea necesario (por ejemplo, acceso remoto de proveedores). Asegúrate de que todos los puntos de acceso remoto externo (por ejemplo, cajas de salto, concentradores VPN)

		estén configurados con la menor funcionalidad posible, especialmente la eliminación de servicios innecesarios.
M0935	Limitar el Acceso a Recursos sobre la Red	Limita el acceso a servicios remotos a través de concentradores administrados de forma centralizada, como VPN y otros sistemas de acceso remoto gestionados.
M0932	Autenticación Multifactorial	Utiliza una autenticación multifactorial sólida para las cuentas de servicios remotos para mitigar la capacidad de un adversario para aprovechar credenciales robadas. Ten en cuenta las técnicas de intercepción de autenticación multifactorial para algunas implementaciones.
M0930	Segmentación de Redes	Niega el acceso remoto directo a sistemas internos mediante el uso de proxies de red, puertas de enlace y firewalls. Considera un servidor o host de salto en la DMZ para un mayor control de acceso. Aprovecha esta DMZ o los recursos corporativos para el acceso de proveedores.
M0927	Políticas de Contraseña	Establece y hace cumplir políticas de contraseña seguras para las cuentas.
M0918	Gestión de Cuentas de Usuario	Considera la utilización de cajas de salto para el acceso remoto externo. Además, se puede utilizar la gestión dinámica de cuentas para eliminar fácilmente las cuentas cuando no se estén utilizando

ID	Fuente de datos	Componente de datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicaciones.	Contenido del Registro de Aplicaciones	Cuando no se requiere autenticación para acceder a un servicio remoto expuesto, monitorea las actividades posteriores, como el uso anómalo externo de la API o la aplicación expuesta
DS0028	Sesión de Inicio de Sesión	Metadatos de Sesión de Inicio de	Sesión Monitorea los registros de autenticación y analiza patrones de acceso inusuales, ventanas de

			actividad y acceso fuera del horario laboral normal, incluido el uso de Cuentas Válidas.
DS0029	Tráfico de Red	Flujo de Tráfico de Red	Monitorea el tráfico de red que se origina desde sistemas desconocidos o inesperados.

Dispositivo Accesible por Internet

Los adversarios pueden acceder a entornos industriales a través de sistemas expuestos directamente a Internet para acceso remoto, en lugar de a través de Servicios Remotos Externos. Los Dispositivos Accesibles por Internet están expuestos a Internet de manera no intencionada o intencionada sin protecciones adecuadas, lo que puede permitir a los adversarios moverse directamente a la red del sistema de control. El acceso a estos dispositivos se logra sin el uso de exploits, los cuales estarían representados dentro de la técnica de Explotación de Aplicaciones de Cara Pública.

Los adversarios pueden aprovechar funciones incorporadas para el acceso remoto que pueden no estar protegidas o utilizar protecciones mínimas heredadas que pueden ser objetivo de ataques. Estos servicios pueden ser descubiertos mediante el uso de herramientas de escaneo en línea.

En el caso del incidente en la presa Bowman, los adversarios aprovecharon el acceso a la red de control de la presa a través de un módem celular. El acceso al dispositivo estaba protegido por autenticación de contraseña, aunque la aplicación era vulnerable a ataques de fuerza bruta.

En las operaciones de engaño manufacturero de Trend Micro, se detectó que los adversarios aprovechaban el acceso directo a Internet a un entorno de ICS mediante la exposición de protocolos operativos como Siemens S7, Omron FINS y EtherNet/IP, además de acceso VNC mal configurado.

Activos objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigaciones	Descripción
M0930	Segmentación de Red	Denegar el acceso remoto directo a sistemas internos mediante el uso de proxies de red, pasarelas y firewalls. Se deben tomar medidas para inventariar periódicamente los dispositivos accesibles por Internet para determinar si difieren de lo esperado.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0028	Sesión de Inicio de Sesión	Metadatos de Sesión de Inicio de Sesión	Monitoriza la actividad de inicio de sesión en busca de accesos inesperados o inusuales a dispositivos desde Internet.
DS0029	Trafico de Red	Contenido de Trafico de Red	Monitorear accesos inusuales a dispositivos conectados a Internet o protocolos inesperados desde/hacia Internet. El contenido del tráfico de red proporcionará información valiosa y detalles sobre el contenido de los flujos de red.
		Flujo de Tráfico de Red	Monitorear protocolos inesperados desde/hacia Internet. Mientras que el contenido del tráfico de red y los metadatos de sesión de inicio de sesión pueden identificar directamente un evento de inicio de sesión, los nuevos flujos de red basados en Internet también pueden ser un

	indicador confiable de esta técnica.

Servicios remotos

Los adversarios pueden usar servicios remotos como RDP, SMB y SSH para moverse entre activos y segmentos de red. Estos servicios permiten acceso remoto, transmisión de datos y otras funciones. Los atacantes pueden aprovecharlos para acceder a dispositivos conectados a múltiples segmentos de red y ejecutar ataques a dispositivos de control. Además, los servicios remotos como RDP y VNC pueden habilitar la ejecución de interfaces gráficas en dispositivos como IHMs. También se ha observado que actores estatales chinos comprometen canales de acceso remoto autorizados para transferir datos entre redes corporativas y de ICS.

Ejemplo de Procedimiento

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de 2015	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de 2015, el Equipo Sandworm utilizó un software de asistencia técnica para mover el mouse en dispositivos de control de ICS y liberar maliciosamente interruptores eléctricos.
C0025	Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de 2016 Durante el	Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de 2016, el Equipo Sandworm utilizó acceso a MS-SQL en una máquina pivote, permitiendo la ejecución de código en toda la red de ICS.
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede utilizar el protocolo CODESYS para conectarse de forma remota a PLCs Schneider y realizar funciones de mantenimiento en el dispositivo
		INCONTROLLER puede utilizar Telnet para cargar cargas útiles y ejecutar comandos en PLCs Omron. El malware también puede utilizar scripts CGI basados en HTTP (por ejemplo, cpu.fcgi, ecat.fcgi) para

		obtener acceso administrativo al dispositivo.
S0496.	REvil	REvil utiliza el protocolo SMB para cifrar archivos ubicados en compartidos de archivos conectados de forma remota
S0603	Stuxnet	Stuxnet ejecuta comandos SQL maliciosos en el servidor de base de datos WinCC para propagarse a sistemas remotos. Los comandos SQL maliciosos incluyen xp_cmdshell, sp_dumpdbilog y sp_addextendedproc
G0088	TEMP.Veles	TEMP.Veles utilizó cajas de salto de protocolo de escritorio remoto (RDP) para moverse al entorno de ICS.

Activo Objeto

ID	Activos
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)
A0012	Host de Salto
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de Acceso	Las tecnologías de gestión de acceso pueden ayudar a hacer cumplir la autenticación en servicios remotos críticos, ejemplos incluyen, pero no se limitan a, servicios de gestión de dispositivos (por ejemplo, telnet, SSH), servidores de acceso a datos (por ejemplo,

		HTTP, Historiadores) y sesiones de HMI (por ejemplo, RDP, VNC).
M0800	Aplicación de Autorización	Garantizar privilegios adecuados para sesiones de GUI en operaciones de control, como modos de solo lectura o lectura-escritura en HMI. Priorizar usuarios locales sobre sesiones remotas y permitirles recuperar el control si es necesario. Evitar que sesiones de acceso remoto como RDP o VNC dominen sesiones locales, especialmente en el control de ICS, como HMI.
M0937	Filtrado de Tráfico de Red	Filtrar los mensajes de protocolo de capa de aplicación para servicios remotos para bloquear cualquier actividad no autorizada.
M0804	Autenticación de Usuario Humano	Todos los servicios remotos deben requerir una autenticación sólida antes de proporcionar acceso al usuario
M0807	Listas de Permitidos de Red	Las listas de permitidos de red pueden implementarse a través de archivos basados en host o archivos de host del sistema para especificar qué conexiones externas (por ejemplo, dirección IP, dirección MAC, puerto, protocolo) pueden realizarse desde un dispositivo.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar y controlar el movimiento de software entre entornos comerciales y OT a través de DMZ unidireccionales. El acceso web debe estar restringido desde el entorno OT. Las estaciones de trabajo de ingeniería, incluidos los activos cibernéticos transitorios (TCAs), deben tener una conectividad mínima con redes externas, incluido Internet y correo electrónico, limitando aún más el alcance de estos dispositivos para estar conectados a múltiples redes.
M0927	Políticas de Contraseña	Hacer cumplir requisitos de contraseña sólidos para prevenir métodos de fuerza bruta de contraseñas para el movimiento lateral.

M0813	Autenticación de Proceso de Software y Dispositivo	Todas las sesiones de comunicación a servicios remotos deben autenticarse para prevenir el acceso no autorizado.
M0918	Gestión de Cuentas de Usuario	Limitar las cuentas que pueden usar servicios remotos. Limitar los permisos para las cuentas que tienen un mayor riesgo de compromiso; por ejemplo, configurar SSH para que los usuarios solo puedan ejecutar programas específicos.

ID	Fuente de datos	Componente de datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos ejecutados y argumentos en servicios diseñados específicamente para aceptar conexiones remotas, como RDP, Telnet, SSH y VNC. El adversario puede llevar a cabo estas acciones utilizando Cuentas Válidas.
DS0028	Inicio de sesión	Creacion de inicio de sesion	El monitoreo implica detectar cuentas de usuario accediendo a sistemas de manera inusual o con patrones anormales. Se busca correlacionar esta actividad con el uso de servicios remotos y detectar comportamientos sospechosos o maliciosos. Los adversarios suelen necesitar comprender el entorno antes de intentar moverse lateralmente. Consulte Servicios Remotos para más detalles sobre los

			procedimientos de los adversarios.
DS0011	Módulo	Carga de Módulos	Monitorear eventos de archivos DLL, específicamente la creación de estos archivos y la carga de DLL en procesos diseñados específicamente para aceptar conexiones remotas, como RDP, Telnet, SSH y VNC.
DS0033	Compartición de Red	Acceso a Comparticiones de Red	Monitorear interacciones con comparticiones de red, como lecturas o transferencias de archivos, utilizando servicios remotos como Server Message Block (SMB). Para obtener contexto adicional sobre procedimientos de adversarios y antecedentes, consulte Servicios Remotos y sub-técnicas aplicables.
DS0029	Tráfico de Red	Creación de Conexiones de Red	Monitorear nuevas conexiones de red en un servicio diseñado específicamente para aceptar conexiones remotas, como RDP, Telnet, SSH y VNC. Monitorear conexiones de red que involucren protocolos comunes de gestión remota, como los puertos tcp:3283 y tcp:5900, así como los puertos tcp:3389 y tcp:22 para inicio de sesiones remotos. El adversario puede utilizar Cuentas Válidas para

			habilitar inicios de sesión remotos.
		Flujo de Tráfico de Red	Monitorear datos de red para flujos de datos inusuales (por ejemplo, hora del día, direcciones de origen/destinos inusuales) que puedan estar relacionados con el abuso de Cuentas Válidas para iniciar sesión en un servicio diseñado específicamente para aceptar conexiones remotas, como RDP, Telnet, SSH y VNC.
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitorear procesos recién ejecutados relacionados con servicios diseñados específicamente para aceptar conexiones remotas, como RDP, Telnet, SSH y VNC. El adversario puede utilizar Cuentas Válidas para iniciar sesión y puede realizar acciones adicionales que generen procesos adicionales como el usuario.

Compromiso inalámbrico

Los adversarios pueden llevar a cabo compromisos inalámbricos como un método para obtener comunicaciones y acceso no autorizado a una red inalámbrica. El acceso a una red inalámbrica puede lograrse mediante el compromiso de un dispositivo inalámbrico. Los adversarios también pueden utilizar radios y otros dispositivos de comunicación inalámbrica en la misma frecuencia que la red inalámbrica. El compromiso inalámbrico puede realizarse como un vector de acceso inicial desde una distancia remota.

Un estudiante polaco utilizó un control remoto de televisión modificado para obtener acceso y control sobre el sistema de tranvías de la ciudad de Lodz en Polonia. El dispositivo del control remoto permitió al estudiante interactuar con la red de tranvías para modificar los ajustes de la vía y anular el control del operador. El adversario pudo

haber logrado esto al alinear el control remoto con la frecuencia y amplitud de las señales del protocolo de control IR. El control remoto luego habilitó el acceso inicial a la red, lo que permitió la captura y reproducción de las señales del tranvía.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0020	el Agua de	En la Brecha en el Agua de Maroochy, el adversario utilizó una radio de doble vía para comunicarse y establecer las frecuencias de las estaciones repetidoras del Municipio de Maroochy.

Objetivos Específicos

ID	Activo
A0013	Entrada/Salida de Campo
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigación	Descripción
M0802	Autenticidad de la Comunicación	No confiar inherentemente en la autenticidad proporcionada por la capa de red/vínculo (por ejemplo, 802.11, LTE, 802.15.4), ya que el equipamiento de la capa de vínculo puede tener largos ciclos de vida y las vulnerabilidades de protocolo pueden no ser fácilmente parcheadas. Proporcionar defensa en profundidad mediante la implementación de autenticidad dentro del protocolo de capa de aplicación asociado, o a través de una VPN de capa de red. Además, asegurar que los esquemas de comunicación proporcionen una fuerte protección contra repeticiones, empleando técnicas como
		marcas de tiempo o valores aleatorios criptográficos.
M0808	Cifrado del Tráfico de Red	Utilizar técnicas y protocolos criptográficos fuertes para prevenir la escucha en las comunicaciones de red.

M0806	Minimizar la Propagación de Señales Inalámbricas	Las técnicas pueden incluir (i) reducir la potencia de transmisión en las señales inalámbricas, (ii) ajustar la ganancia de la antena para evitar extensiones más allá de los límites organizacionales, y (iii) emplear técnicas de blindaje de RF para bloquear la propagación excesiva de señales.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Asegurar que las redes inalámbricas requieran la autenticación de todos los dispositivos, y que todos los dispositivos inalámbricos también autentiquen los dispositivos de infraestructura de red (es decir, autenticación mutua). Para fines de defensa en profundidad, utilizar VPN o asegurar que los protocolos de capa de aplicación también autentiquen el sistema o dispositivo. Utilizar protocolos que proporcionen una autenticación sólida (por ejemplo, IEEE 802.1X), y hacer cumplir protecciones básicas, como el filtrado de MAC, cuando no estén disponibles técnicas criptográficas más fuertes.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicaciones	Contenido del Registro de Aplicaciones	Monitorear los registros de aplicaciones en busca de dispositivos o sesiones nuevas o inesperadas en redes inalámbricas.
DS0028	Inicio de Sesión	Creación de Inicio de Sesión	Monitorear las sesiones de inicio de sesión en busca de dispositivos o sesiones nuevas o inesperadas en redes inalámbricas.
DS0029	Trafico de Red	Flujo de Tráfico de Red	Los flujos de tráfico de red nuevos o irregulares pueden indicar dispositivos o sesiones no deseadas potencialmente en redes inalámbricas. En redes Wi- Fi, monitorear cambios como puntos de acceso

	fraudulentos o baja intensidad de señal, lo que indica que un dispositivo está más lejos del punto de acceso de lo esperado y cambios en la señal de la capa física. El contenido del tráfico de red proporcionará un contexto importante, como direcciones de hardware (por ejemplo, MAC), cuentas de usuario y tipos de mensajes enviados.
--	--

Compromiso de la cadena de suministro

El compromiso en la cadena de suministro es cuando los adversarios manipulan productos o software antes de llegar al consumidor final para comprometer sistemas y datos una vez que se introducen en el entorno objetivo. Esto puede ocurrir en cualquier etapa de la cadena de suministro y puede incluir la sustitución de software legítimo por versiones maliciosas. Los dispositivos falsificados introducidos en la cadena de suministro global representan riesgos de seguridad y cibernéticos. Por ejemplo, Yokogawa encontró transmisores de presión diferencial falsificados que eran difíciles de distinguir de los genuinos. Además, los adversarios pueden colocar software troyanizado en sitios web legítimos de proveedores, infectando las computadoras de los usuarios con malware una vez descargado e instalado.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0093	Backdoor.Oldrea	El RAT Backdoor.Oldrea se distribuye a través de instaladores troyanizados plantados en sitios de proveedores comprometidos.
G0035	Dragonfly	Dragonfly troyanizó paquetes de software legítimos de proveedores de equipos ICS disponibles para su descarga en sus sitios web.
G0088	TEMP.Veles	TEMP. Veles atacó a varios proveedores y fabricantes de sistemas de control industrial (ICS).

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	Entrada/Salida de Campo
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Servidor Puente
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigación	Descripción
M0947	Auditoría	Realizar auditorías o escaneos de sistemas, permisos, software inseguro, configuraciones inseguras, etc., para identificar posibles debilidades. Realizar verificaciones periódicas de integridad del dispositivo para validar la corrección del firmware, software, programas y configuraciones. Las verificaciones de integridad, que típicamente incluyen hashes criptográficos o firmas digitales, deben compararse con los obtenidos en estados válidos conocidos, especialmente después de eventos como reinicios de dispositivo, descargas de programas o reinicios de programas.
M0945	Firma de Código	Cuando esté disponible, utilizar confianza raíz de hardware y software para verificar la autenticidad de un sistema. Esto puede lograrse a través de medios criptográficos, como firmas digitales o hashes, de software y firmware críticos en toda la cadena de suministro.
M0817	Gestión de la Cadena de Suministro	Un programa de gestión de la cadena de suministro debe incluir métodos para evaluar la confiabilidad y madurez técnica de un proveedor, junto con métodos técnicos (por ejemplo, firma de código, lista de materiales) necesarios para validar la integridad de los dispositivos y componentes recién adquiridos. Desarrollar un lenguaje de adquisición que enfatice las expectativas para los proveedores con respecto a los

		artefactos, registros de auditoría y capacidades técnicas necesarias para validar la integridad de la cadena de suministro de dispositivos.
M0951	Actualizar Software	Implementar un proceso de gestión de parches para verificar dependencias no utilizadas, dependencias no mantenidas y/o previamente vulnerables, características, componentes, archivos y documentación innecesarios.
M0916	Escaneo de Vulnerabilidades	Implementar monitoreo continuo de fuentes de vulnerabilidad. Además, utilizar herramientas automáticas y manuales de revisión de código.

EJECUCIÓN

El adversario intenta ejecutar código o manipular funciones del sistema, parámetros y datos de manera no autorizada.

La ejecución consiste en técnicas que resultan en la ejecución de código controlado por el adversario en un sistema local o remoto, dispositivo u otro activo. Esta ejecución también puede depender de usuarios finales sin conocimiento o de la manipulación de los modos de operación del dispositivo para ejecutar. Los adversarios pueden infectar objetivos remotos con ejecutables programados o archivos de proyecto maliciosos que operan de acuerdo con un comportamiento especificado y pueden alterar el comportamiento esperado del dispositivo de manera sutil. Los comandos para la ejecución también pueden ser emitidos desde interfaces de línea de comandos, APIs, GUIs u otras interfaces disponibles. Las técnicas que ejecutan código malicioso también pueden combinarse con técnicas de otras tácticas, particularmente para ayudar en el Descubrimiento y Colección de la red, impactar operaciones e inhibir funciones de respuesta.

Cambiar el Modo de Operación

Los adversarios pueden cambiar el modo de operación de un controlador con el objetivo de obtener acceso a funciones de ingeniería adicionales, como la Descarga de Programa. Los controladores programables, comúnmente utilizados en sistemas de automatización industrial, ofrecen varios modos de operación que determinan cómo se maneja el programa del usuario y el acceso a la interfaz de programación del controlador (API).

Modo Programa: Este modo debe activarse antes de realizar cambios en el programa del dispositivo. Permite la carga y descarga de programas entre el controlador y una estación de trabajo de ingeniería. Por lo general, la lógica del PLC se detiene y todas las

salidas pueden ser forzadas a apagarse para evitar interferencias durante la carga o descarga del programa.

Modo Ejecución (Run): En este modo, el programa del dispositivo se ejecuta normalmente. Las entradas y salidas se monitorean y utilizan de acuerdo con la lógica del programa. Sin embargo, las funciones de carga y descarga de programas están deshabilitadas para evitar cambios no autorizados en el programa en ejecución.

Modo Remoto: Permite realizar cambios en el modo de operación del PLC de forma remota, lo que puede ser útil en situaciones donde se requiere intervención a distancia.

Modo Parada (Stop): Detiene la ejecución del programa y fuerza todas las salidas a apagarse. Este modo se utiliza para detener temporalmente el funcionamiento del sistema.

Modo Reinicio (Reset): Restablece las condiciones del PLC a su estado original. Un reinicio cálido puede conservar parte de la memoria, mientras que un reinicio en frío restablecerá todas las configuraciones, incluidos los registros de entrada/salida y los datos del programa.

Modo de prueba / Monitorización: Similar al modo de ejecución, pero permite realizar operaciones de monitorización, forzar salidas, realizar reinicios y realizar ajustes o depuraciones en el sistema. A menudo se utiliza como una herramienta de diagnóstico o para probar el sistema antes de la implementación completa.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede establecer una conexión HTTP
		remota para cambiar el modo de operación de los PLCs
		de Omron.
S1006	PLC-Blaster	PLC-Blaster detiene la ejecución del programa de usuario
		en el objetivo para permitir la transferencia de su propio
		código. El gusano luego se copia a sí mismo en el objetivo
		y posteriormente vuelve a iniciar el PLC objetivo.
S1009	Triton	Triton tiene la capacidad de detener o ejecutar un
		programa a través del protocolo TriStation. TsHi.py
		contiene instancias de funciones de detener y ejecutar
		siendo ejecutadas.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0010	Controlador de Seguridad	

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Autenticar todo acceso a los controladores de campo antes
	Acceso	de autorizar el acceso o la modificación del estado, lógica o
		programas de un dispositivo. Las técnicas de autenticación
		centralizadas pueden ayudar a gestionar el gran número de
		cuentas de controladores de campo necesarias en todo el
		sistema de control industrial (ICS).
M0800	Aplicación de	Todos los controladores de campo deben restringir los
	Autorización	cambios de modo de operación solo a usuarios
		autenticados requeridos (por ejemplo, ingenieros, técnicos
		de campo), preferiblemente mediante la implementación
		de un mecanismo de acceso basado en roles. Además, se
		pueden utilizar mecanismos físicos (por ejemplo, llaves)
		para limitar los cambios de modo de operación no
		autorizados.
M0802	Autenticidad	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos
	de la	deben autenticar todos los mensajes de red para prevenir
	Comunicación	cambios no autorizados en el sistema.
M0804	Autenticación	Todos los controladores de campo deben requerir que los
	de Usuarios	usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión
	Humanos	remotas o locales. Los mecanismos de autenticación
		también deben admitir Políticas de Uso de Cuenta, Políticas
		de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario
M0807	Listas de	Utilizar listas de permitidas basadas en el host para evitar
	Permitidos de	que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no
	Red	autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos pueden
		usarse para garantizar que los dispositivos solo puedan
		conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo
		de gestión/ingenierías conocidas
M0930	Segmentación	Segmentar la red operativa y los sistemas para restringir el
	de Red	acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de
140045		gestión predeterminados
M0813	Autenticación	Autenticar conexiones desde software y dispositivos para
	de Procesos	evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de
	de Software y	gestión protegidas
	Dispositivos	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitorear los registros de
	Aplicaciones	de Aplicaciones	aplicaciones de dispositivos
			que pueden contener
			información relacionada
			con cambios en el modo de
			operación, aunque no todos
			los dispositivos producen
			tales registros.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Tráfico	Monitorear los protocolos
		de Red	de gestión de ICS en busca
			de funciones que cambien
			el modo de operación de
			un activo.
DS0040	Bases de Datos	Alarma del Dispositivo	Monitorear alarmas para
	Operativas		obtener información sobre
			cuándo se cambia un modo
			de operación, aunque no
			todos los dispositivos
			producen tales registros.

Interfaz de Línea de Comandos

Los adversarios pueden utilizar interfaces de línea de comandos (CLI) para interactuar con sistemas y ejecutar comandos. Las CLIs proporcionan un medio de interacción con sistemas informáticos y son una característica común en muchos tipos de plataformas y dispositivos dentro de entornos de sistemas de control. Los adversarios también pueden utilizar CLIs para instalar y ejecutar nuevo software, incluidas herramientas maliciosas que pueden ser instaladas durante el transcurso de una operación.

Las CLIs suelen ser accedidas localmente, pero también pueden ser expuestas a través de servicios como SSH, Telnet y RDP. Los comandos que se ejecutan en la CLI lo hacen con el nivel de permisos actual del proceso que ejecuta el emulador de terminal, a menos que el comando especifique un cambio en el contexto de permisos. Muchos controladores tienen interfaces CLI para fines de gestión.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0025	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en 2016,
	Suministro	el Equipo Sandworm suministró el nombre del archivo DLL de
	Eléctrico	la carga útil a Industroyer a través de un parámetro de línea de
	de Ucrania	comandos.
	2016	
S0604	Industroyer	El nombre del archivo DLL de la carga útil de Industroyer es
		suministrado por los atacantes a través de un parámetro de
		línea de comandos proporcionado en uno de los principales
		backdoors para ejecutar comandos de shell.
G0034	Equipo	El Equipo Sandworm utiliza el comando xp_cmdshell del
	Sandworm	servidor MS-SQL y PowerShell para ejecutar comandos.
S0603	Stuxnet	Stuxnet almacenará y ejecutará código SQL que extraerá y
		ejecutará Stuxnet desde el archivo CAB guardado utilizando
		xp_cmdshell con el siguiente comando: set @s =
		masterxp_cmdshell extrac32 /y +@t+ +@t+x; exec(@s).

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0012	Servidor Puente
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigación	Descripción
M0942	Deshabilitar	Considerar eliminar o restringir características que no son
	o Eliminar	necesarias para la función prevista de un activo dentro del
	Característica	entorno de control.
	o Programa	
M0938	Prevención	La prevención de ejecución puede bloquear software
	de Ejecución	malicioso para acceder a recursos protegidos a través de la
	-	interfaz de línea de comandos.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicaciones	Contenido del Registro de Aplicaciones	Monitorear los registros de aplicaciones instaladas (por ejemplo, registros del historiador) en busca de comandos inesperados o abuso de características del sistema.
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	En sistemas Windows y Unix, monitorear los comandos ejecutados y los argumentos que pueden usar comandos de shell para la ejecución. En dispositivos de red y sistemas integrados CLI, considerar revisar el historial de comandos si se usaron comandos no autorizados o sospechosos para modificar la configuración del dispositivo.
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitorear procesos generados desde aplicaciones de shell de comando conocidas (por ejemplo, PowerShell, Bash). La actividad benigna deberá ser incluida en la lista blanca. Esta información puede ser útil para obtener información adicional sobre las acciones de los adversarios a través de cómo utilizan procesos nativos o herramientas personalizadas.

Ejecución a través de API

Los adversarios pueden intentar aprovechar las Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) utilizadas para la comunicación entre el software de control y el hardware. La funcionalidad específica suele estar codificada en las APIs, las cuales pueden ser invocadas por el software para activar funciones específicas en un dispositivo u otro software.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1009	Triton	Triton utiliza un protocolo TriStation reconstruido dentro de su
		marco para activar APIs relacionadas con la descarga de
		programas, la asignación de programas y los cambios de
		programa.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0009	Puerta de Datos
A0013	Entrada/Salida de Campo
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Las tecnologías de Gestión de Acceso pueden ser utilizadas
	Acceso	para hacer cumplir políticas y decisiones de autorización,
		especialmente cuando los dispositivos de campo existentes
		no proporcionan capacidades para admitir la identificación
		y autenticación de usuarios. Estas tecnologías típicamente
		utilizan un dispositivo de red en línea o un sistema de
		puerta de enlace para evitar el acceso de usuarios no
		autenticados, mientras se integran con un servicio de
		autenticación para verificar primero las credenciales de
		usuario.
M0800	Aplicación de	Todas las APIs utilizadas para realizar ejecuciones,
	Autorización	especialmente aquellas alojadas en controladores
		integrados (por ejemplo, PLCs), deben proporcionar una
		aplicación de autorización adecuada para el acceso de
		usuarios. Minimizar el acceso del usuario a solo las llamadas
		de API requeridas.
M0938	Prevención	Minimizar la exposición de llamadas de API que permitan la
	de Ejecución	ejecución de código.

M0804	Autenticación	Todas las APIs en sistemas remotos o procesos locales
	de Usuarios	deben requerir la autenticación de usuarios antes de
	Humanos	ejecutar cualquier código o cambios en el sistema.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0009	Proceso	Ejecución de API del SO	Los dispositivos que
			proporcionan acceso de
			usuario al sistema operativo
			subyacente pueden permitir
			la instalación de software
			personalizado para
			monitorear la ejecución de
			API del SO. Monitorear las
			llamadas de API puede
			generar una cantidad
			significativa de datos y
			puede que no sea útil para
			la defensa a menos que se
			recolecten bajo
			circunstancias específicas,
			ya que el uso benigno de
			las funciones de API es
			común y puede ser difícil de distinguir del
			comportamiento malicioso.
			La correlación de otros
			eventos con el
			comportamiento que rodea
			las llamadas de funciones
			de API mediante el
			monitoreo de API
			proporcionará contexto
			adicional a un evento que
			puede ayudar a determinar
			si se debe a un
			comportamiento malicioso.

Interfaz Gráfica de Usuario

Los adversarios pueden intentar obtener acceso a una máquina a través de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) para mejorar las capacidades de ejecución. El acceso a una GUI permite a un usuario interactuar con una computadora de manera más visual que con una interfaz de línea de comandos (CLI). Una GUI permite a los usuarios mover un

cursor y hacer clic en objetos de la interfaz, utilizando un ratón y un teclado como los principales dispositivos de entrada, en lugar de solo usar el teclado.

Si el acceso físico no es una opción, entonces el acceso podría ser posible a través de protocolos como VNC en sistemas operativos basados en Linux y Unix, y RDP en sistemas operativos Windows. Un adversario puede utilizar este acceso para ejecutar programas y aplicaciones en la máquina objetivo.

Ejemplos de procedimiento

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en
	Suministro	2015, el Equipo Sandworm utilizó interfaces gráficas de
	Eléctrico de	usuario (GUI) HMI en el entorno SCADA para abrir
	Ucrania en	interruptores.
	2015	

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0008	Servidor de Aplicaciones	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Puerta de Datos	
A0006	Historiador de Datos	
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)	
A0012	Servidor Salto	
A0001	Estación de Trabajo	

ID	Mitigación	Descripción	
M0816	Mitigación	Una vez que un adversario tiene acceso a una GUI remota,	
	Limitada o	pueden abusar de las funciones del sistema, como las	
	No Efectiva	funciones HMI requeridas.	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos ejecutados y argumentos relacionados con servicios específicamente diseñados para aceptar conexiones gráficas remotas, como RDP y VNC. Los Servicios Remotos y Cuentas Válidas pueden ser utilizados para acceder a la GUI de un host.
DS0028	Sesión de Inicio Sesión	Creación de Inicio de sesion	Supervisar las cuentas de usuario conectadas a sistemas a los que normalmente no accederían o patrones de acceso anormales, como múltiples sistemas en un período relativamente corto de tiempo. Correlacionar el uso de la actividad de inicio de sesión relacionada con servicios remotos con comportamientos inusuales u otras actividades maliciosas o sospechosas. Los Servicios Remotos pueden ser utilizados para acceder a la GUI de un host.
DS0011	Módulo	Carga de Módulos	Monitorear eventos de archivos DLL, específicamente la creación de estos archivos binarios, así como la carga de DLL en procesos asociados con conexiones gráficas remotas, como RDP y VNC. Los Servicios Remotos pueden ser utilizados para acceder a la GUI de un host.
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitorear procesos recién ejecutados relacionados con servicios específicamente diseñados para aceptar conexiones gráficas remotas, como RDP y VNC. Los Servicios Remotos y Cuentas Válidas pueden ser utilizados para acceder a la GUI de un host.

Modificar la asignación de tareas del controlador

Los adversarios pueden modificar la asignación de tareas de un controlador para permitir la ejecución de sus propios programas. Esto puede permitir a un adversario manipular el flujo de ejecución y el comportamiento de un controlador.

Según la norma 61131-3, la asociación de una tarea con una Unidad de Organización de Programas (POU, por sus siglas en inglés) define una asociación de tarea. Un adversario puede modificar estas asociaciones o crear nuevas para manipular el flujo de ejecución de un controlador. La modificación de la asignación de tareas del controlador puede lograrse utilizando una Descarga de Programa además de otros tipos de modificaciones de programa, como edición en línea y añadido de programa.

Las tareas tienen propiedades, como intervalo, frecuencia y prioridad, para cumplir con los requisitos de ejecución del programa. Algunos fabricantes de controladores implementan tareas con propiedades implícitas y predefinidas, mientras que otros permiten que estas propiedades se formulen explícitamente. Un adversario puede asociar su programa con tareas que tengan una prioridad más alta o ejecuten los programas asociados con más frecuencia. Por ejemplo, para asegurar la ejecución cíclica de su programa en un controlador de Siemens, un adversario puede agregar su programa a la tarea, Bloque de Organización 1 (OB1).

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1006	PLC-Blaster	El código de PLC-Blaster se almacena en OB9999. El código
		original en el objetivo permanece intacto. El OB es detectado
		automáticamente por el PLC y ejecutado.
S0603	Stuxnet	Stuxnet infecta OB1 para que su secuencia de código
		malicioso se ejecute al inicio de un ciclo. También infecta
		OB35. OB35 actúa como un guardián y, bajo ciertas
		condiciones, puede detener la ejecución de OB1.
S1009	Triton	El argumento de Triton y el shellcode inject.bin se agregan a
		la tabla de programas en el Tricon para que sean ejecutados
		por el firmware una vez en cada ciclo.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0947	Auditoría	Proporcionar la capacidad de verificar la integridad de la asignación de tareas del controlador. Aunque las técnicas como CRC y sumas de verificación se utilizan comúnmente, no son criptográficamente seguras y pueden ser vulnerables a colisiones. Preferiblemente, deberían utilizarse funciones hash criptográficas (por ejemplo, SHA-2, SHA-3).
M0800	Aplicación de Autorización	Todos los controladores de campo deben restringir la modificación de las tareas del controlador solo a ciertos usuarios (por ejemplo, ingenieros, técnicos de campo), preferiblemente mediante la implementación de un mecanismo de acceso basado en roles.
M0945	Firma de Código	Utilizar firmas de código para verificar la integridad y autenticidad de los programas instalados en activos de seguridad o control, incluida la asignación de tareas del controlador asociado.
M0804	Autenticación de Usuario Humano	Todos los controladores de campo deben requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación también deberían admitir Políticas de Uso de Cuentas, Políticas de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.

ID	Fuente de	Componente de	Detecta
	Datos	Datos	
DS0015	Registro de	Contenido del	Monitorear los registros de aplicación
	Aplicación	Registro de	de los activos para obtener
		Aplicación	información que indique que los
			parámetros de la tarea han cambiado.
DS0039	Activo	Software	El software de ingeniería y gestión de
			activos a menudo mantendrá una
			copia del programa esperado cargado
			en un controlador y también puede
			registrar cualquier cambio realizado
			en los programas y tareas del
			controlador. Los datos de estas
			plataformas se pueden utilizar para
			identificar la modificación de la
			asignación de tareas del controlador.
DS0040	Bases de	Alarma de	Monitorear las alarmas del dispositivo
	Datos	Dispositivo	que indiquen que los parámetros de la
	Operativas		tarea del controlador han cambiado,

aunque no todos los dispositivos
producen tales alarmas. La Descarga
de Programa puede ser utilizada para
habilitar esta técnica. Monitorear las
descargas de programas que pueden
ser notables a través de alarmas
operativas. Los sistemas de gestión de
activos deben consultarse para
comprender las versiones de
programas esperadas.

API nativo

Los adversarios pueden interactuar directamente con la interfaz de programación de aplicaciones (API) nativa del sistema operativo para acceder a funciones del sistema. Las API nativas proporcionan un medio controlado para llamar a servicios del sistema operativo de bajo nivel dentro del núcleo, como aquellos que implican hardware/dispositivos, memoria y procesos. Estas API nativas son aprovechadas por el sistema operativo durante el arranque del sistema (cuando otros componentes del sistema aún no se han inicializado), así como para llevar a cabo tareas y solicitudes durante operaciones rutinarias.

La funcionalidad proporcionada por las API nativas a menudo también se expone a aplicaciones en modo de usuario a través de interfaces y bibliotecas. Por ejemplo, funciones como memcpy y operaciones directas en registros de memoria pueden utilizarse para modificar el espacio de memoria del usuario y del sistema.

Ejemplos de procedimiento

ID	Nombre	Descripción
S1006	PLC-Blaster	PLC-Blaster utiliza los bloques de funciones del sistema TCON y TDISCON para iniciar y destruir conexiones TCP a
		sistemas arbitrarios. Los buffers pueden ser enviados y
		recibidos en estas conexiones con los bloques de funciones del sistema TRCV y TSEND.
S0603	Stuxnet	Stuxnet llama a los bloques de funciones del sistema que son parte del sistema operativo que se ejecuta en el PLC. Se utilizan para ejecutar tareas del sistema, como leer el reloj del sistema (SFC1) y generar bloques de datos sobre la marcha.
S1009	Triton	La carga útil imain.bin de Triton toma comandos de las funciones TsHi.ExplReadRam(Ex), TsHi.ExplWriteRam(Ex) y TsHi.ExplExec para realizar operaciones en la memoria y

	registros del controlador utilizando llamadas al sistema
	escritas en shellcode de PowerPC.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	Entrada/Salida de Campo
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Servidor Puente
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción	
M0938	Prevención	Minimizar la exposición de llamadas de API que permitan la	
	de Ejecución	ejecución de código.	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0009	Proceso	Ejecución de API del SO	Los dispositivos que
			proporcionan acceso de
			usuario al sistema operativo
			subyacente pueden permitir
			la instalación de software
			personalizado para
			monitorear la ejecución de
			API del SO. Monitorear las
			llamadas de API puede
			generar una cantidad
			significativa de datos y
			puede que no sea útil para
			la defensa a menos que se
			recolecten bajo
			circunstancias específicas,

	ya que el uso benigno de las funciones de API es común y puede ser difícil de distinguir del comportamiento malicioso. La correlación de otros eventos con el comportamiento que rodea las llamadas de funciones de API mediante el monitoreo de API proporcionará contexto adicional a un evento que puede ayudar a determinar
	si se debe a un comportamiento malicioso.

Scripting

Los adversarios pueden usar lenguajes de script para ejecutar código arbitrario en forma de un script preescrito o en forma de código suministrado por el usuario a un intérprete. Los lenguajes de script son lenguajes de programación que difieren de los lenguajes compilados en el sentido de que utilizan un intérprete en lugar de un compilador. Estos intérpretes leen y compilan parte del código fuente justo antes de que se ejecute, a diferencia de los compiladores, que compilan cada línea de código a un archivo ejecutable. El scripting permite a los desarrolladores de software ejecutar su código en cualquier sistema donde exista el intérprete. De esta manera, pueden distribuir un único paquete en lugar de precompilar ejecutables para muchos sistemas diferentes. Los lenguajes de script, como Python, tienen sus intérpretes incluidos de forma predeterminada en muchas distribuciones de Linux.

Además de ser una herramienta útil para desarrolladores y administradores, los intérpretes de lenguajes de script pueden ser abusados por el adversario para ejecutar código en el entorno objetivo. Debido a la naturaleza de los lenguajes de script, esto permite que el código se convierta en armas y sea desplegado fácilmente en un objetivo, y deja abierta la posibilidad de scripting sobre la marcha para realizar una tarea.

Ejemplos de procedimiento

ID	Nombre	Descripción	
C0025	Ataque al suministro eléctrico de Ucrania de 2016	Durante el Ataque al suministro eléctrico de Ucrania de 2016, el equipo Sandworm utilizó VBS y scripts por lotes para el movimiento de archivos y como envoltorios para la ejecución de PowerShell.	
G0064	APT33	APT33 utilizó scripts de PowerShell para establecer el comando y control e instalar archivos para la ejecución.	
G0049	OilRig	OilRig ha incrustado una macro dentro de archivos adjuntos de spearphishing que se compone tanto de un script VBScript como de un script PowerShell.	
S0496	REvil	REvil utiliza scripts de JavaScript, WScript y PowerShell para ejecutarse. El archivo adjunto de JavaScript malicioso tiene un script de PowerShell ofuscado que ejecuta el malware.	
S1009	Triton	Triton se comunica con controladores Triconex utilizando un marco de componentes personalizado escrito completamente en Python. Los módulos que implementan el protocolo de comunicación TriStation y otros componentes de soporte se encuentran en un archivo separado: library.zip. El script principal que emplea esta funcionalidad se compila en un ejecutable independiente de Windows py2exe: trilog.exe, que incluye un entorno Python.	

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0008	Servidor de Aplicaciones	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Puerta de Datos	
A0006	Historiador de Datos	
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)	
A0012	Servidor Salto	
A0001	Estación de Trabajo	

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0948	Aislamiento	Considerar el uso de aislamiento y protección de aplicaciones
	y Protección	para restringir interacciones específicas del sistema
	de	operativo, como el acceso a través de cuentas de usuario,
	Aplicaciones	servicios, llamadas al sistema, registro y acceso a la red. Esto
		puede ser aún más útil en casos donde se desconoce la
		fuente del script ejecutado.
M0942	Deshabilitar	Considerar la eliminación o deshabilitación de programas y
	o Eliminar	funciones que podrían ser utilizados para ejecutar scripts
	Funciones o	maliciosos (por ejemplo, entornos de desarrollo de lenguajes
	Programas	de script, PowerShell, Visual Studio).
M0938	Prevención	La prevención de ejecución puede evitar que los scripts
	de	maliciosos accedan a recursos protegidos.
	Ejecución	

ID	Fuente de	Componente de	Detecta
	Datos	Datos	
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear los argumentos de la línea de comandos para la ejecución de scripts y el comportamiento posterior. Las acciones pueden estar relacionadas con el Descubrimiento, Recopilación de información de red y del sistema, u otros comportamientos de compromiso posterior scriptables y podrían utilizarse como indicadores de detección que conducen al script fuente.
DS0011	Módulo	Carga de Módulos	Monitorear eventos asociados con la ejecución de scripts, como la carga de módulos asociados con lenguajes de scripting (por ejemplo, JScript.dll, vbscript.dll).
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitorear archivos de registro para la ejecución de procesos a través de actividades de línea de comandos y scripting. Esta información puede ser útil para obtener una visión adicional de las acciones de los adversarios a través de cómo utilizan procesos nativos o herramientas

		Metadatos de Proceso	personalizadas. También monitorear la carga de módulos asociados con lenguajes específicos. Monitorear datos contextuales sobre un proceso en ejecución, que pueden incluir información como variables de entorno, nombre de imagen, usuario/propietario u otra información que pueda revelar el abuso de características del sistema.
DS0012	Script	Ejecución de Scripts	Monitorear cualquier intento de habilitar scripts que se estén ejecutando en un sistema sería considerado sospechoso. Si los scripts no se utilizan comúnmente en un sistema, pero están habilitados, los scripts que se ejecutan fuera del ciclo de parcheo u otras funciones del administrador son sospechosos. Los scripts deben ser capturados del sistema de archivos cuando sea posible para determinar sus acciones e intenciones.

Ejecución de Usuario

Los adversarios pueden depender de la interacción del usuario de una organización objetivo para la ejecución de código malicioso. La interacción del usuario puede consistir en instalar aplicaciones, abrir adjuntos de correo electrónico o otorgar permisos elevados a documentos.

Los adversarios pueden incrustar código malicioso o código Visual Basic en archivos como documentos de Microsoft Word y Excel o instaladores de software. La ejecución de este código requiere que el usuario habilite la ejecución de scripts o el acceso de escritura dentro del documento. El código incrustado no siempre es perceptible para el usuario, especialmente en casos de software troyanizado.

Una campaña de spear phishing china que se desarrolló desde el 9 de diciembre de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012 entregaba malware a través de adjuntos de spear phishing que requerían acción por parte del usuario para lograr la ejecución.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0093	Backdoor.Oldrea	La ejecución de Backdoor.Oldrea depende de que un usuario abra un instalador troyanizado adjunto a un correo electrónico.
S0606	Bad Rabbit	Bad Rabbit está disfrazado como un instalador de Adobe Flash. Cuando se abre el archivo, comienza a bloquear la computadora infectada.
S0496	REvil	REvil se ejecuta inicialmente cuando el usuario hace clic en un archivo JavaScript incluido en el archivo adjunto .zip de correos electrónicos de phishing.
S0603	Stuxnet	Stuxnet infecta DLL asociadas con el gestor Simatic de WinCC, que son responsables de abrir archivos de proyecto. Si un usuario abre un archivo de proyecto no infectado utilizando un gestor comprometido, el archivo se infectará con el código de Stuxnet. Si se abre un proyecto infectado con el gestor Simatic, el archivo de datos modificado activará una búsqueda del archivo xyz.dll. Si el archivo xyz.dll no se encuentra en ninguna de las ubicaciones especificadas, la DLL maliciosa se cargará y ejecutará por el gestor.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0012	Host de Salto
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigación	Descripción
M0949	Antivirus/Antimalware	Asegurar que la solución antivirus pueda detectar
		archivos maliciosos que permitan la ejecución por
		parte del usuario (por ejemplo, Macros de
		Microsoft Office, instaladores de programas).
M0945	Firma de Código	Prevenir el uso de ejecutables no firmados, como
		instaladores y scripts.
M0938	Prevención de	El control de aplicaciones puede prevenir la
	Ejecución	ejecución de ejecutables que se hacen pasar por
		otros archivos.

M0931	Prevención de Intrusión en la Red	Si un usuario está visitando un enlace, los sistemas de prevención de intrusión en la red y los sistemas diseñados para escanear y eliminar descargas maliciosas pueden ser utilizados para bloquear la actividad.
M0921	Restricción de Contenido Web	Si un usuario está visitando un enlace, bloquear por defecto los archivos desconocidos o no utilizados en tránsito que no deberían ser descargados o por política desde sitios sospechosos como una mejor práctica para prevenir algunos vectores, como .scr, .exe, .pif, .cpl, etc. Algunos dispositivos de escaneo de descargas pueden abrir y analizar formatos comprimidos y encriptados, como zip y rar, que pueden ser utilizados para ocultar archivos maliciosos.
M0917	Entrenamiento de Usuarios	Usar el entrenamiento de usuarios como una forma de crear conciencia sobre técnicas de phishing comunes y spearphishing y cómo levantar sospechas sobre eventos potencialmente maliciosos.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicaciones	Contenido del Registro de Aplicaciones	Monitorizar el registro de aplicaciones, mensajes y/u otros artefactos que puedan depender de acciones específicas por parte de un usuario para obtener ejecución.
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorizar los procesos recién ejecutados que dependen de la interacción del usuario, especialmente para aplicaciones que pueden incrustar capacidades programáticas (por ejemplo, productos de Microsoft Office con scripts, instaladores, archivos zip). Esto incluye aplicaciones de compresión, como las de archivos zip, que pueden ser utilizadas para

			desofuscar/decodificar
			archivos o información en
			cargas útiles.
DS0022	Archivo	Acceso a Archivos	El antivirus puede
DSCOLL	7 11 01 11 4 0	/ teeeso a / ti cinivos	potencialmente detectar
			documentos y archivos
			maliciosos que son
			descargados y ejecutados
			en la computadora del
			usuario. La percepción de
			punto final o la percepción
			de red pueden
			potencialmente detectar
			eventos maliciosos una vez
			que el archivo es abierto
			(como un documento de
			Microsoft Word o PDF que
			· I
			se conecta a internet o que genera PowerShell).
DS0029	Tráfico de Red	Creación de Conexiones	Monitorizar las conexiones
D30029	Traffico de Red	de Red	de red basadas en web
		de Ned	recién construidas que se
			envían a destinos maliciosos
			o sospechosos (por
			ejemplo, destinos atribuidos
			a campañas de phishing).
			Considerar la correlación
			con la monitorización de
			procesos y la línea de
			comandos para detectar
			ejecuciones de procesos
			anómalas y argumentos de
			línea de comandos (por
			ejemplo, monitorizar
			anomalías en el uso de
			archivos que normalmente
			no inician conexiones de
			red o conexiones inusuales
			iniciadas por regsvr32.exe,
			rundll.exe, SCF, HTA, MSI,
			DLLs o msiexec.exe).
		Contenido del Tráfico	Monitorizar y analizar
		de Red	patrones de tráfico e
		ac nea	inspección de paquetes
			asociados con conexiones
			de red basadas en web que
			se envían a destinos
		l	se envian a destinos

			maliciosos o sospechosos (por ejemplo, destinos atribuidos a campañas de phishing). Considerar la correlación con la monitorización de procesos y la línea de comandos para detectar ejecuciones de procesos anómalas y argumentos de línea de comandos (por ejemplo, monitorizar anomalías en el uso de archivos que normalmente no inician conexiones de red o conexiones inusuales iniciadas por regsvr32.exe, rundll.exe, SCF, HTA, MSI, DLLs o msiexec.exe).
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitorizar los procesos recién ejecutados que dependen de la interacción del usuario, especialmente para aplicaciones que pueden incrustar capacidades programáticas (por ejemplo, productos de Microsoft Office con scripts, instaladores, archivos zip). Esto incluye aplicaciones de compresión, como las de archivos zip, que pueden ser utilizadas para desofuscar/decodificar archivos o información en cargas útiles.

PERSISTENCIA

El adversario está tratando de mantener su presencia en tu entorno ICS.

La persistencia consiste en técnicas que los adversarios utilizan para mantener el acceso a sistemas y dispositivos ICS a través de reinicios, cambios de credenciales y otras interrupciones que podrían cortar su acceso. Las técnicas utilizadas para la persistencia incluyen cualquier acceso, acción o cambios de configuración que les permitan

asegurar su actividad continua y mantener su presencia en los sistemas. Esto puede incluir la sustitución o secuestro de código legítimo, firmware y otros archivos del proyecto, o la adición de código de inicio y la descarga de programas en dispositivos.

Credenciales codificadas en el código.

Los adversarios pueden causar daños y destrucción de propiedad a la infraestructura, equipos y el entorno circundante al atacar sistemas de control. Esta técnica puede resultar en el deterioro de dispositivos y equipos operativos, o representar daños tangenciales de otras técnicas utilizadas en un ataque. Dependiendo de la gravedad del daño físico y la interrupción causada a los procesos y sistemas de control, esta técnica puede resultar en Pérdida de Seguridad. Las operaciones que resultan en Pérdida de Control también pueden causar daños a la propiedad, que pueden estar directa o indirectamente motivados por un adversario que busca causar impacto en forma de Pérdida de Productividad e Ingresos.

La Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) de Alemania informó sobre un ataque dirigido a un molino de acero en la sección de incidentes que afectan a los negocios de su Informe de Seguridad Informática de 2014. Estos ataques dirigidos afectaron las operaciones industriales y resultaron en fallos de componentes del sistema de control e incluso de instalaciones enteras. Como resultado de estos fallos, se produjo un impacto y daño masivo debido al apagado no controlado de un alto horno.

Un estudiante polaco utilizó un dispositivo de control remoto para interactuar con el sistema de tranvías de la ciudad de Lodz en Polonia. Utilizando este control remoto, el estudiante pudo capturar y reproducir señales legítimas de tranvía. Esto resultó en daños a los tranvías afectados, personas y la propiedad circundante. Según los informes, cuatro tranvías descarrilaron y tuvieron que hacer paradas de emergencia. Los comandos emitidos por el estudiante también pueden haber resultado en colisiones de tranvías, causando daños a los pasajeros y al entorno exterior.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede iniciar sesión en PLCs de Omron utilizando credenciales codificadas de manera fija, lo cual está documentado en CVE-2022-34151.
S0603	Stuxnet	Stuxnet utiliza una contraseña codificada de manera fija en el servidor de base de datos del software WinCC como uno de los mecanismos utilizados para propagarse a sistemas cercanos.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0013	E/S de Campo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Asegurar que los controles integrados y los dispositivos de
	Acceso	red estén protegidos mediante la gestión de acceso, ya que
		estos dispositivos a menudo tienen cuentas codificadas de
		manera fija desconocidas que podrían ser utilizadas para
		obtener acceso no autorizado.

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0028	Sesión de Inicio de Sesión	Creación de Sesión de Inicio de Sesión	Monitorear las sesiones de inicio de sesión en busca de uso de credenciales codificadas de manera fija, cuando sea factible.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitorear el tráfico de red en busca de uso de credenciales codificadas de manera fija en protocolos que permitan la autenticación no cifrada.

Modificar Programa

Los adversarios pueden modificar o agregar un programa en un controlador para afectar cómo interactúa con el proceso físico, dispositivos periféricos y otros hosts en la red. La modificación de programas en el controlador puede llevarse a cabo utilizando una Descarga de Programa además de otros tipos de modificación de programa como la edición en línea y la adición de programa.

La modificación de programas abarca la adición y modificación de instrucciones y lógica contenida en Unidades de Organización de Programas (POU) y elementos de programación similares que se encuentran en los controladores. Esto puede incluir, por ejemplo, agregar nuevas funciones a un controlador, modificar la lógica en funciones existentes y realizar nuevas llamadas de una función a otra.

Algunos programas pueden permitir que un adversario interactúe directamente con la API nativa del controlador para aprovechar funciones u vulnerabilidades obscuros.

Ejemplos de procedimiento

Nombre	Descripción
PLC-Blaster	PLC-Blaster se copia a diversas Unidades de Organización del
	Programa (POU, por sus siglas en inglés) en el dispositivo
	objetivo. Las POUs incluyen el Bloque de Datos, Función y
	Bloque de Función.
Stuxnet	Stuxnet infecta PLCs con diferentes códigos dependiendo de las características del sistema objetivo. Una secuencia de infección consiste en bloques de código y bloques de datos que serán descargados al PLC para alterar su comportamiento.
	PLC-Blaster

Activos Objetivo

ID	Activo
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0947	Auditoría	Proporciona la capacidad de verificar la integridad de la
		lógica de control o programas cargados en un controlador.
		Aunque técnicas como CRC y sumas de verificación son
		comúnmente utilizadas, no son criptográficamente fuertes y
		pueden ser vulnerables a colisiones. Preferiblemente,
		deberían utilizarse funciones hash criptográficas (por
		ejemplo, SHA-2, SHA-3).
M0800	Aplicación de	Todos los controladores de campo deberían restringir la
	Autorización	modificación de programas solo a ciertos usuarios (por
		ejemplo, ingenieros, técnicos de campo), preferiblemente
		mediante la implementación de un mecanismo de acceso
		basado en roles.
M0945	Firma de	Utilizar firmas de código para verificar la integridad y
	Código	autenticidad de los programas instalados en activos de
		seguridad o control.

M0804	Autenticación	Todos los controladores de campo deberían requerir que
	de Usuario	los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de
	Humano	gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación
		también deberían admitir Políticas de Uso de Cuenta,
		Políticas de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Log de Aplicación	Contenido del Log de Aplicación	Monitorear los logs de aplicación del dispositivo que indiquen que el programa ha cambiado, aunque no todos los dispositivos producen tales logs.
DS0039	Activo	Software	El software de ingeniería y gestión de activos a menudo mantendrá una copia del programa esperado cargado en un controlador y también puede registrar cualquier cambio realizado en los programas de controlador. Los datos de estas plataformas pueden ser utilizados para identificar programas de controlador modificados.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitorear los protocolos de gestión de dispositivos para funciones que modifican programas, como eventos de edición en línea y anexado de programas.
DS0040	Bases de Datos Operacionales	Alarma de Dispositivo	Monitorear las alarmas de dispositivo que indiquen que el programa ha cambiado, aunque no todos los dispositivos producen tales alarmas.

Firmware del Módulo

Los adversarios pueden instalar firmware malicioso o vulnerable en dispositivos de hardware modular. Los dispositivos de sistemas de control a menudo contienen dispositivos de hardware modulares. Estos dispositivos pueden tener su propio conjunto de firmware que es independiente del firmware del equipo principal del sistema de control.

Esta técnica es similar a la de Firmware del Sistema, pero se lleva a cabo en otros componentes del sistema que pueden no tener las mismas capacidades o nivel de verificación de integridad. Aunque resulta en una reimagenización del dispositivo, el firmware malicioso del dispositivo puede proporcionar acceso persistente a los dispositivos restantes.

Un punto de acceso fácil para un adversario es la tarjeta Ethernet, que puede tener su propia CPU, RAM y sistema operativo. El adversario puede atacar y probablemente explotar la computadora en una tarjeta Ethernet. La explotación de la computadora de la tarjeta Ethernet puede permitir al adversario llevar a cabo ataques adicionales, como los siguientes:

Ataque Diferido: El adversario puede preparar un ataque con anticipación y elegir cuándo lanzarlo, como en un momento particularmente dañino.

Ladrillo en la Tarjeta Ethernet: El firmware malicioso puede estar programado para provocar un fallo en la tarjeta Ethernet, lo que requiere un retorno a fábrica.

Ataque o Fallo Aleatorio: El adversario puede cargar firmware malicioso en múltiples dispositivos de campo. La ejecución de un ataque y el momento en que ocurre se genera mediante un generador de números pseudoaleatorios.

Gusano en Dispositivos de Campo: El adversario puede optar por identificar todos los dispositivos de campo del mismo modelo, con el objetivo final de realizar un compromiso a nivel de dispositivo.

Atacar Otras Tarjetas en el Dispositivo de Campo: Aunque no es el módulo más importante en un dispositivo de campo, la tarjeta Ethernet es más accesible para el adversario y el malware. El compromiso de la tarjeta Ethernet puede proporcionar una ruta más directa para comprometer otros módulos, como el módulo de CPU.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Todos los cambios de dispositivos o sistemas, incluidas
	Acceso	todas las funciones administrativas, deben requerir
		autenticación. Considere utilizar tecnologías de gestión de
		acceso para hacer cumplir la autorización en todos los
		intentos de acceso a la interfaz de gestión, especialmente
		cuando el dispositivo no proporciona inherentemente
		funciones de autenticación y autorización fuertes.
M0947	Auditoría	Realizar verificaciones de integridad del firmware antes de
		cargarlo en un dispositivo. Utilice hashes criptográficos
		para verificar que el firmware no haya sido alterado
		comparándolo con un hash confiable del firmware. Esto
		podría ser desde fuentes de datos confiables (por ejemplo,
		el sitio del proveedor) o a través de un servicio de
		verificación de terceros.
M0946	Integridad de	Verifique la integridad del BIOS o EFI existente para
	Arranque	determinar si es vulnerable a modificaciones. Utilice la
		tecnología Trusted Platform Module. Mueva la raíz de
		confianza del sistema al hardware para evitar la
		manipulación de la memoria flash SPI. Tecnologías como
		Intel Boot Guard pueden ayudar con esto.
M0945	Firma de	Los dispositivos deben verificar que el firmware haya sido
	Código	firmado correctamente por el proveedor antes de permitir
N40002	۸ د م د . ما م	la instalación.
M0802	Autenticidad de la	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos
	Comunicación	deben autenticar todos los mensajes de red para evitar cambios no autorizados en el sistema.
M0808	Cifrado del	Se debe considerar el cifrado del firmware para evitar que
IVIUOUO	Tráfico de	los adversarios identifiquen posibles vulnerabilidades
	Red	dentro del firmware.
M0941	Cifrado de	Se debe considerar el cifrado del firmware para evitar que
1010341	Información	los adversarios identifiquen posibles vulnerabilidades
	Sensible	dentro del firmware.
M0937	Filtrado del	Filtre los protocolos y cargas útiles asociados con la
14.0557	Tráfico de	activación o actualización del firmware.
	Red	detraction of detadiffactors det minimale.
M0804	Autenticación	Los dispositivos que permiten la gestión remota del
	de Usuario	firmware deben requerir autenticación antes de permitir
	Humano	cualquier cambio. Los mecanismos de autenticación
		también deben admitir Políticas de Uso de Cuenta, Políticas
		de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas de	Utilice listas de permitidas basadas en host para evitar que
	Permitidos de	los dispositivos acepten conexiones de sistemas no
	Red	autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos pueden

		usarse para garantizar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar la red operativa y los sistemas para restringir el acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de gestión predeterminados.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Autenticar conexiones desde software y dispositivos para evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de gestión protegidas.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Log de Aplicación	Contenido del Log de	Monitorear los logs de
		Aplicación	aplicación del dispositivo
			en busca de cambios de
			firmware, aunque no
			todos los dispositivos
			producirán tales logs.
DS0001	Firmware	Modificación de	Monitorear el firmware en
		Firmware	busca de cambios
			inesperados. Se deben
			consultar sistemas de
			gestión de activos para
			comprender las versiones
			de firmware conocidas
			como válidas. Dump e
			inspeccione imágenes del
			BIOS en sistemas
			vulnerables y compárelas
			con imágenes conocidas
			como válidas. Analice las
			diferencias para
			determinar si se han
			realizado cambios
			maliciosos. Registre
			intentos de
			lectura/escritura en el
			BIOS y compárelos con el
			comportamiento de
			parcheo conocido. Del
			mismo modo, los módulos
			EFI pueden recopilarse y
			compararse con una lista
			conocida y limpia de

			binarios ejecutables EFI para detectar módulos potencialmente maliciosos. El marco CHIPSEC se puede utilizar para el análisis para determinar si se han realizado modificaciones en el firmware.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitorear los protocolos de gestión de ICS / protocolos de transferencia de archivos para funciones de protocolo relacionadas con cambios de firmware.
DS0040	Bases de Datos Operacionales	Alarma de Dispositivo	Monitorear cambios de firmware que pueden ser observables a través de alarmas operacionales de dispositivos.

Infección de Archivos de Proyecto

Los adversarios pueden intentar infectar archivos de proyecto con código malicioso. Estos archivos de proyecto pueden consistir en objetos, unidades de organización de programas, variables como etiquetas, documentación y otras configuraciones necesarias para que los programas PLC funcionen. Utilizando funciones incorporadas del software de ingeniería, los adversarios pueden ser capaces de descargar un programa infectado en un PLC en el entorno operativo, lo que permite técnicas adicionales de Ejecución y Persistencia.

Los adversarios pueden exportar su propio código en archivos de proyecto con condiciones para ejecutarse en intervalos específicos. Los programas maliciosos permiten a los adversarios controlar todos los aspectos del proceso habilitado por el PLC. Una vez que el archivo de proyecto se descarga en un PLC, el dispositivo de la estación de trabajo puede ser desconectado con el archivo de proyecto infectado aún en ejecución.

Procedimiento Ejemplos

ID	Nombre	Descripción
S0603	Stuxnet	Stuxnet se copia a proyectos de Step 7 de tal manera que se
		ejecuta automáticamente cuando se carga el proyecto de Step 7.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0001	Estación de Trabajo	

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0947	Auditoría	Revisar la integridad de los archivos de proyecto para verificar
		que no hayan sido modificados por comportamientos
		adversarios. Verificar un hash criptográfico para el archivo
		con una versión conocida y confiable, o buscar otros
		indicadores de modificación (por ejemplo, marcas de tiempo).
M0945	Firma de	Permitir la firma de código de cualquier archivo de proyecto
	Código	almacenado en reposo para evitar manipulaciones no
		autorizadas. Asegurarse de que las claves de firma no sean
		fácilmente accesibles en el mismo sistema.
M0941	Cifrado de	Cuando están en reposo, los archivos de proyecto deben
	Información	estar cifrados para prevenir cambios no autorizados.
	Sensible	
M0922	Restricción	Asegurarse de que los permisos restrinjan el acceso a los
	de	archivos de proyecto solo a los grupos de usuarios y cuentas
	Permisos	de ingenieros y técnicos.
	de Archivos	
	у	
	Directorios	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0022	Archivo	Modificación de	Monitorear cambios
		Archivo	inesperados en los archivos
			de proyecto, aunque si la
			modificación maliciosa
			ocurre simultáneamente
			con cambios legítimos, será
			difícil aislar los cambios no
			deseados analizando solo
			las modificaciones en los
			sistemas de archivos.

Firmware del Sistema

El firmware del sistema en los activos modernos suele estar diseñado con una función de actualización. El firmware de dispositivos más antiguos puede estar instalado de fábrica y requerir equipo especial de reprogramación. Cuando está disponible, la función de actualización de firmware permite a los proveedores parchear errores y realizar actualizaciones de forma remota. Las actualizaciones de firmware de dispositivos suelen ser delegadas al usuario y pueden realizarse utilizando un paquete de actualización de software. También puede ser posible realizar esta tarea a través de la red.

Un adversario puede aprovechar la función de actualización de firmware en dispositivos accesibles para cargar firmware malicioso o desactualizado. La modificación maliciosa del firmware del dispositivo puede proporcionar a un adversario acceso de root a un dispositivo, dado que el firmware es una de las capas de abstracción de programación más bajas.

Procedimiento Ejemplos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque a la	Durante el Ataque a la Energía Eléctrica de Ucrania de 2015,
	Energía	el Equipo Sandworm sobrescribió las pasarelas serie a
	Eléctrica de	Ethernet con firmware personalizado para deshabilitar,
	Ucrania de	apagar y/o volver irreconocibles los sistemas.
	2015	
S1009	Triton	Triton es capaz de leer, escribir y ejecutar código en la memoria del controlador de seguridad en una dirección arbitraria dentro de la región de firmware de los dispositivos. Esto permite que el malware realice cambios en el firmware en ejecución en la memoria y modifique cómo opera el dispositivo.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0009	Pasarela de Datos	
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	Controlador de Seguridad	
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)	

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Todos los cambios de dispositivos o sistemas, incluidas
	Acceso	todas las funciones administrativas, deben requerir
		autenticación. Considere el uso de tecnologías de gestión
		de acceso para hacer cumplir la autorización en todos los
		intentos de acceso a la interfaz de gestión, especialmente
		cuando el dispositivo no proporciona inherentemente
		funciones de autenticación y autorización fuertes.
M0947	Auditoría	Realice verificaciones de integridad del firmware antes de
		cargarlo en un dispositivo. Utilice hashes criptográficos
		para verificar que el firmware no haya sido manipulado
		comparándolo con un hash confiable del firmware. Esto
		podría ser desde fuentes de datos confiables (por ejemplo,
		el sitio del proveedor) o a través de un servicio de
		verificación de terceros.
M0946	Integridad de	Verifique la integridad del BIOS o EFI existente para
	Arranque	determinar si es vulnerable a modificaciones. Utilice la
		tecnología del Módulo de Plataforma Confiable. Mueva la
		raíz de confianza del sistema al hardware para evitar la
		manipulación de la memoria flash SPI. Tecnologías como
		Intel Boot Guard pueden ayudar con esto.
M0945	Firma de	Los dispositivos deben verificar que el firmware haya sido
	Código	correctamente firmado por el proveedor antes de permitir
N40002	۸ د ه	la instalación
M0802	Autenticidad de la	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos
	Comunicación	deben autenticar todos los mensajes de red para evitar cambios no autorizados en el sistema.
M0808	Cifrado del	Se debe considerar el cifrado del firmware para evitar que
IVIUOUO	Tráfico de	los adversarios identifiquen posibles vulnerabilidades
	Red	dentro del firmware.
M0941	Cifrado de	Se debe considerar el cifrado del firmware para evitar que
1010341	Información	los adversarios identifiquen posibles vulnerabilidades
	Sensible	dentro del firmware.
M0937	Filtrado del	Filtre los protocolos y cargas útiles asociados con la
1410337	Tráfico de	activación o actualización del firmware.
	Red	detivacion o detadnizacion dei innivare.
M0804	Autenticación	Los dispositivos que permiten la gestión remota del
	de Usuario	firmware deben requerir autenticación antes de permitir
	Humano	cualquier cambio. Los mecanismos de autenticación
		también deben admitir Políticas de Uso de Cuenta, Políticas
		de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas de	Utilice listas de permitidas basadas en host para evitar que
	Permitidos de	los dispositivos acepten conexiones de sistemas no
	Red	autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos pueden

		usarse para garantizar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación	Segmente la red operativa y los sistemas para restringir el
	de Red	acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de
		gestión predeterminados.
M0813	Autenticación	Autentique conexiones desde software y dispositivos para
	de Procesos	evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de
	de Software y	gestión protegidas.
	Dispositivos	
M0951	Actualizar	Parchee el BIOS y EFI según sea necesario
	Software	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Log de Aplicación	Contenido del Log de Aplicación	Monitorear los logs de aplicación del dispositivo en busca de cambios de firmware, aunque no todos los dispositivos producirán tales logs.
DS0001	Firmware	Modificación de Firmware	Monitorear el firmware en busca de cambios inesperados. Se deben consultar sistemas de gestión de activos para comprender las versiones de firmware conocidas como válidas. Dump e inspeccione imágenes del BIOS en sistemas vulnerables y compárelas con imágenes conocidas como válidas. Analice las diferencias para determinar si se han realizado cambios maliciosos. Registre intentos de lectura/escritura en el BIOS y compárelos con el comportamiento de parcheo conocido. Del mismo modo, los módulos EFI pueden recopilarse y compararse con una lista conocida y limpia de

	binarios ejecutables EFI para
	detectar módulos
	potencialmente maliciosos.
	El marco CHIPSEC se puede
	utilizar para el análisis para
	determinar si se han
	realizado modificaciones en
	el firmware.

Cuentas Válidas

Los adversarios pueden robar las credenciales de un usuario específico o de una cuenta de servicio utilizando técnicas de acceso a credenciales. En algunos casos, las credenciales predeterminadas para dispositivos de sistemas de control pueden estar disponibles públicamente. Las credenciales comprometidas pueden ser utilizadas para eludir los controles de acceso establecidos en varios recursos en los hosts y dentro de la red, e incluso pueden ser utilizadas para acceder de manera persistente a sistemas remotos. Las credenciales comprometidas y predeterminadas también pueden otorgar a un adversario un privilegio aumentado para sistemas y dispositivos específicos o acceso a áreas restringidas de la red. Los adversarios pueden optar por no utilizar malware o herramientas, junto con el acceso legítimo que proporcionan esas credenciales, para hacer más difícil detectar su presencia o para controlar dispositivos y enviar comandos legítimos de manera no intencionada.

Los adversarios también pueden crear cuentas, a veces utilizando nombres de cuenta y contraseñas predefinidos, para proporcionar un medio de acceso de respaldo para la persistencia.

La superposición de credenciales y permisos en una red de sistemas es preocupante porque el adversario puede ser capaz de pivotar a través de cuentas y sistemas para alcanzar un alto nivel de acceso (es decir, administrador de dominio o de empresa) y posiblemente entre los entornos de tecnología de la información y tecnología operativa. Los adversarios pueden aprovechar las credenciales válidas de un sistema para obtener acceso a otro sistema.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
	Noninbre	Descripcion	
C0028	Ataque a la	Durante el Ataque a la Energía Eléctrica de Ucrania de	
	Energía	2015, el Equipo Sandworm utilizó cuentas válidas para	
	Eléctrica de	moverse lateralmente a través de conexiones VPN y	
	Ucrania de	sistemas de doble homologación. El Equipo Sandworm	
	2015	utilizó las credenciales de cuentas válidas para interactuar	

	con aplicaciones de cliente y acceder a estaciones de		
	trabajo de empleados que alojan aplicaciones de HMI		
Ataque a la	Durante el Ataque a la Energía Eléctrica de Ucrania de		
Energía	2016, el Equipo Sandworm utilizó cuentas válidas para		
	moverse lateralmente a través de conexiones VPN y		
Ucrania de	sistemas de doble homologación.		
2016			
ALLANITE	ALLANITE utilizó credenciales recopiladas a través de		
	ataques de phishing y de sitios web maliciosos.		
BlackEnergy	BlackEnergy utiliza credenciales de usuario y		
	administrador válidas, además de crear nuevas cuentas de		
	administrador para mantener presencia.		
INCONTROLLER	INCONTROLLER puede realizar ataques de fuerza bruta		
	contra la autenticación basada en contraseñas para PLCs		
	Schneider a través del protocolo CODESYS (puerto UDP		
	1740).		
	INCONTROLLER puede realizar adivinanzas de		
	contraseñas mediante fuerza bruta para servidores OPC		
	UA utilizando una lista predefinida de contraseñas.		
OilRig	OilRig utilizó credenciales robadas para acceder a		
	máquinas víctimas.		
TEMP.Veles	TEMP.Veles utilizó credenciales válidas al moverse		
	lateralmente a través de cajas de salto RDP hacia el		
	entorno de ICS.		
	Energía Eléctrica de Ucrania de 2016 ALLANITE BlackEnergy INCONTROLLER OilRig		

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0008	Servidor de Aplicaciones	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Pasarela de Datos	
A0006	Historiador de Datos	
A0013	Entrada/Salida de Campo	
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0012	Anfitrión de Salto	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	Controlador de Seguridad	
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)	
A0001	Estación de Trabajo	

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Autentica todo acceso a los controladores de campo
	Acceso	antes de autorizar el acceso o modificación del estado,
		lógica o programas de un dispositivo. Las técnicas de
		autenticación centralizada pueden ayudar a gestionar el
		gran número de cuentas de controladores de campo
		necesarias en todo el sistema de control industrial (ICS).
M0936	Políticas de	Configura características relacionadas con el uso de
	Uso de Cuenta	cuentas, como bloqueos de intentos de inicio de sesión,
		horarios específicos de inicio de sesión y requisitos de
		fortaleza de contraseñas, como ejemplos. Considera estas
		características en relación con los activos que pueden
		afectar la seguridad y disponibilidad.
M0915	Configuración	Considera la configuración y uso de un servicio de
	de Directorio	autenticación en toda la red, como Active Directory, LDAP
	Activo	o capacidades RADIUS que se pueden encontrar en
		dispositivos ICS.
M0913	Orientación	Asegúrate de que las aplicaciones y dispositivos no
	para	almacenen datos sensibles o credenciales de forma
	Desarrolladores	insegura (por ejemplo, credenciales en texto plano en el
	de Aplicaciones	código, credenciales publicadas en repositorios o
		credenciales en almacenamiento en la nube pública).
M0947	Auditoría	Audita rutinariamente el código fuente, los archivos de
		configuración de la aplicación, los repositorios abiertos y
		el almacenamiento en la nube pública en busca de uso y
		almacenamiento inseguros de credenciales.
M0937	Filtrado del	Considera el uso de listas de permitidos de IP junto con la
	Tráfico de Red	gestión de cuentas de usuario para asegurar que el
		acceso a los datos esté restringido no solo a usuarios
		válidos, sino solo desde rangos de IP esperados para
		mitigar el uso de credenciales robadas para acceder a
		datos.
M0932	Autenticación	La integración de la autenticación multifactorial (MFA)
	Multifactorial	como parte de la política organizativa puede reducir
		considerablemente el riesgo de que un adversario
		obtenga acceso a credenciales válidas que puedan ser
		utilizadas para tácticas adicionales, como acceso inicial,
		movimiento lateral y recopilación de información. MFA
		también se puede utilizar para restringir el acceso a
		recursos y APIs en la nube.
M0927	Políticas de	Las aplicaciones y dispositivos que utilizan nombres de
	Contraseña	usuario y contraseñas predeterminados deben cambiarse
		inmediatamente después de la instalación y antes de la
		implementación en un entorno de producción.

M0926	Gestión de Cuentas Privilegiadas	Audita regularmente las cuentas de dominio y locales y sus niveles de permisos para buscar situaciones que puedan permitir a un adversario obtener acceso a nivel de sistema con credenciales de cuenta privilegiada robadas. Estas auditorías también deben identificar si se han habilitado cuentas predeterminadas o si se han creado nuevas cuentas locales que no han sido autorizadas. Sigue las mejores prácticas para el diseño y administración de
		una red empresarial para limitar el uso de cuentas privilegiadas en los distintos niveles administrativos.
M0918	Gestión de Cuentas de Usuario	Asegúrate de que los usuarios y grupos de usuarios tengan permisos apropiados para sus roles a través de controles de Gestión de Identidad y Acceso (IAM). Implementa controles estrictos de IAM para prevenir el acceso a sistemas, excepto para las aplicaciones, usuarios y servicios que requieren acceso. Implementa cuentas de usuario para cada individuo para hacer cumplir y no repudiar acciones

ESCALADO DE PRIVILEGIOS

El adversario está intentando obtener permisos de nivel superior.

La Escalada de Privilegios consiste en técnicas que los adversarios utilizan para obtener permisos de nivel superior en un sistema o red. Los adversarios pueden entrar y explorar una red con acceso no privilegiado, pero requieren permisos elevados para llevar a cabo sus objetivos. Enfoques comunes incluyen aprovechar debilidades del sistema, configuraciones incorrectas y vulnerabilidades.

Explotación para Escalada de Privilegios

Los adversarios pueden aprovechar vulnerabilidades de software en un intento de elevar privilegios. La explotación de una vulnerabilidad de software ocurre cuando un adversario aprovecha un error de programación en un programa, servicio, o dentro del software del sistema operativo o el propio kernel para ejecutar código controlado por el adversario. Constructos de seguridad como niveles de permisos a menudo dificultarán el acceso a la información y el uso de ciertas técnicas, por lo que es probable que los adversarios necesiten realizar escalada de privilegios para incluir el uso de explotación de software para eludir esas restricciones.

Cuando inicialmente obtienen acceso a un sistema, un adversario puede estar operando dentro de un proceso de privilegios más bajos que les impedirá acceder a ciertos recursos en el sistema. Pueden existir vulnerabilidades, generalmente en

componentes del sistema operativo y software que comúnmente se ejecutan con permisos más altos, que pueden ser explotadas para obtener niveles más altos de acceso en el sistema. Esto podría permitir a alguien pasar de permisos sin privilegios o de usuario a permisos de SYSTEM o root dependiendo del componente que sea vulnerable. Este puede ser un paso necesario para un adversario que compromete un sistema de punto final que ha sido configurado correctamente y limita otros métodos de escalada de privilegios.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER tiene la capacidad de explotar un	
		controlador Asrock vulnerable (AsrDrv103.sys) utilizando	
		CVE-2020-15368 para cargar su propio controlador no	
		firmado en el sistema.	
S1009	Triton	Triton aprovecha una vulnerabilidad previamente	
		desconocida que afecta a las versiones de firmware Tricon	
		MP3008 10.010.4, lo que permite que una llamada al	
		sistema escrita de forma insegura sea explotada para	
		lograr un primitivo de escritura de 2 bytes arbitrario, que	
		luego se utiliza para obtener privilegios de supervisor.	

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0008	Servidor de Aplicaciones	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Pasarela de Datos	
A0006	Historiador de Datos	
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0012	Anfitrión de Salto	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0014	Routers	
A0010	Controlador de Seguridad	
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)	
A0001	Estación de Trabajo	

Intercepción

Los adversarios pueden engancharse en las funciones de interfaz de programación de aplicaciones (API) utilizadas por los procesos para redirigir llamadas para ejecución y medios de escalada de privilegios. Los procesos de Windows a menudo aprovechan

estas funciones de API para realizar tareas que requieren recursos del sistema reutilizables. Las funciones de API de Windows suelen estar almacenadas en bibliotecas de vínculos dinámicos (DLL) como funciones exportadas.

Un tipo de enganche visto en sistemas de control industrial (ICS) implica redirigir llamadas a estas funciones a través de enganches en la tabla de direcciones de importación (IAT). El enganche en la IAT utiliza modificaciones en la IAT de un proceso, donde se almacenan punteros a funciones de API importadas.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
S0603	Stuxnet	Stuxnet modifica las tablas de dirección de importación	
		de las DLL para enganchar APIs específicas que se utilizan	
		para abrir archivos de proyecto	
S1009	Triton	El inyector de Triton, inject.bin, cambia el puntero de	
		función del comando TriStation 'obtener datos de	
		diagnóstico del procesador principal' a la dirección de	
		imain.bin para que se ejecute antes del controlador	
		norma	

Activos Objetivos

ID	Activo	
A0008	Servidor de Aplicaciones	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Puerta de Datos	
A0006	Historiador de Datos	
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0012	Host de Salto	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0014	Enrutadores	
A0010	Controlador de Seguridad	
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)	
A0001	Estación de Trabajo	

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0947	Auditoría	Realizar auditorías o escaneos de sistemas,
		permisos, software inseguro, configuraciones
		inseguras, etc., para identificar posibles
		vulnerabilidades. Realizar controles de integridad
		periódicos del dispositivo para validar la corrección
		del firmware, software, programas y
		configuraciones. Los controles de integridad, que
		típicamente incluyen hashes criptográficos o firmas
	digitales, deben compararse con los obtenidos e	
		estados válidos conocidos, especialmente después
	de eventos como reinicios del dispositiv	
		descargas de programas o reinicios de programas.
M0944	Restringir la Carga de	Restringir el uso de bibliotecas no confiables o
	Bibliotecas	desconocidas, como DLLs remotas o desconocidas.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0009	Proceso	Ejecución de API del	Monitorear las llamadas a
		Sistema Operativo	API que pueden ser
			utilizadas para instalar un
			procedimiento de
			enganche, como las
			funciones
			SetWindowsHookEx y
			SetWinEventHook. También
			considerar analizar las
			cadenas de enganches (que
			contienen punteros a
			procedimientos de
			enganche para cada tipo de
			enganche) utilizando
			herramientas o examinando
			programáticamente
			estructuras internas del
			kernel.
		Metadatos del Proceso	Verificar la integridad de los
			procesos en vivo
			comparando el código en
			memoria con el de los
			binarios estáticos

	correspondientes, específicamente verificando
	saltos y otras instrucciones que redirigen el flujo del código.

EVASIÓN

El adversario está tratando de evadir las defensas de seguridad.

La Evasión consiste en técnicas que los adversarios utilizan para evitar las defensas técnicas a lo largo de su campaña. Las técnicas utilizadas para la evasión incluyen la eliminación de indicadores de compromiso, el enmascaramiento de comunicaciones y la explotación de vulnerabilidades de software. Los adversarios también pueden aprovechar y abusar de dispositivos y procesos confiables para ocultar su actividad, posiblemente haciéndose pasar por dispositivos maestros o software nativo. Los métodos de evasión de defensa para este propósito suelen ser más pasivos en su naturaleza.

Cambiar Modo de Operación

Los adversarios pueden cambiar el modo de operación de un controlador para obtener acceso adicional a funciones de ingeniería como la Descarga de Programas. Los controladores programables suelen tener varios modos de operación que controlan el estado del programa de usuario y controlan el acceso a la API del controlador. Los modos de operación pueden ser seleccionados físicamente utilizando un interruptor de llave en la cara del controlador, pero también pueden ser seleccionados con llamadas a la API del controlador. Los modos de operación y los mecanismos por los cuales se seleccionan a menudo varían según el proveedor y la línea de productos. Algunos modos de operación comúnmente implementados se describen a continuación:

Programa: Este modo debe estar habilitado antes de que se puedan realizar cambios en el programa de un dispositivo. Esto permite la carga y descarga de programas entre el dispositivo y una estación de trabajo de ingeniería. A menudo, la lógica del PLC se detiene y todas las salidas pueden ser forzadas apagadas.

Ejecución (Run): La ejecución del programa del dispositivo ocurre en este modo. Las entradas y salidas (valores, puntos, etiquetas, elementos, etc.) se monitorean y utilizan de acuerdo con la lógica del programa. La Carga de Programa y la Descarga de Programa están deshabilitadas mientras se encuentra en este modo.

Remoto: Permite cambios remotos en el modo de operación de un PLC.

Parada: El PLC y el programa se detienen, mientras que en este modo, las salidas son forzadas apagadas.

Reinicio: Las condiciones en el PLC se restablecen a sus estados originales. Los reinicios cálidos pueden retener cierta memoria, mientras que los reinicios fríos restablecerán todos los E/S y registros de datos.

Modo de Prueba / Monitoreo: Similar al modo de ejecución, las E/S se procesan, aunque este modo permite el monitoreo, la configuración forzada, los reinicios y, más generalmente, la puesta a punto o depuración del sistema. A menudo, el modo de monitoreo puede ser utilizado como una prueba para la inicialización.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede establecer una conexión HTTP
		remota para cambiar el modo de operación de los PLCs
		de Omron.
S1006	PLC-Blaster	PLC-Blaster detiene la ejecución del programa de usuario
		en el objetivo para permitir la transferencia de su propio
		código. El gusano luego se copia a sí mismo en el
		objetivo y posteriormente reinicia el PLC objetivo.
S1009	Triton	Triton tiene la capacidad de detener o ejecutar un
		programa a través del protocolo TriStation. TsHi.py
		contiene instancias de las funciones de detención y
		ejecución siendo ejecutadas.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de Acceso	Autenticar todo acceso a controladores de campo antes de autorizar el acceso o modificación del estado, lógica o programas de un dispositivo. Las técnicas de autenticación centralizadas pueden ayudar a gestionar el gran número de cuentas de controladores de campo necesarias en todo el sistema de control industrial (ICS).
M0800	Aplicación de Autorización	Todos los controladores de campo deben restringir los cambios de modo de operación solo a usuarios autenticados requeridos (por ejemplo, ingenieros, técnicos de campo), preferiblemente mediante la implementación de un mecanismo de acceso basado en roles. Además, también se pueden utilizar mecanismos físicos (por ejemplo, llaves) para limitar los cambios no autorizados en el modo de operación.
M0802	Autenticidad de la Comunicación	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos deben autenticar todos los mensajes de red para evitar cambios no autorizados en el sistema.
M0804	Autenticación de Usuarios Humanos	Todos los controladores de campo deben requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación también deben admitir Políticas de Uso de Cuentas, Políticas de Contraseñas y Gestión de Cuentas de Usuario
M0807	Listas de Permitidos de Red	Utilizar listas de permitidas basadas en host para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos pueden utilizarse para asegurar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de ingeniería/conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar la red y los sistemas operativos para restringir el acceso a funciones del sistema críticas a sistemas de gestión predeterminados.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Autenticar conexiones desde software y dispositivos para evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de gestión protegidas

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitorear los registros de
	Aplicación	de Aplicación	aplicación del dispositivo
			que pueden contener
			información relacionada
			con cambios en el modo de
			operación, aunque no todos
			los dispositivos producen
			tales registros.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico	Monitorear los protocolos
		de Red	de gestión del ICS para
			funciones que cambien el
			modo de operación de un
			activo.
DS0040	Bases de Datos	Alarma del Dispositivo	Monitorear las alarmas para
	Operativas		obtener información sobre
			cuándo se cambia un modo
			de operación, aunque no
			todos los dispositivos
			producen tales registros.

Explotación para Evasión

Los adversarios pueden aprovechar una vulnerabilidad de software para aprovechar un error de programación en un programa, servicio, o dentro del software del sistema operativo o el propio kernel para evadir la detección. Las vulnerabilidades pueden existir en el software que se puede utilizar para deshabilitar o eludir características de seguridad.

Los adversarios pueden tener conocimiento previo a través del Descubrimiento Remoto de Información del Sistema sobre las características de seguridad implementadas en dispositivos de control. Es probable que estos dispositivos de seguridad sean el objetivo directo de explotación. Hay ejemplos de controles dirigidos por adversarios a comprobaciones de consistencia de RAM/ROM de firmware en dispositivos de control para habilitar la instalación de firmware de sistema malicioso.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1009	Triton	Triton desactiva una verificación de consistencia de RAM/ROM del firmware después de inyectar una carga útil (imain.bin) en la región de memoria del firmware. Los sistemas Triconex incluyen medios continuos de detección que incluyen sumas de comprobación para la integridad del firmware y del programa,
		integridad de la memoria y de las referencias de memoria, y configuración.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0008	Servidor de Aplicaciones	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Puerta de Datos	
A0006	Historiador de Datos	
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0012	Host de Salto	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0014	Enrutadores	
A0010	Controlador de Seguridad	
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)	
A0001	Estación de Trabajo	

ID	Mitigación	Descripción
M0948	Aislamiento y	Dificultar que los adversarios avancen en sus
	Acondicionamiento	operaciones mediante la explotación de
	de Aplicaciones	vulnerabilidades no descubiertas o no parcheadas
		mediante el uso de acondicionamiento. Otros tipos
		de virtualización y microsegmentación de
		aplicaciones también pueden mitigar el impacto de
		algunos tipos de explotación. Sin embargo, aún
		pueden existir riesgos adicionales de exploits y
		debilidades en estos sistemas.
M0950	Protección contra	Las aplicaciones de seguridad que buscan
	Explotaciones	comportamientos utilizados durante la explotación,
		como Windows Defender Exploit Guard (WDEG) y
		Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET),
		pueden utilizarse para mitigar algunos

		comportamientos de explotación. La verificación de la integridad del flujo de control es otra forma de identificar y potencialmente detener una explotación de software. Muchas de estas protecciones dependen de la arquitectura y el binario de aplicación objetivo para la compatibilidad y es posible que no funcionen para todo el software o servicios objetivo.
M0919	Programa de	Desarrollar una capacidad robusta de inteligencia
	Inteligencia de	de amenazas cibernéticas para determinar qué
	Amenazas	tipos y niveles de amenaza pueden utilizar exploits
		de software y vulnerabilidades día cero contra una
		organización en particular.
M0951	Actualizar el Software	Actualizar el software regularmente mediante la
		gestión de parches para los puntos finales y
		servidores empresariales internos.

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Detectar la explotación de software puede ser difícil
	Aplicación	de Aplicación	dependiendo de las
			herramientas disponibles.
			Las explotaciones de
			software no siempre tienen
			éxito o pueden hacer que el
			proceso explotado se vuelva
			inestable o se bloquee

Eliminación de Indicadores en el Host

Los adversarios pueden intentar eliminar indicadores de su presencia en un sistema en un esfuerzo por cubrir sus huellas. En casos donde un adversario sienta que la detección es inminente, pueden intentar sobrescribir, eliminar o encubrir los cambios que han realizado en el dispositivo.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
S0607	KillDisk	KillDisk elimina los registros de aplicaciones, seguridad,	
		configuración y eventos del sistema de los sistemas Windows.	
S1009	Triton	Triton restablecería el controlador al estado anterior sobre	
		TriStation y, si esto fallaba, escribiría un programa ficticio en la	
		memoria, probablemente en un intento de anti-forense.	

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0922	Restringir	Proteger los archivos almacenados localmente con
	Permisos de	permisos adecuados para limitar las oportunidades para
	Archivos y	que los adversarios eliminen indicadores de su actividad
	Directorios	en el sistema.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos
			ejecutados y argumentos
			que pueden eliminar o
			alterar artefactos generados
			en un sistema host,
			incluidos registros o
			archivos capturados como
			malware en cuarentena.

DS0022	Archivo	Eliminación de Archivos	Monitorear la presencia de
			un archivo que puede
			eliminar o alterar artefactos
			generados en un sistema
			host, incluidos registros o
			archivos capturados como
			malware en cuarentena.
		Metadatos de Archivos	Monitorear datos
			contextuales de archivos
			que pueden mostrar signos
			de eliminación o alteración
			de artefactos generados en
			un sistema host, incluidos
			registros o archivos
			capturados como malware
			en cuarentena.
		Modificación de	Monitorear cambios
		Archivos	realizados en un archivo
			que pueden eliminar o
			alterar artefactos generados
			en un sistema host,
			incluidos registros o
			archivos capturados como
			malware en cuarentena
DS0009	Proceso	Ejecución de API del	Monitorear llamadas a API
		Sistema Operativo	que pueden eliminar o
			alterar artefactos generados
			en un sistema host,
			incluidos registros o
			archivos capturados como
			malware en cuarentena.
		Creación de Procesos	Monitorear procesos recién
			ejecutados que pueden
			eliminar o alterar artefactos
			generados en un sistema
			host, incluidos registros o
			archivos capturados como
			malware en cuarentena.
DS0024	Registro de	Eliminación de Claves	Monitorear claves del
	Windows	del Registro de	registro de Windows que
		Windows	pueden ser eliminadas o
			alterar artefactos generados
			en un sistema host,
			incluidos registros o
			archivos capturados como
			malware en cuarentena.

		Para obtener más contexto
		sobre los procedimientos
		de adversarios y
		antecedentes, consulte la
		Eliminación de Indicadores
		y sub-técnicas aplicables.
	Modificación de Claves	Monitorear cambios
	del Registro de	realizados en las claves o
	Windows	valores del Registro de
		Windows que pueden
		eliminar o alterar artefactos
		generados en un sistema
		host, incluidos registros o
		archivos capturados como
		malware en cuarentena.
		Para obtener más contexto
		sobre los procedimientos
		de adversarios y
		antecedentes, consulte la
		Eliminación de Indicadores
		y sub-técnicas aplicables.

Enmascaramiento

Los adversarios pueden utilizar el enmascaramiento para disfrazar una aplicación o ejecutable malicioso como otro archivo, para evitar la sospecha de operadores e ingenieros. Posibles disfraces de estos archivos de enmascaramiento pueden incluir programas comúnmente encontrados, ejecutables y archivos de configuración esperados del proveedor, y otras convenciones de nombres de aplicaciones y archivos comunes. Al hacerse pasar por archivos y aplicaciones esperados y relevantes para el proveedor, los operadores e ingenieros pueden no notar la presencia del contenido malicioso subyacente y posiblemente terminar ejecutando esos archivos que se disfrazan como funciones legítimas.

Aplicaciones y otros archivos comúnmente encontrados en sistemas Windows o en estaciones de trabajo de ingeniería han sido suplantados antes. Esto puede ser tan simple como cambiar el nombre de un archivo para disfrazarlo efectivamente en el entorno de ICS.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0025	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania
	Suministro	de 2016, el equipo Sandworm transfirió archivos
	Eléctrico de	ejecutables como .txt y luego los renombró como
	Ucrania de 2016	.exe, probablemente para evitar la detección a través
		del seguimiento de extensiones.
S0605	EKANS	EKANS se disfraza como un ejecutable válido con el
		nombre de archivo update.exe. Muchos programas
		válidos utilizan el nombre de proceso update.exe
		para realizar actualizaciones de software en segundo
		plano.
S0496	REvil	REvil busca si el servicio autoup.exe de Ahnlab está
		en ejecución en el sistema objetivo e inyecta su
		carga útil en este proceso existente.
S0603	Stuxnet	Stuxnet renombra s7otbxdx.dll, una dll responsable
		de manejar comunicaciones con un PLC. Reemplaza
		este archivo dll con su propia versión que le permite
		interceptar cualquier llamada que se haga para
		acceder al PLC.
S1009	Triton	El inyector de Triton, inject.bin, se disfraza como un
		programa PowerPC compilado estándar para el
		Tricon. Triton se configuró para hacerse pasar por
		trilog.exe, que es el software Triconex para analizar
		los registros SIS.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0012	Host de Salto
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigación	Descripción
M0945	Firma de Código	Requerir binarios firmados.
M0938	Prevención de	Utilizar herramientas que restrinjan la ejecución del
	Ejecución	programa mediante el control de aplicaciones por

		atributos distintos al nombre de archivo para utilidades comunes del sistema y de la aplicación.
M0922	Restringir Permisos de Archivos y Directorios	Utilizar controles de acceso del sistema de archivos para proteger las carpetas del sistema y de la aplicación.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos ejecutados y argumentos que puedan intentar manipular características de sus artefactos para que parezcan legítimos o benignos para los usuarios y/o herramientas de seguridad.
DS0022	Archivo	Metadatos de Archivos	Recopilar hashes de archivos. Monitorear nombres de archivos que no coincidan con su hash esperado. Realizar monitoreo de archivos. Los archivos con nombres conocidos pero en ubicaciones inusuales son sospechosos. Buscar indicaciones de caracteres comunes que puedan indicar un intento de engañar a los usuarios para que identifiquen incorrectamente el tipo de archivo, como un espacio como el último carácter de un nombre de archivo o los caracteres de anulación de derecha a izquierda "\u202E", "[U+202E]" y "%E2%80%AE".
		Modificación de Archivos	Monitorear los cambios realizados en archivos fuera
		Archivos	de una actualización o parche que puedan intentar

			manipular características de sus artefactos para que parezcan legítimos o benignos para los usuarios y/o herramientas de seguridad.
DS0009	Proceso	Metadatos del Proceso	Monitorear nombres de archivos que no coincidan entre el nombre de archivo en el disco y el de los metadatos del binario. Este es un indicador probable de que un binario fue renombrado después de ser compilado.
DS0003	Tarea Programada	Creación de Tareas Programadas	Monitorear tareas programadas recién construidas que puedan intentar manipular características de sus artefactos para que parezcan legítimos o benignos para los usuarios y/o herramientas de seguridad.
		Modificación de Tareas Programadas	Monitorear cambios realizados en tareas programadas que puedan intentar manipular características de sus artefactos para que parezcan legítimos o benignos para los usuarios y/o herramientas de seguridad.
DS0019	Servicio	Creación de Servicios	Monitorear servicios/daemons recién construidos que puedan intentar manipular características de sus artefactos para que parezcan legítimos o benignos para los usuarios y/o herramientas de seguridad.

Modificación de	Monitorear cambios
Servicios	realizados en servicios que
	puedan intentar manipular
	características de sus
	artefactos para que
	parezcan legítimos o
	benignos para los usuarios
	y/o herramientas de
	seguridad.

Rootkit

Los adversarios pueden desplegar rootkits para ocultar la presencia de programas, archivos, conexiones de red, servicios, controladores y otros componentes del sistema. Los rootkits son programas que ocultan la existencia de malware al interceptar y modificar las llamadas a las API del sistema operativo que suministran información del sistema. Los rootkits o la funcionalidad que permite los rootkits pueden residir en el nivel de usuario o en el núcleo del sistema operativo, o incluso más bajo.

Los rootkits de firmware que afectan al sistema operativo otorgan un control casi completo del sistema. Si bien los rootkits de firmware normalmente se desarrollan para la placa principal de procesamiento, también pueden desarrollarse para la E/S que está conectada a un activo. El compromiso de este firmware permite la modificación de todas las variables y funciones del proceso en las que se involucra el módulo. Esto puede provocar que se ignoren comandos y se alimenten falsas información al dispositivo principal. Al manipular los procesos del dispositivo, un adversario puede inhibir sus funciones de respuesta esperadas y posiblemente habilitar el Impacto.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0603	Stuxnet	Uno de los rootkits de Stuxnet está contenido completamente
		en el falso s7otbxdx.dll. Para continuar existiendo sin ser
		detectado en el PLC, debe tener en cuenta al menos las
		siguientes situaciones: solicitudes de lectura para sus propios
		bloques de código malicioso, solicitudes de lectura para bloques
		infectados (OB1, OB35, DP_RECV) y solicitudes de escritura que
		podrían sobrescribir el propio código de Stuxnet. Stuxnet
		contiene código para monitorear e interceptar estos tipos de
		solicitudes. El rootkit modifica estas solicitudes para que el
		código PLC de Stuxnet no sea descubierto o dañado.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	E/S de Campo
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0947	Auditoría	Auditar la integridad del sistema PLC y la funcionalidad del código de la aplicación, como la manipulación de bloques de función estándar (por ejemplo, Bloques Organizacionales) que gestionan la ejecución de
		programas de lógica de aplicación.
M0945	Firma de Código	Las firmas digitales pueden ser utilizadas para asegurar que las DLLs de la aplicación sean auténticas antes de su ejecución.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0001	Firmware	Modificación de	Monitorear los cambios
		Firmware	realizados en el firmware
			para detectar
			modificaciones inesperadas
			en la configuración y/o
			datos que puedan ser
			utilizados por rootkits para
			ocultar la presencia de
			programas, archivos,
			conexiones de red, servicios,
			controladores y otros
			componentes del sistema.
			Se deben consultar los

	sistemas de ges activos para cor	
	versiones y conf	iguraciones
	de firmware cor	ocidas y
	válidas.	

Mensaje de Reporte Falsificado

Los adversarios pueden falsificar mensajes de reporte en entornos de sistemas de control para evasión y para impedir el control del proceso. En los sistemas de control, los mensajes de reporte contienen datos de telemetría (por ejemplo, valores de E/S) relacionados con el estado actual del equipo y el proceso industrial. Los mensajes de reporte son importantes para monitorear la operación normal de un sistema o identificar eventos importantes como desviaciones de los valores esperados.

Si un adversario tiene la capacidad de Falsificar Mensajes de Reporte, pueden impactar el sistema de control de muchas maneras. El adversario puede falsificar mensajes de reporte que indiquen que el proceso está funcionando normalmente, como una forma de evasión. El adversario también podría falsificar mensajes de reporte para hacer que los defensores y operadores piensen que están ocurriendo otros errores para distraerlos de la fuente real de un problema.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0020	Violación de	En la Violación de Maroochy Water, el adversario utilizó un
	Maroochy	sistema de radio bidireccional analógico dedicado para enviar
	Water	datos falsos e instrucciones a estaciones de bombeo y al
		ordenador central.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Puerta de Datos	
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	Controlador de Seguridad	

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0802	Autenticidad de la	Los protocolos utilizados
	Comunicación	para funciones de control
		deben proporcionar
		autenticidad a través de
		funciones MAC o firmas
		digitales. Si no es así,
		utilice dispositivos de inserción en línea o VPN
		para hacer cumplir la autenticidad de la
		comunicación entre
		dispositivos que no son
		capaces de admitir esto
		(por ejemplo,
		controladores heredados,
		RTUs).
M0937	Filtrar Tráfico de Red	Realice la lista blanca en
		línea de los comandos de
		protocolos de
		automatización para evitar
		que los dispositivos envíen
		mensajes de comando o
		de informe no autorizados.
		Las técnicas de lista de
		permitidos/lista de
		denegados deben
		diseñarse con suficiente
		precisión para evitar el
		bloqueo no deseado de
		mensajes de informe
		válidos.
M0807	Listas Blancas de Red	Utilice listas blancas
		basadas en el host para
		evitar que los dispositivos
		acepten conexiones de
		sistemas no autorizados.
		Por ejemplo, las listas blancas pueden ser
		utilizadas para asegurar
		que los dispositivos solo
		puedan conectarse con
		estaciones maestras o
		estaciones de trabajo de
		cataciones de trabajo de

		gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmente los activos operativos y sus dispositivos de gestión según su función dentro del proceso. Permita un aislamiento más estricto para la información de control y operacional más crítica dentro del entorno de control.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Los dispositivos deben autenticar todos los mensajes entre activos maestros y de estación externa.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico	Los mensajes de informes
		de Red	falsificados pueden ser
			detectados revisando el
			contenido de los protocolos
			de automatización, ya sea
			mediante la detección
			basada en valores
			esperados o comparando
			con otras fuentes de datos
			de proceso fuera de banda.
			Los mensajes falsificados
			pueden no coincidir
			exactamente con los
			mensajes legítimos, lo que
			puede llevar a un tráfico
			malformado, aunque el
			tráfico puede estar
			malformado por muchas
			razones benignas.
			Monitorear mensajes de
			informes para cambios en
			cómo están construidos.
			Varias técnicas permiten
			falsificar un mensaje de
			informe. Considere

			monitorear la actividad de Maestro Falso y Adversario- en-Medio.
		Flujo de Tráfico de Red	Varias técnicas permiten falsificar un mensaje de informe. Considere monitorear la actividad de Maestro Falso y Adversario- en-Medio que pueden preceder a esta técnica.
DS0040	Bases de Datos Operativas	Alarma del Dispositivo	Monitorear los registros de activos para alarmas u otra información que el adversario no pueda suprimir directamente. Las alarmas relevantes incluyen las de pérdida de comunicaciones debido a la actividad de Adversario-en-Medio.
DS0024	Registro de Windows	Modificación de Claves del Registro de Windows	Varias técnicas permiten falsificar un mensaje de informe. Monitoree el envenenamiento LLMNR/NBT-NS a través de nuevos servicios/daemons que pueden ser utilizados para habilitar esta técnica. Para obtener más contexto sobre los procedimientos de adversarios y antecedentes, consulte Envenenamiento LLMNR/NBT-NS y Relevación de SMB.

DESCUBRIMIENTO

El adversario está localizando información para evaluar e identificar sus objetivos en tu entorno.

El Descubrimiento consiste en técnicas que los adversarios utilizan para examinar tu entorno ICS y obtener conocimiento sobre la red interna, los dispositivos del sistema de control y cómo interactúan sus procesos. Estas técnicas ayudan a los adversarios a observar el entorno y determinar los próximos pasos para la selección de objetivos y el

Movimiento Lateral. También les permiten explorar lo que pueden controlar y obtener información sobre las interacciones entre varios procesos del sistema de control. Las técnicas de descubrimiento son often una acción de progresión en el entorno que permite al adversario orientarse antes de decidir cómo actuar. Los adversarios pueden utilizar técnicas de Descubrimiento que resulten en Recolección, para ayudar a determinar cómo los recursos disponibles benefician su objetivo actual. Una combinación de comunicaciones y funciones de dispositivos nativos, así como herramientas personalizadas, se utilizan a menudo para este objetivo de recopilación de información post-compromiso.

Enumeración de Conexiones de Red

Los adversarios pueden realizar la enumeración de conexiones de red para descubrir información sobre los patrones de comunicación de los dispositivos. Si un adversario puede inspeccionar el estado de una conexión de red con herramientas como Netstat, en conjunto con Firmware del Sistema, entonces pueden determinar el rol de ciertos dispositivos en la red. El adversario también puede usar el Sniffing de Red para observar el tráfico de red en busca de detalles sobre la fuente, destino, protocolo y contenido.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0605	EKANS	EKANS realiza una búsqueda DNS de un nombre de dominio
		interno asociado con su red objetivo para identificar si fue
		desplegado en el sistema previsto.
S0604	Industroyer	Industroyer contiene un módulo IEC 61850 que enumera
		todos los adaptadores de red conectados para determinar sus
		máscaras de subred TCP/IP.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad

A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0816	Mitigación	La enumeración de conexiones de red probablemente se
	Limitada o	obtiene utilizando herramientas de sistema comunes (por
	No Efectiva	ejemplo, netstat, ipconfig).

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos
			ejecutados y argumentos
			que pueden buscar detalles
			sobre la configuración y
			ajustes de red, como
			direcciones IP y/o MAC, de
			sistemas a los que acceden
			o a través del
			descubrimiento de
			información de sistemas
			remotos. También
			monitorear comandos
			ejecutados y argumentos
			que pueden intentar
			obtener un listado de
			conexiones de red hacia o
			desde el sistema
			comprometido al que están
			accediendo actualmente o
			desde sistemas remotos
			consultando información a
	_		través de la red.
DS0009	Proceso	Ejecución de API del SO	Monitorear llamadas a API
			(como GetAdaptersInfo() y
			GetIpNetTable()) que
			pueden recopilar detalles
			sobre la configuración y
			ajustes de red, como
			direcciones IP y/o MAC.
			También monitorear
			llamadas a API que pueden
			intentar obtener un listado

			,
			de conexiones de red hacia o desde el sistema comprometido al que están accediendo actualmente o desde sistemas remotos consultando información a través de la red.
		Creación de Procesos	Monitorear procesos ejecutados (como ipconfig/ifconfig y arp) con argumentos que pueden buscar detalles sobre la configuración y ajustes de red, como direcciones IP y/o MAC. También monitorear procesos ejecutados que pueden intentar obtener un listado de conexiones de red hacia o desde el sistema comprometido al que están accediendo actualmente o desde sistemas remotos consultando información a través de la red.
DS0012	Script	Ejecución de Script	Monitorear cualquier intento de habilitar scripts en un sistema se consideraría sospechoso. Si los scripts no se usan comúnmente en un sistema, pero están habilitados, los scripts que se ejecutan fuera del ciclo de parches u otras funciones de administrador son sospechosos. Los scripts deben ser capturados del sistema de archivos cuando sea posible para determinar sus acciones e intenciones.

Intercepción de red

La intercepción de red es la práctica de utilizar una interfaz de red en un sistema informático para monitorear o capturar información, independientemente de si es el destino especificado para la información. Un adversario puede intentar espiar el tráfico para obtener información sobre el objetivo. Esta información puede variar en nivel de importancia. La información relativamente no importante son las comunicaciones generales hacia y desde las máquinas. La información relativamente importante sería la información de inicio de sesión. Las credenciales de usuario pueden enviarse a través de un protocolo no cifrado, como Telnet, que puede ser capturado y obtenido a través del análisis de paquetes de red. Además, el envenenamiento de ARP y el Servicio de Nombres de Dominio (DNS) pueden usarse para capturar credenciales de sitios web, proxies y sistemas internos al redirigir el tráfico a un adversario.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede desplegar Tcpdump para espiar el
31013	INCOMMOLILE R	
S0603	Stuxnet	tráfico de red y recolectar archivos PCAP. DP_RECV es el nombre de un bloque de función estándar utilizado por coprocesadores de red. Se utiliza para recibir tramas de red en el Profibus, un bus de red industrial estándar utilizado para la E/S distribuida. El bloque original se copia en FC1869 y luego se reemplaza por un bloque malicioso. Cada vez que se utiliza la función para recibir un paquete, el bloque malicioso de Stuxnet toma el control: llamará al DP_RECV original en FC1869 y luego realizará un postprocesamiento en los datos del paquete. El bloque DP_RECV reemplazado (más tarde referido como el monitor DP_RECV) está destinado a monitorear los
		datos enviados por los convertidores de frecuencia a la CPU 315-2 a través de los módulos de comunicación Profibus CP 342-5.
S1010	VPNFilter	El sniffer de paquetes de VPNFilter busca autenticación básica y monitorea el tráfico de ICS, y es específico para el TP-LINK R600-VPN. El malware utiliza un socket en bruto para buscar conexiones a una dirección IP predefinida, solo observando los paquetes TCP que tienen 150 bytes o más. Los paquetes que no están en el puerto 502 son escaneados en busca de BasicAuth, y esa información se registra. Esto puede haber permitido la recolección de

	credenciales de comunicaciones entre dispositivos que
	acceden a un HMI habilitado para Modbus.

Activos Objetivo

ID	Activo
8000A	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0808	Encriptación	Asegurar que el tráfico cableado y/o inalámbrico esté
	del Tráfico de	encriptado cuando sea posible. Usar las mejores prácticas
	Red	para protocolos de autenticación, como Kerberos, y
		garantizar que el tráfico web que pueda contener
		credenciales esté protegido por SSL/TLS.
M0932	Autenticación	Utilizar autenticación multifactorial siempre que sea
	Multifactorial	posible.
M0930	Segmentación	Segmentar redes y sistemas adecuadamente para reducir el
	de Redes	acceso a comunicaciones críticas de sistemas y servicios.
M0926	Gestión de	Restringir el acceso de root o administrador en cuentas de
	Cuentas	usuario para limitar la capacidad de capturar tráfico
	Privilegiadas	promiscuo en una red a través de herramientas comunes
		de captura de paquetes.
M0814	Configuración	Las entradas ARP definidas estáticamente pueden prevenir
	de Red	la manipulación y el espionaje del tráfico de red
	Estática	conmutada, ya que algunas técnicas de AiTM dependen del
		envío de mensajes ARP falsificados para manipular las
		tablas ARP dinámicas de los hosts de red.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos
			ejecutados y argumentos
			para acciones que ayuden a
			espiar el tráfico de red para
			capturar información sobre
			un entorno.
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitorear procesos recién
			ejecutados que puedan
			ayudar a espiar el tráfico de
			red para capturar
			información sobre un
			entorno.

Descubrimiento remoto de sistemas.

Los adversarios pueden intentar obtener un listado de otros sistemas por dirección IP, nombre de host u otro identificador lógico en una red que pueda ser utilizado para técnicas posteriores de Movimiento Lateral o Descubrimiento. La funcionalidad podría existir dentro de herramientas de adversarios para habilitar esto, pero también podrían utilizarse utilidades disponibles en el sistema operativo o software del proveedor.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania 2015	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de 2015, el Equipo Sandworm descubrió de forma remota activos operacionales una vez en la red OT.
S0093	Backdoor.Oldrea	El complemento de malware ICS Backdoor.Oldrea se basa en la red de Windows (WNet) para descubrir todos los servidores, incluidos los servidores OPC, que son accesibles desde la máquina comprometida a través de la red.
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede realizar un escaneo de multidifusión UDP del puerto UDP 27127 para identificar PLCs Schneider que utilizan ese puerto para el protocolo NetManage. INCONTROLLER puede utilizar el protocolo FINS (Factory Interface Network Service) para escanear y obtener la dirección MAC asociada con dispositivos Omron.

		INCONTROLLER tiene la capacidad de realizar escaneos para el puerto TCP 4840 para identificar dispositivos que
		ejecutan servidores OPC UA.
S0604	Industroyer	El componente de carga útil IEC 61850 de Industroyer tiene la capacidad de descubrir dispositivos relevantes en
		la subred de la red del host infectado intentando conectarse al puerto 102.
		Industroyer contiene un módulo OPC DA que enumera todos los servidores OPC utilizando el método
		ICatInformation::EnumClassesOfCategories con el
		identificador de categoría CATID_OPCDAServer20 y
		IOPCServer::GetStatus para identificar los que están en
		ejecución.
S1006	PLC-Blaster	PLC-Blaster escanea la red para encontrar otros
		dispositivos PLC Siemens S7 para infectar. Localiza estos
		dispositivos comprobando si hay un servicio escuchando
		en el puerto TCP 102.
S1009	Triton	Triton utiliza un script de Python que es capaz de
		detectar controladores Triconex en la red enviando un
		paquete de difusión UDP específico sobre el puerto 1502.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0814	Configuración	Los entornos ICS típicamente tienen más dispositivos
	de Red	definidos estáticamente, por lo tanto, minimice el uso tanto
	Estática	de protocolos de descubrimiento de TI (por ejemplo, DHCP,

LLDP) como de funciones de descubrimiento en protocolos
de automatización.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0022	Archivo	Acceso a Archivos	Monitorear archivos (como /etc/hosts) que están siendo accedidos y que pueden intentar obtener una lista de otros sistemas por dirección IP, nombre de host u otro identificador lógico en una red que pueda ser utilizada para el Movimiento Lateral desde el sistema actual.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitorear anomalías relacionadas con funciones de descubrimiento de ICS, incluidos dispositivos que previamente no han utilizado estas funciones o para funciones que se envían a muchos subsistemas. Tenga en cuenta que algunos protocolos ICS usan funcionalidades de difusión o multidifusión, lo que puede producir falsos positivos.
		Flujo de Tráfico de Red	Monitorear nuevas conexiones de protocolos ICS a activos existentes o para escaneo de dispositivos (es decir, un host conectándose a muchos dispositivos) sobre protocolos ICS y empresariales (por ejemplo, ICMP, DCOM, WinRM). Para obtener más contexto sobre los procedimientos y antecedentes empresariales del adversario, consulta el

			descubrimiento remoto del sistema.
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitorea los procesos recién ejecutados que pueden ser utilizados para descubrir sistemas remotos, como ping.exe y tracert.exe, especialmente cuando se ejecutan rápidamente en sucesión. Considera monitorear nuevos procesos que participan en actividades de escaneo o se conectan a múltiples sistemas correlacionando datos de creación de procesos de red.

Descubrimiento remoto de información del sistema.

Un adversario puede intentar obtener información detallada sobre sistemas remotos y sus periféricos, como marca/modelo, función y configuración. Los adversarios pueden utilizar información del Descubrimiento remoto de información del sistema para ayudar en la selección y configuración de comportamientos posteriores. Por ejemplo, el rol operacional y la información del modelo del sistema pueden dictar si es un objetivo relevante para los objetivos operacionales del adversario. Además, la configuración del sistema puede ser utilizada para delimitar el uso de técnicas posteriores.

Las solicitudes de información del sistema suelen implementarse utilizando protocolos de automatización y gestión, y a menudo son solicitadas automáticamente por el software del proveedor durante la operación normal. Esta información puede ser utilizada para adaptar acciones de gestión, como la descarga de programas y firmware del sistema o del módulo. Un adversario puede aprovechar esta misma información emitiendo llamadas directamente a la API del sistema.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0093	Backdoor.Oldrea	El payload Backdoor.Oldrea recopila información del
		servidor que incluye CLSID, nombre del servidor, ID de
		programa, versión de OPC, información del proveedor,
		estado de ejecución, cantidad de grupos y ancho de
		banda del servidor. Esta información ayuda a indicar el
		papel que tiene el servidor en el proceso de control.

S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER incluye una biblioteca que crea conexiones Modbus con un dispositivo para solicitar su ID de dispositivo.
S0604	Industroyer	El componente IEC 61850 de Industroyer envía la solicitud MMSgetNameList específica del dominio para determinar qué nodos lógicos soporta el dispositivo. Luego, busca los nodos lógicos para el valor CSW, que indica que el dispositivo realiza una función de control de interruptores o de circuito. El módulo OPC DA de Industroyer también utiliza IOPCBrowseServerAddressSpace para buscar elementos con las siguientes cadenas: ctlSelOn, ctlOperOn, ctlSelOff, ctlOperOff, Pos y stVal. El módulo IEC 60870-5-104 de Industroyer incluye un modo de rango para descubrir Direcciones de Objetos de Información (IOAs) enumerando cada una.
S1072	Industroyer2	Industroyer2 tiene la capacidad de sondear un dispositivo objetivo sobre su estado de conexión, estado de transferencia de datos, Dirección Común (CA), Direcciones de Objetos de Información (IOAs) y valores de estado de IO a través de múltiples niveles de prioridad.
S0603	Stuxnet	Stuxnet enumera y analiza los Bloques de Datos del Sistema (SDB) utilizando las llamadas API s7blk_findfirst y s7blk_findnext en s7otbxdx.dll. Stuxnet debe encontrar un SDB con el DWORD en el desplazamiento 50h igual a 0100CB2Ch. Esto especifica que el sistema utiliza el módulo procesador de comunicaciones Profibus CP 342-5. Además, se buscan y cuentan valores específicos: 7050h y 9500h. 7050h está asignado al número de parte KFC750V3 que parece ser un convertidor de frecuencia (también conocido como variador de frecuencia) fabricado por Fararo Paya en Teherán, Irán. 9500h está asignado a convertidores de frecuencia Vacon NX fabricados por Vacon con sede en Finlandia. Stuxnet estaba dirigido específicamente a las CPU 6ES7-315-2 (Serie 300) con características especiales de bloque de datos del sistema para la secuencia A o B y 6ES7-315-2 para la secuencia C. El tipo de PLC también se puede verificar utilizando la API s7ag_read_szl.

Activos Objetivo

ID	Activo
8000A	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	E/S de Campo
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción	
M0814	Configuración de	Los entornos de ICS típicamente tienen dispositivos	
	Red Estática	más estáticamente definidos, por lo tanto, minimice el	
		uso de protocolos de descubrimiento de TI (por	
		ejemplo, DHCP, LLDP) y funciones de descubrimiento	
		en protocolos de automatización. Ejemplos de	
		protocolos de automatización con capacidades de	
		descubrimiento incluyen Descubrimiento de	
		Dispositivos OPC UA, BACnet y Ethernet/IP.	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0022	Archivo	Acceso a Archivo	Monitoree los archivos
			(como /etc/hosts) que se
			están accediendo y que
			pueden intentar obtener
			una lista de otros sistemas
			por dirección IP, nombre
			de host u otro
			identificador lógico en una
			red que pueda usarse para
			Movimiento Lateral desde
			el sistema actual.

DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de	Monitoree anomalías
		Red	relacionadas con
			funciones de
			descubrimiento de ICS,
			incluidos dispositivos que
			no hayan utilizado
			previamente estas
			funciones o funciones que
			se envíen a muchas
			estaciones exteriores.
			Tenga en cuenta que
			algunos protocolos de ICS
			utilizan funcionalidades de
			difusión o multidifusión, lo
			que puede producir falsos
			positivos. También
			monitoree hosts que
			enumeren recursos
			conectados a la red
			utilizando protocolos
			empresariales no ICS.
		Flujo de Trafico de Red	Monitoree nuevas
			conexiones de protocolos
			de ICS a activos existentes
			o para el escaneo de
			dispositivos (es decir, un
			host que se conecta a
			muchos dispositivos)
			sobre protocolos de ICS y
			empresariales (por
			ejemplo, ICMP, DCOM,
	_		WinRM).
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitoree procesos recién
			ejecutados que pueden
			usarse para descubrir
			sistemas remotos, como
			ping.exe y tracert.exe,
			especialmente cuando se
			ejecutan en rápida
			sucesión. Considere
			monitorear nuevos
			procesos que participen
			en actividades de escaneo
			o que se conecten a
			múltiples sistemas
			correlacionando datos de

	red de creación de
	procesos.

Espionaje inalámbrico

El espionaje inalámbrico consiste en la captura de comunicaciones de radiofrecuencia (RF) utilizadas para el control remoto y la transmisión de información en entornos distribuidos. Las frecuencias de comunicación RF varían entre 3 kHz y 300 GHz, aunque comúnmente se encuentran entre 300 MHz y 6 GHz. La longitud de onda y la frecuencia de la señal afectan cómo se propaga la señal a través del aire libre, obstáculos (como paredes y árboles) y el tipo de radio necesario para capturarlas. Estas características suelen estandarizarse en el protocolo y el hardware, y pueden afectar cómo se captura la señal. Algunos ejemplos de protocolos inalámbricos que pueden encontrarse en entornos ciberfísicos son: WirelessHART, Zigbee, WIA-FA y el Espectro de Seguridad Pública de 700 MHz.

Los adversarios pueden capturar comunicaciones RF utilizando hardware especializado, como radio definida por software (SDR), radio portátil o una computadora con un demodulador de radio sintonizado a la frecuencia de comunicación. La información transmitida a través de un medio inalámbrico puede ser capturada en tránsito, ya sea que el dispositivo de espionaje sea el destino previsto o no. Esta técnica puede ser particularmente útil para un adversario cuando las comunicaciones no están cifradas.

En el incidente de la sirena de Dallas en 2017, se sospecha que los adversarios capturaron probablemente emisiones de mensajes de comando inalámbricos en una frecuencia de 700 MHz durante una prueba regular del sistema. Estos mensajes fueron posteriormente reproducidos para activar los sistemas de alarma.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0013	E/S de Campo	
A0001	Estación de Trabajo	

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0808	Cifrar el	Utilice técnicas y protocolos criptográficos sólidos para
	Tráfico de	evitar el espionaje en las comunicaciones de red.
	Red	
M0806	Minimizar la	Reduzca el alcance de las comunicaciones de RF a su rango
	Propagación	de funcionamiento previsto cuando sea posible. Los
	de Señales	métodos de reducción de propagación pueden incluir (i)
	Inalámbricas	reducir la potencia de transmisión en las señales

inalámbricas, (ii) ajustar la ganancia de la antena para evitar extensiones más allá de los límites organizacionales y (iii)
emplear técnicas de blindaje de RF para bloquear la propagación excesiva de la señal.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0029	Trafico de Red	Flujo de Trafico de Red	El espionaje de red
			puramente pasivo no puede
			detectarse de manera
			efectiva. En casos donde el
			adversario interactúa con la
			red inalámbrica (por
			ejemplo, uniéndose a una
			red Wi-Fi), la detección
			puede ser posible.
			Monitoree flujos de tráfico
			de red nuevos o irregulares
			que puedan indicar
			dispositivos o sesiones
			potencialmente no
			deseados en redes
			inalámbricas. En redes Wi-
			Fi, monitoree cambios como
			puntos de acceso falsos o
			baja intensidad de señal, lo
			que indica que un
			dispositivo está más lejos
			del punto de acceso de lo
			esperado y cambios en la
			señal de la capa física. El
			contenido del tráfico de red
			proporcionará un contexto
			importante, como
			direcciones de hardware
			(por ejemplo, MAC), cuentas
			de usuario y tipos de
			mensajes enviados.

MOVIMIENTO LATERAL

El adversario está intentando moverse a través de tu entorno ICS.

El Movimiento Lateral consiste en técnicas que los adversarios utilizan para entrar y controlar sistemas remotos en una red. Estas técnicas abusan de credenciales predeterminadas, cuentas conocidas y servicios vulnerables, y también pueden aprovechar dispositivos de doble homologación y sistemas que residen tanto en las redes de IT como en las de OT. El adversario utiliza estas técnicas para pivotar hacia su próximo punto en el entorno, posicionándose donde quieren estar o creen que deberían estar. Para cumplir su objetivo principal, a menudo requieren Descubrir la red y Recopilar información para desarrollar conciencia sobre dispositivos y procesos ICS únicos, con el fin de encontrar su objetivo y posteriormente obtener acceso a él. Alcanzar este objetivo a menudo implica pivotar a través de múltiples sistemas, dispositivos y cuentas. Los adversarios pueden instalar sus propias herramientas remotas para lograr el Movimiento Lateral o aprovechar herramientas predeterminadas, programas y credenciales legítimas nativas de la red, que pueden ser más sigilosas.

Credenciales predeterminadas.

Los adversarios pueden aprovechar las credenciales predeterminadas establecidas por el fabricante o proveedor en dispositivos de sistemas de control. Estas credenciales predeterminadas pueden tener permisos administrativos y pueden ser necesarias para la configuración inicial del dispositivo. Es una práctica recomendada cambiar las contraseñas de estas cuentas lo antes posible, pero algunos fabricantes pueden tener dispositivos que tengan contraseñas o nombres de usuario que no se pueden cambiar.

Las credenciales predeterminadas suelen estar documentadas en un manual de instrucciones que se incluye con el dispositivo, se publica en línea a través de medios oficiales o se publica en línea a través de medios no oficiales. Los adversarios pueden aprovechar las credenciales predeterminadas que no han sido modificadas o deshabilitadas correctamente.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	E/S de Campo
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0014	Ruteadores
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción	
M0801	Gestión de Acceso	Asegúrese de que los controles integrados y los	
		dispositivos de red estén protegidos mediante la	
		gestión de acceso, ya que estos dispositivos suelen	
		tener cuentas predeterminadas desconocidas que	
		podrían usarse para obtener acceso no autorizado.	
M0927	Políticas de	Revise los documentos de los proveedores y las	
	Contraseñas	alertas de seguridad en busca de credenciales	
		predeterminadas potencialmente desconocidas o	
		pasadas por alto dentro de los dispositivos existentes.	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0028	Sesión de Inicio	Sesión de Inicio de Sesión	Monitoree las
			sesiones de inicio
			de sesión para
			detectar el uso de
			credenciales
			predeterminadas.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitoree el
			tráfico de red en
			busca del uso de
			credenciales

	predeterminadas
	en protocolos que
	permiten la
	autenticación no
	cifrada.

Explotación de servicios remotos.

La explotación de servicios remotos ocurre cuando los adversarios aprovechan una vulnerabilidad de software para aprovechar un error de programación en un programa, servicio o dentro del propio software del sistema operativo o kernel para habilitar el abuso de servicios remotos. Un objetivo común para la explotación posterior al compromiso de servicios remotos es obtener acceso inicial y movimiento lateral dentro del entorno de ICS para permitir el acceso a sistemas específicos.

Los propietarios y operadores de activos de ICS se han visto afectados por ransomware (o malware disruptivo que se hace pasar por ransomware) que migra de la TI empresarial a entornos de ICS: WannaCry, NotPetya y BadRabbit. En cada uno de estos casos, el malware autorreproducible (gusano) infectó inicialmente redes de TI, pero a través de la explotación (especialmente la vulnerabilidad MS17-010 que apunta a SMBv1) se propagó a redes industriales, produciendo impactos significativos.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0606	Bad Rabbit	Bad Rabbit inicialmente infectó redes de TI, pero mediante un
		exploit (particularmente la vulnerabilidad MS17-010 que
		apunta a SMBv1) se propagó a redes industriales.
S0368	NotPetya	NotPetya inicialmente infectó redes de TI, pero mediante un
		exploit (particularmente la vulnerabilidad MS17-010 que
		apunta a SMBv1) se propagó a redes industriales.
S0603	Stuxnet	Stuxnet ejecuta comandos SQL maliciosos en el servidor de
		base de datos WinCC para propagarse a sistemas remotos.
		Los comandos SQL maliciosos incluyen xp_cmdshell,
		sp_dumpdbilog y sp_addextendedproc.
S0366	WannaCry	WannaCry inicialmente infectó redes de TI, pero mediante un
		exploit (particularmente la vulnerabilidad MS17-010 que
		apunta a SMBv1) se propagó a redes industriales.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0014	Ruteadores
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0948	Aislamiento y Contención de Aplicaciones	Dificulte el avance de los adversarios en su operación mediante la explotación de vulnerabilidades no descubiertas o no parcheadas mediante el uso de contención de aplicaciones. Otros tipos de virtualización y microsegmentación de aplicaciones también pueden mitigar el impacto de algunos tipos de explotación. Sin embargo, aún pueden existir riesgos de exploits adicionales y debilidades en estos sistemas.
M0942	Deshabilitar o Eliminar Funciones o Programas	Asegúrese de que los puertos y servicios innecesarios estén cerrados para prevenir el riesgo de descubrimiento y posible explotación.
M0950	Protección contra Exploits	Las aplicaciones de seguridad que buscan comportamientos utilizados durante la explotación, como Windows Defender Exploit Guard (WDEG) y la Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET), pueden usarse para mitigar algunos comportamientos de explotación. La verificación de la integridad del flujo de control es otra forma de identificar y posiblemente detener un exploit de software. Muchas de estas protecciones dependen de la arquitectura y el binario de la aplicación objetivo para su compatibilidad y pueden no funcionar para todo el software o servicios objetivo.

M0930	Segmentación de Redes	Segmentar redes y sistemas de manera apropiada para reducir el acceso a comunicaciones de sistemas y servicios críticos.
M0926	Gestión de Cuentas Privilegiadas	Minimice los permisos y el acceso para las cuentas de servicio para limitar el impacto de la explotación.
M0919	Programa de Inteligencia de Amenazas	Desarrolle una capacidad de inteligencia de amenazas cibernéticas robusta para determinar qué tipos y niveles de amenazas pueden utilizar exploits de software y 0-days contra una organización en particular.
M0951	Actualizar Software	Actualice regularmente el software mediante la gestión de parches para puntos finales y servidores internos de la empresa.
M0916	Escaneo de Vulnerabilidades	Escanee regularmente la red interna en busca de servicios disponibles para identificar servicios nuevos y potencialmente vulnerables.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Log de Aplicación	Contenido del Log de	Detectar la explotación de
		Aplicación	software puede ser difícil
			según las herramientas
			disponibles. Los exploits
			de software no siempre
			tienen éxito o pueden
			hacer que el proceso
			explotado se vuelva
			inestable o se bloquee, lo
			que puede registrarse en
			el log de la aplicación.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico	Utilice la inspección
		de Red	profunda de paquetes
			para buscar artefactos de
			tráfico de exploits
			comunes, como payloads
			conocidos.

Credenciales codificadas en el código.

Las credenciales codificadas en el código se refieren a aquellas que están integradas en el software o firmware y que pueden ser aprovechadas por adversarios para obtener una sesión de usuario interactiva no autorizada en un activo. Ejemplos de credenciales que pueden estar codificadas en un activo incluyen:

- Nombres de usuario/contraseñas
- Claves criptográficas/Certificados
- Tokens de API

A diferencia de las Credenciales Predeterminadas, estas credenciales están integradas en el sistema de una manera que o bien no pueden ser cambiadas por el propietario del activo, o puede ser poco factible cambiarlas debido al impacto que causaría en la operación del sistema de control. Estas credenciales pueden ser reutilizadas en líneas de productos completas o modelos de dispositivos y a menudo no son publicadas ni conocidas por el propietario y operadores del activo.

Los adversarios pueden utilizar estas credenciales codificadas en el código para moverse a través del entorno del sistema de control o proporcionar acceso confiable para que sus herramientas interactúen con los activos industriales.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede iniciar sesión en los PLCs de
		Omron utilizando credenciales codificadas en el software,
		lo cual está documentado en CVE-2022-34151.
S0603	Stuxnet	Stuxnet utiliza una contraseña codificada en el servidor de base de datos del software WinCC como uno de los mecanismos utilizados para propagarse a sistemas
		cercanos.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0013	E/S de Campo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de Acceso	Asegúrese de que los controles integrados y los
		dispositivos de red estén protegidos mediante la
		gestión de acceso, ya que estos dispositivos a menudo
		tienen cuentas codificadas desconocidas que podrían
		usarse para obtener acceso no autorizado.

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0028	Sesión de Inicio	Sesión de Inicio de Sesión	Monitorear las sesiones de inicio de sesión en busca del uso de credenciales codificadas cuando sea posible.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitorear el tráfico de red en busca del uso de credenciales codificadas en protocolos que permitan la autenticación no cifrada.

Transferencia Lateral de Herramientas.

Los adversarios pueden transferir herramientas u otros archivos de un sistema a otro para preparar herramientas adversarias u otros archivos a lo largo de una operación. La copia de archivos también puede realizarse lateralmente entre sistemas víctimas internos para respaldar el Movimiento Lateral con Ejecución remota utilizando protocolos de intercambio de archivos inherentes, como el intercambio de archivos sobre SMB en carpetas compartidas en red conectadas.

En entornos de sistemas de control, el malware puede utilizar SMB y otros protocolos de intercambio de archivos para moverse lateralmente a través de redes industriales.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en
	Suministro	2015, el Equipo Sandworm movió sus herramientas
	Eléctrico de	lateralmente dentro de la red ICS.
	Ucrania en	
	2015	
C0025	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en
	Suministro	2016, el Equipo Sandworm utilizó un script VBS para
	Eléctrico de	facilitar la transferencia lateral de herramientas. El script
	Ucrania en	VBS se utilizó para copiar cargas útiles específicas de ICS
	2016	con el siguiente comando: cscript C:\Backinfo\ufn.vbs
		C:\Backinfo\101.dll C:\Delta\101.dll.
S0606	Bad Rabbit	Bad Rabbit puede moverse lateralmente a través de redes
		industriales mediante el servicio SMB
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede utilizar una sesión Telnet para
		cargar un implante de malware en los PLCs de Omron.
S0368	NotPetya	NotPetya puede moverse lateralmente a través de redes
		industriales mediante el servicio SMB.
S0603	Stuxnet	Stuxnet envía una declaración SQL que crea una tabla e
		inserta un valor binario en la tabla. El valor binario es una
		representación de cadena hexadecimal del archivo
		ejecutable principal de Stuxnet DLL (formado usando el
		recurso 210) y un bloque de datos de configuración
		actualizado.
S0366	WannaCry	WannaCry puede moverse lateralmente a través de redes
		industriales mediante el servicio SMB.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0013	E/S de Campo
A0012	Host de Salto
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0931	Prevención de	Los sistemas de detección y prevención de intrusiones en
	Intrusiones en	red que utilizan firmas de red para identificar el tráfico de
	la Red	malware específico del adversario o transferencia de datos
		inusual sobre herramientas y protocolos conocidos como
		FTP pueden utilizarse para mitigar la actividad a nivel de
		red.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comando	Monitorear los comandos ejecutados y los argumentos para el uso anormal de utilidades y argumentos de línea de comandos que pueden ser utilizados en apoyo de la transferencia remota de archivos.
DS0022	Archivo	Creación de Archivo	Monitorear la creación de archivos en conjunto con otras técnicas (por ejemplo, transferencias de archivos utilizando Servicios Remotos).
		Metadatos de Archivo	Monitorear hashes de archivos similares o características (por ejemplo, nombre de archivo) que se crean en múltiples hosts.
DS0033	Compartir de Red	Acceso a Compartir de Red	Monitorear el acceso inesperado a compartir de red, como archivos transferidos entre compartidos dentro de una red utilizando protocolos como el Bloque de Mensajes del Servidor (SMB).
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitorear procesos inusuales con conexiones de red internas que crean

		Flujo de Trafico de Red	archivos en el sistema que pueden ser sospechosos. Monitorear el tráfico de red que proviene de hosts desconocidos / inesperados. Los metadatos del tráfico de red local (como la dirección MAC de origen) así como el uso de protocolos de gestión de red como DHCP pueden ser útiles para identificar hardware.
DS0009	Proceso	Creación de Proceso	Monitorear procesos recién construidos que ayuden en la transferencia lateral de herramientas, como programas de transferencia de archivos.

Descarga de programas.

Los adversarios pueden llevar a cabo una descarga de programa para transferir un programa de usuario a un controlador.

Las variaciones de la descarga de programa, como la edición en línea y la adición de programa, permiten que un controlador continúe funcionando durante el proceso de transferencia y reconfiguración sin interrupción en el control del proceso. Sin embargo, antes de comenzar una descarga completa del programa (es decir, descargar todo), es posible que un controlador necesite pasar a un estado de parada. Esto puede tener consecuencias negativas en el proceso físico, especialmente si el controlador no puede cumplir con una acción sensible al tiempo. Los adversarios pueden optar por evitar una descarga completa en favor de una edición en línea o una adición de programa para evitar interrumpir el proceso físico. Un adversario puede necesitar utilizar la técnica Detectar Modo de Operación o Cambiar Modo de Operación para asegurarse de que el controlador esté en el modo adecuado para aceptar una descarga de programa.

La granularidad del control para transferir un programa de usuario en su totalidad o partes está dictada por el protocolo de gestión (por ejemplo, S7CommPlus, TriStation) y la API subyacente del controlador. Por lo tanto, la descarga de programa es un término de alto nivel para el conjunto de llamadas de API específicas del proveedor utilizadas para configurar el espacio de memoria del programa de usuario de un controlador.

Modificar la asignación de tareas del controlador y modificar el programa representan los cambios de configuración que se transfieren a un controlador mediante una descarga de programa.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede utilizar el protocolo CODESYS para descargar programas en PLCs de Schneider. INCONTROLLER puede modificar la lógica del programa en PLCs de Omron utilizando las funciones de descarga de programa o transferencia de respaldo disponibles a través del servidor HTTP.
S1006	PLC-Blaster	PLC-Blaster utiliza la API de comunicación y gestión de PLC para cargar Unidades de Organización de Programas ejecutables.
S0603	Stuxnet	La secuencia de infección de Stuxnet consiste en bloques de código y bloques de datos que se descargarán en el PLC para alterar su comportamiento.
S1009	Triton	Triton aprovechó el protocolo TriStation para descargar programas en el Sistema Instrumentado de Seguridad Triconex.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Autenticar todo acceso a controladores de campo antes de
	Acceso	autorizar el acceso o modificación del estado, lógica o programas de un dispositivo. Las técnicas de autenticación centralizadas pueden ayudar a gestionar el gran número de cuentas de controladores de campo necesarias en todo el ICS.
M0947	Auditoría	Proporcionar la capacidad de verificar la integridad de los programas descargados en un controlador. Aunque las técnicas como CRC y checksums se utilizan comúnmente, no son criptográficamente seguras y pueden ser

		vulnerables a colisiones. Preferiblemente, se deben usar funciones hash criptográficas (por ejemplo, SHA-2, SHA-3).
M0800	Aplicación de Autorización	Todos los controladores de campo deben restringir la descarga de programas, incluidas las ediciones en línea y los anexos de programas, solo a ciertos usuarios (por ejemplo, ingenieros, técnicos de campo), preferiblemente mediante la implementación de un mecanismo de acceso basado en roles.
M0945	Firma de Código	Utilizar firmas de código para verificar la integridad y autenticidad de los programas descargados en el dispositivo.
M0802	Autenticidad de la Comunicación	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos deben autenticar todos los mensajes de red para evitar cambios no autorizados en el sistema.
M0937	Filtrado del Tráfico de Red	Filtrar los protocolos y cargas asociadas con la actividad de descarga de programas para evitar configuraciones no autorizadas del dispositivo.
M0804	Autenticación de Usuario Humano	Todos los controladores de campo deben requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación también deben admitir Políticas de Uso de Cuenta, Políticas de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas Blancas de Red	Utilizar listas blancas basadas en hosts para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas blancas pueden usarse para garantizar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar la red operativa y los sistemas para restringir el acceso a funciones del sistema crítico a sistemas de gestión predeterminados.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Autenticar las conexiones de software y dispositivos para evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de gestión protegidas.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Log de Aplicación	Contenido del Log de Aplicación	Monitorizar los registros de configuración de dispositivos que pueden
			contener alertas que indiquen si se ha producido una descarga de programas.

			Los dispositivos pueden mantener registros de aplicaciones que indiquen si se ha producido una descarga completa del programa, una edición en línea o una función de anexo de programa.
DS0039	Inventario de Activos	Activos	Consultar sistemas de gestión de activos para comprender las versiones de programas esperadas.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitorear las funciones de protocolo relacionadas con la descarga o modificación de programas. Las descargas de programas pueden ser observables en protocolos de automatización ICS y protocolos de gestión remota.

Servicios Remotos

Los adversarios pueden aprovechar servicios remotos para moverse entre activos y segmentos de red. Estos servicios suelen utilizarse para permitir que los operadores interactúen con sistemas de forma remota dentro de la red, algunos ejemplos son RDP, SMB, SSH y otros mecanismos similares.

Los servicios remotos podrían ser utilizados para admitir acceso remoto, transmisión de datos, autenticación, resolución de nombres y otras funciones remotas. Además, los servicios remotos pueden ser necesarios para permitir que los operadores y administradores configuren sistemas dentro de la red desde sus estaciones de trabajo de ingeniería o gestión. Un adversario puede usar esta técnica para acceder a dispositivos que pueden estar conectados a múltiples segmentos de red, y pueden ser utilizados para la descarga de programas o para ejecutar ataques en dispositivos de control directamente a través de Cuentas Válidas.

Servicios remotos específicos (RDP y VNC) pueden ser un precursor para habilitar la ejecución de la interfaz de usuario gráfica en dispositivos como HMIs o software de estaciones de trabajo de ingeniería.

Según datos de incidentes, CISA y el FBI evaluaron que actores patrocinados por el estado chino también comprometieron diversos canales de acceso remoto autorizados,

incluidos sistemas diseñados para transferir datos y/o permitir el acceso entre redes corporativas y de ICS.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en 2015	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en 2015, el Equipo Sandworm utilizó un software de servicio de asistencia técnica para mover el ratón en dispositivos de control ICS y liberar maliciosamente interruptores eléctricos.
C0025	Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en 2016	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en 2016, el Equipo Sandworm utilizó el acceso a MS-SQL en una máquina pivote, permitiendo la ejecución de código en toda la red ICS.
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede utilizar el protocolo CODESYS para conectarse de forma remota a PLCs Schneider y realizar funciones de mantenimiento en el dispositivo. INCONTROLLER puede utilizar Telnet para cargar cargas útiles y ejecutar comandos en PLCs Omron. El malware también puede utilizar scripts CGI basados en HTTP (por ejemplo, cpu.fcgi, ecat.fcgi) para obtener acceso administrativo al dispositivo.
S0496	REvil	REvil utiliza el protocolo SMB para cifrar archivos ubicados en comparticiones de archivos conectadas de forma remota.
S0603	Stuxnet	Stuxnet ejecuta comandos SQL maliciosos en el servidor de base de datos WinCC para propagarse a sistemas remotos. Los comandos SQL maliciosos incluyen xp_cmdshell, sp_dumpdbilog y sp_addextendedproc.
G0088	TEMP.Veles	TEMP.Veles utilizó cajas de salto de protocolo de escritorio remoto (RDP) para ingresar al entorno ICS.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0012	Servidor Salto
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Las tecnologías de Gestión de Acceso pueden ayudar a
	Acceso	hacer cumplir la autenticación en servicios remotos críticos,
		ejemplos incluyen, pero no se limitan a, servicios de
		gestión de dispositivos (por ejemplo, telnet, SSH),
		servidores de acceso a datos (por ejemplo, HTTP,
N40000	Aplicación do	historiadores), y sesiones de HMI (por ejemplo, RDP, VNC).
M0800	Aplicación de Autorización	Proporcionar privilegios correspondientes a la restricción de una sesión de GUI para operaciones del sistema de
	Autorizacion	control (ejemplos incluyen modos de solo lectura vs.
		lectura-escritura HMI). Asegurar que los usuarios locales,
		como operadores e ingenieros, tengan prioridad sobre las
		sesiones remotas y tengan la autoridad para recuperar el
		control sobre una sesión remota si es necesario. Evitar que
		las sesiones de acceso remoto (por ejemplo, RDP, VNC)
		tomen el control de las sesiones locales, especialmente
		aquellas utilizadas para el control de ICS, especialmente
		HMIs.
M0937	Filtrado de	Filtrar mensajes de protocolo de capa de aplicación para
	Tráfico de	servicios remotos para bloquear cualquier actividad no
	Red	autorizada.
M0804	Autenticación	Todos los servicios remotos deben requerir una
	de Usuario	autenticación fuerte antes de proporcionar acceso de
	Humano	usuario.
M0807	Listas de	Las listas de permisos de red se pueden implementar a
	Permisos de	través de archivos basados en host o archivos de host del
	Red	sistema para especificar qué conexiones externas (por
		ejemplo, dirección IP, dirección MAC, puerto, protocolo)
M0930	Segmentación	pueden realizarse desde un dispositivo.
100930	de Red	Segmentar y controlar el movimiento de software entre los entornos empresariales y OT mediante DMZ
	de Red	unidireccionales. El acceso web debe estar restringido
		desde el entorno OT. Las estaciones de trabajo de
		ingeniería, incluidos los activos cibernéticos transitorios
		(TCAs), deben tener una conectividad mínima con las redes
		externas, incluidas Internet y correo electrónico, limitando
		aún más el alcance en el que estos dispositivos están
		conectados a múltiples redes.
		·

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos ejecutados y argumentos para servicios específicamente diseñados para aceptar conexiones remotas, como RDP, Telnet, SSH y VNC. El adversario puede realizar estas acciones utilizando Cuentas Válidas.
DS0028	Sesión de Inicio Sesión	Creación de Sesión de Inicio	Monitorear cuentas de usuario conectadas a sistemas a los que normalmente no tendrían acceso o patrones de acceso anormales, como múltiples sistemas en un período relativamente corto de tiempo. Correlacionar el uso de actividad de inicio de sesión relacionada con servicios remotos con comportamientos inusuales u otras actividades maliciosas o sospechosas. Es probable que los adversarios necesiten conocer un entorno y las relaciones entre sistemas a través de técnicas de Descubrimiento antes de intentar el Movimiento Lateral.
DS0011	Módulo	Carga de Módulos	Monitorear eventos asociados con la ejecución de scripts, como la carga de módulos asociados con lenguajes de scripting, como RDP, Telnet, SSH y VNC.
DS0033	Red Compartida	Acceso a Compartición de Red	Monitorear interacciones con comparticiones de red, como lecturas o

			transferencias de archivos, utilizando servicios remotos como Server Message Block (SMB).
DS0029	Tráfico de Red	Creación de Conexión de Red	Monitorear conexiones de red recién construidas en un servicio específicamente diseñado para aceptar conexiones remotas, como RDP, Telnet, SSH y VNC. Monitorear conexiones de red que involucren protocolos de administración remota comunes, como los puertos tcp:3283 y tcp:5900, así como los puertos tcp:3283 y tcp:22 para inicio de sesión remoto. El adversario puede usar Cuentas Válidas para habilitar inicios de sesión remotos.
		Flujo de Tráfico de Red	Monitorear datos de red para flujos de datos no comunes (por ejemplo, hora del día, dirección de origen/destino inusual) que puedan estar relacionados con el abuso de
			Cuentas Válidas para iniciar sesión en un servicio específicamente diseñado para aceptar conexiones remotas, como RDP, Telnet, SSH y VNC.
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitorear procesos recién ejecutados relacionados con servicios específicamente diseñados para aceptar conexiones remotas, como RDP, Telnet, SSH y VNC. El adversario puede usar Cuentas Válidas para iniciar sesión y puede realizar acciones adicionales que

Ī		gonoron processos
		generen procesos
		adicionales como el usuario.

Cuentas Válidas

Los adversarios pueden robar las credenciales de un usuario específico o de una cuenta de servicio utilizando técnicas de acceso a credenciales. En algunos casos, las credenciales predeterminadas para dispositivos de sistemas de control pueden estar públicamente disponibles. Las credenciales comprometidas pueden utilizarse para eludir los controles de acceso establecidos en varios recursos en los hosts y dentro de la red, e incluso pueden usarse para acceder de manera persistente a sistemas remotos. Las credenciales comprometidas y predeterminadas también pueden otorgar a un adversario un mayor privilegio en sistemas y dispositivos específicos o acceso a áreas restringidas de la red. Los adversarios pueden optar por no utilizar malware o herramientas, junto con el acceso legítimo que proporcionan esas credenciales, para dificultar la detección de su presencia o para controlar dispositivos y enviar comandos legítimos de manera no intencionada.

Los adversarios también pueden crear cuentas, a veces utilizando nombres de cuenta y contraseñas predefinidos, para proporcionar un medio de acceso de respaldo para la persistencia.

La superposición de credenciales y permisos en una red de sistemas es preocupante porque el adversario puede pivotar a través de cuentas y sistemas para alcanzar un alto nivel de acceso (es decir, administrador de dominio o de la empresa) y posiblemente entre los entornos de tecnología empresarial y operativa. Los adversarios pueden aprovechar las credenciales válidas de un sistema para acceder a otro sistema.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al Suministro	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de
	Eléctrico de Ucrania en	Ucrania en 2015, el Equipo Sandworm utilizó
	2015	cuentas válidas para moverse lateralmente a
		través de conexiones VPN y sistemas de doble
		conexión. El Equipo Sandworm utilizó las
		credenciales de cuentas válidas para interactuar
		con aplicaciones de cliente y acceder a estaciones
		de trabajo de empleados que alojaban
		aplicaciones de HMI.
C0025	Ataque al Suministro	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de
	Eléctrico de Ucrania en	Ucrania en 2016, el Equipo Sandworm utilizó
	2016	cuentas válidas para moverse lateralmente a

		través de conexiones VPN y sistemas de doble conexión.	
G1000	ALLANITE	ALLANITE utilizó credenciales obtenidas a través de ataques de phishing y de agujeros de agua.	
S0089	BlackEnergy	BlackEnergy utiliza credenciales de usuario y administrador válidas, además de crear nuevas cuentas de administrador para mantener presencia.	
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede realizar autenticación basada en contraseñas mediante fuerza bruta en PLCs Schneider a través del protocolo CODESYS (puerto UDP 1740). INCONTROLLER puede realizar adivinación de contraseñas mediante fuerza bruta en servidores OPC UA utilizando una lista predefinida de contraseñas.	
G0049	OilRig	OilRig utilizó credenciales robadas para obtener acceso a máquinas víctimas.	
G0088	TEMP.Veles	TEMP.Veles utilizó credenciales válidas al moverse lateralmente a través de cajas de salto RDP hacia el entorno ICS.	

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0008	Servidor de Aplicaciones	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Puerta de Datos	
A0006	Historiador de Datos	
A0013	E/S de Campo	
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0012	Servidor Salto	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	Controlador de Seguridad	
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)	
A0001	Estación de Trabajo	

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de Acceso	Autenticar todo acceso a controladores de campo antes de autorizar el acceso o la modificación del estado, lógica o programas de un dispositivo. Las técnicas de autenticación centralizada pueden ayudar a gestionar el gran número de cuentas de controlador de campo necesarias en todo el ICS.
M0936	Políticas de Uso de Cuentas	Configurar características relacionadas con el uso de cuentas como bloqueos de intentos de inicio de sesión, horarios de inicio de sesión específicos y requisitos de fuerza de contraseña, como ejemplos. Considerar estas características en relación con activos que pueden afectar la seguridad y la disponibilidad.
M0915	Configuración de Directorio Activo	Considerar la configuración y el uso de un servicio de autenticación en toda la red, como Active Directory, LDAP o capacidades RADIUS que se pueden encontrar en dispositivos ICS.
M0913	Guía para Desarrolladores de Aplicaciones	Asegurar que las aplicaciones y dispositivos no almacenen datos o credenciales sensibles de manera insegura (por ejemplo, credenciales en texto plano en el código, credenciales publicadas en repositorios o credenciales en almacenamiento en la nube público).
M0947	Auditoría	Auditar rutinariamente el código fuente, los archivos de configuración de aplicaciones, los repositorios abiertos y el almacenamiento en la nube pública en busca de uso y almacenamiento inseguros de credenciales.
M0937	Filtrado de Tráfico de Red	Considerar el uso de listas de permitidos de IP junto con la gestión de cuentas de usuario para asegurar que el acceso a los datos esté restringido no solo a usuarios válidos, sino también desde rangos de IP esperados para mitigar el uso de credenciales robadas para acceder a datos.
M0932	Autenticación Multifactorial	Integrar la autenticación multifactorial (MFA) como parte de la política organizacional puede reducir en gran medida el riesgo de que un adversario obtenga acceso a credenciales válidas que puedan ser utilizadas para tácticas adicionales como acceso inicial, movimiento lateral y recolección de información. MFA también se puede utilizar para restringir el acceso a recursos y APIs en la nube.
M0927	Políticas de Contraseñas	Las aplicaciones y dispositivos que utilizan nombres de usuario y contraseñas predeterminados deben cambiarse inmediatamente después de la instalación, y antes de su implementación en un entorno de producción.

M0926	Gestión de	Auditar cuentas de dominio y locales y sus niveles de
	Cuentas	permisos rutinariamente para buscar situaciones que
	Privilegiadas	podrían permitir a un adversario obtener acceso de
		sistema con credenciales de cuenta privilegiadas robadas.
		Estas auditorías también deben identificar si se han
		habilitado cuentas predeterminadas o si se han creado
		nuevas cuentas locales que no han sido autorizadas.
M0918	Gestión de	Asegurar que los usuarios y grupos de usuarios tengan
	Cuentas de	permisos adecuados para sus roles a través de controles
	Usuario	de Identidad y Acceso (IAM). Implementar controles de
		IAM estrictos para prevenir el acceso a sistemas excepto
		para las aplicaciones, usuarios y servicios que requieren
		acceso. Implementar cuentas de usuario para cada
		individuo para hacer cumplir y no repudiar acciones.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0028	Sesión de Inicio de Sesión	Creación de Sesión de Inicio de Sesión	Monitorear comportamientos de inicio de sesión que pueden abusar de credenciales de cuentas existentes como un medio para obtener Movimiento Lateral o Persistencia. Correlacionar otros sistemas de seguridad con información de inicio de sesión (por ejemplo, un usuario tiene una sesión de inicio de sesión activa pero no ha ingresado al edificio o no tiene acceso VPN).
		Metadatos de Sesión de Inicio de Sesión	Monitorear comportamientos sospechosos de cuenta en sistemas que comparten cuentas, ya sea de usuario, administrador o de servicio. Ejemplos: una cuenta inició sesión en múltiples sistemas simultáneamente; múltiples cuentas iniciaron sesión en la misma máquina simultáneamente; cuentas iniciaron sesión en

			momentos inusuales o fuera del horario laboral. La actividad puede ser desde sesiones de inicio de sesión interactivas o propiedad de procesos de cuentas que se utilizan para ejecutar binarios en un sistema remoto como una cuenta específica.
DS0002	Cuenta de Usuario	Autenticación de Cuenta de Usuario	Monitorear un intento de autenticación por parte de un usuario que pueda obtener y abusar de credenciales de cuentas existentes como un medio para obtener Acceso Inicial, Persistencia, Escalada de Privilegios o Evasión de Defensas.

RECOLECCIÓN

El adversario está intentando recopilar datos de interés y conocimiento del dominio sobre tu entorno ICS para informar su objetivo.

La Recolección consiste en técnicas que los adversarios utilizan para obtener conocimiento del dominio y obtener retroalimentación contextual en un entorno ICS. Esta táctica se realiza a menudo como parte del Descubrimiento, para recopilar datos sobre sistemas de control y objetivos de interés que pueden ser utilizados para cumplir el objetivo del adversario. Ejemplos de estas técnicas incluyen observar estados de operación, capturar capturas de pantalla, identificar roles de dispositivos únicos y recopilar esquemas de sistemas y diagramas. La recopilación de estos datos puede desempeñar un papel clave en la planificación, ejecución e incluso revisión de un ataque dirigido a un sistema ICS. Los métodos de recopilación dependen de las categorías de datos que se están buscando, que pueden incluir configuraciones y funcionalidades específicas de protocolos, dispositivos y procesos. La información recopilada puede estar relacionada con una combinación de datos del sistema, supervisión, dispositivos y redes, que conceptualmente se encuentran en niveles alto, medio y bajo de operaciones planificadas. Por ejemplo, repositorios de información sobre datos de la planta a un nivel alto o programas específicos de dispositivos a un nivel bajo. Los planos de planta sensibles, los manuales de dispositivos de proveedores y otras referencias también pueden estar en riesgo y expuestos en Internet o de otra manera accesibles públicamente.

Adversary-in-the-Middle

Los adversarios con acceso privilegiado a la red pueden intentar modificar el tráfico de red en tiempo real utilizando ataques de adversario en el medio (AiTM, por sus siglas en inglés). Este tipo de ataque permite al adversario interceptar el tráfico hacia y/o desde un dispositivo particular en la red. Si se establece un ataque AiTM, entonces el adversario tiene la capacidad de bloquear, registrar, modificar o inyectar tráfico en el flujo de comunicación. Hay varias formas de llevar a cabo este ataque, pero algunas de las más comunes son el envenenamiento del Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP) y el uso de un proxy.

Un ataque AiTM puede permitir que un adversario realice los siguientes ataques:

Bloquear Mensaje de Reporte, Falsificar Mensaje de Reporte, Modificar Parámetro, Mensaje de Comando No Autorizado.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
S1010	VPNFilter	El módulo ssler de VPNFilter configura las iptables del	
		dispositivo para redirigir todo el tráfico destinado al puerto 80 a	
		su servicio local que escucha en el puerto 8888. Cualquier	
		solicitud web saliente en el puerto 80 ahora es interceptada por	
		ssler y puede ser inspeccionada por el módulo ps y manipulada	
		antes de ser enviada al servicio HTTP legítimo.	

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	E/S de Campo
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Servidor Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0014	Routers
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigación	Descripción
M0947	Auditoría	Limitar el acceso a la infraestructura de red y los recursos que pueden ser utilizados para remodelar el tráfico o de otro modo producir condiciones de Intercepción y Modificación de Tráfico (AiTM, por sus siglas en inglés).
M0802	Autenticidad de la Comunicación	La autenticidad de la comunicación asegurará que cualquier mensaje manipulado a través de AiTM pueda ser detectado, pero no puede prevenir el espionaje de estos. Además, proporcionar autenticidad de comunicación en diversos protocolos de descubrimiento, como DNS, puede utilizarse para prevenir varios procedimientos de AiTM.
M0942	Inhabilitar o Eliminar Característica o Programa	Desactivar protocolos de red heredados innecesarios que puedan ser utilizados para AiTM si corresponde.
M0931	Prevención de Intrusiones en la Red	Los sistemas de detección y prevención de intrusos en la red que pueden identificar patrones de tráfico indicativos de actividad de AiTM pueden ser utilizados para mitigar la actividad a nivel de red.
M0930	Segmentación de Red	La segmentación de red puede utilizarse para aislar componentes de infraestructura que no requieren un amplio acceso a la red. Esto puede mitigar, o al menos aliviar, el alcance de la actividad de AiTM.
M0810	Canal de Comunicaciones Fuera de Banda	Utilizar la comunicación fuera de banda para validar la integridad de los datos del canal primario.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Para protegerse contra AiTM, los mecanismos de autenticación no deben enviar credenciales a través de la red en texto plano y también deben implementar mecanismos para prevenir ataques de reproducción (como nonces o sellos de tiempo). Las técnicas de autenticación basadas en desafío-respuesta que no envían directamente credenciales a través de la red proporcionan una mejor protección contra AiTM.
M0814	Configuración de Red Estática	Las entradas ARP definidas estáticamente pueden evitar la manipulación y el espionaje del tráfico de red conmutado, ya que algunas técnicas de AiTM dependen del envío de mensajes ARP falsificados para manipular las tablas ARP dinámicas de los hosts de red.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicaciones	Contenido del Registro de Aplicaciones	Monitorear los registros de aplicaciones en busca de cambios en la configuración y otros eventos asociados con protocolos de red y otros servicios comúnmente abusados para AiTM.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitorear el tráfico de red en busca de anomalías asociadas con el comportamiento conocido de AiTM. Para actividades de Recolección donde los datos transmitidos no son manipulados, las anomalías pueden estar presentes en protocolos de gestión de red (por ejemplo, ARP, DHCP).
		Flujo de Tráfico de Red	Monitorear el tráfico de red que se origina desde hosts desconocidos / inesperados. Los metadatos del tráfico de red local (como la dirección MAC de origen) así como el uso de protocolos de gestión de red como DHCP pueden ser útiles para identificar hardware. Para obtener más contexto sobre los procedimientos y antecedentes del adversario, consulte Intercepción y Modificación de Tráfico (AiTM) y sub-técnicas aplicables.
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Las implementaciones basadas en host de esta técnica pueden utilizar llamadas al sistema basadas en red o comandos de utilidad de red (por ejemplo, iptables) para interceptar el tráfico localmente. Monitorear eventos relevantes de creación de procesos.
DS0019	Servicio	Creación de Servicios	Monitorear la creación de servicios/demonios recién construidos a través de los registros de eventos de Windows para los ID de eventos 4697 y 7045.
DS0024	Registro de Windows	Modificación de Clave del Registro de Windows	Monitorear HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient en busca de cambios en el valor DWORD "EnableMulticast". Un valor de "0" indica que LLMNR está deshabilitado.

Colección Automatizada

Los adversarios pueden automatizar la recolección de información del entorno industrial utilizando herramientas o scripts. Esta recolección automatizada puede aprovechar los protocolos de control nativos y las herramientas disponibles en el entorno de sistemas de control. Por ejemplo, el protocolo OPC puede ser utilizado para enumerar y recopilar información. El acceso a un sistema o interfaz con estos protocolos nativos puede permitir la recolección y enumeración de otros servidores y dispositivos conectados que estén comunicándose.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0093	Backdoor.Oldrea	Utilizando OPC, un componente de Backdoor.Oldrea
		recopila cualquier detalle sobre los dispositivos
		conectados y los envía de vuelta al C2 para que los
		atacantes los analicen.
S0604	Industroyer	Industroyer recopila automáticamente datos de objetos
		de protocolo para conocer los dispositivos de control en
		el entorno.
S1072	Industroyer2	Industroyer2 aprovecha una lista codificada de
		direcciones IP de estaciones remotas para iniciar
		comunicaciones de manera iterativa y recopilar
		información en múltiples niveles de prioridad IEC-104.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0007	Servidor de Control
A0006	Historiador de Datos
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)

ID	Mitigación	Descripción
M0807	Listas de Permitidos en Red	Utilizar listas de permitidos en red para restringir conexiones no necesarias a dispositivos de red (por ejemplo, servidores de comunicaciones, convertidores serie a Ethernet) y servicios, especialmente en casos en los que los dispositivos tienen límites en el número de sesiones simultáneas que admiten.

M0930	Segmentación	Evitar que sistemas no autorizados accedan a servidores de
	de Red	control o dispositivos de campo que contengan
		información industrial, especialmente servicios utilizados para protocolos de automatización comunes (por ejemplo, DNP3, OPC).

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos ejecutados y argumentos para acciones que podrían tomarse para recopilar datos internos.
DS0022	Archivo	Acceso a Archivos	Monitorear la visualización de archivos inesperados (por ejemplo, .pdf, .docx, .jpg) para la recopilación de datos internos.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitorear la recopilación de información sobre activos que pueda indicar desviaciones de las herramientas operativas estándar. Ejemplos incluyen funciones de protocolos de automatización industrial inesperadas, nuevas sesiones de comunicación de alto volumen o recopilación amplia en muchos hosts dentro de la red.
DS0012	Script	Ejecución de Scripts	Monitorear cualquier intento de habilitar scripts en un sistema se consideraría sospechoso. Si los scripts no se utilizan comúnmente en un sistema, pero están habilitados, los scripts que se ejecutan fuera del ciclo de parches u otras funciones administrativas son sospechosos. Los scripts

	deben capturarse del
	sistema de archivos cuando
	sea posible, para determinar
	sus acciones e intenciones.

Datos de Repositorios de Información

Los adversarios pueden dirigirse y recopilar datos de repositorios de información. Esto puede incluir datos sensibles como especificaciones, esquemas o diagramas de disposiciones de sistemas de control, dispositivos y procesos. Ejemplos de repositorios de información incluyen bases de datos de referencia en el entorno de procesos, así como bases de datos en la red corporativa que pueden contener información sobre el ICS.

La información recopilada de estos sistemas puede proporcionar al adversario una mejor comprensión del entorno operativo, proveedores utilizados, procesos o procedimientos del ICS.

En una campaña entre 2011 y 2013 contra organizaciones ONG, actores patrocinados por el estado chino buscaron en repositorios de documentos información específica como manuales de sistema, sitios de unidades terminales remotas (RTU), listas de personal, documentos que incluían la cadena SCAD*, credenciales de usuario e información de acceso remoto por marcación telefónica.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0038	Duqu	Duqu descarga módulos adicionales para la recopilación de datos en repositorios de información, incluido el módulo Infostealer 2 que puede acceder a datos de Windows Shares.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0007	Servidor de Control
A0006	Historiador de Datos

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0947	Auditoría	Considerar revisiones periódicas de cuentas y privilegios
		para repositorios críticos y sensibles.
M0941	Encriptar	La información sensible para el funcionamiento y la
	Información	arquitectura del entorno del proceso puede ser encriptada
	Sensible	para garantizar la confidencialidad y restringir el acceso solo
		a aquellos que necesitan conocerla.
M0926	Gestión de	Minimizar permisos y acceso para cuentas de servicio para
	Cuentas	limitar la información que puede ser expuesta o recopilada
	Privilegiadas	por usuarios o software maliciosos.
M0922	Restringir	Proteger archivos con permisos adecuados para limitar las
	Permisos de	oportunidades para que los adversarios interactúen y
	Archivos y	recopilen información de bases de datos.
	Directorios	
M0918	Gestión de	Asegurar que los usuarios y grupos de usuarios tengan
	Cuentas de	permisos apropiados para sus roles a través de controles de
	Usuario	Gestión de Identidad y Acceso (IAM) para prevenir el mal
		uso.
M0917	Capacitación	Desarrollar y publicar políticas que definan la información
	de Usuarios	aceptable para ser almacenada en repositorios.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitorear el registro de
	Aplicación	de Aplicación	aplicaciones de terceros,
			mensajería y/u otros
			artefactos que puedan
			aprovechar los repositorios
			de información para extraer
			información valiosa.
DS0028	Sesión de Inicio	Creación de Sesión de	Monitorear el
	de Sesión	Inicio de Sesión	comportamiento de inicio
			de sesión recién creado
			dentro de Microsoft
			SharePoint que puede
			configurarse para informar
			el acceso a ciertas páginas y
			documentos.
DS0033	Compartir de Red	Acceso a Compartir de	En el caso de detectar la
		Red	recopilación de unidades de
			red compartidas,
			monitorear accesos

	inesperados y anormales a
	los recursos compartidos de
	red.

Datos del Sistema Local

Los adversarios pueden dirigirse y recopilar datos de fuentes del sistema local, como sistemas de archivos, archivos de configuración o bases de datos locales. Esto puede incluir datos sensibles como especificaciones, esquemas o diagramas de disposiciones de sistemas de control, dispositivos y procesos.

Los adversarios pueden hacer esto utilizando técnicas de Interfaz de Línea de Comandos o de Scripting para interactuar con el sistema de archivos y recopilar información. También pueden utilizar la Recolección Automatizada en el sistema local.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
S1000	ACAD/Medre.A	ACAD/Medre.A recopila información relacionada con la	
		aplicación AutoCAD. El gusano recolecta archivos de	
		AutoCAD (*.dwg) con dibujos de sistemas infectados.	
S0038	Duqu	Duqu descarga módulos adicionales para la recopilación	
		de datos de sistemas locales. Los módulos se llaman:	
		infostealer 1, infostealer 2 y reconocimiento.	
S0143	Flame	Flame tiene módulos integrados para recopilar	
		información de computadoras comprometidas.	

ID	Mitigación	Descripción
M0803	Prevención de	La prevención de pérdida de datos puede restringir
	Pérdida de Datos	el acceso a datos sensibles y detectar datos sensibles
		que no están encriptados.
M0941	Encriptar	La información sensible para el funcionamiento y la
	Información	arquitectura del entorno del proceso puede ser
	Sensible	encriptada para garantizar la confidencialidad y
		restringir el acceso solo a aquellos que necesitan
		conocerla.
M0922	Restringir Permisos	Proteger archivos almacenados localmente con
	de Archivos y	permisos adecuados para limitar oportunidades para
	Directorios	que adversarios interactúen y recopilen información
		del sistema local.

M0917	Capacitación de	Desarrollar y publicar políticas que definan la
	Usuarios	información aceptable a ser almacenada en sistemas
		locales.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos ejecutados y argumentos que pueden buscar y recopilar fuentes del sistema local, como sistemas de archivos o bases de datos locales, para encontrar archivos de interés y datos sensibles.
DS0022	Archivo	Acceso a Archivos	Monitorear accesos inesperados/anormales a archivos que pueden ser recopilación maliciosa de datos locales, como archivos de usuario (por ejemplo, .pdf, .docx, .jpg, .dwg) o bases de datos locales.
DS0009	Proceso	Ejecución de API del SO	Monitorear llamadas a API que pueden buscar fuentes del sistema local, como sistemas de archivos o bases de datos locales, para encontrar archivos de interés y datos sensibles.
		Creación de Procesos	Monitorear procesos recién ejecutados que pueden buscar fuentes del sistema local, como sistemas de archivos o bases de datos locales, para encontrar archivos de interés y datos sensibles.
DS0012	Script	Ejecución de Scripts	Monitorear cualquier intento sospechoso de habilitar scripts en un sistema. Si los scripts no se utilizan comúnmente en un

	sistema, pero están
	habilitados, los scripts que
	se ejecutan fuera del ciclo
	de parcheo u otras
	funciones de administrador
	son sospechosos. Los scripts
	deben ser capturados del
	sistema de archivos cuando
	sea posible para determinar
	sus acciones e intenciones.

Detectar Modo de Operación

Los adversarios pueden recopilar información sobre el modo de operación actual de un PLC o controlador. Los modos de operación dictan qué funciones de cambio o mantenimiento pueden ser manipuladas y son controladas frecuentemente por un interruptor de llave en el PLC (por ejemplo, ejecutar, prog [programa], y remoto). El conocimiento de estos estados puede ser valioso para un adversario para determinar si pueden reprogramar el PLC. Los modos de operación y los mecanismos mediante los cuales se seleccionan a menudo varían según el proveedor y la línea de productos. A continuación, se describen algunos modos de operación comúnmente implementados:

Programa: Este modo debe estar habilitado antes de que se puedan realizar cambios en el programa de los dispositivos. Esto permite la carga y descarga de programas entre el dispositivo y una estación de trabajo de ingeniería. A menudo, la lógica del PLC se detiene y todas las salidas pueden ser forzadas a apagarse.

Ejecución: La ejecución del programa del dispositivo ocurre en este modo. La entrada y salida (valores, puntos, etiquetas, elementos, etc.) son monitoreados y utilizados de acuerdo con la lógica del programa. La carga y descarga de programas están desactivadas mientras se encuentra en este modo.

Remoto: Permite cambios remotos al modo de operación de un PLC.

Detener: El PLC y el programa se detienen, mientras que en este modo, las salidas son forzadas a apagarse.

Restablecer: Las condiciones en el PLC se restablecen a sus estados originales. Los reinicios cálidos pueden retener algo de memoria mientras que los reinicios fríos restablecerán todos los registros de E/S y de datos.

Modo de prueba / monitoreo: Similar al modo de ejecución, las E/S son procesadas, aunque este modo permite la monitorización, la configuración forzada, los reinicios y, más generalmente, la configuración o depuración del sistema. A menudo, el modo de monitoreo puede ser utilizado como un ensayo para la inicialización.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
S1009	Triton	Triton contiene un archivo llamado TS_cnames.py que contiene	
		definiciones predeterminadas para el estado del programa	
		(TS_progstate). El estado del programa se hace referencia en	
		TsHi.py. Triton contiene un archivo llamado TS_cnames.py que	
		contiene definiciones predeterminadas para el estado de la tecla	
		(TS_keystate). El estado de la tecla se hace referencia en TsHi.py.	

Activos Objetivo

ID	Activo
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010 Controlador de Seguridad	

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de Acceso	Autenticar todo acceso a controladores de campo antes de autorizar el acceso o modificación del estado, lógica o programas de un dispositivo. Las técnicas de autenticación centralizadas pueden ayudar a gestionar el gran número de cuentas de controladores de campo necesarias en los Sistemas de Control Industrial (ICS).
M0800	Aplicación de Autorización	Todos los controladores de campo deben restringir la modificación de programas solo a ciertos usuarios (por ejemplo, ingenieros, técnicos de campo), preferiblemente mediante la implementación de un mecanismo de acceso basado en roles.
M0802	Autenticidad de la Comunicación	Los protocolos utilizados para funciones de control deben proporcionar autenticidad a través de funciones MAC o firmas digitales. Si no es así, utilice dispositivos bump-in-the-wire o VPN para hacer cumplir la autenticidad de la comunicación entre dispositivos que no son capaces de admitir esto (por ejemplo, controladores heredados, RTU).
M0937	Filtrado de Tráfico de Red	Realice la inclusión en línea de comandos de protocolos de automatización para evitar que los dispositivos envíen comandos no autorizados o mensajes de informes. Las técnicas de lista de permitidos/denegados deben estar diseñadas con suficiente precisión para evitar el bloqueo no deseado de mensajes válidos.
M0804	Autenticación de Usuario Humano	Todos los controladores de campo deben requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación

		también deben admitir Políticas de Uso de Cuentas, Políticas de Contraseñas y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas de Permitidos de Red	Utilice listas de permitidos basadas en hosts para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos se pueden usar para garantizar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar la red operativa y los sistemas para restringir el acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de gestión predeterminados.
M0813	Autenticación de Dispositivos y Procesos de Software	Autenticar las conexiones desde software y dispositivos para evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de gestión protegidas.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico	Monitorear los protocolos
		de Red	de red de automatización
			de ICS para funciones
			relacionadas con la lectura
			del modo de operación de
			un activo. En algunos casos,
			puede haber múltiples
			formas de detectar el modo
			de operación de un
			dispositivo, una de las
			cuales se utiliza típicamente
			en el entorno operativo.
			Monitorear el modo de
			operación que se verifica de
			formas inesperadas.

Imagen de E/S

Los adversarios pueden buscar capturar los valores del proceso relacionados con las entradas y salidas de un PLC. Durante el ciclo de escaneo, un PLC lee el estado de todas las entradas y las almacena en una tabla de imagen. La tabla de imagen es la ubicación de almacenamiento interno del PLC donde se almacenan los valores de entradas/salidas para un escaneo mientras ejecuta el programa de usuario. Después de que el PLC ha resuelto todo el programa lógico, actualiza la tabla de imagen de salida. El contenido de esta tabla de imagen de salida se escribe en los puntos de salida correspondientes en los módulos de E/S.

Las tablas de imagen de entrada y salida descritas anteriormente conforman la Imagen de E/S en un PLC. Esta imagen es utilizada por el programa de usuario en lugar de interactuar directamente con la E/S física.

Los adversarios pueden recopilar el estado de la Imagen de E/S de un PLC utilizando una API nativa de los dispositivos para acceder directamente a las regiones de memoria. La recopilación del estado de la E/S del PLC podría ser utilizada para reemplazar valores o informar sobre futuras etapas de un ataque.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0603	Stuxnet	Stuxnet copia el área de entrada de una imagen de E/S en
		bloques de datos con un intervalo de un segundo entre copias,
		formando una grabación de 21 segundos del área de entrada. El
		área de entrada contiene información que se envía al PLC desde
		un periférico. Por ejemplo, el estado actual de una válvula o la
		temperatura de un dispositivo.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0816	Mitigación	Esta técnica puede no ser mitigada efectivamente, considere
	Limitada o	controles para activos y procesos que conduzcan al uso de
	No Efectiva	esta técnica.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0039	Activo	Software	La recopilación de
			información de la imagen
			de E/S requiere analizar el
			programa de aplicación que
			se ejecuta en el PLC para
			lecturas específicas de
			bloques de datos. Detectar
			esto requiere obtener y
			analizar el programa de
			aplicación de un PLC, ya sea
			directamente desde el
			dispositivo o desde
			plataformas de gestión de
			activos.

Monitorear el Estado del Proceso

Los adversarios pueden recopilar información sobre el estado físico del proceso. Esta información puede ser utilizada para obtener más detalles sobre el propio proceso o como un disparador para acciones maliciosas. Las fuentes de información sobre el estado del proceso pueden variar, como etiquetas OPC, datos de historiador, información específica de bloques de PLC o tráfico de red.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0604	Industroyer	Los módulos de protocolo
		OPC e IEC 61850 de
		Industroyer incluyen la
		capacidad de enviar
		solicitudes stVal para leer
		el estado de variables
		operativas.
S1072	Industroyer2	Industroyer2 utiliza un
		comando de Interrogación
		General para monitorear
		las Direcciones de Objeto
		de Información (IOAs) del
		dispositivo y sus valores
		de estado de IO.
S0603	Stuxnet	Stuxnet examina los
		campos registrados por el

monitor DP_RECV para
determinar si el sistema
objetivo se encuentra en
un estado particular de
operación.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	E/S de Campo
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0816	Mitigación	Este tipo de técnica de ataque no puede ser fácilmente
	Limitada o	mitigada con controles preventivos ya que se basa en el
	No Efectiva	abuso de características del sistema.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitorear los registros de
	Aplicación	de Aplicación	aplicaciones en busca de
			intentos de acceso a bases
			de datos operativas (por
			ejemplo, historiadores) u
			otras fuentes de datos
			operativos dentro del
			entorno del ICS. Estos
			dispositivos deben ser
			monitoreados para la
			recopilación del adversario
			utilizando técnicas
			relevantes para las
			tecnologías subyacentes

			(por ejemplo, Windows, Linux).
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitorear los protocolos de red de automatización del ICS para funciones relacionadas con la lectura de un estado de proceso operativo (por ejemplo, códigos de función "Leer" en protocolos como DNP3 o Modbus). En algunos casos, puede haber múltiples formas de monitorear el estado de un proceso operativo, una de las cuales se usa típicamente en el entorno operativo. Monitorear el modo de operación que se verifica de formas inesperadas.

Identificación de Puntos y Etiquetas

Los adversarios pueden recopilar valores de puntos y etiquetas para obtener una comprensión más completa del entorno del proceso. Los puntos pueden ser valores como entradas, ubicaciones de memoria, salidas u otras variables específicas del proceso. Las etiquetas son los identificadores dados a los puntos para la conveniencia del operador.

Recopilar tales etiquetas proporciona un contexto valioso para los puntos ambientales y permite a un adversario mapear entradas, salidas y otros valores a sus procesos de control. Comprender los puntos que se están recopilando puede informar a un adversario sobre qué procesos y valores mantener seguimiento a lo largo de una operación.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0093	Backdoor.Oldrea	La carga útil de Backdoor.Oldrea tiene la capacidad de
		enumerar etiquetas OPC, además de información más
		genérica del servidor OPC. Los datos del servidor y los
		nombres de las etiquetas pueden proporcionar

		información sobre los nombres y la función de los dispositivos de control.
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede leer de forma remota la estructura OCP UA de los dispositivos.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de Acceso	Autentique todo acceso a los controladores de campo antes de autorizar el acceso o la modificación del estado, lógica o programas de un dispositivo. Las técnicas de autenticación centralizadas pueden ayudar a gestionar el gran número de cuentas de controlador de campo necesarias en todo el entorno ICS.
M0800	Ejecución de Autorización	Los sistemas y dispositivos deben restringir el acceso a cualquier dato con posibles preocupaciones de confidencialidad, incluida la información de puntos y etiquetas.
M0802	Autenticidad de Comunicación	Los protocolos utilizados para funciones de control deben proporcionar autenticidad a través de funciones MAC o firmas digitales. Si no es así, utilice dispositivos de inserción en la línea o VPN para hacer cumplir la autenticidad de la comunicación entre dispositivos que no son capaces de admitir esto (por ejemplo, controladores heredados, RTU).
M0937	Filtrado del Tráfico de Red	Realice una lista de permitidos en línea de comandos de protocolos de automatización para evitar que los dispositivos envíen mensajes de comando o informes no autorizados. Las técnicas de lista permitida/lista denegada deben diseñarse con suficiente precisión para evitar el bloqueo no intencionado de mensajes válidos.

M0804	Autenticación de Usuario Humano	Todos los controladores de campo deben requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación también deben admitir Políticas de Uso de Cuenta, Políticas de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas de Permitidos de Red	Utilice listas de permitidos basadas en host para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos se pueden utilizar para asegurar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar los activos operativos y sus dispositivos de gestión según su función dentro del proceso. Permitir un aislamiento más estricto para la información de control y operativa más crítica dentro del entorno de control.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Los dispositivos deben autenticar todos los mensajes entre los activos maestros y de estación remota.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitoree los registros de
	Aplicación	de Aplicación	aplicaciones de los activos
			que pueden proporcionar
			información sobre
			solicitudes de puntos o
			etiquetas. Busque anomalías
			relacionadas con la lectura
			de datos de punto o
			etiqueta, como nuevos
			activos que usan estas
			funciones, cambios en el
			volumen o el tiempo, o
			información inusual que se
			consulta. Muchos
			dispositivos proporcionan
			múltiples formas de lograr
			el mismo resultado (por
			ejemplo, funciones con/sin
			confirmación o funciones
			que operan en un solo
			punto vs. varios puntos).

			Monitoree los cambios en las funciones utilizadas.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitoree los protocolos de automatización del ICS en busca de anomalías relacionadas con la lectura de datos de punto o etiqueta, como nuevos activos que usan estas funciones, cambios en el volumen o el tiempo, o información inusual que se consulta. Muchos protocolos proporcionan múltiples formas de lograr el mismo resultado (por ejemplo, funciones con/sin confirmación o funciones que operan en un solo punto vs. varios puntos). Monitoree los cambios en las funciones utilizadas.

Carga de Programa

Los adversarios pueden intentar cargar un programa desde un PLC para recopilar información sobre un proceso industrial. La carga de un programa puede permitirles adquirir y estudiar la lógica subyacente. Los métodos de carga de programa incluyen software del proveedor, que permite al usuario cargar y leer un programa que se ejecuta en un PLC. Este software puede ser utilizado para cargar el programa objetivo en una estación de trabajo, un jump box o un dispositivo de interfaz.

Procedimiento Ejemplos

ID	Nombre	Descripción
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede utilizar el protocolo CODESYS para
		cargar programas desde PLCs de Schneider.
		INCONTROLLER puede obtener la lógica de programa
		existente de los PLCs de Omron utilizando las funciones
		de carga de programa o de respaldo disponibles a través
		del servidor HTTP.
S1009	Tritón	Tritón llama a SafeAppendProgramMod para transferir sus
		cargas útiles al Tricon. Parte de esta llamada incluye
		realizar una carga de programa.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Manejo de Acceso	Autenticar todo acceso a controladores de campo antes de autorizar el acceso o la modificación del estado, lógica o programas de un dispositivo. Las técnicas de autenticación centralizadas pueden ayudar a gestionar el gran número de cuentas de controladores de campo necesarias en todo el ICS.
M0800	Aplicación de Autorización	Todos los controladores de campo deberían restringir las cargas de programa solo a ciertos usuarios (por ejemplo, ingenieros, técnicos de campo), preferiblemente mediante la implementación de un mecanismo de acceso basado en roles.
M0802	Autenticidad de la Comunicación	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos deberían autenticar todos los mensajes de red para evitar cambios no autorizados en el sistema.
M0937	Filtrar Tráfico de Red	Filtrar los protocolos y cargas útiles asociadas con la actividad de carga de programas para evitar el acceso no autorizado a las configuraciones del dispositivo.
M0804	Autenticación de Usuario Humano	Todos los controladores de campo deberían requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación también deberían soportar Políticas de Uso de Cuenta, Políticas de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas de Permitidos de Red	Utilizar listas de permitidas basadas en host para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos pueden usarse para asegurar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar la red operativa y los sistemas para restringir el acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de gestión predefinidos.

M0813	Autenticación de	Autenticar conexiones de software y dispositivos
	Proceso de Software	para evitar que sistemas no autorizados accedan a
	y Dispositivo	funciones de gestión protegidas.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Log de Aplicación	Contenido del Log de	Monitorear las alarmas del
		Aplicación	dispositivo producidas
			cuando ocurren cargas de
			programas, aunque no
			todos los dispositivos
			producirán tales alarmas.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico	Las cargas de programas
		de Red	pueden ser observables en
			los protocolos de gestión
			de ICS o protocolos de
			transferencia de archivos.
			Observar cuando ocurran
			funciones de protocolo
			relacionadas con cargas de
			programas. En casos donde
			el protocolo de ICS no se
			entienda bien, una opción
			es examinar el tráfico de red
			para los archivos de
			programa mismos
			utilizando herramientas
			basadas en firmas.
		Flujo de Tráfico de Red	Monitorear los patrones de comunicación del
			dispositivo para identificar transferencias de datos a
			granel irregulares entre el
			activo de ICS incrustado y
			otros nodos dentro de la
			red. Notar que estos
			indicadores dependen del
			perfil de operaciones
			normales y las capacidades
			de los protocolos de
			automatización industrial
			involucrados (por ejemplo,
			cargas de programas
			parciales).
	<u> </u>	l	parciales).

Captura de Pantalla

Los adversarios pueden intentar realizar capturas de pantalla de dispositivos en el entorno del sistema de control. Las capturas de pantalla pueden tomarse de estaciones de trabajo, interfaces hombre-máquina (HMIs) u otros dispositivos que muestren datos relevantes del entorno, como procesos, dispositivos, informes, alarmas o datos relacionados. Estas pantallas de dispositivos pueden revelar información sobre el proceso de ICS, diseño, control y esquemas relacionados. En particular, un HMI puede proporcionar mucha información importante sobre el proceso industrial. El análisis de las capturas de pantalla puede proporcionar al adversario una comprensión de las operaciones previstas y las interacciones entre dispositivos críticos.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede utilizar el protocolo CODESYS para
		cargar programas desde PLCs Schneider.
		INCONTROLLER puede obtener la lógica de programas
		existente de PLCs Omron utilizando las funciones de carga
		de programas o copia de seguridad disponibles a través
		del servidor HTTP.
S1009	Triton	Triton llama a SafeAppendProgramMod para transferir sus
		cargas útiles al Tricon. Parte de esta llamada incluye
		realizar una carga de programa.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción	
M0801	Gestión de	Autenticar todo el acceso a los controladores de campo	
	Acceso	antes de autorizar el acceso o la modificación del estado,	
		lógica o programas de un dispositivo. Las técnicas de	
		autenticación centralizadas pueden ayudar a gestionar la	
		gran cantidad de cuentas de controladores de campo	
		necesarias en los sistemas de control industrial (ICS).	
M0800	Aplicación de	Todos los controladores de campo deben restringir las	
	Autorización	cargas de programas solo a ciertos usuarios (por ejemplo,	
		ingenieros, técnicos de campo), preferiblemente mediante	

		la implementación de un mecanismo de acceso basado en roles.	
M0802	Autenticidad de Comunicación	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos deben autenticar todos los mensajes de red para evitar cambios no autorizados en el sistema.	
140027			
M0937	Filtrar Tráfico de Red	Filtrar los protocolos y cargas asociadas con la actividad de carga de programas para evitar el acceso no autorizado a las configuraciones del dispositivo.	
M0804	Autenticación de Usuario Humano	Todos los controladores de campo deben requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación también deben admitir Políticas de Uso de Cuenta, Políticas de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.	
M0807	Listas de Permitidos de Red	Utilizar listas de permitidos basadas en host para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos se pueden utilizar para garantizar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.	
M0930	Segmentación de Red	Segmentar la red y los sistemas operativos para restringir el acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de gestión predeterminados.	
M0813	Autenticación de Proceso de Software y Dispositivo	Autenticar conexiones de software y dispositivos para evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de gestión protegidas.	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitorear las alarmas de
	Aplicación	de Aplicación	dispositivos producidas
			cuando ocurren cargas de
			programas, aunque no
			todos los dispositivos
			producirán tales alarmas.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico de	Las cargas de programas
		Red	pueden ser observables en
			protocolos de gestión de
			ICS o protocolos de
			transferencia de archivos.
			Notar cuándo ocurren
			funciones de protocolo
			relacionadas con cargas de
			programas. En casos donde
			los protocolos de ICS no

	son bien comprendidos, una opción es examinar el tráfico de red para los archivos de programas mismos utilizando herramientas basadas en firmas.
Flujo de Tráfico de Red	Monitorear los patrones de comunicación del dispositivo para identificar transferencias irregulares masivas de datos entre el activo de ICS incrustado y otros nodos dentro de la red. Notar que estos indicadores dependen del perfil de operaciones normales y las capacidades de los protocolos de automatización industrial involucrados (por ejemplo, cargas de programas parciales).

Espionaje inalámbrico

El espionaje inalámbrico consiste en la captura de comunicaciones de radiofrecuencia (RF) utilizadas para el control remoto y la transmisión de información en entornos distribuidos. Las frecuencias de comunicación RF varían entre 3 kHz y 300 GHz, aunque comúnmente se encuentran entre 300 MHz y 6 GHz. La longitud de onda y la frecuencia de la señal afectan cómo se propaga la señal a través del aire libre, obstáculos (como paredes y árboles) y el tipo de radio necesario para capturarlas. Estas características suelen estandarizarse en el protocolo y el hardware, y pueden afectar cómo se captura la señal. Algunos ejemplos de protocolos inalámbricos que pueden encontrarse en entornos ciberfísicos son: WirelessHART, Zigbee, WIA-FA y el Espectro de Seguridad Pública de 700 MHz.

Los adversarios pueden capturar comunicaciones RF utilizando hardware especializado, como radio definida por software (SDR), radio portátil o una computadora con un demodulador de radio sintonizado a la frecuencia de comunicación. La información transmitida a través de un medio inalámbrico puede ser capturada en tránsito, ya sea que el dispositivo de espionaje sea el destino previsto o no. Esta técnica puede ser particularmente útil para un adversario cuando las comunicaciones no están cifradas.

En el incidente de la sirena de Dallas en 2017, se sospecha que los adversarios capturaron probablemente emisiones de mensajes de comando inalámbricos en una

frecuencia de 700 MHz durante una prueba regular del sistema. Estos mensajes fueron posteriormente reproducidos para activar los sistemas de alarma.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0013	E/S de Campo	
A0001	Estación de Trabajo	

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0808	Cifrar el	Utilice técnicas y protocolos criptográficos sólidos para
	Tráfico de	evitar el espionaje en las comunicaciones de red.
	Red	
M0806	Minimizar la	Reduzca el alcance de las comunicaciones de RF a su rango
	Propagación	de funcionamiento previsto cuando sea posible. Los
	de Señales	métodos de reducción de propagación pueden incluir (i)
	Inalámbricas	reducir la potencia de transmisión en las señales
		inalámbricas, (ii) ajustar la ganancia de la antena para evitar
		extensiones más allá de los límites organizacionales y (iii)
		emplear técnicas de blindaje de RF para bloquear la
		propagación excesiva de la señal.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0029	Trafico de Red	Flujo de Trafico de Red	El espionaje de red
			puramente pasivo no puede
			detectarse de manera
			efectiva. En casos donde el
			adversario interactúa con la
			red inalámbrica (por
			ejemplo, uniéndose a una
			red Wi-Fi), la detección
			puede ser posible.
			Monitoree flujos de tráfico
			de red nuevos o irregulares
			que puedan indicar
			dispositivos o sesiones
			potencialmente no
			deseados en redes
			inalámbricas. En redes Wi-
			Fi, monitoree cambios como
			puntos de acceso falsos o

baja intensidad de señal, lo
que indica que un
dispositivo está más lejos
del punto de acceso de lo
esperado y cambios en la
señal de la capa física. El
contenido del tráfico de red
proporcionará un contexto
importante, como
direcciones de hardware
(por ejemplo, MAC), cuentas
de usuario y tipos de
mensajes enviados.

COMANDO Y CONTROL

El adversario está intentando comunicarse y controlar sistemas comprometidos, controladores y plataformas con acceso a tu entorno ICS.

El Comando y Control consiste en técnicas que los adversarios utilizan para comunicarse y enviar comandos a sistemas comprometidos, dispositivos, controladores y plataformas con aplicaciones especializadas utilizadas en entornos ICS. Ejemplos de estos dispositivos de comunicación especializados incluyen interfaces hombre-máquina (HMIs), historiadores de datos, servidores SCADA y estaciones de trabajo de ingeniería (EWS). Los adversarios a menudo buscan utilizar recursos comúnmente disponibles y simular el tráfico de red esperado para evitar detección y sospecha. Por ejemplo, puertos y protocolos comúnmente utilizados en entornos ICS, e incluso recursos de TI esperados, dependiendo de la red objetivo. El Comando y Control puede establecerse con diversos grados de sigilo, a menudo dependiendo de la estructura y defensas de la red de la víctima.

Puerto Comúnmente Utilizado

Los adversarios pueden comunicarse a través de un puerto comúnmente utilizado para evadir los firewalls o sistemas de detección de red y mezclarse con la actividad normal de la red, evitando una inspección más detallada. Pueden utilizar el protocolo asociado con el puerto, o un protocolo completamente diferente. Pueden utilizar puertos comúnmente abiertos, como los ejemplos proporcionados a continuación:

- TCP:80 (HTTP)
- TCP:443 (HTTPS)
- TCP/UDP:53 (DNS)
- TCP:1024-4999 (OPC en XP/Win2k3)

- TCP:49152-65535 (OPC en Vista y versiones posteriores)
- TCP:23 (TELNET)
- UDP:161 (SNMP)
- TCP:502 (MODBUS)
- TCP:102 (S7comm/ISO-TSAP)
- TCP:20000 (DNP3)
- TCP:44818 (Ethernet/IP)

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque de	Durante el Ataque de Energía Eléctrica de Ucrania en 2015, el
	Energía	Equipo Sandworm utilizó el puerto 443 para comunicarse con
	Eléctrica	sus servidores C2.
	de Ucrania	
	2015	
S0603	Stuxnet	Stuxnet intenta contactar con servidores de comando y control
		en el puerto 80 para enviar información básica sobre la
		computadora que ha comprometido.
S1009	Triton	Triton utiliza el puerto UDP predeterminado de TriStation,
		1502, para comunicarse con dispositivos.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	E/S de Campo
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host Puente
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0014	Enrutadores
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0942	Deshabilitar o Eliminar Característica o Programa	Asegurar que los puertos y servicios innecesarios estén cerrados para prevenir el riesgo de detección y posible explotación.
M0804 M0931	Autenticación de Usuario Humano Prevención de	Todos los controladores de campo deben requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación también deben soportar Políticas de Uso de Cuenta, Políticas de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario. Los sistemas de detección y prevención de intrusiones en
IVIOSSI	Intrusión en la Red	la red que utilizan firmas de red para identificar el tráfico para malware específico del adversario pueden ser utilizados para mitigar la actividad a nivel de red. Las firmas suelen ser para indicadores únicos dentro de protocolos y pueden basarse en el protocolo específico utilizado por un adversario o herramienta en particular y probablemente serán diferentes en varias familias y versiones de malware. Los adversarios probablemente cambiarán las firmas de C2 de la herramienta con el tiempo o construirán protocolos de tal manera que eviten la detección por herramientas defensivas comunes. Configurar firewalls internos y externos para bloquear el tráfico utilizando puertos comunes que se asocian a protocolos de red que pueden ser innecesarios para ese segmento de red en particular.
M0930	Segmentación de Red	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitorear las
			discrepancias entre
			protocolos y sus
			puertos esperados
			(por ejemplo,
			tráfico no HTTP en
			tcp:80). Analizar el
			contenido de
			paquetes para
			detectar
			comunicaciones

	que no siguen el comportamiento de protocolo esperado para el puerto que se está utilizando.
Flujo de Tráfico de Red	Analizar los datos de red para flujos de datos no comunes (por ejemplo, nuevos protocolos en uso entre hosts, puertos inesperados en uso). Los procesos que utilizan la red y que normalmente no tienen comunicación en red o que nunca se han visto antes son sospechosos.

Proxy de Conexión

Los adversarios pueden utilizar un proxy de conexión para dirigir el tráfico de red entre sistemas o actuar como intermediario para las comunicaciones de red.

La definición de un proxy también puede ampliarse para abarcar relaciones de confianza entre redes en conexiones punto a punto, en mallas o en conexiones de confianza entre redes que consisten en hosts o sistemas que se comunican regularmente entre sí.

La red puede estar dentro de una sola organización o abarcar múltiples organizaciones con relaciones de confianza. Los adversarios podrían utilizar estos tipos de relaciones para gestionar las comunicaciones de comando y control, para reducir el número de conexiones de red salientes simultáneas, para proporcionar resistencia frente a la pérdida de conexión, o para aprovechar las rutas de comunicaciones de confianza existentes entre las víctimas y evitar sospechas.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de 2015	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de 2015, el Equipo Sandworm estableció un proxy interno antes de la instalación de puertas traseras dentro de la red.
S1045	INCONTROLLER	El módulo PLCProxy de INCONTROLLER puede agregar una ruta IP a la puerta de enlace CODESYS que se ejecuta en PLC Schneider para permitirle enrutar mensajes a través del PLC a otros dispositivos en esa red. Esto permite que el malware eluda las reglas del firewall que le impiden comunicarse directamente con dispositivos en la misma red que el PLC.
S0604	Industroyer	Industroyer intenta conectarse con un proxy interno codificado en el puerto TCP 3128 [proxy Squid predeterminado]. Si se establece, la puerta trasera intenta alcanzar un servidor C2 externo a través del proxy interno.
G0034	Equipo Sandworm	El Equipo Sandworm establece un proxy interno antes de la instalación de puertas traseras dentro de la red.

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	E/S de Campo
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0014	Routers
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0937	Filtrado del	El tráfico hacia redes de anonimato conocidas y la
	Tráfico de	infraestructura de C2 pueden bloquearse mediante el uso de
	Red	listas de permitidos y bloqueo de red. Se debe tener en
		cuenta que este tipo de bloqueo puede ser eludido por otras
		técnicas como el Domain Fronting.
M0807	Listas de	Las listas de permitidos de red se pueden implementar a
	Permitidos	través de archivos basados en host o archivos de sistema para
	de Red	especificar qué conexiones externas (por ejemplo, dirección
		IP, dirección MAC, puerto, protocolo) pueden realizarse desde
		un dispositivo. Las técnicas de lista de permitidos que operan
		en la capa de aplicación (por ejemplo, DNP3, Modbus, HTTP)
		se abordan en la mitigación de Filtrado del Tráfico de Red.
M0931	Prevención	Los sistemas de detección y prevención de intrusiones en la
	de	red que utilizan firmas de red para identificar el tráfico de
	Intrusiones	malware específico del adversario pueden utilizarse para
	en la Red	mitigar la actividad a nivel de red. Las firmas suelen ser para
		indicadores únicos dentro de los protocolos y pueden estar
		basadas en el protocolo C2 específico utilizado por un
		adversario o herramienta en particular y probablemente serán
		diferentes en varias familias y versiones de malware. Es
		probable que los adversarios cambien las firmas de C2 de la
		herramienta con el tiempo o construyan protocolos de
		manera tal que eviten la detección por parte de herramientas
		defensivas comunes.
M0920	Inspección	Si es posible inspeccionar el tráfico HTTPS, las capturas
	de SSL/TLS	pueden analizarse en busca de conexiones que parezcan ser
		domain fronting.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Tráfico	Monitoree y analice
		de Red	patrones de tráfico e
			inspección de paquetes
			asociados con protocolo(s)
			que no siguen los
			estándares de protocolo
			esperados y flujos de tráfico
			(por ejemplo, paquetes
			excesivos que no
			pertenecen a flujos
			establecidos, patrones de
			tráfico gratuitos o

Flujo de Tráfico de Red	anómalos, sintaxis o estructura anómala). Considere la correlación con el monitoreo de procesos y la línea de comandos para detectar la ejecución de procesos y argumentos de línea de comandos anómalos asociados con patrones de tráfico (por ejemplo, monitoree anomalías en el uso de archivos que normalmente no inician conexiones para protocolo(s) respectivos). Monitoree los protocolos de proxy conocidos (por ejemplo, SOCKS, Tor, protocolos peer-to-peer) y el uso de herramientas (por ejemplo, Squid, software peer-to-peer) en la red que no forman parte de las operaciones normales. También monitoree los datos de la red para flujos de datos inusuales. Los procesos que utilizan la red y que normalmente no tienen comunicación en red o que nunca se han visto

Protocolo Estándar de Capa de Aplicación

Los adversarios pueden establecer capacidades de comando y control sobre protocolos de capa de aplicación comúnmente utilizados, como HTTP(S), OPC, RDP, Telnet, DNP3 y Modbus. Estos protocolos pueden ser utilizados para disfrazar las acciones del adversario como tráfico de red benigno. Los protocolos estándar pueden ser vistos en su puerto asociado o, en algunos casos, sobre un puerto no estándar. Los adversarios pueden utilizar estos protocolos para comunicarse hacia afuera de la red para el comando y control, o en algunos casos hacia otros dispositivos infectados dentro de la red.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0089	BlackEnergy	BlackEnergy utiliza solicitudes HTTP POST para contactar a
		servidores externos de comando y control.
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede enviar comandos de forma remota
		a un agente malicioso cargado en PLCs Omron a través de
		HTTP o HTTPS.
G0049	OilRig	OilRig se comunicaba con su comando y control
		utilizando solicitudes HTTP.
S0496	REvil	REvil envía mensajes HTTPS POST con URL generadas
		aleatoriamente para comunicarse con un servidor remoto.
S0603	Stuxnet	Stuxnet utiliza un hilo para monitorear un bloque de
		datos DB890 de la secuencia A o B. Este hilo se ejecuta
		constantemente y sondea este bloque (cada 5 minutos).
		En un PLC infectado, si se encuentra el bloque DB890 y
		contiene un valor de magia especial (utilizado por Stuxnet
		para identificar su propio bloque DB890), los datos de
		este bloque pueden leerse y escribirse. Este hilo
		probablemente se utiliza para optimizar la forma en que
		funcionan las secuencias A y B, y modificar su
		comportamiento cuando se abre el editor Step7.
S1009	Triton	Triton puede comunicarse con el implante utilizando el
		comando 'get main processor diagnostic data' de
		TriStation y busca un paquete específicamente diseñado
		del cual extrae un valor de comando y sus argumentos.

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0807	Listas de	Las listas de permitidos de red se pueden implementar a
	Permitidos de	través de archivos basados en host o archivos de sistema
	Red	para especificar qué conexiones externas (por ejemplo,
		dirección IP, dirección MAC, puerto, protocolo) pueden
		realizarse desde un dispositivo. Las técnicas de lista de
		permitidos que operan en la capa de aplicación (por
		ejemplo, DNP3, Modbus, HTTP) se abordan en la
		mitigación de Filtrado del Tráfico de Red.
M0931	Prevención de	Los sistemas de detección y prevención de intrusiones en
	Intrusiones en	la red que utilizan firmas de red para identificar el tráfico
	la Red	de malware específico del adversario pueden utilizarse
		para mitigar la actividad a nivel de red.
M0930	Segmentación	Asegúrese de la segmentación adecuada de la red entre
	de Red	los recursos corporativos de nivel superior y el entorno de
		proceso de control.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Tráfico	Monitoree y analice
		de Red	patrones de tráfico e
			inspección de paquetes
			asociados con protocolo(s),
			aprovechando la inspección
			de SSL/TLS para el tráfico
			cifrado, que no siguen los
			estándares de protocolo
			esperados y flujos de tráfico
			(por ejemplo, paquetes
			excesivos que no
			pertenecen a flujos
			establecidos, patrones de
			tráfico gratuitos o
			anómalos, sintaxis o
			estructura anómala).
			Considere la correlación con
			el monitoreo de procesos y
			la línea de comandos para
			detectar la ejecución de
			procesos y argumentos de
			línea de comandos
			anómalos asociados con
			patrones de tráfico (por
			ejemplo, monitoree

	anomalías en el uso de
	archivos que normalmente
	no inician conexiones para
	protocolo(s) respectivos).
Flujo de Tráfico de Red	Monitoree y analice flujos
	de tráfico que no siguen los
	estándares de protocolo
	esperados y flujos de tráfico
	(por ejemplo, paquetes
	excesivos que no
	pertenecen a flujos
	establecidos, o patrones de
	tráfico gratuitos o
	anómalos). Considere la
	correlación con el
	monitoreo de procesos y la
	línea de comandos para
	detectar la ejecución de
	procesos y argumentos de
	línea de comandos
	anómalos asociados con
	patrones de tráfico (por
	ejemplo, monitoree
	anomalías en el uso de
	archivos que normalmente
	no inician conexiones para
	protocolo(s) respectivos).

FUNCIÓN DE INHIBICIÓN DE RESPUESTA

El adversario está intentando evitar que las funciones de seguridad, protección, aseguramiento de la calidad y de intervención del operador respondan a una falla, peligro o estado inseguro.

La Inhibición de la Función de Respuesta consiste en técnicas que los adversarios utilizan para obstaculizar las salvaguardias establecidas para procesos y productos. Esto puede implicar la inhibición de funciones de seguridad, protección, aseguramiento de la calidad o intervención del operador para interrumpir las salvaguardias que tienen como objetivo prevenir la pérdida de vidas, la destrucción de equipos y la interrupción de la producción. Estas técnicas tienen como objetivo disuadir activamente y prevenir las alarmas y respuestas esperadas que surgen debido a los estados en el entorno ICS. Los adversarios pueden modificar o actualizar la lógica del sistema, o incluso impedir las respuestas con un ataque de denegación de servicio. Esto puede resultar en la prevención, destrucción, manipulación o modificación de programas, lógica,

dispositivos y comunicaciones. Dado que las funciones de prevención generalmente están inactivas, las funciones de informe y procesamiento pueden parecer normales, pero pueden haber sido alteradas para evitar respuestas de falla en escenarios peligrosos. A diferencia de la Evasión, las técnicas de Inhibición de la Función de Respuesta pueden ser más intrusivas, como evitar activamente las respuestas a un escenario peligroso conocido. Los adversarios pueden usar estas técnicas para llevar a cabo o proporcionar cobertura para técnicas de Impacto.

Activar el Modo de Actualización de Firmware

Los adversarios pueden activar el modo de actualización de firmware en dispositivos para evitar que las funciones de respuesta esperadas se activen en caso de una emergencia o mal funcionamiento del proceso. Por ejemplo, dispositivos como relés de protección pueden tener un modo de operación diseñado para la instalación de firmware. Este modo puede detener la monitorización del proceso y funciones relacionadas para permitir la carga de nuevo firmware. Un dispositivo dejado en modo de actualización puede ser puesto en un estado de espera inactivo si no se le proporciona firmware. Al entrar y salir de este modo en un dispositivo, el adversario puede negar sus funcionalidades habituales.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0604	Industroyer	El módulo de denegación de servicio (DoS) de SIPROTEC de
		Industroyer coloca al dispositivo víctima en modo de
		actualización de firmware. Este es un caso de uso legítimo en
		circunstancias normales, pero en este caso es utilizado por el
		adversario para evitar que el SIPROTEC realice sus funciones
		protectoras diseñadas. Como resultado, las salvaguardias
		normales quedan desactivadas, dejando un enlace
		desprotegido en la transmisión eléctrica.

ID	Activo
A0009	Puerta de Datos
A0013	E/S de Campo
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Todos los cambios en dispositivos o sistemas, incluidas
	Acceso	todas las funciones administrativas, deben requerir
		autenticación. Considere el uso de tecnologías de gestión
		de acceso para hacer cumplir la autorización en todos los
		intentos de acceso a la interfaz de gestión, especialmente
		cuando el dispositivo no proporciona inherentemente
		funciones de autenticación y autorización sólidas.
M0800	Aplicación de	Restringir los cambios de configuraciones y las capacidades
	Autorización	de actualización de firmware solo a individuos autorizados.
M0802	Autenticidad	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos
	de la	deben autenticar todos los mensajes de red para evitar
	Comunicación	cambios no autorizados en el sistema.
M0937	Filtrar Tráfico	Filtrar los protocolos y las cargas útiles asociadas con la
	de Red	actividad de activación o actualización de firmware.
M0804	Autenticación	Los dispositivos que permiten la gestión remota de
	de Usuario	firmware deben requerir autenticación antes de permitir
	Humano	cualquier cambio. Los mecanismos de autenticación
		también deben admitir Políticas de Uso de Cuentas,
		Políticas de Contraseñas y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas de	Utilice listas de permitidas basadas en host para evitar que
	Permitidos de	los dispositivos acepten conexiones de sistemas no
	Red	autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos pueden
		utilizarse para asegurar que los dispositivos solo se
		conecten con estaciones maestras o estaciones de
		gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación	Segmentar la red operativa y los sistemas para restringir el
	de Red	acceso a funciones del sistema críticas a sistemas de
		gestión predeterminados.
M0813	Autenticación	Autenticar conexiones desde software y dispositivos para
	de Procesos	evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de
	de Software y	gestión protegidas.
	Dispositivos	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitorear el registro de
	Aplicación	de Aplicación	activos que puede
			proporcionar información
			de que un activo ha sido
			colocado en Modo de

			Actualización de Firmware. Algunos activos pueden registrar actualizaciones de firmware por sí mismos sin registrar que el dispositivo ha sido colocado en modo de actualización.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitorear los protocolos de red de automatización de ICS para obtener información de que un activo ha sido colocado en Modo de Actualización de Firmware.
DS0040	Bases de Datos Operativas	Alarma de Dispositivo	Monitorear las alarmas de dispositivos que indican que los dispositivos han sido colocados en Modo de Actualización de Firmware, aunque no todos los dispositivos producen tales alarmas.

Supresión de Alarmas

Los adversarios pueden dirigirse a las alarmas de funciones de protección para evitar que notifiquen a los operadores sobre condiciones críticas. Los mensajes de alarma pueden ser parte de un sistema de informes general y ser de particular interés para los adversarios. La interrupción del sistema de alarmas no implica necesariamente la interrupción del sistema de informes en su totalidad.

Una presentación de Secura sobre el objetivo de los adversarios al intentar suprimir alarmas señala un objetivo de doble propósito: evitar que se emitan alarmas salientes y evitar que se responda a las alarmas entrantes. El método de supresión puede depender en gran medida del tipo de alarma en cuestión:

Una alarma generada por un mensaje de protocolo.

Una alarma señalada con E/S.

Un bit de alarma establecido en una bandera (y leído).

En entornos de ICS, el adversario puede tener que suprimir o enfrentarse a múltiples alarmas y/o propagación de alarmas para lograr un objetivo específico de evadir la detección o evitar que ocurran las respuestas previstas. Los métodos de supresión pueden implicar manipular o alterar las pantallas y registros de dispositivos, modificar

el código en memoria a valores fijos, o incluso manipular el código de instrucciones a nivel de ensamblador.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0020	Violación del Agua de	En la Violación del Agua
	Maroochy	de Maroochy, el
		adversario suprimió la
		notificación de alarmas al
		ordenador central.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0807	Listas de	Utilice listas de permitidos de red para restringir las
	Permitidos de	conexiones innecesarias a dispositivos de red (por
	Red	ejemplo, servidores de comunicación, convertidores serie
		a Ethernet) y servicios, especialmente en casos en los que
		los dispositivos tienen límites en el número de sesiones
		simultáneas que admiten.
M0930	Segmentación	Segmentar los activos operativos y sus dispositivos de
	de Red	gestión en función de su papel funcional dentro del
		proceso. Permitir un aislamiento más estricto para la
		información de control y operativa más crítica dentro del
		entorno de control.
M0810	Canal de	Proporcione un método alternativo para que las alarmas
	Comunicaciones	sean reportadas en caso de una falla de comunicación.
	Fuera de Banda	

M0814	Configuración	Las conexiones no autorizadas pueden ser prevenidas
	de Red Estática	definiendo estáticamente los hosts y puertos utilizados
		para las conexiones de protocolos de automatización.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0029	Trafico de Red	Flujo de Tráfico de Red	Monitorear la pérdida de tráfico de red que podría indicar que las alarmas están siendo suprimidas. Una pérdida de comunicaciones esperadas asociadas con los protocolos de red utilizados para comunicar eventos de alarma o datos de proceso podría indicar que se está
DS0040	Bases de Datos Operativas	Alarma de Dispositivo	utilizando esta técnica. Monitorear la pérdida de alarmas de dispositivos esperadas que podrían indicar que las alarmas están siendo suprimidas. Como se señala en la descripción de la técnica, puede haber múltiples fuentes de alarmas en un entorno de ICS. Las discrepancias entre las alarmas pueden indicar que el adversario está suprimiendo algunas pero no todas las alarmas en el entorno.
		Historial de Procesos/Datos en Vivo Alarma de Proceso/Evento	Monitorear la pérdida de datos de proceso operativos que podrían indicar que las alarmas están siendo suprimidas. Monitorear la pérdida de alarmas de proceso operativas esperadas que podrían indicar que las alarmas están siendo

en la descripción de la
técnica, puede haber
múltiples fuentes de
alarmas en un entorno de
ICS. Las discrepancias entre
las alarmas pueden indicar
que el adversario está
suprimiendo algunas pero
no todas las alarmas en el
entorno.

Bloqueo de Mensajes de Comando

Los adversarios pueden bloquear un mensaje de comando para evitar que llegue a su destino previsto y así prevenir la ejecución del comando. En redes OT, los mensajes de comando se envían para proporcionar instrucciones a los dispositivos del sistema de control. Un mensaje de comando bloqueado puede inhibir las funciones de respuesta para corregir una interrupción o condición insegura.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de
	Suministro	2015, el Equipo Sandworm bloqueó los mensajes de
	Eléctrico de	comando utilizando firmware malicioso para dejar
	Ucrania 2015	inoperables los convertidores serie a Ethernet.
S0604	Industroyer	En Industroyer, el primer puerto COM del archivo de
		configuración se utiliza para la comunicación real y los otros
		dos puertos COM simplemente se abren para evitar que
		otros procesos accedan a ellos. Por lo tanto, el componente
		de carga útil IEC 101 es capaz de tomar el control y
		mantener el control del dispositivo RTU.

ID	Activo
A0007	Servidor de Control
A0013	Entradas/Salidas de Campo
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0807	Listas de	Utilice listas de permitidos de red para restringir las
	Permitidos de	conexiones innecesarias a dispositivos de red (por
	Red	ejemplo, servidores de comunicación, convertidores serie
		a Ethernet) y servicios, especialmente en casos en los que
		los dispositivos tienen límites en el número de sesiones
		simultáneas que admiten.
M0810	Canal de	Proporcione un método alternativo para enviar mensajes
	Comunicaciones	de comandos críticos a estaciones remotas, esto podría
	Fuera de Banda	incluir el uso de comunicación de radio/celular para
		enviar mensajes a un técnico de campo que realiza
		físicamente la función de control.
M0814	Configuración	Las conexiones no autorizadas pueden ser prevenidas
	de Red Estática	definiendo estáticamente los hosts y puertos utilizados
		para las conexiones de protocolos de automatización.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Monitorear los registros de aplicaciones en busca de cambios en la configuración y otros eventos asociados con los protocolos de red que puedan ser utilizados para bloquear comunicaciones.
DS0029	Trafico de Red	Flujo de Tráfico de Red	Monitorear la pérdida de comunicaciones de red, lo que puede indicar que se está utilizando esta técnica.
DS0040	Bases de Datos Operativas	Historial de Procesos/Datos en Vivo	Monitorear la falta de datos de procesos operativos que pueden ayudar a identificar una pérdida de comunicaciones. Esto no detectará directamente la ejecución de la técnica, sino que puede proporcionar evidencia adicional de que la técnica ha sido utilizada y

			puede complementar otras detecciones.
		Alarma de Proceso/Evento	Monitorear las alarmas de activos que pueden ayudar a identificar una pérdida de comunicaciones. Considere correlacionar las alarmas con otras fuentes de datos que indiquen que el tráfico ha sido bloqueado, como el tráfico de red. En casos donde existan métodos alternativos de comunicación con estaciones remotas, las alarmas aún pueden ser visibles incluso si se bloquean los mensajes de comando.
DS0009	Proceso	Terminación de Proceso	Monitorear la terminación de procesos o servicios asociados con protocolos de automatización de ICS y software de aplicación que podrían ayudar a detectar comunicaciones bloqueadas.

Bloqueo de Mensaje de Informe

Los adversarios pueden bloquear o evitar que un mensaje de informe llegue a su destino previsto. En sistemas de control, los mensajes de informe contienen datos de telemetría (por ejemplo, valores de E/S) relacionados con el estado actual del equipo y el proceso industrial. Al bloquear estos mensajes de informe, un adversario puede potencialmente ocultar sus acciones a un operador.

El bloqueo de mensajes de informe en sistemas de control que gestionan procesos físicos puede contribuir al impacto en el sistema, causando la inhibición de una función de respuesta. Un sistema de control puede no ser capaz de responder de manera adecuada o oportuna a un evento, como una falla peligrosa, si su correspondiente mensaje de informe es bloqueado.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de
	Suministro	2015, el Equipo Sandworm bloqueó mensajes de informes
	Eléctrico de	utilizando firmware malicioso para dejar inoperables los
	Ucrania 2015	convertidores serie a Ethernet.
S0604	Industroyer	Industroyer utiliza el primer puerto COM del archivo de configuración para la comunicación y los otros dos puertos COM se abren para evitar que otros procesos accedan a ellos. Esto puede bloquear procesos u operadores para recibir mensajes de informes de un dispositivo.

Activos Objetivo

ID Activo		
A0007	Servidor de Control	
A0009	Puerta de Datos	
A0013	Entrada/Salida de Campo	
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	0010 Controlador de Seguridad	

ID	Mitigación	Descripción	
M0807	Listas de	Utilice listas de permitidos de red para restringir	
	Permitidos de	conexiones innecesarias a dispositivos de red (por	
	Red	ejemplo, servidores de comunicación, convertidores	
		serie a Ethernet) y servicios, especialmente en casos	
		donde los dispositivos tienen límites en el número de	
		sesiones simultáneas que admiten.	
M0810	Canal de	Proporcione un método alternativo para enviar	
	Comunicaciones	mensajes de informes críticos a operadores, esto podría	
	Fuera de Banda	incluir el uso de comunicación de radio/celular para	
		obtener mensajes de técnicos de campo que pueden	
		obtener localmente datos de telemetría y estado.	
M0814	Configuración	Las conexiones no autorizadas pueden ser prevenidas	
	de Red Estática	definiendo estáticamente los hosts y puertos usados	
		para las conexiones de protocolos de automatización.	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Monitoree los registros de aplicaciones para cambios en la configuración y otros eventos asociados con protocolos de red que pueden ser usados para bloquear comunicaciones.
DS0029	Trafico de Red	Flujo de Tráfico de Red	Monitoree la pérdida de comunicaciones de red, lo que puede indicar que esta técnica está siendo utilizada.
DS0040	Bases de Datos Operativas	Historial de Procesos/Datos en Vivo	Monitoree la falta de datos de proceso operativo que puede ayudar a identificar una pérdida de comunicaciones. Esto no detectará directamente la ejecución de la técnica, pero puede proporcionar evidencia adicional de que la técnica ha sido utilizada y puede complementar otras detecciones.
		Alarma de Proceso/Evento	Monitoree las alarmas de activos que pueden ayudar a identificar una pérdida de comunicaciones. Considere correlacionar alarmas con otras fuentes de datos que indiquen que el tráfico ha sido bloqueado, como el tráfico de red. En casos donde existan métodos alternativos de comunicación con estaciones remotas, las alarmas aún pueden ser visibles incluso si los

			mensajes de informes están bloqueados.
DS0009	Proceso	Terminación de Proceso	Monitoree la terminación de procesos o servicios asociados con protocolos de automatización ICS y software de aplicación que podrían ayudar a detectar comunicaciones bloqueadas.

Bloqueo de Puerto Serial COM

Los adversarios pueden bloquear el acceso al puerto serial COM para evitar que las instrucciones o configuraciones lleguen a los dispositivos objetivo. Los puertos de comunicación serial (COM) permiten la comunicación con dispositivos del sistema de control. Los dispositivos pueden recibir mensajes de comando y configuración a través de dichos puertos serial COM. Los dispositivos también utilizan el puerto serial COM para enviar mensajes de comando e informes. Bloquear el puerto serial COM del dispositivo también puede bloquear los mensajes de comando y los mensajes de informe.

A menudo, un convertidor de serie a Ethernet está conectado a un puerto serial COM para facilitar la comunicación entre dispositivos serie y Ethernet. Un enfoque para bloquear un puerto serial COM sería crear y mantener abierta una sesión TCP con el lado Ethernet del convertidor. Un convertidor de serie a Ethernet puede tener algunos puertos abiertos para facilitar múltiples comunicaciones. Por ejemplo, si hay tres puertos serial COM disponibles: 1, 2 y 3, el convertidor podría estar escuchando en los puertos correspondientes 20001, 20002 y 20003. Si se abre y mantiene abierta una conexión TCP/IP con uno de estos puertos, entonces el puerto no estará disponible para ser utilizado por otra parte. Una forma en que el adversario podría lograr esto sería iniciar una sesión TCP con el convertidor de serie a Ethernet en 10.0.0.1 a través de Telnet en el puerto serial 1 con el siguiente comando: telnet 10.0.0.1 20001.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania 2015	Durante el Ataque al
		Suministro Eléctrico de
		Ucrania de 2015, el Equipo
		Sandworm sobrescribió el
		firmware del convertidor
		serie a Ethernet, dejando

		los dispositivos inoperativos. Esto significaba que la comunicación con los dispositivos serie aguas abajo no era posible o era más difícil.
S0604	Industroyer	En Industroyer, el primer puerto COM del archivo de configuración se utiliza para la comunicación real y los otros dos puertos COM simplemente se abren para evitar que otros procesos accedan a ellos. Por lo tanto, el componente de carga útil IEC 101 es capaz de tomar el control y mantener el control del dispositivo RTU.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0013	Entrada/Salida de Campo
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host Puente
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigación	Descripción	
M0807	Listas de	Implementar listas de permitidos de red para minimizar	
	Permitidos de	el acceso a puertos de comunicación serie solo a hosts	
	Red	autorizados, como servidores de comunicación y RTUs.	
M0930	Segmentación	Restringir que dispositivos no autorizados accedan a	
	de Red	puertos de comunicación serie.	

M0810	Canal de	Asegurar que los dispositivos tengan un método
	Comunicaciones	alternativo para comunicarse en caso de que un puerto
	Fuera de Banda	COM válido no esté disponible.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitorear los registros de
	Aplicación	de Aplicación	aplicaciones en busca de
			cambios en la configuración
			y otros eventos asociados
			con protocolos de red que
			pueden ser utilizados para
			bloquear comunicaciones.
DS0029	Trafico de Red	Flujo de Tráfico de Red	Monitorear la pérdida de
			comunicaciones de red, lo
			que puede indicar que esta
			técnica está siendo
			utilizada.
DS0040	Bases de Datos	Historial de	Monitorear la falta de datos
	Operativas	Procesos/Datos en Vivo	de procesos operativos que
			pueden ayudar a identificar
			una pérdida de
			comunicaciones. Esto no
			detectará directamente la
			ejecución de la técnica, pero
			puede proporcionar
			evidencia adicional de que
			la técnica ha sido utilizada y
			puede complementar otras
		Alawaa da	detecciones.
		Alarma de	Monitorear las alarmas de
		Proceso/Evento	los activos que pueden
			ayudar a identificar una pérdida de comunicaciones.
			Considere correlacionar
			alarmas con otras fuentes
			de datos que indiquen que
			el tráfico ha sido
			bloqueado, como el tráfico
			de red. En casos donde
			existan métodos
			alternativos de
			comunicación con
			estaciones remotas, las
			alarmas aún pueden ser
			aiaiiiias auii pueueii sei

			visibles incluso si los mensajes a través de puertos serie COM están bloqueados.
DS0009	Proceso	Terminación de Proceso	Monitorear la terminación de procesos o servicios asociados con protocolos de automatización ICS y software de aplicación que podrían ayudar a detectar comunicaciones bloqueadas.

Destrucción de Datos

Los adversarios pueden llevar a cabo la destrucción de datos durante el transcurso de una operación. El adversario puede dejar o crear malware, herramientas u otros archivos no nativos en un sistema objetivo para lograr esto, potencialmente dejando rastros de actividades maliciosas. Tales archivos no nativos y otros datos pueden ser eliminados durante el transcurso de una intrusión para mantener un perfil bajo o como parte estándar del proceso de limpieza posterior a la intrusión.

La destrucción de datos también puede utilizarse para hacer que las interfaces de los operadores sean incapaces de responder y para interrumpir las funciones de respuesta que se esperan. Un adversario también puede destruir las copias de seguridad de datos que son vitales para la recuperación después de un incidente.

Los comandos estándar de eliminación de archivos están disponibles en la mayoría de los sistemas operativos e interfaces de dispositivos para realizar la limpieza, pero los adversarios también pueden usar otras herramientas. Dos ejemplos son SDelete de Windows Sysinternals y Active@ Killdisk.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede borrar la memoria de los PLCs de
		Omron y restablecer la configuración a través del servicio
		HTTP remoto.
S0604	Industroyer	Industroyer cuenta con un borrador destructivo que
		sobrescribe todos los archivos de configuración de ICS en
		los discos duros y todas las unidades de red mapeadas,
		dirigidos específicamente a los archivos de configuración
		de ABB PCM600.

S0607	KillDisk	KillDisk es capaz de eliminar archivos del sistema para
		hacer que el sistema no pueda arrancar y se dirige a 35
		tipos diferentes de archivos para su eliminación.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0008	Servidor de Aplicaciones	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Puerta de Datos	
A0006	Historiador de Datos	
A0013	Entrada/Salida de Campo	
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0012	Host Puente	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0014	Enrutadores	
A0010	Controlador de Seguridad	
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)	
A0001	Estación de Trabajo	

ID	Mitigación	Descripción
M0953	Copia de	Utilizar servidores de almacenamiento central para
	Seguridad	operaciones críticas siempre que sea posible (por ejemplo,
	de Datos	historiadores) y mantener copias de seguridad remotas. Para
		estaciones remotas, utilizar almacenamiento redundante
		local para grabadores de eventos. Contar con plataformas de
		sistemas de control de respaldo, preferiblemente como
		reservas calientes, para responder inmediatamente a eventos
		de destrucción de datos.
M0926	Gestión de	Minimizar los permisos y el acceso para las cuentas de
	Cuentas	servicio para limitar la información que podría verse afectada
	Privilegiadas	por usuarios o software maliciosos.
M0922	Restringir	Proteger los archivos almacenados localmente con permisos
	Permisos de	adecuados para limitar las oportunidades para que los
	Archivos y	adversarios afecten el almacenamiento de datos.
	Directorios	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear comandos
			ejecutados y argumentos
			para binarios que podrían
			estar involucrados en
			actividades de destrucción
			de datos, como SDelete.
DS0022	Archivo	Eliminación de Archivos	Monitorear la eliminación
			inesperada de archivos.
		Modificación de	Monitorear los cambios
		Archivos	realizados en una gran
			cantidad de archivos para
			modificaciones inesperadas
			tanto en directorios de
			usuario como en directorios
			utilizados para almacenar
			programas y componentes
			del sistema operativo.
DS0009	Proceso	Creación de Procesos	Monitorear la ejecución de
			procesos recién creados de
			binarios que podrían estar
			involucrados en actividades
			de destrucción de datos,
			como SDelete.

Denegación de Servicio

Los adversarios pueden llevar a cabo ataques de Denegación de Servicio (DoS) para interrumpir la funcionalidad esperada del dispositivo. Ejemplos de ataques de DoS incluyen abrumar al dispositivo objetivo con un alto volumen de solicitudes en un corto período de tiempo y enviar al dispositivo objetivo una solicitud que no sabe cómo manejar. Al interrumpir el estado del dispositivo, este puede quedar temporalmente sin respuesta, posiblemente hasta que se reinicie. Cuando se coloca en este estado, los dispositivos pueden ser incapaces de enviar y recibir solicitudes, y es posible que no realicen las funciones de respuesta esperadas en reacción a otros eventos en el entorno.

Algunos dispositivos de ICS son particularmente sensibles a los eventos de DoS y pueden volverse no responsivos incluso ante una simple exploración de ping. Los adversarios también pueden intentar ejecutar una Denegación de Servicio Permanente (PDoS) contra ciertos dispositivos, como en el caso del malware BrickerBot.

Los adversarios pueden explotar una vulnerabilidad de software para causar una denegación de servicio aprovechando un error de programación en un programa, servicio o dentro del software del sistema operativo o del kernel mismo para ejecutar código controlado por el adversario. Pueden existir vulnerabilidades en el software que puedan ser utilizadas para causar una condición de denegación de servicio.

Los adversarios pueden tener conocimiento previo sobre protocolos industriales o dispositivos de control utilizados en el entorno a través del Descubrimiento de Información del Sistema Remoto. Hay ejemplos de adversarios causando un Reinicio/Apagado del Dispositivo de forma remota al explotar una vulnerabilidad que induce el consumo no controlado de recursos.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque a la Red Eléctrica de Ucrania 2015	Durante el Ataque a la Red Eléctrica de Ucrania en 2015, los operadores de las líneas telefónicas de la compañía eléctrica fueron afectados con un ataque de denegación de servicio para que no pudieran atender las llamadas de los clientes sobre cortes de energía. También se les denegó el servicio a los operadores para sus dispositivos aguas abajo cuando los convertidores serie a Ethernet tuvieron su firmware sobrescrito, lo que dejó inutilizables los dispositivos.
S0093	Backdoor.Oldrea	La carga útil de Backdoor.Oldrea ha causado que múltiples plataformas OPC comunes se bloqueen intermitentemente. Esto podría causar un efecto de denegación de servicio en aplicaciones que dependen de comunicaciones OPC.
S0604	Industroyer	El módulo de denegación de servicio (DoS) de SIPROTEC de Industroyer explota la vulnerabilidad CVE-2015-5374 para dejar un dispositivo Siemens SIPROTEC sin respuesta. Una vez que esta vulnerabilidad se explota con éxito, el dispositivo objetivo deja de responder a cualquier comando hasta que se reinicia manualmente. Una vez que se ejecuta la herramienta, envía paquetes específicamente diseñados al puerto 50,000 de las direcciones IP objetivo utilizando UDP. El paquete UDP contiene la siguiente carga útil de 18 bytes: 0x11 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
S1006	PLC-Blaster	La ejecución en el PLC puede detenerse violando el límite de tiempo del ciclo. PLC-Blaster implementa un bucle sin fin que desencadena una condición de error dentro del PLC con el impacto de una denegación de servicio (DoS).

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0007	Servidor de Control	
A0009	Puerta de Datos	
A0006	Historiador de Datos	
A0013	Entrada/Salida de Campo	
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0012	Host Puente	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	Controlador de Seguridad	

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción	
M0815	Relojes de	Los reinicios del sistema y del proceso deben realizarse	
	Control	cuando ocurre una condición de tiempo de espera.	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitorear el registro de
	Aplicación	de Aplicación	aplicaciones, mensajes y/u
			otros artefactos que puedan
			resultar de ataques de
			denegación de servicio
			(DoS) que degradan o
			bloquean la disponibilidad
			de servicios para los
			usuarios. Además de las
			detecciones a nivel de red,
			el registro e
			instrumentación de los
			puntos finales pueden ser
			útiles para la detección.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico	Monitorear y analizar
		de Red	patrones de tráfico e
			inspección de paquetes
			asociados con protocolos
			que no siguen los

			actándaras acraradas :
			estándares esperados y
			flujos de tráfico (por
			ejemplo, paquetes no
			relacionados con flujos
			establecidos, patrones de
			tráfico gratuitos o
			anómalos, sintaxis o
			estructura anómalas).
			Considerar la correlación
			con el monitoreo de
			procesos y la línea de
			comandos para detectar
			ejecuciones de procesos
			anómalas y argumentos de
			línea de comandos
			asociados a patrones de
			tráfico (por ejemplo,
			monitorear anomalías en el
			uso de archivos que
			normalmente no inician
			conexiones para los
			-
		Fluis de Tréfice de Dad	protocolos respectivos). Monitorear datos de red
		Flujo de Tráfico de Red	
			para flujos de datos no
			comunes. Los procesos que
			utilizan la red y que
			normalmente no tienen
			comunicación en red o
			nunca han sido vistos antes
			son sospechosos.
DS0040	Bases de Datos	Historial de	Monitorear datos
	Operacionales	Procesos/Datos en Vivo	operativos en busca de
			indicadores de pérdida
			temporal de datos que
			pueden indicar una
			denegación de servicio. Esto
			no detectará directamente
			la ejecución de la técnica,
			pero en su lugar puede
			proporcionar evidencia
			adicional de que la técnica
			ha sido utilizada y puede
			complementar otras
			detecciones.
		<u> </u>	actectiones.

Reinicio/Apagado del Dispositivo

Los adversarios pueden reiniciar o apagar forzosamente un dispositivo en un entorno de ICS para interrumpir y potencialmente afectar negativamente los procesos físicos. Los métodos de reinicio y apagado de dispositivos existen en algunos dispositivos como funcionalidades integradas y estándar. Estas funcionalidades pueden ejecutarse utilizando interfaces web interactivas del dispositivo, interfaces de línea de comandos (CLI) y comandos de protocolo de red.

El reinicio o apagado inesperado de dispositivos de control puede evitar que las funciones de respuesta esperadas ocurran durante estados críticos.

Un reinicio del dispositivo también puede ser un indicio de modificaciones maliciosas del dispositivo, ya que muchas actualizaciones requieren un apagado para surtir efecto.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque a la	Durante el Ataque a la Red Eléctrica de Ucrania en 2015, el
	Red	Equipo Sandworm programó las fuentes de alimentación
	Eléctrica de	ininterrumpible (UPS) para apagar los servidores de datos y
	Ucrania	teléfono a través de la interfaz de gestión de las UPS.
	2015	
S0604	Industroyer	El módulo de denegación de servicio (DoS) SIPROTEC de Industroyer aprovecha la vulnerabilidad CVE-2015-5374 para dejar un dispositivo Siemens SIPROTEC sin respuesta. Aunque la vulnerabilidad no causa directamente el reinicio o apagado del dispositivo, el dispositivo debe reiniciarse manualmente antes de que pueda reanudar las operaciones.

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	Entrada/Salida de Campo
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host Puente
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0014	Routers
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de Acceso	Todos los cambios de dispositivos o sistemas, incluidas todas las funciones administrativas, deben requerir autenticación. Considerar el uso de tecnologías de gestión de acceso para aplicar autorización en todos los intentos de acceso a la interfaz de gestión, especialmente cuando el dispositivo no proporciona inherentemente funciones de autenticación y autorización sólidas.
M0800	Aplicación de Autorización	Todos los controladores de campo deben restringir la modificación de programas solo a ciertos usuarios (por ejemplo, ingenieros, técnicos de campo), preferiblemente mediante la implementación de un mecanismo de acceso basado en roles.
M0802	Autenticidad de la Comunicación	Los protocolos utilizados para funciones de control deben proporcionar autenticidad a través de funciones MAC o firmas digitales. De lo contrario, utilizar dispositivos bumpin-the-wire o VPN para hacer cumplir la autenticidad de la comunicación entre dispositivos que no son capaces de admitir esto (por ejemplo, controladores heredados, RTU).
M0942	Deshabilitar o Eliminar Funcionalidad o Programa	Asegurarse de que los comandos remotos que habilitan el apagado del dispositivo estén deshabilitados si no son necesarios. Ejemplos incluyen el código de función 0x0D de DNP3 o funciones de gestión de dispositivos innecesarias.
M0937	Filtrar el Tráfico de Red	Las listas de denegación de aplicaciones pueden utilizarse para bloquear funciones de protocolo de automatización utilizadas para iniciar el apagado o reinicio del dispositivo, como el código de función 0x0D de DNP3 o vulnerabilidades que pueden utilizarse para desencadenar apagados del dispositivo (por ejemplo, CVE-2014-9195, CVE-2015-5374).
M0804	Autenticación de Usuario Humano	Todos los controladores de campo deben requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación también deben admitir políticas de uso de cuentas, políticas de contraseñas y gestión de cuentas de usuario.
M0807	Listas de Permitidos de Red	Utilizar listas de permitidas basadas en host para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos pueden usarse para asegurarse de que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar la red y los sistemas operativos para restringir el acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de gestión predeterminados.

M0813	Autenticación	Autenticar conexiones desde software y dispositivos para
	de Procesos	evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de
	de Software y	gestión protegidas.
	Dispositivos	

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Los reinicios y apagados de dispositivos pueden ser observables en los registros de aplicaciones del dispositivo. Monitorear reinicios o apagados inesperados del dispositivo.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitorear protocolos de automatización de ICS para funciones que reinician o apagan un dispositivo. Los comandos para reiniciar o apagar dispositivos también pueden ser observables en protocolos de gestión de TI tradicionales.
		Flujo de Trafico de Red	Monitorear la pérdida de comunicaciones de red, lo que puede indicar que un dispositivo ha sido apagado o reiniciado. Esto no detectará directamente la ejecución de la técnica, pero en su lugar puede proporcionar evidencia adicional de que la técnica ha sido utilizada y puede complementar otras detecciones.
DS0040	Bases de Datos Operacionales	Alarma del Dispositivo	Los dispositivos pueden producir alarmas sobre reinicios o apagados. Monitorear reinicios o apagados inesperados del dispositivo.

Manipular la Imagen de E/S

Manipular la imagen de E/S de los PLCs mediante diversos métodos para evitar que funcionen según lo esperado. Los métodos de manipulación de la imagen de E/S pueden incluir la anulación de la tabla de E/S mediante la manipulación directa de la memoria o el uso de la función de anulación utilizada para probar los programas de los PLC. Durante el ciclo de escaneo, un PLC lee el estado de todas las entradas y las almacena en una tabla de imagen. Esta tabla de imagen es la ubicación de almacenamiento interno del PLC donde se almacenan los valores de las entradas/salidas durante un escaneo mientras ejecuta el programa del usuario. Una vez que el PLC ha resuelto todo el programa lógico, actualiza la tabla de imagen de salida. El contenido de esta tabla de imagen de salida se escribe en los puntos de salida correspondientes en los módulos de E/S.

Una de las características únicas de los PLCs es su capacidad para anular el estado de una entrada discreta física o para anular la lógica que controla una bobina de salida física y forzar la salida a un estado deseado.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1006	PLC-Blaster	PLC-Blaster puede manipular cualquier salida del PLC. Usando
		el POU POKE, se puede modificar cualquier valor dentro de la
		imagen del proceso.
S0603	Stuxnet	Cuando se escribe en la salida periférica, la secuencia C
		intercepta la salida y se asegura de que no se escriba en la
		salida de la imagen del proceso. La salida son las
		instrucciones que el PLC envía a un dispositivo para cambiar
		su comportamiento operativo. Al interceptar la salida
		periférica, Stuxnet evita que un operador note comandos no
		autorizados enviados al periférico.

Activos Objetivo

ID Activo	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0816	Mitigación	Esta técnica puede no mitigarse efectivamente, considerar
	Limitada o	controles para activos y procesos que conduzcan al uso de
	No Efectiva	esta técnica.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0039	Activo	Software	Una imagen de E/S
			manipulada requiere
			analizar el programa de
			aplicación que se ejecuta en
			el PLC para escrituras
			específicas en el bloque de
			datos. Detectar esto
			requiere obtener y analizar
			el programa de aplicación
			de un PLC, ya sea
			directamente desde el
			dispositivo o desde
			plataformas de gestión de
			activos.

Modificar la configuración de alarmas

Los adversarios pueden modificar la configuración de alarmas para evitar alertas que podrían informar a los operadores de su presencia o para evitar respuestas a situaciones peligrosas e inadvertidas. Los mensajes de informe son una parte estándar de la adquisición de datos en los sistemas de control. Estos mensajes se utilizan para transmitir información del estado del sistema y confirmar que se han realizado acciones específicas. Proporcionan información vital para la gestión de un proceso físico y mantienen a los operadores, ingenieros y administradores al tanto del estado de los dispositivos del sistema y los procesos físicos.

Si un adversario logra cambiar la configuración de los informes, ciertos eventos podrían impedirse de ser reportados. Este tipo de modificación también puede evitar que los operadores o dispositivos realicen acciones para mantener el sistema en un estado seguro. Si los mensajes de informe críticos no pueden desencadenar estas acciones, podría ocurrir un impacto.

En entornos de sistemas de control industrial (ICS), el adversario puede tener que utilizar la supresión de alarmas o lidiar con múltiples alarmas y/o propagación de alarmas para lograr un objetivo específico de evadir la detección o prevenir que ocurran respuestas previstas. Los métodos de supresión a menudo dependen de la modificación de la configuración de alarmas, como modificar el código en memoria a valores fijos o manipular el código de instrucciones a nivel de ensamblador.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0020	Violación	En la violación del agua de Maroochy, el adversario desactivó
	del Agua de	las alarmas en cuatro estaciones de bombeo, impidiendo las
	Maroochy	notificaciones al ordenador central.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0009	Puerta de Datos
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de Acceso	Todos los cambios de dispositivos o sistemas, incluidas todas las funciones administrativas, deben requerir autenticación. Considere utilizar tecnologías de gestión de acceso para hacer cumplir la autorización en todos los intentos de acceso a la interfaz de gestión, especialmente cuando el dispositivo no proporciona inherentemente funciones de autenticación y autorización sólidas.
M0800	Aplicación de Autorización	Solo el personal autorizado debería poder cambiar los ajustes de las alarmas
M0804	Autenticación de Usuario Humano	Todos los controladores de campo deben requerir que los usuarios se autentiquen para todas las sesiones de gestión remotas o locales. Los mecanismos de autenticación también deben admitir Políticas de Uso de Cuenta, Políticas de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas de Permitidos de Red	Utilice listas de permitidas basadas en hosts para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos pueden usarse para garantizar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Divida la red y los sistemas operativos para restringir el acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de gestión predeterminados.

M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Autenticar conexiones de software y dispositivos para evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de gestión protegidas.
M0918	Gestión de Cuentas de	Limite los privilegios de las cuentas de usuario y grupos para que solo los administradores o ingenieros designados
	Usuario	puedan interactuar con la gestión de alarmas y los umbrales de configuración de alarmas.

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Monitoree los registros de aplicaciones de activos de ICS que indiquen cambios en la configuración de alarmas, aunque no todos los activos producirán tales registros.
DS0039	Activo	Inventario de Activos	Consulte los sistemas de gestión de activos para comprender los ajustes de alarma esperados.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitoree los cambios en la configuración de alarmas observables en los protocolos de red de automatización o gestión.
DS0040	Bases de Datos Operacionales	Historial de Procesos/Datos en Vivo	Los datos sobre el proceso industrial pueden indicar que está funcionando fuera de los límites esperados y podrían ayudar a indicar que se ha cambiado un ajuste de alarma. Esto no detectará directamente la ejecución de la técnica, sino que proporcionará evidencia adicional de que se ha utilizado la técnica y puede complementar otras detecciones.

Rootkit

Los adversarios pueden desplegar rootkits para ocultar la presencia de programas, archivos, conexiones de red, servicios, controladores y otros componentes del sistema. Los rootkits son programas que ocultan la existencia de malware al interceptar y modificar las llamadas a la API del sistema operativo que suministran información del sistema. Los rootkits o la funcionalidad que permite rootkits pueden residir a nivel de usuario o de kernel en el sistema operativo, o más bajo.

Los rootkits de firmware que afectan al sistema operativo otorgan un control casi completo del sistema. Si bien los rootkits de firmware suelen desarrollarse para la placa principal de procesamiento, también pueden desarrollarse para la E/S que está conectada a un activo. El compromiso de este firmware permite la modificación de todas las variables y funciones de proceso en las que se involucra el módulo. Esto puede resultar en la ignorancia de comandos y en la alimentación de información falsa al dispositivo principal. Al manipular los procesos del dispositivo, un adversario puede inhibir las funciones de respuesta esperadas y posiblemente habilitar el impacto.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0603	Stuxnet	Uno de los rootkits de Stuxnet está contenido completamente en
		el falso s7otbxdx.dll. Para continuar existiendo sin ser detectado
		en el PLC, debe tener en cuenta al menos las siguientes
		situaciones: solicitudes de lectura para sus propios bloques de
		código malicioso, solicitudes de lectura para bloques infectados
		(OB1, OB35, DP_RECV) y solicitudes de escritura que podrían
		sobrescribir el propio código de Stuxnet. Stuxnet contiene código
		para monitorear e interceptar estos tipos de solicitudes. El rootkit
		modifica estas solicitudes para que no se descubra ni se dañe el
		código del PLC de Stuxnet.

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0013	E/S de Campo
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0010	Controlador de Seguridad

A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción	
M0947	Auditoría	Audite la integridad del sistema PLC y del código de	
		aplicación, como la manipulación de bloques de función	
		estándar (por ejemplo, Bloques Organizacionales) que	
		gestionan la ejecución de programas de lógica de aplicación.	
M0945	Firma de	Las firmas digitales pueden ser utilizadas para asegurar que	
	Código	los archivos DLL de la aplicación sean auténticos antes de la	
		ejecución.	

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0001	Firmware	Modificación de	Monitoree los cambios
		Firmware	realizados en el firmware
			para modificaciones
			inesperadas en la
			configuración y/o datos que
			puedan ser utilizados por
			rootkits para ocultar la
			presencia de programas,
			archivos, conexiones de red,
			servicios, controladores y
			otros componentes del
			sistema. Se deben consultar
			los sistemas de gestión de
			activos para comprender las
			versiones de firmware y
			configuraciones conocidas
			como válidas.

Detención del servicio

Los adversarios pueden detener o deshabilitar servicios en un sistema para que esos servicios no estén disponibles para los usuarios legítimos. Detener servicios críticos puede inhibir o detener la respuesta a un incidente o ayudar en los objetivos generales del adversario de causar daño al entorno. Los servicios pueden no permitir la modificación de sus almacenes de datos mientras están en funcionamiento. Los adversarios pueden detener servicios para llevar a cabo la Destrucción de Datos

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
S0605	EKANS	Antes de cifrar el proceso, EKANS primero detiene el proceso	
		si su nombre coincide con uno de los procesos definidos en la	
		lista de terminación. EKANS también utiliza comandos netsh	
		para implementar reglas de firewall que bloquean cualquier	
		comunicación remota con el dispositivo.	
S0604	Industroyer	Industroyer tiene la capacidad de detener un servicio por sí	
		mismo, o de iniciar sesión como un usuario y detener un	
		servicio como ese usuario.	
S1072	Industroyer2	Industroyer2 tiene la capacidad de terminar procesos	
		especificados (es decir, PServiceControl.exe y	
		PService_PDD.exe) y cambiar el nombre de cada proceso para	
		evitar el reinicio. Estos se definen a través de una	
		configuración codificada.	
S0607	KillDisk	KillDisk busca y termina dos procesos no estándar, uno de los	
		cuales es una aplicación ICS.	
S0496	REvil	REvil busca todos los procesos enumerados en el campo prc	
		dentro de su archivo de configuración y luego termina cada	
		proceso.	

ID	Activo
A0008	Servidor de Aplicaciones
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0006	Historiador de Datos
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0012	Host de Salto
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)
A0001	Estación de Trabajo

ID	Mitigación	Descripción
M0930	Segmentación	Segmentar la red y los sistemas operativos para restringir el
	de Red	acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de
		gestión predeterminados.
M0922	Restricción de	Asegurar los permisos adecuados de archivos y procesos
	Permisos de	para evitar que los adversarios desactiven o interfieran con
	Archivos y	servicios críticos.
	Directorios	
M0924	Restricción de	Asegurar los permisos adecuados del registro para evitar
	Permisos de	que los adversarios desactiven o interfieran con servicios
	Registro	críticos.
M0918	Gestión de	Limitar los privilegios de las cuentas de usuario y grupos
	Cuentas de	para que solo los administradores autorizados puedan
	Usuario	cambiar los estados y configuraciones del servicio.

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0017	Comando	Ejecución de Comandos	Monitorear los comandos ejecutados y los argumentos que puedan detener o desactivar servicios en un sistema para que esos servicios no estén disponibles para los usuarios legítimos.
DS0022	Archivo	Modificación de Archivos	Monitorear los cambios realizados en archivos que pueden detener o desactivar servicios en un sistema para que esos servicios no estén disponibles para los usuarios legítimos.
DS0009	Proceso	Ejecución de API del SO	Las herramientas de acceso remoto con funciones incorporadas pueden interactuar directamente con la API de Windows para realizar estas funciones fuera de los utilitarios típicos del sistema.
		Creación de Procesos	Monitorear los procesos recién ejecutados que puedan detener o desactivar servicios en un sistema para que esos servicios no estén disponibles para los usuarios legítimos.
		Terminación de Procesos	Monitorear los procesos y los argumentos de la línea de comandos para ver si los procesos críticos se terminan o dejan de ejecutarse.
DS0019	Servicio	Metadatos del Servicio	Las alteraciones en la ruta binaria del servicio o el tipo de inicio del servicio cambiado a deshabilitado pueden ser sospechosas.

DS0024	Registro de	Modificación de Clave	Monitorear los cambios
	Windows	del Registro de	realizados en las claves y/o
		Windows	valores del registro de
			Windows que pueden
			detener o desactivar
			servicios en un sistema para
			que esos servicios no estén
			disponibles para los
			usuarios legítimos.

Firmware del sistema

El firmware del sistema en activos modernos a menudo está diseñado con una función de actualización. El firmware de dispositivos más antiguos puede estar instalado en fábrica y requerir equipo especial de reprogramación. Cuando está disponible, la función de actualización del firmware permite a los proveedores parchear errores y realizar actualizaciones de forma remota. Las actualizaciones de firmware del dispositivo suelen ser responsabilidad del usuario y pueden realizarse mediante un paquete de actualización de software. También puede ser posible realizar esta tarea a través de la red.

Un adversario puede aprovechar la función de actualización de firmware en dispositivos accesibles para cargar firmware malicioso o desactualizado. La modificación maliciosa del firmware del dispositivo puede proporcionar a un adversario acceso root a un dispositivo, dado que el firmware es una de las capas de abstracción de programación más bajas.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Sistema Eléctrico de Ucrania en 2015, el
	Sistema	Equipo Sandworm sobrescribió las pasarelas serie a Ethernet
	Eléctrico de	con firmware personalizado para deshabilitar, apagar y/o
	Ucrania	volver irrecuperables los sistemas.
	2015	
S1009	Triton	Triton es capaz de leer, escribir y ejecutar código en la memoria del controlador de seguridad en una dirección arbitraria dentro de la región de firmware del dispositivo. Esto permite que el malware realice cambios en el firmware en ejecución en la memoria y modifique cómo opera el dispositivo.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0009	Puerta de Datos	
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	Controlador de Seguridad	
A0011	Servidor de Red Privada Virtual (VPN)	

ID	Mitigación	Descripción	
M0801	Gestión de	Todos los cambios en dispositivos o sistemas, incluidas	
	Acceso	todas las funciones administrativas, deben requerir	
		autenticación. Considere el uso de tecnologías de gestión	
		de acceso para hacer cumplir la autorización en todos los	
		intentos de acceso a la interfaz de gestión, especialmente	
		cuando el dispositivo no proporciona inherentemente	
		funciones de autenticación y autorización sólidas.	
M0947	Auditoría	Realice controles de integridad del firmware antes de	
		cargarlo en un dispositivo. Utilice hashes criptográficos	
		para verificar que el firmware no haya sido modificado	
		comparándolo con un hash confiable del firmware. Esto	
		podría provenir de fuentes de datos confiables (por	
		ejemplo, sitio del proveedor) o a través de un servicio de	
M0946	Integrided del	verificación de terceros.	
1010940	Integridad del Arranque	Verifique la integridad del BIOS o EFI existente para determinar si es vulnerable a modificaciones. Utilice la	
	Arranque	tecnología del Módulo de Plataforma Confiable. Mueva la	
		raíz de confianza del sistema al hardware para evitar la	
		manipulación de la memoria flash SPI. Tecnologías como	
		Intel Boot Guard pueden ayudar con esto.	
M0945	Firma de	Los dispositivos deben verificar que el firmware haya sido	
	Código	firmado correctamente por el proveedor antes de permitir	
		la instalación.	
M0802	Autenticidad	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos	
	de la	deben autenticar todos los mensajes de red para evitar	
	Comunicación	cambios no autorizados en el sistema.	
M0808	Cifrado de	Se debe considerar el cifrado del firmware para evitar que	
	Tráfico de	los adversarios identifiquen posibles vulnerabilidades	
	Red	dentro del firmware.	

M0941	Cifrado de Información Sensible	Se debe considerar el cifrado del firmware para evitar que los adversarios identifiquen posibles vulnerabilidades dentro del firmware.
M0937	Filtrado de Tráfico de Red	Filtre los protocolos y cargas útiles asociados con la activación o actualización del firmware.
M0804	Autenticación de Usuario Humano	Los dispositivos que permiten la gestión remota del firmware deben requerir autenticación antes de permitir cualquier cambio. Los mecanismos de autenticación también deben admitir Políticas de Uso de Cuentas, Políticas de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas Blancas de Red	Utilice listas blancas basadas en host para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas blancas pueden usarse para asegurar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmente la red y los sistemas operativos para restringir el acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de gestión predeterminados.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Autentique conexiones de software y dispositivos para evitar que los sistemas no autorizados accedan a funciones de gestión protegidas.
M0951	Actualizar el Software	Parchee el BIOS y EFI según sea necesario.

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Monitoree los registros de aplicaciones del dispositivo en busca de cambios de firmware, aunque no todos los dispositivos producirán tales registros.
DS0001	Firmware	Modificación de Firmware	Monitoree el firmware en busca de cambios inesperados. Se debe consultar a los sistemas de gestión de activos para comprender las versiones de firmware conocidas como válidas.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitoree los protocolos de gestión de ICS /

			protocolos de transferencia de archivos en busca de funciones de protocolo relacionadas con cambios de firmware.
DS0040	Bases de Datos Operativas	Alarma del Dispositivo	Monitoree los cambios de firmware que pueden ser observables a través de alarmas operativas de dispositivos.

PROCESO DE CONTROL IMPAR

El adversario está intentando manipular, desactivar o dañar los procesos de control físico.

La Alteración del Control de Procesos consiste en técnicas que los adversarios utilizan para interrumpir la lógica de control y causar efectos perjudiciales en los procesos que se están controlando en el entorno objetivo. Los objetivos de interés pueden incluir procedimientos activos o parámetros que manipulan el entorno físico. Estas técnicas también pueden incluir la prevención o manipulación de elementos de informe y lógica de control. Si un adversario ha modificado la funcionalidad del proceso, también puede ocultar los resultados, que a menudo se revelan por sí mismos en su impacto en el resultado de un producto o del entorno. El control físico directo que ejercen estas técnicas también puede amenazar la seguridad de los operadores y usuarios aguas abajo, lo que puede provocar mecanismos de respuesta. Los adversarios pueden seguir con técnicas de Inhibición de la Función de Respuesta o usarlas en conjunto para ayudar con el abuso exitoso de los procesos de control para causar Impacto.

Fuerza bruta de entrada/salida

Los adversarios pueden cambiar repetitiva o sucesivamente los valores de los puntos de E/S para realizar una acción. La Fuerza Bruta de E/S puede lograrse cambiando repetidamente un rango de valores de puntos de E/S o un valor de punto único para manipular una función de proceso. El objetivo del adversario y la información que tengan sobre el entorno objetivo influirán en cuál de las opciones eligen. En el caso de la fuerza bruta de un rango de valores de puntos, el adversario puede lograr un impacto sin apuntar a un punto específico. En el caso en que se apunte a un solo punto, el adversario puede generar inestabilidad en la función de proceso asociada con ese punto en particular.Los adversarios pueden usar la Fuerza Bruta de E/S para causar fallas en varios procesos industriales. Estas fallas podrían ser el resultado del desgaste del equipo o el daño al equipo aguas abajo.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
S0604	Industroyer	El módulo IEC 104 de Industroyer tiene 3 modos disponibles	
		para realizar su ataque. Estos modos son rango,	
		desplazamiento y secuencia. El modo de rango opera en 2	
		etapas. La primera etapa del modo de rango recopila	
		Direcciones de Objetos de Información (IOA) y envía paquetes	
		de selección y ejecución para cambiar el estado. La segunda	
		etapa del modo de rango tiene un bucle infinito donde	
		cambiará el estado de todas las IOAs previamente	
		descubiertas. El modo de desplazamiento es similar al modo	
		de rango, pero en lugar de permanecer dentro del mismo	
		rango, agregará un valor de desplazamiento a los valores de	
		rango predeterminados.	
S1072	Industroyer2	Industroyer2 puede iterar a través de las IOAs de un	
		dispositivo para modificar el valor ENCENDIDO/APAGADO de	
		un estado IO dado.	

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0007	Servidor de Control	
A0002	Interfaz Persona-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	Controlador de Seguridad	

ID	Mitigación	Descripción
M0937	Filtrar Tráfico de Red	Las listas de
		permitidos/denegados
		pueden ser utilizadas para
		bloquear el acceso cuando
		se detectan conexiones
		I/O excesivas desde un
		sistema o dispositivo
		durante un período de
		tiempo especificado.
M0807	Listas de Permitidos de	Utilizar listas de
	Red	permitidos de red para
		restringir conexiones
		innecesarias a dispositivos

		de red (por ejemplo,
		servidores de
		comunicación,
		convertidores serie a
		Ethernet) y servicios,
		especialmente en casos en
		los que los dispositivos
		tienen límites en el
		número de sesiones
		simultáneas que admiten.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar los activos
		operativos y sus
		dispositivos de gestión
		según su rol funcional
		dentro del proceso.
		Habilitar un aislamiento
		más estricto para la
		información de control y
		operativa más crítica
		dentro del entorno de
		control.
M0813	Autenticación de Proceso	Los dispositivos deben
	de Software y Dispositivo	autenticar todos los
		mensajes entre activos
		maestros y estaciones
		externas.

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Log de Aplicación	Contenido del Log de	Algunos registros de
		Aplicación	aplicación de activos
			pueden proporcionar
			información sobre puntos
			de E/S relacionados con
			comandos de escritura.
			Monitorear comandos de
			escritura para un número
			excesivo de puntos de E/S o
			manipulación de un valor
			único un número excesivo
			de veces.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico	Monitorear el tráfico de red
		de Red	para funciones de ICS
			relacionadas con comandos
			de escritura para un número

			excesivo de puntos de E/S o manipulación de un valor único un número excesivo de veces.
DS0040	Bases de Datos Operativas	Historial de Procesos/Datos en Vivo	Monitorear datos operativos de proceso para comandos de escritura para un número excesivo de puntos de E/S o manipulación de un valor único un número excesivo de veces. Esto no detectará directamente la ejecución de la técnica, pero en
			cambio puede proporcionar evidencia adicional de que se ha utilizado la técnica y puede complementar otras detecciones.

Modificar parámetro

Los adversarios pueden modificar parámetros utilizados para instruir dispositivos de sistemas de control industrial. Estos dispositivos operan a través de programas que dictan cómo y cuándo realizar acciones basadas en dichos parámetros. Tales parámetros pueden determinar el alcance en el que se realiza una acción y pueden especificar opciones adicionales. Por ejemplo, un programa en un dispositivo de sistema de control que dicta procesos de motores puede tomar un parámetro que define el número total de segundos para ejecutar ese motor.

Un adversario puede potencialmente modificar estos parámetros para producir un resultado fuera de lo que los operadores pretendían. Al modificar parámetros críticos del sistema y del proceso, el adversario puede causar impacto en el equipo y/o en los procesos de control. Los parámetros modificados pueden convertirse en valores peligrosos, fuera de límites o inesperados en comparación con las operaciones típicas. Por ejemplo, especificar que un proceso se ejecute durante más o menos tiempo del necesario, o dictar un valor inusualmente alto, bajo o inválido como parámetro.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0604	Industroyer	El módulo IEC 104 de Industroyer tiene 3 modos disponibles
		para realizar su ataque. Estos modos son rango,
		desplazamiento y secuencia. El modo rango opera en 2
		etapas. La primera etapa del modo rango recopila las
		Direcciones de Objetos de Información (IOA, por sus siglas en
		inglés) y envía paquetes de selección y ejecución para
		cambiar el estado. La segunda etapa del modo rango tiene un
		bucle infinito donde cambiará el estado de todas las IOAs
		previamente descubiertas. El modo desplazamiento es similar
		al modo rango, pero en lugar de quedarse dentro del mismo
		rango, agregará un valor de desplazamiento a los valores de
		rango predeterminados.
S1072	Industroyer2	Industroyer2 puede iterar a través de las IOAs de un
		dispositivo para modificar el valor de ENCENDIDO/APAGADO
		de un estado de entrada/salida dado.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0007	Servidor de Control	
A0002	Interfaz Humano-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	Controlador de Seguridad	

ID	Mitigación	Descripción
M0937	Filtrar Tráfico	Se pueden utilizar listas de permitir/denegar para bloquear
	de Red	el acceso cuando se detectan conexiones de E/S excesivas
		desde un sistema o dispositivo durante un período de
		tiempo especificado.
M0807	Listas Blancas	Utilice listas blancas de red para restringir conexiones
	de Red	innecesarias a dispositivos de red (por ejemplo, servidores
		de comunicaciones, convertidores de serie a Ethernet) y
		servicios, especialmente en casos en que los dispositivos
		tengan límites en el número de sesiones simultáneas que
		admiten.
M0930	Segmentación	Segmentar los activos operativos y sus dispositivos de
	de Red	gestión según su rol funcional dentro del proceso. Habilitar

		un aislamiento más estricto para la información de control y operativa más crítica dentro del entorno de control.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y	Los dispositivos deben autenticar todos los mensajes entre activos maestros y de estación externa.
	Dispositivos	

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Algunos registros de aplicaciones de activos pueden proporcionar información sobre puntos de E/S relacionados con comandos de escritura. Monitorear los comandos de escritura para un número excesivo de puntos de E/S o manipulación de un valor único un número excesivo de veces.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitorear el tráfico de red para funciones de ICS relacionadas con comandos de escritura para un número excesivo de puntos de E/S o manipulación de un valor único un número excesivo de veces.
DS0040	Bases de Datos Operativas	Historial de Procesos/Datos en Vivo	Monitorear los datos operativos del proceso para comandos de escritura para un número excesivo de puntos de E/S o manipulación de un valor único un número excesivo de veces. Esto no detectará directamente la ejecución de la técnica, pero en cambio, puede proporcionar evidencia adicional de que la técnica ha sido utilizada y puede complementar otras detecciones.

Firmware del módulo

Los adversarios pueden instalar firmware malicioso o vulnerable en dispositivos de hardware modulares. Los dispositivos de sistemas de control a menudo contienen dispositivos de hardware modulares. Estos dispositivos pueden tener su propio conjunto de firmware que es independiente del firmware del equipo principal del sistema de control.

Esta técnica es similar a la del Firmware del Sistema, pero se lleva a cabo en otros componentes del sistema que pueden no tener las mismas capacidades o niveles de verificación de integridad. Aunque resulta en una reimagen del dispositivo, el firmware malicioso puede proporcionar acceso persistente a los dispositivos restantes.

Un punto de acceso fácil para un adversario es la tarjeta Ethernet, que puede tener su propia CPU, RAM y sistema operativo. El adversario puede atacar y probablemente explotar el equipo informático de una tarjeta Ethernet. La explotación del equipo informático de la tarjeta Ethernet puede permitir al adversario llevar a cabo ataques adicionales, como los siguientes:

Ataque Retardado: El adversario puede preparar un ataque con antelación y elegir cuándo lanzarlo, como en un momento especialmente dañino.

Convertir en "ladrillo" la Tarjeta Ethernet: El firmware malicioso puede estar programado para dejar inutilizable la tarjeta Ethernet, lo que requeriría un retorno a la fábrica para su reparación.

Ataque o Falla Aleatoria: El adversario puede cargar firmware malicioso en varios dispositivos de campo. La ejecución de un ataque y el momento en que ocurre se generan mediante un generador de números pseudoaleatorios.

Gusano de Dispositivo de Campo: El adversario puede optar por identificar todos los dispositivos de campo del mismo modelo, con el objetivo final de realizar un compromiso en toda la red de dispositivos.

Ataque a Otras Tarjetas en el Dispositivo de Campo: Aunque no es el módulo más importante en un dispositivo de campo, la tarjeta Ethernet es la más accesible para el adversario y el malware. El compromiso de la tarjeta Ethernet puede proporcionar una ruta más directa para comprometer otros módulos, como el módulo de CPU.

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0010	Controlador de Seguridad	

ID	Mitigación	Descripción
M0801	Gestión de	Todos los cambios en dispositivos o sistemas, incluidas
	Acceso	todas las funciones administrativas, deben requerir
		autenticación. Considere el uso de tecnologías de gestión
		de acceso para hacer cumplir la autorización en todos los
		intentos de acceso a la interfaz de gestión, especialmente
		cuando el dispositivo no proporciona inherentemente
		funciones de autenticación y autorización sólidas.
M0947	Auditoría	Realice controles de integridad del firmware antes de
		cargarlo en un dispositivo. Utilice hashes criptográficos
		para verificar que el firmware no haya sido manipulado
		comparándolo con un hash confiable del firmware. Esto
		podría provenir de fuentes de datos confiables (por
		ejemplo, el sitio del proveedor) o a través de un servicio de
		verificación de terceros.
M0946	Integridad de	Verifique la integridad del BIOS o EFI existente para
	Arranque	determinar si es vulnerable a modificaciones. Utilice la
		tecnología del Módulo de Plataforma Confiable. Mueva la
		raíz de confianza del sistema al hardware para evitar
		manipulaciones en la memoria flash SPI. Tecnologías como
		Intel Boot Guard pueden ayudar con esto.
M0945	Firma de	Los dispositivos deben verificar que el firmware haya sido
	Código	firmado correctamente por el proveedor antes de permitir
		la instalación.
M0802	Autenticidad	Los protocolos utilizados para la gestión de dispositivos
	de la	deben autenticar todos los mensajes de red para evitar
	Comunicación	cambios no autorizados en el sistema.
M0808	Encriptar el	Se debe considerar la encriptación del firmware para evitar
	Tráfico de	que los adversarios identifiquen posibles vulnerabilidades
	Red	dentro del firmware.
M0941	Encriptar	Se debe considerar la encriptación del firmware para evitar
	Información	que los adversarios identifiquen posibles vulnerabilidades
	Sensible	dentro del firmware.
M0937	Filtrar Tráfico	Filtre los protocolos y cargas útiles asociados con la
	de Red	activación o actualización del firmware.
M0804	Autenticación	Los dispositivos que permiten la gestión remota del
	de Usuario	firmware deben requerir autenticación antes de permitir
	Humano	cualquier cambio. Los mecanismos de autenticación
		también deben admitir Políticas de Uso de Cuenta, Políticas
		de Contraseña y Gestión de Cuentas de Usuario.
M0807	Listas Blancas	Utilice listas blancas basadas en host para evitar que los
	de Red	dispositivos acepten conexiones de sistemas no
		autorizados. Por ejemplo, las listas blancas pueden usarse
		para garantizar que los dispositivos solo puedan conectarse

		con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar la red operativa y los sistemas para restringir el acceso a funciones críticas del sistema a sistemas de gestión predeterminados.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Autentique las conexiones de software y dispositivos para evitar que sistemas no autorizados accedan a funciones de gestión protegidas.

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de	Contenido del Registro	Monitorear los registros de
	Aplicación	de Aplicación	aplicación del dispositivo
			para cambios en el
			firmware, aunque no todos
			los dispositivos producirán
			tales registros.
DS0001	Firmware	Modificación de	Monitorear el firmware en
		Firmware	busca de cambios
			inesperados. Se debe
			consultar a los sistemas de
			gestión de activos para
			comprender las versiones
			de firmware conocidas
			como válidas. Volcar e
			inspeccionar imágenes de
			BIOS en sistemas
			vulnerables y compararlas
			con imágenes conocidas
			como válidas. Analizar las
			diferencias para determinar
			si se han realizado cambios
			maliciosos. Del mismo
			modo, se pueden recopilar
			módulos EFI y compararlos
			con una lista conocida
			como limpia de binarios
			ejecutables EFI para
			detectar módulos
			potencialmente maliciosos.
			El framework CHIPSEC se
			puede usar para analizar si
			se han realizado

			modificaciones en el firmware.
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico de Red	Monitorear los protocolos de gestión de ICS/protocolos de transferencia de archivos para funciones de protocolo relacionadas con cambios en el firmware.
DS0040	Bases de Datos Operativas	Alarma del Dispositivo	Monitorear cambios en el firmware que puedan ser observables a través de alarmas operativas de los dispositivos.

Falsificar mensaje de informe

Los adversarios pueden falsificar mensajes de informes en entornos de sistemas de control para evadir la detección y obstaculizar el control del proceso. En los sistemas de control, los mensajes de informes contienen datos de telemetría (por ejemplo, valores de E/S) relacionados con el estado actual del equipo y el proceso industrial. Los mensajes de informes son importantes para monitorear la operación normal de un sistema o identificar eventos importantes, como desviaciones de los valores esperados.

Si un adversario tiene la capacidad de Falsificar Mensajes de Informes, puede impactar el sistema de control de muchas maneras. El adversario puede Falsificar Mensajes de Informes que indiquen que el proceso está funcionando normalmente, como una forma de evasión. El adversario también podría Falsificar Mensajes de Informes para hacer que los defensores y operadores piensen que están ocurriendo otros errores con el fin de distraerlos de la fuente real de un problema.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0020	Violación del Agua de	En la Violación del Agua
	Maroochy	de Maroochy, el
		adversario utilizó un
		sistema de radio
		bidireccional analógico
		dedicado para enviar
		datos e instrucciones
		falsas a estaciones de
		bombeo y la computadora
		central.

Activos Objetivo

ID	Activo
A0007	Servidor de Control
A0009	Puerta de Datos
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)
A0010	Controlador de Seguridad

ID	Mitigación	Descripción
M0802	Autenticidad de la Comunicación	Los protocolos utilizados para funciones de control deben proporcionar autenticidad a través de funciones MAC o firmas digitales. Si no es así, utilice dispositivos bump-in-the-wire o VPN para hacer cumplir la autenticidad de la comunicación entre dispositivos que no sean capaces de admitir esto (por ejemplo, controladores heredados, RTUs).
M0937	Filtrar Tráfico de Red	Realice listas de permitidos en línea de comandos de protocolos de automatización para evitar que los dispositivos envíen mensajes de comando o informes no autorizados. Las técnicas de lista de permitidos/de negados deben diseñarse con suficiente precisión para evitar el bloqueo no intencionado de mensajes de informes válidos.
M0807	Listas Blancas de Red	Utilice listas blancas basadas en host para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas blancas pueden usarse para garantizar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar los activos operativos y sus dispositivos de gestión según su rol funcional dentro del proceso. Permitiendo un aislamiento más estricto para la información de control y operativa más crítica dentro del entorno de control.
M0813	Autenticación de Procesos de Software y Dispositivos	Los dispositivos deben autenticar todos los mensajes entre activos maestros y externos.

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0029	Tráfico de Red	Contenido del Tráfico	Los mensajes de informes
		de Red	falsificados pueden
			detectarse revisando el
			contenido de los protocolos
			de automatización, ya sea
			mediante la detección
			basada en valores
			esperados o comparando
			con otras fuentes de datos
			de proceso fuera de banda.
			Los mensajes falsificados
			pueden no coincidir
			precisamente con los
			mensajes legítimos, lo que
			puede llevar a un tráfico
			mal formado, aunque el
			tráfico puede estar mal
			formado por muchas
			razones benignas.
			Monitorear los mensajes de
			informes en busca de
			cambios en cómo están
			construidos. Varias técnicas
			permiten falsificar un
			mensaje de informe.
			Considere monitorear la
			actividad de Rogue Master
			y Adversario en el Medio.
		Flujo de Tráfico de Red	Varias técnicas permiten
			falsificar un mensaje de
			informe. Considere
			monitorear la actividad de
			Rogue Master y Adversario
			en el Medio, que pueden
			preceder a esta técnica.
DS0040	Bases de Datos	Alarma del Dispositivo	Monitoree los registros de
	Operativas		activos en busca de alarmas
			u otra información que el
			adversario no pueda
			suprimir directamente. Las
			alarmas relevantes incluyen
			aquellas de una pérdida de
			comunicaciones debido a la

			actividad de Adversario en el Medio.
DS0024	Registro de Windows	Modificación de Clave de Registro de Windows	Varias técnicas permiten falsificar un mensaje de informe. Monitorear el envenenamiento LLMNR/NBT-NS mediante nuevos servicios/demonios que pueden usarse para habilitar esta técnica. Para obtener más contexto sobre los procedimientos y antecedentes del adversario, consulte Envenenamiento LLMNR/NBT-NS y Relevación de SMB.

Mensaje de comando no autorizado

Los adversarios pueden enviar mensajes de comando no autorizados para instruir a los activos del sistema de control para que realicen acciones fuera de su funcionalidad prevista, o sin las condiciones lógicas necesarias para activar su función esperada. Los mensajes de comando se utilizan en redes de sistemas de control industrial para dar instrucciones directas a los dispositivos de sistemas de control. Si un adversario puede enviar un mensaje de comando no autorizado a un sistema de control, entonces puede instruir al dispositivo de sistemas de control para que realice una acción fuera de los límites normales de las acciones del dispositivo. Un adversario podría potencialmente ordenar a un dispositivo de sistemas de control que realice una acción que cause un Impacto.

En el incidente de las sirenas de Dallas, los adversarios pudieron enviar mensajes de comando para activar sistemas de alarmas de tornado en toda la ciudad sin que hubiera un tornado inminente u otro desastre.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción	
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en	
	Suministro	2015, el Equipo Sandworm emitió comandos no	
	Eléctrico de	autorizados a las subestaciones después de tomar el	
	Ucrania 2015	control de las estaciones de trabajo del operador y	
		acceder a una aplicación de sistema de gestión de	
		distribución (DMS).	

S1045	INCONTROLLER	INCONTROLLER puede enviar comandos Modbus	
		personalizados para escribir valores de registro en PLCs	
		Schneider. INCONTROLLER puede enviar valores de	
		etiquetas de escritura en servidores OPC UA.	
S0604	Industroyer	Utilizando sus cargas de protocolo, Industroyer envía	
		comandos no autorizados a RTUs para cambiar el estado	
		del equipo.	
S1072	Industroyer2	Industroyer2 es capaz de enviar mensajes de comando	
		desde el dispositivo comprometido a estaciones remotas	
		objetivo para abrir canales de datos, recuperar la	
		ubicación y los valores de las Direcciones de Objetos de	
		Información (IOAs) y modificar los valores del estado de	
		IO a través de operaciones de Seleccionar antes de Operar	
		IO, Seleccionar/Ejecutar e Invertir Estado Predeterminado.	
C0020	Violación del	En la Violación del Agua de Maroochy, el adversario	
	Agua de	utilizó un sistema de radio bidireccional analógico	
	Maroochy	dedicado para enviar datos e instrucciones falsas a	
		estaciones de bombeo y la computadora central.	

Activos Objetivo

ID	Activo	
A0007	Servidor de Control	
A0002	Interfaz Hombre-Máquina (HMI)	
A0005	Dispositivo Electrónico Inteligente (IED)	
A0003	Controlador Lógico Programable (PLC)	
A0004	Unidad Terminal Remota (RTU)	
A0010	Controlador de Seguridad	

ID	Mitigación	Descripción
M0802	Autenticidad	Los protocolos utilizados para funciones de control deben
	de	proporcionar autenticidad a través de funciones MAC o
	Comunicación	firmas digitales. De lo contrario, utilice dispositivos bump-
		in-the-wire o VPN para hacer cumplir la autenticidad de la
		comunicación entre dispositivos que no son capaces de
		admitir esto (por ejemplo, controladores heredados, RTUs).
M0937	Filtrar Tráfico	Realice listas de permitidos en línea de comandos de
	de Red	protocolos de automatización para evitar que los
		dispositivos envíen comandos no autorizados o mensajes
		de informe. Las técnicas de listado de
		permitidos/denegados deben diseñarse con suficiente
		precisión para evitar el bloqueo no intencionado de
		mensajes válidos.

M0807	Listas de Permitidos en Red	Utilice listas de permitidas basadas en host para evitar que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos se pueden usar para asegurar que los dispositivos solo puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0930	Segmentación de Red	Segmentar los activos operativos y sus dispositivos de gestión según su rol funcional dentro del proceso. Habilitar un aislamiento más estricto para la información de control y operativa más crítica dentro del entorno de control.
M0813	Autenticación de Proceso de Software y Dispositivo	Los dispositivos deben autenticar todos los mensajes entre activos maestros y de salida.
M0818	Validar Entradas del Programa	Los dispositivos y programas que reciben mensajes de comando de sistemas remotos (por ejemplo, servidores de control) deben verificar esos comandos antes de tomar cualquier acción sobre ellos.

Detección

ID	Fuente de Datos	Componente de Datos	Detecta
DS0015	Registro de Aplicación	Contenido del Registro de Aplicación	Monitorear comandos anómalos o inesperados que puedan provocar cambios en la operación del proceso (por ejemplo, escritura discreta, configuración de lógica y dispositivo, cambios de modo) observables a través de registros de aplicaciones de activos.
DS0029	Trafico de Red	Contenido del Trafico de Red	Monitorear funciones de comando de protocolos ICS inesperadas hacia controladores desde dispositivos maestros existentes (incluidos nuevos procesos) o desde nuevos dispositivos. El último es como detección para Maestro Falso pero requiere una visión a nivel de función ICS para determinar si un dispositivo no

		Flujo de Trafico de Red	autorizado está emitiendo comandos (por ejemplo, un historiador). El monitoreo de valores inesperados o problemáticos por debajo del nivel de función proporcionará mejores conocimientos sobre actividades potencialmente maliciosas, pero a costa de falsos positivos adicionales según el proceso operativo subyacente. Monitorear conexiones nuevas o inesperadas a controladores, lo que podría
			indicar que se envía un Mensaje de Comando No
			Autorizado a través de un Maestro Falso.
DS0040	Bases de Datos	Datos de Historial de	Monitorear datos de
230010	Operativas	Procesos/Datos en Vivo	historial de procesos
	- p		industriales en busca de
			eventos que correspondan
			con funciones de mensajes
			de comando, como
			modificación de punto de
			ajuste o cambios en el
			estado del sistema para
			dispositivos clave. Esto no
			detectará directamente la
			ejecución de la técnica, pero
			en cambio puede
			proporcionar evidencia
			adicional de que se ha
			utilizado la técnica y puede
			complementar otras
			detecciones.
		Alarma de	Monitorear comandos
		Proceso/Evento	anómalos o inesperados
			que puedan provocar
			cambios en la operación del
			proceso (por ejemplo,
			escritura discreta,
			configuración de lógica y
			dispositivo, cambios de

	modo) observables a través
	de registros de aplicaciones
	de activos.

IMPACTO

El adversario está intentando manipular, interrumpir o destruir tus sistemas ICS, datos y su entorno circundante.

El Impacto consiste en técnicas que los adversarios utilizan para interrumpir, comprometer, destruir y manipular la integridad y disponibilidad de las operaciones, procesos, dispositivos y datos del sistema de control. Estas técnicas abarcan la influencia y los efectos resultantes de los esfuerzos adversarios para atacar el entorno ICS o que impactan tangencialmente en él. Las técnicas de Impacto pueden provocar una interrupción más instantánea en los procesos de control y en el operador, o pueden resultar en daños o pérdidas a largo plazo en el entorno ICS y las operaciones relacionadas. El adversario puede aprovechar las técnicas de Alteración del Control de Procesos, que a menudo se manifiestan en impactos más evidentes en las operaciones, o técnicas de Inhibición de la Función de Respuesta para obstaculizar salvaguardias y alarmas con el fin de llevar a cabo y proporcionar cobertura para el Impacto. En algunos escenarios, los procesos del sistema de control pueden parecer funcionar como se esperaba, pero pueden haber sido alterados para beneficiar el objetivo del adversario a lo largo de un período más prolongado. Estas técnicas pueden ser utilizadas por los adversarios para cumplir su objetivo final o para proporcionar cobertura para una violación de confidencialidad.

La Pérdida de Productividad y de Ingresos, el Robo de Información Operativa y el Daño a la Propiedad están destinados a abarcar algunos de los objetivos más específicos de los adversarios en ataques dirigidos y no dirigidos. Estas técnicas en sí mismas no son necesariamente detectables, pero el comportamiento adversario asociado puede ser potencialmente mitigado y/o detectado.

Daño a la propiedad

Los adversarios pueden causar daños y destrucción de propiedad a la infraestructura, equipos y el entorno circundante al atacar sistemas de control. Esta técnica puede provocar el colapso de equipos y equipos operativos, o representar daños colaterales de otras técnicas utilizadas en un ataque. Dependiendo de la gravedad del daño físico y la interrupción causada a los procesos y sistemas de control, esta técnica puede resultar en Pérdida de Seguridad. Las operaciones que resultan en Pérdida de Control también pueden causar daños a la propiedad, que pueden ser directa o indirectamente

motivados por un adversario que busca causar impacto en forma de Pérdida de Productividad y de Ingresos.

La Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI) informó sobre un ataque dirigido a una acería en la sección de incidentes que afectan a los negocios de su Informe de Seguridad de TI de 2014. Estos ataques dirigidos afectaron las operaciones industriales y resultaron en el colapso de componentes del sistema de control e incluso de instalaciones enteras. Como resultado de estos colapsos, se produjo un impacto masivo y daños debido al apagado no controlado de un alto horno.

Un estudiante polaco utilizó un dispositivo controlador remoto para interactuar con el sistema de tranvías de la ciudad de Lodz en Polonia. Utilizando este control remoto, el estudiante pudo capturar y reproducir señales de tranvía legítimas. Esto resultó en daños a los tranvías afectados, personas y la propiedad circundante. Según informes, cuatro tranvías descarrilaron y se vieron obligados a realizar paradas de emergencia. Los comandos emitidos por el estudiante también pueden haber resultado en colisiones de tranvías, causando daños a los pasajeros y al entorno exterior.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0020	Violación	En la Violación del Agua de Maroochy, el adversario obtuvo
	del Agua	acceso remoto a la computadora de control y alteró datos de
	de	manera que cualquier función que debía ocurrir en las
	Maroochy	estaciones de bombeo afectadas no ocurrió o ocurrió de
		manera diferente. Esto condujo en última instancia a que
		800,000 litros de aguas residuales crudas se derramaran en la
		comunidad. Las aguas residuales crudas afectaron parques
		locales, ríos e incluso un hotel local. Esto resultó en daños a la
		vida marina y produjo un hedor nauseabundo en los ríos
		afectados de la comunidad.

ID	Mitigación	Descripción
M0805	Capas de	Los dispositivos de protección deben tener componentes
	Protección	digitales mínimos para evitar la exposición a técnicas
	Mecánica	adversariales relacionadas. Ejemplos incluyen bloqueos,
		discos de ruptura, válvulas de liberación, etc.
M0807	Listas de	Utilice listas de permitidas basadas en host para evitar
	Permitidos en	que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no
	Red	autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos se
		pueden usar para asegurar que los dispositivos solo

		puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0812	Sistemas	Asegúrese de que todos los SIS estén segmentados de las
	Instrumentados	redes operativas para evitar que sean objeto de
	de Seguridad	comportamientos adversarios adicionales.

Negación de control

Los adversarios pueden causar una negación de control para evitar temporalmente que los operadores e ingenieros interactúen con los controles del proceso. Un adversario puede intentar negar el acceso al control del proceso para causar una pérdida temporal de comunicación con el dispositivo de control o para evitar que el operador ajuste los controles del proceso. Durante el período de pérdida de control, el proceso afectado puede seguir operando, pero no necesariamente en un estado deseado.

En el incidente de las sirenas de Dallas en 2017, los operadores no pudieron desactivar las alarmas falsas desde la sede de la Oficina de Gestión de Emergencias.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0020	Violación	En la Violación del Agua de Maroochy, el adversario obtuvo
	del Agua	acceso remoto a la computadora de control y alteró datos de
	de	manera que cualquier función que debía ocurrir en las
	Maroochy	estaciones de bombeo afectadas no ocurrió o ocurrió de
		manera diferente. Esto condujo en última instancia a que
		800,000 litros de aguas residuales crudas se derramaran en la
		comunidad. Las aguas residuales crudas afectaron parques
		locales, ríos e incluso un hotel local. Esto resultó en daños a la
		vida marina y produjo un hedor nauseabundo en los ríos
		afectados de la comunidad.

ID	Mitigación	Descripción
M0805	Capas de	Los dispositivos de protección deben tener componentes
	Protección	digitales mínimos para evitar la exposición a técnicas
	Mecánica	adversariales relacionadas. Ejemplos incluyen bloqueos,
		discos de ruptura, válvulas de liberación, etc.
M0807	Listas de	Utilice listas de permitidas basadas en host para evitar
	Permitidos en	que los dispositivos acepten conexiones de sistemas no
	Red	autorizados. Por ejemplo, las listas de permitidos se
		pueden usar para asegurar que los dispositivos solo

		puedan conectarse con estaciones maestras o estaciones de trabajo de gestión/ingeniería conocidas.
M0812	Sistemas	Asegúrese de que todos los SIS estén segmentados de las
	Instrumentados	redes operativas para evitar que sean objeto de
	de Seguridad	comportamientos adversarios adicionales.

Negación de Vista

Los adversarios pueden causar una negación de vista en un intento de interrumpir y prevenir la supervisión por parte de los operadores sobre el estado de un entorno de sistemas de control industrial (ICS, por sus siglas en inglés). Esto puede manifestarse como una falla temporal de comunicación entre un dispositivo y su fuente de control, donde la interfaz se recupera y vuelve a estar disponible una vez que cesa la interferencia.

Un adversario puede intentar negar la visibilidad del operador al evitar que reciban mensajes de estado e informes. Negar esta vista puede bloquear temporalmente y evitar que los operadores noten un cambio de estado o un comportamiento anómalo. Los datos y procesos del entorno pueden seguir siendo operativos, pero funcionando de manera no deseada o adversa.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0604	Industroyer	Industroyer es capaz de bloquear temporalmente canales COM
		serie causando una denegación de vista.
C0020	Violación	En la Violación del Agua de Maroochy, el adversario
	del Agua	temporalmente excluyó a un investigador de la red,
	de	impidiéndole ver el estado del sistema.
	Maroochy	

ID	Mitigación	Descripción
M0953	Copia de	Realizar y almacenar copias de seguridad de datos de
	Seguridad de	sistemas de usuario final y servidores críticos. Asegurarse
	Datos	de que los sistemas de copia de seguridad y
		almacenamiento estén fortificados y se mantengan
		separados de la red corporativa para prevenir
		compromisos. Mantener y ejercitar planes de respuesta a
		incidentes, incluida la gestión de imágenes de copia de
		seguridad de referencia y configuraciones para sistemas
		clave para permitir una recuperación y respuesta rápida

		ante actividades adversarias que afecten el control, la visualización o la disponibilidad.
M0810	Canal de Comunicaciones Fuera de Banda	Proporcionar a los operadores una comunicación redundante fuera de banda para respaldar el monitoreo y control de los procesos operativos, especialmente al recuperarse de una interrupción de red. La comunicación fuera de banda debe utilizar sistemas y tecnologías diversas para minimizar los modos de falla comunes y las vulnerabilidades dentro de la infraestructura de comunicaciones. Por ejemplo, las redes inalámbricas (por ejemplo, 3G, 4G) se pueden utilizar para proporcionar entrega diversa y redundante de datos.
M0811	Redundancia de Servicio	Los sistemas de reserva en ubicaciones diversas pueden garantizar operaciones continuas si los sistemas principales están comprometidos o no están disponibles. En la capa de red, se pueden utilizar protocolos como el Protocolo de Redundancia Paralela para utilizar simultáneamente comunicaciones redundantes y diversas sobre una red local.

Pérdida de Disponibilidad

Los adversarios pueden intentar interrumpir componentes o sistemas esenciales para evitar que los propietarios y operadores entreguen productos o servicios.

Los adversarios pueden aprovecharse del malware para eliminar o cifrar datos críticos en interfaces hombre-máquina (HMI), estaciones de trabajo o bases de datos.

En el incidente de ransomware del Oleoducto Colonial en 2021, las operaciones del oleoducto fueron temporalmente detenidas el 7 de mayo y no se reiniciaron completamente hasta el 12 de mayo.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en 2015, el
	Suministro	Equipo Sandworm abrió los interruptores en los sitios
	Eléctrico	infectados, cortando la energía eléctrica para miles de negocios
	de Ucrania	y hogares durante alrededor de 6 horas.
	2015	
S0608	Conficker	Una infección de Conficker en una planta de energía nuclear
		obligó a la instalación a cerrar temporalmente.

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0953	Copia de Seguridad de Datos	Realizar y almacenar copias de seguridad de datos de sistemas de usuario final y servidores críticos. Asegurarse de que los sistemas de copia de seguridad y almacenamiento estén fortificados y se mantengan separados de la red corporativa para prevenir compromisos. Mantener y ejercitar planes de respuesta a incidentes, incluida la gestión de imágenes de copia de seguridad de referencia y configuraciones para sistemas clave para permitir una recuperación y respuesta rápida ante actividades adversarias que afecten el control, la visualización o la disponibilidad.
M0810	Canal de Comunicaciones Fuera de Banda	Proporcionar a los operadores una comunicación redundante fuera de banda para respaldar el monitoreo y control de los procesos operativos, especialmente al recuperarse de una interrupción de red. La comunicación fuera de banda debe utilizar sistemas y tecnologías diversas para minimizar los modos de falla comunes y las vulnerabilidades dentro de la infraestructura de comunicaciones. Por ejemplo, las redes inalámbricas (por ejemplo, 3G, 4G) se pueden utilizar para proporcionar entrega diversa y redundante de datos.
M0811	Redundancia de Servicio	Los sistemas de reserva en ubicaciones diversas pueden garantizar operaciones continuas si los sistemas principales están comprometidos o no están disponibles. En la capa de red, se pueden utilizar protocolos como el Protocolo de Redundancia Paralela para utilizar simultáneamente comunicaciones redundantes y diversas sobre una red local.

Pérdida de Control

Los adversarios pueden buscar lograr una pérdida de control sostenida o una condición de "runaway" en la que los operadores no puedan emitir ningún comando incluso si la interferencia maliciosa ha disminuido.

La Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI) informó sobre un ataque dirigido a una acería en su Informe de Seguridad de TI de 2014. Estos ataques dirigidos afectaron las operaciones industriales y resultaron en el colapso de componentes del sistema de control e incluso de instalaciones enteras. Como resultado de estos colapsos, se produjo un impacto masivo en daños y condiciones inseguras debido al apagado no controlado de un alto horno.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en 2015,
	Suministro	los operadores fueron excluidos de sus equipos ya sea
	Eléctrico de	mediante la denegación de uso periférico o la degradación del
	Ucrania	equipo. Por lo tanto, los operadores no pudieron recuperarse
	2015	del incidente a través de sus medios tradicionales. Gran parte
		de la energía fue restaurada manualmente.
S0604	Industroyer	El componente de borrado de datos de Industroyer elimina la
		ruta de la imagen del registro en todo el sistema y sobrescribe
		todos los archivos, dejando el sistema inservible.
S0372	LockerGoga	Algunos de los sistemas de producción de Norsk Hydro se
		vieron afectados por una infección de LockerGoga. Esto
		resultó en una pérdida de control que obligó a la empresa a
		cambiar a operaciones manuales.

ID	Mitigación	Descripción
M0953	Copia de	Realizar y almacenar copias de seguridad de datos de
	Seguridad de	sistemas de usuario final y servidores críticos. Asegurarse
	Datos	de que los sistemas de copia de seguridad y
		almacenamiento estén fortificados y se mantengan
		separados de la red corporativa para prevenir
		compromisos. Mantener y ejercitar planes de respuesta a
		incidentes, incluida la gestión de imágenes de copia de
		seguridad de referencia y configuraciones para sistemas
		clave para permitir una recuperación y respuesta rápida
		ante actividades adversarias que afecten el control, la
		visualización o la disponibilidad.
M0810	Canal de	Proporcionar a los operadores una comunicación
	Comunicaciones	redundante fuera de banda para respaldar el monitoreo y
	Fuera de Banda	control de los procesos operativos, especialmente al
		recuperarse de una interrupción de red. La comunicación
		fuera de banda debe utilizar sistemas y tecnologías
		diversas para minimizar los modos de falla comunes y las
		vulnerabilidades dentro de la infraestructura de
		comunicaciones. Por ejemplo, las redes inalámbricas (por
		ejemplo, 3G, 4G) se pueden utilizar para proporcionar
110011	5 1 1 1	entrega diversa y redundante de datos.
M0811	Redundancia de	Los sistemas de reserva en ubicaciones diversas pueden
	Servicio	garantizar operaciones continuas si los sistemas
		principales están comprometidos o no están disponibles.
		En la capa de red, se pueden utilizar protocolos como el
		Protocolo de Redundancia Paralela para utilizar

simultáneamente comunicaciones redundantes y diversas
sobre una red local.

Pérdida de Productividad y de Ingresos

Los adversarios pueden causar pérdida de productividad y de ingresos mediante la interrupción e incluso el daño a la disponibilidad y la integridad de las operaciones del sistema de control, dispositivos y procesos relacionados. Esta técnica puede manifestarse como un efecto directo de un ataque dirigido al sistema de control industrial (ICS) o, de manera tangencial, debido a un ataque dirigido a tecnologías de la información (IT) en entornos no segregados.

En los casos en que estas operaciones o servicios se detienen, la pérdida de productividad puede eventualmente presentar un impacto para los usuarios finales o consumidores de productos y servicios. La cadena de suministro interrumpida puede resultar en escasez de suministros y aumentos de precios, entre otras consecuencias.

Un ataque de ransomware a una empresa de bebidas australiana resultó en el cierre de algunas plantas de fabricación, incluidas paradas precautorias para proteger los sistemas clave. La empresa anunció la posibilidad de escasez temporal de sus productos después del ataque.

En el incidente de ransomware del Oleoducto Colonial en 2021, el oleoducto no pudo transportar aproximadamente 2.5 millones de barriles de combustible por día a la costa este.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania en 2015,
	Suministro	se abrieron interruptores de energía lo que causó que las
	Eléctrico de	empresas operadoras no pudieran suministrar energía,
	Ucrania	dejando a miles de negocios y hogares sin electricidad
	2015	durante alrededor de 6 horas.
S0606	Bad Rabbit	Según informes de medios, varias organizaciones de
		transporte en Ucrania han sufrido infecciones por Bad Rabbit,
		lo que ha provocado que algunas computadoras queden
		encriptadas.
S0608	Conficker	Una infección de Conficker en una planta de energía nuclear
		obligó a la instalación a cerrar y pasar por procedimientos de
		seguridad involucrados en tales eventos, con su personal
		escaneando sistemas informáticos y pasando por todos los
		controles y procedimientos habituales antes de poner la
		planta nuevamente en producción.

S0605	EKANS	La infección por EKANS resultó en una pérdida temporal de producción dentro de una planta de fabricación de Honda.
S0372	LockerGoga	Mientras Norsk Hydro intentaba recuperarse de una infección de LockerGoga, la mayoría de sus 160 ubicaciones de fabricación pasaron a operaciones manuales (no impulsadas por TI). Las operaciones manuales pueden resultar en una pérdida de productividad.
S0368	NotPetya	NotPetya interrumpió las instalaciones de fabricación que suministraban vacunas, lo que resultó en la detención de la producción y la imposibilidad de satisfacer la demanda de vacunas específicas.
S0496	REvil	El malware REvil obtuvo acceso a la red de una organización y encriptó archivos sensibles utilizados por equipos de OT.
S0446	Ryuk	Un servidor de planificación de recursos empresariales (ERP) de fabricación se perdió debido al ataque de Ryuk. El proceso de fabricación tuvo que depender de papel y pedidos existentes para mantener abierta la planta.

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0953	Copia de	Realizar y almacenar copias de seguridad de datos de
	Seguridad	sistemas de usuario final y servidores críticos. Asegurarse de
	de Datos	que los sistemas de copia de seguridad y almacenamiento
		estén fortificados y se mantengan separados de la red
		corporativa para prevenir compromisos. Mantener y ejercitar
		planes de respuesta a incidentes, incluida la gestión de
		imágenes de copia de seguridad de referencia y
		configuraciones para sistemas clave para permitir una
		recuperación y respuesta rápida ante actividades adversarias
		que afecten el control, la visualización o la disponibilidad.

Pérdida de Protección

Los adversarios pueden comprometer las funciones de sistemas de protección diseñadas para prevenir los efectos de fallas y condiciones anormales. Esto puede resultar en daños al equipo, interrupciones prolongadas en los procesos y peligros para el personal.

Muchas fallas y condiciones anormales en el control de procesos ocurren demasiado rápido para que un operador humano reaccione. La velocidad es crucial para corregir estas condiciones y limitar impactos graves como la Pérdida de Control y el Daño a la Propiedad.

Los adversarios pueden dirigirse y desactivar funciones de sistemas de protección como un requisito previo para la ejecución de ataques posteriores o para permitir que futuras fallas y condiciones anormales pasen desapercibidas. La detección de una Pérdida de Protección por parte de los operadores puede resultar en el apagado de un proceso debido a políticas estrictas con respecto a los sistemas de protección. Esto puede causar una Pérdida de Productividad e Ingresos y puede cumplir con los objetivos técnicos de los adversarios que buscan causar interrupciones en el proceso.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0604	Industroyer	Industroyer contenía un módulo que aprovechaba una
		vulnerabilidad en los relés de protección Siemens SIPROTEC
		(CVE-2015-5374) para crear una Denegación de Servicio
		contra relés de protección automatizados.

Mitigaciones

Este tipo de técnica de ataque no puede mitigarse fácilmente con controles preventivos, ya que se basa en el abuso de características del sistema.

Pérdida de Seguridad

Los adversarios pueden comprometer las funciones de los sistemas de seguridad diseñados para mantener la operación segura de un proceso cuando ocurren condiciones inaceptables o peligrosas. Los sistemas de seguridad a menudo están compuestos por los mismos elementos que los sistemas de control, pero tienen el único propósito de garantizar que el proceso falle de manera segura de acuerdo con un plan predeterminado.

Muchas condiciones inseguras en el control de procesos ocurren demasiado rápido para que un operador humano reaccione. La velocidad es crucial para corregir estas condiciones y limitar impactos graves como la Pérdida de Control y el Daño a la Propiedad.

Los adversarios pueden dirigirse y desactivar las funciones de los sistemas de seguridad como un requisito previo para la ejecución de ataques posteriores o para permitir que futuras condiciones inseguras pasen desapercibidas. La detección de una Pérdida de Seguridad por parte de los operadores puede resultar en el apagado de un proceso debido a políticas estrictas con respecto a los sistemas de seguridad. Esto puede causar una Pérdida de Productividad e Ingresos y puede cumplir con los objetivos técnicos de los adversarios que buscan causar interrupciones en el proceso.

Ejemplos de procedimiento

ID	Name	Description
S1009	Triton	Triton tiene la capacidad de reprogramar la lógica del Sistema
		Instrumentado de Seguridad (SIS) para permitir que persistan
		condiciones inseguras o reprogramar el SIS para permitir un estado
		inseguro mientras utiliza el Sistema de Control Distribuido (DCS)
		para crear un estado inseguro o un peligro.

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0805	Capas de	Los dispositivos de protección deben tener componentes
	Protección	digitales mínimos para evitar la exposición a técnicas
	Mecánica	adversarias relacionadas. Ejemplos incluyen bloqueos,
		discos de ruptura, válvulas de liberación, etc.
M0812	Sistemas	Asegúrese de que todos los SIS estén segmentados de las
	Instrumentados	redes operativas para evitar que sean objeto de
	de Seguridad	comportamientos adversarios adicionales.

Pérdida de Vista

Los adversarios pueden causar una pérdida de vista sostenida o permanente en la que el equipo de sistemas de control industrial (ICS) requerirá intervención local y manual por parte de los operadores; por ejemplo, un reinicio o operación manual. Al causar una pérdida sostenida de informes o visibilidad, el adversario puede ocultar efectivamente el estado actual de las operaciones. Esta pérdida de vista puede ocurrir sin afectar los procesos físicos en sí mismos.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0604	Industroyer	El componente de borrado de datos de Industroyer elimina la
		ruta de imagen del registro en todo el sistema y sobrescribe
		todos los archivos, dejando el sistema inutilizable.
S0607	KillDisk	KillDisk borra el registro maestro de arranque (MBR) y los
		registros del sistema, dejando el sistema inutilizable.
S0372	LockerGoga	Algunos de los sistemas de producción de Norsk Hydro fueron
		afectados por una infección de LockerGoga. Esto resultó en
		una pérdida de visión que obligó a la empresa a cambiar a
		operaciones manuales.

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0953	Copia de Seguridad de Datos	Realizar y almacenar copias de seguridad de datos de los sistemas de usuario final y servidores críticos. Asegurar que los sistemas de copia de seguridad y almacenamiento estén fortificados y se mantengan separados de la red corporativa para evitar compromisos. Mantener y ejercitar planes de respuesta a incidentes, incluyendo la gestión de imágenes de copia de seguridad de copia dorada y configuraciones para sistemas clave para permitir una recuperación rápida y respuesta ante actividades adversas que afecten al control, visión o disponibilidad.
M0810	Canal de Comunicación Fuera de Banda	Proporcionar a los operadores comunicación redundante, fuera de banda para apoyar la monitorización y control de los procesos operativos, especialmente al recuperarse de una interrupción de red. La comunicación fuera de banda debe utilizar sistemas y tecnologías diversas para minimizar los modos de fallo comunes y las vulnerabilidades dentro de la infraestructura de comunicaciones. Por ejemplo, las redes inalámbricas (por ejemplo, 3G, 4G) pueden utilizarse para proporcionar entrega diversa y redundante de datos.
M0811	Redundancia del Servicio	Los sistemas de reserva activa en ubicaciones diversas pueden garantizar operaciones continuas si los sistemas primarios están comprometidos o no están disponibles. En la capa de red, protocolos como el Protocolo de Redundancia Paralela pueden utilizarse para utilizar simultáneamente comunicación redundante y diversa sobre una red local.

Manipulación de Control

Los adversarios pueden manipular el control de procesos físicos dentro del entorno industrial. Los métodos de manipulación del control pueden incluir cambios en los valores de punto de ajuste, etiquetas u otros parámetros. Los adversarios pueden manipular dispositivos de sistemas de control o posiblemente aprovechar los suyos propios, para comunicarse y ordenar procesos de control físico. La duración de la manipulación puede ser temporal o más prolongada, dependiendo de la detección por parte del operador.

Los métodos de manipulación del control incluyen:

- Hombre en el medio
- Mensaje de comando falso
- Cambio de puntos de ajuste

Un estudiante polaco utilizó un dispositivo de control remoto para interactuar con el sistema de tranvías de la ciudad de Lodz en Polonia. Usando este control remoto, el estudiante pudo capturar y reproducir señales legítimas de tranvía. Como consecuencia, cuatro tranvías descarrilaron y doce personas resultaron heridas debido a las paradas de emergencia resultantes. Los comandos de control de la vía emitidos también podrían haber resultado en colisiones de tranvías, representando un riesgo adicional para los pasajeros y las áreas cercanas a los puntos de impacto.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
C0028	Ataque al	Durante el Ataque al Suministro Eléctrico de Ucrania de 2015,
	Suministro	el Equipo Sandworm abrió interruptores en vivo mediante
	Eléctrico	comandos remotos al HMI, causando apagones.
	de Ucrania	
	2015	
S0604	Industroyer	Industroyer cambia los interruptores al estado abierto
		utilizando mensajes de comando no autorizados.
S0603	Stuxnet	Stuxnet puede reprogramar un PLC y cambiar parámetros
		críticos de tal manera que los comandos legítimos puedan ser
		anulados o interceptados. Además, Stuxnet puede aplicar
		secuencias o parámetros de comando inapropiados para
		causar daños a la propiedad.

ID	Mitigación	Descripción
M0802	Autenticidad	Los protocolos utilizados para funciones de control deben
	de la	proporcionar autenticidad a través de funciones MAC o
	Comunicación	firmas digitales. De lo contrario, utilizar dispositivos de
		paso o VPN para hacer cumplir la autenticidad de la
		comunicación entre dispositivos que no son capaces de
		soportar esto (por ejemplo, controladores heredados,
		RTUs).
M0953	Copia de	Realizar y almacenar copias de seguridad de datos de los
	Seguridad de	sistemas de usuario final y servidores críticos. Asegurar que
	Datos	los sistemas de copia de seguridad y almacenamiento estén
		fortificados y se mantengan separados de la red
		corporativa para evitar compromisos. Mantener y ejercitar
		planes de respuesta a incidentes, incluyendo la gestión de
		imágenes de copia de seguridad de copia dorada y
		configuraciones para sistemas clave para permitir una
		recuperación rápida y respuesta ante actividades adversas
		que afecten al control, visión o disponibilidad.

M0810	Canal de	Utilizar comunicación fuera de banda para validar la
	Comunicación	integridad de los datos del canal primario.
	Fuera de	
	Banda	

Manipulación de la Vista

Los adversarios pueden intentar manipular la información reportada a los operadores o controladores. Esta manipulación puede ser a corto plazo o sostenida. Durante este tiempo, el proceso mismo podría estar en un estado muy diferente al que se reporta.

Los operadores pueden ser engañados para hacer algo que sea perjudicial para el sistema en una situación de pérdida de visión. Con una vista manipulada de los sistemas, los operadores pueden emitir secuencias de control inapropiadas que introducen fallas o fallos catastróficos en el sistema. Los sistemas de análisis empresarial también pueden recibir datos inexactos que conducen a decisiones de gestión deficientes.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S0604	Industroyer	El módulo OPC de Industroyer puede forzar valores y enviará
		un estado 0x01 que, para los sistemas objetivo, equivale a un
		Valor Principal Fuera de Límites, desviando a los operadores de
		comprender el estado del relé de protección.
S0603	Stuxnet	Stuxnet manipula la vista de los operadores reproduciendo la
		entrada del proceso y manipulando la imagen de E/S para
		evadir la detección e inhibir las funciones de protección.

ID	Mitigación	Descripción
M0802	Autenticidad	Los protocolos utilizados para funciones de control deben
	de la	proporcionar autenticidad a través de funciones MAC o
	Comunicación	firmas digitales. De lo contrario, utilizar dispositivos de
		paso o VPN para hacer cumplir la autenticidad de la
		comunicación entre dispositivos que no son capaces de
		soportar esto (por ejemplo, controladores heredados,
		RTUs).
M0953	Copia de	Realizar y almacenar copias de seguridad de datos de los
	Seguridad de	sistemas de usuario final y servidores críticos. Asegurar que
	Datos	los sistemas de copia de seguridad y almacenamiento estén
		fortificados y se mantengan separados de la red

		corporativa para evitar compromisos. Mantener y ejercitar planes de respuesta a incidentes , incluyendo la gestión de imágenes de copia de seguridad de copia dorada y configuraciones para sistemas clave para permitir una recuperación rápida y respuesta ante actividades adversas que afecten al control, visión o disponibilidad.
M0810	Canal de	Utilizar comunicación fuera de banda para validar la
	Comunicación	integridad de los datos del canal primario.
	Fuera de	
	Banda	

Robo de Información Operativa

Los adversarios pueden robar información operativa en un entorno de producción como resultado directo de su misión para obtener beneficio personal o para informar operaciones futuras. Esta información puede incluir documentos de diseño, horarios, datos rotacionales u artefactos similares que proporcionen información sobre las operaciones. En el incidente de la presa Bowman, los adversarios exploraron los sistemas en busca de datos operativos.

Ejemplos de Procedimientos

ID	Nombre	Descripción
S1000	ACAD/Medre.A	ACAD/Medre.A puede recopilar archivos de AutoCad con dibujos. Estos dibujos pueden contener información operativa.
S0038	Duqu	El propósito de Duqu es recopilar datos de inteligencia y activos de entidades como infraestructuras industriales y fabricantes de sistemas, entre otros no pertenecientes al sector industrial, para poder realizar más fácilmente un ataque futuro contra otro tercero.
S0143	Flame	Flame puede recopilar datos de diseño de AutoCAD y diagramas de Visio, así como otros documentos que pueden contener información operativa.
S0496	REvil	REvil envía datos exfiltrados del sistema de las víctimas utilizando mensajes POST HTTPS enviados al sistema de comando y control (C2).

Mitigaciones

ID	Mitigación	Descripción
M0803	Prevención de	Aplicar DLP para proteger la confidencialidad de la
	Pérdida de	información relacionada con procesos operativos,
	Datos	ubicaciones de instalaciones, configuraciones de
		dispositivos, programas o bases de datos que pueden
		contener información que pueda utilizarse para inferir
		secretos comerciales, recetas y otra propiedad intelectual
		(PI) organizacional.
M0941	Encriptar	Encriptar cualquier dato operativo con requisitos
	Información	estrictos de confidencialidad, incluidos secretos
	Sensible	comerciales de la organización, recetas y otra propiedad
		intelectual (PI).
M0809	Confidencialidad	Las mitigaciones de ejemplo podrían incluir minimizar su
	de la	distribución/almacenamiento u ofuscar la información
	Información	(por ejemplo, términos de cobertura de instalaciones,
	Operativa	nombres en clave). En muchos casos, esta información
		puede ser necesaria para respaldar funciones críticas de
		ingeniería, mantenimiento u operativas, por lo tanto,
		puede que no sea factible implementarla.
M0922	Restringir	Proteger los archivos almacenados localmente con
	Permisos de	permisos adecuados para limitar las oportunidades para
	Archivos y	que los adversarios interactúen y recopilen información
	Directorios	de las bases de datos.

BIBLIOGRAFIA

https://attack.mitre.org/tactics/ics/