



NEODUR PFM ZE

Zaprawa cementowa do kostki brukowej DO FUGOWANIA POWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ W SYSTEMIE ZWIĄZANYM

OPIS PRODUKTU

NEODUR PFM ZE to wg niem. normy DIN 18 557 fabrycznie wyprodukowana sucha zaprawa na bazie cementu, piasków (0-2 mm) oraz dodatków polepszających jej właściwości. Odporna na mróz i sole drogowe zgodnie z niemieckimi badaniami CDF. Zawartość chromu wg TRSG 613. Produkt niepalny (A1) wg DIN 4102.

ZASTOSOWANIE

NEODUR PFM ZE to zaprawa do wypełniania szczelin w nowo układanych powierzchniach brukowych, obrzeży i rynien drogowych z kamienia naturalnego, bruków z betonu i klinkieru w tzw. związanej metodzie budowlanej do powierzchni drogowych o średnim i ciężkim obciążeniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo dobry stopień płynności i zagęszczenia
- wysokie parametry odpornościowe na nacisk, zginanie i przyczepność
- podwyższona odporność na mróz i sole drogowe z certyfikatem
- spełnia wymagania DNV (Niemiecki Związek Kamieni Obrabianych)
- trwała i stabilna w formie

DANE TECHNICZNE

Kolor: szary
Odporność na ściskanie: > 50 N/mm²
Odporność na zginanie: > 7 N/mm²
Przyczepność: > 1 N/mm²
Czas przerobu: ok. 30 minut
Temp. przerobu.: +5 °C do + 25 p°C

Podane wartości są wartościami laboratoryjnymi

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotownie: Podbudowa musi być odpowiednio wykonana, nośność musi być sprawdzona pod kątem planowanych obciążeń.

Wybrukowana powierzchnia musi być czysta, wolna od wszelkich zanieczyszczeń, kostka brukowa musi być osadzona w wodoprzepuszczalnym podłożu cementowym (np. **NEODUR DM** – zaprawa drenażowa).

Szczeliny powierzchni brukowej powinny być co najmniej głębokie na 2/3 wysokości kostki i minimum 8 mm szerokie. Kostka brukowa, podłoże i podbudowa muszą spełniać wymagania RStO i DNV. Przed fugowaniem należy powierzchnie dobrze zmoczyć

Mieszanie: **NEODUR PFM-ZE** należy co najmniej 3 minuty mieszać mieszarką wymuszoną lub przeciwbieżną. Worek (25 kg) dodać do 3,5 litra wody. Tak wymieszaną zaprawę wylać na przygotowaną powierzchnię brukową. Dokładnie wypełnić szczeliny rozprowadzając zaprawę gumowym suwakiem po przekątnej kostki. Wrazie potrzeby odpowiedzieć wibratorem fugowym. Po odpowiednim czasie usunąć resztki zaprawy z powierzchni kostki. Do tego celu polecamy maszynę czyszczącą (np. Schwammfix firmy Pergo)

PIELĘGNACJA

Czystą powierzchnię brukową przykryć natychmiast przynajmniej na 7 dni folią

OBCIĄŻENIE

po 7 dniach lekkie samochody osobowe, po 14 dniach obciążenie pełne.

Należy uwzględnić czas wiązania podbudowy.

UWAGI

Drobne rysy powstałe w wyniku różnicy temperatur są zjawiskiem możliwym nie ujmującym funkcjonowaniu fugi i nie świadczą o jej wadliwości. Należy zaplanować i wykonać fugi dylatacyjne, przestrzegać odpowiednie normy i wytyczne. Zalecamy wykonanie powierzchni próbnej.

OPAKOWANIE

25 kg w specjalnych workach papierowych

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym pomieszczeniu jak cement. Okres składowania ok. 3 miesiące.

KONTROLA

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna wg DIN 18 813 oraz DIN EN ISO 9001:2008

WSKAZÓWKI

NEODUR PFM ZE zawiera cement i reaguje z wilgocią i wodą zasadowo. Chronić skórę i oczy. Przy kontakcie z oczami niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Powyższe informacje są oparte na doświadczeniach własnych. Polecamy dopasowanie wykonywania prac do istniejących miejscowych warunków i wskazujemy na nasze warunki sprzedaży i dostawy. Dalsze informacje, praktyczne wskazówki do pracy, teksty przetargowe oraz świadectwa kontroli firmy KORODUR są do Państwa dyspozycji.

Tłum. 04/2008



C0204/12

KORODUR International GmbH

Zentrale:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postf. 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

