
Reset
Configura Pinos
Botão pressionado?
Não
Sim
Liga LED
Desliga LED
Atraso
Desliga LED
Atraso