# 本手册分两部分:

第一部分 HI-TECH PICC C 的使用说明. 这里我们只讲述了 PICC C 与标准 C 的不同, 它不是一本 C 语言的教程, 并且我们假定你有 C 语言的基础.

第二部分 在伟福集成环境下使用 PICC.

讲述在伟福集成环境如可设置 PICC, 简单的调试步骤. 更详细的说明请参阅 伟福仿真器使用手册.

关于如何在 MPLAB 下使用 PICC C 语言, 请参阅 Microchip 相应的手册.

该软件是以 Mi crohci p 公司提供的 PICC 限 7 版(智能编译 57 67 77 877) 为准相关资料获取网站:

M icrochip 网址: www.microchip.com

Hi-tech 公司网址: www.htsoft.com

#### 第一部分

为了对 PIC 单片机有更好的支持, PICC 在标准 C 的基础上作了一些扩充:

- 定义 I/O 函数,以便在你的硬件系统中使用<stdio.h>中定义的函数。
- 用 C 语言编写中断服务程序
- 用 C 语言编写 I/O 操作程序
- C语言与汇编语言间的接口

#### 1-1 与标准 C 的不同

PICC 只在一处与标准 C 不同:函数的重入。 因为 PIC 单片机的寄存器及堆栈有限,所以 PICC 不支持可重入函数。

#### 1-2 支持的 PIC 芯片

PICC 支持很多 PIC 单片机,支持 PIC 单片机的类型在 LIB 目录下的 picinfo.ini 文件中有定义。

### 1-3 PICC 包含一些标准库

1-4 PICC 编译器可以输出一些格式的目标文件,缺省设置为输出 Bytecraft 的'COD' 格式和 Intel 的'HEX'格式。你可以用表 1-1 中的命令来指定输出格式。

表 1 - 1

格式名称	描述	PICC 命令	文件类型
Motorola HEX	S1/S9 type hex file	-MOT	.HEX
Intel HEX	Intel style hex records(缺省)	-INTEL	.HEX
Binary	Simple binary image	-BIN	.BIN
UBROF	Universal Binary Image Relocatable Format	-UBROF	.UBR
Tektronix HEX	Tektronix style hex records	-TEK	.HEX
American	Hex format with symbols for American	-AAHEX	.HEX
Automation HEX	Automation emulators		
Bytecraft .COD	Bytecraft code format(缺省)	n/a(缺省)	.COD
Library	HI-TECH library file	n/a	.LIB

#### 1-5 符号文件

PICC-G 命令用于生成符号文件,有了符号文件,你就可以进行源程序调试.

命令格式为: PICC -16F877 -G test.c 在使用仿真器时必须使用-G 命令。

# 1-6 配置字

PIC 单片机的配置字可以用\_\_CONFIG 命令来定义:

#include <pic.h>

\_\_CONFIG(x)

其中 x 是配置字, 头文件中定义了相应的配置说明符, 如:

CONFIG(WDTDIS & XT & UNPROTECT);

这将关闭看门狗,设置 XT 振方式,程序不加密。注意:不同的

配置符间用'&'相联,未定义的部分保留未编程状态。详细的情况请参考 头文件及 PIC 数据手册。

#### 1-7 ID 位置

```
有些 PIC 单片机在程序空间外还有 ID 空间,可用下面的方法来定义:
#include <pic.h>
IDLOC(x)
其中 x 是 ID 标示,如:
___IDLOC(15F0);
将 ID 的四个单元定义为: 1, 5, 15, 0. ID 的具体位置由所指定的 PIC
芯片自动设定。
```

#### 1-8 EEPROM 数据

```
有些 PIC 单片机支持用外部编程器对内部的 EEPROM 进行编程。
___EEPROM_DATA()可以将用于初始化的数据放入 HEX 文件中,如:
__EEPROM_DATA(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
可将 0-7 八个数放入 HEX 文件中, 在用外部的编程器进行编程时将
这八个数写入 PIC 单片机中。
EEPROM DATA 不是用于运行时写入 EEPROM 数据的,在运行时请用
EEPROM_READ(), EEPROM_WRITE()。
```

#### 1-9 位指令

```
只要有可能, PICC 总是采用位指令。如:
```

```
int foo;
foo = 0x40;
的编译结果为:bsf _foo, 6
为了方便可以定义如下宏:
#define bitset(var, bitno) ((var) |= (1 << (bitno)))</pre>
#defien bitclr(var, bitno) ((var) &= (1 << (bitno)))</pre>
上一条语句可写为:bitset(foo, 6);
```

### 1-10 支持的数据类型

PICC 支持 1,2,4 字节的基本类型。 所有的多字节类型都采用低有效位在前的格式, 表 1-2 列出了所有数据类型及它们所占空间大小。

类型	大小(位)	数字类型	值
bit	1	逻辑类型	0 或 1
signed char	8	有符号字符	-128+127
unsigned char	8	无符号字符	0255
signed short	16	有符号整数	-32768+32767
unsigned short	16	无符号整数	065535
signed int	16	有符号整数	-32768+32767
unsigned int	16	无符号整数	065535
signed long	32	有符号整数	-2147483648+2147483647
unsigned long	32	无符号整数	04294967295
float	24	浮点	
double	24 or 32	浮点	由-D24, -D32 决定

#### 1-10-1 常量及进制表示

PICC 支持标准 C 的进制表示方法。

I 或 L 后缀表明常量为 l ong 类型 , u 或 U 后缀表示常量为 u nsinged 类型。 浮点数为 d ouble 类型,可以用 f 或 F 指定浮点数为 f f loat 类型。

字符型由单引号括起,如'a'.

字符串由双引号括起,如"Hello world".

### 1-10-2 位数据类型

PICC 支持一位的变量,用bit来定义。如:

static bit init flag;

变量必须是全局的或静态的,它不能是自动变量或一个函数的参数,但可以作为 一个函数的返回类型。

位变量很象 unsigned char , 但它只有 0 或 1 两个值 , 位变量占用空间少 , 且运算速度快. 所有的位变量在 startup 是被清 0 , 请在程序开始处初始化它们。

如果将一个整型数赋给位变量,只是将最低位赋给位变量,如果你是想要将一个整型变量是否为0赋值给一个位变量,请用:bitvar = other\_var != 0;

如要你使用了 PICC 的-STRICT 命令, bit 将被视为非法命令。

# 1-10-2-1 使用可位寻址的寄存器

位变量的定义可以与绝对地址的定义结合起来使用。如: 为了访问 STATUS 中 Power Down 位,先定义 STATUS 的绝对地址为 3,然后再 定义一位变量绝对地址为 27

static unsigned char STATUS @ 0x03; static bit PD @ (unsigned)&STATUS\*8+3;

注意: 头文件中已定义所有的特殊功能寄存器及相应的位寄存器.

#### 1-10-3

PICC 浮点数使用 IEEE754 32 位格式和 IEEE754(截断)24 位格式. float 类型使用 24 位格式, double 使用 24 位或 32 位格式, 由 PICC 命令控制, -D24 使用 24 位格式, -D32 使用 32 位格式.

# 1-11 绝对地址变量

一个全局的或静态的变量可以定位绝对地址, 使用如下格式:

```
unsigned char Portvar @ 0x06;
```

这里定义了一个名为'Portvar'的变量,地址为06h,注意,编译器并不保留任何单元,仅仅是将一个变量分配在06h单元.它等价于汇编语言:\_Portvar EQU 06h编译器及连接器都不作任何检查,完全由程序员保证分配不会发生冲突.

#### 1-12 结构与联合

PICC 支持 struct 及 union, 它们可以作为函数的参数及返回值, 也可以作为指针指向的目标.

# 1-12-1 结构限定

PICC 支持在结构上使用限定符, 如果在一个结构上使用限定符, 那么, 这个结构的 所有成员都被限定. 如:

```
bank1 struct {
    int number;
    int *ptr;
}
```

在这个结构里, number, ptr 都被放在 bank1 寄存器内.

# 1-12-2 结构中定义位成员

PICC 支持在结构中定义位成员.

位成员按最低有效位在前的方式存储,位成员总是按 8 位字节方式存放,当当前字节放满后再放下一个字节,位成员不会跨字节存放. 如:

```
struct {
  unsigned hi: 1;
  unsigned dummy: 6;
  unsigned lo: 1;
} foo @ 0x10;
```

结构 foo 占用 10h 单元, hi 为 10h 单元的第 0 位, lo 为 10h 单元的第 7 位, dummy 为 10h 单元的 2-6 位,(第 6 位为最高有效位)

不使用的位可用未命名的位成员来定义,如果我们不使用 dummy,就可定义为:

```
struct {
  unsigned hi: 1;
  unsigned : 6;
  unsigned lo: 1;
} foo @ 0x10;
```

1-13 在 ROM 及 RAM 存放字符串.

一个未说明的字符串总是存放在 ROM 中, 并且只能通过常量指针为访问,

```
#define HELLO "Hello word"
SendBuff(HELLO);
```

一个非常量的数组被一个字符串初始化, 如:

```
char fred[] = 'Hello world";
```

将在 RAM 中保留一个数组, 在 startup 时, 用存放在 ROM 中的"Hello world"来初始化.

如果要将一个常数字符串作为函数参数或将它赋给一个指针,必须定义一个常数指针.

```
如: void SendBuff(const char * ptr)
```

1-14 const, volatile 类型限定符.

PICC 支持标准 C 的 const, volatile 类型限定符 const 类型限定符通知编译器一个目标含有的常量并且不会改变. 一个常量被放在 ROM 中, 显然一个常量是不能被赋值的. 如:

```
const int version = 3;
```

volatile 类型限定符通知编译器,一个目标不能保证在连续的访问中不被改变. 这将禁止编译器对该目标的优化. 所有的 I/O 口及在中断中使用的变量必须有 volatile 类型限定符. 如:

```
volatile unsigned char P_A @ 0x05;
```

对 volatile 目标的访问与对 non-volatile 的访问是不同的, 如对 volatile 目标置 1 是 先将该目标清 0 后加 1, 而对 non-volatile 目标置 1 是先将 1 放在 W 中后再将 W 赋值到目标中.

1-14 特别的类型限定符.

PICC 支持一些特别的类型限定符: persistent, bank1, bank2及 bank3, 这些限定符不可用于自动变量.

1-14-1 persistent

按 C 的标准, 所有的 C 变量在 startup 时被清为 0. 但是在有些情况下, 我们希望在 复位后仍保持一些变量的值. persistent 类型限定符使被其限定的变量在 startup 时不被清 0, 而保留原有的值.

1-14-2 bank1, bank2及 bank3类型限定符.

```
bank1, bank2及bank3类型限定符用于指定变量所在的寄存器页.如:
static bank3 unsigned char fred;
bank3 unsigned char *ptrfred;
缺省页是 bank0
```

### 1-15 C 语言中的中断处理

在 PICC C 语言中可以用 "interrupt" 限定符来编写中断服务程序.

一个中断服务函数必须用 interrupt void 来定义,不能有参数,并且不能被 C 语言直接调用. 如:

```
long tick_count;
void interrupt tc_int(void)
{
    ++tick_count;
}
```

### 1-15-1 在中断中保存环境

PIC 单片机硬件只保存 PC, PICC 编译器自动地保存其它可能用到的变量. 但是编译器无法确定 inline 中的汇编语言段使用变量的情况, 你必须自已保护它们.

#### 1-15-2 开启中断

在 PIC.H 中定义了所有的中断位, di()关闭所有中断, ei()打开所有中断. 如:

1-16 在 C 中使用汇编语言 #asm, #endasm, asm()

可以在 C 语言中直接使用汇编语言. #asm, #endasm 用来加入一段汇编语言, 而 asm()用来加入一条汇编语言. 如:

```
#include <stdio.h>
unsinged char var;
void main(void)
{
  var = 1;
#asm
  rlf _var, 1
  rlf _var, 1
#endasm
  asm("rlf _var, 1");
}
```

# 1-17 函数调用变换

由于 PIC5X 只有两级堆栈, PICC 编译器使用转移指令来调用函数, 这样被套调用 层次增加, 但调用速度下降, 请在需要快速调用的函数前加 fastcall 来指定编译器 直接使用调用指令调用函数. 对于 14 位的 PIC 单片机, 将永远使用调用指令调用.

# 1-18 MPLAB 使用的调试控制项

- -FACKLOCAL 命令用于在 MPLAB 下观察函数内的局部变量
- -MPLAB\_ICD 命令用于使用 ICD 调试 C 语言.

# 第二部分

### 2-1 安装 PICC

将 CD-ROM 装入光驱,自动运行程序将自动启动,如果你已禁止自动运行功能,可以直接运行: cd\_drive:\compiler\install.exe

安装程序将指导你完成 PICC 的安装.

# 2-2 设置伟福集成环境

在伟福集成环境中, 将编译器路径指向 PICC 所在目录 将 C 命令行设置为: -16F877 -G -O -Zg -c 将连接命令行设置为: -16F877 -G -O -Zg

其中: -16F877 为芯片型号

-G -O -c 为源程序调试设置项, 不可修改

-Zg 为打开优化

你可以在命令行中加入其它控制项

### 2-3 调试 C 语言

在 WAVE\SAMPLES 目录下有一个 PIC C 语言的例子程序: PIC C.PRJ.

- 1. 打开 PIC\_C 项目.
- 2. 编译该项目(F9)
- 3. 用 F7,F8 单步调试例子程序
- 4. 打开观察窗口观察变量