

## ГНСС-ПРИЕМНИКИ 4GNSS NP1/NP2/NP3/NP3I ТИПОРАЗМЕРА S4671

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





## **ОГЛАВЛЕНИЕ**



## **ВВЕДЕНИЕ**

Данное руководство по эксплуатации содержит информацию о технических характеристиках и навигационных параметрах ГНСС-приемников типоразмера S4671: NP1/NP2/NP3/NP3I.



# СПЕЦИФИКАЦИЯ ГНСС-ПРИЕМНИКОВ 4GNSS ТИПОРАЗМЕРА \$4671 NP1/NP2/NP3/NP3I

В следующей таблице представлена подробная спецификация ГНСС-приемников 4GNSS типоразмера S4671 NP1/NP2/NP3/NP3I.

Таблица 1. Спец	ификация NP3(S4671)/NP3I(S46	571)
NP1	позиционирование	K-во каналов: 965 GPS: L1C/A BDS-2: B1I BDS-3: B1I GLONASS G1 Galileo E1C QZSS: - SBAS: L1 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, СДКМ) IRNSS: - L-band: -
NP2	позиционирование	К-во каналов: 965 GPS: L1C/A, L2C, L2P BDS-2: B1I, B2I BDS-3: B3I GLONASS G1, G2 Galileo E1C, E5b QZSS: - SBAS: L1 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, СДКМ) IRNSS: - L-band: -
NP3/NP3I	позиционирование	К-во каналов: 965 GPS: L1, L1C, L2C, L2P, L5 BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* GLONASS G1, G2 Galileo E1C, E5a, E5b QZSS: L1, L2C, L5 SBAS: L1 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, СДКМ) IRNSS: L5* L-band*
Время получения	холодный старт	< 30 секунд
навигационного решения	горячий старт	< 15 секунд
Захват сигнала	повторный захват сигнала	< 2 секунд
Точность измерений	кодовые измерения фазовые измерения	< 10 см < 0.005 с (где с – длина волны навигационного сигнала в метрах)
Точность	точность времени	20 нс



	точность в автон	номном режиме	Γ ≤ 1.5м, B ≤ 3м (1σ, PDOP≤4)	
	точность в дифференциальном режиме		Г: <u>+</u> (2.5+1×10-6×Б) мм В: <u>+</u> (5.0+1×10-6×Б) мм, Б – базовая линия, км	
	точность определения скорости		≤ 0.02 м/c (PDOP ≤4)	
Инерциальная навигация	При потере навигационного сигнала продолжительностью до 3 секунд точность определения траектории сохраняется в пределах сантиметрового уровня. При дальнейшей потере навигационного сигнала продолжительностью до 10 секунд точность определения траектории сохраняется в пределах метрового уровня. Далее использование инерциальной системы прекращается.			
	ИБ	Bosch SMI130 3-осевой гироскоп и 3-осевой акселерометр		
	гироскоп	диапазон измер-я угловой скорости	<u>±</u> 125°/c	
		долговременный дрейф смещения нуля	2°/h	
		случайное угловое блуждание гироскопа по дисперсии Аллана	0.8°/√h	
	акселерометр	диапазон измерения ускорения	±2 g	
		долговременный дрейф смещения нуля случайное блуждание скорости акселерометра по дисперсии Аллана	13 мкg 0.08м/с/√ч	
Подавление интерференции	Данная функция может подавлять интерференционный сигнал на частоте ГНСС. При этом уровень шума не может превышать 50 дБ. Данная функция всегда включена и не может быть выключена. Индикация наличия внешней интерференции на изделии отсутствует.			
RTK	время инициализации		< 10 с (базовая линия < 10 км)	
	вероятность успешной инициализации		> 99,9 %	
	точность		$\Gamma$ : $\pm$ (8 + 10-6 × Б) мм В: $\pm$ (15 + 10-6 × Б) мм, Б — базовая линия, км	
Дискретность	измерения и позиционирование		20 Гц (опционально)	
	RTK: позиционирование и угловые		20 Гц (опционально)	
Питание	напряжение		+ 3.3 B ± 5 % DC	



	мощность	NP1/NP2/NP3/NP3I: 1.0 Вт (без подавления интерференции)
Внешняя среда	рабочая температура температура хранения	-40°C - +85°C -55°C - +95°C
Форматы данных	NMEA-0183	GPGGA, GPGSV, GPGLL, GPGSA, GPGST, GPHDT, GPRMC, GPVTG, GPZDA и т.д.
	ComNav Binary	Собственный формат ComNav
	RTCM2.X (только прием)	RTCM1, RTCM3, RTCM9, RTCM1819, RTCM31,RTCM41, RTCM42
	RTCM3.X	1004 - 1008, 1012, 1019, 1020, 1033, 1042, 1045/1046, 1230, 4078 MSM3 - MSM7: 1073 - 1077, 1083 - 1087, 1123 - 1127,1093 - 1097
	коаксиальный тракт	сопротивление не более 50 Ом
ГНСС-антенна	питание МШУ	+3.3B - +5B ± 5% DC
	усиление МШУ	20 - 40 дБ
Интерфейсный разъем	2х12 штекер с шагом 2 мм 2 прямых разъема МСХ (розетка)	
Физические параметры	Размер Вес	46x71x9.6 мм (с учетом разъема) NP1/NP2/NP3/NP3I: 20 г



## **РАЗМЕРЫ**

Ниже представлены габаритные чертежи ГНСС-приемников 4GNSS типоразмера S4671 NP1/NP2/NP3/NP3I.




Рисунок 1. Размеры ГНСС-приемников 4GNSS типоразмера S4671 NP1/NP2/NP3/NP3I



## ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЕМА

ГНСС-приемники 4GNSS NP3(S4671)/NP3I(S4671) имеют один 24-контактный разъем (24-контактный двухрядный вертикальный с расстоянием между контактами 2 мм).

Таблица 2. Цоколевка разъема

Пин	Сигнал	Тип сигнала	Описание
1	_	_	_
2	_	_	-
3	VIN_LNA	PWR	питание МШУ ГНСС-антенны
4	VIN	PWR	источник питания постоянного тока (3.3 или 5 В)
5	_	-	-
6	COM3_RXD	l	ввод СОМЗ
7	CARD_RST	1	перезагрузка (0 – перезагрузка изделия, не
			подключайте при отсутствии необходимости
			управления)
8	-	_	-
9	EVENT		метка события
10	RTK_LED	1/0	светодиодный индикатор данных RTK
11	COM3_TXD	0	вывод СОМЗ
12	GND	PWR	земля
13	COM1_TXD	0	вывод СОМ1
14	COM1_RXD	<u> </u>	ввод СОМ1
15	GND	PWR	земля
16	COM2_TXD	0	вывод СОМ2
17	COM2_RXD	<u> </u>	ввод СОМ2
18	GND	PWR	земля
19	_	-	-
20	GND	PWR	земля
21	PPS	0	импульсный выход, синхронизированный со
			временем ГНСС
22	SAT_LED	1/0	индикатор количества отслеживаемых
			спутников
23	_	_	-
24	-	-	-



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Электрические характеристики интерфейсов COM1\_Tx, COM1\_Rx, COM2\_Tx, COM2\_Rx, COM3\_Tx, COM3\_Rx соответствуют уровню LVCMOS 3.3V.

LVCMOS 3.3V				
Обозначение	Описание	Минимум	Максимум	
VIH	Максимальный уровень на вход	2.0B	3.6B	
VIL	Минимальный уровень на вход	-0.3B	0.8B	
VOH	Максимальный уровень на выход	2.9B		
VOL	Минимальный уровень на выход		0.4B	
IOH	Ток источника	8мА		
IOL	Ток приемника	8мА		

RTK\_LED, SAT\_LED, PPS, EVENT соответствуют уровню LVTTL 3.3V. Совместимо с LVCMOS/LVTTL 3.3V.

LVTTL 3.3V			
Обозначение	Описание	Минимум	Максимум
VIH	Максимальный уровень на вход	2.0B	
VIL	Минимальный уровень на вход	-0.3B	0.8B
VOH	Максимальный уровень на выход	2.4B	
VOL	Минимальный уровень на выход		0.4B
IOH	Ток источника	8мА	
IOL	Ток приемника	8м8	

**Сигналы, диапазон напряжения которых составляет -0.3 В - 3.6 В**, следующие: COM1\_Tx, COM1\_Rx,COM2\_Tx, COM2\_Rx, COM3\_Tx, COM3\_Rx, RESETIN.

RTK\_LED / SAT\_LED

SAT\_LED используется для указания количества отслеживаемых навигационных спутников. RTK\_LED указывает, что поправки RTK выдаются или принимаются изделием.



## ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В этом разделе пример подключения изделия представлен с помощью принципиальной схем. Согласно инструкциям на этих схемах, вы можете легко построить схемы связи между изделием и другими устройствами, такими как ПК, модуль GPRS или Bluetooth, а также некоторые другие устройства с UART.




Рисунок 2. Соединения между RS232 COM2, и другими устройствами с UART



## КОНТАКТЫ

## Ориент Системс Групп

Сайт: http://www.orsyst.ru Телефон: 8 (495) 241-87-76 WhatsApp: 8 (925) 401-26-94

Информационный отдел: info@orsyst.ru Коммерческий отдел: sale@orsyst.ru

121205, г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42к1, оф. 3.351

### Техническая поддержка

По почте: support@orsyst.ru