

# 蓝牙遥控器 HID 及语音应用实例

## 用户手册

● 版本号: A\_Draft

● 版本日期: 2019-05-22

● 文件编号: N/A

## 修订记录

版本	版本日期	修订描述
A_Draft	2019-05-22	初始版本;



## 目录

1 HID	应用实例	3
	<i>一 パスン</i> 1 设备连接方式	
	2 HID 按键测试实例	
	f应用实例	
	1 系统架构	
	2 语音测试实例	
	2.2.1 蓝牙连接	
	2.2.2 语音识别	



## 1 HID 应用实例

本章节描述了如何连接蓝牙遥控器与 Android 设备,并查看遥控器通过 BLE HID 发送键值给 Android 并上报至 APP 的 KeyEvent (以小米 6 手机为例)。



#### 1.1 设备连接方式

● 进入 Android 设备系统设置,开始蓝牙搜索,点击设备名为 MSRCU 进行连接。






● 在已配对的设备里显示设备 XXX 已连接时,蓝牙成功连接。





## 1.2 HID 按键测试实例

● 打开蓝牙测试例程 APP: BLEtest (安装文件在 SDK 中)。





● 然后点击 APP 上的开始测试按钮。



● 点击遥控器上的按键进行操作,如图示:





● 此时 APP 上会显示此时的按键信息:



\*由于安卓系统的 POWER 键和 HOME 键是系统特殊处理全局生效的,APP 无法单独监听,点击 POWER 键会手机关屏,点击 HOME 键会回到主页。




#### 2语音应用实例

BLE 协议没有语音 profile,需要在 Android 上移植我司的语音库才可以使用语音。以下以 Android 8.0 为例进行语音移植操作。

#### 2.1 系统架构

语音所调用的音频接口为是安卓通用的音频通道。根据 Android 8.0 系统架构,语音系统架构为:



另外也可以支持录音机、微信等使用标准 Android 语音通道输入的 app。本语音移植已经通过 Android CTS 兼容性测试。


#### 2.2 语音测试实例

● 使用已经完成语音移植的 Android 开发板。





● 将开发板连上电源,显示屏(HDMI),网线,以及其他 HID 输入外设(如鼠标等), 进行开机启动。





#### 2.2.1 蓝牙连接

● 进入系统设置,开始蓝牙搜索,点击设备名为 MSRCU 进行连接。



● 在已配对的设备里显示设备 XXX 已连接时,蓝牙成功连接。





#### 2.2.2 语音识别

使用我司 Demo APP 可以进行演示遥控器的语音输入进行语音识别。语音识别引擎使用的是百度语音助手。在使用 Demo 之前,需要先联网,语音助手使用的是云端识别。

● 点击打开 MSRCU Demo app (安装文件在 SDK 中):



● 在进入 App 后会有权限确认页面,点击返回按键就可以进入 APP 界面:





● 将焦点指在准备按键上:



此时按住遥控器上的语音按键:





● 等待按键变红,提示字变成"录音"的时候开始说话,比如说"今天天气怎么样":



● 当说完话后松开语音按键,然后 APP 上会结束录音,开始识别,如图所示:



● 根据网络的快慢等待一段时间后可以得到语音识别的结果:





● 此时完成整个语音识别例程。

另外,我司也可以直接使用百度语音助手作为示例,客户也可以自行选择语音助手。同样 在使用语音助手之前,需要先联网,语音助手使用的是云端识别。

● 点击打开百度语音识别助手 app (安装文件在 SDK 中):



● 选择对话框 UI 识别:





● 然后点击开始录音操作:



● 此时界面会跳出请说话提示,如图示:






● 此时按住遥控器上的语音按键同时开始说话,比如说"今天天气怎么样":



● 当说完话后松开语音按键,然后 APP 上会自动结束录音,如图所示:





● 最终语音识别的结果会显示在界面上:



此时可以看到语音识别的正确返回内容,表明语音识别成功。