三头六臂——起做几个多线程的例程

前面介绍了如何创建和删除线程(记住我们不建议删除线程)。这节课我们就多创建几个线程来好好分析一下多线程之间的调度。

请打开 sample3 工程, 我们看一下代码。

1.1.1 创建三个线程

既然是三头六臂, 那我们就建立三个线程吧。

```
100: int main(void)
101: {
           rt_thread_t tid;
           uint16_t pinStatus=0;
           /* set LED2 pin mode to output */
          /* Set LED2 pin mode to output /
rt_pin_mode(LED2_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
/* set LED3 pin mode to output */
rt_pin_mode(LED3_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
/* set LED4 pin mode to output */
rt_pin_mode(LED4_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
109:
110:
           rt_scheduler_sethook(printSchdule);
           tid = rt_thread_create("LED2Thread", LED2Thread, RT_NULL, LED2_STACK_SIZE, LED2_PRIO, LED2_TICKS); RT_ASSERT(tid != RT_NULL);
           rt_thread_startup(tid);
           tid = rt_thread_create("LED3Thread", LED3Thread, RT_NULL, LED3_STACK_SIZE, LED3_PRIO, LED3_TICKS);
RT_ASSERT(tid != RT_NULL);
120:
           rt_thread_startup(tid);
           while (1)
                 pinStatus=rt_pin_read(LED4_PIN);
124:
                 if(pinStatus)
                      rt_pin_write(LED4_PIN, PIN_LOW);
                       rt_pin_write(LED4_PIN, PIN_HIGH);
129: #if HARD_DELAY=
                _delay_us(SPEED*1000);
                 rt_thread_mdelay(SPEED);
     #endif
      } « end main »
```

图 4.1: 主线程函数

从主线程函数里我们看到,分别创建了两个线程,"LED2Thread()"负责 LED2 的闪烁功能,"LED2Thread()"负责 LED3 的闪烁功能。主线程自己负责 LED4的闪烁功能。三个线程的优先级全部设定为同一个级别,因此从理论上说他们三个之间不存在谁打断谁的情况。同时,我们把主线程、LED2 和 LED3 的 TICKS 设置为 1000。也就是大约 1 秒中才调度一次,设置的这么大的原因是为了实验现象比较明显而为之。

```
23: void LED2Thread(void)
24: {
         //uint16_t i;
        uint32_t Speed = 200;
        uint16_t pinStatus=0;
//for(i=0;i<10;i++)</pre>
        while(1)
        {
             pinStatus=rt_pin_read(LED2_PIN);
             if(pinStatus)
                 rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_LOW);
34:
                 rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_HIGH);
             rt_thread_mdelay(Speed);
        rt_kprintf("Goodby~!\n");
40: }
41: //MSH_CMD_EXPORT(LED2Thread, LED2Thread);
42:
43: void LED3Thread(void)
44: {
45:
        //uint16_t i;
46:
        uint32_t Speed = 200;
        uint16_t pinStatus=0;
//for(i=0;i<10;i++)</pre>
47:
49:
        while(1)
             pinStatus=rt_pin_read(LED3_PIN);
             if(pinStatus)
                 rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_LOW);
54:
             else
                 rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_HIGH);
             rt_thread_mdelay(Speed);
58:
        rt_kprintf("Goodby~!\n");
```

图 4.2: LED2 和 LED3 线程函数

在继续讲下去前我们再回顾一下 OS 线程调度的知识。所谓的线程调度其实就是 OS 根据线程(其实就是函数)的优先级和时间片来定时运行函数。在前面提到过,内核会把所有线程对象链接在一个链表里。 OS 会根据系统时钟,也就是 Tick 到链表里检查线程(函数)是否该被运行。比如,一个函数调用了

"rt_thread_mdelay(x)"函数,那么这个线程就释放了CPU的使用权,并告知OS请在x毫秒时间后再来继续执行我的代码。于是这个线程就被挂起,OS就会在链表里找,看看有没有其他的线程可以运行,如果都没有就会运行系统自己创建的空闲线程。空闲线程里会看看系统中有没有可以回收的资源,如果有,就会回收资源并释放被这些资源占用的内存。同时,系统的低功耗进入程序一般也是由空闲线程实现的,后面我们还会解释。线程的状态和状态切换图一般如下:




图 4.3:线程的状态和切换

好,让我们编译、下载和观察一下。如果顺利,各位会发现这个程序让三个LED 灯几乎同时在闪烁。但是,我们从代码的顺序上看,貌似是 LED4 先亮,然后 LED2 再亮,最后是 LED3 亮。因为三个线程是相同优先级的,其实他们之间是不存在打断现象的。所以应该按照顺序来闪烁,就像以前的跑马灯一样。那为何现在是三个灯同时闪烁呢?主要的问题在于那句"rt_thread_mdelay()",这是一句 RTT 的线程延时函数,这个函数一旦被调用,当前的线程就会立即释放CPU 的使用权,让 OS 调度其他的线程来执行,直到延时时间到了后,才会继续执行。这种主动让出 CPU 的函数,在 RTOS 的编程中应该尽量使用,以提高

系统利用率。还是这个例子,我们把"rt_thread_mdelay()"改成"_delay_us()"来实现,一切就不同了。

```
32: #if HARD_DELAY==1

33: static void _delay_us(uint32_t us)

34: {
    volatile uint32_t len;
    for (; us > 0; us --)
        for (len = 0; len < 20; len++);

38: }

39: #endif
```

图 4.4: delay us()函数

我们先看一下代码中的"_delay_us()"函数的实现,其实就是一个二阶的循环体,相当于让 CPU 不断运行这个循环体来消耗时间。这个函数就模拟了前面提过的,始终占用 CPU 资源,而不主动让出 CPU。同样,也是延时大约 200mS,我们看看运行结果有何不同。

```
11: #include <rtthread.h>
12: #include <rtdevice.h>
13: #include "board.h"
14: #include "drv gpio.h"
15:
16: #define HARD_DELAY 1
17: #define SPEED 200
18: #define LED2_PRIO 10
19: #define LED3_PRIO 10
20: #define LED2_STACK_SIZE 256
21: #define LED3_STACK_SIZE 256
22: #define LED2_TICKS 1000
23: #define LED3_TICKS 1000
25: /* defined the LED2 pin: PD13 */
26: #define LED2_PIN GET_PIN(D, 13)
27: /* defined the LED3 pin: PD14 */
28: #define LED3_PIN GET_PIN(D, 14)
29: /* defined the LED4 pin: PD15 */
30: #define LED4 PIN
                       GET PIN(D, 15)
32: #if HARD DELAY==1
33: static void delay us(uint32_t us)
34: {
```

图 4.4: HARD DELAY 宏定义

在编译、下载前请确认"HARD_DELAY"宏定义被设置成了 1。为了调试方便,我添加了这个宏定义开关,用来控制延时函数到底是用"硬"延时还是用OS 的"软"延时。好了,请观察 LED 灯的闪烁情况。我们发现三个 LED 灯开始按照先后次序闪烁,每个灯大约闪烁 1 秒中后才会切换到后面一个灯。这是因为,线程完全占据了 CPU 的时间,知道自己的 1 秒钟全部用完才"罢休",三个线程的优先级又相同,所以自然就只能按照顺序来工作了。这种工作方式效率低下,其实和没有 OS 差不多。因此在实际工作中要避免。

在我们回到正常的延时操作之前,我们先来修改线程的优先级,试试看。主线程在创建时的优先级被定义为10,我们把LED2和LED3的优先级改成8和9。 注意,在RTT中数字越小,优先级越高。

```
#define HARD_DELAY 1

#define SPEED 200

#define LED2_PRIO 8

#define LED3_PRIO 9

#define LED2_STACK_SIZE 256

#define LED3_STACK_SIZE 256

#define LED3_TICKS 1000

#define LED3_TICKS 1000

#define LED3_TICKS 1000

#define LED3_TICKS 1000
```

图 4.4:线程优先级的宏定义

修改后,让我们继续再次编译、下载和执行。观察运行结果,你会发现除了 LED2 在闪烁其他两个 LED 都不会动作了。原因很简单一那位 LED2 的线程优先 级最高,导致其一直抢占 LED3 和 LED4 的线程。最后就表现为只有 LED2 在工 作了。这很好的验证了抢占式调度的机制。

此时,我们再将延时函数用比较正常的 "rt_thread_mdelay()" 来实验一下。 请将 "HARD DELAY" 宏定义设置为 0,然后重新编译和下载,观察现象。你 会惊奇的发现,其运行效果和当初一样,三个 LED 灯几乎被同时操作。道理也非常简单,因为每个线程都会利用系统提供的延时函数来让出 CPU 的执行时间,即使优先级不同,但是低优先级的线程也有充足的机会去运行程序,于是看起来就"一团和气"。正所谓"与人方便、于己方便"啊~!

1.1.2 如何观察线程调度情况

前面我们用 LED 灯的闪烁情况来演示了 OS 对三个线程的调度情况,在实际工作中我们未必能这么直观的来观察线程的调度情况,而且线程也可能多于三个。RTT 提供了一种称之为"钩子函数(hook)"的机制来帮助我们调试。所谓"钩子函数"其实就是一个回调函数,当 OS 运行到一些关键点时,可以调用回调函数,只要用户设置了这个回调函数,那么就能显式的看到 OS 执行的一些关键过程。和线程调度相关的钩子函数可以通过 OS 提供的 API 函数"rt_scheduler_sethook()"来设定。具体的可以看代码。

图 4.5:线程调度钩子函数

通过"rt_scheduler_sethook()"来注册一个用户的钩子函数,这里我命名成"printSchdule()"。有两个参数,一个当前的线程的线程控制块指针,另一个是将要被调度的线程控制块指针。函数中只有一句话,就是将现在线程的名字和将要调度的线程的名字打印出来。我们编译并运行一下,看看效果。请连接putty 终端,然后我们就能看到其线程切换的过程。



图 4.6:线程调度钩子函数打印出来的信息

我们能看到,线程的调度顺序基本上是"main→空闲→LED2 线程→空闲 →LED3 线程→main......"。请结合代码来观察中程序,我觉得可以很方便的梳 理出逻辑。 钩子函数虽然用起来非常方便,但是不停的从钩子函数里打印字符串出来,非常消耗资源,而且持续"霸屏",也挺烦人的。我们可以考虑另外一个办法,当然这个办法需要些设备来配合,比如示波器。我们现在有三个线程,正好也有三个 LED 灯,我们可以利用驱动这三个 LED 灯的 GPIO 来显示波形。我们需要修改一下代码,请打开 sample4 工程。在这个工程里,我的核心思想是,线程如果正常工作,那么就把 GPIO 拉低,如果线程被调度,那么就把 GPIO 拉高。这样,我们通过示波器就能观察线程的调度情况。

```
87: int main(void)
88: {
           rt_thread_t tid;
          uint16_t pinStatus=0;
          /* set LED2 pin mode to output
93:
94:
          rt_pin_mode(LED2_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
          /* set LED3 pin mode to output */
rt_pin_mode(LED3_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
96:
97:
             set LED4 pin mode to output *
          rt_pin_mode(LED4_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
98:
99:
          rt_scheduler_sethook(showSchdule);
          tid = rt_thread_create("LED2Thread", LED2Thread, RT_NULL, LED2_STACK_SIZE, LED2_PRIO, LED2_TICKS);
RT_ASSERT(tid != RT_NULL);
          rt_thread_startup(tid);
          tid = rt_thread_create("LED3Thread", LED3Thread, RT_NULL, LED3_STACK_SIZE, LED3_PRIO, LED3_TICKS);
RT_ASSERT(tid != RT_NULL);
106:
107:
108:
          rt_thread_startup(tid);
110:
              //pinStatus=rt_pin_read(LED4_PIN);
//if(pinStatus)
                    rt_pin_write(LED4_PIN, PIN_LOW);
               //else
              // rt_pin_write(LED4_PIN, PIN_HIGH);
              rt_thread_mdelay(SPEED);
119: } « end main »
```

图 4.7:sample4 中的 main 函数

```
79: void ShowSchedule(struct rt_thread *from, struct rt_thread *to)
 80: {
             //rt_kprintf("from: %s --> to: %s \n", from->name, to->name);
rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED4_PIN, PIN_HIGH);
 81:
 84:
 85: }
 87: int main(void)
 88: {
 89:
              rt_thread_t tid;
 90:
             uint16_t pinStatus=0;
 91:
             /* set LED2 pin mode to output */
rt_pin_mode(LED2_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
/* set LED3 pin mode to output */
 94:
             rt_pin_mode(LED3_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
/* set LED4 pin mode to output */
rt_pin_mode(LED4_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
 95:
96:
 98:
              rt_scheduler_sethook(showSchedule);
100:
             tid = rt_thread_create("LED2Thread", LED2Thread, RT_NULL, LED2_STACK_SIZE, LED2_PRIO, LED2_TICKS);
RT_ASSERT(tid != RT_NULL);
```

图 4.8:sample4 中的 showSchedule 函数

现在我们可以看看效果,当然前提是手头要有示波器。如果手头没有,那么就看看下图。




图 4.9:sample4 执行效果

从上图我们能清晰的看出三个线程的调度先后,编号 1 是 LED2 线程,编号 2 是 LED3 的线程,编号 3 是 LED4(也就是主线程)。他们依次被调度,然后因

为调用了系统延迟函数,而放弃 CPU 使用,于是都不工作,直到延时时间到了。这种调试方式实时性非常好,也能精确测定线程的执行时间。不过对于硬件要求比较高,会占用不少 GPIO,还需要用到其他测试设备。在实际工作中,还需要大家根据实际的情况来选择合适的测量方式。