

RZN2L key interrupt 例程操作手册-----基于 Etherkit 开发板

简介

本应用笔记介绍了基于 RZ/N2 Etherkit 开发板的 **key interrupt** 例程操作。分别介绍 IDE IAR 和 E2studio 软件下的操作。



开发工具

IDE: IAR EW for Arm 9.50.2
 E2studio 2024-01.1

FSP: RZ/N2 FSP V2.0

• 仿真器: Jlink V12

实验材料

- Etherkit 开发板
- Jlink 仿真器,需支持瑞萨 R52 内核

实验部分

1. 硬件设置及软件安装	
2 .IAR 环境工程介绍	3
2.180公下完全证并有	
3 F2studio 环境工程介绍	6



1 .硬件设置及软件安装


本节 EtherKit 开发板硬件设置。

1.1 开发板设置:


● 供电:可选 USB 供电或适配器供电

● Boot 模式设置:推荐 xSPI0 x1 boot mode


Jlink v12



1.2 LED 电路:




1.3 Key 电路:




本节完



2 .IAR 环境工程介绍










打开 IRQ 功能, 使能中断 void hal_entry(void) ₽ { /* TODO: add vour own code here */ R_ICU_ExternalIrqOpen(&g_external_irq6_ctrl, &g_external_irq6_cfg);
R_ICU_ExternalIrqOpen(&g_external_irq7_ctrl, &g_external_irq7_cfg); __asm volatile ("cpsie i"); __asm volatile ("isb"); R_ICU_ExternalIrqEnable(&g_external_irq6_ctrl); R_ICU_ExternalIrqEnable(&g_external_irq7_ctrl); while(1) { } Rebuild All---编译工程 无报错 uild Messages Total number of errors: 0 Total number of warnings: 0 Resolving dependencies... Build succeeded 2.3 Download and Debug ---下载程序 1. Jlink 正确连接, 板子上电 2. 下载工程到开发板, 进入仿真界面 3. Debug 复位设置为 Hardware odbus_mit.c r_ether_phys_dr_ethc | board_ethernet_ph... modbus_fi | Disabled file reset | c | heap_cf Disabled (No reset)
Software Hardware (Reset pin) Enable Run to 'main' 4. 全速运行代码, 观察开发板 led 变化 Key0 按下 LED1 亮,key1 按下 LED1 灭


本节完



3 .E2studio 环境工程介绍









```
代码说明
       中断回调函数中 IRQ6 点亮 LED1,IRQ7 中熄灭 LED1。
            unsigned char g_external_irq_complete6 =0;
        8
            unsigned char g_external_irq_complete7 =0;
        9
            void irq6_callback (external_irq_callback_args_t * p_args)
       10日 {
       11
                (void) p_args;
       12
               g_external_irq_complete6 = 1;
       13
               R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_14_PIN_0, BSP_IO_LEVEL_LOW);
       14 L }
       15
            void irq7_callback (external_irq_callback_args_t * p_args)
       16 □ {
       17
                (void) p_args;
       18
               g_external_irq_complete6 = 1;
       19
               R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_14_PIN_0, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
       20 L }
       21 □ /**
                  *************************
            打开 IRQ 功能, 使能中断
       void hal_entry(void)
        ₽ {
              * TODO: add your own code here */
            R_ICU_ExternalIrqOpen(&g_external_irq6_ctrl, &g_external_irq6_cfg);
            R_ICU_ExternalIrqOpen(&g_external_irq7_ctrl, &g_external_irq7_cfg);
             _asm volatile ("cpsie i");
_asm volatile ("isb");
             R_ICU_ExternalIrqEnable(&g_external_irq6_ctrl);
            R_ICU_ExternalIrqEnable(&g_external_irq7_ctrl);
             while(1)
            {
        E ,
             }
           编译工程,无报错
        📳 问题 📮 控制台 🗡 📰 属性 🌑 Smart Browser 📮 Smart Manual 🗻 内存 🖆 包含浏览器 🧳 搜索
        CDT Build Console [key_interrupt]
10:35:43 **** 项目key_interrupt配置Debug的构建 ****
        make -r --output-sync -j22 all
        arm-none-eabi-size --format=berkeley "key_interrupt.elf"
            text
                    data bss dec
                                                hex filename
            7820
                     2324
                           24464
                                     34608
                                                8730 key interrupt.elf
        10:35:44 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 186ms)
3.3
           下载代码到开发板
       E2studio 在线仿真下载,全速运行
3.4
           观察开发板 led 变化
       Key0 按下 LED1 亮,key1 按下 LED1 灭
```

本节完