


# RZN2L SPI 操作手册-----基于 Etherkit 开发板

#### 简介

本应用笔记介绍了基于 RZ/N2 Etherkit 开发板的定时器 SPI 的操作。分别介绍 IDE IAR 和 E2studio 软件下的操作。



#### 开发工具

IDE: IAR EW for Arm 9.50.2
 E2studio 2024-01.1

FSP: RZ/N2 FSP V2.0

• 仿真器: Jlink V12

#### 实验材料

- Etherkit 开发板
- Jlink 仿真器,需支持瑞萨 R52 内核

## 实验部分

| 1 .硬件 <b>设</b> 置及 <b>软</b> 件安装 | 2 |
|--------------------------------|---|
|                                |   |
| 2 .IAR 环境工程介绍                  | 3 |
|                                |   |
| 3. E2ctudio 环境工程介绍             | С |



### 1 .硬件设置及软件安装


本节 EtherKit 开发板硬件设置。

#### 1.1 开发板设置:

● 供电:可选 USB 供电或适配器供电

● Boot 模式设置:推荐 xSPIO x1 boot mode


Jlink v12




#### 1.2 硬件原理图:

本实验用到 LEDO,对应 P143 引脚。

板载资源 PMOD 接口,连接到 N2L 芯片的 SCI\_SPI3;



### PMOD-SPI




本节完




## 2 .IAR 环境工程介绍

本节介绍 IAR 环境下 GPT 工程介绍。














#### 2.2 7. 打开生成的代码

- ▶ 仿真器由 ljet 切换为 Jlink
- ▶ 编写用户代码:将 P17\_7 和 P18\_0 短接,进行 SPI 回环测试,自发自收。


```
hal_entry.c × hal_data.c startup_core.c main.c
  hal_entry()
        7 static volatile bool g_transfer_complete = false;
8 void sci_spi_callback (spi_callback_args_t * p_args)
9 {
                if (SPI_EVENT_TRANSFER_COMPLETE == p_args ->event)
                      g_transfer_complete = true;
      /* TODO: add your own code here */
                 /* TODO: add your own code here */
uint16_t i;
R_SCI_SPI_Open (8g_spi3_ctrl , &g_spi3_cfg );
_asm volatile ("cpsie i" );
_asm volatile ("isb");
for(i=0;i<12;i++)
      28
29 E
30
31
32
33
                 {
    tx_buffer[i] = i + 1;
                                                                 用户代码
                 g_transfer_complete = false;
R_SCI_SPI_WriteRead (&g_spi3_ctrl , tx_buffer , rx_buffer , 10, SPI_BIT_WIDTH_8_BITS );
while (false == g_transfer_complete )
      35 = 36
37
38
                  }
while(1)
      39 <del>|</del>
```

➤ Rebuild All---编译工程 无报错


wild
Messages

Total number of errors: 0 Total number of warnings: 0 Resolving dependencies... Build succeeded









本**节**完



### 3 .E2studio 环境工程介绍

本节介绍使用 E2studio 环境创建 IIC 工程。



打开 E2studio, 新建工程 3.1 1. 选择 文件--新建--瑞萨 C/C++项目--Renesas RZ: E2studio workspace\_n2l - e² studio 文件(F) 編辑(E) 源码(S) 重构(T) 导航(N) 搜索(A) 项目(P) 瑞萨视图(V) 运行(R) 窗口(W) 帮助(H) 新建(N) Alt+Shift+N > 瑞萨 C/C++ 项目 > Renesas Debug 打开文件...

□ 已有代码的Makefile项目

□ 从文件系统中打开项目...

Recent Files

> □ C/C++ Project

项目(R)... Renesas RZ 


 关闭(C)
 Ctrl+W
 手換为C/C

 全部关闭(L)
 Ctrl+Shift+W
 3 源文件夹


 Ctrl+S Ctrl+S 文件夹 源文件 保存(S) 另存为(A)... ② 全部保存(E) Ctrl+Shift+S ★文件 2. 选择 Renesas RZ/N C/C++ FSP Project Renesas RZ 项目模板 Renesas RZ/G C/C++ FSP Project

Create an executable or static library C/C++ FSP project for Renesas RZ/G. Renesas RZ/N C/C++ FSP Project Create an executable or static library C/C++ FSP project for Renesas RZ/N. Renesas RZ/T C/C++ FSP Project Create an executable or static library C/C++ FSP project for Renesas RZ/T. Renesas RZ/V C/C++ FSP Project Create an executable or static library C/C++ FSP project for Renesas RZ/V. 下一步(N)> <上一步(B) 完成(F) 3. 设置项目名称: SPI, 选择工程保存路径 Renesas RZ/N C/C++ FSP Project Renesas RZ/N C/C++ FSP Project Project Name and Location Project name □ 使用缺省位置(D) 位置(L): C:\Users\Administrator\Desktop\N2L\_prj\_RTT\13\_SPI\SPI\_E2 浏览(R)... You can download more Renesas packs here ? <上一步(B) 下一步(N)> 完成(F) 取消 4. Boot 模式选择 RZN2L Custom User Board (XSPIO x1 boot mode) 芯片型号: R9A07G084M04GBG





















3.4 全速运行代码。 暂停仿真,watch 窗口观察 rx\_buffer 收到 SPI 发送的数据。 构(T) 导航(N) 搜索(A) 项目(P) 瑞萨视图(V) 运行(R) 窗口(W) 帮助(H) | Second | S Q 📴 🗟 C/C++ 🍫 调试 🕸 FSP Configu (x)-变 ● 斯 三反 心 项 经表 × ● E 品 P [1] 20 11 € 22 ::5 12. Hc 25 ovoid hal\_entry(void)
{
 /\* TODO: add your
 uint8\_t i;
 R\_SCI\_SPI\_Open(&g /\* TODO: add your own code here \*/
uint8 t i;
R SCI SPI\_Open(&g spi3\_ctrl, &g spi3\_cfg);
 asm volatile ("cpsie i");
 asm volatile ("isb");
 for(i=0;i<12;i++)
{</pre> 0x1... 0x1... 0x1... 0x1... 0x1... 0x1... 0x1... g\_transfer\_complete = false;
 R\_SCI\_SPI\_WriteRead(&g\_spi3\_ctrl, tx\_buffer, rx\_buffer, 10, SPI\_BIT\_WIDTH\_8\_BITS);
while (false == g\_transfer\_complete){}

while(1)
{ 0x1... \* This function is called at various points during the startup process. This imple \* called right before main() to set up the pins. □ 控制台 × 間 寄存器 
□ Debugger Console 
□ Smart Browser 
□ 内存 
□ 调用层次结构

本节完