# 计算机基础

## 计算机基础

### 1.计算机的诞生与发展

1. 计算机的定义

计算机是一种按照事先**存储程序(工做原理)**,自动、高速地进行大量的**数值计算**(最早的)和各种**信息 处理**(最广泛)的现代化智能电子装置

2. 计算机的诞生

第一台计算机-ENIAC(电子数字积分计算机)

- 1946年2月、美国
- 。 电子管
- 。 数值计算
- 5000次每秒
- 3. 计算机发展史上重要的人物



英国科学家: 阿兰·图灵

- 。 图灵测试
- 。 图灵奖



冯·诺依曼-计算机之父

- 计算机的体系结构由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备构成
- 。 计算机采用二进制
- 。 存储程序
- 4. 计算机的发展史

,	时间		电子元器件 (逻辑元件)	特征		
	第一代	1946 年-1957年	电子管	<b>数值计算</b> 、机器语言、汇 编语言		
	第二代	1958 年-1964年	晶体管	<b>信息处理、操作系统</b> 、高 级语言		
	第三代	1965 年-1970年	中小规模集成电路	结构化程序设计、半导体 存储材料		
	第四代	1971-至今	大规模和超大规模集成 电路 (集成度高)	向 <b>巨型机</b> 和 <b>微型机</b> 两个方 向发展		

#### 5. 微型计算机的发展

- 。 微型计算机又称为PC机(Personal Computer,个人计算机)
- 世界上第一个微处理器芯片Intel4004 1971年,美国intel公司
- 。 微处理器的特点:将运算器和控制器做在一个集成电路芯片上
- 。 微型计算机发展是以**微处理器的**发展为特征的
- o 如: Pentium 酷睿i系列家族等

#### 6. 计算未来发展趋势

- 。 巨型化 (功能强)
- 微型化 (集成度高)
- 智能化 (人工智能)
- 。 网络化 (上网)
- 多媒体化 (声音,视频,动画)

### 2.计算机的特点,分类,应用

#### 1. 特点

- 1. 全自动工作(自动化程度高)
- 2. 运算速度快
- 3. 运算精度高
- 4. 逻辑判断能力强
- 5. 存储容量大
- 6. 通用性强、可靠性高

#### 2. 分类

分类方式	具体类型		
按计算机处理数据类型	数字计算机,模拟计算机,数模混合计算机 *		
按计算机使用范围/用途	通用计算机, 专用计算机		
按计算机的规模和性能	巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机 **		
网络中的计算机	工作站、服务器 *		

#### 3. 应用

- 1. 科学计算 (数值计算)---最早的应用领域 天气预报、航空科技、人造卫星、地震预防 \*\*
- 2. 数据处理 (信息处理)---最广泛的应用领域 办公自动化、档案管理、物资管理 \*\*


#### 3. 实时控制 (过程控制)

工业自动化生产、流水线 \*\*


- 4. 计算机辅助系统 \*\*
  - 计算机辅助设计---CAD,Computer Aided Design
  - 计算机辅助制造--CAM,Computer Aided Manufacturing
  - 计算机辅助测试--CAT,Computer Aided Test
  - 计算机辅助教学--CAI,Computer Aided Instruction
- 5. 人工智能AI 专家系统、机器人
- 6. 网络通信
- 7. 多媒体

### 3.计算机系统组成与工作原理

1. 系统组成



- 2. 计算机系统层次结构
  - 应用程序文档---应用软件---软件系统---裸机
  - 。 裸机: 只有硬件的计算机, 没有安装任何软件的计算机



- 。 控制器
  - 1. 控制器通过指令控制输入设备
  - 2. 控制器通过指令控制运算器处理设备
  - 3. 控制器通过指令控制输出设备输出数据
- 3. 计算机工作原理

计算机工作原理 (又称冯·诺依曼原理)---存储程序 冯·诺依曼机的主要特点

- 1. 计算机五大部件: 运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备
- 2. 计算机内部采用二进制表示数据和指令。

采用二进制的优点:与逻辑电路相匹配,易于表示,容易实现、适用于逻辑运算;运算简单;可靠性高 \*

- 3. "存储程序"---全自动工作,自动化程度高
- 4. 指令、程序及执行过程
  - 1. 指令: 计算机执行某个操作的命令
  - 2. 程序: 指令序列
  - 3. 指令系统: 一台计算机所有指令的集合
  - 4. 计算机工作的过程:
  - 5. 开始→取出指令→分析指令→执行指令→停止

### 4.微型计算机硬件系统

- 1. 中央处理器
  - o 中央处理器(CPU,):也叫微处理器,是计算机系统的核心部件主要由运算器、控制器、寄存器和Cache(高速缓冲存储器组成)
  - 组成:
    - 1. 运算器: (ALU)算术逻辑单元 (核) 算术运算 逻辑运算
    - 2. 控制器: 指挥和控制各部件协调工作

指令:操作码+地址码(操作数)

- 3. 临时存放操作数和操作结果
- 2. 计算机系统使用二进制系统
  - 。 二进制运算
  - 。 二进制加法运算

```
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1+1=10
```

。 二进制减法运算

```
0-0=0
1-0=1
0-1=1 (借一当二)
1-1=0
```

。 例子

```
求101110、101的和与差(二进制)
101110+101=1010011
101110-101=1001001
```

• 二进制系统的逻辑运算 三种基本逻辑关系与或非

a	b	anb 与	aUb 或	a^—— ^ 非
1	1	1	1	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	1
0	0	0	0	1

#### 。 例子

求101110、101的逻辑与和逻辑或(二进制) 101110与101=0000100 101110或101=1001111

#### 3. 存储器

○ 定义:存储器是用来**存储**数据和**程序**的部件,分为**内存储器**和**外存储器**。是计算机当中的记忆 部件

存储单元当中存放的是数据和指令 每个存储单元可以存储8位2进制

- o 存储容量
  - 1. 位 (bit,b)是计算机存储设备最小的单位 1B=8b
  - 2. 字节 (Byte,B)是计算机处理数据的基本单位, 计算机存储容量的基本单位。
  - 3. 容量换算
    - 1. 1B=8bit
    - 2. 1KB=2<sup>10</sup>B=1024B
    - 3. 1MB=2<sup>20</sup>B=1024KB
    - 4. 1GB=2<sup>30</sup>B=1024MB
    - 5. 1TB=2<sup>40</sup>B=1024GB
- 。 计算机存储器的分类

内存 (主存)、外存 (辅存)

- 。 内存
  - 1. 定义:直接与CPU交换信息的存储器称为内存。
  - 2. 内存分类
    - ROM:只读存储器;只能读:内容由厂家一次写入并且永久保存下来。断电后,内容不消失(开机程序)
    - RAM:随机存储器;可读可写;断电后存储内容丢失。
    - Cache:高速缓冲存储器;解决内存和CPU速度不匹配的问题,提高整体的运行速度。

注意: Cache位于CPU

- 。 外存
  - 1. 外存: 用于长期保存数据, 断电后内容不消失
  - 2. 外存和内存的比较

分类	是否可以与cpu直接交换数 据	<b>存取速</b> 度	存取周 期	容量	价格
内存	是	快	短	小	高
外 存	否	慢	K	大	低

说明: 存取周期是指连续两次读操作(或者写操作)所需的最小时间间隔

- 3. 常用的外存: 硬盘、软盘、光盘、U盘等
  - (机械)硬盘
    - 1. 机械硬盘注意防震动
    - 2. 硬盘的读取速度与容量无关,与接口类型、转速有关
    - 3. 硬盘盘符从C盘开始,一个电脑可以有1/多个硬盘个硬盘,可以有1/多个分区
    - 4. 基本概念
      - 面数

双面存储 (0面, 1面)

■ 磁道数

同心圆形式存储

每个同心圆为一个磁道

#### 第0道在最外层

■扇区数

基本存储单位

512字节/扇区

- 柱面:多个盘片上序号相同的磁道组合在一起形成圆柱的环壁
- 固态硬盘:
  - 1. 优点: **读写速度快**、防震防摔性强、无噪音、能耗低、体积小、重量轻、工作温度范围大
  - 2. 缺点:容量小、价格高
- 软盘
  - 1. 包括: 磁道、扇区、磁面
  - 2. 软盘的容量=磁面数 (2)×磁道数(40/80)×扇区数(18)×512B
  - 3. 写保护后: 只能读取数据, 不可更改, 有效防毒
- 光盘
  - 1. 类型
    - ①固定型光盘 (只读型光盘) CD-ROM
    - ②追记型光盘 (一次写入光盘,多次读出) CD-R
    - ③可改写型光盘 (可擦写型光盘,多次刻录) CD-RW
- U盘
  - 1. 删除U盘数据不放入回收站(永久性删除)
  - 2. U盘可以格式化(彻底删除病毒)

#### 4. 输入设备

。 定义: 输入设备是指向计算机输入数据的设备

功能:接收用户输入信息,并将其转换为计算机能够接收和识别的数据

○ 输入设备:**鼠标、键盘、扫描仪**、麦一摄像头、光笔、手写输入板、游戏杆、语音输入装置、磁盘,**条码阅读器**等

#### 5. 输出设备

- 定义:输出设备是用于输出计算机中数据的设备
- o 功能: 将计算机中的数据转换为人或其他设备所接受的形式, 并进行输出。
- 输出设备: **显示器、打印机、绘图仪、**影像输出系统,(投影仪)、语音输入系统(音响)、磁盘等

#### 1. 显示器

- 显示器主要的性能参数 (与大小、体积、重量无关)
- 点距、分辨率、扫描频率、刷新率、颜色位数等
- 显示器参数及其含义
  - 1. 点距是指一种给定颜色的发光点与离它**最近的相邻色发光点之间的距离**,不能用软件来更改,这一点与分辨率是不同的;**点距越小图像越清晰**
  - 2. 分辨率是指**像素点写点之间的距离**:单位;像素;像素越多分辨率越高;可以设置改变,分辨率图像越清晰

例: 1280\*1024分辨率是指屏幕水平方向为1280个像素点,垂

直方向为1024个像素点

像素点: 水平垂直

- 3. **扫描频率**是指显示器每秒扫描的行数,单位为干赫(KHZ)它决定着最大逐行扫描清晰度和刷新速度。
- 4. **刷新率**指每秒钟出现新图像的数量,单位为Hz(赫兹)。**刷新率越高,图像质量越好**,闪烁越不明显,人的感觉越舒适。
- 5. 尺寸指对角线的长度,不是体积

例: 17英寸显示器是指屏幕对角线长度是17英寸。

- 电脑配置显示器
  - 显卡:

#### 显卡是连接主机和显示器的接口卡

显卡核心部件---图形处理器GPU

分类: 集成显卡、独立显卡

品牌:七彩虹、华硕、技嘉

#### 2. 打印机


■ 针式打印机(24针打印机表示有24根针)(击打式)、 喷墨式打印机(非 打式)、激光式打印机(非打式)

#### 6. 输入输出设备

- 。 同一设备既可以输入信息到计算机,又可以将计算机内的信息输出,称为输入输出设备
- 常见的输入输出设备有:磁盘 (CD-ROM除外)、磁带、可读写光盘、触摸屏、通信设备等。

#### 7. 主板

- 主板: 计算机各个部件的连接载体
- 主板通常是长方形电路板,其上有CPU,内存插槽、总线扩展槽、芯片组及BIOS 主板品牌:七彩虹、华硕、技嘉



- BIOS—基本的输入输出系统
  - 1. 固化在ROM芯片上
  - 2. 保存着计算机最重要最基本的输入输出程序、开机自检程序、系统开机程序等
  - 3. 系统设置的具体用户信息从CMOS读写
- CMOS
  - 1. 可读写的RAM芯片
  - 2. 电池供电
  - 3. 用于保存BIOS的硬件配置和用户对某些参数的设定(日期、时间和启动设置)
- o 总线
  - 1. 总线: 计算机系统各功能部件之间传递信息的公共通信干线。
  - 2. 按传输信息分类:
    - 地址总线(AB):传输地址信息(单向)
    - 控制总线(CB):传输控制信号(双向)
    - **数据总线(DB**): 传输数据(双向)

8.

### 5.微型计算机软件系统

## Window操作系统

### Word

### **Excel**