توى اين قسمت ميخوايم انواع آدرس ها در شبكه رو توضيح بديم.

خب اول لازمه بدونید که آدرسینگ از لایه ۲ شروع میشه و توی لایه ۱ همونطور که احتمالا میدونید آدرسینگی وجود نداره. توی این بخش بیشتر تمرکز ما روی مک آدرس ، آی پی آدرس و پورت نامبر هاست یکمی هم راجع به url ها صحبت میکنیم.

خب اولین لایه ای که در اون از آدرس ها استفاده میشه لایه ۲ هستش

آدرس ها در لایه ۲ اسمش مک آدرس یا آدرس فیزیکی. چرا فیزیکی؟ چون به صورت فیزیکی روی کارت شبکه ثبت میشه و هرگز قابل تغییر نیست.

مک آدرس، یک آدرس ۴۸ بیتی هستش که به ۲ قسمت ۲۴ بیتی تقسیم میشه. یعنی چی؟ یعنی برای ایجاد مک آدرس ۴۸ تا صفر و یک در کنار هم قرار میگیره. ما این آدرس را ۴ تا ۴ تا تقسیم میکنیم و برای فهم بهتر به شکل هگزادسیمال در می آوریم.

مک آدرس در شکل هگزادسیمال از ۱۲ کاراکتر تشکیل میشه که ۲ تا ۲ تا با هم جفت می شوند و داخل ۲ تا ۲ نقطه قرار میگیرند مثل شکل زیر:

1a:12:8e:26:8b:19

این خیلی مهمه که ما بدونیم ماشین به این آدرس به عنوان یک بلوک ۴۸ بیتی نگاه میکنه و تقسیم بندی هایی که ما انجام میدهیم و تبدیل به اعداد میکنیم فقط برای فهم خودمونه و برای کامپیوتر اهمیتی ندارد. حالا چطور ما این اعداد باینری رو به هگز ادسیمال تبدیل میکنیم؟ توی فرم هگز ادسیمال هر آیکون بین ۰ تا 15 میتونه مقدار بگیره یعنی جمعا ۱۶ تا

خب ما توی زبان کامپیوتر اگر بنویسیم ۱۰ خونده میشه ۱ و ۰ پس ما نمیتونیم مقدار ۱۰ رو بدیم. توی فرم هگزادسیمال مقادیر ۰ تا ۹ به شکل خودشون نوشته میشن اما از ۱۰ تا ۱۵ با حروف انگلیسی مشخص میشن

a 11 b 17 c 17d 19e 10f1.

خب برگردیم سراغ تبدیل؛ گفتیم مک آدرس ۴۸ بیته که ما ۴ تا ۴ تا جدا میکنیم هر کدوم از این ۴ تا یک مقداری دارن و این مقادیر توان های عدد ۲ هستن چرا؟ چون کامپیوتر یک ماشین ۰ و ۱ هستش پس مقادیر لگاریتم عدد ۲ هستن.

خب این ۴ تا از راست به چپ به ترتیب ۱ ، ۲ ، ۴ و ۸ هستن

یعنی ۲ به توان ۰ ، ۲ به توان ۱ ، ۲ به توان ۲ و ۲ به توان ۳

خب حالا اینا چجوری تبدیل به ۰ و یک میشن؟

وقتی ما میگیم e یعنی ۱۴ باید این عدد ۱۴ رو با اون ۴ تا عدد بسازیم:

 $) = \lambda$

1 = 4

1 = 7

٠ = ١

يس ٨ + ٢ + ٢ + ٠ ميشه ١٤

یا برعکس اگر مقدار باینری ۱۱۰۱ رو داشته باشیم میشه:

 $17 = 1 + \cdot + 4 + 4$

پس 2b اگر بخوایم به شکل باینری برگردونیم میدونیم که ۲ میشه:

....

و b که نماد عدد ۱۱ است میشه:

1.11

خب اینکه مک آدرس به چه دردی میخوره رو قبلا خیلی راجع بهش صحبت کردیم و فهمیدیم کلا مسیریابی لایه دویی داخل سوئیچ ها با مک کار میکنه و جداول مک توی سوییچ ها مسیر هارو تعیین میکند. چیزی که خیلی مهمه به خاطر داشته باشیم اینه که آدرس مک خریدنیه و شرکت های تولید کننده تجهیزات شبکه میرن osi و ۲۴ بیت اول رو از osi خریداری میکنن و ۲۴ بیت دوم رو خودشون تولید میکنن و دستگاه های مختلف تولید میکنن و حتی بستر های مجازی سازی که ما استفاده میکنیم و توی اون میتونیم

یه نکته دیگه که مهمه بدونید اینه که مک آدرس یک routed protocol نیست. یعنی چی؟ یعنی قابلیت مسیریابی شدن رو ندارن. علتش هم اینه که نمیشه گروهی مک آدرس هارو مسیریابی کرد.

مک آدرس جنریت کنیم هم اون ۲۴ بیت اول رو خریدن و ثابته و ما فقط ۲۴ بیت دوم رو تغییر میدیم.

خب مشخصه که شرکت وقتی مثلا ۱۰۰,۰۰۰ تا دستگاه با مک ادرس های پشت هم تولید میکنه تضمینی نیست که این دستگاه ها همه توی یک منطقه باشن که بشه همه ی اون ادرس هارو به اون سمت هدایت کرد و آدرس های پشت هم در دنیا پخش میشن.

مهمترین چیز اینه که همیشه با شنیدن مک آدرس این جمله تو ذهنت روشن شه:

مک آدرس یک آدرس فیزیکی غیر قابل تغییر ۴۸ بیتی هست که در شکل هگز ادسیمال به ۱۲ قسمت ۴ بیتی تقسیم میشه و هرکدوم از ۱۲ قسمت میتونه بین \cdot تا ۱۵ یا همون f مقدار بگیره

چیزی که خیلی مهمه بدونیم اینه که در اول و آخر هر ارتباطی مک ها هستن که بسته هارو جابجا میکنن و اگر لایه ۲ ما درست کار نکنه هیچ ارتباطی نخواهیم داشت.

آدرس بعدی که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم ip آدرس هستش. تعریف سرراست آی پی مثل تعریفی که از مک کردیم اینه که:

آی پی آدرس یک ادرس ۳۲ بیتی هست که به ۴ قسمت ۸ بیتی تقسیم شده که به این قسمت ها اوکند میگیم. آی پی به ۲ قسمت host id و net id و میشه.

حالا بريم ببينيم اين يعني چي:

این ۸ بیتی ها مثل همون ۴ بیتی ها هستن با این تفاوت که از ۲ به توان ۰ تا ۲ به توان ۷ هستن که میشه

ترتیب زیر:

٢ به توان ٠ = ١

٢ به توان ١ = ٢

٢ به توان ٢ = ۴

۲ به توان ۳ = ۸

۲ به تو ان ۴ = ۱۶

 $\Upsilon = \Delta$ به تو ان Υ

۲ به تو ان ۶ = ۶۴

خب پس هر كدوم از اين ۴ قسمت ميتونه بين ٠ تا ٢٥٥ مقدار بگيره .

توی آی پی ما فرم هگزادسیمال نداریم بلکه دسیمال داریم. تبدیل باینری به دسیمال هم توی آی پی مثل مک هستش. یه مثال ببینیم:

117

۱۱۸ - ۱۱۸ نمیشه پس میشه ۰

۶۴ - ۱۱۲ میشه پس میشه ۱ و حاصل میشه ۴۸

۳۲ - ۴۸ میشه پس میشه ۱ و حاصل میشه ۱۶

۱۶ - ۱۶ میشه پس میشه ۱ و حاصل میشه ۰

و چون حاصل صفر شده مقادیر دیگه هم ۰ میشن

پس ۱۱۲ به باینری میشه:

.111....

L

۱۰۱۰۱۰۱۰ به دسیمال میشه

خب این از قسمت ۳۲ بیتی و ۴ قسمت ۸ بیتی جمله بالا. حالا بریم سراغ بحث اصلی و مهم آی پی host فی او id

برای درک بهتر این موضوع باید به این مسئله توجه کنید که آی پی یک routed protocol هستش و قابلیت مسیریابی داره و علتش هم اینه که قابلیت مسیریابی گروهی داره چطوری؟

ببینید آی پی آدرس هارو در دنیا یک شرکتی به نام iana یا Internet Assigned Numbers توزیع میکنه. یعنی چی یعنی کل آی پی های قابل استفاده دنیارو (جلوتر میفهمیم که یسری آی پی ها داخلی اند و یکسری برای اهداف دیگه اند و نمیشه فروختشون) به چندین دسته تقسیم کرده و هر دسته رو به یک کشوری فروخته. خب حالا که مثلا ۲۰۰۰ تا آدرس پشت سر هم رو فروخته به ایران نیازی نیست ۲۰۰۰ تا مسیر متفاوت تعریف کنه کافیه به هر ۳۰۰۰ تا اشاره کنه و به سمت ایران هدایتشون کنه چیزی که فهمیدیم توی مک آدرس نداریم.

خب این چه کمکی میکنه؟ فرض کنید یک بسته از گوگل کالیفرنیا میخواد بیاد برای شما؛ اخرین روتر آمریکا آدرس شمارو بررسی میکنه و میبینه آدرس مربوط به ایرانه و تحویل ایران میده. حالا توی ایران برای اینکه هدایت شه به سمت شما نیاز نیست تمام مسیر ها بررسی بشن بلکه زیرساخت چک میکنه که این دسته آدرس رو به چه سرویس دهنده ای فروخته و تحویل اون میده چون اون مثلا 0.00 تارو خرد کرده به که دسته 0.00 تایی پشت سر هم و فروخته به 0.00 تا سرویس دهنده. مثلا میده به شاتل حالا شاتل دوباره 0.00 تای خودش رو مثلا کرده 0.00 تا دسته 0.00 تایی پشت سر هم و کشور رو 0.00 تکه کرده به نماینده هاش آدرس داده. هر نماینده 0.00 تای خودش رو مثلا به 0.00 تا آدرس پشت سر هم تقسیم کرده و داده به استان ها و استان ها از 0.00 تا به هر شهر یدونه دادن پس برای مسیریابی بسته 0.00 بار 0.00 گروه چک میشن بجای اینکه استان ها آدرس چک بشه .

خب این گروه رو چی مشخص میکنه؟ یچیزی به نام subnet mask

چیزی که خیلی خیلی مهمه به خاطر داشته باشید اینه که آدرس آی پی بدون subnet mask اصلا معنی نمیده چون گروهش مشخص نیست.

سابنت چطوری گروه رو مشخص میکنه؟ سابنت ساختارش شبیه آی پی هستش یعنی 77 بیت و 4 قسمت 8 بیتی. حالا از چپ ترین بیتش هر بیتی که توی سابنت 1 باشه همون بیت توی آی پی میشه 1 net id و این آدرس شبکه تا اولین 1 سابنت ادامه پیدا میکنه. به مثال زیر توجه کنید :

```
فرض کنید یک آدرس داریم که در فرم باینری به شکل
                                                                  زیر هستش:
                                    1.1.1.1....1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
  و ما میخوایم تا این بیت مشخص شده ادرس شبکه باشه ( آدرس شبکه همون ادرس گروه یا net id ) :
                                 ·1·1·.·1·1·1·1<sup>m</sup>1·1·1·1·.·1·1·1·1·1·1·1·1<sup>m</sup>
                                      یس باید همر اه آی ہی یک سابنت به شکل زیر بیاید:
                                    1.1.1.1....1.1.1.1.1.1.1.1.....1.1.1.1
                                       یا اگر بخواهیم تا بیت مشخص شده زیر آدرس شبکه باشد:
                                 خب پس فهمیدیم net id آدرس شبکه است و host id آدرس سیستم. حالاً به چه در دی میخورن؟
   اول اینکه شرط اول هر ارتباط لایه ۲یی (یعنی ارتباطی که از طریق سوییچ بدون وجود روتر سر راه
برقرار میشه ) هم رنج بودن آدرس سیستم ها هستش و هم رنج بودن یعنی net id یکسان باشه با host id
                                                                      متفاو ت
                                                                   بر ای مثال:
                                                                197.191.11
                                                             700,700,700.
                                                                          با
```

197.191.17

700,700,700.

```
هم رنجه چون net id هر دو آدرس بنا بر سابنت ماسک همراهشون ۱۹۲.۱۶۸.۱ هستش پس همرنجن
                                                                              با مثلا
                                                                       197.194.1.1
                                                                       700,700...
                                                                                  با
                                                                       197.197.1.7
                                                                       700,700...
هم رنج نیست چون net id آدرس اول ۱۹۲٬۱۶۸ ولی net id ادرس دوم ۱۹۲٬۱۶۷ و چون یکسان نیستن
                                                          يعنى اين آدرس ها همرنج نيستن
چیزی که باید بهش توجه کنید اینه که او لا گاهی سابنت ماسک رو به شکل prefix نشون میدن یعنی مثلا به
                                                                              جاي :
                                                                     700,700,700.
                                                                         مینو پسن /۲۴
  یعنی به جای اینکه زیر آدرس اون عبارت دسیمال رو بنویسن در ادامه آی پی یک / قرار میدن و تعداد ۱
          هایی که اون عبارت دسیمال رو ساختن رو مینویسن. برای فهم بهترش مثال های زیر رو ببینید
                                                                     700 700 700 .
                                   یک عبارت دسیمال هست که در فرم باینری به شکل زیر میاد:
                                       11111111,111111111,11111111111,......
       توی عبارت بالا ۲۴ تا ۱ عبارت ۲۵۵٬۲۵۵٬۲۵۵ رو ساختن پس توی شکل prefix میشه /۲۴
                                                                       700.700 ...
                                                                    در فرم باینری میشه
                                          یس توی شکل prefix میشه /۱۶
                                                                    700,700,171.
                                                                  توی فرم باینری میشه
```

پس توی شکل prefix میشه /۱۷

مثال بالا نشون میده که همیشه مقدار هر اوکتد ۲۵۵ نیست و اعداد دیگم میتونه باشه این به این علته که ما نباید آی پی رو به عنوان یک آدرس ۴ اوکتدی ببینیم چون خود کامپیوتر با اوکتد ها کاری نداره و اون یک بلوک ۳۲ بیتی رو میبینه و host id و host id بر اساس بیت ها جدا میشن نه اوکتد ها یعنی چی ؟ به زبون ساده ای کامپیوتر وقتی میخواد آی پی رو چک کنه یک جعبه میبینه که ۳۲ تا چراغ کنار هم قرار دارن و از سمت چپ به تعداد سابنت ماسک میشماره میاد جلو و بعد اون رو host id در نظر میگیره. پس سابنت ماسک ممکنه همیشه اعداد رند ۸ ، ۱۶ و ۲۴ که به ترتیب میشن ۰ . ۰ . ۲۵۵ ۲۵۵ ،

آی پی ها به ۲ دسته عمومی و خصوصی (Public , private) تقسیم میشن .

آدرس های عمومی همون آدرس هایی هستن که iana میفروشه و فقط از هرکدوم یدونه موجوده. ارتباطات اینترنتی نیاز به آدرس های عمومی داره چون باید بیهمتا باشه که بتونه توی اینترنت شمارو پیدا کنه. از طرف دیگه آدرس های خصوصی رنج های خاصی از آی پی هستن که برای مصارف داخلی مشخص شدن و مثلا توی خونه، شرکت یا کارخونه سیستم هارو با این آدرس ها به هم متصل میکنیم.

رنج آدرس های خصوصی رو پایین میگم:

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۵۵ ۵۵۲ ۵۵۲ ۱۰.۰۰۰

از ۱۷۲.۳۱،۲۵۵ تا ۱۷۲.۱۶۰۰ از

از ۲۰۰۱، ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۵ م۱۹۲۸ ۱۹۲۸ از ۱۹۲۸ ۱۹۲۸ تا

این آدرس ها برای ارتباطات داخلی استفاده میشن و توی دنیا بسیار تکرار شدن برای مثال آدرس این آدرس ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ تقریبا توی تمام خونه ها روی مودم ها ست شده پس ما با این آدرس نمیتونیم بریم توی اینترنت چون بسته بازگشت ما هیچوقت به دست ما نمیرسه چون این آدرس توی همه جای دنیا هست و نیاز به آدرس عمومی داریم که بی همتا باشه.

دسته بندی دیگری که توی آی پی آدرس ها داریم کلاس بندی آی پی ها هستن که یک قرار داد عمومی برای مشخص کردن host id هست و امروزه دیگه مجبور به استفاده از اون نیستیم .

کلاس های آی یی به شکل زیر هستن:

از ۱.۰.۰.۰ تا ۱۲۶.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵ کلاس a هست که سابنتش ۲۵۵.۰.۰

از ۱۲۸.۰.۰.۰ تا ۱۲۸.۲۵۵.۲۵۵ ۱۹۱.۲۵۵ کلاس b هست که سابنتش ۱۹۵.۲۵۵.۰۰۰

از ۲۲۴.۰.۰ تا ۲۲۴.۵۵.۲۵۵.۲۵۵ ۲۳۹ کلاس d هستش که سابنت نداره و برای مالتی کست استفاده میشه

از ۲۴۰.۰.۰ تا ۲۵۴.۲۵۵.۲۵۵ کلاس e هست که سابنت نداره و برای اهداف آز مایشی مورد استفاده قرار میگیره

توجه کنید که از ۱۲۷.۰۰۰۰ تا ۱۲۷.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵ قابل استفاده در شبکه نیست و برای اشاره به خود یا loopback استفاده میشود.

خب حالا چیزی که مهمه بدونیم اینه که ارتباط لایه ۳ با آی پی انجام میشه پس روتر ها، کامپیوتر ها، گوشیها و کلا هر چیزی که ارتباط لایه ۳ ای میگیره اولین چیزی که نیاز داره حتما حتما آی پی هستش و بدون آی پی کار نمیکنه.

خب بالاتر گفتیم شرط ارتباط لایه ۲ ای هم رنج بودنه یعنی آدرس مبدا و مقصد یک host id یکسان داشته باشن حالا چرا؟ ارتباط لایه ۲ ای از طریق مک آدرس ها انجام میشه اما ما مک آدرس هارو مثل آی پی آدرس ها نداریم پس کامپیوتر ها باید خودشون مک آدرس هارو پیدا کنن . فرض کنید من و شما ۲ تا سیستم داریم که از طریق سوئیچ به هم متصل هستن و من میخوام برای شما بسته بفرستم. من از شما میپرسم آدرس چیه من میخوام برات یه عکس مثلا بفرستم. تو میگی ۱۹۲٬۱۶۸۱ . خب حالا من میرم این آدرسی که تو دادی رو میزنم توی یک برنامه ای که مثلا عکس میفرسته. کامپیوتر تو آدرس آی پی رو میگیره و توی شبکه داد میزنه آی ایها الناس مک آدرس این آی پی آدرسی که من دادم چیه؟

اینجاست که هم جالب میشه هم پیچیده.

اگر ارتباط بین تو و مخاطبت لایه ۲ ای باشه یعنی مثلا از طریق یه سوییچ به هم وصل باشین اون جوابتو میده و میگه من کسی هستم که تو کار داری اینم مک آدرسم بزن تو بستهات و بسته رو برای من بفرست. توی قسمت یک فهمیدیم که بعد از اینجا چه اتفاقی میوفته و بسته ها چطوری مسیریابی میشن.

حالا اگر با مخاطبت لایه ۲ ای وصل نباشی مجبوری این ارتباط رو از طریق کسی بگیری که به اون لایه ۲ای وصله.

خب چجوری اینکارو بکنیم؟ مثلا من میخوام برم گوگل. من لایه ۱۲ی به مودمم وصلم تو خونم گوگل هم لایه ۱۲ی به مودمش وصله تو شرکتش من چجوری به مودم اون وصل شم؟ تو به مودم خودت وصل میشی بسته ات رو لایه ۱۲ی تحویل مودم خودت میگی ولی میگی من با فلانی کار دارم. چجوری اینکارو میکنی؟ اونجایی که داد میزنی مک آدرس این آی یی چیه؟ مودم جوابتو میده و مک خودشو میده. میگه تو بسته ات

رو با مک آدرس لایه ۱۲ی تحویل من بده من بسته ات میفرستم برای اونی که داری لایه ۳ ای با آیپی صداش میزنی.

خب حالا که بسته من رسید دست مودم. مودم من با مودم گوگل یه ارتباط لایه ۱۳ی برقرار میکنه و بسته رو تحویل مودم گوگل میده. مودم گوگل هم لایه ۱۲ی به سرور وصله و بسته رو تحویل سرور میده. (همه ی حرف های بالا مثالی و در عمل قضیه پیچیده تره)

همه حرف های بالارو زدم که بگم توی ارتباط لایه ۱۲ی هم رنج بودن مهمه چون باید جواب اون سوال مک آدرس این آی پی چیه داده بشه. این سوال رو یک پروتکلی میپرسه به نام arp که کارش اینه که وقتی ما یک آی پی داریم ولی مک مرتبط با اون رو نداریم ؛ یک بسته broadcast میفرسته توی شبکه و از همه اعضا شبکه میپرسه که اگر شما صاحب آی پی آدرس داخل من هستین به این بسته پاسخ بدین تا من مک آدرس شماره بیدا کنم .

خب ما وقتی داشتیم بسته میفرستادیم ۴ تا خونه رو توی یه جدولی پر کردیم

 مک آدرس فرستنده : که میشه خودمون و خود کامپیوتر از روی کارت شبکه برمیداره و میزاره روی بسته.

۲. مک آدرس گیرنده: که نداریم پس میگیم همه؛ برای ارسال بسته به همه از مک آدرس ۱۲ تا f استفاده میکنیم که تمام بیت هایش ۱ هستش و کل شبکه لایه ۱۲ی دریافتش میکنن.

٣. آی پی آدرس فرستنده: که آی پی آدرس خودمونه و خود کامپیوتر از روی کارت شبکه بر میداره.

۴. آی پی آدرس مقصد: که همان آیرسی است که مخاطبمان به ما میده و سیستم اون از روی این آدرس
 میفهمه که مخاطب ما اونه و جواب این آرب رو میده.

خب حالا وقتی کسی که به آرب پاسخ میده جواب مارو میده این جدول اینطوری پر میشه:

۱. مک آدرس مبدا : که میشه مک آدرس خودش و از روی کارت شبکه بر میداره (این همون مک آدرسیه که ما نداشتیم و بخاطرش آرب ارسال کر دیم و بجاش ۱۲ تا f گذاشتیم)

٢. مک آدرس مقصد : مک آدرس ما که از روی بسته آرب ارسالی ما برداشته است.

٣. آی پی آدرس مبدا: آی پی آدرس خودش که خودکار از روی کارت شبکهاش برداشته شده.

۴. آی یی آدرس مقصد: که میشه آی یی آدرس ما که از بسته ارسالی آرب برداشته.

به این پروسه میگن آرپ و تمام ارتباط لایه ۱۲ی بر پایه آرپ برقراره و اگر ارتباط لایه ۱۲ی نباشه هیچ ارتباطی نیست.

خب حالا برای اینکه اعضا شبکه جواب آرپ مارو بدن ما باید با اون ها هم رنج باشیم وگرنه بسته های broadcast مارو دریافت نمیکنن و آرپ مارو نمیگیرن. سیستم ها یا بسته هایی که به آدرس خودشون ارسال میشه رو دریافت میکنن یا بسته هایی که به آدرس broadcast شبکه خودشون ارسال شده. آدرس broadcast هر شبکه میشه broadcast اون شبکه به علاوه ۱ بجای تمام بیت های host id . پس دلیل اینکه شرط ارتباط لایه ۱۲ی همرنج بودن اینه که آرپ broadcast عمل میکنه و شرط دریافت بسته های broadcast هم رنج بودن.

خب آدرس بعدی port number هست که آدرسینگ لایه ۴ هستش.

بسته ای که ارسال میشه از طریق مک آدرسش توی سوییچ مسیریابی میشه و با آی پی آدرسش میرسه به دست کامپیوتر ؛ حالا هر کامپیوتر ۱ آی پی آدرس داره (البته ۱ آی پی به ازای هر کارت شبکه داره اما توی این مثال ما سیستم های عمومی که از ۱ کارت شبکه استفاده میکنن رو در نظر گرفتیم.) و ۱۰۰۰ تا کار انجام میده. خب پس کلی بسته متفاوت داره با آی پی آدرس سیستم ما به دست ما میرسه که حالا باید توی کامپیوتر مسیریابی بشن به برنامه مورد نظرشون.

فرض کنید که شما در حال صحبت تلفنی با اسکایپ بر روی سیستمتان هستید؛ این ارتباط یکسری بسته مخصوص به خودشو ارسال و دریافت میکنه. یک کروم هم باز کردین و ۵ تا تب فعال دارین؛ کروم شما ۵ تا ارتباط مجزا از هم داره که باید بسته هاش جدا از بسته های اسکایپ توی سیستم شما مسیریابی بشن. پس آدرسینگ لایه ۱۴ی داخل سیستم ما بسته هارو به برنامه ها و حتی در صورت نیاز در داخل یک برنامه به تب های مختلفش تحویل میده.

پورت ها شکل و ساختار متفاوتی با مک و آی پی دارن. هر آی پی ۵۶۵۳۵ تا پورت داره که برای هر ارتباط یک port number متفاوت استفاده میشه.

شماره پورت به همراه آدرس ها بعد از ۲ نقطه می آید:

برای مثال برای ای پی آدرس ها:

197.191.1:1774

177....1:442

Λ.Λ.Λ.Λ:Δ.۶.

یا برای url ها:

Google.com:80

Yahoo.com:443

(آدرس های url در اصل فقط واسطه هایی هستند که ip آدرس هارو صدا میزنند و چون به خاطر سپردن آیپی آدرس ها سخت از url به جای اون ها استفاده میکنیم اما در اصل ارتباط از طریق ip انجام میشود.) از پورت و تا ۱۰۲۳ برای اهداف خاص رزرو شدن و برای ارتباطات مشخصی استفاده میشن.

(ما هم میتونیم از این پورت ها برای کار های دیگه استفاده کنیم اما ممکنه اگر سرویسی داره از well (ما هم میتونیم از این پورت ها برای کار های دیگه استفاده میکنه باهاش تداخل پیدا کنه)

توصیه میکنم well known ports رو سرچ کنید و پورت های معروف رو مطالعه کنید

برای هر ارتباطی در شبکه باید port number بدیم و بدون شماره پورت ما در اصل کاری که با اون مخاطب داریم رو مشخص نکردیم.

بزارید یک مثال بی ربط بزنم:

فرض كنيد شما از من يك ليوان آب ميخوايد و فقط داد ميزنيد: شاهين!!!!

آی پی آدرس مثل اسم میمونه. شما وقتی آی پی آدرس رو صدا میزنید در اصل فقط دارید توجه اون سیستم رو به خودتون جلب میکنید اما با شماره پورت

كارتونو ازش ميخوايد.

شما باید داد بزنید: شاهین ، به من آب بده!

شاهین = آی یی آدرس

به من آب بده = شماره پورت

بنا بر این حرف ها ما هرکاری توی اینترنت انجام میدیم باید شماره پورت بدیم؛ برای مثال ارتباط با یک و ب سایت از طریق شماره پورت های ۸۰ و ۴۴۳ انجام میشه و ما وقتی میخوایم مثلا گوگل رو باز کنیم باید بزنیم:

Google.com:80

ولى ما فقط ميزنيم google.com و باز ميشه چجورى:

خب اینجا well known port ها به ما کمک میکنن تا سرویس های بین المللی ارائه بدیم. یعنی چی ؟ یعنی اینکه مثلا بجای اینکه بگیم اگر میخوای سایت منو باز کنی بزن Shahin.com:80

میگم بزنی shahin.com و مرورگرم خودکار :80 رو اضافه میکنه ؛ چرا؟ چون well known port برای ارائه وب سایت ۸۰ هستش و اینو همه میدونن و مرورگر ها خودشون اضافه میکنن.

حالا ما نمیتونیم یک وب سایت رو روی ۸۰ ارائه ندیم؟ چرا میشه ولی اونجوری باید به همه بگین پورتتون چنده چون مرورگرها پیشفرض پورت ها ۸۰ و ۴۴۳ رو استفاده میکنن. پس فقط میتونید توی سرویس های محلی سرویس هارو روی پورت های دلخواه ارائه بدین.

خب حالا اینکه ما میتونیم همزمان کارهای اینترنتی متفاوتی رو روی کامپیوترمون انجام بدیم بخاطر پورت هاست. بالاتر گفتیم که ۴ تا خونه داره. این جدول ۲ تا خونه دیگه هم داره به نام های:

۱. شماره پورت فرستنده: که عمومایک عدد رندوم توی یک رنجی که همون برنامه مشخص میکنه و برای اینه که توی بسته یاسخ بسته درست به دست صاحبش برسه

۲. شماره پورت گیرنده: که کاری که ما با مخاطبمون داریم رو با اون مشخص میکنیم.

یه قابلیت دیگه ای که port number برای ما فراهم میکنه nat با port number به چه کاری این قابلیت به ما اجازه میده با استفاده از پورت، یک آدرس رو به آدرس دیگه ای ترجمه کنیم؛ به چه کاری میاد؟ گاهی ما یک آدرس داریم ولی نیاز داریم با اون یک آدرس به کلی ادم اینترنت بدیم؛ خب ما میدونیم هر کس برای ایجاد ارتباط اینترنتی نیاز به یک آدرس عمومی داره اما خب ما ۱ مودم داریم و ۱ آدرس عمومی و چاره چیه؟ ما باید همرو با آدرس های خصوصی به هم متصل کنیم و موقعی که میخوان برن توی اینترنت آدرس های خصوصی مودم ترجمه کنیم که اینکار از طریق Nat انجام میشه.

نت ها به دو دسته source nat و source ip تقسیم میشوند که همونطور که از اسمشون پیداست source nat رو. source ip و ترجمه میکنه و source ip قسمت destination nat رو. اگر بخوایم خیلی کلی و یکم غلط تعریفش کنیم میتونیم بگیم ما موقعی که میخوایم بریم توی اینترنت مشکل source ip داریم چون آدرس داخلیه. پس باید از source nat استفاده کنیم و بالعکس وقتی میخوایم از اینترنت به سمت شبکه داخلی بیایم چون ما فقط میتونیم آدرس عمومی روتر رو صدا بزنیم اما با یک آدرس داخلی، داخل شبکه کار داریم پس مشکل از source ip ماست که باید از یک آدرس عمومی به آدرس خصوصی تغییر کنه از destination nat استفاده میکنیم.

حالا این نت چجوری کار میکنه ؟ اینو با یه مثال توضیح میدم اما میتونه مطلب دشواری باشه و بهتره چند بار بخونید تا بهتر بفهمید:

فرض کنید شما از داخل خونه با گوشی موبایلتون میخواید برید گوگل. خب او V ما میدونیم که گوشی ما تو خونه به مودم وصله؛ خود مودم یک آدرس عمومی داره مثلا V. V. V که روی پورتی ست شده که به سمت اینترنت میره مثلا توی مودم های adsl روی اون پورت تلفنه، خب ارتباط بین گوشی ما و مودم خونه با آدرس خصوصی انجام میشه، مثلا مودم آدرس V. V. V. V (و داره و گوشی ما هم V. V. V. V (و قتی من از گوشیم به گوگل که مثلا آدرسش V. V. V (هست بسته میفرستم اون جدول پر میشه :

۱. مک فرستنده: مک خودم

٢. مک گيرنده : مک مودم (قبلا گفتيم چرا مک مودم)

۳. آدرس آی پی فرستنده: ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲

۴. آدرس آی پی گیرنده: ۱.۲.۳.۴

۵. پورت فرستنده: ۲۴۵۳۱ (عموما src port یک عدد رندوم توی یک رنج خاص مربوط به هر برنامه است)

ع. پورت گیرنده: ۸۰ (چون مثلا داریم میریم وب سرویسش رو باز کنیم)

خب حالا بسته ما میرسه به دست مودم و مودم مبخواد ارسالش کنه ؟ آدرس فرستنده بسته ما یک آدرس خصوصی و توی جواب بسته جای آدرس فرستنده و گیرنده با هم عوض میشه و خب میدونیم که بسته ما با آدرس خصوصی برنمیگرده سمت ما. پس ما میریم روی مودم میگیم مثلا هروقت یک بسته خواست از اون پورت تلفن که به سمت اینترنته بره بیرون روش عمل source ip address انجام بده و source ip address رو با آدرس عمومی مودممونه عوض کن.

خب حالا مودم میگه اوکی من یه جدولی دارم به نام جدول نت (nat table) آدرس بسته تو عوض میکنم ولی میرم توی جدول مینویسم بسته که برگشت آدرس خودشو میزارم سرجاش؛ آدرس و چجوری عوض میکنم؟ خیلی سادست بسته تو آدرس های مبدا اینجوریه:

197.191.1.7:74071

من تبدیلش میکنم به آدرس زیر:

7.7.4.0:14770

بعد میرم توی جدول نت عبارت زیر رو اضافه میکنم:

7. 4. 4. 5: 1447 <-- 197. 194. 1. 7: 74541

بعد بسته رو ارسال میکنم.

هرموقع یه بسته به دستم رسید که مقصدش ۲.۳.۴.۵:۱۴۳۲۵ بود من میگیرمش عوضش میکنم به ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۲۴۵۳۱ و بعد تحویل صاحبش میدم.

میدونم پیچیده شد اما اگر چند بار بخونیش و برای خودت روی کاغذ بنویسیش میفهمی.

خب حالا یه مثالم از destination nat ببینیم :

فرض کنید ما ۵ تا سرور داریم که سرویس وب ارائه میدن و یک مودم که اینترنت داره و میخوایم این ۵ تا سرویس رو از طریق اینترنت ببینیم ؛ ما میدونیم که وب سرویس ها روی پورت ۸۰ و ۴۴۳ ارائه میشن پس ما برای اینکه این سرویس هارو باز کنیم باید آدرسشونو به همراه پورت مثلا ۸۰ بزنیم. حالا ما یه آدرس عمومی روی روتر داریم و ۳ تا سرویس چکار کنیم؟ از destination nat استفاده میکنیم.

فرض کنید آدرس عمومی مودم ۱.۲.۳.۴ و آدرس خصوصی سرور ها ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲ ، ۱۹۲.۱۶۸.۱.۳ و فرض کنید آدرس عمومی مودم ۸۰.۱۶۸.۱.۳ و همشون روی پورت ۸۰ سرویس میدن .

ما روی مودم ۵ تا destination nat به شکل زیر تعریف میکنیم:

197,194,1,1:4. <-- 1,7,7,9:1774

یعنی هرکس آدرس عمومی مارو به همراه یورت ۱۲۳۴ صدا زد منظورش ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۶۸

197 191 17:10 <-- 17 7 4:774

یعنی هرکس آدرس عمومی مارو به همراه یورت ۲۳۴۵ صدا زد منظورش ۲:۸۰ ۱۹۲.۱۶۸.۱

197.194.1.4.4 <-- 1.7.4.4:466

یعنی هرکس آدرس عمومی مارو به همراه پورت ۳۴۵۶ صدا زد منظورش ۱۹۲.۱۶۸.۱.۳:۸۰ و ما به این شکل میتونیم ۱ آدرس عمومی رو به ۴ آدرس خصوصی ترجمه کنیم.

خب همینجا بحث پورت رو میبندم و میرم سراغ url ها

آدرس های اurl آدرس هایی هستند که برای کمک به آی پی آدرس ها استفاده میشن یعنی چی؟ خب ما میدونیم که هر سروری یک آدرس آی پی داره و ما برای ارتباط با اون سرور باید آی پی آدرسشو صدا بزنیم حالا فرض کنید برای هر سایتی که بهش مراجعه میکنید مجبور بودین ۱ آی پی حفظ کنید، اینکار بسیار سخته به زمانی فکر کنید که موبایل ها این شکلی در دسترس نبودن و ما باید شماره تلفن هارو حفظ میکردیم؛ پس ما نمیتونیم برای google.com ، yahoo.com ، facebook.com و ... آی پی حفظ کنیم اما یک آدرسی که از اسمشون تشکیل شده رو میشه حفظ کرد. اینجاست که url ها به کمک آی پی ها میان و ما وقتی با یه سایتی کار داریم url اون سایت رو صدا میزنیم و یک سرویسی به نام dns یا dns یا نور میشه میکنه و ما اون سایت رو باز میکنیم.