






## Запуск статической съемки в ПО Спутник


1) После инициализации, в **Главном меню** выбираем **Съемка**, в следующем окне из списка выбираем **Статическая съемка** 





- 2) Выбираем параметры приемника в окне Антенна и нажимаем Продолжить
- 3) В окне **Статический**, вводим необходимые данные (имя точки, код точки и интервал записи). Для запуска статики нажимаем **Старт**











4) *После остановки* записи, не выходя из меню **Записи статики**, надо нажать <u>следующую</u> кнопку для просмотра записанных данных в приемнике





5) Видим в списке <u>записанный файл</u>. Для загрузки, выбираем **нужный файл** (удерживаем файл до появлению **меню Действие**) и нажимаем **Загрузить**. Начнется загрузка!

Загруженный файл сохраняется в Память смартфона, по адресу Sputnik.Droid/Download

