

# Trimble Access. Работа в режиме RTK (База + ровер)

Приемник Trimble R2. Приемник работает только в режиме ровера, поэтому, после настройки базовой станции (примеры базовой станции показаны как R10-2) переходим к настройке ровера:

1. Вставляем аккумулятор в отсек



2. В разъем TNC устанавливаем УКВ-антенну, после включаем Trimble R2 нажимая один раз,





После включения загорится зеленый индикатор питания. Приемник готов к работе.




# Trimble Access. Подготовка к работе


Соединить приемник с контроллером будем через Bluetooth-порт:


## Запускаем Trimble Access

### Нажимаем на иконку Приемника



### Нажимаем Настройки








# Порядок действий при работе в режиме RTK


# Заходим в меню Съемка









#### Нажимаем Создать проект




Вводим Имя проекта




#### Задаем Систему координат. Для этого:




Выбираем опцию Выбор из библиотеки



Выбираем требуемую Система координат



Выбираем соответствующую Зону








продажа геодезического оборудования


# В ИГД выбираем параметры эллипсоида

# Указываем среднюю высоту на объекте работ



### Выбираем Модель геоида, жмем Запись


## После завершения установок жмем Принять



ПО возвращается в начальное окно, где для запуска съемки выбираем опцию Съемка, после RTK




Выбираем опцию Запуск базы, после Вводим Имя точки с помощью команды Список или Ввод







Если точки раннее были импортированы, тогда нажав команду **Список** можно указать нужную точку. А если координаты надо ввести, то нажав команду **Ввод**, вводим координаты точки **(x, y, z)** 




Нажимаем **ОК**, после чего переходим в начальное меню, где выбираем **Съемка > RTK** 






Далее выбираем опцию Измерение точек




Откроется **Выбор базовой станции**, в котором нажимаем **Принять** 



**Примечание**: частоты на радимодеме и ровере должны быть одинаковыми.



Указываем **Имя точки** (1) и **Высоту антенны** (2). Затем нажимаем клавишу **Начать** (3). Таким образом производится съемка точки за точкой по всему участку.



По окончанию съемки в меню **Съемка** выбираем опцию **Завершить GNSS съемку**, Появляется окно **Съемка завершена**, в котором также можно отключить приемник (ровер).



