# <u>ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Ф. МОЖАЙСКОГО</u> Кафедра информационно-вычислительных систем и сетей

## **УТВЕРЖДАЮ**

Начальник 24 кафедры

полковник

				А. Басыров
<b>«</b>			20	года

Автор: старший преподаватель 24 кафедры, кандидат технических наук, доцент В.Тимофеев

# **Тема1. Основные понятия, показатели и методы обеспечения** надежности **AC**

Лекция № 4

# Резервирование как способ обеспечения надежности АС

по дисциплине

## Надежность автоматизированных систем

Обсуждено и од	добренс	на зас	едании 24 кафедры
( »	20	_ года	протокол №
Санкт - Петербург			

**Цель занятия:** ознакомить слушателей с резервированием как способом обеспечения надежности AC.

#### СОДЕРЖАНИЕ СЗАНЯТИЯ И ВРЕМЯ

Введение 5 мин.

1. Классификация методов резервирования

20 мин.

2. Содержание методов резервирования

60 мин.

Заключение

5 мин.

### Введение


**Резервирование** — это одно из основных средств обеспечения заданного уровня надежности (особенно безотказности) объекта при недостаточно надежных элементах.

**Резервированием** называется применение дополнительных средств и (или) возможностей с целью сохранения работоспособного состояния объекта при отказе одного или нескольких его элементов.

**Резервирование** — это метод повышения надежности объекта путем введения избыточности.

**Избыточность** — это дополнительные средства и (или) возможности сверх минимально необходимых для выполнения объектом заданных функций.

# 1. Классификация методов резервирования



## 2. Содержание методов резервирования

#### ВИДЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

<u>Структурное резервирование</u> (аппаратурное, элементное, схемное), предусматривает применение резервных элементов структуры объекта.

<u>Основной элемент</u> — элемент структуры объекта, необходимый для выполнения объектом требуемых функций при отсутствии отказов его элементов.

<u>Резервный элемент</u> – элемент объекта, предназначенный для выполнения функций основного элемента, в случае отказа последнего.

**Временное резервирование** связано с использованием резервов времени. Предполагается, что на выполнение объектом необходимой работы отводится время, заведомо большее минимально необходимого.


<u>Информационное резервирование</u> — это резервирование с применением избыточности информации. Например, многократная передача одного и того же сообщения по каналу связи. Избыток информации позволяет в той или иной мере компенсировать искажения передаваемой информации или устранять их.

<u>Функциональное резервирование</u> — резервирование, при котором заданная функция может выполняться различными способами и техническими средствами. Например, функция передачи информации в АСУ может выполняться с использованием радиоканалов, телеграфа, телефона и других средств связи.

<u>Нагрузочное резервирование</u> — это резервирование с применением нагрузочных резервов. Заключается в обеспечении оптимальных запасов способности элементов выдерживать действующие на них нагрузки.


#### СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ

Общее – резервируется система в целом.



Общее резервирование с постоянно включенным резервом

<u>Раздельное</u> – резервируются отдельные элементы системы или их группы.



Раздельное резервирование с постоянно включенным резервом


<u>Смешанное</u> – сочетание различных способов соединения в одной и той же системе.

#### СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА


*Постоянное резервирование* - это резервирование без перестройки структуры объекта при возникновении отказа его элемента.

<u>Динамическое резервирование</u> — это резервирование с перестройкой структуры объекта при возникновении отказа его элемента.

<u>Резервирование замещением</u> — это динамическое резервирование, при котором функции основного элемента передаются резервному только после отказа основного элемента.




Общее резервирование с включением резерва замещением



Раздельное резервирование с включением резерва замещением

# Преимущества)




Скользящее резервирование однородными (а) и неоднородными (б) элементами

<u>Мажоритарное резервирование</u> — способ основанный на применении мажоритарного элемента, который выполняет операцию «голосования» т.е. принятия окончательного решения по принципу большинства.

При совпадении значений выходных параметров k-l устройств, если допустим одновременный отказ l устройств, а k и l связаны между собой формулой k = 2l + 1, изделие в целом считают исправным.

На практике наибольшее распространение получил МЭ, для которого l=1, а k=3 (два из трех).



#### КРАТНОСТЬ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

<u>Кратность резерва</u> — это отношение числа резервных элементов объекта к числу резервируемых ими основных элементов, выраженное несокращенной дробью.

<u>Резервирование с целой кратностью</u> имеет место, когда один основной элемент резервируется одним или более резервными элементами.

<u>Резервирование с дробной кратностью</u> — это такое резервирование, когда два и более однотипных элементов резервируются одним и более резервными элементами (например, когда число основных элементов превышает число резервных).

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕЗЕРВА

<u>Нагруженный резерв</u> — это резерв, который содержит один или несколько резервных элементов, находящихся в режиме основного элемента.

При этом принимается, что элементы нагруженного резерва имеют тот же уровень надежности, что и основные элементы объекта.

**Облегченный резерв** — это резерв, который содержит один или несколько резервных элементов, находящихся в менее нагруженном режиме, чем основной.

Элементы облегченного резерва обладают, как правило, более высоким уровнем надежности, чем основные элементы.

<u>Ненагруженный резерв</u> — это резерв, который содержит один или несколько резервных элементов, находящихся в ненагруженном режиме до начала выполнения ими функций основного элемента.

Для элементов ненагруженного резерва условно полагают, что они никогда не отказывают и не достигают предельного состояния.

#### ВОССТАНАВЛИВАЕМОСТЬ РЕЗЕРВА

<u>Резервирование с восстановлением</u> – резервирование, при котором работоспособность любого одного или нескольких резервных элементов в случае возникновения отказов подлежит восстановлению.

<u>Резервирование без восстановления</u> — резервирование, при котором работоспособность любого одного или нескольких резервных элементов в случае возникновения отказов не подлежит восстановлению.

Восстанавливаемость резерва обеспечивается при наличии контроля работоспособности элементов. При наличии резервирования это особенно важно, так как в этом случае число скрытых отказов может быть больше, чем при отсутствии резервирования. В идеальном варианте отказ любого элемента объекта обнаруживается без задержки, а отказавший элемент незамедлительно заменяется или ремонтируется.

#### Заключение

Таким образом, сегодня были рассмотрены методы резервирования как способ обеспечения надежности АС.

Задание на самостоятельную работу:

- 1) Отработать учебный материал по конспекту лекций.
- 2) Изучить материал рекомендуемой литературы.

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия автора				

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.