# Манометр с компенсатором давления



#### Применение

Манометр представляет собой измерительное устройство для регистрации и индикации физического давления среды.

В качестве пневматических аксессуаров к регулирующим клапанам манометры регистрируют и показывают давление в таких приборах как, например, позиционеры и регуляторы давления воздуха питания.

#### Характеристики

- Встроенный компенсатор давления (DAE) для предотвращения образования конденсата
- Номинальный размер 40
- Различные диапазоны показаний
- Исполнение согласно
  - EN 837-1 · Манометры с трубкой Бурдона, размеры, метрология, требования и методы испытаний
  - EN 837-2 · Рекомендации по выбору и установке манометров
  - EN 837-3 · Манометры с пластинчатой и коробчатой пружиной, размеры, метрология, требования и методы испытаний

#### Точность измерения

Согласно EN 837-1 точность измерения манометров соответствует классу  $2,5^{\,1)}$ . Соответственно, допустимая погрешность индикации сверх всего диапазона измерений может составлять  $2,5^{\,6}$ .

#### Пример:

Для шкалы манометра от 0 до 6 бар допустимая погрешность составляет:  $2,5 \% \times 6$  бар = 0,15 бар

Таким образом, погрешность составляет ±0,15 бар:

→ при показании 6 бар фактическое значение составляет:

6 бар ±0,15 бар: 5,85 ... 6,15 бар

→ при показании 0,4 бар фактическое значение составляет:

0,4 бар ±0,15 бар: 0,25 ... 0,55 бар

Манометры предназначены исключительно для регистрации и индикации давления, поэтому их не относят к категории измерительных приборов. Соответственно, не существует и метрологических сертификатов, таких как, например, PAC (Pattern Approval Certificate).



Рис. 1: Манометр "Вход", внешняя шкала от 0 до 6 бар,

внутренняя шкала от 0 до 90 psi



Рис. 2: Манометр "Выход", внешняя шкала от 0 до 6 кг/см², внутренняя шкала от 0 до 0,6 МПа

## Общие сведения о манометрах

## • ВНИМАНИЕ

Риск повреждения установки, манометров и прочих компонентов из-за ненадлежащего применения манометров!

Следует использовать только манометры, соответствующие производственным условиям и установленные надлежащим образом!

## і Информация

При проведении испытаний трубопроводов и сосудов под давлением ограничительная метка на циферблате является верхним пределом давления.

#### Условия работы

→ При выборе манометра под конкретные рабочие условия следует учитывать рекомендации по выбору и установке манометров согласно EN 837-2 (ранее DIN 16 005 часть 1 и часть 2).

#### Критерии выбора

- Манометр следует выбирать согласно следующим критериям:
  - устойчивость материалов к рабочей среде, атмосфере и температуре
  - защита от превышения давления
  - диапазон показаний
- Необходимо исходить из того, что расчётное рабочее давление будет находиться в средней трети диапазона показаний манометра.
- Следует учитывать вид и положение соединительной резьбы (технологическое подключение).
- → Необходимо учитывать нормы, действующие для конкретного случая применения, а также EN 837-2.

#### Монтаж

## • ВНИМАНИЕ

Риск повреждения и неисправности манометра из-за ненадлежащего положения при монтаже.

- Манометр следует монтировать таким образом, чтобы компенсатор был направлен вниз!
- Необходима защита от солнечного излучения!

# Кроме этого, при монтаже манометров необходимо учитывать следующее:

- Монтаж манометра должен выполнять специально обученный персонал!
- → При установке или снятии манометра не прилагайте к корпусу никакого усилия. Всегда используйте подходящий ключ на торцовой поверхности соединительного штуцера.
- → При монтаже с резьбовым соединением расположите шкалу, используя контргайку, таким образом, чтобы она была хорошо видна.
- Необходимо следить за герметичностью соединений.
- → При выборе уплотнений следует учитывать максимальное давление в системе, а также устойчивость к температуре рабочей и окружающей среды.
- → Заданный предельный режим эксплуатации для манометра при статической нагрузке не должен быть превышен.

#### Демонтаж

- → Перед демонтажом манометра следует принять необходимые меры предосторожности.
- → Перед демонтажом манометра убедитесь в том, что нужный участок трубопровода не находится под давлением. При этом необходимо учитывать, что остатки рабочей среды в демонтированных манометрах могут привести к травмированию персонала, повреждению оборудования и загрязнению окружающей среды.

#### Ввод в эксплуатацию и эксплуатация

- → Необходимо избегать резкой смены температур и толчков давления.
- → Запорные устройства следует открывать плавно и осторожно.

#### Техническое обслуживание и ремонт

Манометры не требуют технического обслуживания.


Ремонт манометра должны выполнять исключительно специалисты фирмы-производителя!

Таблица 1: Технические характеристики

| Манометр со-                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| глас-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |
| но                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |
| Применение                              | для газообразных сред согласно ISO 8573-1: макс. размер и плотность частиц: класс 4, содержание масла: класс 3 температура конденсации воздуха при пониженном давлении: класс 3 или не менее 10 К ниже минимального значения температуры окружающей среды |                        |  |  |
| Класс точности                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | ,5                     |  |  |
| Допустимая температура окружающей среды | −40 +80 °C/-                                                                                                                                                                                                                                              | −60 +80 °C ¹)          |  |  |
| Номинальный размер [мм]                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                      |  |  |
| Степень защиты                          | IP                                                                                                                                                                                                                                                        | 65                     |  |  |
| Диапазон показаний                      | 0 6 бар ·                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 90 psi <sup>3)</sup> |  |  |
| (см. номера заказов)                    | 0 1,2 бар · 0 18 psi <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |
|                                         | 0 1,6 бар · 0 24 psi <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |
|                                         | 0 6 кг/см² · 0 0,6 МПа                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |  |
| Маркировка                              | без маркировки/с электроконтактами/вход/выход                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |
| Технологическое подключение             | ISO 228/1-G 1/8                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |
| Дополнительное оборудование             | компенсатор давления                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |  |
| Материалы                               | стандарт                                                                                                                                                                                                                                                  | нержавеющая сталь      |  |  |
| Корпус и наружные детали                | 1.4404/316L                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4404/316L            |  |  |
| Измерительный элемент                   | медный сплав                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4404/316L            |  |  |
| Соединительная резьба                   | латунь никелированная                                                                                                                                                                                                                                     | 1.4404/316L            |  |  |
| Соединение корпус-измерительный элемент | клеевое <sup>2)</sup> сварное                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |
| Смотровой лючок и кольцо                | поликарбонат с EPDM-уплотнением                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |
| Стрелка-указатель                       | пластик. чёрн.                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |
| Циферблат                               | алюминий, белый                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |

<sup>1)</sup> При температуре до -60 °C следует избегать постоянных перепадов давления: может измениться класс точности.

## Размеры в мм



<sup>2)</sup> содержит вещества, ослабляющие адгезию лакокрасочных покрытий

<sup>3)</sup> Возможен пересчёт в кПа.

Таблица 2: Номера заказов, резьбовое соединение на обратной стороне по центру

| Маркировка          | Исполнение        | Диапазон показаний       | Заказ №   |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
|                     | OTOURON           | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 0080-0194 |
| Вход                | стандарт          | 0 6 кг/см²<br>0 0,06 Мпа | 0080-0200 |
|                     | нержавеющая сталь | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 0080-0197 |
|                     | OTOURON           | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 0080-0195 |
| Выход               | стандарт          | 0 6 кг/см²<br>0 0,06 Мпа | 0080-0199 |
|                     | нержавеющая сталь | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 0080-0198 |
| С электроконтактами | стандарт          | 0 1,2 бар<br>0 18 psi    | 0080-0193 |
| С электроконтактами | нержавеющая сталь | 0 1,2 бар<br>0 18 psi    | 0080-0196 |
|                     | OTOUTONT          | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 0089-0026 |
| нет                 | стандарт          | 0 1,6 бар<br>0 24 psi    | 0089-0028 |
|                     | Hopwardiawag atag | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 0089-0025 |
|                     | нержавеющая сталь | 0 1,6 бар<br>0 24 psi    | 0089-0027 |

Таблица 3: Номера заказов, резьбовое соединение радиальное внизу для і-р-преобразователя

|            |            |                         |           | Подходит для при-<br>бора |      |      |  |
|------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------------|------|------|--|
| Маркировка | Исполнение | Диапазон показаний      | Заказ №   | 6116                      | 6126 | 6134 |  |
| Нет        | стандарт   | 0 1,2 бар<br>0 18 psi   | 0080-0201 | •                         | •    | •    |  |
| Выход      | стандарт   | 0 6 бар<br>0 90 psi     | 0080-0186 | •                         | •    | •    |  |
| Нет        | стандарт   | 0 6 кг/см²<br>0 0,6 МПа | 0080-0204 | •                         | •    | •    |  |

**Таблица 4:** Номер заказа, комплекты аксессуаров для позиционера/обратного усилителя/конечного выключателя SAMSON

|                 |                          | Комплект аксессуаров включает:              |               |           |      | По   | дхо  | дит  | для  | я пр | ибо  | ра   |      |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Исполне-<br>ние | Диапазон по-<br>казаний  | манометр                                    |               |           | 3710 | 3725 | 3730 | 3731 | 3766 | 3767 | 3768 | 4763 | 4765 |
|                 | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 1x 0080-0194 (вход)<br>1x 0080-0195 (выход) | 2х контргайки | 1402-0938 |      | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| Стоидорт        | 0 6 кг/см²<br>0 0,06 Мпа | 1x 0080-0200 (вход)<br>1x 0080-0199 (выход) | 2х контргайки | 1402-1231 |      |      | •    | •    |      |      |      |      |      |
| Стандарт        | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 1х 0080-0195 (выход)                        | 1х контргайка | 1402-1295 |      |      | •    |      | •    | •    |      |      |      |
|                 | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 1х 0089-0026 (без маркировки)               | 1х контргайка | 1402-1337 | •    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Нержавею-       | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 1x 0080-0197 (вход)<br>1x 0080-0198 (выход) | 2х контргайки | 1402-0939 |      | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| щая сталь       | 0 6 бар<br>0 90 psi      | 1х 0089-0027 (без маркировки)               | 1х контргайка | 1402-1338 | •    |      |      |      |      |      |      |      |      |

Таблица 5: Номер заказа, манометр для прочих применений

|            |                         | Подходит для прибора |      |  |
|------------|-------------------------|----------------------|------|--|
| Применение | Заказ №                 | 4763                 | 4765 |  |
| Кислород   | 8520-0031 <sup>1)</sup> | •                    | •    |  |

<sup>1)</sup> без контргайки и без DAE

## Таблица 6: Аксессуары

| Комплектующая деталь | Материал | Заказ №   |
|----------------------|----------|-----------|
| Контргайка           | 1.4404   | 0250-1949 |
| Уплотнение           | NBR      | 0430-1102 |

**Таблица 7:** Номера заказов, комплекты аксессуаров для моделей, снимаемых или снятых с производства (манометр без DAE) и соответствующих последующих модификаций

| № заказа для комплекта аксессуаров старого (без DAE) | № заказа для комплекта аксессуаров нового (с DAE) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1400-6950                                            | 1402-0938                                         |
| 1400-6951                                            | 1402-0939                                         |
| 1400-6900                                            | 1402-1295                                         |
| 1400-9945                                            | 1402-1337                                         |
| 1400-9946                                            | 1402-1338                                         |
| 1400-6794                                            | 1402-1231                                         |

С правом на внесение технических изменений.

