
选择对应的硬件接口 点击连接 这里使用的是 Pcan 需要安装相关驱动





这里支持三种控制模式 电流模式
速度模式 位置模式 速度和电流模
式 按住运动 释放按钮即停



位置模式支持手动输入位置和滑动
条控制 手动输入后点设置进行运
动 滑动条滑动即运动

最大位置和最小位置为 0 需要在
对象字典界面读取全部来更新限位

切换 plot 进行开启或暂停绘图 绘
图数据来源于 pdo1 plot 开启/关闭
和 pdo1 同步 这里的间隔也是 pdo1
间隔 代表每个点之间的时间间隔