

## EXYNOS4412 芯片启动流程

- 1. 开发板上电后,芯片内部的irom代码运行,它会判断开发板启动方式(SD卡/eMMC/Nand Flash), 然后将对应存储介质上的BL1加载到iRAM中, 然后跳到iRAM中执行BL1。
- 2. BL1代码是由三星提供,它在运行的时候,会判断开发板启动的方式,然后加载BL2到iRAM, 然后执行BL2。
- 3. BL2需要做系统时钟初始化和内存初始化,然后加载uboot到内存中,然后跳到内存中执行uboot代码
- 4. uboot代码完成一些基本硬件初始化,然后加载操作系统到内存中,最终将控制权交个操作系统,这样我们的系统就运行起来了。

## 存储介质








Figure 2-3 Secure BL2 Booting Sequence