## ■ 深入浅出 - Android系统移植与平台开发(八) - HAL Stub框架分析

标签: android 平台 module struct methods

2012-10-15 20:18 🔍 14471人阅读 🖵 评论(18) 收藏 举报

▎ 版权声明: 本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

### 1. HAL Stub框架分析

HAL stub的框架比较简单,三个结构体、两个常量、一个函数,简称321架构,它的定义在:

- @hardware/libhardware/include/hardware/hardware.h
- @hardware/libhardware/hardware.c

```
[cpp] ■ 🖺 C Y
01.
    每一个硬件都通过hw_module_t来描述,我们称之为一个硬件对象。你可以去"继承"这个hw_module_t,然后扩展自己的属性,硬件对象必须定义为一个固定的名
02.
    字: HMI,即: Hardware Module Information的简写,每一个硬件对象里都封装了一个函数指针open用于打开该硬件,我们理解为硬件对象的open方法,open调
    用后返回这个硬件对应的Operation interface。
03.
    struct hw_module_t {
                     // 该值必须声明为HARDWARE_MODULE_TAG
       uint32_t tag;
05.
    uint16 t version major; // 主版本号
06.
       uint16_t version_minor; // 次版本号
07.
    const char *id;
                      //硬件id名,唯一标识module
08.
       const char *name; // 硬件module名字
09.
    const char * author; // 作者
10.
11.
       struct hw_module_methods_t* methods; //指向封装有open函数指针的结构体
12.
       void* dso;
                       // module's dso
       uint32_t reserved[32-7]; // 128字节补齐
13.
    };
14.
15.
16.
    硬件对象的open方法描述结构体,它里面只有一个元素:open函数指针
17.
```

```
18.
     struct hw_module_methods_t{
19.
20.
     // 只封装了open函数指针
        int (*open)(const struct hw_module_t* module, const char * id,
21.
           struct hw_device_t** device);
22.
23.
    };
24.
25.
     硬件对象hw_module_t的open方法返回该硬件的Operation interface,它由hw_device_t结构体来描述,我们称之为:该硬件的操作接口
26.
27.
28.
     struct hw_device_t{
29.
        uint32 t tag;
                               // 必须赋值为HARDWARE_DEVICE_TAG
                                  // 版本号
30.
      uint32 t version;
        struct hw_module_t* module; // 该设备操作属于哪个硬件对象,可以看成硬件操作接口与硬件对象的联系
31.
32.
        uint32_t reserved[12]; // 字节补齐
        int (*close)(struct hw_device_t* device); // 该设备的关闭函数指针,可以看做硬件的close方法
33.
34. };
```

上述三个结构之间关系紧密,每个硬件对象由一个hw\_module\_t来描述,只要我们拿到了这个硬件对象,就可以调用它的open方法,返回这个硬件对象的硬件操作接口,然后就可以通过这些硬件操作接口来间接操作硬件了。只不过,open方法被struct hw\_module\_methods\_t结构封装了一次,硬件操作接口被hw\_device\_t封装了一次而已。

那用户程序如何才能拿到硬件对象呢?

答案是通过硬件id名来拿。

我们来看下321架构里的:两个符号常量和一个函数:

```
| [cpp] | ③ C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ② C P | ②
```


当用户调用hw\_get\_module函数时,第一个参数传硬件id名,那么这个函数会从当前系统注册的硬件对象里查找传递过来的id名对应的硬件对象,然后返回之。

从调用者的角度,我们基本上没有什么障碍了,那如何注册一个硬件对象呢? 很简单,只需要声明一个结构体即可,看下面这个Led Stub注册的例子:

```
[cpp] ■ ③ C ₽
     const struct led_module_t HAL_MODULE_INFO_SYM = {
01.
         common: { // 初始化父结构hw_module_t成员
02.
03.
             tag: HARDWARE_MODULE_TAG,
            version_major: 1,
04.
             version_minor: 0,
05.
             id: LED_HARDWARE_MODULE_ID,
06.
             name: "led HAL Stub",
07.
08.
             author: "farsight",
             methods: &led_module_methods,
09.
10.
        },
         // 扩展属性放在这儿
11.
     };
12.
```

对,就这么简单,我们只需要声明一个结构体led\_moduel\_t,起名叫HAL\_MODULE\_INFO\_SYM,也就是固定的名字:HMI,然后将这个结构体填充好就行了。led\_module\_t又是什么结构体类型啊?前面分析hw\_modult\_t类型时说过,我们可以"继承"hw\_module\_t类型,创建自己的硬件对象,然后自己再扩展特有属性,这里的led\_module\_t就是"继承"的hw\_module\_t类型。注意,继承加上了双引号,因为在C语言里没有继承这个概念:

结构体led\_module\_t封装了hw\_module\_t结构体,也就是说led\_module\_t这个新(子)结构体包含了旧(父)结构体,在新结构体里可以再扩展一些新的成员。结构体本身就具有封装特性,这不就是面向对象的封装和继承吗!为了显得专业点,我们用UML描述一下:



# led\_module\_t

在上面的类图里,把hw\_module\_methods\_t里封装的open函数指针指针写成open方法。

该open方法既:methods,自然也被子结构体给"继承"下来,我们将它初始化为led\_module\_methods的地址,该结构是hw\_module\_methods\_t类型的, 其声明代码如下:

简洁,我喜欢!!,它里面仅有的open成员是个函数指针,它被指向led\_device\_open函数:


```
[cpp] ■ 🗿 C ₽
01.
      static int led_device_open(const struct hw_module_t* module, const char* name,
02.
          struct hw_device_t** device)
03.
04.
          struct led_device_t *led_device;
05.
          LOGI("%s E ", __func__);
96.
          led_device = (struct led_device_t *)malloc(sizeof(*led_device));
          memset(led_device, 0, sizeof(*led_device));
07.
08.
          // init hw_device_t
09.
          led_device->common.tag= HARDWARE_DEVICE_TAG;
10.
          led_device->common.version = 0;
11.
          led_device->common.module= module;
12.
13.
          led_device->common.close = led_device close;
14.
          // init operation interface
15.
16.
          led_device->set_on= led_set_on;
17.
          led_device->set_off= led_set_off;
          led_device->get_led_count = led_getcount;
18.
          *device= (struct hw_device_t *)led_device;
19.
20.
21.
          if((fd=open("/dev/leds",O_RDWR))==-1)
22.
23.
              LOGI("open error");
```

```
24. return -1;
25. }else
26. LOGI("open ok\n");
27.
28. return 0;
29. }
```

led\_device\_open函数的功能:

- Ø 分配硬件设备操作结构体led\_device\_t,该结构体描述硬件操作行为
- Ø 初始化led\_device\_t的父结构体hw\_device\_t成员
- Ø 初始化led\_device\_t中扩展的操作接口
- Ø 打开设备,将led device t结构体以父结构体类型返回(面向对象里的多态)


hw\_module\_t与hw\_module\_methods\_t及硬件open函数的关系如下:



我们来看下led\_device\_t和其父结构体hw\_device\_t的关系:

#### 用UML类图来表示:

```
hw_device_t
```



由类图可知,led\_device\_扩展了三个接口: seton(), setoff(),get\_led\_count()。 那么剩下的工作就是实现子结构中新扩展的三个接口了:

```
[cpp] ■ ③ C Y
     static int led_getcount(struct led_control_device_t*dev)
01.
02.
03.
              LOGI("led_getcount");
04.
              return 4;
05.
     }
06.
     static int led_set_on(struct led_control_device_t *dev)
07.
08.
09.
               LOGI("led_set_on");
              ioctl(fd,GPG3DAT2_ON,NULL);
10.
              return 0;
11.
12.
13.
     static int led_set_off(struct led_control_device_t*dev)
14.
15.
16.
               LOGI("led_set_off");
17.
              ioctl(fd,GPG3DAT2_OFF,NULL);
```

```
18. return 0;
19. }
```

这三个接口函数直接和底层驱动打交道去控制硬件,具体驱动部分我们不去讲,那是另外一个体系了。

#### 总结一下:

我们有一个硬件id名,通过这个id调用hw\_get\_module(char\*id, struct hw\_module\_t \*\*module),这个函数查找注册在当前系统中与id对应的硬件对象并返回之,硬件对象里有个通过hw\_module\_methods\_t结构封装的open函数指针,回调这个open函数,它返回封装有硬件操作接口的led\_device\_t结构体,这样我们可以通过这个硬件接口去间接的访问硬件了。

在这个过程中hw\_get\_module返回的是子结构体类型led\_module\_t,虽然函数的第二个参数类型为hw\_module\_t的父类型,这里用到了面向对象里的多态的概念。

下面还有一个问题我们没有解决,为什么我们声明了一个名字为HMI结构体后,它就注册到了系统里**?hw\_get\_module**函数怎么找到并返回led\_module\_t 描述的硬件对象的**?** 

#### 杀鸡取卵找HAL Stub

如果要知道为什么通过声明结构体就将HALStub注册到系统中,最好的方法是先知道怎么样通过hw\_get\_module\_t来找到注册的硬件对象。 我们分析下hw\_get\_module函数的实现:

@hardware/libhardware/hardware.c

```
[cpp] ■ 🖺 C P
      static const char *variant_keys[] = {
01.
         "ro.hardware",
02.
         "ro.product.board",
03.
04.
         "ro.board.platform",
         "ro.arch"
05.
06.
     };
      // 由上面定义的字符串数组可知,HAL_VARIANT_KEYS_COUNT的值为4
07.
      struct constint HAL_VARIANT_KEYS_COUNT = (sizeof(variant_keys)/sizeof(variant_keys[0]));
08.
09.
10.
      int hw_get_module(const char *id, const struct hw_module_t **module){
11.
          // 调用3个参数的hw_get_module_by_class函数
      return hw_get_module_by_class(id, NULL, module);
12.
13.
14.
      int hw get module by class(const char *class id, const char *inst,
15.
      const struct hw_module_t **module){
16.
          int status;
17.
```

```
18.
         int i;
         // 声明一个hw_module_t指针变量hmi
19.
20.
         const struct hw_module_t *hmi = NULL;
21.
         char prop[PATH MAX];
22.
         char path[PATH_MAX];
23.
         char name[PATH_MAX];
24.
         // 由前面调用函数可知,inst = NULL,执行else部分,将硬件id名拷贝到name数组里
25.
         if(inst)
26.
             snprintf(name, PATH_MAX, "%s.%s", class_id, inst);
27.
         else
28.
             strlcpy(name, class_id, PATH_MAX);
29.
         // i 循环5次
30.
         for(i=0; i<HAL_VARIANT_KEYS_COUNT+1; i++){</pre>
31.
             if(i<HAL_VARIANT_KEYS_COUNT){</pre>
                 // 从系统属性里依次查找前面定义的4个属性的值,找其中一个后,执行后面代码,找不到,进入else部分执行
32.
33.
                 if(property_get(variant_keys[i], prop, NULL) == 0){
34.
                    continue;
35.
36.
                 // 找到一个属性值prop后,拼写path的值为: /vendor/lib/hw/硬件id名.prop.so
37.
                 snprintf(path, sizeof(path), "%s/%s.%s.so",
                    HAL_LIBRARY_PATH2, name, prop);
38.
                 if(access(path, R_OK) ==0) break; // 如果path指向有效的库文件,退出for循环
39.
                 // 如果vendor/lib/hw目录下没有库文件,查找/system/lib/hw目录下有没有: 硬件id名.prop.so的库文件
40.
41.
                 snprintf(path, sizeof(path), "%s/%s.%s.so",
42.
                    HAL_LIBRARY_PATH1, name, prop);
43.
                If(access(path, R_OK) == 0) break;
44.
             } else {
                // 如果4个系统属性都没有定义,则使用默认的库名: /system/lib/hw/硬件id名.default.so
45.
46.
                 snprintf(path, sizeof(path), "%s/%s.default.so",
47.
                    HAL_LIBRARY_PATH1, name);
48.
                If(access(path, R_OK) == 0) break;
49.
             }
50.
51.
         status = -ENOENT;
52.
         if(i<HAL VARIANT KEYS COUNT+1){</pre>
             status = load(class_id, path, module); // 难道是要加载前面查找到的so库??
53.
54.
55.
         return status;
56.
57.
58.
     static int load(const char *id, counst char *path, const struct hw_module_t **pHmi){
59.
         void *handle;
60.
         struct hw module t * hmi;
```

```
61.
        // 通过dlopen打开so库
       handle = dlopen(path, RTLD_NOW);
62.
        // sym的值为"HMI",这个名字还有印象吗?
63.
        const char * sym = HAL_MODULE_INFO_SYM_AS_STR;
64.
       // 通过dlsym从打开的库里查找"HMI"这个符号,如果在so代码里有定义的函数名或变量名为HMI,dlsym返回其地址hmi,将该地址转化成hw_module_t类型,
     即,硬件对象,这招够狠,"杀鸡取卵"
        hmi = (struct hw_module_t *)dlsym(handle, sym);
66.
        // 判断找到的硬件对象的id是否和要查找的id名一致,不一致出错退出
67.
    // 取了卵还要验证下是不是自己要的"卵"。
68.
        if(strcmp(id, hmi->) != 0){
69.
70.
           // 出错退出处理
71.
       // 将库的句柄保存到hmi硬件对象的dso成员里
72.
        hmi->dso = handle;
73.
       // 将硬件对象地址送给load函数者,最终将硬件对象返回到了hw_get_module的调用者
74.
75.
        *pHmi = hmi;
       // 成功返回
76.
77.
    }
```

通过上面代码的注释分析可知,硬件对象声明的结构体代码被编译成了so库,由于该结构体声明为const类型,被so库包含在其静态代码段里,要找到硬件对象,首先要找到其对应的so库,再通过dlopen,dlsym这种"杀鸡取卵"的方式找到硬件对象,当然这儿的:"鸡"是指:so库,"卵"既:硬件对象led\_module\_t结构。

在声明结构体led\_module\_t时,其名字统一定义为了HMI,而这么做的目的就是为了通过dlsym来查找led HAL Stub源码生成的so库里的"HMI"符号。现在很明显了,我们写的HAL Stub代码最终要编译so库文件,并且库文件名为:led.default.so(当然可以设置四个系统属性之一来指定名字为:led.属性值.so),并且库的所在目录为:/system/lib/hw/。

现在底层的实现部分基本上吃透了,现在我们把目光放到调用者上,根据本章开头介绍可知,上层调用本地代码要使用JNI技术,我们先来恶补下JNI的知识吧。