西门子 CPU226CN 的进线电压为交流 220V, 在对 CPU 进行接线时一定要按照西门子提供的接线方法规范接线,西门子 CPU226CN 的接线图如下所示

