Introducción

Arquitectura de Computadores – IIC2343

1-2019

Yadran Eterovic

El hardware de todo computador ejecuta cuatro funciones básicas:

- ingresar o recibir (input de) datos
- emitir o enviar (output de) datos
- procesar datos
- almacenar datos

Este curso: cómo se llevan a cabo estas funciones

Así, las cinco componentes clásicas de un computador —pasado o presente— independientes de la tecnología de hardware:


- input
- output
- memoria
- datapath (componente que ejecuta las operaciones aritméticas)
- control

Una aplicación típica:

- millones de líneas de código
- + librerías de software que implementan funciones complejas

Pero ... el hardware de un computador solo puede ejecutar instrucciones de "bajo nivel" muy simples Varias capas de software organizadas jerárquicamente interpretan o traducen las operaciones de "alto nivel" a las instrucciones simples del computador:

- las capas de más "arriba": aplicaciones, directamente disponibles para nosotros los usarios
- las capas intermedias: software de sistemas, en particular, sistemas operativos, compiladores, loaders, y assemblers
- la capa de más "abajo": hardware



- **5**) lenguajes de alto nivel, traducidos por **compiladores**, o interpretados
- 4) forma simbólica de los lenguajes de más abajo, traducida por el assembler
- 3) instrucciones adicionales, otra organización de memoria, capacidad de ejecución concurrente → interpretado por un programa llamado el sistema operativo
- 2) instrucciones ejecutadas por el microprograma o circuitos del hardware
- 1) 32 registros + ALU → datapath, microprogramado o controlado por hardware
- **0**) compuertas (gates), álgebra de Boole, registros, el motor de computación

6

Sistema operativo:

p.ej., Linux, iOS, Windows

... es la interfaz entre los programas de los usuarios y el hardware

... proporciona servicios y funciones de supervisión:

- manejo de operaciones básicas de i/o
- asignación de almacenamiento y memoria
- compartimiento protegido del computador entre muchas aplicaciones que lo usan simultáneamente

Compilador

... traduce un programa escrito en un lenguaje de alto nivel —C, C++, Java, Visual Basic— a instrucciones que el hardware puede ejecutar:

la traducción es un proceso complejo

Para "hablarle" al hardware electrónico, hay que enviarle señales eléctricas:

- las más fáciles son on y off
 - ...

 el alfabeto del computador tiene solo dos letras, cuyos símbolos son los números 0 y 1
 - ... -> cada letra es un dígito binario, o bit

Los comandos — instrucciones de máquina — son secuencias de bits que el computador entiende y obedece (y que podemos interpretar como números en base 2, o binarios, como ya veremos):

• p.ej., 1000110010100000 le dice al computador que sume dos números

Los primeros programadores se comunicaban con los computadores usando estos números binarios

Luego, los programadores inventaron notaciones más cercanas a nuestra forma de pensar:

primero, estas notaciones eran traducidas a la notación binaria a mano

... y programas para traducir de esta notación simbólica a la binaria — el ensamblador o *assembler*:

 ... es decir, usaron el computador para que los ayudara a programar el propio computador P.ej., si el programador escribe

add A,B —representación simbólica de una instrucción de máquina

... entonces el assembler traduce a

1000110010100000 — representación binaria de la instrucción de máquina

El lenguaje simbólico se llama lenguaje de ensamble, o assembly El lenguaje binario, que es el que el computador entiende realmente, es el lenguaje de máquina

13

El lenguaje assembly aún está lejos de las notaciones que usa un científico o una ingeniera en su actividad profesional

... de modo que los programadores inventaron lenguajes de programación de (más) alto nivel

... y compiladores que traducen programas escritos en estos lenguajes a instrucciones:

 se dieron cuenta de que se puede escribir un programa para traducir un lenguaje más poderoso a instrucciones de máquina

```
swap(int v[], int k):
   int temp
                                    compilador
   temp = v[k]
   v[k] = v[k+1]
   v[k+1] = temp
         programa
                                             swap:
         en lenguaje
                                                 mult $2, $5,4
         de alto nivel
                                                 add $2, $4,$2
                                                 lw $15, 0($2)
                                  programa
                                                 lw $16, 4($2)
                                en lenguaje
programa
                                                 sw $16, 0($2)
                                  assembly
en lenguaje de
                                                 sw $15,
                                                           4($2)
máquina binario
                                                 jr $31
0000 ... 1000
0000 ... 0001
1000 ... 0000
                                  assembler
1000 ... 0100
1010 ... 0000
1010 ... 0100
0000 ... 1000
                                                                   15
```

Beneficios de los lenguajes de programación de alto nivel:

- permiten al programador pensar en un lenguaje más natural, usando palabras en inglés (if, while) y notación algebraica (b*b - 4*a*c)
- mejora la productividad del programador —toma menos tiempo desarrollar programas cuando los escribimos en lenguajes que requieren menos líneas para expresar una idea
- los programas son independientes del computador en el que fueron desarrollados —los compiladores y assemblers pueden traducir los programas escritos en lenguajes de alto nivel a las instrucciones binarias de cualquier computador