

English

Cherry Pitter, Red

Press to remove cherry pits more cleanly.

Product Introduction

A red manual cherry pitter with a 4-hole tray and transparent cup for collecting pits.

Specifications

Attribute	Value
Color	Red
Product size	Approx. 10 x 15.5 cm
Approx. weight	Approx. 170.4 g
Material	ABS / PS cup / 201 stainless steel spring
Structure	4-hole tray + transparent collection cup
Package	1 cherry pitter, boxed

Core Functions

- Cherry pitting
- Press-down operation
- Pit collection in cup

Key Features

Feature 1: 4-hole tray

Holds several cherries for faster preparation.

Feature 2: Cross pitting posts

Help separate the pit from the fruit when pressed.

Feature 3: Transparent collection cup

Collects pits and keeps the worktop cleaner.

Instructions for Use

1. Open the pitter and place cherries into the tray holes.
 2. Close the top and align it correctly.
 3. Press vertically to remove the pits.
 4. Open, remove the fruit and empty the collection cup.
-

Warnings

- ! Keep fingers away from the pitting posts during pressing.
 - ! Children should use it only under adult supervision.
 - ! Not suitable for very hard pits or fruit with incompatible size.
-

Applicable Scenarios

- Cherry and sour cherry preparation
 - Jam making
 - Baking and dessert preparation
 - Fruit drink ingredients
-

This manual is for reference only. Please refer to the actual product.

Română

Dispozitiv pentru scos samburi cirese, rosu

Apasare simpla pentru cirese fara samburi.

Introducere

Dispozitiv manual rosu pentru scos samburi, cu tava cu 4 orificii si recipient transparent pentru colectarea samburilor.

Specificații

Caracteristică	Valoare
Culoare	Rosu
Dimensiune produs	Aprox. 10 x 15.5 cm
Greutate aprox.	Aprox. 170.4 g
Material	ABS / cupa PS / arc din otel inoxidabil 201
Structura	Tava cu 4 orificii + recipient transparent
Pachet	1 dispozitiv pentru scos samburi, in cutie

Funcții Principale

- Scoatere samburi cirese
- Operare prin apasare
- Colectarea samburilor in recipient

Caracteristici Principale

Caracteristica 1: Tava cu 4 orificii

Permite asezarea mai multor cirese pentru pregatire mai rapida.

Caracteristica 2: Coloane de presare

Ajuta la separarea samburelui de pulpa.

Caracteristica 3: Recipient transparent

Colecteaza samburii si pastreaza blatul mai curat.

Instrucțiuni de Utilizare

1. Deschideti dispozitivul si asezati ciresele in orificii.
 2. Inchideti partea superioara si aliniati corect.
 3. Apasati vertical pentru scoaterea samburilor.
 4. Deschideti, scoateti fructele si goliti recipientul.
-

Avertismente

- ! Nu puneti degetele sub coloanele de presare.
 - ! Copiii trebuie supravegheati de un adult.
 - ! Nu este potrivit pentru samburi foarte tari sau fructe incompatibile ca marime.
-

Scenarii Aplicabile

- Cirese si visine
 - Gemuri
 - Prajituri si deserturi
 - Ingrediente pentru bauturi
-

Acest manual este doar pentru referință. Vă rugăm să consultați produsul real.

Български

Уред за костилки череши, червен

Натиснете за по-чисто премахване на костилки.

Продуктово Описание

Червен ръчен уред за премахване на костилки с тава с 4 отвора и прозрачен съд за събиране.

Спецификации

Показател	Стойност
Цвят	Червен
Размер	Прибл. 10 x 15.5 cm
Прибл. тегло	Прибл. 170.4 g
Материал	ABS / PS съд / пружина от неръждаема стомана 201
Структура	Тава с 4 отвора + прозрачен съд
Комплект	1 уред за костилки, в кутия

Основни Функции

- Премахване на костилки
- Работа с натискане
- Събиране на костилките в съд

Ключови Характеристики

Характеристика 1: Тава с 4 отвора

Позволява поставяне на няколко череши за по-бърза подготовка.

Характеристика 2: Притискащи колони

Помагат за отделяне на костилката от плода.

Характеристика 3: Прозрачен съд

Събира костилките и поддържа плота по-чист.

Инструкции за Употреба

- Отворете уреда и поставете черешите в отворите.
 - Затворете горната част и подравнете.
 - Натиснете вертикално за премахване на костилките.
 - Отворете, извадете плода и изпразнете съда.
-

Предупреждения

- ! Дръжте пръстите далеч от притискащите колони.
 - ! Деца да използват само под надзор.
 - ! Не е подходящ за много твърди костилки или неподходящ размер плод.
-

Приложими Сценарии

- Череша и вишни
 - Сладка
 - Печива и десерти
 - Плодови напитки
-

Това ръководство е само за справка. Моля, обърнете се към реалния продукт.

Magyar

Cseresznye magozo, piros

Nyomasra tisztabban tavolitja el a magot.

Termékbemutató

Piros kezi cseresznye magozo 4 nyilasu talcaval es atlatszo gyujtoedennyel.

Műszaki Adatok

Jellemző	Érték
Szin	Piros
Meret	Kb. 10 x 15.5 cm
Kb. súly	Kb. 170.4 g
Anyag	ABS / PS edeny / 201 rozsdamentes acél rugó
Szerkezet	4 nyilasú talca + átlátszó gyűjtőedény
Csomag	1 cseresznye magozo, dobozban

Fő Funkciók

- Cseresznye magozása
- Nyomasos működés
- Magok gyűjtése

Fő Jellemzők

Jellemző 1: 4 nyilasú talca

Több cseresznye behelyezhető a gyorsabb előkészítéshez.

Jellemző 2: Nyomo oszlopok

Segítenek elválasztani a magot a gyümölcstől.

Jellemző 3: Atlatszo gyujtoedeny

Osszegyujti a magokat es tisztabban tartja a pultot.

Használati Útmutató

1. Nyissa ki az eszközt es tegye a cseresznyeket a nyilasokba.
 2. Zarja le a felső részt es igazítsa be.
 3. Nyomja le fuggolegesen a mag eltávolításához.
 4. Nyissa ki, vegye ki a gyumolcsot es uritse ki az edényt.
-

Figyelmeztetések

- ! Nyomas kozben tartsa tavol az ujjait.
 - ! Gyermekek csak felnőtt felügyeletevel használja.
 - ! Nem alkalmas nagyon kemény maghoz vagy nem megfelelő méretű gyumolcshoz.
-

Alkalmazási Területek

- Cseresznye es meggy
 - Lekvár készítés
 - Sütemenyek es desszertek
 - Gyumolcsos italok
-

Ez az útmutató csak tájékoztató jellegű. Kérjük, a tényleges terméket vegye alapul.