

第四讲 存储器与指针 (Memory & Pointer)

凌明

trio@seu.edu.cn

东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心

www.cnasic.com

CNASIC

目 录

- ■存储器,还是存储器!
- ■内存陷阱!
- ■动态内存分配算法
- ■动态内存分配代码讲解

- 2.1 指针的基本概念
- 2.1.1 指针是什么?

指针是一个变量,它的值是另外一个变量的地址。

上面例中的两个0x00C7有什么区别?

2.1.2 指针的类型

指针所存储的那个变量类型,就称为指针的类型。

例 2 有三个不同类型的指针:

int I[2], *pI = &I[0]; 右边的三个运算有何不同? pI++; char C[2], *pC = &C[0]; float F[2], *pF = &F[0]; pF++;


www.cnasic.com

CNASIC

2.1.3 指针的三个要素

- 1. 指针指向的地址(指针的内容);
- 2. 指针指向的地址上的内容;
- 3. 指针本身的地址。

例 3: int A, *pA, **ppA; pA = &A; ppA = &pA; 在复杂的指针都可以通过下表来分析:



CNASIC 第二章 指针

2.1.4 指针的大小(指针变量占用的内存空间)

与所用的CPU寻址空间大小和类型有关,而与指针类型无关。

8位CPU的指针长度为1~2个字节(51单片机的情况较为复杂,是1~3个字节);

16位CPU的指针长度为2个字节(如MSP430);

32位CPU的指针长度为4个字节(如Intel 80386)。

上面所述是通常情况,并不是全部符合。

2.1.5 指针的初始化

变量在没有赋值之前,其值不定的。对于指针变量,可以表述为:指向不明。



CNASIC

2.2 数组与指针

对于数组的两个概念:

- 1. C语言中只有一维数组,数组的大小必须在编译时作为一个常数确定下来。数组的元素可以是任何类型,甚至是数组,由此可以方便地得到多维数组;
- 2. 数组的任何操作,即使采用数组下标进行的运算都等于对应的指针运算。 可以用指针行为替代数组下标的运算。

例4:

CNASIC 第二章 指针

但数组不同于指针:

数组名 a是指向数组起始位置的"常量"。

因此,不能对数组名进行赋值操作。

例 5:

int a[4], *p;

p = a; //正确

a = p; //错误

p++; //正确 a++; //错误

www.cnasic.com



2.3 空指针与通用指针

(1). 空指针

是个特殊指针值,也是唯一对任何指针类型都合法的指针值。一个指针变量具有空指针值,表示它当时没指向有意义的东西,处于闲置状态。空指针值用0表示,这个值绝不会是任何程序对象的地址。给一个指针赋值0就表示要它不指向任何有意义的东西。为了提高程序的可读性,标准库定义了一个与0等价的符号常量NULL,程序里可以写:

p=NULL; //注意不要与空字符NUL混淆, NUL等价于'\0'

或者:

p = 0;

注意:

在编程时,应该将处于闲置的指针赋为空指针;

在调用指针前一定要判断是否为空指针,只有在非空情况下才能调用。

CNASIC 第二章 指针

(2).通用指针

通用指针可以指向任何类型的变量。通用指针的类型用(void *)表示,因此也称为 void 指针。

下面的第三行定义了两个通用指针:

n, *p;

double *q;

void *gp1, *gp2;

可以直接把任何变量的地址赋给通用指针。

例如,有了上面定义,下面赋值是合法的:

gp1 = (void *) &n;

可以把通用指针的值赋给普通的指针。如果被赋值指针与通用指针所指变量的类 型不符,需要写强制转换:

p = (int *)gp1;

www.cnasic.com

CNASIC

2.4 函数指针

2.4.1 函数指针的定义

函数指针即指向函数地址的指针。利用该指针可以知道函数在内存中的位置。因 此也可以利用函数指针调用函数。

函数指针的定义方法:

<类型>(* <函数指针名>)(......)

例如:

int (*func)(void)

这里, func就是一个函数指针。

注意:int *func(void)和int (*func)(void)的区别

int *func(void); //这是返回一个整型指针的函数 int (*func)(void); //这是一个函数指针

2.4.2 函数指针的使用

例6:假定有下面的函数声明

int ptr: int fn(int); int (*fp)(int);

指出下面的语句是否合法?,为什么?。

 fp = fn;
 //正确,将函数fn的地址赋给fp

 fp = fn(5);
 //错误,返回给fp的结果不是一个函数地址。

 fp = &ptr;
 //错误,ptr的地址不在程序代码区,两种数据类型不能转换。

从上面的例子可以看出:

- (1) 不能将普通变量的地址赋给函数指针;
- (2) 不能将函数的调用赋给函数指针
- (3) 可以将函数名赋给一个函数指针

www.cnasic.com

CNASIC

2.4.2 函数指针的用途

- 一旦函数可以通过指针被传递、被记录,这开启了许多应用,特别是下列三 者:
- 1. 多态 (polymorphism): 指用一个名字定义不同的函数,这函数执行不同但 又类似的操作,从而实现"一个接口,多种方法"。
- 2. 多线程 (multithreading):将函数指针传进负责建立多线程的 API 中:例如 Win32 的 CreateThread(...pF...)。
- 3. 回调 (call-back): 所谓的回调机制就是:「当发生某事件时,自动呼叫某 段程序代码」。事件驱动 (event-driven) 的系统经常透过函数指针来实现 回调机制,例如 Win32 的 WinProc 其实就是一种回调,用来处理窗口的 讯息。


2.4.3 函数指针数组

CNASIC ASIX Window中的函数指针

```
typedef struct window_class
   U8
                 wndclass id:
   STATUS (*create)(char *caption, U32 style, U16 x, U16 y, U16 width, U16 hight, U32 wndid, U32 menu, void **ctrl_str, void *exdata);
   STATUS (*destroy)(void *ctrl_str);
   STATUS (*msg_proc)( U32 win_id, U16 asix_msq, U32 lparam, void
   *data, U16 wparam, void *reserved);
   STATUS (*msg_trans)(void *ctrl_str, U16 msg_type, U32 areald.
   P_U16 data, U32 size, PMSG trans_msg);
   STATUS (*repaint)(void *ctrl_str, U32 lparam);
   STATUS (*move)(void *ctrl_str, U16 x, U16 y, U16 width, U16 hight,
   void *reserved);
   STATUS (*enable)(void *ctrl str, U8 enable);
   STATUS (*caption)(void *ctrl_str, char *caption, void *exdata);
   STATUS (*information)(void *ctrl_str, struct asix_window *wndinfo);
} WNDCLASS:
                                                       www.cnasic.com
```

CNASK Window中的函数指针

www.cnasic.com



};

看看这段代码有什么问题?

```
char *DoSomething(...)
{
    char i[32*1024];
    memset(i,0,32*1024);
    ...
    return i;
```

两个重大问题:

- 1,临时变量是通过堆栈实现的,太大的临时变量数组会冲掉堆栈
- 2,返回堆栈中的地址是非常危险的,因为堆栈中的值永远是不确定的

www.cnasic.com

CNASIC

看看这段代码有什么问题?

```
void DoSomething(...)
{
  int i;
  int j;
  int k;
  memset(&k,0,3*sizeof(int)
  );
```



这段代码的作用是将3个临时变量清零 但是这段代码有两个假设:

- 1,编译器将l,j,k三个变量通过堆栈表示
- 2,压栈顺序是 l, j, k (假设堆栈是满递减堆栈)
- 3,如果K在寄存器怎么办?对K取地址操作将产生Data Aboart

sic.com

关于临时变量

- 不要对临时变量作取地址操作,因为你不知道编译器是否将这个变量映射到了寄存器
- 不要返回临时变量的地址,或临时指针变量,因为堆栈中的内容是不确定的(出了这个函数,存放在堆栈中的局部变量就没有意义了!)
- 不要在申请大的临时变量数组,你的临时变量是在堆栈中 实现的,你有多大的堆栈呢?



CNASIC

问题?

■现在要为一个矩形区域申请一块内存保存 这块的数据,如果每个Pixle占用2个bit,如 何分配内存?

Char *buffer; buffer = malloc (x*y/4);

Buffer = malloc(x*y/4 + 1);

看看这段代码有什么问题?

```
char *DoSomething(...)
{
   char *p, *q;
   if ( (p = malloc(1024)) == NULL ) return NULL;
   if ( (q = malloc(2048)) == NULL ) return NULL;
   ...
   return p;
{
```

如果q没有申请到,首先应该释放p,然后再返回NULL!

www.cnasic.com

CNASIC

看看这段代码有什么问题?

Pwnd已经被释放了,但是在for循环中被再次引用

关于动态内存


- 总是检查动态内存分配是否成功后再引用 该指针!
- ■在分配struct空间是总是使用sizeof
- ▶分配内存时宁滥勿缺(别忘了加一)
- ■总是Free由malloc()函数返回的指针
 - ■按照ANSI C 标准Free函数是没有返回值的
- ■错误处理时不要忘了其他已分配空间的释 放


www.cnasic.com

CNASIC 动态内存分配算法

问题的提出


- ■按照调用者的要求分配合适大小的Mem, 返回该内存块的首指针。
- ■如果没有足够的内存返回空指针。
- ■用户不再使用该内存时可以调用Free函数 释放该内存块
- ▶快速分配算法并尽量减少内存碎片的情况





分配和释放策略

- ■通过分配块为单位简化管理,并使得内存 块更规整,便于以后的合并操作
- ■总是在空闲块的高端地址分配内存,减少 内存碎片
- ■通过ptr指针实现空闲块链表,对于已分配 内存块使用该指针作为校验
- ■释放内存块的时候进行空闲块合并操作



www.cnasic.com

CNASIC

头部的定义(分配块)

```
union header {
    struct {
        union header *ptr;
        unsigned long size;
    } s;
    char c[8];// For debugging; also ensure size is 8 bytes
};
typedef union header HEADER;

www.cnasic.com
```

为了方便大家理解的头部

```
struct sheader {
  struct sheader *ptr;
  unsigned long size;
};
```

www.cnasic.com

CNASIC

两个宏定义

```
#define ABLKSIZE (sizeof (HEADER))
/*将用户申请字节数转换成为分配块 + 1*/
#define BTOU(nb) ((((nb) +
ABLKSIZE - 1) / ABLKSIZE) + 1)
```

