

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Setting the standards as a system supplier for the automotive glass industry

夹层镀膜工艺知识

镀膜工艺:罗乐平

2017年9日19日

目录

- 一、镀膜相关背景
- 二、夹层镀膜玻璃基本工艺基础
- 三、夹层镀膜玻璃相关质量缺陷
- 四、夹层镀膜玻璃性能试验

1. 镀膜常见的应用



太阳能薄膜电池




功能镀膜玻璃 (防晒/电加热/疏水/单向透射/变色)



显示穿戴器件镀膜 (增透/眼镜片/镜头)



建筑玻璃镀膜 (节能/颜色装饰/智能窗/自清洁)




半导体行业(透明导电膜/薄膜晶体管等)


2.镀膜常见的应用(视频)





2.镀膜基本分类





物理气相沉积(PVD)


- ◆通过物理方法将镀膜材料转化为气相
- ◆镀膜材料凝结在基片表面

化学气相沉积(CVD)

- ◆镀膜材料由气体或气体混合物(气相)组成
- ◆通过在气相和基片表面发生化学反应在基片 表面形成薄膜。


二、镀膜相关背景

1.夹层镀膜工艺总流程




- 1. 镀膜对玻璃原片洁净度要求较高,尤其洗涤,俗称"七分洗,三分镀",另外玻璃原片质量;
- 2. 镀膜工序对设备的依赖程度高,尤其真空度(至少在10-5mbar下)等;
- 3. 热处理对膜层性能的影响:特定的薄膜材料在特定的热处理条件下显现特定的性能如 TiO_2 ;
- 4. 镀膜材料的耐候性: low-e膜因为有Ag金属层的易氧化性;

2.夹层镀膜序流程




- 1. 进真空腔室前,需保证玻璃原片洁净度及无水渍,且镀膜面为空气面;
- 2. 镀膜后检验:镀膜片有无掉渣等外观缺陷/膜面色差/以及光谱曲线不合格等;
- 3.目前镀膜边界需通过放盖板来遮挡, GPS/ETC/雨感器/摄像头框等需通过激光除膜;
- 4. 配小片与膜面接触面为空气面

1.镀膜线设备




2.镀膜线设备(磁控溅射真空部分)



3.磁控溅射原理及特点

- >设置磁场,束缚电子运动轨迹
- ▶提高溅射速率
- ▶放电电压较低(300-600 V)
- ▶基片温度低





3.磁控溅射原理及特点

反应性气体(混合氩气)+金属靶材

→ 化合物膜、绝缘膜

例

$$Ti + O_2 \longrightarrow TiO_2$$

 $Sn + O_2 \longrightarrow SnO_2$
 $Si + N_2 \longrightarrow Si_3N_4$




3.磁控溅射原理及特点

磁控溅射法优点:

- ▶ 膜厚可控性和重复性好
- ▶ 膜层与基片的附着力强
- > 可以制造特殊材料的膜层
- ▶ 膜层纯度高
- ▶ 溅射速率高、基片温度低

4.镀膜光谱----可见光



在镀膜的镜片上呈现的颜色, 就是在光谱图上体现的相对反射较高的波段

可见光范围内在550nm的地方是人眼最 敏感的区域, 颜色为黄绿色

可見光(Visible Light)

■紫色光(Violet) : 400~450nm

■藍色光(Blue) : 450~500nm


■綠色光(Green) : 500~570nm

■黄色光(Yellow) : 570~590nm

■橙色光(Orange): 590~610nm

■紅色光(Red) : 610~700nm


4.镀膜光谱----可见光




红色光 (Red) 绿色光 (Green) 蓝色光(Blue)

为光的三原色。

4.镀膜光谱----可见光色坐标






L 明度,L值越大,色彩越亮; a值为正为红色、a为负为绿 色;

b值为正为黄色,b为色为蓝色 气玻单银low-e反射色一般为蓝红 色;

汽玻双银low-e反射色一般为蓝绿

5. Low-E镀膜玻璃的节能隔热原理

太阳辐射和黑体辐射光谱



太阳光谱辐射中 40%为可见光; 55%为红外能量

图:太阳辐射光谱曲线和黑体辐射光谱曲线示意图

太阳能辐射: 300~2500 nm。其中,紫外线: 300~400 nm,可见光400~780 nm,红外线780~2500 nm。远红外辐射: 2.5~50 um。亦称热辐射,物体的温度越高发出的远红外强度越大。

5. Low-E镀膜玻璃的节能隔热原理

太阳辐射和黑体辐射光谱







图:太阳辐射光谱曲线和黑体辐射光谱曲线示意图太阳能辐射: 250~2500 nm。其中,紫外线: 250~400 nm,可见光400~780 nm,红外线780~2500 nm。远红外辐射: 2.5~50 um。亦称热辐射,物体的温度越高发出的远红外强度越大。


5. Low-E镀膜玻璃的节能隔热原理





5. Low-E镀膜玻璃的节能隔热原理







基于测试分析的Te、Re数值计算Tts数值如下:

样品		Те	Re	Tts	Tvis	Rvis	
原膜系3	3-左	0. 534	0. 233	0.596	0.730	0.144	
	3-中	0. 510	0. 202	0. 587	0.704	0. 139	
	3-右	0.520	0. 219	0.590	0.719	0. 142	
新膜系	4-左_	0. 539	0. 275	0. 589	0.746	0. 173	
	4-中	0. 543	0. 274	0.592	0.748	0.173	
4	4-右_	0. 541_	0. 278	0. 589	0.748	0. 178	

注: 北玻分析数据基于ISO-9050


5. Low-E镀膜玻璃的节能隔热原理






玻璃传导热量的模型之一: 夏天

5. Low-E镀膜玻璃的节能隔热原理






玻璃传导热量的模型之二: 冬天


6. low-e镀膜加热

特点:

- 1. 实现low-e 功能,隔绝紫外与红外,实现冬暖夏凉的效果;
- 2. 融冰/化霜/除雾,为用户提供清晰视野,保证行车安全;
- 3. 减少空调负荷;




6. low-e镀膜加热



镀膜加热玻璃工艺流程

6. low-e镀膜加热

化霜时间.vs.功率密度



加热功率密度 P 是决定电加热能力的核心指标, $P=600W/m^2$ (TL82445)

$$P = \frac{U^2}{R_S \cdot H^2}$$

H 母线间距(m)

U 供电电压(V)

Rs low-e 膜方阻 (Ω/□)

2. 在确定加热功率密度 600W/m2 情况下, 母线间距 H 和膜层方阻对加热电压的选择

Low-e 品种		三银			双银、单银				
方阻 Rs	(Ω/□)	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
电压用	I = 0.85 m	18.6	20.8	25.5	29.4	32.9	36.1	39.0	41.6
U(V) H	I = 0.80 m	17.5	19.6	24.0	27.7	31.0	33. 9	36. 7	39.2
H	I = 0.75 m	16.4	18.4	22.5	26.0	29.1	31.8	34. 4	36.7

7. 关于方块电阻

 $Rs = \rho/d$

其中; ρ 为电阻率,单位 Ω .m;

d为膜层厚度,单位为m

Rs为方块电阻,单位为 Ω/\square

方块电阻可间接用于表征膜层红外辐射率: 方块电阻越小,

红外反射越高,

隔热性能越好

方块电阻的意义:

从公式可以看出方块电阻与样片尺寸大小无关,只与膜层本身电阻率与膜层厚度有关

而不同于电阻值R=ρ*L/S

1. 膜层氧化



2. 油点



3. 靶材掉渣




4. 膜层擦伤



4. 膜层擦伤




5. 暗斑



6. 杂质黑点







合片后银浆母线附近气泡

四、夹层镀膜玻璃性能试验





THANKS!



www.fuyaogroup.com