电子元器件配套知识大全(一)

——爱因迪生《常用电子元器件实战知识讲座》系列

在学习电子元器件知识时,有一些相关知识是你要了解的。这里罗列一些非常有用的配套知识。其中有的知识是工作中才会碰到的知识。

1、科学计数法与国际单位词头

常见国际单位词头

电子技术中,由于一些物理量太大,所以会常用科学计数法来表达物理量的大小,特别是计算中,常常要用到科学计数法。

科学计数法是让所表示数字的小数点前面只有一个数字,再乘上 10 的 n 次幂,使计数更为方便,也就是说,一个大于 10 的数或小于 1 的数可以表示成 $a \times 10^n$ (n 在右上角,是指数)的形式,其中 $1 \le a < 10$,n 表示正整数或负整数。

比如,一个电容器的电容量为 3.3×10°F (F 为电容单位:法拉)。

不过, 更多的时候, 是结合国际单位词头来表达物理量的。比如上面的电容,

3.3×10°F, 又可以表达为3.3nF。以下是常见的国际单位词头:

	符号	中文	因数	
	Т	太	1012	
- الح	G	吉	10 ⁹	
	M	兆	106]
	k	千	10 ³]→ <i>[</i>
	m	毫	10 -3	
	μ	微	10 -6]人 -
	n	纳	10 -9	
	p	皮	10-12	

要注意的是,个别电解电容厂家会用 mF 表示电解电容的容量,这里的小写 m 表示的是 μ (微),主要是由于微的英文为 micro,其开头是 m。很不幸的是,兆的英文 mega,毫的英文 milli,它们的开头字母都是 m。为了作出区分,用大写 M 表示兆,小写 m 表示毫,而用希腊字母 μ 表示微(希腊字母中 μ 对应现代英语的 m)。所以严格说来,用 mF 表示 μ F 是不符合规范的,只不过一般在电解电容中大家不会混淆而已。其他词头的大小写也都是约定俗成的,不要混用。另外,在实际公司应用中,由于 μ 不好用键盘直接敲出来,有时用 μ 替代 μ 。

2、导体、绝缘体、半导体、半导体器件

导体、绝缘体、半导体之间的差别是导电能力的不同。一般用电阻率大小来区分导体、绝缘体、半导体。导体的电阻率小于 10^{-5} Ω •m,绝缘体的电阻率大于 10^{6} Ω •m,半导体的电阻率介于两者之间。这三者之间没有绝对的界限。

锗和硅是最常用的元素半导体; 化合物半导体包括III-V族化合物(砷化镓、磷化镓等)、II-VI族化合物(硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由III-V族化合物和II-VI族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等)。除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等。

一般说的半导体器件是以半导体硅、锗、砷化镓等材料为基础做成的器件。比如二极管、晶体管、IC等。由于锗半导体器件的可靠性比较差,所以现在越来越少用锗半导体器件了。砷化镓一般用来做射频器件。

3、E 数系和 R 数系

E 数系和 R 数系在元器件技术中很常用, 所以了解相关知识很有必要。

在表示电阻器的阻值、或电容器的容值、或电感的感量时,一般采用 E 数系作为优先数系(所谓优先,是指要优先采用这些值)。有 E 数系 E3、E6、E12、E24、E48、E96、E192 几个系列。En 数系表示这些数的公比为 √√10,比如 E12 数系表

示这些数的公比为以10。

经过修正之后,常用的数系如下:

E6 (20%系列): 1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8

E12 (10%系列): 1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2 E24 (5%系列): 1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1 阻值或容值一般以这些熟悉为基础再乘以 10 的整数倍(包括正或负整数)。比如说,某电阻的阻值为 $1.5\times10^4\,\Omega$ (也可以表示为 $15k\,\Omega$),比如说某电容的容值为 $4.7\times10^6\mathrm{F}$ (也可以表示为 $4.7\,\mu\,\mathrm{F}$)。

E24 系列的这些数值在实际工作中是非常常用的,要熟记于心。

对于精密电阻,还有用 E48、E96、E192 几个系列的。E48 的精度为 2%,E96 的精度为 1%,E192 的精度为 0.5%。E96 稍微常用,所以以下只给出 E96 的:

E96 (1%系列):100、102 、105、107、110、113、115、118、121、124、127、130、133、137、140、143、147、150、154、158、162、165、169、174、178、182、187、191、196、200、205、210、215、221、226、232、237、243、249、255、261、267、274、280、287、294、301、309、316、324、332、340、348、357、365、374、383、392、402、412、422、432、442、453、464、475、487、499、511、523、536、549、562、576、590、604、619、634、649、665、681、698、715、732、750、768、787、806、825、845、866、887、909、931、953、976

值得注意的是,如果要用到精度为 1%的电阻,还是应该优先在 E24 数系上选用。比如说如果一个 $8.2\Omega/1$ %的电阻满足要求,就不要去选 $8.25\Omega/1$ %的电阻。其他的道理相同,只要更小的数系上的值能满足你的要求,优先选更小的数系上有的值。

对于电容的额定工作电压值,用到的 R 数系。R 数系包括 R5、R10、R20、R40、

R80。Rn 数系表示这些数的公比为 $\sqrt[7]{10}$ 。比如 R10 数系的公比为 $\sqrt[9]{10}$ 。比如:

R10: 1.00、1.25、1.60、2.00、2.50、3.15、4.00、5.00、6.30、8.00 R20: 1.00、1.25、1.60、2.00、2.50、3.15、4.00、5.00、6.30、8.00、1.12、

1.40、1.80、2.24、2.80、3.55、4.50、5.60、7.10、9.00

常用 R10 数系来电容的额定工作电压值。比如 16V 的电容上去之后就是 20V。另外,有时电容的额定工作电压 3.15 与 4.00 之间还会增加一个 3.5 的数值。比如 35V 的额定工作电压。

电子元器件小批量采购供应专家!

配套一切电子元器件!一片起卖!

电子爱好者之家: →

买电子元器件,就上"买元件.com"↓

网址: www.maiyuanjian.com↓

买电子元器件,就到电子爱好者之家!

QQ: 1079150510 或 QQ 943269176。

QQ: 1079130310 EX. QQ 943209170

E-mail: maiyuanjian 爱特 126.com (注意:"爱特

表@符号, 防止网络利用邮箱做广告, 谢谢理解!

各位电子爱好者,学生,教师朋友!网上购买电子元器件就

择【电子爱好者之家】,我们在全国最大的元器件批发市

深圳华强北——这里汇聚了赛格电子广场,华强电子世界

会电子城,新亚洲电子商城,国利大厦,高科德电子市场,

等十多个几十层楼的大卖场。厂家,批发商超过两万,汇

界所有的电子元器件! ↩

大电子爱好者能够买更多的电子元器件,学习到更多的电子识,成就更大的事业!。 【电子爱好者之家】价格很好,一片都卖,一片的价格和拿 百个差不多。。

本店新开张,还有很多产品将会陆续添加!此店只为结交印

【电子爱好者之家】全力打造一个服务电子爱好者,学生的

子超市。尽最大努力为大家供应最低价格的电子元器件,i

界的朋友!↓ ★★★★★★由于电子元器件种类型号实在太多,还有 部分东西没有传到店里,如果需要的东西我店里没

请在 QQ 上留言,或者发邮件到我邮箱,写清楚所要所有东西,然后我看看没有的东西我会上传到店里, 拍下!谢谢!★★★★★