

MSP430F2 系列 16 位超低功耗单片机模块原理

第7章 看门狗定时器+ WDT+

版本: 1.2


日期: 2007.3.

原文: TI MSP430x2xxfamily.pdf

翻译: 李璘 中国计量学院 编辑: DC 微控技术论坛版主

注:以下文章是翻译 TI MSP430x2xxfamily.pdf 文件中的部分内容。由于我们翻译水平有限,有整理过程中难免有所不足或错误;所以以下内容只供参考.一切以原文为准。

详情请密切留意微控技术论坛。





看门狗定时器+(WDT+)是一个16位的定时器,它可以作为看门狗或普通定时器使用。本章介绍了WDT+。WDT+是MSP430X2XX共有的模块。

本章内容目录

7.1	看门狗+介绍7-2		
7.2	看门狗+操作方法		7-4
7.3	看门狗+寄存器	. 7-	7

7.1 看门狗+介绍

看门狗定时器WDT+(watchdog Timer+)的主要功能是当程序发生错误时执行一个受控的系统重启动。如果超过了选定的定时时间,则发生系统复位。如果应用中不需要此功能,那么可以把它当做定时器,当选定定时时间到达后将产生中断。

看门狗定时器持性如下:


- Ⅰ 4种软件可选的定时时间:
- 2种工作模式.即看门狗或定时器
- 出于安全原因,对WDT控制寄存器的写操作须用口令
- Ⅰ 可选择的时钟源
- 有停止模式支持的超低功耗特性
- 在看门狗模式厂超过定时后,则产生系统复位,在定时模式1:则产生中断请求
- Ⅰ 时钟故障保护

看门狗+的结构图如图7-1

注意: WDT+上电激活

上电或系统复位后,看门狗定时器自动进入看门狗模式,并以DCOCLK为时钟源和32ms的时长为WDT+的初始化值。用户必须先修改初始的重起时长或停止看门狗。

图7-1 WDT+结构图



7.2 WDT+操作方法 (WDTCTL)

WDT+可以通过WDTCTL寄存器配置为看门狗或定时器模式。WDTCTL寄存器还包含了配置RST/NMI引脚的控制位。WDTCTL是一个16位的,受口令保护的、可读写的寄存器。任何读或写都必须使用字指令,并且写访问还必须将写保护字05AH放到指令的高字节上。对WDTCTL的写操作必须将05AH作为安全码放在高字节上,如果高字节中写入的值不是05Ah. 那么将产生系统复位。而读WDTCTL的值,得到的高字节总是069H。

7.2.1 WDT+计数器(WDTCNT)

WDT+计数器(WDTCNT)是一个16位的加计数器,它不能由软件直接访问。WDTCNT的时间间隔受WDTCTL控制。WDTCNT选择ACLK或SMCLK作为时钟源,时钟源的选择由WDTSSEL位决定。

7.2.2 看门狗模式

上电或系统复位后,看门狗定时器自动进入看门狗模式,并以DCOCLK为时钟源和32ms的时长为WDT+的初始化值。用户必须配置、停止或清除看门狗以防止再一次的系统重起。当WDT+配置为看门狗模式后,对WDTCTL的写入错误(写入错误的保护字)或超过选定的定时时间都会导致系统重起。重起后,WDT+进入默认配置并将RST/NMI脚为复位模式。

7.2.3 定时器模式

将WDTTMSEL 位置1进入定时器模式。该模式产生选定时间的周期性中断。在该模式下,定时时间到了,WDTIFG标志位就置1,并且在这种情况下,系统不会重起,而WDTIFG的允许位WDTIE保持不变。当WDTIE和GIE位都置位的话,WDTIFG标志就会产生一个中断,当中断发生时,WDTIFG中断标志自动置位,需要由软件清除该标志。定时器模式的中断向量地址和WDT的不同。

注意: 看门狗定时器, 改变定时时间

改变定时时间而不同时清除WDTCNT导致不可预料的系统复位或中断。定时时间改变应伴随计数器清除,并在一条指令中完成。例如"MOV #05A0Ah,&WDTCTL",如果先后分别进行清除和定时时间选择.则可能立即引起不可预料的系统复位或中断。

在正常工作时,改变时钟源可能导致WDTCNT额外的计数时钟。

7.2.4 WDT+中断

看门狗定时器用到SFR地址的两位:

- Ⅰ WDT+冲断标志WDTIFG (IFG1.0) 初始状态为复位
- I WDT+中断允许WDTIE (IE1.0), 初始状念态复位

当WDT+使用看门狗模式时,一个复位向量中断可以让WDTIFG置位。WDTIFG通过复位中断服务子程序来判断是否是看门狗令MCU复位。如果WDT+溢出或写入错误的保护字,都会使WDTIFG置位,并导致系统复位。如果WDTIFG为零,那么系统复位是由其他原因引起的。

当WDT被设为定时器模式时,在设定的定时时间到达时WDTIFG标志置位,并且它请求常规的中断服务(WDTIE和 GIE都置位的情况下)。WDT的定时器中断与看门狗的中断向量不同,当系统处理中断时中断际志自动复位,也可以被软件清除。

7.2.5 WDT+ 时钟故障保护

WDT+模块提供了一个故障保护时钟的功能,用于保证在看门狗模式下,WDT+的时钟不被禁止。这表示,低功耗模式需要根据WDT+的时钟源来选择。例如,如果ACLK是WDT+的时钟源,那么就不能用LPM4这种低功耗模式,因为该模式下,ACLK被禁止。如果ACLK或SMCLK停止了,而他们又是WDT+的时钟源,那么WDT+的时钟源会自动转为MCLK,在这种情况下,如果MCLK的时钟源是外部振荡器,而该振荡器又坏了,故障保护功能会自动激活DCO,并令DCO为MCLK的时钟源。

当WDT+模块用于定时器功能时,没有故障保护功能。



7.2.6 低功耗模式的操作

MSP430有几个低功耗模式,不同时钟信号支持不同的低功耗模式。用户的设计要求和所使用的时钟类型决定了WDT+的配置。例如,如果用户想使用低功耗模式3,则WDT+不能配置看门狗模式的时钟为SMCLK,因为该低功耗模式下,SMCLK仍然继续工作,加大了电流消耗。当不想使用WDT+时,WDTCNT寄存器中的WDTHOLD位可以让看门狗停止,以降低功耗。

7.2.7 代码示例

对WDTCTL的写操作必须在其操作字的高字节写上05AH(即WDTPW):

```
;周期性清除一个激活的看门狗
MOV #WDTPW+WDTCNTCL,&WDTCTL
;
;改变WDT+的定时时间
MOV #WDTPW+WDTCNTL+SSEL,&WDTCTL
;
;停止看门狗
MOV #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL
;
;将WDT+设为定时器模式
MOV #WDTPW+WDTCNTCL+WDTTMSEL+WDTISO,&WDTCTL
```


7.3 看狗门寄存器

表 7-1.WDT+ 寄存器

寄存器	简写	寄存器类型	地址	初始化状态
WDT+控制寄存器	WDTCTL	读/写	0120H	PUC, 06900h
SFR中断允许寄存器	IE1		0000H	PUC,复位
SFR中断标志寄存器	IFG1		0002H	POR复位

WDTCTL, WDT+寄存器

读出为 069h, 写入为 05Ah (即WDTPW)





	7	6	5	4	3	2	1	0		
	WDTHOLD	WDTNMIES	WDTNMI	WDTTMSEL	WDTCNTCL	WDTSSEL	WD	TISx		
	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	r0(w)	rw-0	rw-0	rw-0		
	WDTPW Bits 15-8 WDT+保护字,读出为069H,写入为05AH,否则会导致系统复PUC。							异致系统复位		
WDTHOLD		Bit 7	位置位 0 看			狗,当WDT	+不用于节约	的功耗时,该		
WDTNMIES		Bit 6	WDT+ NMI边沿选择。当WDTNMI=1时,该位为NMI中断选择发中断边沿。对该位的修改可以触发一个NMI中断。当WDTNMI时,修改该位来避免一个不必要的NMI中断。 Bit 6 0 NMI中断上升沿出发 1 NMI中断下降沿出发							
	WDT+ NMI选择位,该位选择RST/NMI引脚的功能。 WDTNMI Bit 5 0 复位功能 1 NMI功能									
WDTTMSEL		_ Bit 4	0 看	模式选择位 门狗模式 时器模式						
W	WDTCNCL	Bit 3	自动归 0 不	WDT+计数器清除位。该位为1就清除计数器值为0,清除后该位自动归0。 0 不清除计数器 1 WDTCNT=0						
	WDTSSEL	Bit 2		时钟源选择 MCLK CLK	位					



WDT+定时时间选择位。这些位选择令WDTIFG置位的WDT+的时间长度,并产生一个PUC。

00 WDT时钟源 /32768

WDTISx Bits1-0

01 WDT时钟源/8192

10 WDT时钟源/512

11 WDT时钟源/64

IE1, 中断允许寄存器 1

7	6	5	4	3	2	1	0
			NMIIE				WDTIE
							rw-0

Bits7-5, 3-1 这些位被其他模块所用,详见具体的器件手册

NMI中断允许。该位允许NMI中断。因为在IE1中的其他位用于其他模块,所以建议用位指令来对该位进行访问,如BIS.B 或 BIC.B指令,而不是MOV.B 或 CLR.B

NMIIE Bit 4

- 0 中断禁止
- 1 中断允许

WDT+中断允许位,改位允许WDTIFG的定时器模式中断,在看门狗模式下,该位不必设置。因为在IE1中的其他位用于其他模块,所以建议用位指令来对该位进行访问,如BIS.B或BIC.B指令,而不是MOV.B或CLR.B

WDTIE Bit 0

- 0 中断禁止
- 1 中断允许

IFG1, 中断标志寄存器 1



7	6	5	4	3	2	1	0
			NMIIFG				WDTIFG
							rw-(0)

Bits7-5, 3-1 这些位被其他模块所用,详见具体的器件手册

NMI中断标志。NMIIFG必须由软件清除。因为在IE1中的其他位用于其他模块,所以建议用位指令来对该位进行访问,如BIS.B或BIC.B指令,而不是MOV.B或CLR.B

NMIIFG Bit 4

- 0 没有中断挂起
- 1 有中断挂起

WDT+中断标志。在看门狗模式下,WDTIFG保持置位直到被软件清除;在定时器模式下,WDTIFG在进入中断服务子程序后自动被清除,它也可以通过软件复位。因为在IE1中的其他位用于其他模块,所以建议用位指令来对该位进行访问,如BIS.B或BIC.B指令,而不是MOV.B或CLR.B

WDTIFG Bit 0

- 0 没有中断挂起
- 1 有中断挂起



Page 8 of 9



MSP430F22x4 评估板

专业提供 MSP430 单片机开发工具