

MSP430F2 系列 16 位超低功耗单片机模块原理

第3章 MSP430 CPU

版本: 1.3


日期: 2007.6.

原文: TI MSP430x2xxfamily.pdf

翻译: 袁德纯

编辑: DC 微控技术论坛版主

注:以下文章是翻译 TI MSP430x2xxfamily.pdf 文件中的部分内容。由于我们翻译水平有限,有整理过程中难免有所不足或错误;所以以下内容只供参考.一切以原文为准。 详情请密切留意微控技术论坛。



第三章 16位精简指令集计算机系统

本章节将介绍430的16CPU系统、寻址模式和指令系统目录:

绪论



CPU的寄存器

指令系统


3.1 绪论

16位CPU的一体化系统明确的面向模块化的程序设计技术,如适当的程序分支、表格处理和可应用高级语言,如C语言。CPU能在不用进行页面调整的时候寻址整个地址空间CPU的主要性质:

- 带有27条指令和7种寻址模式的精简指令集架构
- 每条指令能够采用任何一种寻址模式的交互式系统结构
- 完整的寄存器系统包括:程序计数器、状态寄存器、和堆栈的指针:
- 单周期的寄存器操作
- 16位寄存器操作简化了存储器的存取
- 16位的地址总线允许直接存取和在整个寄存器范围内的任意分支
- 16为的数据总线允许直接的更大范围的数据的处理
- 常数发生器能够产生多达6种常数
- 不需要寄存器的情况下便可进行存储器间的传输
- 字节和双字节的寻址和指令格式

MDB (存储器的数据总线)

MAB (存储器的地址总线)



CPU的方框图如图3-1所示

注: RO/PC Program Counter: RO/PC 程序计数器

R1/SP Stack Pointer: R1/SP 堆栈指针



R2/SR/CG1 Status: R2/SR/CG1 状态

R3/CG2 Constant Generator: R3/CG2 常数发生器

General Purpose: 普通用法

3.2 CPU的寄存器

16位的CPU整合了16位的寄存器。RO到R3用于特定用法,R4到R15用于普通用法。

3.2.1 程序计数器

程序计数器指向下一条将要被执行的指令。每条指令用偶(2,4,6,8)字节指令方式执行程序计数器增加。指令在64KB的地址空间中存取数据扮演着偶地址分界线的角色,程序计数器以偶地址方式排列。如图3-2:

_15		1	0
	Program Counter Bits 15 to 1		0

程序计数器能够在任意的一种寻址模式种被任一条指令所寻址

例:

MOV #LABEL,PC; MOV LABEL,PC; MOV @R14,PC;

3.2.2 堆栈指针

堆栈指针用于存放子程序的调用和中断子程序的返回地址。堆栈指针以先进后出的方式执行堆栈指针能够在任意的一种寻址模式种被任一条指令所寻址,如图3-2所示。程序计数器以偶地址方式排列,用户能够使用堆栈指针初始化RAM。堆栈的用法如图3-4所示例程:

MOV 2(SP), R6; I2 -> R6

MOV R7,0(SP); Overwrite TOS with R7 PUSH #0123h; Put 0123h onto TOS

POP R8; R8 = 0123h




图3-3




图3-4 图3-5描述了堆栈指针的程序进栈和出栈的顺序

Page 4 of 53



图a 在执行PUSH SP 指令后, 堆栈指针将改变

图b 执行指令POP SP 后, 堆栈指针不改变, 指令POP SP将SP1压入指针位置(SP2=SP1)

3.2.3 状态寄存器

状态寄存器可作为原始寄存器和目的寄存器,只能在寄存器的模式下以双字节的方式进行存取。 剩下的存取模式用于支持常数发生器,状态寄存器的各个位如图3-6所示:




表3-1描述了状态寄存器的各个位

位	描述
V	溢出标志位。程序运行过程中,结果超出规定范围的时候,此位将会被置位
V	ADD(.B), ADDC(.B) SUB(.B), SUBC(.B), CMP(.B)
SCG1	系统时钟发生器1。当此位置1时,SMCLK将会被关闭
SCG0	系统时钟发生器0。如果DCOCL没有用于MCLK或者SMCLK,当此位被置位时,将关闭
3000	DCO的直流发生器
OSCOFF	晶振关闭位。此位被置1时,当LFXT1CLK没有被用于MCLK或者SMCLK,LFXT1将会被
USCOFF	关闭
CPUOFF	CPU关闭位。当此位被置1时,将会关闭CPU
GIE	中断使能位。此位被置1时,所有的中断将会被打开。复位时,所有的中断均不可
GIE	用
N	负数位。当指令的操作结果是负数时,此位被设置时; 当结果不为负数时, 此位被
IN	清除
Z	零标志位。结果为0时,此位被设置;结果不为0时,此位被清除
С	进位标志位。

3.2.4 常数发生器CG1和CG2

六个普通用途的常数可由常数发生器的寄存器R2和R3产生,而不需要一个额外的双字节程序指令。常数由源寄存器的寻址模式所选择。如表3-2所示

Register	As	Constant	Remarks	
R2	00		Register mode	
R2	01	(0) Absolute address i		
R2	10	00004h +4, bit processing		
R2	11	00008h	+8, bit processing	
R3	00	00000h 0, word processing		
R3	01	00001h	+1	
R3	10	00002h +2, bit processing		
R3	11	0FFFFh -1, word processing		

常数发生器的优点在于:

没有特殊的指令需求

六个常数不需要额外的代码指令


No code memory access required to retrieve the constant

如果六个常数中的一个被用于立即源操作数,汇编程序将会自动使用常数发生器。R2和R3在用于常数模式的时候,R2和R3将不能够被明确的被寻址。它们仅作为源寄存器。 常数发生器的扩展指令设置:

精简指令集的M430单片机仅有27条系统指令。但是常数发生器允许MSP430的汇编程序使用附加的24条仿真指令。例如单操作数指令 CLR dst被双操作数指令MOV R3,dst所仿效,它们具有相同的深度。当#0被汇编程序所替代时,R3被用作AS=00。指令ADD 0(R3),dst取代指令INC dst

3.2.5 普通寄存器R4-R15

R4-R15的12个寄存器都是普通用法的寄存器。这些所有的寄存器均可被作为数据寄存器、地址指针、或者索引值都可以被字节指令或者字指令所寻址。如图3-7所示



Example Register-Byte Operation Example Byte-Register Operation

R5 = 0A28Fh R5 = 01202h R6 = 0203h R6 = 0223h

Mem(0203h) = 012h Mem(0223h) = 05Fh

ADD.B R5,0(R6) ADD.B @R6,R5

08Fh 05Fh + 012h + 002h 0A1h 00061h

 (寄存器低字节)
 (地址字节位 !)

 + (地址字节位)
 + (寄存器低字节)

->(地址字节位) ->(寄存器低字节,0存放在寄存器高字节)

3.3 寻址方式

七种源操作数寻址模式和四种目的操作数寻址模式能够访问所有的地址空间。表3-3描述了AS和AD模式中的各个位

As/Ad	寻址模式	语法结构	描述
00/0	寄存器模式	Rn	寄存器内容是操作数
01/1	索引模式	X(Rn)	(Rn + X) points to the operand. X is stored in the next word.
01/1	符号	ADDR	(PC + X) points to the operand. X is stored in the next word. Indexed mode X(PC) is used.
01/1	绝对模式	&ADDR	The word following the instruction contains the absolute address. X is stored in the next word. Indexed mode X(SR) is used.
10/-	间接寄存器模式	@Rn	Rn is used as a pointer to the operand.
11/-	间接自动增量	@Rn+	Rn is used as a pointer to the

Page 7 of 53

			operand. Rn is incremented afterwards by 1 for .B instructions and by 2 for .W instructions.
11/-	立即模式	#N	The word following the instruction contains the immediate constant N. Indirect autoincrement mode @PC+ is used.

在下面的内容中将为大家具体介绍七种寻址模式。

注:标签 EDE, TONI, TOM, 和 LEO的用法

在整篇文档中EDE, TONI, TOM,和 LEO仅仅作为普通的标签而没有特殊的含义

3.3.1 寄存器寻址模式

寄存器寻址模式如表3-4种所示

汇编代码	ROM中的内容			
MOV R10 R11	MOV R10 R11			
长度	一个或者两个字节			
操作	将R10中的内容移动到R11中,R10和R11不 会被影响			
内容	源数据和目的数据均为有效数据			
例子	MOV R10 R11			
Before:	After: R10 0A023h			
R11 0FA15h	R11 0A023h			
PC PC _{old}	PC PC _{old} + 2			

表3-4

注: 寄存器中的数据

寄存器中的数据能够被字节或者字指令访问,如果一个字节指令被使用,那么高字节位总是为零。状态位将依据字节指令的结果去操作

3.3.2 被变址寻址模式

寄存器的变址寻址模式如表3-5中所示

Page 8 of 53



汇编代码	ROM中的内容		
MOV 2 (R5) 6 (R6)	MOV X (R5) Y (R6)		
 长度	X=2, Y=6 两个或者三个字节		
操作	将源地址中的内容移动到目的地址中去,源地址和目的地址均不会被影响。在变址寻址模式,程序计数器将会自动地增加,所以程序能够继续运行下一条指令		
内容	源数据和目的数据均为有效数据		
例子	MOV 2 (R5) 6 (R6)		
Before: Address Register Space	After: Address Register Space 0xxxxh PC		
0FF16h 00006h R5 01080h 0FF14h 00002h R6 0108Ch 0FF12h 04596h PC	0FF16h 00006h R5 01080h 0FF14h 00002h R6 0108Ch 0FF12h 04596h		
01094h 0xxxxh +0006h 01092h 05555h 01090h 0xxxxh	01094h		
01084h 0xxxxh 01082h 01234h 01080h 0xxxxh	01084h		

3.3.3 偏移量可变址寻址模式

可变址寻址模式如表格3-6中所示

汇编代码	ROM中的内容
MOV EDE, TONI	MOV X(PC),Y(PC) X = EDE - PC Y = TONI - PC
长度	两个或者三个双字节
操作	将源地址EDE(PC + X)中的内容移动到目的 地址TONI(PC + Y)中去。在指令执行后PC

Page 9 of 53

	内容		中的源地址和目的地址中的内容均发生了改变。在汇编的过程中自动插入了偏移量X、Y.在偏移量可变址寻址模式,程序计数器将会自动地增加,所以程序能够继续运行下一条指令 源数据和目的数据均为有效数据
	例子		源地址: EDE = 0F016h 目的地址: TONI=01114h
Before: 0FF16h 0FF14h 0FF12h	Address Space 011FEh 0F102h 04090h PC	Register	After:
0F018h 0F016h 0F014h	0xxxxh 0A123h 0xxxxh	0FF14h +0F102h 0F016h	0F018h
01116h 01114h 01112h	0xxxxh 05555h 0xxxxh	0FF16h +011FEh 01114h	01116h

表3-6

3.3.4 绝对寻址模式

汇编代码	ROM中的内容
MOV &EDE,&TONI	MOV $X(0), Y(0)$ X = EDE Y = TONI
长度	两个或者三个双字节
操作	将源地址EDE中的内容移动到目的地址TONI中去。 在指令执行后命令中包含了源地址和目的地址中 的绝对地址。绝对寻址模式中,程序计数器将会 自动地增加,所以程序能够继续运行下一条指令
内容	源数据和目的数据均为有效数据

Page 10 of 53



	例子			MOV &EDE,&TONI 源地址: EDE = (
				目的地址: TONI:	=01114h		
Before:	Address Space		Register	After:	Address Space	F	Register
	i	l			0xxxxh	PC	
0FF16h	01114h			0FF16h	01114h		
0FF14h	0F016h			0FF14h	0F016h		
0FF12h	04292h	PC		0FF12h	04292h		
	1					I	
0F018h	0xxxxh			0F018h	0xxxxh		
0F016h	0A123h			0F016h	0A123h		
0F014h	0xxxxh			0F014h	0xxxxh		
	1				1	1	
01116h	0xxxxh			01116h	0xxxxh		
01114h	01234h			01114h	0A123h		
01112h	0xxxxh			01112h	0xxxxh		

这种地址模式主要是针对那些位于固定、绝对的地址的外围设备。这些外围模块用绝对寻址模式去寻址从而保证了程序运行的流畅性。

3.3.5寄存器间接寻址模式

寄存器间接寻址模式的具体描述如表3-8

汇编代码	ROM中的内容
MOV @R10,0(R11)	MOV @R10,0(R11)
长度	两个或者三个双字节
操作	将源地址中的内容移动到目的地址中去。寄存 器没有被改变
内容	源数据为有效数据。目的操作数被0(Rd)所取 代
例子	MOV.B @R10,0(R11)



Before:	Address Space	Register	After:	Address Space	Register
055401	0xxxxh	D40 054001	05540	0xxxxh	PC DEADOL
0FF16h	0000h	R10 0FA33h	0FF16h	0000h	R10 0FA33h
0FF14h	04AEBh	PC R11 002A7h	0FF14h	04AEBh	R11 002A7h
0FF12h	0xxxxh		0FF12h	0xxxxh	
0FA34h	0xxxxh		0FA34h	0xxxxh	
0FA32h	05BC1h		0FA32h	05BC1h	
0FA30h	0xxxxh		0FA30h	0xxxxh	
					1
	1			I	1
002A8h	0xxh		002A8h	0xxh	1
002A7h	012h		002A7h	05Bh	
002A6h	0xxh		002A6h	0xxh	
					1

3.3.5 间接自动增量寻址模式

间接自动增量寻址模式如表3-9所示

以自己的自主 1 在 (K) (A) (C) (G) (A)	
汇编代码	ROM中的内容
MOV @R10+,0(R11)	MOV @R10+,0(R11)
长度	两个或三个双字节
操作	将源地址中的内容移动到目的地址中去。寄存器没有被改变。在字节指令执行取数后,寄存器R10将自动加1;在双字节指令执行取数后,将自动加2;在地址没有溢出的情况下,将会自动指向下一个地址单元。这对于表格的处理非常方便
内容	源数据为有效数据。目的操作数被0(Rd)和下一个操作指令INCD Rd所取代
例子	MOV @R10+,0(R11)



Before:	Address Space	Register	After:	Address Space	Register
0FF18h 0FF16h 0FF14h 0FF12h	0xxxxh 00000h 04ABBh 0xxxxh	R10 0FA32h PC R11 010A8h	0FF18h 0FF16h 0FF14h 0FF12h	0xxxxh 00000h 04ABBh 0xxxxh	PC R10 0FA34h R11 010A8h
0FA34h 0FA32h 0FA30h	0xxxxh 05BC1h 0xxxxh		0FA34h 0FA32h 0FA30h	0xxxxh 05BC1h 0xxxxh	
010AAh 010A8h 010A6h	0xxxxh 01234h 0xxxxh		010AAh 010A8h 010A6h	0xxxxh 05BC1h 0xxxxh	

3.3.7 立即数寻址模式

立即数寻址模式如表3-9所示

至4·数寸型区对对 (10 0/// 1/1)	
汇编代码	ROM中的内容
MOV #45h,TONI	MOV @PC+,X(PC) 45 X = TONI - PC
长度	两个或者三个双字节
操作	将常量立即数45移动到目的地址TONI中去。 当取完数据时,程序计数器将自动指向下一 条指令,并且将其中的内容移动到目的寄存 器中
内容	源数据为有效数据。
例子	MOV #45h,TONI

Before:	Address Space		Register	After:	Address Space	Register
				0FF18h		PC
0FF16h	01192h			0FF16h	01192h	
0FF14h	00045h			0FF14h	00045h	
0FF12h	040B0h	PC		0FF12h	040B0h	
			0FF16h			
010AAh	0xxxxh		+01192h	010AAh	0xxxxh	
010A8h	01234h		010A8h	010A8h	00045h	
010A6h	0xxxxh			010A6h	0xxxxh	

3.4 指令系统

430的指令系统包括27条核心指令和24条仿真指令。核心指令由CPU完成相应的编码和解码工作。 而仿真指令能够使得代码容易的进行读写,他们自己不能进行编码,但是他们能够自动的被相 应的核心指令所代替从而进行汇编。

核心指令有三种方式:

双操作数指令

单操作数指令

跳转指令

所有的单操作数指令和双操作数指令能够被字节指令或者双字节指令以.B或者.W的方式进行扩展.字节指令可以访问数据的字节单位或者外围设备的字节地址。双字节指令可以访问双字节的数据单位的或者双字节地址的外围设备.如果指令没有被扩展,那么指令就是一个双字节指令。源指令和目的指令在以下范围所定义:

SRC 源操作数被As和S-reg所定义

DST 目的操作数被Ad和D-reg所定义

AS 寻址位(依赖于所使用的寻址模式)

S-REG 用于源操作指令的工作寄存器

AD 寻址位(依赖于所使用的寻址模式)

D-REG 用于目的操作指令的寄存器

B/W 字节或者双字节操作位

0: 双字节模式 1: 字节模式

注意:目的地址

在任何的内存映射中,目的地址都是有效的.但是在用一条指令去修改目的寄存器的内容时,用户必须确保目的地址是可写的。例如:一个被屏蔽的ROM单位是一个有效的目的地址,但是里面存储的内容是不可修改的,所以指令的操作结果将会丢失。

3.4.1 双操作数指令

图3-9阐述了双操作数指令的方式



5	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Ор	-code			S-F	Reg		Ad	B/W		As		D-R	leg	

图3-9

表3-11列举和描述了一些双操作数指令

700 11/31 11/11/II/C 1 .			
Mnemonic	SReg	Operation	Status Bits
	DReg		V N Z C
MOV(.B)	src,dst	src →dst	
ADD(.B)	src,dst	src + dst →dst	* * * *
ADDC(.B)	src,dst	src + dst + C→dst	* * * *
SUB(.B)	src,dst	dst + .not.src + 1 →dst	* * * *
SUBC(.B)	src,dst	dst + .not.src + C→dst	* * * *
CMP(.B)	src,dst	dst - src	* * * *
DADD(.B)	ara dat	src + dst + C →dst	* * * *
	src,dst	(decimally)	
BIT(.B)	src,dst	src .and. dst	0 * * *
BIC(.B)	src,dst	.not.src .and. dst-→dst	
BIS(.B)	src,dst	src .or .dst →dst	
XOR(.B)	src,dst	src .xor. dst →dst	* * * *
AND(.B)	src,dst	src .and. dst →dst	0 * * *

- * 被影响的状态位
- 没有被影响的状态位
- 0 被清除的状态位
- 1 被置1的状态位

表3-11

注意: 指令CMP和SUB

指令CMP和SUB不保存结果,指令BIT和AND也是同样如此

3.4.2 单操作数指令

图3-10阐述了单操作数指令的格式:




图3-10

表3-12描述和列举了一些单操作数指令

Mnemonic	SReg	Operation	Status Bits
	DReg		V N Z C
RRC(.B)	dst	$C \rightarrow MSB \rightarrow \dots LSB \rightarrow C$	* * * *
RRA(.B)	dst	$C \rightarrow MSB \rightarrow \dots LSB \rightarrow C$	0 * * *
PUSH(.B)	src	SP - 2→SP, src→@SP	
SWPB	dst	Swap bytes	
CALL	dst	SP − 2→SP, PC+2 →@SP	
		dst →PC	
RETI		TOS \rightarrow SR, SP + 2 \rightarrow SP	* * * *

Page 15 of 53



		TOS →PC,SP + 2 →SP	
SXT	dst	Bit 7 →Bit 8Bit 15	0 * * *
* 被影响的状态位			
- 没有被影响的状态位			
0 被清除的状态位			

表3-12

所有的寻址模式都有可能适合于CALL指令。如果Symbolic 模式(ADDRESS),立即数寻址模式,完全寻址模式或者变址寻址模式被使用,那么接下来的字中含有地址的相关信息。

3.4.3 跳转指令

1 被置1的状态位

图3-11阐述了条件跳转指令的格式:




图3-11

表3-13描述和列举了一些跳转指令

Mnemonic	SReg, DReg	Operation
JEQ/JZ	Label	零标志位被设置则跳转
JNE/JNZ	Labe I	零标志位被复位则跳转
JC	Label	进位标志位为1则跳转
JNC	Label	进位标志位为0则跳转
JN	Label	负数标志位为1则跳转
JGE	Label	(N .XOR. V) = 0则跳转
JL	Labe I	(N .XOR. V) = 0则跳转
JMP	Labe I	无条件跳转指令

条件转移指令支持分支程序的设计而不影响状态位。在转移指令中跳转的范围在相对于PC的-511-- +512之间。一个10位的程序计数器偏移量作为一个单的10位的数乘2后被加到程序计数器中

 $PCnew = PCold + 2 + PCoffset \times 2$

* ADC[.W]

把进位标志位的加到目的操作数中

* ADC.B

把进位标志位加到目的操作数中

语法格式

ADC dst or ADC.W dst

ADC.B dst

操作

 $dst + C \rightarrow dst$

仿真指令

ADDC #0,dst

ADDC.B #0,dst



描述

把进位标志位加到目的操作数中。目的操作数中先前的内容将会丢失,

状态位

N: 如果结果是负数将被置1, 真数则置0

Z: 结果为0则置1, 否则将置0

C: 目的操作数进位则置1, 否则为0

V: 算术溢出则置位, 否则置0

模式选择位

OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不会被影响.

例子

指向R13的16位的计数器指针加到指向R12的32位计数器指针中去.

ADD @R13,0(R12); 低位相加

ADC 2(R12); 进位标志位加到R12的高位

例子

指向R13的8位的计数器指针加到指向R12的16位计数器指针中去.

ADD.B @R13,0(R12) 低位相加

ADC.B 1(R12); 进位标志位加到R12的高位

ADD[.W] 将源操作数加到目的操作数中

ADD.B 将源操作数加到目的操作数中

语法格式

ADD src,dst 或者 ADD.W src,dst

ADD.B src,dst

操作

src + dst -> dst

描述

源操数被加到目的操作数中,源操作数不受影响,先前目的操作数中的内容将会被覆盖

状态标志位

N: 如果结果是负数将被置1, 真数则置0

Z: 结果为0则置1, 否则将置0

C: 目的操作数进位则置1, 否则为0

V: 算术溢出则置位, 否则置0

模式选择位

OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不会被影响.

例子

R5增加10. 如果进位标志位被置位则跳转到TONI.

ADD #10,R5

JC TONI ; 发生了进位

.....; 没有发生进位

例子

R5 增加10.进位则跳转到TONI. ADD.B #10,R5; R5的底字节加10

JC TONI ; 发生进位,如果(R5) ≥246 [0Ah+0F6h]

.....; 未发生进位

ADDC[.W] 将源操作数和进位标志位加到目的操作数中

ADDC.B 将源操作数和进位标志位加到目的操作数中

语法格式

ADDC src,dst 或者ADDC.W src,dst

ADDC.B src,dst

操作

 $src + dst + C \rightarrow dst$

描述

将源操作数和进位标志位加到目的操作数中。 将源操作数和进位标志位加到目的操作数中。

状态标志位

N: 如果结果是负数将被置1, 真数则置0

Z: 结果为0则置1, 否则将置0

C: 目的操作数进位则置1, 否则为0

V: 算术溢出则置位, 否则置0

模式选择位

OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不会被影响.

例子

32位指向R13的计数器加到一个32位的计数器上,十一个字位于寄存器R13的高位

ADD @R13+,20(R13);加LSD不带进位

ADDC @R13+,20(R13);加MSD带进位

...; 例如

一个24位的寄存器R13加到一24位的计数器,十一个字加到R13的高位.

ADD.B @R13+,10(R13); 将LSD相加不带进位 ADDC.B @R13+,10(R13); 带进位的中间数相加 ADDC.B @R13+,10(R13); 带进位的高字节相加

AND[.W] 源操作AND目的操作数

AND.B 源操作AND目的操作数

语法

AND src,dst 或者 AND.W src,dst

AND.B src,dst

操作

src .AND. dst -> dst

描述

源操作数和目的操作数逻辑与。结果存放在目的操作数中

状态标志位

N: 如果结果MSB被设置则置位, 否则不设置

Z: 结果为0置位, 否则不设置

C: 结果不为0置位, 否则不设置

```
V: 复位
```

模式选择位

OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不会被影响.

例如

位设置在R5中被作为一个屏蔽位供TOM作字节寻址使用。如果结果是0,则跳转到TONI.

MOV #0AA55h,R5; 载入屏蔽位到寄存器R5 AND R5,TOM; 通过TOM和R5屏蔽字节地址

JZ TONI ;

.....; 结果不为0

;

;或者

;

AND #0AA55h, TOM

JZ TONI

例如

屏蔽位#0A5h和T0M的低字节逻辑与。如果结果是0,程序将跳转到T0NI.

AND.B #0A5h,TOM; 用0A5h评比TOM的低字节

JZ TONI :

.....; 结果不为0

BIC[.W] 清除目的操作数中的相应位 BIC.B 清除目的操作数中的相应位

语法格式

BIC src,dst 或者 BIC.W src,dst

BIC.B src,dst

操作

NOT.src .AND. $dst \rightarrow dst$

描述

反转的源操作数和目的操作数在逻辑上是相与的.结果保存在目的操作数中,源操作数不受影响.

状态标志位

状态标志位不受影响.

模式选择位

OSCOFF, CPUOFF, 和GIE不受影响.

例如

RAM的MSB的第六位被清除.

BIC #0FC00h, LEO; 清除MEM的MSB的第六位(LEO)

例如

RAM的MSB的第五位被清除。

BIC.B #0F8h,LEO; Clear 5 MSBs in Ram location 清除位于RAM中LEO的高五位

BIS[.W]

目的操作数中相应的位置位

BIS.B

目的操作数中相应的位置位

语法格式

BIS src,dst或者BIS.W src,dst

BIS.B src,dst

操作

src .OR. dst -> dst

描述

源操作数和目的操作数逻辑或。结果保存在目的操作数中.源操作数不受影响.

状态标志位

状态标志位不受影响.

模式选择位

OSCOFF, CPUOFF, 和GIE不受影响.

例如

用字TOM给RAM中的低的六位置位.

BIS #003Fh,TOM; 设置位于RAM中TOM的低6位set the six LSBs in RAM location TOM 例如

设置RAM中TOM的高三位.

BIS.B #0EOh, TOM ; 设置位于RAM中TOM的高三位

BIT[.W] 测试目的操作数中的某一位 BIT.B 测试目的操作数中的某一位

语法格式

BIT src,dst 或者 BIT.W src,dst

操作

src .AND. dst

描述

源操作数和目的操作数逻辑与.结果仅仅影响状态位.源操作数和目的操作数均不受影响.

状态标志位

N: 如果结果的高字被设置则置位,否则复位

Z: 结果为0则置位, 否则复位

C: 结果不为0则置位, 否则复位

V: 复位

模式选择位

OSCOFF, CPUOFF,和GIE不受影响.

例如

如果R8中的第九位为1,则跳转到TOM.

BIT #0200h,R8; R8是否被置位?

JNZ TOM ; 是则跳转到TOM ... ; 不是,则继续程序

例如



如果R8的第三位被设置,程序跳转到TOM.

BIT.B #8,R8

JC TOM

例如

一个连续的通讯接受位被测试。因为在用BIT指令测试一个单一的位时进位标志位等同于状态的测试位,进位标志位用于连续的指令,读信息转移到RECBUF寄存器中。一连串的通讯位低字节位移动:

; XXXX XXXX XXXX XXXX

BIT.B #RCV,RCCTL ; 位信息进入进位标志位 RRC RECBUF ; Carry -> MSB of RECBUF

; CXXX XXXX

......;重复前两条指令

..... ; 8 times

; cccc cccc

: ^ ^

: MSB LSB

;连续通讯高字节位先移动:

BIT.B #RCV, RCCTL; 位信息载入进位标志位

RLC.B RECBUF; 将LSB载入RECBUF

: XXXX XXXC

......; 重复前两条指令

..... ; 8 times

; cccc cccc

; | LSB

; MSB

* BR, BRANCH 跳转到目的操作数地址

语法

BR dst

操作

dst -> PC

仿真设置

MOV dst,PC

描述

一个无条件的跳转指令能够跳转到64K地址空间内的任意地址. 所以的源地址寻址模式将会被使用. 跳转指令是个双字节指令.

状态标志位

状态标志位不受影响

例如

所有寻址模式的举例.

BR #EXEC ;跳转到EXEC 或者直接跳转(e.g. #0A4h)

;核心指令MOV@PC+,PC

BR EXEC;跳转EXEC中的地址中 ;核心指令MOV X(PC),PC



: 间接寻址模式

BR &EXEC; 跳转到绝对地址EXEC中包含的地址

;核心指令MOV X(0),PC

;间接寻址

BR R5;跳转到R5中包含的地址中去

;核心指令MOV R5,PC

; R5间接寻址

BR @R5; 跳转到字中所包含的地址中去

; 指向R5.

;核心指令MOV @R5,PC

; R5的间接, 间接

BR @R5+; 跳转到字所包含的地址中去

; 指向后地址增加.

;下一个时间里—S/W覆盖掉用户的R5指针所指向的地址—它能够改变程序的执行由于访问了

R5

; 所指向表格中的下一个地址

;核心指令MOV @R5,PC

;间接寻址方式,用R5的自动增量寻址方式

BR X(R5); 使程序分支跳转到所含的地址中去

;用R5 + X (例如:表格中的地址起始于X).

; X可能是一个地址或者是程序的标签

; 核心指令 MOV X(R5),PC

; 间接寻址方式, R5 + X方式的间接寻址方式

CALL Subroutine

语法 CALL dst

操作: dst -> tmp dst是一个估计和存储的值

 $SP - 2 \rightarrow SP$

PC -> @SP PC 更新为 TOS

tmp -> PC dst 保存在 PC

描述: 一个子程序命令是作为一个在64K寻址空间里的任意的一个地址.

可使用所有的寻址模式.返回地址(下一条指令的地址)是存储在堆栈的地址。调用指令是个双字节指令.

状态标志位

状态标志位不受影响

例子: 以下给出了所有寻址模式的例子.

CALL #EXEC; 访问标签EXEC 或者立即数地址(e.g. #0A4h)

; SP-2 \rightarrow SP, PC+2 \rightarrow @SP, @PC+ \rightarrow PC

CALL EXEC; 访问EXEC中所包含的地址

; $SP-2 \rightarrow SP$, $PC+2 \rightarrow @SP$, $X(PC) \rightarrow PC$

: 间接寻址

CALL &EXEC; 访问绝对地址EXEC所包含的地址

; SP-2 \rightarrow SP, PC+2 \rightarrow @SP, X(0) \rightarrow PC

;间接寻址



CALL R5; 访问R5中所含有的地址

; $SP-2\rightarrow SP$, $PC+2\rightarrow @SP$, $R5\rightarrow PC$

; R5的间接寻址

CALL @R5; 调用R5所指向的地址中所包含的字

; SP-2 \rightarrow SP, PC+2 \rightarrow @SP, @R5 \rightarrow PC

; R5的间接寻址

CALL @R5+;调用R5所指向的地址中所包含的字R5所指向的指针增加。下一个时间里,一S/W 覆盖掉用户的R5指针所指向的地址一它能够改变程序的执行--由于访问了R5所指向表格中的下一个地址

; SP-2 \rightarrow SP, PC+2 \rightarrow @SP, @R5 \rightarrow PC

;间接寻址方式,用R5的自动增量寻址方式

CALL X(R5); 访问R5 + X (例如: 表格中的地址起始于X)所指向的指针中所包含的地址。X可以是

;个标签或地址

; SP-2 \rightarrow SP, PC+2 \rightarrow @SP, X(R5) \rightarrow PC

; R5 + X的间接寻址

.....

* CLR[.W] 清除目的操作数中的内容

* CLR.B 清除目的操作数中的内容

语法:

CLR dst or CLR.W dst

CLR.B dst

操作: 0 -> dst

仿真设置:

MOV #0,dst

MOV.B #0,dst

描述: 目的操作数中的内容被清除.

状态标志位

状态标志位不受影响

例如: RAM 中的字TONI 被清除.

CLR TONI ; 0 -> TONI

例如: 寄存器R5被清除.

CLR R5

例如: RAM 中的字节TONI 被清除.

CLR.B TONI ; 0 -> TONI

* CLRC 清除进位标志位

语法: CLRC 操作: 0 -> C

仿真设置: BIC #1,SR

描述: 进位标志位(C)被清除. 清除进位标志位的指令是个双字节指令

状态标志位:



N: 不受影响 Z: 不受影响 C: 被清除

V: 不受影响

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 均不受影响.

例如: R13所指向的16位小数计数器被加到R12所指向的一个32位的计数器上.

CLRC; C=0: 定义开始

DADD @R13,0(R12); 将16位计数器加到32位计数器的低字节

DADC 2(R12); 将进位位加到32位计数器的高字节

.....

* CLRN 清除负数标志位

语法格式: CLRN

操作: 0 →N

或者(.NOT.src .AND. dst -> dst)

仿真设置: BIC #4,SR

描述: 常量04h被反转(0FFFBh)和目的操作数逻辑与.结果放在目的操作数中. 清除负数标志位的指令是双字节指令.

Status Bits

N: 复位为0

Z: 不受影响

C: 不受影响

V: 不受影响

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, and GIE不受影响.

例如: 在状态寄存器中负数标志位被清除, 这将避免子程序中的负数被访问,

CLRN

CALL SUBR

.

SUBR JN SUBRET; 如果输入是负数:不做任何处理,程序返回

.....

SUBRET RET

* CLRZ 清除零标志位

语法: CLRZ

操作: 0 →Z 或(.NOT.src .AND. dst -> dst)

仿真设置: BIC #2,SR

描述: 常数02h被反转(0FFFDh)和目的操作数相与. 结果放在目的操作数中. 清除零标志位的指令是双字节指令.

状态标志位:

N:不受影响



Z: 被清除 C: 不受影响

V: 不受影响

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 均不受影响.

例如:零标志位在状态寄存器中被清除.

CLRZ

CMP[.W] 比较源操作数和目的操作数 CMP.B 比较源操作数和目的操作数

语法:

CMP src,dst or CMP.W src,dst

CMP.B src,dst

操作

dst + .NOT.src + 1或(dst - src)

描述: 源操作数和目的操作数相减. 源操作数和目的操作数均不受影响,结果不保存,但是只有状态位受到影响.

状态标志位:

N: 如果结果为负数,则置位。否则置0(src >= dst)

Z: 如果结果为0,则置位。否则置0 (src = dst)

C: 如果结果产生进位,则置位。否则置0

V: 如果结果产生溢出,则置位。否则置0

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 均不受影响.

例子: R5和R6相比较. 如果相等则程序跳转到EQUAL处执行

CMP R5,R6 ; R5 = R6? JEQ EQUAL ; YES, JUMP

例子:两个RAM块比较.如果他们不相等,程序跳转到分支ERROR处.

MOV #NUM,R5; 字的数目比较

MOV #BLOCK1,R6; BLOCK1 开始地址在R6中 MOV #BLOCK2,R7; BLOCK2 开始地址在R7中

L\$1 CMP @R6+,0(R7); 所有的字相等吗? R6增加

JNZ ERROR; 不相等, 跳转到ERROR

INCD R7; 增加R7指针

DEC R5; 所有的都比较完了吗? JNZ L\$1; 没有,继续比较

例子: RAM中的字节地址有EDE 和 TONI 相比较. 如果他们相等,程序跳转到EQUAL处继续运行.

CMP.B EDE, TONI; MEM(EDE) = MEM(TONI)?

JEQ EQUAL ; YES, JUMP

.....

- * DADC[.W] 以十进制方式进位标志位(C)加到目的操作数上.
- * DADC.B 十进制方式进位标志位(C)以加到目的操作数上.

语法:

DADC dst 或 DADC.W src,dst



DADC.B dst

操作:

dst + C -> dst (decimally)

仿真设置

DADD #0,dst

DADD.B #0,dst

描述:

进位标志位(C)以十进制方式加到目的操作数上.

状态标志位

N: 如果MSB 为1则设置

Z: 如果dst是0则设置,否则复位

C: 如果从9999 变为 0000,则置位; 否则复位

如果从9999 变为 0000,则置位; 否则复位

V: 未被定义

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 均不受影响.

例子: R5中的四位十进制数加到R8所指向R8所指向的8位十进制数.

CLRC ; 复位 carry位

; 下一条指令的起始条件是被定义的

DADD R5,0(R8); Add LSDs + C

DADC 2(R8); Add carry to MSD

例子: R5中的二位十进制数加到R8所指向R8所指向的8位十进制数.

CLRC; 复位 carry位

;下一条指令的起始条件是被定义的 DADD.B R5,0(R8); Add LSDs + C DADC 1(R8); 将进位加到MSDs

DADD[.W] 源操作数和目的操作数的十进制相加

DADD.B 源操作数和目的操作数的十进制相加

语法:

DADD src,dst or DADD.W src,dst

DADD.B src,dst

操作:

src + dst + C -> dst (decimally)

描述:

源操作数和目的操作数被作为带符号位的四位二进制BCD码来处理的.源操作数和进位标志位以十进制方式加到了目的操作数中去。源操作数不受影响.目的操作数的先前值丢失。 结果将不以非BCD码格式定义.

Status Bits

N: 如果MSB为1则置位, 否则复位

Z: 结果为0置位, 否则复位

C: 结果大于9999或者结果大于99置位, 否则复位

V: 未定义

模式选择位: OSCOFF. CPUOFF. 和 GIE 均不受影响.

例子:一个8位的BCD码包含在R5和R6中以十进制的方式加到包含在R3和R4中的8位BCD数中d R4



(R6 和 R4存储的是高位).

CLRC; 清除进位标志 DADD R5,R3; 加低位

DADD R6,R4; 带进位加高位

JC OVERFLOW: 如果进位发生则跳转到错误处理子程序

例子:

两个十进制数的计数器在RAM字节CNT依次增1.

CLRC; 清除进位

DADD.B #1,CNT; 十进制计数器增加

或 SETC

DADD.B #0,CNT ; ≡DADC.B CNT

.....

* DEC[.W] 目的操作数递减

* DEC.B 目的操作数递减

语法格式:

DEC dst or DEC.W dst

DEC.B dst

操作: dst - 1 -> dst

仿真设置: SUB #1,dst

仿真设置: SUB.B #1,dst

描述:目的操作数递减1.原先的计数值丢失.

状态寄存器:

N: 如果为负数则置位, 否则复位

Z: 如果dst包含1则置位, 否则复位

C: 如果dst包含0则复位, 否则置位

V: 如果有溢出发生则置位, 否则复位。

如果初始值是08000h则置位, 否则复位.

如果初始值是080h则置位,否则复位.

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例如:

R10 递减1

DEC R10 : 递减R10

;从存储器中的起始地址EDE到TONI范围里移动255字节. 表格不能够交错: TONI的起始地址不能在EDE到EDE+0FEh的范围中

MOV #EDE, R6

MOV #255,R10

L\$1 MOV.B @R6+,TONI-EDE-1(R6)

DEC R10

JNZ L\$1

:不要用交错的子程序去传送表格,如图3-12.




图3-12

EDE

EDE+254

TONI

TONI+254

.....

* DECD[.W] 目的操作数的双精度递减 * DECD.B 目的操作数的双精度递减

语法:

DECD dst 或 DECD.W dst

DECD.B dst

操作:

 $dst - 2 \rightarrow dst$

仿真设置: SUB #2,dst 仿真设置: SUB.B #2,dst

描述:

目的操作数每次减2,原始的数据丢失.

状态寄存器:

N: 如果结果是负数则置位,否则复位

Z: 如果dst包含2则置位,否则复位

C: 如果dst包含0 或者 1则复位, 否则置位

V: 如果发生溢出则置位,否复位。

目的操作数的初始值08001 或 08000h则置位, 否则复位。

目的操作数的初始值为081 或者 080h时则置位, 否则复位。

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响。

例:

R10 递减2.

DECD R10 ; R10 递减2

;从存储器的起始地址 EDE 到TONI移动一个255字节的块,表格不能交错,目的地址的起始地址不能在EDE 到 EDE+0FEh范围里;

MOV #EDE, R6



MOV #510.R10

L\$1 MOV @R6+, TONI-EDE-2(R6)

DECD R10

JNZ L\$1

例:

存储器中位于LEO 处递减2。

DECD.B LEO; 递减存储器MEM(LEO)

状态字节递减2。 DECD.B STATUS

* DINT 屏蔽一般的中断

语法: DINT 操作: 0→GIE

或者(OFFF7h .AND. SR →SR / .NOT.src .AND. dst -> dst)

仿真设置: BIC #8,SR

描述: 所有中断功能被屏蔽。

常量08h反转后与状态寄存器相与,结果保存在状态寄存器中.

状态寄存器: 状态位不受影响.

模式选择位: GIE 被复位. OSCOFF 和 CPUOFF 不受影响.

例:

普通的中断使能位(GIE) 在状态寄存器中被清除允许无中断移入到32位的计数器中。这个确保了在任何中断运行的时候计数器没有被修改。

DINT; 所以的中断事件用GIE位来屏蔽

NOP

MOV COUNTHI, R5; 拷贝计数器

MOV COUNTLO, R6

EINT; 所有的中断用GIE位使能

注:

屏蔽所有中断

如果任何的代码需要在中断期间保存, DINT在中断被屏蔽的最后一条指令前不能执行, 或者跟一条 NOP指令。

EINT 中断使能

语法: EINT

操作: 1 →GIE

或者(0008h .OR. SR -> SR / .src .OR. dst -> dst)

仿真设置: BIS #8,SR

描述: 所有的中断被打开.

常量#08h 和SR 逻辑或. 结果保存在SR.

状态寄存器:状态寄存器不受影响.

模式选择位: GIE 被设置. OSCOFF 和 CPUOFF 不受影响.

例:



普通的中断使能位(GIE)在状态寄存器中被设置。

; P1.2 到 P1.7的中断子程序

: P1IN 是所有端口被读的寄存器地址。P1IFG 是所有中断事件被屏蔽的寄存器。

PUSH.B &P1IN

BIC.B @SP,&P1IFG; 仅仅复位受影响的标志

EINT; 调整端口1的中断标志存储到堆栈中其他的中断是被允许的

BIT #Mask,@SP

JEQ MaskOK ; 标志被调整为屏蔽位去跳转

.

MaskOK BIC #Mask,@SP

.

INCD SP; 事务管理: 反转为PUSH指令

;在所有中断服务子程序的开始,纠正堆栈的指针。

RETI

注:

中断使能

在中断使能之后的指令总是能够被执行的,即使在中断被使能的时候一个中断服务请求是未决的

* INC[.W] 目的操作数增加

* INC.B 目的操作数增加

语法格式:

INC dst or INC.W dst

INC.B dst

操作:

 $dst + 1 \rightarrow dst$

仿真设置: ADD #1,dst

描述: 目的操作数递增1。原始内容丢失

状态位:

N: 如果结果为负数则置位, 正数则复位

- Z: 如果dst包含0FFFFh置位,否则复位如果dst包含0FFh置位,否则复位
- C: 如果dst包含OFFFFh置位,否则复位如果dst包含OFFh置位,否则复位
- V: 如果dst包含07FFFh置位,否则复位 如果dst包含07Fh置位,否则复位

模式位: OSCOFF, CPUOFF, 和GIE 是不受影响的.

例:一个过程中的状态字节位STATUS是增加的. 当等于11.则跳转到处0VFL执行.

INC.B STATUS

CMP.B #11,STATUS

JEQ OVFL



- * INCD[.W] 目的操作数递增2
- * INCD.B 目的操作数递增2

语法格式:

INCD dst or INCD.W dst

INCD.B dst

操作: dst + 2 -> dst 仿真设置 ADD #2,dst 仿真设置 ADD.B #2.dst

例: 目的操作数递增2,原始的内容丢失.

状态位:

N: 如果结果为负数则置位, 否则复位

Z: 如果dst包含0FFFEh置位,否则复位如果dst包含0FEh置位,否则复位

C: 如果dst包含OFFFEh置位,否则复位如果dst包含OFEh置位,否则复位

V: 如果dst包含07FFEh置位, 否则复位 如果dst包含07Eh置位, 否则复位

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响。

例: 在堆栈的最顶部的一条未用任何一个寄存器即被移除.

.

PUSH R5; R5 是计算的结果,被保存在系统的堆栈中

INCD SP; 通过双增量从堆栈中移除TOS, 不要用INCD.B指令, 因为SP是一个双字节寄存器

RET

例: 在堆栈顶部的字节增2。

INCD.B O(SP); 在TOS 处的字节增2。

* INV[.W] 反转目的操作数

* INV.B 反转目的操作数

语法格式:

INV dst

INV.B dst

操作: NOT.dst -> dst 仿真设置: XOR #0FFFFh,dst 仿真设置: XOR.B #0FFh,dst

描述: 目的操作数被反转。原始的内容丢失。

状态位:

N: 如果结果为负数则置位, 否则复位

Z: 如果dst包含0FFFFh置位,否则复位 如果dst包含0FFh置位,否则复位

C: 如果结果不为0则置位, 否则复位

V: 如果目的操作数的初始值为负数则置位,否则复位

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例:



R5中的内容被反转(twos complement).

MOV #00AEh,R5; R5 = 000AEh INV R5; Invert R5, R5 = 0FF51h

INC R5; R5 is now negated, R5 = 0FF52h

例:

存储器字节LEO中的内容被反转.

MOV.B #OAEh, LEO ; MEM(LEO) = OAEh

INV.B LEO; Invert LEO, MEM(LEO) = 051h INC.B LEO; MEM(LEO) 被反转,MEM(LEO) = 052h

JC 如果进位位被设置则跳转

JHS 如果大于或者高于则跳转

语法格式:

JC label

JHS label

操作:

If C = 1: PC + 2 offset $\rightarrow PC$

如果C = 0: 执行下一条指令

描述:

状态寄存器的进位标志位被测试.如果被置位,则包含在指令LSB的中的10符号偏移量将会被加到程序计数器中.如果C被复位,跳转指令的下一条指令被执行.JC(如果进位标志位大于或等于则跳转)无符号数的比较(0 to 65536).

状态位 状态位不受影响

M: The P1IN.1 信号用于定义或者控制程序的流程。

BIT #01h,&P1IN; State of signal -> Carry

JC PROGA ; 如果C=1,则执行子程序A ; 如果C=0,则执行这里的程序

例: R5和15做比较. 如果R5的结果是大于或者等于15,则跳转到LABEL处执行.

CMP #15,R5

 JHS LABEL ; 如果R5
 15,则跳转到LABEL

 ; 如果R5
 15则在这里继续执行

JEQ, JZ 如果相等则跳转,如果为0则跳转

语法结构

JEQ label, JZ label

操作: 如果Z = 1: PC + 2 _ offset -> PC

如果Z = 0: 执行下一条指令

描述: 状态寄存器的零标志位被测试.如果零标志位被设置,则指令中LSB中的10位偏移量被加到程序计数器中.如果Z没有被设置,则执行跳转指令的下一条指令。

状态位: 状态位不受影响。

例:

如果R7包含零则跳转到地址TONI。



TST R7; 测试 R7 JZ TONI ; 如果为0: 则跳转 例: 如果R6等于表格中的内容,则跳转到地址LEO。 CMP R6, Table (R5); 比较R6和存储器中的内容(表格地址 + R5的内容) JEQ LEO; 如果两个数据相等,则跳转到LEO; 不相等则继续执行 Example 如果R5是0则跳转到LABEL。 TST R5 JZ LABEL JGE 大于或者等于则跳转 语法格式 JGE label 操作: 如果 (N .XOR. V) = 0 则跳转到 label: PC + 2 offset -> PC 如果 (N.XOR.V) = 1 则继续执行下一条指令 状态寄存器中的N位和V位被测试。如果N和V被设置或复位,则指令中LSB中的10位偏移量加到程 序计数器中。 如果仅仅是一个被设置,则跳转指令的下一条指令被执行。这将允许比较带符号 的整数 状态标志位:不受影响。 当R6中的内容高于或者等于R7所指向的存储器,程序将会在EDE处继续执行. CMP @R7,R6; R6 (R7)吗?, 带符号数的比较 JGE EDE ; 是的, R6 (R7), 跳转到EDE; 不,继续执行 JL 如果小于则跳转 语法格式: JL label

操作:

如果(N .XOR. V) = 1 则跳转到 label: PC + 2 offset -> PC

如果(N.XOR.V) = 0则继续执行下一条指令

描述:

状态寄存器中的N位和V位被测试。如果N和V被设置或复位,则指令中LSB中的10位偏移量加到程序计数器中。如果两个都被设置,则跳转指令的下一条指令被执行。这将允许比较带符号的整数

状态标志位:不受影响.



例 : 当R6中的内容少于R7所指向的存储器,则程序跳转到EDE处执行. CMP @R7,R6; R6 < (R7)吗?, 比较带符号数字
JL EDE ; 是, R6 < (R7) ; 不是, 则继续执行
•••••
JMP
JN 负数则跳转 语法格式 JN label 操作: 如果 N = 1: PC + 2 _ offset → PC 如果 N = 0: 执行下一条指令 描述:状态寄存器负数标志位N被测试. 如果被设置,则指令中的LSB的偏移量加到程序计数器中 去. 如果N被复位,则执行跳转指令的下一条指令. 状态标志位: 不受影响。 例: R5中的内容R5和COUNT相减的结果. 如果结果是负数,COUNT 将会被清除而且程序在另一路径 执行. SUB R5,COUNT; COUNT - R5 → COUNT JN L\$1; 如果为负数,COUNT=0 at PC=L\$1 ; 如果COUNT _ O则执行



JNC 进位标志位没有设置则跳转

JLO 如果较低则跳转

语法格式

JNC label

JLO label

操作:

如果 C = 0: PC + 2 offset -> PC

如果 C = 1: 执行下一条指令

描述:

状态寄存器的进位标志位被测试.如果被复位,则指令中的LSB10位偏移量加到程序计数器中.如果C被设置跳转指令的下一条指令被执行.JNC指令可用于无符号数的比较(0 to 65536).

状态标志位: 不受影响.

例:

结果在R6中加进BUFFER. 如果溢出发生,则一个错误处理程序在地址ERROR 处被使用.

ADD R6, BUFFER; BUFFER + R6 -> BUFFER

JNC CONT; 没有进位,则跳转到CONT

ERROR; 错误处理开始

.....

CONT; 依据正常的程序流程下继续执行

...... 例:

跳转到STL2 如果状态位字节STATUS 是1 或 0.

CMP.B #2.STATUS

JLO STL2 ; STATUS < 2

.....: STATUS >=2,则继续执行

语法格式:

JNE label

JNZ label

操作:

如果 Z = 0: PC + 2 offset -> PC

如果 Z = 1: 执行下一条指令

描述:

状态寄存器的Z被测试.如果被复位,则指令中LSB中的10偏移量将会被加到程序计数器中.如果Z被设置,则执行跳转指令的下一条指令.

状态标志位:状态标志位不受影响.

例: 如果R7和R8中的内容不同,则跳转到地址TONI

CMP R7,R8 ; 比较R7和R8 JNE TONI ; 如果不同则跳转



.....; 如果相同则继续执行 MOV[.W] 将源操作数移动到目的操作数中 MOV.B 将源操作数移动到目的操作数中 语法格式: MOV src,dst 或 MOV.W src,dst MOV.B src,dst 操作: src -> dst 描述: 源操作数被移动到目的操作数中去。源操作数不受影响.目的操作数先前的内容丢失. 状态标志位: 状态标志位不受影响. 模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响. 例: 常数表格EDE (word data) 被拷贝到表格TOM中. 表格的长度起始于020h. MOV #EDE,R10; 准备指针 MOV #020h,R9; 准备计数器 Loop MOV @R10+,TOM-EDE-2(R10); 用R10中的指针指向两个表格 DEC R9; 计数器递减 JNZ Loop; 计数器不为0, 继续拷贝; 为0,则拷贝结束 例:表格EDE (byte data)中的内容拷贝到表格TOM中去. 设表格的长度为020h MOV #EDE,R10; 准备指针 MOV #020h.R9: 准备计数器 Loop MOV.B @R10+, TOM-EDE-1(R10); 用R10中的指针指向两个表格 DEC R9: 计数器递减 JNZ Loop; 计数器不为0, 继续拷贝: 为0,则拷贝结束 * NOP 空指令 语法格式: NOP 操作:不做任何操作 仿真设置: MOV #0. R3 描述:不做任何的操作.此条指令用于指令软件检查或定义延迟. 状态标志位: 状态标志位不受影响. NOP指令主要用于两个目的: _ 为了填充一个或者两个存储器的字 _ 为了矫正软件定时 注: 仿真不操作指令



其他的指令在不同的指令周期和代码字节数的时能够仿真NOP功能. 如下的一些例子:

例:

MOV #0,R3; 1 个周期, 1 个字长度

MOV 0(R4),0(R4); 6 个周期,3 个字长度 MOV @R4,0(R4); 5 个周期,2 个字长度 BIC #0,EDE(R4); 4 个周期,2 个字长度

JMP \$+2; 2 周期, 1 个字长度 BIC #0,R5; 1 周期, 1 个字长度

但是,当用这些例子去阻止不可预见的结果的时要小心使用.例如:,如果 MOV 0(R4),0(R4)被使用,而且R4里面的值是120h时,这时将和WDT定时器产生一个安全冲突,因为安全关键字没有被使用

.....

POP[.W] 双字节目的操作数出堆栈

* POP.B 单字节目的操作数出堆栈

语法格式

POP dst

POP.B dst

操作

 $@SP \rightarrow temp$

 $SP + 2 \rightarrow SP$

temp -> dst

仿真设置 MOV @SP+,dst or MOV.W @SP+,dst

仿真设置 MOV.B @SP+,dst

描述:

将堆栈指针的单元内容移送到目的操作数中,然后堆栈指针增2

状态标志位: 状态标志位不受影响.

例: R7和SR中的内容被堆栈中弹出的内容所恢复.

POP R7; 恢复 R7

POP SR; 恢复SR寄存器

例: RAM中的字节LEO从堆栈中被恢复.

POP.B LEO: 堆栈中的低字节被移送到LEO中.

例: R7中的内容从字节中被恢复.

POP.B R7: R7中的低字节内容被移到R7中, R7的高字节内容是00h

例: R7指向的存储器的内容和状态寄存器从堆栈中被恢复.

POP.B 0(R7); 堆栈中的低字节被移送到R7指向的字节

: 例: R7 = 203h

; Mem(R7) = 系统堆栈中的低字节

: Example: R7 = 20Ah

; Mem(R7) = 系统堆栈中的低字节

POP SR; 堆栈中最后的字移送到SR寄存器中

注: 系统的堆栈指针

系统的堆栈指针每个两个单位递增,独立的字节后缀.



PUSH[.W] 字的入栈

PUSH.B 字节的入栈

语法: PUSH src 或 PUSH.W src

PUSH.B src

操作:

 $SP - 2 \rightarrow SP$

src →@SP

描述: 堆栈的指针总是以两个为单位递增,这时源操作数被堆栈指针移动到RAM的字地址.

状态标志位: 不受影响.

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例: 状态寄存器中的内容和R8入栈。

PUSH SR; 保存状态寄存器

PUSH R8; 保存 R8

例: 外部设备TCDAT中的内容入栈.

PUSH.B &TCDAT; 从外部模块中保存8个位,

; 寻址TCDAT, 入栈 注: 系统堆栈指针

系统的堆栈指针以两个单位递增,独立的字节后缀.

.....

* RET 子程序返回

语法格式: RET

操作: @SP→PC

 $SP + 2 \rightarrow SP$

仿真设置: MOV @SP+,PC

描述: 返回的地址被一个CALL指令压入堆栈中,之后又被移送到程序计数器中.程序在子程序调用之后的地址处继续执行.

状态标志位: 不受影响

.....

RETI 中断返回

语法格式: RETI

操作: TOS →SR

 $SP + 2 \rightarrow SP$

TOS →PC

 $SP + 2 \rightarrow SP$

描述:

同过堆栈中的内容覆盖SR中的内容,状态寄存器恢复到中断服务子程序执行之前的值。SP增加2。程序计数器的内容恢复到中断服务之前的值。在中断程序的流程中,这些是连续的步骤。恢复程序计数器的内容是通过用堆栈中存储器的内容取代当前PC的内容。SP增加.

状态标志位


N: 从系统堆栈中被恢复 Z: 从系统堆栈中被恢复 C: 从系统堆栈中被恢复

V: 从系统堆栈中被恢复

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 从系统堆栈中被恢复.

例:

图3-13 阐述了主程序中断



* RLA[.W] 算术左移 * RLA.B 算术左移

语法格式: RLA dst 或 RLA.W dst

RLA.B dst

操作: C <- MSB <- MSB-1 LSB+1 <- LSB <- 0


仿真设置: ADD dst,dst ADD.B dst,dst

描述:

目的操作数被左移动一位,如图3-14所示.

高位被移动到进位标志位中,而低字节位被0填充. RLA指令的功能等同于一个带符号数乘2。 如果在操作之前 dst >=04000h 并且dst < 0C000h则将会有一个溢出产生,结果将改变符号.





状态标志位

N: 如果结果为负数则置位,否则复位

Z: 结果为0则置位,否则复位

C: 由高位载入

V: 如果有一个算术溢出产生则置位:初始值为 04000h ≤dst < 0C000h; 否则复位

如果有一个算术溢出产生则置位:初始值为040h ≤dst < 0C0h; 否则复位

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例: R7 被乘2 RLA R7 ; R7左移 **例**: R7的低字节乘4.

RLA.B R7; 左移R7的低字节 RLA.B R7; 左移R7的低字节

注: RLA替代用法

在汇编过程中不能识别以下指令:

RLA @R5+, RLA.B @R5+, or RLA(.B) @R5

这些可由下列指令所替代:

ADD @R5+,-2(R5) ADD.B @R5+,-1(R5) or ADD(.B) @R5

.....

* RLC[.W] 带进位的左移 * RLC.B 带进位的左移

语法格式: RLC dst 或 RLC.W dst RLC.B dst

操作: C <- MSB <- MSB-1 LSB+1 <- LSB <- C

仿真设置: ADDC dst,dst

描述: 目的操作数左移一位,如图3-15所示. 进位标志位移到LSB中而MSB移动到进位标志位




图3-15

状态标志位

N: 负数则置位,否则复位

Z: 结果为0则置位,否则复位

C: 由MSB载入

如果有一个算术溢出产生则置位:初始值为 04000h ≤dst < 0C000h; 否则复位如果有一个算术溢出产生则置位:初始值为040h ≤dst < 0C0h; 否则复位

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例: R5左移一位.

RLC R5; $(R5 \times 2) + C \rightarrow R5$

例: 输入P1IN.1 信息移到R5的LSB中. BIT.B #2,&P1IN; 信息 -> Carry

RLC R5; Carry=P0in.1 -> LSB of R5

例: MEM(LEO)中的内容左移一位.

RLC.B LEO; $Mem(LEO) \times 2 + C \rightarrow Mem(LEO)$

注意: RLC 和 RLC.B 置换用法 在汇编程序中不能识别以下的指令:

RLC @R5+, RLC.B @R5+, or RLC(.B) @R5

它必须有以下的指令所代替:

ADDC @R5+,-2(R5) ADDC.B @R5+,-1(R5) or ADDC(.B) @R5

.....

RRA[.W] 算术右移 RRA.B 算术右移

语法格式: RRA dst RRA.W dst RRA.B dst

操作: MSB -> MSB, MSB -> MSB-1, ... LSB+1 -> LSB, LSB -> C

描述: 目的操作数右移一位,如图3-16所示




图3-16

MSB被移动到C, MSB 被移进MSB-1, 并且LSB+1 被移到LSB.LSB被移到C中

状态标志位:

N: 结果为负数则置位,否则复位

Z: 结果为0则置位,否则复位

C: LSB载入

V: 复位

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例: R5 被右移一位. MSB 仍然为旧的值. 此指令的操作等同于算术除以2.

RRA R5; R5/2 -> R5 R5的值乘以 0.75 (0.5 + 0.25).

PUSH R5; 用堆栈临时保存R5

RRA R5 ; R5 _ 0.5 -> R5

ADD @SP+,R5; R5 .0.5 + R5 = 1.5 $.R5 \rightarrow R5$ RRA R5; (1.5 .R5) 0.5 = 0.75 $.R5 \rightarrow R5$

.

例: R5的低字节右移一位. MSB 仍然为旧的数值.此条指令操作等同于除以2.

RRA.B R5; R5/2 -> R5: 仅仅操作低字节; R5的高字节复位

PUSH.B R5; R5 $.0.5 \rightarrow TOS$

RRA.B @SP ; TOS $_{.}0.5 = 0.5$ $_{.}R5$ $_{.}0.5 = 0.25$ $_{.}R5 \rightarrow$ TOS ADD.B @SP+,R5 ; R5 $_{.}0.5 + R5$ $_{.}0.25 = 0.75$ $_{.}R5 \rightarrow$ R5

.



.....


RRC[.W] 带进位的右移 RRC.B 带进位的右移

语法格式: RRC dst RRC.W dst RRC dst

操作: C -> MSB -> MSB-1 LSB+1 -> LSB -> C

描述: 目的操作数右移一位如图3-17所示.进位标志位被移进MSB,LSB被移到进位标志位

中.



状态标志位

N: 如果结果为负数则置位, 否则复位

Z: 结果为0则置位, 否则复位

C: 由LSB位载入

V: 复位

模式选择位

OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例:

R5 右移一位. MSB补1.

SETC; MSB补1

RRC R5; $R5/2 + 8000h \rightarrow R5$

例:

R5 右移一位. MSB置1.

SETC; 准备把C(进位标志位)移到MSB中

RRC.B R5: R5/2 + 80h -> R5: R5的低字节位被使用

.....

- * SBC[.W] 带借位的源操作数和目的操作数的减法
- * SBC.B 带借位的源操作数和目的操作数的减法

语法: SBC dst 或 SBC.W dst SBC.B dst

操作: dst + OFFFFh + C -> dst dst + OFFh + C -> dst

仿真设置 SUBC #0,dst SUBC.B #0,dst

描述: 进位标志位加到目的操作数中减一个数,目的操作数先前内容丢失.

状态标志位:

N:如果结果为负数则置位,否则复位

Z: 结果为0则置位, 否则复位

C: 如果从结果的MSB位中产生进位则置位, 否则复位. 有进位则置位, 没有进位则复位.

V: 如果有算术溢出发生则置位, 否则复位.

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例:



R13指向的一个16指针计数器和R12指向的一个32位计数器相减.

SUB @R13,0(R12); 低位相减

SBC 2(R12); 减数从高位借1

例:

R13指向的一个16指针计数器和R12指向的一个32位计数器相减.

SUB.B @R13,0(R12); 低位相减 SBC.B 1(R12); 从高位借位

注: 借位的执行.

借位是作为进位标志位的非操作来执行的。有借位,进位标志位为0,没有借位,进位标志位为 1

.....

* SETC 进位标志位置位

语法: SETC 操作: 1 -> C 仿真设置: BIS #1,SR

描述: 进位标志位被置位.

状态标志位:

N: 不受影响 Z: 不受影响

C: 置位

V: 不受影响

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例:

仿效十进制的减法:

从R6中减去R5的十进制减法

设R5 = 03987h , R6 = 04137h

DSUB ADD #06666h.R5: 将R5中的内容变为十进制数R5 = 03987h + 06666h = 09FEDh

INV R5; R5中的内容取非 SETC; 设置进位标志位

DADD R5,R6; R5的反码加到R6上实现减法

; (010000h - R5 - 1); R6 = R6 + R5 + 1

; R6 = 0150h

* SETN 设置负数标志位

语法: SETN 操作: 1 → N 仿真设置: BIS #4,SR 描述: 负数标志位置位.

状态标志位: N: 置位



Z: 不受影响 C: 不受影响

V: 不受影响

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

.....

* SETZ 设置零标志位

语法格式: SETZ 操作: 1 -> Z 仿真设置: BIS #2,SR

描述: 零标志位被设置.

状态标志位: N: 不受影响

Z: 置位

C: 不受影响 V: 不受影响

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

SUB[.W] 从目的操作数中减去源操作数 SUB.B 从目的操作数中减去源操作数

语法格式: SUB src,dst 或 SUB.W src,dst SUB.B src,dst

操作: dst + .NOT.src + 1 -> dst 或 [(dst - src -> dst)]

描述:

从目的操作数中通过加上源操作数的反码加1来实现和源操作数的减法的。源操作数不受影响,目的操作数先前的内容丢失

状态标志位:

N: 结果为负数则置位, 否则复位

Z: 为0则置位, 否则复位

C: 如果结果从高位借位则置位,否则复位;没有借位发生则置位,有借位发生则置0.

V: 如果有算术溢出发生则置位, 否则复位.

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例: 参照SBC指令. **例:** 参照SBC.B指令.

注:借位的执行.

借位是作为进位标志位的非操作来执行的。有借位,进位标志位为0,没有借位,进位标志位为 1

SUBC[.W]SBB[.W] 带借位的源操作数和目的操作数的减法 SUBC.B,SBB.B 带借位的源操作数和目的操作数的减法

语法格式

SUBC src,dst 或 SUBC.W src,dst



SBB src,dst 或 SBB.W src,dst

SUBC.B src,dst 或 SBB.B src,dst

操作: dst + .NOT.src + C -> dst 或 (dst - src - 1 + C -> dst)

描述:

从目的操作数中通过加上源操作数的反码加**1**来实现和源操作数的减法的。源操作数不受影响,目的操作数先前的内容丢失.

状态标志位:

N: 结果为负数则置位, 否则复位

Z: 为0则置位, 否则复位

C: 如果结果从高位借位则置位,否则复位;没有借位发生则置位,有借位发生则置0.

V: 如果有算术溢出发生则置位, 否则复位

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例:

两个24位的浮点数减法.

低字节在R13 和 R10, 高字节在R12 和 R9.

SUB.W R13,R10; 16位的低字节部分 SUBC.B R12,R9; 8位的高字节部分

例:

R13指向的16的计数器和R10和R11(高字节)指向的16位计数器相减

SUB.B @R13+,R10 ; 不带进位的低字节位相减 SUBC.B @R13,R11 ; 带进位的高字节位相减

...: 结果由低字节位产生

注:借位的执行.

借位是作为进位标志位的非操作来执行的。有借位,进位标志位为0,没有借位,进位标志位为 1

SWPB 交换字节

语法格式: SWPB dst

操作: 高8位15和低8位交换

描述: 目的操作的的高8位15和低8位发生交换

如图 3-18所示




图 3-18

状态标志位: 不受影响.

模式选择位: OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE不受影响.

例:

MOV #040BFh,R7 ; 0100000010111111 -> R7

SWPB R7; 10111111101000000 in R7

例:

R5中的内容乘256,结果保存在R5,R4中.

SWPB R5;

MOV R5,R4;拷贝交换后的值到R4 BIC #0FF00h,R5;矫正结果 BIC #00FFh,R4;矫正结果

SXT 符号扩展 语法格式: SXT dst

操作: Bit 7 -> Bit 8 Bit 15

描述:

低字节的符号扩展到高字节中去,如图3-19所示.

状态标志位


N: 如果结果为负数则置位, 否则复位

Z: 结果为0则置位, 否则复位

C: 结果不为0则置位, 否则复位

V: 复位

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.



例:

R7 载入P1IN中的值. 符号扩展指令将用第7位中值使第8位扩展到第15位, 然后将R7加到R6中去 MOV.B &P1IN,R7; P1IN = 080h: 1000 0000

SXT R7; R7 = 0FF80h: 1111 1111 1000 0000

.....

* TST[.W] 测试目的操作数 * TST.B 测试目的操作数

语法: TST dst 或 TST.W dst TST.B dst 操作: dst + OFFFFh + 1 dst + OFFh + 1

仿真设置: CMP #0,dst CMP.B #0,dst

描述:

目的操作数和0做比较、状态标志位依据结果而设置、目的操作数不受影响、

状态标志位:

N: 如果为负数则置位, 否则复位

Z: 如果目的操作数为0则置位, 否则复位

C: 置位 V: 复位

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例:

R7被测试.如果结果为负数,则程序跳转到R7NEG处继续执行;如果结果是负数但是不为0,则程序跳转到R7POS处继续执行.

TST R7; 测试 R7 JN R7NEG; R7 为负数 JZ R7ZERO; R7 为0

R7POS: R7 为负数但是不为0

R7NEG; R7 为负数 R7ZERO; R7 为0

例:



测试R7的低字节。如果为负数,则程序跳转到R7NEG处继续执行;如果R7是负数但不为0,则R7 跳转到R7POS处继续执行.

TST.B R7: 测试R7的低字节

JN R7NEG; R7的低字节为负数 JZ R7ZERO: R7的低字节为0

R7POS; R7的低字节为负数但不为0

R7NEG; R7的低字节为负数 R7ZERO; R7的低字节为0

.....

XOR[.W] 源操作数和目的操作数的异或 XOR.B 源操作数和目的操作数的异或

语法格式: XOR src,dst 或 XOR.W src,dst XOR.B src,dst

操作: src .XOR. dst -> dst

描述:

源操作数和目的操作数异或,结果存放在目的操作数中,源操作数不受影响

状态标志位

N: 如果最高位被设置则置位, 否则复位

Z: 结果为0则置位, 否则复位

C: 结果不为0则置位, 否则复位

V: 如果两个操作数均为负数,则置位否则复位

模式选择位 OSCOFF, CPUOFF, 和 GIE 不受影响.

例:

在R6中的设置的位连接RAM中的字TONI

XOR R6, TONI; 字TONI中的连接位在R6中的相关位中被设置

601.

在R6中的设置的位连接RAM中的字节TONI.

XOR.B R6, TONI; 字节TONI中的连接位在R6中的低字节中相关位中被设置

; low byte of R6

例:

将R7中的低字节设为0使得异或RAM中的字节EDE.

XOR.B EDE,R7; 不同的反转为"1s" INV.B R7; 反转低字节,高字节为0h

3.4.4 指令周期和指令长度

CPU的时钟周期数The number of CPU clock cycles required for an instruction depends on the

instruction format and the addressing modes used - not the instruction itself. 时钟的周期数可参考MCLK.

中断和复位周期Interrupt and Reset Cycles

表3-14 列出了中断和复位时CPU的周期



Action	No. of Cycles	Length of Instruction
Return from interrupt (RETI)	5	1
Interrupt accepted	6	-
WDT reset	4	-
Reset (RST/NMI)	4	-

表3-14

单操作数的指令周期和长度

表3-15列出了格式2所有寻址模式格式的CPU周期

	No.	of Cycles		_	_
Addressing Mode	RRA, RRC SWPB, SXT	PUSH	CALL	Length of Instruction	Example
Rn	1	3	4	1	SWPB R5
@Rn	3	4	4	1	RRC @R9
@Rn+	3	5	5	1	SWPB @R10+
#N	(See note)	4	5	2	CALL #0F000h
X(Rn)	4	5	5	2	CALL 2(R7)
EDE	4	5	5	2	PUSH EDE
&EDE	4	5	5	2	SXT &EDE

表3-15

注: 指令格式2的立即数模式

勿在立即数模式下的目的操作数中使用指令RRA, RRC, SWPB, 和SXT. 这些指令在立即数模式中的将导致是不可预见程序操作.

格式3, 跳转指令的指令周期和指令长度

无论跳转是否发生,所有的跳转指令都将占用一个字指令和两个CPU周期去执行.

格式1,双操作数的指令周期和指令长度

表3-16列出了在格式1的情况下所有寻址模式的CPU周期

	寻址模式				
Src	Dst	指令周期	指令长度	例	
Rn	Rm	1	1	MOV	R5,R8
	PC	2	1	BR	R9
	x(Rm)	4	2	ADD	R5,4(R6)
	EDE	4	2	XOR	R8,EDE
	&EDE	4	2	MOV	R5, &EDE
@Rn	Rm	2	1	AND	@R4,R5
	PC	2	1	BR	@R8
	x(Rm)	5	2	XOR	@R5,8(R6)
	EDE	5	2	MOV	@R5,EDE
	&EDE	5	2	XOR	@R5,&EDE
@Rn+	Rm	2	1	ADD	@R5+,R6
	PC	3	1	BR	@R9+
	x(Rm)	5	2	XOR	@R5,8(R6)
	EDE	5	2	MOV	@R9+,EDE
	&EDE	5	2	MOV	@R9+,&BDE
#N	Rm	2	2	MOV	#20,R9
	PC	3	2	BR	#2AEh
	x(Rm)	5	3	MOV	#0300h,0(SP)
	EDE	5	3	ADD	#33,EDE
	&EDE	5	3	ADD	#33,&EDE
x(Rn)	Rm	3	2	MOV	2(R5),R7
	PC	3	2	BR	2(R6)
	TONI	6	3	MOV	4(R7),TONI
	x(Rm)	6	3	ADD	4(R4),6(R9)
	&TONI	6	3	MOV	2(R4),&TONI
EDE	Rm	3	2	AND	EDE,R6
	PC	3	2	BR	EDE
	TONI	6	3	CMP	EDE, TONI
	x(Rm)	6	3	MOV	EDE,0(SP)
	&TONI	6	3	MOV	EDE, &TONI
&EDE	Rm	3	2	MOV	&EDE,R8
	PC	3	2	BRA	&EDE
	TONI	6	3	MOV	&EDE, TONI
	x(Rm)	6	3	MOV	&EDE,0(SP)
	&TONI	6	3	MOV	&EDE,&TONI

表3-16 Page **50** of **53**



3.4.5 指令设置的描述

核心指令图如图3-20中所示,所有的指令设置在表3-17作了一个总结.
000 040 080 0C0 100 140 180 1C0 200 240 280 2C0 300 340 380 3C0

	000	040	080	000	100	140	180	100	200	240	280	200	300	340	300	300
0xxx																
4xxx																
8xxx																
Cxxx																
1xxx	RRC	RRC.B	SWPB		RRA	RRA.B	SXT		PUSH	PUSH.B	CALL		RETI			
14xx																
18xx																
1Cxx																
20xx								NE/JN								
24xx								EQ/JZ								
28xx								NC								
2Cxx	JC															
30xx	JN															
34xx								GE								
38xx								L								
3Cxx	_							MP								
4xxx	_							IOV, M								
5xxx								ADD, A								
6xxx	_								ADDC.							
7xxx	_								SUBC.	В						
8xxx	_							SUB, SI								
9xxx Axxx								MP, C		D						
Bxxx	DADD, DADD.B															
CXXX	BIT, BIT.B															
Dxxx		BIC, BIC.B														
Exxx	\vdash	BIS, BIS.B														
FXXX		XOR, XOR.B														
1 ////	AND, AND.B															

图3-20


Mnemonic	Description			
ADC(.B)↑ dst	将C 加到目的操作数	dst + C →dst	* * * *	
ADD(.B) src,dst	目的操作数和源操作数相加	src + dst →	* * * *	
	dst			
ADDC(.B) src dst	带进位的目的操作数和源操作数相加	src + dst + C →dst	* * * *	
AND(.B) src,dst	操作数和源操作数相与	src .and. dst	0* * *	
	->dst			
BIC(.B) src dst	清除目的操作数的位 .	not.src .and. dst		
	->dst			
BIS(.B) src,dst	设置目的操作数的位	src .or. dst		
	->dst			
BIT(.B) src,dst	测试目的操作数中的位	src .and.	0* * *	
	dst			
BR↑ dst	转移程序到目的操作数中的地址中去	dst →PC		
CALL dst	调用目的地址处的程序	PC+2→stack, dst→PC		
CLR(.B) † dst	清除目的操作数为	0 →dst		
CLRC ↑	清除进位标志位C	0 →C	0	
CLRN ↑	清除负数标志位N	0 → N	- 0	

Page **51** of **53**



CLRZ ↑	清除零标志位Z 0→Z	0-
CMP(.B) src,dst	比较操作数和源操作数 dst - src	* * * *
DADC(.B) ↑ dst	将进位标志位加到十进制的目的操作数中去 dst + C →dst	* * * *
DADD(.B) src,dst	操作数和源操作数的十进制加法 dst. src + dst + C→dst	* * * *
DEC(.B) ↑ dst	目的操作数减1 dst - 1→dst	* * * *
DECD(.B)↑ dst	目的操作数减2 dst - 2 → dst	* * * *
DINT ↑	屏蔽中断 0 →GIE	
EINT ↑	中断使能 1 →GIE	
INC(.B)↑ dst	目的操作数加1 dst +1 →dst	* * * *
INCD(.B) † dst	目的操作数加2 dst+2 →dst	* * * *
INV(.B)↑ dst	反转目的操作数 .not.dst →dst	* * * *
JC/JHS label	进位标志位被设置C跳转/大于或等于则跳转	
JEQ/JZ label	相等则跳转/零标志位被设置则跳转	
JGE label	大于或等于则跳转	
JL label	小于则跳转	
JMP label	无条件跳转 PC + 2 x offset →PC	
JN label	负数标志位为N被设置则跳转	
JNC/JLO label	进位标志位没有被设置则跳转/低于则跳转	
JNE/JNZ label	不相等则跳转/零标志位没有被设置则跳转	
MOV(.B) src,dst	将源操作数移到目的操作数中 src →dst	
NOP ↑	空指令	
POP(.B)↑ dst	出栈 @SP →dst, SP+2 →SP	
PUSH(.B) src	入栈 SP - 2 →SP, src →@SP	
RET ↑	子程序返回 @SP →PC, SP + 2 →SP	
RETI	中断返回	* * * *
RLA(.B)↑ dst	算术左移	* * * *
RLC(.B) ↑ dst	带进位的算术左移	* * * *
RRA(.B) dst	算术右移	0* * *
RRC(.B) dst	带进位的算术右移	* * * *
SBC(.B)↑ dst	目的操作数减法借位 dst + OFFFFh + C →dst	* * * *
SETC ↑	设置 C 1 →C	1
SETN ↑	设置 N 1 →N	-1
SETZ ↑	设置 Z 1 →C	1 -
SUB(.B) src,dst	从目的操作数和源操作数中相减 dst + .not.src + 1 →dst	* * * *
SUBC(.B) src,dst	带借位的源操作数和目的操作数相减. dst + .not.src + C →dst	* * * *
SWPB dst	交换字节	
SXT dst	符号扩展	0* * *
TST(.B) ↑ dst	测试目的操作数 dst + 0FFFFh + 1	0 * * 1
XOR(.B) src,dst	异或源操作数和目的操作数 src .xor. dst →dst	* * * *

表3-17



MSP430F22x4 评估板

专业提供 MSP430 单片机开发工具