

MSP430F2 系列 16 位超低功耗单片机模块原理

第5章 Flash 块控制器

版本: 1.3


日期: 2007.6.

原文: TI MSP430x2xxfamily.pdf

翻译: 余川

编辑: DC 微控技术论坛版主

注:以下文章是翻译 TI MSP430x2xxfamily.pdf 文件中的部分内容。由于我们翻译水平有限,有整理过程中难免有所不足或错误;所以以下内容只供参考.一切以原文为准。



第五章 Flash 存储控制器

本章介绍了 MSP430x2xx 系列单片机 Flash 存储控制器的操作。

5.1 Flash 存储器的介绍

- 5.2 Flash 存储器的分段结构
- 5.3 Flash 存储器的操作
- 5.4 Flash 存储器的控制寄存器

5.1 Flash 存储器的介绍

MSP430 的 Flash 存储器是可位/字节/字寻址和编程的存储器。该模块由一个集成控制器来控制编程和擦除的操作。控制器包括三个寄存器,一个时序发生器及一个提供编程/擦除电压的电压发生器。

MSP430 的 Flash 存储器的特点有:

- 产生内部编程电压
- 可位/字节/字编程
- 超低功耗操作
- 支持段擦除和多段模块擦除

Flash 存储器和控制器的结构框图如图 5-1 所示。

注意: Flash 写入和擦除操作期间的最小电压值 V_{CC} 应为 2.2V。如果在操作期间 V_{CC} 低于 2.2V,写入或擦除的结果将是不确定的。




图 5-1 Flash 存储器框图



5.2 Flash 存储器的分段结构

MSP430 Flash 存储器分成多个段。可对其进行单个位/字节/字的写入,但是最小的擦除单位是段。

Flash 存储器分为主存储器和信息存储器两部分,在操作上两者没有什么区别,程序代码和数据可以存储于任意部分。两部分的区别在于段的大小和物理地址。信息存储器有四个 64 字节的段,主存储器有两个或更多的 512 字节的段。不同的芯片可参见各自数据手册的整体存储空间图。

每一段又进一步划分为64字节的块,起始地址分别为0xx00h,0xx40h,0xx80h,0xxC0h,结束地址分别为0xx3Fh,0xx7Fh,0xxBFh,0xxFFh。




图5-2 Flash存储器分段(以4KB为例)

5.2.1 Segment A

信息存储器中的Segment A可以通过LOCKA位的设置进行锁定,从而与其他段的操作区分开。当LOCKA=1时,Segment A不能写入或擦除,其他的信息存储器在整个模块擦除时被保护起来。当LOCKA=0时,Segment A可以像其他Flash存储器一样进行擦除和写入的操作,同时其他的信息存储器在整个模块擦除时擦除。Segment B,C,D在段擦除时均能被擦除,与LOCKA位的状态无关。

当 LOCKA 写入为 1 时,LOCKA 的状态发生翻转(即如果 LOCKA 原来为 1,对它写入 1 则变为 0;如果 LOCKA 原来为 0,对它写 1 则它变为 1);当 LOCKA 写入为 0 时,LOCKA 的状态不受影响。这样就能实现当前 flash 编程程序的固定。

; 解锁 SegmentA子程序

BIT #LOCKA,&FCTL3 ; 测试LOCKA位, 判断是否锁定Segment A

JZ SEGA_UNLOCKED ; 解锁了吗? MOV #FWKEY+LOCKA,&FCTL3 ; 没有,解锁

SEGA_UNLOCKED ; 是的,已经解锁了,继续

; 锁定SegmentA子程序

BIT #LOCKA,&FCTL3 ; 测试LOCKA位,锁定Segment A 了吗

JNZ SEGALOCKED ; 锁定Segment A 了吗 MOV #FWKEY+LOCKA,&FCTL3 ; 没有,锁定Segment A SEGA_LOCKED ; 锁定了,继续执行

5.3 Flash 存储器的操作

Flash 存储器的默认工作模式是读模式,在该模式下,存储器无法进行擦除和写入操作,同时时序发生器和电压发生器关闭。此时的操作与 ROM 的操作类似。

MSP430 Flash存储器能在没有外加电压的条件下实现在系统编程(ISP),CPU能对它自带的Flash进行编程。Flash存储器的写入/擦除模式通过BLKWRT,WRT,MERAS和 ERASE位选择,能完成:

- 单字节/单字写入
- 块写入
- 段擦除
- 多段擦除(针对所有主存储器的段)
- 整体擦除(针对所有段)

在编程或擦除期间禁止对Flash存储器进行读或写操作。在写入或擦除是需要用到的CPU程序 应该在RAM中运行。对Flash的任何更新都开始于Flash存储器或RAM中。

5.3.1 Flash存储器的时序发生器

时序发生器用于控制Flash存储器的编程和擦除操作,如图5-3所示。时序发生器的输入频率 f_{FTG} 必须在257 kHz 到 476 kHz内。(请参看详细的芯片数据手册)




图5-3 时序发生器框图

Flash时序发生器时钟源的选择:

时序发生器可以选择3个时钟源之一: ACLK, SMCLK或 MCLK。选择的时钟信号可通过FNx 位的进行分频以适应时序发生器输入频率f_{FTG} 的要求。如果在写入或擦除操作过程中,f_{FTG}不符合要求,写入或擦除的结果将不确定,或者Flash被迫工作于正常工作状态的边缘(即只要再超过一点就是非正常操作状态了,也可以翻译为:被迫工作于临界状态)。

如果在写入或擦除操作过程中检测到时钟信号失效,操作将终止,置位FAIL标志位,操作



的结果将不确定。当写入或擦除操作启动了时钟源的选择,不会在MSP430进入低功耗模式时无效,将一直保持到写入或擦除操作完成。

5.3.2 Flash存储器的擦除

Flash存储器各位的缺省值为"1",每一位都可以单独的编程为"0",但只有擦除操作才能将它恢复成"1"。擦除操作的最小单位是段。通过ERASE和 MERAS位的设置可选择3种擦除模式,如表5-1所示。

		441141.041			
MERAS	ERASE	擦除模式			
0	1	段擦除			
1	0	多段擦除 (所有主存储器的段)			
1	1	整体擦除(LOCKA=0时,擦除所有主存储器和信息存储器的段;			
		主存储器的段只当LOCKA=0时可以擦除)			

表5-1 擦除模式

任何擦除操作开始于对擦除的地址范围内任意位置作一次空写入。空写入的目的是启动时序发生器和擦除操作,如图5-4所示为擦除周期。在空写入操作之后,BUSY位立即置位,并保持到擦除周期结束。BUSY,MERAS和ERASE位在擦除周期结束后自动复位。MSP430Fx2xx系列芯片的擦除周期均相等,与片内Flash存储器的数量无关。




图 5-4 Flash 存储器擦除周期

如果空写入操作的地址在不能执行擦除操作的段地址范围内,则写入操作不起作用,对 Flash 存储器无影响,也不会有任何标志指示这一状态,错误的空写入将被忽略。

从 Flash 存储器启动的擦除操作:

任何擦除周期可以从片内 Flash 存储器或 RAM 存储器开始,如果段擦除操作开始于片内 Flash 存储器内,所有的定时都由 Flash 控制器控制,CPU 在擦除周期结束前将停止运行,状态 保持不变。在擦除周期结束后,CPU 将重新按照空写入之后的规定执行程序代码。

开始于 Flash 存储器内的段擦除操作,同样可以把擦除之后要执行的程序代码清除掉,一旦发生这样的情况,CPU 在擦除周期之后的操作将不确定。

由 Flash 存储器启动擦除操作流程如图 5-5 所示。




图 5-5 Flash 存储器启动擦除操作流程

;从Flash存储器启动擦除操作,514 kHz < SMCLK < 952 kHz

: 假设 ACCVIE = NMIIE = OFIE = 0

MOV #WDTPW+WDTHOLD, &WDTCTL ; 停止看门狗WDT

MOV #FWKEY+FSSEL1+FN0, &FCTL2 ; SMCLK/2

MOV #FWKEY,&FCTL3 ; 清除LOCK位

MOV #FWKEY+ERASE,&FCTL1 ; 使能段操作

CLR &0FC10h ; 空写入,清除S1

MOV #FWKEY+LOCK,&FCTL3 ; 空写入完成后,置位LOCK

·· ; 重新使能看门狗WDT

从 RAM 存储器初始化的擦除操作:

任何擦除周期可以从RAM存储器开始,在这种情况下,CPU不会停止运行,能继续的执行RAM存储器中的程序代码。在CPU可以重新访问任何Flash地址前,必须查询BUSY位位以判断擦除周期的结束。如果进入Flash地址发生在BUSY=1时,这个进入操作是非法的,ACCVIFG(非法访问中断标志)置位,擦除结果将不确定。

由 RAM 存储器启动擦除操作流程如图 5-6 所示。




图 5-6 RAM 存储器启动擦除操作流程

- ;从RAM存储器启动擦除操作,514kHz < SMCLK < 952kHz
- ;假设ACCVIE = NMIIE = OFIE = 0

	MOV	#WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL	;停止看门狗WDT
L1	BIT	#BUSY,&FCTL3	;测试BUSY位
	JNZ	L1	; BUSY=1,即忙,则循环执行L1
	MOV	#FWKEY+FSSEL1+FN0,&FCTL2	; SMCLK/2
	MOV	#FWKEY,&FCTL3	;清除LOCK位
	MOV	#FWKEY+ERASE,&FCTL1	; 使能擦除功能
	CLR	&0FC10h	; 空写入,清除 S 1
L2	BIT	#BUSY,&FCTL3	;测试BUSY位
	JNZ	L2	; BUSY=1,即忙,则循环执行L2
MOV	V #FV	WKEY+LOCK,&FCTL3	; 空写入完成后,置位LOCK
	•••••		; 重新使能看门狗WDT

5.3.3 Flash存储器的写入

写入模式由WRT和BLKWRT位进行设置,如表5-2所示。

表5-2 写入模式

BLKWRT	WRT	写入模式					
0	1	单字节/单字写入					
1	1	块写入					

Page 7 of 18

所有的写入模式使用一系列特有的写入命令,采用块写入的速度大约是单字节/单字写入的2倍,因为电压发生器在块写入完成期间均能保持。对于这两种写入模式,任何能修改目的操作数的指令均能用于修改地址。一个Flash字(低十高字节)不能在擦除期间进行两次以上的写入。否则,FLASH可能被损坏。

当启动写入操作时BUSY位置位,写入结束时复位。如果写入操作由RAM存储器启动,当BUSY=1时CPU无法进入Flash。否则,非法进入将产生,ACCVIFG(非法访问中断标志)置位,写入结果将不确定。

单字节/单字写入

单字节/单字写入可以在片内Flash存储器或RAM存储器执行,如果段擦除操作开始于Flash存储器内,所有的定时都由Flash控制器控制,CPU在写入结束前将停止运行,状态保持不变。在写入结束后,CPU将重新按照写入之后的规定执行程序代码。单子节/单字写入时间周期如图5-7所示。




图5-7 单字节/单字写入周期

当是从RAM存储器启动时, CPU能继续的执行RAM存储器中的程序代码。在CPU可以重新进入任何Flash地址前,BUSY位必须复位。否则这个进入操作是非法的,ACCVIFG(非法访问中断标志)置位,写入结果将不确定。

在单字节/单字写入模式下,内部产生的编程电压在整个64-byte的块编程时间段内都供电,每次写一个字节或字,每次需要写27个f_{FTG}周期(见图5-7,即写一个字或字节需要30个周期,其中只有中间27个是编程周期,头尾3个是电压产生和消除周期;一个段(segment)有256个字节,分为4个块,每块64字节,所以它说加电加在"64byte的块")。在每个字或字节写入时,编程电压所加载那一块(block)的时间一直在累加。累加时间t_{CPT},不能超过任何一块所允许的编程总时间。如果累加编程时间到了,块必须在对该块的写操作之前执行擦除操作。(请参看详细的芯片数据手册)

从Flash存储器启动单字节/单字写入:

从 Flash 存储器启动单字节/单字写入的操作流程如图 5-8 所示。




图5-8 Flash存储器启动单字节/单字写入流程

- ;由Flash启动单字节/单字写入,514 kHz < SMCLK < 952 kHz
- ;假设地址0FF1Eh已经擦除
- ;假设ACCVIE = NMIIE = OFIE = 0

MOV	#WDTPW+WDTHOLD, &WDTCTL	;停止看门狗WDT
MOV	#FWKEY+FSSEL1+FN0, &FCTL2	; SMCLK/2
MOV	#FWKEY, &FCTL3	;清除LOCK位
MOV	#FWKEY+WRT, &FCTL1	; 使能写入功能
MOV	#0123h, &0FF1Eh	; 0123h -> 0FF1Eh
MOV	#FWKEY, &FCTL1	; 完成后清除WRT位
MOV	#FWKEY+LOCK, &FCTL3	; 置位LOCK位
		; 重新使能看门狗WDT

从RAM存储器启动单字节/单字写入:

从 RAM 存储器启动单字节/单字写入的操作流程如图 5-9 所示。




图5-9 RAM存储器启动单字节/单字写入流程

- : 从RAM存储器启动单字节/单字写入的操作,514 kHz < SMCLK < 952 kHz
- ; 假设地址0FF1Eh已经擦除
- : 假设ACCVIE = NMIIE = OFIE = 0.

	MOV	# WDTPW+WDTHOLD,	&WDTCTL ; 停止看门狗WDT
L1	BIT	#BUSY, &FCTL3	;测试BUSY位
	JNZ	L1	; BUSY=1, 即忙, 则循环执行L1
	MOV	#FWKEY+FSSEL1+FN0,	&FCTL2 ; SMCLK/2
	MOV	#FWKEY, &FCTL3	;清除LOCK位
	MOV	# FWKEY+WRT,&FCTL1	; 使能写入功能
	MOV	#0123h, &0FF1Eh	; 0123h -> 0FF1Eh
L2	BIT	#BUSY, &FCTL3	;测试BUSY位
	JNZ	L2	; BUSY=1, 即忙,则循环执行L2
	MOV	#FWKEY, &FCTL1	;清除WRT位
	MOV	#FWKEY+LOCK, &FCT	L3 ; 置位LOCK
	•••••		; 重新使能看门狗WDT

块写入

当有连续的字节或字需要进行编程时,块写入的方式能提高Flash写入的速度。在对64字节的块进行写入操作的过程中,Flash编程电压将会一直保持。累加时间t_{CPT},不能超过该块所允许的编程总时间。

块写入周期不能在片内Flash中开始,必须从RAM存储器开始。在块写入期间,BUSY位保

持置位,在写入每个字节或字之间需要检测WAIT位的值,如果WAIT位置位表明下一个字节或字可以写入了。对连续的块进行写操作时,在当前块写入完成时,BLKWRT位必须复位。在FLAHS的恢复时间tend 之后,BLKWRT必须置位以初始化下块的写操作。BUSY位在每个块写入操作完成时清零,以指示下一个块可以写入了。块写入时间周期如图5-10所示。.





图5-10 Flash存储器块写入周期

块写入流程及举例

块写入流程如图5-11所示,下面为应用举例。



Page 12 of 18

图5-11 Flash存储器块写入流程

- : 写入一个其实地址为0F000h的块.
- ; 必须由RAM存储器启动执行, 假设Flash存储器已经擦除
- ; 514 kHz < SMCLK < 952 kHz
- ;假设ACCVIE = NMIIE = OFIE = 0

MOV #32, R5 ; 作为写入计数器 MOV #0F000h, R6 ; 写操作数指针 MOV #WDTPW+WDTHOLD, &WDTCTL ; 停止看门狗WDT

L1 BIT #BUSY, &FCTL3 ; 测试BUSY位

JNZ L1 ; BUSY=1, 即忙, 则循环执行L1

MOV #FWKEY+FSSEL1+FN0, &FCTL2 ; SMCLK/2 MOV #FWKEY, &FCTL3 ; 清除LOCK位 MOV #FWKEY+BLKWRT+WRT, &FCTL1 ; 使能块写入功能 MOV Write_Value,0(R6) ; 写入地址

L2 MOV Write_Value,0(R6) ; 写入地址 L3 BIT #WAIT, &FCTL3 ; 测试WAIT位

 JZ
 L3
 ; 当WAIT=0时,循环执行L3

 INCD
 R6
 ; 指向下一个字

 DEC
 R5
 ; 计数器减1

JNZ L2 ; 写入是否完成?没有则循环执行L2

MOV #FWKEY, &FCTL1 ; 清除WRT和BLKWRT位

L4 BIT #BUSY, &FCTL3 ; 测持BUSY位

JNZ L4 ; BUSY=1, 即忙, 则循环执行L4 MOV

#FWKEY+LOCK,&FCTL3 ; LOCK置位

...... ; 需要的话,重新使能看门狗WDT

5.3.4 写入/擦除期间的Flash存储器访问

在由RAM存储器启动的任意写入/除操或BUSY=1时,CPU不能读/写Flash。否则,将产生一个非法进入,ACCVIFG(非法访问中断标志)置位,写入结果将不确定。当然,如果在WRT=0时对Flash进行写入,ACCVIFG(非法访问中断标志)同样产生置位。Flash存储器不受影响。

在由Flash存储器启动的任意写入/除操或BUSY=1时,Flash控制器将在取出下一个指令时给CPU返回操作代码03FFFh,相当于指令JMP PC,这就会使CPU循环执行,直到Flash写入操作完成。在操作完成且BUSY=0时,Flash控制器允许CPU取出正确的操作代码并重新运行程序。在BUSY=1时,对Flash的访问条件如表5-3所示。

表5-3 Flash的访问条件(BUSY=1)

Flash的操作	Flash访问	WAIT位取值	结果		
	读	0	ACCVIFG=0,读出结果为03FFFh		
擦除或单字节/单字	写	0	ACCVIFG=1,写操作被忽略		
写入	取指令	0	ACCVIFG=0,CPU读取03FFFh,相		
			当于指令JMP PC		
	任意操作	0	ACCVIFG=1, LOCK=1		
块 写入	读	1	ACCVIFG=0,读出结果为03FFFh		
以 与八	写	1	ACCVIFG=0,Flash执行写操作		
	取指令	1	ACCVIFG=1, LOCK=1		

当EEI=0, EEIEX=0时, Flash操作期间中断功能自动无效; 在MSP430x20xx系列没有EEI和



EEIEX位的芯片也同样适用。Flash操作结束后,中断功能自动重新使能。在操作期间发生的中断将相应标志位置位,在重新使能后产生中断请求。当EEIEX = 1,GIE = 1时,中断将立即停止Flash的操作,并置位FAIL位。当EEI=1,GIE=1,EEIEX=0时,每32个 f_{FTG} 周期段擦除将产生一个中断,在中断服务之后,段擦除将继续执行32个 f_{FTG} 周期,直至擦除结束。在中断服务程序执行时,BUSY保持置位,但是CPU可访问Flash存储器而不发生非法进入。不支持嵌套中断。

在擦除周期之前,看门狗(工作于看门狗模式)要停止工作。复位将停止擦除操作,使擦除结果不确定。在擦除周期结束之后,要重新使能看门狗。

5.3.5 停止写入/擦除周期

置位EMEX(紧急退出位)位,任意的写入/擦除操作均可以在正常结束前被停止。设置EMEX 位能立即停止当前操作和Flash控制器。所有Flash操作停止,恢复到默认状态——读模式,FCTL1 寄存器将全部复位。预计操作的结果将不可靠。

5.3.6 Flash存储控制寄存器设置和访问

FCTLx是一个16位,有安全键值保护,可读/写的寄存器。必须用字指令访问,写操作还需在高字节加入安全键值0A5h。键值出错将使KEYV置位并产生PUC(上电清除信号)系统复位。对FCTLx的读出需在高字节加入安全键值096h。

在擦除或单字节/单字写入操作期间对FCTL1进行写操作是非法的,将使ACCVIFG置位。在块写入模式下,当WAIT=1时,允许写FCTL1:但如果WAIT=0将置位ACCVIFG。

当BUSY=1时,对FCTL2的写入是非法的。

对FCTLx的读操作要在BUSY=1是进行,否则将产生非法操作。

5.3.7 Flash存储控制寄存器中断

Flash控制器有两个中断源: KEYV和ACCVIFG。发生非法操作时ACCVIFG位置位,在写入或擦除操作之后重新置位ACCVIE位,此时ACCVIFG位的置位将产生一个中断请求。ACCVIFG是NMI(非屏蔽中断),所以不受GIE是否置位的影响。需进行软件检测ACCVIFG,确认是否有非法操作发生。ACCVIFG得由软件复位。

当写入错误键值时,KEYV位(安全键值错位)置位,同时立即产生PUC(上电清除信号) 使系统复位。

5.3.8 Flash存储器的编程

对MSP430 Flash型单片机有三种编程方式的选择。所有方式都支持在线编程。

- 通过JTAG接口编程
- 通过引导加载程序编程
- 通过自定义方式编程

通过JTAG接口编程

MSP430单片机可以通过JTAG接口进行编程。JTAG接口需要四根信号线(在20或28引脚芯片上需要5根信号线),地线,VCC和RST/NMI。

JTAG接口由熔丝进行保护,熔丝的激活是不可逆的,一旦激活就不能再访问片内系统。详细情况请参看www.msp430.com上的使用报告中的《Programming a Flash-Based MSP430 Using the JTAG Interface》一文。

通过引导加载程序(Bootstrap Loader,BSL)编程

MSP430 Flash型单片机均包含一个引导装入程序,BSL使用户能通过UART串行接口对Flash存储器和RAM存储器进行编程。通过BSL访问Flash存储器由256位,用户自定义的口令进行保护。详细情况请参看www.ti.com/msp430上的使用报告中的《Features of the MSP430 Bootstrap Loader》一文。



通过自定义方式编程

MSP430 CPU对Flash存储器的在线和外部用户自定义写入方式如图5-12所示,用户可以选择通过UART, SPI等方式进行编程。用户自行开发的软件也可以接收数据或对Flash存储器编程,从而能方便的进行编程,擦除,更新Flash存储器的应用。




图5-12 用户自定义编程方式


5.4 Flash 存储器控制寄存器

Flash存储器控制寄存器如所示。

表5-4 Flash存储器控制寄存器一览表

寄存器	简 称	寄存器类型	地址	初始值(PUC后)
Flash memory control register 1	FCTL1	可读/写	0128h	09600h
Flash memory control register 2	FCTL2	可读/写	012Ah	09642h
Flash memory control register 3	FCTL3	可读/写	012Ch	09658h
Interrupt Enable 1	IE1	可读/写	0000h	Reset

Flash存储器控制寄存器FCTL1



注: 在MSP430x20xx系列中无

b15-8: FRKEY/FWKEY, FCTLx安全键值

读操作为096h,写操作为0A5h,写入错误将产生PUC。

b7: BLKWRT, 块写入模式选择位

在写模式下WRT也必须置位,EMEX置位时,WRT将自动复位。

0: 块写入模式关闭

1: 块写入模式开启

Page 15 of 18



b6/b0 WRT ,写模式选择位

此位是用于选择写模式的。EMEX置位时,WRT将自动复位。

- 0: 写入模式关闭
- 1: 写入模式开启
- b5 Reserved, 保留位

值为0。

b4 EEIEX,紧急中断退出使能

通过设置此位,能在GIE = 1时,产生紧急中断,从而跳出Flash的操作。EMEX置位后,EEIEX自动复位。

- 0: 无作用
- 1: 中断使能
- b3 EEI,擦除中断使能


设置此位则允许段擦除产生中断请求,中断服务结束之后擦除周期继续进行。EMEX 置位后,EEI自动复位。

- 0: 无作用
- 1: 使能段擦除中断
- b2 MERAS, 集中擦除
- bl **ERASE**,擦除

这两位同时用于选择擦除模式。EMEX置位后,MERAS和ERASE将自动复位。

MERAS	ERASE	擦除周期			
0	0	无擦除			
0	1	只进行单段的擦除			
1	0	擦除所有的主存储器段			
1	1	LOCKA=0时,擦除所有主存储器和信息存储器段 LOCKA=1时,擦除所有主存储器			

Flash存储器控制寄存器FCTL2



b15-8: FWKEYx, FCTLx安全键值

读操作为096h,写操作为0A5h,写入错误将产生PUC。


b7-6: FSSELx, 时钟源选择位

00 ACLK 01 MCLK 10/11 SMCLK

B5-0: FNx, 定义时钟源信号的分频因子

为FNx值加1。例如: FNx=00h, 分频因子为1; 当FNx=03Fh, 分频因子为64

Flash存储器控制寄存器FCTL3



Page 16 of 18



b15-8: FWKEYx, FCTLx安全键值

读操作为096h,写操作为0A5h,写入错误将产生PUC。

b7: FAIL, 操作失败

在时序发生器输入时钟失效或者Flash操作停止时(EEIEX=1)该位置位,需用软件复位。

0 操作成功

1 操作失败

b6: LOCKA, Segment A 封锁键

输入1值改变状态, 输入0值无影响。

0 Segment A未封锁,在集中擦除操作时,所有信息存储器均被擦除

1 Segment A封锁,在集中擦除操作时,所有信息存储器均被保护起来

b5: EMEX, 紧急退出键

0 无作用

1 产生紧急退出

b4: LOCK, 封锁键

在写入和擦除操作时,不对Flash存储器进行封锁。LOCK位可以在单字节/单字写入或擦除操作的任意时刻置位,且不影响操作的正常进行。在块写入模式中,如果BLKWRT=WAIT=1时LOCK位置位,BLKWRT和WAIT位将复位,但操作仍正常进行。

0 未封锁

1 封锁

b3: WAIT, 等待键

用于指示Flash存储器可以进行写入操作。

0 Flash存储器未做好准备进行下一次单字节/单字的写入操作

1 Flash存储器已做好准备进行下一次单字节/单字的写入操作

b2: ACCVIFG, 非法访问中断标志

必须用软件清除。

0 无待处理的中断

1 有待处理的中断

b1: KEYV, 安全键值错

该位用于指示写入FCTLx的安全键值错误,同时产生PUC。KEYV必须用软件复位。

0 FCTLx的安全键值正确

1 FCTLx的安全键值错误

b0: **BUSY**

该位用于指示Flash时序发生器的状态

0 不忙

1 忙

中断使能寄存器IE1

7	6	5	4	3	2	1	0
		ACCVIE					
		rw-0					

b7-6,b4-0 这些位用于其他模块,请参看具体的芯片数据手册

b5 Flash存储器非法访问中断使能位

该位用于使能ACCVIFG。建议使用在设置和清除该位时用指令: BIS.B 或BIC.B,

Page 17 of 18

优于使用**MOV.B或CLR.B**。



MSP430F22x4 评估板

专业提供 MSP430 单片机开发工具