

# MSP430F2 系列 16 位超低功耗单片机模块原理

第8章 定时器 A TimerA

版本: 1.2


日期: 2007.4.

原文: TI MSP430x2xxfamily.pdf

翻译: 李璘 中国计量学院

编辑: DC 微控技术论坛总版主

注:以下文章是翻译 TI MSP430x2xxfamily.pdf 文件中的部分内容。由于我们翻译水平有限,有整理过程中难免有所不足或错误;所以以下内容只供参考.一切以原文为准。 详情请密切留意微控技术论坛。





## 第八章 定时器 A

定时器 A(Timer\_A,以后简写为 TA)是一个 16 位的定时/计数器,并复合了捕获/比较寄存器。Timer\_A3(拥有 3 个捕获比较器)只存在于 MSP430x2xx,在 MSP430x20xx 中只有 Timer\_A2(拥有 2 个捕获比较器)。

#### 章节


8 1 Timer A	<b>介</b> 纽	
8.3 Timer_A	寄存器	8-19
8.2 Timer_A	操作方法	8-4
8.1 Timer_A	介绍	8-2

TA 是一个 16 位的定时/计数器,最多拥有 3 个捕获/比较寄存器。TA 可以支持捕获/比较功能、PWM 输出和定时器功能。TA 还有扩展中断的功能,中断可以由定时器溢出产生或捕获比较寄存器产生。

#### TA 的特性如下:

- Ⅰ 4种操作模式的异步 16 位定时/计数器
- Ⅰ 可选择配置的时钟源
- Ⅰ 2个或3个可配置的捕获/比较器
- I 可配置的 PWM 输出
- Ⅰ 异步输入和输出锁存
- ▮ 对所有 TA 中断快速响应的中断向量寄存器
- TA 的结构图见图 8-1.

## 图 8-1.TA 结构图



## 8.2 Timer\_A 的操作方法

TA 模块由用户软件来配置, TA 的配置将在下面的章节讨论。

## 8.2.1 16 位定时/计数器

16 位定时/计数器寄存器 TAR,随着时钟信号的每个上升沿增/减(这由操作模式决定)。TAR 可以被软件读写。另外,定时器在溢出时可以产生中断。TAR 可以由 TACLR 位清除,如果 TA处于 up/down 模式,TACLR 置位也会清除时钟分频器和计数方向。

#### 注意:对 TA 寄存器的修改

建议在进行修改定时器的操作(对中断允许、中断标志和 TACLR 的操作除外)时,先停



止定时器,以避免产生未知的误操作。当定时器时钟和 CPU 时钟不同步时,对 TAR 的读会由于定时器的运行而导致所读的结果是不可预料的。因此,当定时器运行时,需要多读几次,通过软件多数表决的方式来确定正确的读数。对 TAR 的写操作是立即生效的。

## 时钟源的选择和分频

定时器的时钟源可以是内部时钟源 ACLK, SMCLK, 或外部源 TACLK 和 INCLK 。时钟源由 TASSEL 位来选择,所选择的时钟可以通过 IDx 位进行 2、4 或 8 分频,当 TACLR 置位时,分频器复位。

#### 8.2.2 启动定时器

定时器可以通过以下2种方式启动或重新启动:

- Ⅰ 当定时器计数到 MCX>0 并且时钟源处于活动状态时
- 当定时器模式为 up 或 up/down 模式时(即单调增和增减模式),定时器可以通过写 0 到 TACCR0 来停止计数。定时器可以通过写一个非 0 的数值来重新开始计数。在这种情况下,定时器从 0 开始增计数。

#### 8.2.3 定时器模式控制

定时器有 4 种操作模式,见表 8-1,他们分别是停止、单调增、连续和增减模式。操作模式由 MCx 位来选择。


表	8-1	定时器模式

MCx	模式	说明
0 0	停止模式	定时器暂停
0 1	单调增模式	定时器循环地从 0 增到 TACCRO 的值
1 0	连续模式	定时器循环地从 0 连续增加到 0FFFFH
1 1	增减模式	定时器循环地从 0 增到 TACCR0 的值再连续减至 0

#### (1) 单调增模式


单调增模式用于计数周期不是 0FFFFH 的情况。定时器重复增计数值寄存器 TACCR0 的值,而 TACCR0 的值取决于定时周期,如图 8-2,定时器计数周期为 TACCR0+1。当定时器的值等于 TACCR0 时,定时器就回到 0 重新计数。如果当定时器的值大于 TACCR0,而此时选择单调增模式,定时器立即从 0 重新开始计数

#### 图 8-2. 单调增模式



当定时器计数到 TACCR0 的值时, 中断标志 CCIFG 位置位。当定时器由 TACCR0 返回 0 时,TAIFG 中断标志置位。图 8-3 说明了标志置位循环

图 8-3. 单调增模式标志位的变化




## 修改周期寄存器 TACCR0

在定时器在运行时修改 TACCR0,如果新的周期值大于或等于旧的周期值,或大于当前的定时器计数值,那么定时器立刻开始执行新的周期计数。如果新周期小于当前的计数值,那么定时器回到 0。但是,在回到 0 之前会多一个额外的计数。

#### 连续模式


在连续模式中,定时器重复计数到 0FFFFH,然后重新从 0 开始增计数,如图 8-4。捕获比较寄存器 TACCR0 以及其他捕获比较器工作方式一样。

图 8-4.连续模式




当定时器从 0FFFFH 到 0 时, TAIFG 中断标志置位。图 8-5 表示了标志位的设置


图 8-5. 连续模式标志位的设置



## 连续模式的使用

连续模式可以用于产生统一的时间间隔和输出频率。当每个时间间隔完成时就产生一个中断。下一个时间间隔的值在进入中断服务子程序时写入 TACCRx。图 8-6 显示了 2 个独立的时间间隔 t0 和 t1 写入捕获比较寄存器。在该应用中,时间间隔由硬件控制,与中断响应没有冲突。如果想产生多于 3 个的时间间隔可以使用所有的捕获比较寄存器。






时间间隔可以由其他模式产生,TACCR0 也可以作为周期寄存器使用。如果旧的 TACCR0x 的数据之和与新的相比,要比 TACCR0 大,那么操作就会复杂得多。当旧的 TACCRx 的值加上 tx 比 TACCR0 的值大,那么 TACCR0 的值必须被减掉以获得正确的时间间隔。

#### 增减模式

增减模式在定时器周期不是 0FFFFH 且需要产生对称的脉冲时使用。定时器增计数到 TACCR0 再从 TACCR0 减计数到 0,如图 8-7,周期是 TACCR0 值的 2 倍。


#### 图 8-7.增减模式



该模式下,计数方向是固定的,即让定时器停止后再重新启动定时器,它就会沿着停止时的计数方向和数值开始计数。如果要从0开始,就需要将TACLR置位来清除方向。TACLR位也会清除TAR的值和定时器的时钟分频。

在 TACCR0 中,CCIFG 中断标志和 TAIFG 中断标志在一个周期中只置位一次,由 1/2 定时器周期隔开。当定时器计数到由 TACCR0-1 变到 TACCR0 时,CCIFG 置位;而定时器完成减计数从 0001h 到 0000h 时,TAIFG 置位。图 8-8 表示了标志位的置位状况。

## 图 8-8.增减模式下的标志位



#### 改变 TACCRO 周期寄存器

当定时器运行时,改变 TACCR0 的值,如果正处于减计数的情况,定时器会继续减到 0,新的周期在减到 0 后开始;如果正处于增计数状态,新周期大于等于原来的周期,或比当前计数值要大,定时器会增计数到新的周期;如果正处于增计数状态,新周期小于原来的周期,定时器立刻开始减计数,但是,在定时器开始减计数之前会多计一个数。

## 增减模式的使用

增减模式支持在输出信号之间有死区时间的应用(参阅 TA 输出章节)。例如,避免出现过载情况,2个输出驱动一个 H 桥不能同时为高。在图 8-9 的例中,tdead 为

 $tdead = ttimer \times (TACCR1 - TACCR2)$ 

tdead——同时输出时必须没有反应的时间段


Page 7 of 19

ttimer——定时器时钟周期

TACCRx——捕获比较寄存器 x 的内容

TACCRx 寄存器并不是缓冲,写入时立即更新,因此,任何所要求的死区时间不会自动保留。

#### 图 8-9. 增减模式的输出



#### 8.2.4 捕获比较模块

定时器 A 中有 2 个或 3 个相同的捕获比较模块 TACCRx, 其中的任何一个模块可以用于定时器数据的捕获或产生时间间隔。

#### 捕获模式


当 CAP=1 时,选择捕获模式。捕获模式用于记录时间事件,比如速度估计或时间测量。捕获输入 CCIxA 和 CCIxB 连接外部的引脚或内部的信号,这通过 CCISx 位来选择。CMx 位选择捕获输入信号触发沿:上升沿、下降沿或 2 者都捕获。捕获事件发生于所选择的输入信号的触发沿。如果发生了捕获事件:

定时器的值复制到 TACCRx 寄存器中

#### 中断标志位 CCIFG 置位


在任何时刻,可以通过 CCI 位读取输入信号的电平。MSP430x2xx 系列的器件允许 CCIxA 和 CCIxB 连接于不同的信号(请参考器件手册)。捕获信号可能会和定时器时钟不同步,并导致竞争条件的发生。将 SCS 位置位可以在下个定时器时钟使捕获同步,见图例 8-10

## 图 8-10. 捕获信号 (SCS=1)



如果一个第二次捕获在第一次捕获的值被读取之前发生,捕获比较寄存器就会产生一个溢出逻辑,COV 位在此时置位,如图 8-11,COV 位必须软件清除。

## 图 8-11.捕获循环



## 通过软件初始化捕获

捕获可以由软件初始化。CMx 位可以配置捕获的触发沿。CCIS1=1 和 CCIS0 位可以捕获电压在 VCC 和 GND 之间的信号,初始化捕获器举例

MOV #CAP+SCS+CCIS1+CM\_3,&TACCTLx; 配置 TACCTLx

XOR #CCIS0,&TACCTLx; TACCTLx = TAR

#### 比较模式

比较模式通过将 CAP=0 来进入。比较模式用于选择 PWM 输出信号或在特定的时间间隔中断。当 TAR 计数到 TACCRx 的值时:

- Ⅰ 中断标志 CCIFG=1;
- Ⅰ 内部信号 EQUx=1;
- Ⅰ EQUx 根据输出模式来影响输出信号
- Ⅰ 输入信号 CCI 锁存到 SCCI

#### 8.2.5 输出单元

每个捕获比较模块包含一个输出单元。输出单元用于产生如 PWM 这样的信号。每个输出单元可以根据 EQU0 和 EQUx 产生 8 种模式的信号。

#### 输出模式

输出模式由 OUTMODx 位来确定,如表 8-2。对于所有模式来说(出来模式 0),OUTx 信号随着定时器时钟的上升沿而改变。输出模式 2,3,6 和 7 对输出单元 0 无效,因为在这些模式下,EQUx = EQU0。

表 8-2.输出模式


OUTMODx	模式	说明
000	输出	输出信号 OUTx 由 OUTx 位定义。当 OUTx 位更新
000	יים נימר	时,OUTx 信号立刻更新
001	置位	当定时器计数到 TACCRx 值时,输出置位,并保持
001	<u>.El</u> . 124	置位直到定时器复位或选择了另一个输出模式。
010	<b>新</b> 柱/有 <i>估</i>	当定时器计数到 TACCRx 值时,输出翻转。当定时
010	翻转/复位	器计数到 TACCRO 值时,输出复位。
011	置位/复位	当定时器计数到 TACCRx 值时,输出置位。当定时
011		器计数到 TACCRO 值时,输出复位。
100	翻转	当定时器计数到 TACCRx 值时,输出翻转。输出信
100		号的周期是定时器周期的 2 倍。
101	有 Pc	当定时器计数到 TACCRx 值时,输出复位,并保持
101	复位	复位直到选择了另一个输出模式。
110	₩1++ /円 /\-	当定时器计数到 TACCRx 值时,输出翻转。当定时
110	翻转/置位	器计数到 TACCRO 值时,输出置位。
111	复位/置位	当定时器计数到 TACCRx 值时,输出复位。当定时
		器计数到 TACCRO 值时,输出置位。

## 输出举例——定时器处于增模式



当定时器计数到 TACCRx 的值或从 TACCR0 到 0 时,OUTx 信号根据输出模式而改变。如图 8-12 使用了 TACCR0 和 TACCR1






输出举例——定时器处于连续模式

当定时器计数到 TACCRx 和 TACCR0 时,OUTx 信号按选择的输出模式发生改变。如图 8-13 所示


## 图 8-13. 输出举例——定时器处于连续模式



输出举例——定时器处于增减模式

当定时器的值在任一计数方向上出现了等于 TACCRx 和等于 TACCR0 的值时, OUTx 信号 按选择的输出模式发生改变,如图 8-14

图 8-14. 输出举例——定时器处于增减模式



## 注意:输出模式的切换

当需要在输出模式之间进行切换时,OUTMODx 的一个位必须在过度时保持置位,除非是切换到模式 0, 否则会由于或非门解码输出模式 0 而导致出现脉冲干扰。输出模式之间的安全切换的方法之一是用输出模式 7 作为过度状态,例如:

BIS #OUTMOD\_7,&TACCTLx;设置为输出模式7

BIC #OUTMODx,&TACCTLx;清除不需要的位

## 8.2.6 定时器 A 的中断

16位定时器 A 有 2 个中断向量:

■ TACCR0 CCIFG 的 TACCR0 中断向量



#### I 所有其他 CCIFG 和 TAIFG 的 TAIV 中断向量


在捕获模式下,当一个定时器的值捕获到相应的 TACCRx 寄存器时, CCIFG 标志置位。 在比较模式下,如果 TAR 计数到相应的 TACCRx 值时,CCIFG 标志置位。软件可以清除或置 位任何一个 CCIFG 标志。当响应的 CCIE 和 GIE 置位时, CCIFG 标志就会产生一个中断。

#### TACCR0 中断

TACCR0 CCIFG 标志拥有定时器 A 的最高中断优先级,并有一个专用的中断向量,如图 8-15。当进入 TACCR0 中断后,TACCR0 CCIFG 标志自动复位。

如图 8-15.

#### 图 8-15 捕获比较 TACCR0 中断标志



#### TAIV, 中断向量发生器

TACCR1 CCIFG, TACCR2 CCIFG, 和 TAIFG 标志共用一个中断向量。中断向量寄存器 TAIV 用于确定它们中的哪个要求响应中断。最高优先级的中断在 TAIV 寄存器中产生一个数字(见寄存器说明),这个数字是规定的数字,可以在程序中识别并自动进入相应的子程序。禁止定时器 A 中断不会影响 TAIV 的值。

对 TAIV 的读写会自动复位最高优先级的挂起中断标志。如果另一个中断标志置位,在结束原先的中断响应后会,该中断响应立即发生。例如,当中断服务子程序访问 TAIV 时,如果 TACCR1 和 TACCR2 CCIFG 标志位置位, TACCR1 CCIFG 自动复位。在中断服务子程序的 RETI 命令执行后,TACCR2 CCIFG 标志会产生另一个中断。

## TAIV 软件示例

以下软件说明了 TAIV 的使用和操作。TAIV 的值加入 PC 指针来自动跳转到相应的子程序。 右边空白处的数字表明 CPU 每条指令需要的周期。不同的中断源的软件包含中断响应时间和返 回中断周期,但并不包含任务本身的执行时间。响应时间定义为:

- Ⅰ 捕获比较模块 TACCR0 为 11 个时钟周期
- 捕获比较模块 TACCR1/8 为 16 个时钟周期



# ■ 定时器溢出标志 TAIFG 置位为 14 个时钟周期

; TACCR0 CCIFG. 的中断处理		周期数
CCIFG_0_HND		
;; 中断响应开始		6
RETI		5
; TAIFG, TACCR1 和 TACCR2 CCIFG.的	中断处理	
TA_HND	; 中断响应	6
ADD &TAIV,PC	;加偏移量跳转到标号 table _3	3
RETI	; Vector 0: 无中断	5
JMP CCIFG_1_HND	;中断 2: TACCR1 2	2
JMP CCIFG_2_HND	;中断 4: TACCR2 2	2
RETI	; 中断 6: 保留 5	5
RETI	;中断 8:保留 5	5
TAIFG_HND	;中断 10: TAIFG Flag	
; 开始任务		
RETI		5
CCIFG_2_HND	;中断 4: TACCR2	
; 开始任务		
RETI; 返回主程序		5
CCIFG_1_HND	;中断 2: TACCR1	
; 开始任务		
RETI	;返回主程序	5

## 8.3 定时器 A 寄存器

定时器 A 寄存器如表 8-1: († MSP430x20xx 中不存在)

表 8-3. 定时器 A 寄存器

寄存器	简写	寄存器类型	地址	初始状态
TA 控制寄存器	TACTL	读/写	0160h	POR 复位
TA 计数器	TAR	读/写	0170h	POR 复位
TA 捕获比较控制寄存器 0	TACCTL0	读/写	0162h	POR 复位
TA 捕获比较 0	TACCR0	读/写	0172h	POR 复位
TA 捕获比较控制寄存器 1	TACCTL1	读/写	0164h	POR 复位
TA 捕获比较 1	TACCR1	读/写	0174h	POR 复位
TA 捕获比较控制寄存器 2	TACCTL2†	读/写	0166h	POR 复位
TA 捕获比较 2	TACCR2†	读/写	0176h	POR 复位
TA 中断向量寄存器	TAIV	只读	012Eh	POR 复位

# TACTL, Timer\_A 控制寄存器




	15	14	13	12	11	10	9	8
			TASS	SELx				
Ī	rw-(0)							
	7	6	5	4	3	2	1	0
_	- 1	б		4	3		'	
	IDx		M	Cx	Unused	TACLR	TAIE	TAIFG
_	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	w-(0)	rw-(0)	rw-(0)

未使用	15-10	未使用位
TASSELx	9-8	TA 时钟源选择 00 TACLK 01 ACLK 10 SMCLK 11 INCLK
IDx	7-6	输入分频。这些位为输入时钟分频选择 00 /1 01 /2 10 /4 11 /8
MCx	5-4	模式控制,当 TA 不用于节省功耗时,将 MCx=00h 00 停止模式:定时器停止 01 增模式:定时器计数到 TACCR0 10 连续模式:定时器计数到 0FFFFh 11 增减模式:定时器计数到 TACCR0 然后减到 0000h
Unused	3	未使用位
TACLR	2	定时器清零位。该位置位会复位 TAR,时钟分频和计数方向。TACLR 位会自动复位并读出值为 0
TAIE	1	TA 中断允许。改位允许 TAIFG 中断请求 0 中断禁止 1 中断允许
TAIFG	0	TA 中断标志位 0 无中断挂起 1 中断挂起

TAR, Timer\_A 寄存器





TARx 位 15-0

Timer\_A 寄存器. TAR 寄存器是 Timer\_A 的计数器。

# TACCTLx, 捕获比较控制寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8
С	CMx		CCISx		SCCI	Unused	CAP
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	r0	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
	OUTMODx		CCIE	CCI	оит	cov	CCIFG
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)

CMx	15-14	捕获模式 00 不捕获 01 上升沿捕获 10 下降沿捕获 11 上升和下降沿都捕获
CCISx	13-12	捕获比较选择,该位选择 TACCRx 的输入信号,详见器件手册 00 CCIxA 01 CCIxB 10 GND 11 VCC
SCS	11	同步捕获源,该位用于将捕获通信和时钟同步 0 异步捕获 1 同步捕获
SCCI	10	同步的捕获/比较输入,所选择的 CCI 输入信号由 EQUx 信号锁存, 并可通过该位读取
Unused	9	未使用
CAP	8	捕获模式

	6 11.42 Ht D
	0 比较模式
	1 捕获模式
	输出模式位。由于在模式 2, 3, 6 和 7 下 EQUx
	= EQU0,因此这些模式对 TACCR0 无效
	000 OUT 位的值
	001 置位
7.5	010 翻转/复位
7-3	011 置位/复位
	100 翻转
	101 复位
	110 翻转/置位
	111 复位/置位
4	捕获比较中断允许位,该位允许相应的 CCIFG 标志中断请求
	0 中断禁止
	1 中断允许
3	捕获比较输入。所选择的输入信号可以通过该位读取
	对于输出模式 0,该位直接控制输出状态
2	0 输出低电平
	1 输出高电平
	捕获溢出位。该位表示一个捕获溢出发生。COV 必须由软件复位。
1	0 没有捕获溢出发生
	1 有捕获溢出发生
	捕获比较中断标志位
0	0 没有中断挂起
-	1 有中断挂起
	3 2

# TAIV, Timer\_A 中断向量寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8
0	0	0	0	0	0	0	0
r0	r0	r0	r0	r0	r0	r0	r0
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0		TAIVx		0
r0	r0	r0	r0	r-(0)	r-(0)	r-(0)	r0


TAIVx Bits 15-0 Timer\_A 中断向量值

TAIV 的内容	中断源	中断标志	中断优先级
00h	无中断挂起	_	
02h	捕获比较 1	TACCR1 CCIFG	最高
04h	捕获比较 2(MSP430x20xx 中没有)	TACCR2 CCIFG	

Page 18 of 19



06h	保留	_	
08h	保留	_	
0Ah	定时器溢出	TAIFG	
0Ch	保留	_	
0Eh	保留	_	最低



MSP430F22x4 评估板 专业提供 MSP430 单片机开发工具



# MSP430F2 系列 16 位超低功耗单片机模块原理

第9章 定时器B Timer B


版本: 1.4

日期: 2007.4.

原文: TI MSP430x2xxfamily.pdf

翻译: 李璘 中国计量学院 编辑: DC 微控技术论坛版主

注:以下文章是翻译 TI MSP430x2xxfamily.pdf 文件中的部分内容。由于我们翻译水平有限,有整理过程中难免有所不足或错误;所以以下内容只供参考.一切以原文为准。 详情请密切留意微控技术论坛。





定时器 B(Timer\_B,以后简写为 TB)是一个 16 位的定时/计数器,并复合了捕获/比较寄存器。Timer B3(拥有 3 个捕获比较器)只存在于 MSP430x2xx 中。

#### 章节

9.1 Timer B	介绍	
9.3 Timer_B	寄存器	9-19
9.2 Timer_B	操作方法	9-
9.1 Timer_B	介绍	9-2

TB 是一个 16 位的定时/计数器,拥有 3 个或 7 个捕获/比较寄存器。TB 可以支持捕获/比较功能、PWM 输出和定时器功能。TB 还有扩展中断的功能,中断可以由定时器溢出产生或捕获比较寄存器产生。

#### TB 的特性如下:

- Ⅰ 4种操作模式的异步 16 位定时/计数器
- Ⅰ 可选择配置的时钟源
- Ⅰ 3个或7个可配置的捕获/比较器
- Ⅰ 可配置的 PWM 输出
- 加载时同步的双缓冲比较锁存
- 对所有 TB 中断快速响应的中断向量寄存器


#### 9.1.1 和定时器A的相同点和不同点

定时器B和定时器A的不同点如下:

- Ⅰ 定时器B的长度是可编程的,可编程为8,10,12,16位
- 定时器B TBCCRx寄存器是双缓冲的,并可以编组
- 所有定时器B的输出可以为高阻抗状态
- SCCI位功能在定时器B中不存在

TB 的结构图见图 9-1.

#### 图 9-1.TB 结构图



## 9.2 Timer\_B 的操作方法

TB 模块由用户软件来配置,TB 的配置将在下面的章节讨论。

#### 9.2.1 16 位定时/计数器



16 位定时/计数器寄存器 TBR,随着时钟信号的每个上升沿增/减(这由操作模式决定)。TBR 可以被软件读写。另外,定时器在溢出时可以产生中断。TBR 可以由 TBCLR 位清除,如果 TB处于 up/down 模式,TBCLR 置位也会清除时钟分频器和计数方向。

## 注意:对 TB 寄存器的修改

建议在进行修改定时器的操作(对中断允许、中断标志和 TBCLR 的操作除外)时,先停止定时器,以避免产生未知的误操作。当定时器时钟和 CPU 时钟不同步时,对 TBR 的读会由于定时器的运行而导致所读的结果是不可预料的。因此,当定时器运行时,需要多读几次,通过软件多数表决的方式来确定正确的读数。对 TBR 的写操作是立即生效的。

#### TBR 的长度

定时器 B 可以通过 CNTLx 位将它配置为 8,10,12 或 16 位定时器。最大的计数数值  $TBR_{max}$ . 可以相应为 0FFh, 03FFh, 0FFFh, 和 0FFFFh。在 8-, 10-, 和 12-位模式下,对 TBR 写数据数据时,数据的高 4 位必须为 0。

#### 时钟源的选择和分频

定时器的时钟源可以是内部时钟源 ACLK, SMCLK, 或外部源 TBCLK 和 INCLK 。时钟源由 TBSSEL 位来选择,所选择的时钟可以通过 IDx 位进行 2、4 或 8 分频,当 TBCLR 置位时,分频器复位。

#### 9.2.2 启动定时器

定时器可以通过以下2种方式启动或重新启动:

- Ⅰ 当定时器计数到 MCX>0 并且时钟源处于活动状态时
- 当定时器模式为 up 或 up/down 模式时(即单调增和增减模式),定时器可以通过写 0 到 TBCL0 来停止计数。定时器可以通过写一个非 0 的数值来重新开始计数。在这种情况下,定时器从 0 开始增计数。

#### 9.2.3 定时器模式控制

定时器有 4 种操作模式,见表 9-1,他们分别是停止、单调增、连续和增减模式。操作模式由 MCx 位来选择。


表 9-1 定时器模式

MCx	模式	说明
00	停止模式	定时器暂停
01	单调增模式	定时器循环地从 0 增到 TBCL0 的值
10	连续模式	定时器循环地从 0 连续增加到 0FFFFH
11	增减模式	定时器循环地从 0 增到 TBCL0 的值再连续减至 0

#### (1) 单调增模式


单调增模式用于计数周期不是TBR(max)的情况。定时器重复增计数值寄存器TBCL0的值,而TBCL0的值取决于定时周期,如图9-2,定时器计数周期为TBCL0+1。当定时器的值等于TBCL0时,定时器就回到0重新计数。如果当定时器的值大于TBCL0,而此时选择单调增模式,定时器立即从0重新开始计数

## 图 9-2. 单调增模式



当定时器计数到TBCL0的值时, 中断标志TBCCR0 CCIFG位置位。当定时器由TBCL0返回0时, TBIFG中断标志置位。图 9-3 说明了标志置位循环

图 9-3. 单调增模式标志位的变化




#### 修改周期寄存器 TBCL0

在定时器在运行时修改TBCL0(并且TBCL0加载模式为立即模式),如果新的周期值大于或等于旧的周期值,或大于当前的定时器计数值,那么定时器立刻开始执行新的周期计数;如果新周期小于当前的计数值,那么定时器回到0。但是,在回到0之前会多一个额外的计数。


#### 连续模式

在连续模式中,定时器重复计数到TBR(max),然后重新从0开始增计数,如图9-4。捕获比较寄存器TBCL0以及其他捕获比较器工作方式一样。

#### 图 9-4.连续模式




当定时器从TBR(max)到0时,TBIFG中断标志置位。图 9-5 表示了标志位的设置 图 9-5. 连续模式标志位的设置



#### 连续模式的使用

连续模式可以用于产生统一的时间间隔和输出频率。当每个时间间隔完成时就产生一个中断。下一个时间间隔的值在进入中断服务子程序时写入TBCLx。图9-6显示了2个独立的时间间隔t0和t1写入捕获比较寄存器。在该应用中,时间间隔由硬件控制,与中断响应没有冲突。如果想产生多于3个或7个的时间间隔可以使用捕获比较寄存器。

#### 图 9-6. 连续模式时间间隔



时间间隔可以由其他模式产生,TBCL0 也可以作为周期寄存器使用。如果旧的 TBCLx 的数据之和与新的相比,要比 TBCL0 大,那么操作就会复杂得多。当旧的 TBCLx 的值加上 tx 比 TBCL0 的值大,那么旧 TBCL0 的值必须被减掉以获得正确的时间间隔。




#### 增减模式

增减模式在定时器周期不是 TBR<sub>max</sub> 且需要产生对称的脉冲时使用。定时器增计数到 TBCL0 再从 TBCL0 减计数到 0,如图 9-7,周期是 TBCL0 值的 2 倍。

## 注意: TBCL0>TBR<sub>max</sub>的情况

如果 TBCL0>TBR<sub>max</sub>,那么计数方式就和连续模式一样,不会从 TBR<sub>max</sub>减到 0。


#### 图 9-7.增减模式



该模式下,计数方向是固定的,即让定时器停止后再重新启动定时器,它就会沿着停止时的计数方向和数值开始计数。如果要从 0 开始,就需要将 TBCLR 置位来清除方向。TBCLR 位也会清除 TBR 的值和定时器的时钟分频。

在增减模式中,TBCCR0 CCIFG 中断标志和 TBIFG 中断标志在一个周期中只置位一次,它们相隔 1/2 个定时器周期。当定时器计数到由 TBCL0-1 变到 TBCL0 时, CCIFG 置位;而定时器完成减计数从 0001h 到 0000h 时,TBIFG 置位。图 9-8 表示了标志位的置位状况。

图 9-8.增减模式下的标志



#### 改变 TBCL0 周期寄存器

如果定时器正处于减计数时改变 TBCL0 的值(TBCL0 的加载模式为立即模式),定时器会继续减到 0,新的周期在减到 0 后开始;如果正处于增计数状态,并且新的周期已经锁存到 TBCL0,如果新周期大于等于原来的周期,或比当前计数值要大,定时器会增计数到新的周期再减计数;如果正处于增计数状态,新周期小于原来的周期,定时器立刻开始减计数,但是,在定时器开始减计数之前会多计一个数。

## 增减模式的使用

增减模式支持在输出信号之间有死区时间的应用(参阅 TB 输出章节)。例如,避免出现过载情况,2个输出驱动一个 H 桥不能同时为高。在图 9-9 的例中, $t_{dead}$  为

 $t_{dead} = t_{timer} \times (TBCL1 - TBCL3)$ 


t<sub>dead</sub>——同时输出时必须没有反应的时间段

t<sub>timer</sub>——定时器时钟周期

TBCLx——比较锁存器 x 的内容

可以同时加载成组的比较锁存来保证死区时间

#### 图 9-9. 增减模式的输出



#### 9.2.4 捕获比较模块

定时器 B 中有 3 个或 7 个相同的捕获比较模块 TBCCRx, 其中的任何一个模块可以用于定时器数据的捕获或产生时间间隔。


#### 捕获模式

当 CAP=1 时,选择捕获模式。捕获模式用于记录时间事件,比如速度估计或时间测量。捕获输入 CCIxA 和 CCIxB 连接外部的引脚或内部的信号,这通过 CCISx 位来选择。CMx 位选择捕获输入信号触发沿:上升沿、下降沿或 2 者都捕获。捕获事件发生于所选择的输入信号的触发沿。如果发生了捕获事件:

- 定时器的值复制到 TBCCRx 寄存器中
- Ⅰ 中断标志位 CCIFG 置位


在任何时刻,可以通过 CCI 位读取输入信号的电平。MSP430x2xx 系列的器件允许 CCIxA 和 CCIxB 连接于不同的信号(请参考器件手册)。捕获信号可能会和定时器时钟不同步,并导致竞争条件的发生。将 SCS 位置位可以在下个定时器时钟使捕获同步,一般建议将之置位,见图例 9-10

# 图 9-10. 捕获信号 (SCS=1)



如果第二次捕获在第一次捕获的值被读取之前发生,捕获比较寄存器就会产生一个溢出逻辑,COV 位在此时置位,如图 9-11,COV 位必须软件清除。

## 图 9-11.捕获循环



## 通过软件初始化捕获

捕获可以由软件初始化。CMx 位可以配置捕获的触发沿。CCIS1 和 CCIS0 位可以捕获电压 在 VCC 和 GND 之间的信号,初始化捕获器举例

MOV #CBP+SCS+CCIS1+CM\_3,&TBCCTLx; 配置 TBCCTLx

XOR #CCISO,&TBCCTLx; TBCCTLx = TBR

## 比较模式

比较模式通过将 CBP=0 来进入。比较模式用于选择 PWM 输出信号或在特定的时间间隔中断。当 TBR 计数到 TBCLx 的值时:

- Ⅰ 中断标志 CCIFG=1;
- Ⅰ 内部信号 EQUx=1;
- EQUx 根据输出模式来影响输出信号

## 比较锁存 TBCLx

The TBCCRx compare latch, TBCLx, holds the data for the comparison to the timer value in compare mode. TBCLx is buffered by TBCCRx. The buffered compare latch gives the user control over when a compare period updates. The user cannot directly access TBCLx. Compare data is written to each TBCCRx and automatically transferred to TBCLx. The timing of the transfer from TBCCRx to TBCLx is user-selectable with the CLLDx bits as described in Table 9–2.

TBCCRx的比较锁存器TBCLx,在比较模式中为定时器值的比较保持数据。TBCLx由TBCCRx缓冲。在比较周期更新时,锁存缓冲令用户便于控制。用户不必直接访问TBCLx,比较数据写入每个TBCCRx后自动传递到TBCLx中。从TBCCRx到TBCLx传递的时间可以通过CLLDx位定义,如表9-2表9-2TBCLx加载事件

CLLDx	说明
00	当更新的数据写入TBCCRx时立即加载到TBCLx中
01	当TBR计数到0时,TBCCRx的值加载到TBCLx
10	对于增模式和连续模式,当TBR计数到0时,TBCCRx的值加载到TBCLx; 对于增减模式,当TBR计数到原来的TBCL0值或0时,TBCCRx的值加载到TBCLx
11	当TBR计数到原来的TBCLx值或0时,TBCCRx的值加载到TBCLx

#### 为比较锁存器编组

多个比较锁存寄存器可以通过TBCLGRPx编组,以便于同步更新。编组后,同组中序号最小的CCRx的CLLDx位确定全组的加载事件,包括7个比较寄存器在同一组的情况(TBCLGRP=3),如图9-3。控制TBCCRx的CLLDx位不能为0,如果为0的话。所有的比较锁存器就会在他们对应的TBCCRx写入时立即更新——也就是说不存在比较锁存器编组了。

如果采用分组方法,则需要加载的必须存在2个条件,第1,该组的所有TBCCRx寄存器必须都更新(即使是TBCCRx的数据=原来的TBCCRx数据);第2,加载事件必须发生。

表	9-3.	比较锁存器操作模式
---	------	-----------

TBCLGRPx	编组	控制更新的寄存器
00	无	独立控制
	TBCL1+TBCL2	TBCCR1
01	TBCL3+TBCL4	TBCCR3
	TBCL5+TBCL6	TBCCR5
10	TBCL1+TBCL2+TBCL3	TBCCR1
10	TBCL4+TBCL5+TBCL6	TBCCR4
11	TBCL0+TBCL1+TBCL2+TBCL3+TBCL4+TBCL5+TBCL6	TBCL0

#### 9.2.5 输出单元

每个捕获比较模块包含一个输出单元。输出单元用于产生如 PWM 这样的信号。每个输出单元可以根据 EQU0 和 EQUx 产生 8 种模式的信号。TBOUTH 引脚功能可以用于将所有的 Timer\_B 输出为高阻抗状态。当 TBOUTH 脚选用此功能并该引脚被上拉时,所有的 Timer\_B 输出为高阻抗状态。

#### 输出模式

输出模式由 OUTMODx 位来确定,如表 9-4。对于所有模式来说(除了模式 0),OUTx 信号随着定时器时钟的上升沿而改变。输出模式 2,3,6 和 7 对输出单元 0 无效,因为在这些模式下,EQUx = EQU0。


表 9-4.输出模式

OUTMODx	模式	说明
000	<i>t</i> Δ.11.	输出信号 OUTx 由 OUTx 位定义。当 OUTx 位更新
000	输出	时,OUTx 信号立刻更新
001	置位	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出置位,并保持置
001	11.7以	位直到定时器复位或选择了另一个输出模式。
010	翻转/复位	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出翻转。当定时器
010	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	计数到 TBCL0 值时,输出复位。
011	<b>翠</b> 冶/有 <i>局</i>	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出置位。当定时器
011	置位/复位	计数到 TBCL0 值时,输出复位。
100	翻转	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出翻转。输出信号
100		的周期是定时器周期的 2 倍。
101	有於	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出复位,并保持复
101	复位	位直到选择了另一个输出模式。
110	新 <i>杜</i> / <b></b> 是 <i>台</i>	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出翻转。当定时器
110	翻转/置位	计数到 TBCL0 值时,输出置位。
111	复位/置位	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出复位。当定时器
111		计数到 TBCL0 值时,输出置位。

输出举例——定时器处于增模式

当定时器计数到 TBCLx 的值或从 TBCL0 到 0 时,OUTx 信号根据输出模式而改变。如图 9-12 使用了 TBCL0 和 TBCCR1


图 9-12. 输出举例——定时器处于增模式



输出举例——定时器处于连续模式

当定时器计数到 TBCLx 和 TBCL0 时,OUTx 信号按选择的输出模式发生改变。如图 9-13 所示,使用了 TBCL0 和 TBCL1


图 9-13. 输出举例——定时器处于连续模式



## 输出举例——定时器处于增减模式

当定时器的值在任一计数方向上出现了等于 TBCLx 和等于 TBCL0 的值时,OUTx 信号按选择的输出模式发生改变,如图 9-14,使用了 TBCL0 和 TBCL3

图 9-14. 输出举例——定时器处于增减模式



注意:输出模式的切换

当需要在输出模式之间进行切换时,OUTMODx 的一个位必须在过度时保持置位,除非是切换到模式 0, 否则会由于或非门解码输出模式 0 而导致出现脉冲干扰。输出模式之间的安全切换的方法之一是用输出模式 7 作为过度状态,例如:

BIS #OUTMOD\_7,&TBCCTLx;设置为输出模式7

BIC #OUTMODx,&TBCCTLx;清除不需要的位

#### 9.2.6 定时器 B 的中断

16位定时器 B 有 2个中断向量:

- I TBCCR0 的 TBCCR0 CCIFG 中断向量
- 所有其他 CCIFG 和 TBIFG 的 TBIV 中断向量




在捕获模式下,当一个定时器的值捕获到相应的 TBCCRx 寄存器时, CCIFG 标志置位; 在比较模式下,如果 TBR 计数到相应的 TBCCRx 值时,CCIFG 标志置位。软件可以清除或置位任何一个 CCIFG 标志。当相应的 CCIE 和 GIE 置位时, CCIFG 标志就会产生一个中断。

#### TBCCR0 中断

TBCCR0 CCIFG 标志拥有定时器 B 的最高中断优先级,并有一个专用的中断向量,如图 9-15。当进入 TBCCR0 中断后,TBCCR0 CCIFG 标志自动复位。

如图 9-15.

#### 图 9-15 捕获比较 TBCCR0 中断标志



#### TBIV, 中断向量发生器

TBCCRx CCIFG 和 TBIFG 标志共用一个中断向量(不包括 TBCCR0 CCIFG)。中断向量寄存器 TBIV 用于确定它们中的哪个要求响应中断。最高优先级的中断(不包括 TBCCR0 CCIFG)在 TBIV 寄存器中产生一个数字(见寄存器说明),这个数字是规定的数字,可以在程序中识别并自动进入相应的子程序。禁止定时器 B 中断不会影响 TBIV 的值。

对 TBIV 的读写会自动复位最高优先级的挂起中断标志。如果另一个中断标志置位,在结束原先的中断响应后会,该中断响应立即发生。例如,当中断服务子程序访问 TBIV 时,如果 TBCCR1 和 TBCCR2 CCIFG 标志位置位,TBCCR1 CCIFG 自动复位。在中断服务子程序的 RETI 命令执行后,TBCCR2 CCIFG 标志会产生另一个中断。

#### TBIV 软件示例

以下软件说明了 TBIV 的使用和操作。TBIV 的值加入 PC 指针来自动跳转到相应的子程序。 右边空白处的数字表明 CPU 每条指令需要的周期。不同的中断源的软件包含中断响应时间和返 回中断周期,但并不包含任务本身的执行时间。响应时间定义为:

- Ⅰ 捕获比较模块 TBCCR0 为 11 个时钟周期
- Ⅰ 捕获比较模块 TBCCR1-6 为 16 个时钟周期
- Ⅰ 定时器溢出标志 TBIFG 置位为 14 个时钟周期



# 以下程序举例说明了 TBIV 和 timer\_3 的使用

;TBCCR0 CCIFG. 的中断处理		周期数
CCIFG_0_HND		
;; 中断响应开始		6
RETI		5
; TBIFG, TBCCR1 和 TBCCR2 CCIFC	G.的中断处理	
TB_HND	; 中断响应	6
ADD &TBIV,PC	;加偏移量跳转到标号table_3	3
RETI	; 中断 0: 无中断	5
JMP CCIFG_1_HND	; 中断 2: 模块 1	2
JMP CCIFG_2_HND	; 中断 4: 模块 2	2
RETI	; 中断 6	5
RETI	; 中断 8	5
RETI	; 中断 10	5
RETI	; 中断 12	5
TBIFG_HND	; 中断 14: TIMOV Flag	
; 开始任务		
RETI		5
CCIFG_2_HND	; 中断 4: 模块 2	
; 开始任务		
RETI;返回主程序		5
CCIFG_1_HND	; 中断 2: 模块 1	
; 开始任务		
JMP TB_HND ;	寻找中断域	2

## 9.3 定时器 B 寄存器

定时器 B 寄存器如表 9-1: († MSP430x20xx 中不存在)

表 9-3. 定时器 B 寄存器

寄存器	简写	寄存器类型	地址	初始状态
TB 控制寄存器	TBCTL	读/写	0180h	POR 复位
TB 计数器	TBR	读/写	0190h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 0	TBCCTL0	读/写	0182h	POR 复位
TB 捕获比较 0	TBCL0	读/写	0192h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 1	TBCCTL1	读/写	0184h	POR 复位
TB 捕获比较 1	TBCCR1	读/写	0194h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 2	TBCCTL2†	读/写	0186h	POR 复位
TB 捕获比较 2	TBCCR2†	读/写	0196h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 3	TBCCTL3	读/写	0188h	POR 复位
TB 捕获比较 3	TBCL3	读/写	0198h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 4	TBCCTL4	读/写	018Ah	POR 复位

Page 17 of 22



TB 捕获比较 4	TBCCR4	读/写	019Ah	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 5	TBCCTL5†	读/写	018Ch	POR 复位
TB 捕获比较 5	TBCCR5†	读/写	019Ch	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 6	TBCCTL6†	读/写	018Eh	POR 复位
TB 捕获比较 6	TBCCR6†	读/写	019Eh	POR 复位
TB 中断向量寄存器	TBIV	只读	011Eh	POR 复位

## TBCTL, Timer\_B 控制寄存器


15	14	13	12	11	10	9	8
Unused	TBCL	GRPx	CN	TLx	Unused	TBS	SELx
rw-(0)							
7	6	5	4	3	2	1	0
IC	Эx	M	Сх	Unused	TBCLR	TBIE	TBIFG
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	w-(0)	rw-(0)	rw-(0)

Unused	15	未使用位
TBCLGRP	14-13	TBCLx 编组 00——每个 TBCLx 锁存器独立加载 01——TBCL1+TBCL2 (TBCCR1 CLLDx 位控制更新) TBCL3+TBCL4 (TBCCR3 CLLDx bits位控制更新) TBCL5+TBCL6 (TBCCR5 CLLDx bits位控制更新) TBCL0 独立 10—— TBCL1+TBCL2+TBCL3 (TBCCR1 CLLDx bits位控制更新) TBCL4+TBCL5+TBCL6 (TBCCR4 CLLDx bits位控制更新) TBCL0 独立 11—— TBCL0+TBCL1+TBCL2+TBCL3+TBCL4+TBCL5+TBCL6 (TBCCR1 CLLDx bits位控制更新)
CNTLx 12-11 00 1 10 1 10 1		计数长度 00 16-bit, TBR(max) = 0FFFFh 01 12-bit, TBR(max) = 0FFFh 10 10-bit, TBR(max) = 03FFh 11 8-bit, TBR(max) = 0FFh
Unused	10	未使用位
TBSSELx 9-8		TB 时钟源选择 00 TBCLK 01 ACLK 10 SMCLK 11 TBCLK 的反相信号
TBCLK 的反相信号   输入分频。这些位为输入时钟分频选择   7-6   00 /1   01 /2		00 /1

Page 18 of 22

		10 /4
		11 /8
		模式控制,当 TB 不用于节省功耗时,将 MCx=00h
		00 停止模式:定时器停止
MCx	5-4	01 增模式:定时器计数到 TBCL0
		10 连续模式: 定时器计数到 TBmax
		11 增减模式:定时器计数到 TBCL0 然后减到 0000h
Unused	3	未使用位
TDCLD	2.	定时器清零位。该位置位会复位 TBR,时钟分频和计数方向。TBCLR
TBCLR		位会自动复位并读出值为0
		TB 中断允许。改位允许 TBIFG 中断请求
TBIE	1	0 中断禁止
		1 中断允许
		TB 中断标志位
TBIFG	0	0 无中断挂起
		1 中断挂起

## TBR, Timer\_B 寄存器



TBRx 位 15-0

Timer\_B 寄存器. TBR 寄存器是 Timer\_B 的计数器。

## TBCCTLx, 捕获比较控制寄存器



15	14	13	12	11	10	9	8
С	СМх		cisx	scs	CL	LDx	CAP
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r-(0)	rw-(0)
. 7	6	5	4	3	2	1	0
	OUTMODx		CCIE	CCI	OUT	cov	CCIFG
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)

		1 15 - 114 - 15
		捕获模式
		00 不捕获
CMx	15-14	01 上升沿捕获
		10 下降沿捕获
		11 上升和下降沿都捕获
		捕获比较选择,该位选择 TBCCRx 的输入信号,详见器件手册
		00 CCIxA
CCISx	13-12	01 CCIxB
CCISX	13-12	10 GND
		11 VCC
		同步捕获源,该位用于将捕获通信和时钟同步
SCS	11	0 异步捕获
		1 同步捕获
		比较锁存加载,该位选择比较锁存加载事件
		00 ——TBCCRx 写入时TBCLx加载
CLLDx	10-9	01 ——TBR计数到0时TBCLx 加载
	10-7	10 ——TBR计数到0时TBCLx 加载(增模式或连续模式时)
		TBR计数到0时TBCL0 或 0时加载 (增减模式)
		11 ——TBR 计数到 TBCLx 时 TBCLx 加载
		捕获模式
CAP	8	0 比较模式
		1 捕获模式
		输出模式位。由于在模式 2, 3, 6 和 7 下 EQUx
		= EQU0,因此这些模式对 TBCL0 无效
		000 OUT 位的值
		001 置位
0.5.55		010 翻转/复位
OUTMODx	7-5	011 置位/复位
		100 翻转
		101 复位
		110 翻转/置位
		111 复位/置位
		捕获比较中断允许位,该位允许相应的 CCIFG 标志中断请求
CCIE	4	0 中断禁止
CCIE	4	1 中断允许
		Page 20 of 22

Page 20 of 22




CCI	3	捕获比较输入。所选择的输入信号可以通过该位读取
		对于输出模式 0,该位直接控制输出状态
OUT	2	0 输出低电平
		1 输出高电平
		捕获溢出位。该位表示一个捕获溢出发生。COV 必须由软件复位。
COV	1	0 没有捕获溢出发生
		1 有捕获溢出发生
	_	捕获比较中断标志位
CCIFG	0	0 没有中断挂起
		1 有中断挂起

## TBIV, Timer\_B 中断向量寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8
0	0	0	0	0	0	0	0
r0	r0	r0	r0	r0	r0	r0	r0
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0		TBIVx		0
r0	r0	r0	r0	r-(0)	r-(0)	r-(0)	r0

TBIVx Bits 15-0 Timer\_B 中断向量值

TBIV 的内容	中断源	中断标志	中断优先级
00h	无中断挂起	_	
02h	捕获比较 1	TBCCR1 CCIFG	最高
04h	捕获比较 2	TBCCR2 CCIFG	
06h	捕获比较 3 (不是所有的器件都有)	TBCCR3 CCIFG	
08h	捕获比较 4 (不是所有的器件都有)	TBCCR4 CCIFG	
0Bh	捕获比较 5 (不是所有的器件都有)	TBCCR5 CCIFG	
0Ch	捕获比较 6 (不是所有的器件都有)	TBCCR6 CCIFG	
0Eh	定时器溢出	TBIFG	最低



MSP430F22x4 评估板

# 专业提供 MSP430 单片机开发工具



## MSP430F2 系列 16 位超低功耗单片机模块原理

第9章 定时器 B Timer B


版本: 1.4

日期: 2007.4.

原文: TI MSP430x2xxfamily.pdf

翻译: 李璘 中国计量学院 编辑: DC 微控技术论坛版主

注:以下文章是翻译 TI MSP430x2xxfamily.pdf 文件中的部分内容。由于我们翻译水平有限,有整理过程中难免有所不足或错误;所以以下内容只供参考.一切以原文为准。





定时器 B(Timer\_B,以后简写为 TB)是一个 16 位的定时/计数器,并复合了捕获/比较寄存器。Timer B3(拥有 3 个捕获比较器)只存在于 MSP430x2xx 中。

#### 章节

9.1 Timer B	介绍	
9.3 Timer_B	寄存器	9-19
9.2 Timer_B	操作方法	9-
9.1 Timer_B	介绍	9-2

TB 是一个 16 位的定时/计数器,拥有 3 个或 7 个捕获/比较寄存器。TB 可以支持捕获/比较功能、PWM 输出和定时器功能。TB 还有扩展中断的功能,中断可以由定时器溢出产生或捕获比较寄存器产生。

#### TB 的特性如下:

- Ⅰ 4种操作模式的异步 16 位定时/计数器
- Ⅰ 可选择配置的时钟源
- Ⅰ 3个或7个可配置的捕获/比较器
- Ⅰ 可配置的 PWM 输出
- 加载时同步的双缓冲比较锁存
- 对所有 TB 中断快速响应的中断向量寄存器


### 9.1.1 和定时器A的相同点和不同点

定时器B和定时器A的不同点如下:

- Ⅰ 定时器B的长度是可编程的,可编程为8,10,12,16位
- 定时器B TBCCRx寄存器是双缓冲的,并可以编组
- 所有定时器B的输出可以为高阻抗状态
- SCCI位功能在定时器B中不存在

TB 的结构图见图 9-1.

#### 图 9-1.TB 结构图



## 9.2 Timer\_B 的操作方法

TB 模块由用户软件来配置,TB 的配置将在下面的章节讨论。

#### 9.2.1 16 位定时/计数器



16 位定时/计数器寄存器 TBR,随着时钟信号的每个上升沿增/减(这由操作模式决定)。TBR 可以被软件读写。另外,定时器在溢出时可以产生中断。TBR 可以由 TBCLR 位清除,如果 TB处于 up/down 模式,TBCLR 置位也会清除时钟分频器和计数方向。

## 注意:对 TB 寄存器的修改

建议在进行修改定时器的操作(对中断允许、中断标志和 TBCLR 的操作除外)时,先停止定时器,以避免产生未知的误操作。当定时器时钟和 CPU 时钟不同步时,对 TBR 的读会由于定时器的运行而导致所读的结果是不可预料的。因此,当定时器运行时,需要多读几次,通过软件多数表决的方式来确定正确的读数。对 TBR 的写操作是立即生效的。

#### TBR 的长度

定时器 B 可以通过 CNTLx 位将它配置为 8,10,12 或 16 位定时器。最大的计数数值  $TBR_{max}$ . 可以相应为 0FFh, 03FFh, 0FFFh, 和 0FFFFh。在 8-, 10-, 和 12-位模式下,对 TBR 写数据数据时,数据的高 4 位必须为 0。

### 时钟源的选择和分频

定时器的时钟源可以是内部时钟源 ACLK, SMCLK, 或外部源 TBCLK 和 INCLK 。时钟源由 TBSSEL 位来选择,所选择的时钟可以通过 IDx 位进行 2、4 或 8 分频,当 TBCLR 置位时,分频器复位。

#### 9.2.2 启动定时器

定时器可以通过以下2种方式启动或重新启动:

- Ⅰ 当定时器计数到 MCX>0 并且时钟源处于活动状态时
- 当定时器模式为 up 或 up/down 模式时(即单调增和增减模式),定时器可以通过写 0 到 TBCL0 来停止计数。定时器可以通过写一个非 0 的数值来重新开始计数。在这种情况下,定时器从 0 开始增计数。

### 9.2.3 定时器模式控制

定时器有 4 种操作模式,见表 9-1,他们分别是停止、单调增、连续和增减模式。操作模式由 MCx 位来选择。


表 9-1 定时器模式

MCx	模式	说明
00	停止模式	定时器暂停
01	单调增模式	定时器循环地从 0 增到 TBCL0 的值
10	连续模式	定时器循环地从 0 连续增加到 0FFFFH
11	增减模式	定时器循环地从 0 增到 TBCL0 的值再连续减至 0

#### (1) 单调增模式


单调增模式用于计数周期不是TBR(max)的情况。定时器重复增计数值寄存器TBCL0的值,而TBCL0的值取决于定时周期,如图9-2,定时器计数周期为TBCL0+1。当定时器的值等于TBCL0时,定时器就回到0重新计数。如果当定时器的值大于TBCL0,而此时选择单调增模式,定时器立即从0重新开始计数

## 图 9-2. 单调增模式



当定时器计数到TBCL0的值时, 中断标志TBCCR0 CCIFG位置位。当定时器由TBCL0返回0时, TBIFG中断标志置位。图 9-3 说明了标志置位循环

图 9-3. 单调增模式标志位的变化




#### 修改周期寄存器 TBCL0

在定时器在运行时修改TBCL0(并且TBCL0加载模式为立即模式),如果新的周期值大于或等于旧的周期值,或大于当前的定时器计数值,那么定时器立刻开始执行新的周期计数;如果新周期小于当前的计数值,那么定时器回到0。但是,在回到0之前会多一个额外的计数。


### 连续模式

在连续模式中,定时器重复计数到TBR(max),然后重新从0开始增计数,如图9-4。捕获比较寄存器TBCL0以及其他捕获比较器工作方式一样。

## 图 9-4.连续模式




当定时器从TBR(max)到0时,TBIFG中断标志置位。图 9-5 表示了标志位的设置 图 9-5. 连续模式标志位的设置



### 连续模式的使用

连续模式可以用于产生统一的时间间隔和输出频率。当每个时间间隔完成时就产生一个中断。下一个时间间隔的值在进入中断服务子程序时写入TBCLx。图9-6显示了2个独立的时间间隔t0和t1写入捕获比较寄存器。在该应用中,时间间隔由硬件控制,与中断响应没有冲突。如果想产生多于3个或7个的时间间隔可以使用捕获比较寄存器。

#### 图 9-6. 连续模式时间间隔



时间间隔可以由其他模式产生,TBCL0 也可以作为周期寄存器使用。如果旧的 TBCLx 的数据之和与新的相比,要比 TBCL0 大,那么操作就会复杂得多。当旧的 TBCLx 的值加上 tx 比 TBCL0 的值大,那么旧 TBCL0 的值必须被减掉以获得正确的时间间隔。




### 增减模式

增减模式在定时器周期不是 TBR<sub>max</sub> 且需要产生对称的脉冲时使用。定时器增计数到 TBCL0 再从 TBCL0 减计数到 0,如图 9-7,周期是 TBCL0 值的 2 倍。

## 注意: TBCL0>TBR<sub>max</sub>的情况

如果 TBCL0>TBR<sub>max</sub>,那么计数方式就和连续模式一样,不会从 TBR<sub>max</sub>减到 0。


### 图 9-7.增减模式



该模式下,计数方向是固定的,即让定时器停止后再重新启动定时器,它就会沿着停止时的计数方向和数值开始计数。如果要从 0 开始,就需要将 TBCLR 置位来清除方向。TBCLR 位也会清除 TBR 的值和定时器的时钟分频。

在增减模式中,TBCCR0 CCIFG 中断标志和 TBIFG 中断标志在一个周期中只置位一次,它们相隔 1/2 个定时器周期。当定时器计数到由 TBCL0-1 变到 TBCL0 时, CCIFG 置位;而定时器完成减计数从 0001h 到 0000h 时,TBIFG 置位。图 9-8 表示了标志位的置位状况。

图 9-8.增减模式下的标志



### 改变 TBCL0 周期寄存器

如果定时器正处于减计数时改变 TBCL0 的值(TBCL0 的加载模式为立即模式),定时器会继续减到 0,新的周期在减到 0 后开始;如果正处于增计数状态,并且新的周期已经锁存到 TBCL0,如果新周期大于等于原来的周期,或比当前计数值要大,定时器会增计数到新的周期再减计数;如果正处于增计数状态,新周期小于原来的周期,定时器立刻开始减计数,但是,在定时器开始减计数之前会多计一个数。

## 增减模式的使用

增减模式支持在输出信号之间有死区时间的应用(参阅 TB 输出章节)。例如,避免出现过载情况,2个输出驱动一个 H 桥不能同时为高。在图 9-9 的例中, $t_{dead}$  为

 $t_{dead} = t_{timer} \times (TBCL1 - TBCL3)$ 


t<sub>dead</sub>——同时输出时必须没有反应的时间段

t<sub>timer</sub>——定时器时钟周期

TBCLx——比较锁存器 x 的内容

可以同时加载成组的比较锁存来保证死区时间

#### 图 9-9. 增减模式的输出



#### 9.2.4 捕获比较模块

定时器 B 中有 3 个或 7 个相同的捕获比较模块 TBCCRx, 其中的任何一个模块可以用于定时器数据的捕获或产生时间间隔。


#### 捕获模式

当 CAP=1 时,选择捕获模式。捕获模式用于记录时间事件,比如速度估计或时间测量。捕获输入 CCIxA 和 CCIxB 连接外部的引脚或内部的信号,这通过 CCISx 位来选择。CMx 位选择捕获输入信号触发沿:上升沿、下降沿或 2 者都捕获。捕获事件发生于所选择的输入信号的触发沿。如果发生了捕获事件:

- 定时器的值复制到 TBCCRx 寄存器中
- Ⅰ 中断标志位 CCIFG 置位


在任何时刻,可以通过 CCI 位读取输入信号的电平。MSP430x2xx 系列的器件允许 CCIxA 和 CCIxB 连接于不同的信号(请参考器件手册)。捕获信号可能会和定时器时钟不同步,并导致竞争条件的发生。将 SCS 位置位可以在下个定时器时钟使捕获同步,一般建议将之置位,见图例 9-10

## 图 9-10. 捕获信号 (SCS=1)



如果第二次捕获在第一次捕获的值被读取之前发生,捕获比较寄存器就会产生一个溢出逻辑,COV 位在此时置位,如图 9-11,COV 位必须软件清除。

## 图 9-11.捕获循环



## 通过软件初始化捕获

捕获可以由软件初始化。CMx 位可以配置捕获的触发沿。CCIS1 和 CCIS0 位可以捕获电压 在 VCC 和 GND 之间的信号,初始化捕获器举例

MOV #CBP+SCS+CCIS1+CM\_3,&TBCCTLx; 配置 TBCCTLx

XOR #CCISO,&TBCCTLx ; TBCCTLx = TBR

## 比较模式

比较模式通过将 CBP=0 来进入。比较模式用于选择 PWM 输出信号或在特定的时间间隔中断。当 TBR 计数到 TBCLx 的值时:

- Ⅰ 中断标志 CCIFG=1;
- I 内部信号 EQUx=1;
- EQUx 根据输出模式来影响输出信号

## 比较锁存 TBCLx

The TBCCRx compare latch, TBCLx, holds the data for the comparison to the timer value in compare mode. TBCLx is buffered by TBCCRx. The buffered compare latch gives the user control over when a compare period updates. The user cannot directly access TBCLx. Compare data is written to each TBCCRx and automatically transferred to TBCLx. The timing of the transfer from TBCCRx to TBCLx is user-selectable with the CLLDx bits as described in Table 9–2.

TBCCRx的比较锁存器TBCLx,在比较模式中为定时器值的比较保持数据。TBCLx由TBCCRx缓冲。在比较周期更新时,锁存缓冲令用户便于控制。用户不必直接访问TBCLx,比较数据写入每个TBCCRx后自动传递到TBCLx中。从TBCCRx到TBCLx传递的时间可以通过CLLDx位定义,如表9-2表9-2TBCLx加载事件

CLLDx	说明
00	当更新的数据写入TBCCRx时立即加载到TBCLx中
01	当TBR计数到0时,TBCCRx的值加载到TBCLx
10	对于增模式和连续模式,当TBR计数到0时,TBCCRx的值加载到TBCLx; 对于增减模式,当TBR计数到原来的TBCL0值或0时,TBCCRx的值加载到TBCLx
11	当TBR计数到原来的TBCLx值或0时,TBCCRx的值加载到TBCLx

#### 为比较锁存器编组

多个比较锁存寄存器可以通过TBCLGRPx编组,以便于同步更新。编组后,同组中序号最小的CCRx的CLLDx位确定全组的加载事件,包括7个比较寄存器在同一组的情况(TBCLGRP=3),如图9-3。控制TBCCRx的CLLDx位不能为0,如果为0的话。所有的比较锁存器就会在他们对应的TBCCRx写入时立即更新——也就是说不存在比较锁存器编组了。

如果采用分组方法,则需要加载的必须存在2个条件,第1,该组的所有TBCCRx寄存器必须都更新(即使是TBCCRx的数据=原来的TBCCRx数据);第2,加载事件必须发生。

表	9-3.	比较锁存器操作模式
---	------	-----------

TBCLGRPx	编组	控制更新的寄存器
00	无	独立控制
	TBCL1+TBCL2	TBCCR1
01	TBCL3+TBCL4	TBCCR3
	TBCL5+TBCL6	TBCCR5
10	TBCL1+TBCL2+TBCL3	TBCCR1
10	TBCL4+TBCL5+TBCL6	TBCCR4
11	TBCL0+TBCL1+TBCL2+TBCL3+TBCL4+TBCL5+TBCL6	TBCL0

#### 9.2.5 输出单元

每个捕获比较模块包含一个输出单元。输出单元用于产生如 PWM 这样的信号。每个输出单元可以根据 EQU0 和 EQUx 产生 8 种模式的信号。TBOUTH 引脚功能可以用于将所有的 Timer\_B 输出为高阻抗状态。当 TBOUTH 脚选用此功能并该引脚被上拉时,所有的 Timer\_B 输出为高阻抗状态。

#### 输出模式

输出模式由 OUTMODx 位来确定,如表 9-4。对于所有模式来说(除了模式 0),OUTx 信号随着定时器时钟的上升沿而改变。输出模式 2,3,6 和 7 对输出单元 0 无效,因为在这些模式下,EQUx = EQU0。


表 9-4.输出模式

OUTMODx	模式	说明
000	输出	输出信号 OUTx 由 OUTx 位定义。当 OUTx 位更新
000	1111日	时,OUTx 信号立刻更新
001	置位	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出置位,并保持置
001	<u>国力</u> .	位直到定时器复位或选择了另一个输出模式。
010	翻转/复位	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出翻转。当定时器
010	111177 发型	计数到 TBCL0 值时,输出复位。
011	置位/复位	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出置位。当定时器
011		计数到 TBCL0 值时,输出复位。
100	翻转	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出翻转。输出信号
100		的周期是定时器周期的 2 倍。
101	复位	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出复位,并保持复
101		位直到选择了另一个输出模式。
110	翻转/置位	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出翻转。当定时器
110		计数到 TBCL0 值时,输出置位。
111	有位/黑心	当定时器计数到 TBCLx 值时,输出复位。当定时器
111	复位/置位	计数到 TBCL0 值时,输出置位。

输出举例——定时器处于增模式

当定时器计数到 TBCLx 的值或从 TBCL0 到 0 时,OUTx 信号根据输出模式而改变。如图 9-12 使用了 TBCL0 和 TBCCR1


图 9-12. 输出举例——定时器处于增模式



输出举例——定时器处于连续模式

当定时器计数到 TBCLx 和 TBCL0 时,OUTx 信号按选择的输出模式发生改变。如图 9-13 所示,使用了 TBCL0 和 TBCL1


图 9-13. 输出举例——定时器处于连续模式



## 输出举例——定时器处于增减模式

当定时器的值在任一计数方向上出现了等于 TBCLx 和等于 TBCL0 的值时,OUTx 信号按选择的输出模式发生改变,如图 9-14,使用了 TBCL0 和 TBCL3

图 9-14. 输出举例——定时器处于增减模式



注意:输出模式的切换

当需要在输出模式之间进行切换时,OUTMODx 的一个位必须在过度时保持置位,除非是切换到模式 0, 否则会由于或非门解码输出模式 0 而导致出现脉冲干扰。输出模式之间的安全切换的方法之一是用输出模式 7 作为过度状态,例如:

BIS #OUTMOD\_7,&TBCCTLx;设置为输出模式7

BIC #OUTMODx,&TBCCTLx;清除不需要的位

## 9.2.6 定时器 B 的中断

16位定时器 B 有 2个中断向量:

- I TBCCR0 的 TBCCR0 CCIFG 中断向量
- 所有其他 CCIFG 和 TBIFG 的 TBIV 中断向量




在捕获模式下,当一个定时器的值捕获到相应的 TBCCRx 寄存器时, CCIFG 标志置位; 在比较模式下,如果 TBR 计数到相应的 TBCCRx 值时,CCIFG 标志置位。软件可以清除或置位任何一个 CCIFG 标志。当相应的 CCIE 和 GIE 置位时, CCIFG 标志就会产生一个中断。

### TBCCR0 中断

TBCCR0 CCIFG 标志拥有定时器 B 的最高中断优先级,并有一个专用的中断向量,如图 9-15。当进入 TBCCR0 中断后,TBCCR0 CCIFG 标志自动复位。

如图 9-15.

#### 图 9-15 捕获比较 TBCCR0 中断标志



#### TBIV, 中断向量发生器

TBCCRx CCIFG 和 TBIFG 标志共用一个中断向量(不包括 TBCCR0 CCIFG)。中断向量寄存器 TBIV 用于确定它们中的哪个要求响应中断。最高优先级的中断(不包括 TBCCR0 CCIFG)在 TBIV 寄存器中产生一个数字(见寄存器说明),这个数字是规定的数字,可以在程序中识别并自动进入相应的子程序。禁止定时器 B 中断不会影响 TBIV 的值。

对 TBIV 的读写会自动复位最高优先级的挂起中断标志。如果另一个中断标志置位,在结束原先的中断响应后会,该中断响应立即发生。例如,当中断服务子程序访问 TBIV 时,如果 TBCCR1 和 TBCCR2 CCIFG 标志位置位,TBCCR1 CCIFG 自动复位。在中断服务子程序的 RETI 命令执行后,TBCCR2 CCIFG 标志会产生另一个中断。

### TBIV 软件示例

以下软件说明了 TBIV 的使用和操作。TBIV 的值加入 PC 指针来自动跳转到相应的子程序。 右边空白处的数字表明 CPU 每条指令需要的周期。不同的中断源的软件包含中断响应时间和返 回中断周期,但并不包含任务本身的执行时间。响应时间定义为:

- Ⅰ 捕获比较模块 TBCCR0 为 11 个时钟周期
- Ⅰ 捕获比较模块 TBCCR1-6 为 16 个时钟周期
- Ⅰ 定时器溢出标志 TBIFG 置位为 14 个时钟周期



## 以下程序举例说明了 TBIV 和 timer\_3 的使用

;TBCCR0 CCIFG. 的中断处理		周期数
CCIFG_0_HND		
;; 中断响应开始		6
RETI		5
; TBIFG, TBCCR1 和 TBCCR2 CCI	IFG.的中断处理	
TB_HND	; 中断响应	6
ADD &TBIV,PC	;加偏移量跳转到标号 table _3	3
RETI	; 中断 0: 无中断	5
JMP CCIFG_1_HND	; 中断 2: 模块 1	2
JMP CCIFG_2_HND	; 中断 4: 模块 2	2
RETI	; 中断 6	5
RETI	; 中断 8	5
RETI	; 中断 10	5
RETI	; 中断 12	5
TBIFG_HND	; 中断 14: TIMOV Flag	
; 开始任务		
RETI		5
CCIFG_2_HND	; 中断 4: 模块 2	
; 开始任务		
RETI;返回主程序		5
CCIFG_1_HND	; 中断 2: 模块 1	
; 开始任务		
JMP TB_HND ;	寻找中断域	2

## 9.3 定时器 B 寄存器

定时器 B 寄存器如表 9-1: († MSP430x20xx 中不存在)

表 9-3. 定时器 B 寄存器

寄存器	简写	寄存器类型	地址	初始状态
TB 控制寄存器	TBCTL	读/写	0180h	POR 复位
TB 计数器	TBR	读/写	0190h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 0	TBCCTL0	读/写	0182h	POR 复位
TB 捕获比较 0	TBCL0	读/写	0192h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 1	TBCCTL1	读/写	0184h	POR 复位
TB 捕获比较 1	TBCCR1	读/写	0194h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 2	TBCCTL2†	读/写	0186h	POR 复位
TB 捕获比较 2	TBCCR2†	读/写	0196h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 3	TBCCTL3	读/写	0188h	POR 复位
TB 捕获比较 3	TBCL3	读/写	0198h	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 4	TBCCTL4	读/写	018Ah	POR 复位

Page 17 of 22



TB 捕获比较 4	TBCCR4	读/写	019Ah	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 5	TBCCTL5†	读/写	018Ch	POR 复位
TB 捕获比较 5	TBCCR5†	读/写	019Ch	POR 复位
TB 捕获比较控制寄存器 6	TBCCTL6†	读/写	018Eh	POR 复位
TB 捕获比较 6	TBCCR6†	读/写	019Eh	POR 复位
TB 中断向量寄存器	TBIV	只读	011Eh	POR 复位

## TBCTL, Timer\_B 控制寄存器


15	14	13	12	11	10	9	8
Unused	TBCLGRPx		used TBCLGRPx CNTLx		Unused	TBS	SELx
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
IC	Эx	M	Сх	Unused	TBCLR	TBIE	TBIFG
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	w-(0)	rw-(0)	rw-(0)

Unused	15	未使用位
TBCLGRP	14-13	TBCLx 编组 00——每个 TBCLx 锁存器独立加载 01——TBCL1+TBCL2 (TBCCR1 CLLDx 位控制更新) TBCL3+TBCL4 (TBCCR3 CLLDx bits位控制更新) TBCL5+TBCL6 (TBCCR5 CLLDx bits位控制更新) TBCL0 独立 10—— TBCL1+TBCL2+TBCL3 (TBCCR1 CLLDx bits位控制更新) TBCL4+TBCL5+TBCL6 (TBCCR4 CLLDx bits位控制更新) TBCL0 独立 11—— TBCL0+TBCL1+TBCL2+TBCL3+TBCL4+TBCL5+TBCL6 (TBCCR1 CLLDx bits位控制更新)
CNTLx	12-11	计数长度 00 16-bit, TBR(max) = 0FFFFh 01 12-bit, TBR(max) = 0FFFh 10 10-bit, TBR(max) = 03FFh 11 8-bit, TBR(max) = 0FFh
Unused	10	未使用位
TBSSELx	9-8	TB 时钟源选择 00 TBCLK 01 ACLK 10 SMCLK 11 TBCLK 的反相信号
IDx 7-6		输入分频。这些位为输入时钟分频选择 00/1 01/2

Page 18 of 22

		10 /4				
		11 /8				
		模式控制,当 TB 不用于节省功耗时,将 MCx=00h				
		00 停止模式:定时器停止				
MCx	5-4	01 增模式:定时器计数到 TBCL0				
		10 连续模式: 定时器计数到 TBmax				
		11 增减模式:定时器计数到 TBCL0 然后减到 0000h				
Unused	3	未使用位				
TDCLD	2	定时器清零位。该位置位会复位 TBR,时钟分频和计数方向。TBCLR				
TBCLR		位会自动复位并读出值为0				
		TB 中断允许。改位允许 TBIFG 中断请求				
TBIE	1	0 中断禁止				
		1 中断允许				
		TB 中断标志位				
TBIFG	0	0 无中断挂起				
		1 中断挂起				

## TBR, Timer\_B 寄存器



TBRx 位 15-0

Timer\_B 寄存器. TBR 寄存器是 Timer\_B 的计数器。

## TBCCTLx, 捕获比较控制寄存器



15	14	13	12	11	10	9	8	
С	СМх		CMx CCISx		scs	CLLDx		CAP
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r-(0)	rw-(0)	
7	6	5	4	3	2	1	0	
	OUTMODX		CCIE	ссі	оит	cov	CCIFG	
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	

		捕获模式
		00 不捕获
CMx	15-14	01 上升沿捕获
		10 下降沿捕获
		11 上升和下降沿都捕获
		捕获比较选择,该位选择 TBCCRx 的输入信号,详见器件手册
		00 CCIxA
		01 CCIxB
CCISx	13-12	10 GND
		11 VCC
		同步捕获源,该位用于将捕获通信和时钟同步
SCS	11	0 异步捕获
		1 同步捕获
		比较锁存加载,该位选择比较锁存加载事件
		00 ——TBCCRx 写入时TBCLx加载
CLLDx	10-9	01 ——TBR计数到0时TBCLx 加载
		10 ——TBR计数到0时TBCLx 加载(增模式或连续模式时)
		TBR计数到0时TBCL0 或 0时加载 (增减模式)
		11 ——TBR 计数到 TBCLx 时 TBCLx 加载
	8	捕获模式
CAP		0 比较模式
		1 捕获模式
		输出模式位。由于在模式 2, 3, 6 和 7 下 EQUx
		= EQU0,因此这些模式对 TBCL0 无效
		000 OUT 位的值
		001 置位
		010 翻转/复位
OUTMODx	7-5	011 置位/复位
		100 翻转
		101 复位
		110 翻转/置位
		111 复位/置位
		捕获比较中断允许位,该位允许相应的 CCIFG 标志中断请求
CCIE	4	加获比较中断几片位,该位几片相应的 CCIFG 标志中断谓求 0 中断禁止
CCIE	4	
		1 中断允许

Page 20 of 22




CCI	3	捕获比较输入。所选择的输入信号可以通过该位读取
		对于输出模式 0,该位直接控制输出状态
OUT	2	0 输出低电平
		1 输出高电平
		捕获溢出位。该位表示一个捕获溢出发生。COV 必须由软件复位。
COV	1	0 没有捕获溢出发生
		1 有捕获溢出发生
	_	捕获比较中断标志位
CCIFG	0	0 没有中断挂起
		1 有中断挂起

## TBIV, Timer\_B 中断向量寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8
0	0	0	0	0	0	0	0
r0	r0	r0	r0	r0	r0	r0	r0
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0		TBIVx		0
r0	r0	r0	r0	r-(0)	r-(0)	r-(0)	r0

TBIVx Bits 15-0 Timer\_B 中断向量值

TBIV 的内容	中断源	中断标志	中断优先级
00h	无中断挂起	_	
02h	捕获比较 1	TBCCR1 CCIFG	最高
04h	捕获比较 2	TBCCR2 CCIFG	
06h	捕获比较 3 (不是所有的器件都有)	TBCCR3 CCIFG	
08h	捕获比较 4 (不是所有的器件都有)	TBCCR4 CCIFG	
0Bh	捕获比较 5 (不是所有的器件都有)	TBCCR5 CCIFG	
0Ch	捕获比较 6 (不是所有的器件都有)	TBCCR6 CCIFG	
0Eh	定时器溢出	TBIFG	最低



MSP430F22x4 评估板

专业提供 MSP430 单片机开发工具