/SUS®華碩電腦

/市日日 17.	TO	CC	KK F
傳閱單位	10	CC	簽名
製造處			
技術中心	✓		
工程中心	✓		
專案室	✓		
資材中心	✓		
採購課	✓		
物管課	✓		
機構部	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
台北廠			
SMT	✓		
DIP	✓ ✓ ✓		
IQC	✓		
龜山廠			
SMT	✓✓		
DIP	✓		
IQC	✓		
蘆竹廠			
SMT	✓		
DIP	✓		
南崁廠			
DIP	✓		
研發處			
研一部	✓		
研二部	✓		
研二部	✓		
(LAYOUT)			
研四部	✓		
研五部	✓		
研六部	✓ ✓ ✓		
品保中心	✓		
			_

	一些生	一油级
1日ノ ヽ		

 收文單位:
 左列各單位
 發文字號:
 MT-8-2-0037

 發文單位:
 製造處技術中心
 發文日期:
 88.7.12

 事 由:
 PCB Layout Rule
 Rev1.70

------料號------供應商------

ALL Mother Boards, ALL CARDS, ALL CD-ROM BOARDS,
ALL DVD BORADS, ALL SERVERS (for R&D1, R&D2, R&D4,
R&D5, R&D6)

1.問題描述(PROBLEM DESCRIPTION)

爲確保產品之製造性, R&D 在設計階段必須遵循 Layout 相關規範,以利製造單位能順利生產,確保產品良率,降低因設計而重工之浪費.

"PCB Layout Rule" Rev1.60 (發文字號: <u>MT-8-2-0029)</u>發文後, 尙有訂定不足之處,經補充修正成"PCB Layout Rule" Rev1.70.

PCB Layout Rule Rev1.70, 規範內容如附件所示, 其中分為:

- (1) "PCB LAYOUT 基本規範":為 R&D Layout 時必須遵守的事項, 否則 SMT,DIP,裁板時無法生產.
- (2) "錫偷 LAYOUT RULE 建議規範":加適合的錫偷可降低短 路及錫球.
- (3) "PCB LAYOUT 建議規範":為製造單位為提高量產良率, 建議 R&D 在 design 階段即加入 PCB Layout.
- (4) "零件選用建議規範": Connector 零件在未來應用逐漸廣泛, 又是 SMT 生產時是偏移及置件不良的主因,故製造希望 R&D 及採購在購買異形零件時能顧慮製造的需求,提高 自動置件的比例.
- (5) "零件包裝建議規範":,零件 taping 包裝時, taping 的公差尺寸規範,以降低抛料率.

□負責人: 林士棠. 完成日期: 88.7.12

|--|

發 經 文 單	主辦
---------------	----



項次	項目	備 註
1	一般 PCB 過板方向定義: ✓ PCB 在 SMT 生產方向爲短邊過迴焊爐(Reflow), PCB 長邊爲 SMT 輸送帶夾持邊. ✓ PCB 在 DIP 生產方向爲 I/O Port 朝前過波焊爐(Wave Solder), PCB 與 I/O 垂直的兩邊爲 DIP 輸送帶夾持邊.	邊 SMT 過 I/O ➡
1.1	金手指過板方向定義: ✓ SMT: 金手指邊與 SMT 輸送帶夾持邊垂直. ✓ DIP: 金手指邊與 DIP 輸送帶夾持邊一致.	金手指 → SMT 過 板方向 電手指
2	 ✓ SMD 零件文字框外緣距 SMT 輸送帶夾持邊 L1 需≥150 mil. ✓ SMD 及 DIP 零件文字框外緣距板邊 L2 需≥100 mil. 	
	PCB I/O port 板邊的螺絲孔(精靈孔)PAD 至 PCB 板邊,不得有 SMD 或 DIP 零件 (如右圖黃色區).	PAD



項次	項	備 註
4	光學點 Layout 位置參照附件一.	
5	所有零件文字框內緣須距"零件最大本體的最外緣或 PAD 最外緣"≥10 mil;亦	零件公差:
	即雙邊≥20 mil.	$L +a/-b \rightarrow Lmax=L+a$, $Lmin=L-b$
		$W + c/-d \rightarrow Wmax = W+c, Wmin = W-d$
		∴文字框 Layout: 長≧Lmax+20, 寬≧Wmax+20
5.1	若"零件最大本體的最外緣與 PAD 最外緣"外形比例不符合,則零件文字框依兩者最大値而變化.	文字框 ② 零件腳/ Metal Down PCB PAD
6	所有零件皆須有文字框,其文字框外緣不可互相接觸、重疊.	OK NG NG
6.1	文字框線寬≧6 mil.	
7	SMD 零件極性標示:	(a) (b) (c)
	(1) QFP: 以第一 pin 缺角表示.(圖 a)	
	(2) SOIC: 以三角框表示. (圖 b)	
	(3)	
7.1	零件標示極性後文字框外緣不可互相接觸、重疊.	
7.2	用來標示極性的文字框線寬≥12 mil.	



項次	項 日	備 註
8	V-Cut 或郵票孔須距正上方平行板邊的積層堆疊的 Chip C, Chip L 零件文字框外緣 L≥80 mil.	
9	V-Cut 或郵票孔須距正上方垂直板邊的積層堆疊的 Chip C, Chip L 零件文字框外緣 L≥200 mil.	文字框 文字框 文字框 文字框 文字框 (郵票子)
10	V-Cut 或郵票孔須距左右方平行板邊的積層堆疊的 Chip C, Chip L 零件文字框外緣 L≥140 mil.	文字框 文字框 文字框
11	V-Cut 或郵票孔須距左右方垂直板邊的積層堆疊的 Chip C, Chip L 零件文字框外緣 L≥180 mil.	文字框
12	郵票孔與周圍突出板邊零件的文字框須距離 L≥40 mil.	



項次	項	遺備 註
13	本體厚度跨越 PCB 的零件,其跨越部份的 V-CUT 必須挖空.	(府視圖 側視圖 V-CUT 零件 PCB V-CUT
14	所有 PCB 廠郵票孔及 V-CUT 的機構圖必須一致.	
15	PCB 之某一長邊上需有兩個 TOOLING HOLES, 其中心距 PCB 板邊需等於 (X,Y)=(200, 200) mil, Tooling hole 完成孔直徑為 160 +4/-0 mil.	BCB 長邊
16	(1) Pitch = 50 mil 的 BGA PAD LAYOUT: ✓ BGA PAD 直徑 = 20 mil ✓ BGA PAD 的綠漆直徑 = 26 mil (2) Pitch = 40 mil 的 BGA PAD LAYOUT: ✓ BGA PAD 直徑 = 16 mil ✓ BGA PAD 的綠漆直徑 = 22 mil	○ BGA PAD ○ VIA Hole ○ PCB 基材 ○ 銅 TRACE 在綠漆下 ○ 綠漆
17	✔ BGA 文字框外緣標示 W = 30 mil 寬度的實心框,以利維修時對位置件.✔ BGA 極性以三角形實心框標示.	BGA 實體 PCB LAYOUT




項次	項	備 註
18	各類金手指長度及附近之 Via Hole Layout Rule:	AGP / NLX PCI
	✔ Cards 底部需距金手指頂部距離爲 Y ; 金手指頂部綠漆可覆蓋寬度 $\leq W$; Via	/ SLOT 1 轉接卡
	Hole 落在金手指頂部 L 內必須蓋綠漆,並不能有錫珠殘留在此區域的 Via	
	Hole 內.	lacksquare $lacksquare$ $lacksquare$ $lacksquare$
	✓ AGP / NLX / SLOT 1 轉接卡的零件面: L=600, W=20, Y=284	AW T
	✓ AGP / NLX / SLOT 1 轉接卡的錫面: L=200, W=20, Y=284	
	✓ PCI 的零件面: L=600, W=20, Y=260	
	✔ PCI 的錫面: L=200, W=20, Y=260	
19	多聯板標示白點:	V-Cut (a 100mil 广照上每三
	(1) 聯板爲雙面板,在 V -cut 正面及背面各標示一個 φ 100 mil 的白點.	V-Cut
	(2) 聯板爲單面板,在 V-cut 零件面標示一個 φ 100mil 的白點.	
	(3) 所有 PCB 廠白點標示的位置皆一致.	



錫偷 LAYOUT RULE 建議規範

項次	項 目	備 註
1	Short Body 型的 VGA 15 Pin 的最後一排零件腳在 LAYOUT 時須在錫面 LAY 錫偷. Ps: DIP 過板方向為 I/O Port 朝前.	錫面 □ 錫偷 VGA → 過板方向
2	Socket 7 及 Socket 370 的角落朝後的位置在 LAYOUT 時須在錫面 LAY 錫偷.	錫面 □ 錫偷 → 過板方向
3	其餘零件在台北工廠 SAMPLE RUN 或 ENG RUN 時會標出易短路的 Pin 位置, R&D 改版時請加入錫偷.	
4	若零件長方向與過板方向垂直,則錫偷的位置及尺寸如右圖:	● 過板方向 ■ 錫偷 P1
4.1	 ✓ X=1.3~1.8, Y=1.3~1.7 皆可有助於提升良率. ✓ X=1.8 且 Y=1.5 爲最佳組合. ✓ 板長 1/4 長度的中央區域,且 P1 或 P2 有一個≤48mil,爲最須 LAY 錫偷的位置.(如圖 a) ✓ 若無法 LAY 連續長條的錫偷,則 Pin 與 Pin 的中心點必須 LAY 滿錫偷. (如圖 b) 	








項次	項 []	1備 註
5	有延伸腳的零件 PCB PAD Layout Rule: $\begin{cases} X = W + 48 \\ S = D + 24 \\ Y = \text{PITCH}/2 + 1, & \text{if PITCH} \leq 26 \\ Y = Z + 8, & \text{if PITCH} > 26 \end{cases}$ Ps: Z 為零件腳的寬度 若此零件有多種 sources,則 W,Z 選用所用 sources 最大的値 $\max(W,Z)$ 代入	零件側視圖 PCB PAD LAYOUT LEad 編點的距離 PCB PAD LAYOUT REPLACE S X S X S X D: 零件中心至 lead 端點的距離 W: lead 會與 pad 接觸的長度 Lead 腳
	(Equation 2)的 X,Y,S.	
	DIP 零件鑽孔大小 Layout Rule: \checkmark 若 $\frac{L_c}{W_c} < 1.2 \Rightarrow \phi_{\text{Drill}} = \sqrt{L_c^2 + W_c^2} + 5$ \checkmark 若 $\frac{L_c}{W_c} \ge 1.2 \Rightarrow \phi_{\text{Drill}} = \sqrt{L_c^2 + W_c^2} + 10$ ps: L_c 為零件腳截面的長度, W_c 為零件腳截面的寬度, ϕ_{Drill} 為 PCB 完成孔直徑	零件腳截面圖 PCB 鑽孔圖 ψ_{Drill} Wc
7	線圈的 PAD 及零件文字框 LAYOUT 尺寸如右圖:	$\phi_{ ext{Drill}}/\phi_{ ext{PAD}}=80/120 ext{ mil}$ $\phi_{ ext{$\sigma \psi \psi \psi}}=734 ext{ mil}$ $d=620 ext{ mil}$
8	SOCKET 7 及 SOCKET 370 的搖桿長方向與 PCI 平行.	其 其 其 其 其 其 B







項次項 若同一片板子有兩種機種名稱,但其 LAYOUT 皆相同,爲避免 SMT 生產時混 板, 須在某一角落的光學點, 用不同的噴錫樣式辨別. 例如: ✓ OEM 客戶: 用圓形噴錫(直徑= 40 mil)光學點. ✓ ASUS: 用正方形噴錫(長*寬 = 25*25 mil)光學點. HEWLET **ASUS PACKARD** Ps: 由於R&D在LAYOUT時不知道哪些機種會有不同名稱, 故製造單位在生產 時幫忙 check, 反應時填寫技術中心制訂的"修改建議"表格, pass 給技術中心,由 技術中心跟 LAYOUT 溝通修改. OEM 機種光學點修改必須經過業務同意. Case 1: 左右二聯板 多聯板 CAD 檔排列順序: Case 2: 上下二聯板 12 ■ 單版排列編號採取逆時針方向,並將第零片放置在左下角(由左而右,由下 0 0 而上). 白點標示固在離第零片較遠的板邊上. Case 3: 四聯板(1) Case 4: 四聯板(2) 3 00 2 00 C2-3 C2-2 Case 5: 多聯板



項次	項	備	-
	大顆 BGA(長*寬=35*35 mm)加 Heat Sink 後,附耳文字框寬 W=274 mil,附耳文字框長度 L=2606 mil,附耳底部零件限高 H 須≦50 mil.	₩ W	
		T.	



零件選用 建議規範

項次	項	備 註
1	過 SMT 的異形零件,其塑膠材質的熱變形溫度(Td)須≥240℃,或其塑膠能承受	
	Resistance to Soldering Heat 在 240℃, 10 秒鐘而不變形, 塑膠材質如全部 LCP、	
	PPS, 及部份 PCT、 PA6T.	
	但 Nylon46 及 Nylon66 含水率太高,不適合 SMT reflow.	
2	異形零件的欲焊接的 lead 或 tail, 其材質最外層須電鍍錫鉛合金, 或金等焊錫性	
	較佳的電鍍層.	
3	零件的 Shielding Plate 不可選用鍍全錫.	
4	SMD 零件的包裝須爲 TAPE & REEL, 或硬 TRAY 盤包裝, 或 Tube 包裝, 以	
	TAPE & REEL 爲最佳選擇,包裝規範請參閱"零件包裝建議規範".	
4.1	若零件有極性,採購時確認零件在 TAPE & REEL 包裝,或硬 TRAY 盤包裝,或	
	Tube 包裝內的極性位置固定在同一方位;並且不因採購時間點不同而購買到	
	極性位置與以往不同方位的零件,請參閱"零件包裝建議規範".	
4.2	DIP 零件的包裝須爲硬 TRAY 盤包裝,或 Tube 包裝.	
5	✓ SMD TYPE 的 Connectors,其所有零件腳的平面度須≦5 mil.	
	✓ SMD TYPE 的 Connectors,其所有零件腳與 METAL DOWN (例如 SODIMM	
	的兩個 METAL DOWN)的綜合平面度須≦6 mil.	
6	SMD TYPE 的 Connectors,其零件塑膠頂部與零件腳構成的平面之間的平行度須	
	\leq 10 mil.	-A- 1 + 10 A
7	Connector 置於平面後重量須平均分佈,不可單邊傾斜.	




零件選用 建議規範

項次	項	備 註
8	SMD TYPE 的 Connectors,其零件塑膠頂部正中央須有一平坦區域 W*L(例如貼 MYLAR 膠帶)以利置件機吸取.,其面積建議如下(單位 mil): (1) Y<200 且 X<800:平坦區域面積 W*L \geq 72*72 (2) Y<200 且 X \geq 800:平坦區域面積 W*L \geq 120*120 (3) 200 \leq Y<400:平坦區域面積 W*L \geq 120*120 (4) Y \geq 400:平坦區域面積 W*L \geq 240*240 因零件種類繁多,若有特殊零件無法適用者,請與技術中心聯絡商談。	MYLAR WY Y L X
9	所有 SMD Connectors 須有定位及兩個防呆 Post(PTH or Non-PTH 皆可).	SMD 零件腳
10	PCB無防呆孔但Connector卻有極性要求,其插入的DIP Connectors 須有一個定位防呆 Post,以防插件極反.	■ 防呆 Post DIP 零件腳
11	Leaded 零件的零件腳左右偏移的位置度必須≦6 mil; 亦即左右偏移中心線各允許 3mil.	★ 6 -A-
12	若 SMD Connector 有極性,則在 Connector 本體頂部標示極性.	▶ 極性標示




零件包裝 建議規範




附件一: 光學點Layout位置


1. Index B 光學點距板邊位置必要大於



2. Index N 光學點距板邊位置必要大於



- 3. 不管新、舊機種,對角線必須各有一個光學點,其距離愈長愈好.
- 4. 不管新、舊機種,其對角線之光學點位置必須不對稱.



5. 當機種變更版本時,其對角線之一個或二個光學點位置必須挪動,其間距($\mathbf{a_i}$ ', $\mathbf{b_i}$ ')與前一版本 ($\mathbf{a_i}$, $\mathbf{b_i}$)必須 | $\mathbf{a_i}$ - $\mathbf{a_i}$ '| ≥ 200 mil 或 | $\mathbf{b_i}$ - $\mathbf{b_i}$ '| ≥ 200 mil; 但若改版幅度不大時,可在對角線光學點的其中一個旁標示直徑 100mil 的白點,白點位置隨版本變化而改變,以利辨別.