# FreeRTOS学习笔记(六)

## FreeRTOS**的延时函数(INCLUDE\_vTaskDelay置1)**

• 相对模式 (vTaskDelay(); )

```
/**
* 描述: 系统的延时函数
* 参数: 需要延时的时间
*/
void vTaskDelay(const TickType_t xTicksToDelay);
```

- 函数的执行过程
  - 1. 延时时间由参数xTicksToDelay来确定,参数要大于0,否则直接调用portYIELD();进行任务切换
  - 2. 使用vTaskSuspendAll()挂起任务调度器
  - 3. prvAddCurrentTaskToDelayedList()将要延时的任务添加到延时列表中
  - 4. xTaskResumeAll()恢复任务调度器
  - 5. 如果xTaskResumeAll()没有进行任务的调度,就在这里进行任务的调度portYIELD\_WITHIN\_API()
- 绝对模式 ( vTaskDelayUntil(); )

```
/**

* 描述:延时一个绝对时间

* 参数:pxPreviousWakeTime:上一次任务延时结束被唤醒的时间点

* xTimeIncrement :时钟节拍数

*/
void vTaskDelayUntil(TickType_t * const pxPreviousWakeTime, const TickType_t xTimeIncrement);
```

- 函数的执行过程
  - 1. 使用vTaskSuspendAll()挂起任务调度器
  - 2. 记录进入延时函数的时间点值,保存在xConstTickCount中
  - 3. 计算下一次要唤醒的时间点,保存在xTimeToWake中
  - 4. prvAddCurrentTaskToDelayedList()将要延时的任务添加到延时列表中
  - 5. xTaskResumeAll()恢复任务调度器

## FreeRTOS系统时钟节拍

简述:xTickCount就是时钟节拍计数器,滴答定时器每中断一次,计数器就加一

## FreeRTOS**队列**

#### 队列的特性

任务间通信,任务与中断间的通信,都可以用消息队列实现。

• 多任务访问

- 。 同一个消息队列是可以被多个任务访问的
- 出队阻塞
  - 。 也就是,任务在读取队列中的消息的时候,如果队列中没有消息,任务可以选择等和不等或者等多长时间
- 入队阻塞
  - 。 同出队阻塞,任务在给队列发送消息的时候,如果队列消息满了,任务可以选择等和不等或者等多长时间

#### 队列的API函数

```
/**
* 描述:队列创建函数(一个宏,调用xQueueGenericCreate)
*参数:uxQueueLength:创建队列的长度
   uxItemSize : 队列中每一个项的函数
*返回:null:创建失败
   其他值:创建成功之后,队列句柄
*/
QueueHandle_t xQueueCreate(UBaseType_t uxQueueLength,
            UBaseType_t uxItemSize);
/**
* 描述:静态创建队列函数 ( 一个宏 , 调用xQueueGenericCreateStatic )
* 参数:uxQueueLength : 创建队列的长度
    uxItemSize : 队列中每一个项的长度
    pucQueueStorageBuffer:指向消息的存储区
    pxQueueBuffer : StaticQueue_t类型的指针,保存队列结构体
*返回:null:创建失败
   其他值:创建成功之后,队列句柄
*/
QueueHandle_t xQueueCreateStatic(UBaseType_t uxQueueLength,
                            UBaseType_t uxItemSize,
                                    *pucQueueStorageBuffer,
                            StaticQueue_t *pxQueueBuffer);
/**
* 描述: 动态创建消息队列
*参数:uxQueueLength:创建队列的长度
    uxItemSize : 队列中每一个项的函数
    ucQueueType : 队列的类型 (信号量,队列集,消息队列等)
*返回:null:创建失败
   其他值:创建成功之后,队列句柄
*/
QueueHandle_t xQueueGenericCreate(const UBaseType_t uxQueueLength,
                const UBaseType_t uxItemSize,
                const uint8_t ucQueueType);
/**
* 描述:静态创建队列函数
* 参数: uxQueueLength : 创建队列的长度
   uxItemSize : 队列中每一个项的长度
```

#### **入队**API

```
/**
* 描述:入队函数(尾部入队)
* 参数:xQueue : 队列句柄
    pvltemToQueue:要发送的消息
    xTicksToWait : 阻塞时间
* 返回: pdPASS : 发送成功
    errQUEUE_FULL:队列已满,发送失败
*/
BaseType_t xQueueSend(QueueHandle_t xQueue,
                    const void *pvltemToQueue,
                    TickType_t xTicksToWait);
/**
* 描述:入队函数(尾部入队)
*参数:xQueue :队列句柄
    pvltemToQueue:要发送的消息
    xTicksToWait : 阻塞时间
* 返回: pdPASS : 发送成功
    errQUEUE_FULL:队列已满,发送失败
*/
BaseType_t xQueueSendToBack(QueueHandle_t xQueue,
                           const void *pvltemToQueue,
                           TickType_t xTicksToWait);
* 描述:入队函数(头部入队)
*参数:xQueue :队列句柄
    pvltemToQueue:要发送的消息
    xTicksToWait : 阻塞时间
* 返回: pdPASS : 发送成功
    errQUEUE_FULL:队列已满,发送失败
*/
BaseType_t xQueueSendToToFront(QueueHandle_t xQueue,
                            const void *pvltemToQueue,
                            TickType_t xTicksToWait);
```

```
/* 上面三个函数后面加上FromISR , 就是在中断服务函数中使用的函数 */
/**
* 描述: 队列上锁
*/
prvLockQueue(Queue_t pxQueue);
* 描述: 队列解锁
prvUnlockQueue(Queue_t pxQueue);
* 描述:从队列中读取消息(读取后删除)
* 参数:xQueue : 队列句柄
   pvBuffer : 保存数据的缓存区
  xTicksToWait:阻塞时间
*返回:pdTRUE:读取成功
  pdFALSE: 读取失败
*/
BaseType_t xQueueReceive(QueueHandle_t xQueue,
                 void *pvBuffer,
               TickType_t xTicksToWait);
/**
* 描述: 从队列中读取消息(读取后不删除)
*参数:xQueue : 队列句柄
  pvBuffer : 保存数据的缓存区
  xTicksToWait:阻塞时间
*返回:pdTRUE:读取成功
  pdFALSE: 读取失败
*/
BaseType_t xQueuePeek(QueueHandle_t xQueue,
              void *pvBuffer,
              TickType_t xTicksToWait);
/* 上面两个函数后面加上FromISR , 就是在中断服务函数中使用的函数 */
```