
## FreeRTOS**学习笔记(一)**

## freertos源码文件

- freertos
  - 1. 样本(Demo): 不同平台, 不同编译器的例程
  - 2. 许可证 (License): 系统相关的许可信息
  - 3. 系统源码(source): freertos的系统源码
    - 1. (portable): freertos系统和硬件之间的连接桥梁,分不同的MCU不同的编译环境
      - keil, RVDS, MemMang分别是在MDK编译环境所需要的文件和内存管理相关的文件
      - 在RVDS中的ARM\_M3中有两个文件,移植所以需要的
- freertos-plus
  - 1. 系统源码(source ): 不是系统源码,是在freertos的基础上面拓展的功能代码(拓展学习freertos的时候使用)
  - 2. 样本(Demo): 不同平台, 不同编译器的例程

## freertos\_stm32**移植**

- 需要准备的
  - 1. 准备一个基础工程(也就是普通裸板程序)
  - 2. freertos的源码
- 步骤
  - 1. 在工程文件中,新建一个文件夹(存放freertos源码)
  - 2. 将源码文件中\FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS\Source文件夹中的文件全部复制到上述的文件夹中
  - 3. Aportable 文件中指留下keil, RVDS, MemMang三个文件(针对keil编译器)



4. 在工程中分别添加freertos\_core, freertos\_portable两个文件夹

图 2.2.1.4 添加文件

- 5. 添加相应的头文件路径
- 6. 添加FreeRTOSConfig.h添加到<mark>\FREERTOS\include</mark>目录下面(这里使用的是原子提供的.h文件,日后学习如何配置该文件之后,再自行制作)