# **SIMATIC**

# S7-200 Примеры

Группа

1

Пример к теме

Шаговая цепочка

### Краткое описание

Данная программа реализует пример шаговой цепочки, причем в каждом шаге выполняется определенное действие. Шаги выполняются последовательно, причем шаг выполняется только, если выполнены все предусмотренные для этого условия. При этом ействительно следующее:


Предварительные условия Активные выходы

1ый шагЕ0.1 установленA0.2 - A0.32ой шагВыдержка 5 сек (таймер Т37)A0.1 - A0.43ий шагВыдержка 5 сек (таймер Т38)A0.0 - A0.54ый шагE0.2 установленA0.1 - A0.3 - A0.5

5ый шаг Выдержка 5 сек (таймер T39) & E0.3

установлен A0.3 Сброс шаговой цепочки (E0.0 установлен) нет

# ВЫХОДЫ | SIEMENS | SION | CPU 212 | | ST200 | BXОДЫ (24B =)




## Описание программы вкл. листинг

Шаговая цепочка состоит из пяти шагов, выполняемых последовательно. Один шаг состоит из установки и сброса определенных выходов. Для того чтобы шаг мог быть сделан, должны быть выполнены определенные предварительные условия, как, например, нажатие выключателя или окончание времени ожидания. Кроме того нажатие выключателя Е0.0 позволяет сбросить шаговую цепочку в любой момент времени х. Условия включения и активные выходы каждого шага представлены в разделе 'Структура программы'.

Размер программы составляет 116 слов.

Подробнее о таймере Вы найдёте в главе 4.1 "Операции времени" в руководстве по программированию SIMATIC S7-200.

KOP (S7-MicroDOS)		AWL (IEC)	
Основная программа			
// TITEL = ШАГОВАЯ Ц	ІЕПОЧКА		
1   E0.1   E0.0	M0.0 M0.1 M0.2 M0	).3 M0.4 M0.0 K1 / S )	
LD E0.1 UN E0.0 UN M0.0 UN M0.1 UN M0.2 UN M0.3 UN M0.4 S M0.0,1	// Условия пуска // и нет сброса // и не установлены с // 1ый шаг установить		
2 M0.0		A0.2 K2 ( S ) TON—T37 IN K50-PT	
LD M0.0 S A0.2,2 TON T37,50			



-			
LD S S R R	M0.2 A0.0,1 A0.5,1 A0.1,1 A0.4,1	// Зий шаг // Установить выходы // Сбросить выходы	
// 4ый ШАГ			
7 HE0.2	M0.2	M0.2 K1 ( R ) M0.3 K1 ( S )	
LD U R S	E0.2 M0.2 M0.2,1 M0.3,1	// После появления условий включения 4го шага // и после выполнения третьего шага // Зий шаг сбросить, // а 4ый шаг установить	
8 M0.3		A0.1 K1 ( S )  A0.3 K1 ( S )  A0.0 K1 ( R )  TON—T39 IN K50-PT	
LD S S R TON	M0.3 A0.1,1 A0.3,1 A0.0,1 T39,50	// 4ый шаг // Установить выходы // Сбросить выходы // Интервал времени для 5го шага	
// 5ый ШАГ			
9 HE0.3	T39 M0.3	M0.3 K1 ( R ) M0.4 K1 ( S )	
LD U U R S	E0.3 T39 M0.3 M0.3,1 M0.4,1	// После появления условий включения 5го шага // и после выполнения четвертого шага // 4ый шаг сбросить, // а 5ый шаг установить	

```
A0.1
        M0.4
10
                                                                          A0.5
                                                                                     К1
  LD
                  M<sub>0.4</sub>
                                   // 5ый шаг
                  A0.1, 1
                                   // Сброс выходов
  R
  R
          A0.5, 1
  // СБРОС ШАГОВОЙ ЦЕПОЧКИ
                                                                          M0.0
11
                                                                           -( R
                                                                          A0.0
                                                                                     Кб
  LD
                  E0.0
                                   // Если кнопка сброса была нажата,
                  M0.0, 5
                                   // все 5 шаговых меркеров сбросить,
  R
  R
                  A0.0, 6
                                   // все 6 выходов сбросить
12
                                                                          --( MEND )
  MEND
                  // Конец
```

# Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'K' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр.  $4 \to K4$ )
- Замените '16#' на 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF  $\rightarrow$  KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

# Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведённого здесь.

За правильную работу системы заказчик несёт ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.