SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

3


Пример к теме


Аналоговые потенциометры S7-200 CPU 214

Краткое описание

Этот пример поясняет применение аналоговых потенциометров SIMATIC CPU 214. Положение аналоговых потенциометров преобразуется в цифровое значение между 0 и 255 и заносится в два байта специальных, причем SMB28 содержит значения потенциометра 1, а SMB29 значение потенциометра 2.

Для установки потенциометров не требуется отвертки. Этот пример применения показывает три различных варианта установки таймера с помощью аналоговых потенциометров.





Описание программы включая листинг

Метод 1:

В качестве первого варианта рассмотрим применение аналогового потенциометра 0 для точной установки таймера. Грубая или предварительная установка (здесь 200мс) производится в программе. Потенциометр может быть при этом использован для дальнейшей установки нужного значения до ,примерно, 1,48 секунды. После каждого цикла таймера будут выполнятся операции подпрограммы 1: Значение потенциометра 0, содержащееся в SMB28, будет загружено в АС1, разделено пополам и прибавлено к 200мс-предустановке. В основной программе число циклов таймера в АС2 будет увеличено на 1 и индицировано на выходном байте АВ0.

Метод 2:

Второй метод позволяет сложить и усреднить в АСЗ значения потенциометра 1 в 100

следующих друг за другом циклах программы. В первом цикле запоминаются нижнее граничное в VW14 и верхнее граничное в VW16 значения. Если усредненное значение ниже нижней границы или выше верхней границы, то это значение заносится в VW12 и копируется в VW14, VW16 и VW18.


Новые верхняя и нижняя границы задаются прибавлением или вычитанием 3мс к усредненному значению. Среднее значение потенциометра, сохраненное в VW18, будет передано в основную программу в таймер Т34. Здесь считаются циклы таймера и индицируются затем на выходном байте AB1. Этот метод создает путем фильтрации значений потенциометра относительно постоянную установку таймера от 0 до 2,55 секунд.


Метод 3:


Метод 3 это прямая загрузка значения потенциометра в качестве предустановки для таймера Т35. Здесь число циклов таймера будет индицироваться на выходном байте AB0. Установка таймера может быть из менена в любом цикле.


Размер программы составляет 112 байт.

KOP (S7-MicroDOS) AWL (TOOLITE2)











```
MOV_W-
                                                                              EN
                                                                         AC1-IN OUT-VW0
  SBR
            T33
  LD
                            // После выполнения цикла таймера
  MOVW
            0, AC1
                            // аккумулятор АС1 сбрасывается
  MOVB
            SMB28, AC1
                            // и значение потенциометра 0 копируется в АС1
  MOVW
            2, VW60
            VW60, AC1
  DIV
                            // Принятое значение потенциометра делится пополам
            20, AC1
                            // и прибавляется смещение 200 мс
                            .
// Значение АС1 копируется в VW0
  MOVW
            AC1, VW0
11
                                                                            -( RET
  RET
            // Возврат в основную программу
  // Подпрограмма SBR 2:
  // Определение среднего значения потенциометра 1 по 100 циклам программы
     SBR:
            2
          SM0.0
                                                                                INC_W
  13
                                                                                 EN
                                                                           VW10-IN OUT-VW10
                                                                                MOV_B
                                                                                 EN
                                                                          SMB29 IN OUT ACO
                                                                                ADD_I
                                                                                 EN
                                                                            ACO IN1 OUT AC3
                                                                            AC3-IN2
SBR
            SM0.0
LD
                            // В каждом цикле
INCW
            VW10
                            // счетчик циклов увеличивается на 1
            SMB29, AC0
MOVB
                            // Значение потенциометра 1 заносится в АСО
+1
            AC0, AC3
                            // Прибавляется к общему значению в АСЗ
         VW10
                       K100
                                                                             MOV_W-
14
              -- ₩ -
                                                                              EN
                                                                        K100-IN OUT-VW50
```





Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'K' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. 4 \rightarrow K4)
- Замените '16#' \rightarrow 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF \rightarrow KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведенного здесь.

За правильную работу системы заказчик несет ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.