Введение

Дорогой пользователь S7-200,

использование программируемых контроллеров (PLC) в автоматизации производства постоянно растет, так как это позволяет уменьшить стоимость продукции при увеличении ее объемов. Уверенный темп технического развития является другой причиной того, почему все больше и больше проблем автоматизации решаются с помощью программируемых контроллеров.

Микроконтроллер PLC S7-200, в особенности, применяется все больше и больше, потому что он сочетает мощность с привлекательной ценой и простым управлением.

Чтобы Вам делать первые шаги в мире S7-200 было просто и доступно, мы создали специальный стартовый набор.

Этот одночасовой пример предназначен для того, чтобы помочь Вам научиться основным приемам, чтобы в состоянии потом применить S7-200 в пределах минимально возможного времени.


А теперь, мы желаем Вам простого и быстрого старта и всяческих успехов!




Содержание

	Оборудование	Установка оборудования (Монтаж) Органы управления S7-200 (CPU 212) 6 Подключение устройства Схема учебного устройства Схема подключения S7-200 (CPU 212)	5 7 8 9
	Программное обеспечение	Инсталляция программы под Windows 95 Инсталляция программы под Windows 3.1х Запуск STEP 7-Micro/WIN Система помощи	11 12 13 14
	Основные установки	Установка скорости передачи Кофигурирование порта Первый тест на работоспособность	15 16 17
	1-й пример программы	Записываем свою первую программу Чтение 1-го программного примера Загрузка программы в контроллер Тестирование программы Логические элементы Преобразование электрической схемы Элементы программы 1 Наблюдение статуса программы (online) Структура элемента программы	19 20 21 22 23 24 25 26 27
	Модернизации примера	 Операция "И" Вставка логического элемента Вставка операнда и тестирование Удаление Операция "ИЛИ" Вставка элемента "ИЛИ" Таймер задержки Функция таймера задержки Программирование таймера задержки Разговариваем просто Создание нового проекта Поздравления 	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 43
•			
	Приложение	О битах, байтах и словах Адресные области в S7-200 Выполнение циклической программы	48 49 50
06	борудова- ние Основн установ		ій Вы
	COCONO TONNO Januario		


Установка оборудования (Монтаж)




1. Установите профильную шину на рабочую панель, как указано выше.



Органы управления S7-200 (CPU 212)



Подключение устройства



5. Соедините кабели, выделенные жирным шрифтом, как показано на диаграмме выше. Серый провод только закреплен на учебной модели механически. Концы его должны быть подключены к клеммам L+ и 1L.




Схема учебного устройства






Схема подключения S7-200 (CPU 212)




Инсталляция программного обеспечения под Windows 95

Для инсталляции программного обеспечения STEP7-Micro/WIN Вам необходим персональный компьютер (PC) или устройство программирования (PG) с операционной системой фирмы Microsoft Windows 3.1x или Windows 95.



11

Инсталляция программного обеспечения под Windows 3.1x



обеспечение

ние


установки

программы

программы


Запуск STEP 7-Micro/WIN

Windows 95



В разделе *Programs* (*Programme*), которое вы вызываете из стартового меню, вы найдете папку *STEP 7-Micro/WIN*. Она содержит стартовую пиктограмму *STEP 7-Micro/WIN*. Запустите программу кликнув мышью на этой строке.


Windows 3.1x




Запустите STEP 7-Micro/WIN под Windows 3.1x, кликнув мышью иконку *Micro/WIN*. Вы найдете ее в программной группе *STEP 7-Micro/WIN*.



Система помощи



Установка скорости передачи




PC/PPI-кабель соединяет PC с контроллером S7-200.

На Вашем РС или РС Вы должны использовать последовательный порт с 9-штырьковым разъемом (или 25-штырьковым с адаптером), например, COM2.


\$7-200 передает данные со скоростью 9600 bit/s. Установите скорость передачи на PC/PPI-кабеле согласно схеме, представленой на рисунке. Затем вставьте PC/PPI -кабель в PC и \$7-200.

Используйте одну и ту же фазу питающего напряжения на РС и контроллере во избежание различий в напряжении.


Подайте рабочее напряжение на контроллер (загораются индикаторы STOP или RUN).



СОМ2-порт на программаторе PG 740 (вид слева)




Конфигурирование порта на PC/PG



- 1. Выберите пункт меню Setup > Communication (Einrichten > Kommunikation).
- 2. Выберите последовательный порт (COM1/COM2), в который Вы вставили РС/РРІ-кабель .
- 3. Вы можете использовать кнопку *Find* (*Suchen*) чтобы проверить, правильно ли сконфигурирован порт. Если порт сконфигурирован правильно, на кнопке *Find* (*Suchen*) появится текст "Next" ("Weiter"). Если нет, то появится сообщение об ошибке. В случае ошибки выберите другой порт
- 4. Подтвердите корректную конфигурацию клавишей ОК.






(18)


Записываем свою первую программу




Чтение 1-го программного примера



1. Вставьте дискету с упражнением из стартового набора в дисковод 3.5". Дискета находится в конверте на последней странице руководства.




2. Из меню *Projekt* > *Open* (*Projekt* > *Lffinen*) загрузите 1-е программное упражнение с дискеты в редактор STEP 7-Micro/WIN. Буква в имени программы означает язык комментариев в программе (для английского -E.PRJ, немецкого -D.PRG). Сперва Вы должны выбрать имя вашего дисковода 3.5".



Приложение

Загрузка 1-й учебной программы в контроллер





Щелкните мышью на эту кнопку для того, чтобы переключить контроллер в режим STOP. При этом переключатель режимов в контроллере должен быть в положении TERM, а сам контроллер находиться в режиме RUN (загорится индикатор STOP). Внимание: Это означает, что подключенная модель больше не управляется.



Щелкните мышью на эту кнопку для загрузки программы, которая отображается на экране, в контроллер.



Щелкните мышью на эту кнопку для переключения контроллера в режим RUN. При этом переключатель в контроллере должен быть в положении TERM, а сам контроллер находиться в режиме STOP (загорится индикатор RUN).

Внимание: Подключенная модель начнет немедленно работать, подчиняясь действиям вашей программы.

Предупреждение
Опасайтесь повреждений и материального ущерба

Вы также можете загрузить программу из контроллера в PC/PG.



Щелкните мышью на эту кнопку для загрузки программы из контроллера в PG/PC. Это перепишет текущую программу, отображаемую на мониторе. Вы всегда, следовательно, сможете сделать так, чтобы актуальную версию вашей программы иметь на диске или дискете.





Функционирование и тестирование учебной программы

В упражении к программе 1 ключ S0 используется для включения мотора. Ключ S1 используется для управления направлением вращения мотора.

В учебном комплекте переключатели S0 и S1 находятся на симуляторе. Симулятор подключает 24 V к входам и I0.1 (Е0.0 и Е0.1). Учебная модель подключена к выходам контроллера Q0.0 (A0.0) -Мотор вкл/выкл- и Q0.1 (A0.1) - Управление реверсом-.

Состояние сигнала входа I0.0 (E0.0) связано в **программе** с выходом Q0.0 (A0.0). Состояние сигнала входа I0.1 (E0.1) связано с выходом Q0.1 (A0.1).








Сейчас будем тестировать его! Управляющее напряжение подключено. Установка правильно соединена. Вы уже загрузили программу с дискеты в программный редактор и передали ее в контроллер (PLC). PLC находится в режиме RUN (горит зеленый индикатор RUN). Сейчас будем управлять ключами S0 и S1 и наблюдать за работой модели.

	Действие	Реакция		
I	Ключ S0 включен	Индикатор 10.0 горит	Индикатор Q0.0 горит	Мотор вращается
I	Ключи S0 и	Индикаторы 10.0 и	Индикаторы Q0.0 и	Мотор вращается в
	S1включены	10.1 горят	Q0.1 горят	другую сторону




Логические элементы



В цифровой логике состояниями сигналов являются "0" или "1". Состояние "0" обозначает "ложь", а состояние "1" - "истину". Можно также сказать, что опросом является "0" (ложь) или "1" (истина).



Преобразование электрической схемы



Как Вам преобразовать электрическую схему в программу для PLC?


Поверните Вашу схему на 90° влево.Ваш фазовый провод будет тогда расположен слева, а земляной провод - слева. Посередине Вы будете видеть переключательные элементы Вашей схемы. Схемная логика машины (например, реле времени или триггеры), которая используется в качестве инструментов, записывается теперь в вместе с переключателями, контактами и управляющими реле и т.д. и управляется от PLC.


Элементы управления, такие как переключатели входов, переключатели направлений и т.д., со стороны входа и силовые ключи (такие как контакты мотора, переключатели реверса, и т.д.) со стороны выхода не могут быть описаны в PLC.




Элементы программы 1

Посмотрите внимательно на структуру PLC-программы, представленной в контактном плане , т.е. на языке LAD (КОР). Этот тип представления наиболее близко подходит к электрической схеме.





Наблюдение статуса программы (online)



Выберите раздел меню Debug > Ladder Status On (Testen > KOP-Status ein) для активации режима наблюдения за состоянием программы в LAD-представлении.

Вы можете теперь наблюдать состояние операндов в контроллере.

Выберите *Debug* > *Ladder Status Off* (*Testen* > *KOP-Status aus*) для снятия режима статуса.


В примере контакт S0 соединен с входом 0.0 .

Если Вы активируете ключ и будете наблюдать за LAD-программой в режиме статуса, то операции, которые пропускают ток, т.е. истинны (="1"), заполняются серым цветом.

Статус операций циклически читается из контроллера и обновляется на экране.


В этом контексте, средства Online-связи позволяют взглянуть на контроллер изнутри с помощью PC/PG, наблюдая за текущим состоянием и циклическими изменениями операндов.


Очень быстрые события не могут быть отслежены, так как время, требуемое для передачи выходных данных на экран, довольно большое.



26


Структура элемента LAD-программы





1. Модификация программы: операция "И"

Задача:



Для того чтобы включать мотор, также с ключом S0 активируется и ключ S2.


Как и в 1-м варианте, ключ S1 будет использован для управления реверсом.

Схема без контроллера


Описание функции показанной выше:

Мотор запускается, когда S0 И S2 активируются. В LAD- представлении это означает: когда контакты I0.0 И I0.2 (E0.0 И E0.2) закрыты, ток течет через катушку Q0.0 (A0.0). Контакты соединены последовательно (логика "И").

В нашей программе логика "И" представлена следующим образом:





LAD- диаграмма схемы



Вставка логического элемента

Если Вы далее захотите соединить нормально открытый контакт I0.2 последовательно между контактом I0.0 (E0.0) и катушкой Q0.0 (A0.0), то сперва необходимо найти свободное место.






Одним щелчком мыши Вы можете выбрать логическую операцию. Двойным щелчком мыши в маркерной рамке вставится выделенная логическая операция.



Вставка операнда и тестирование

Когда новый элемент вставлен, Вам сразу нужно определить правильно операнд. STEP 7-Micro/WIN отображает поле ввода с операндом по умолчанию сразу после вставки элемента. Перепешите этот операнд на правильный. В нашем случае I0.2 (E0.2).




Если Вы хотите ввести или изменить символ в операнде, Вы можете выделить его и щелкнуть через некоторое время мышью на поле операнда.




Удаление ...

Логического элемента


Если Вы ввели неправильный логический элемент и желаете удалить его, выделите мышью элемент и нажмите на клавишу *DEL* .



Столбцов, строк, цепочек и линий



2-ая модификация программы: операция "ИЛИ"



Задача:

Ключи S0 и S2 в упражнениии активируются для включения мотора. Ключ S3 используется одиночно как альтернатива для включения мотора. Ключ S1 используется для управления реверсом мотора.


Schaltung ohne SPS

Описание функции, показанной выше:

Когда (S0 И S2) ИЛИ S3 активируются , мотор запускается. В LAD-схеме это означает: Когда контакты $10.0\,$ И $10.2\,$ (E0.0 И E0.2) ИЛИ $10.3\,$ (E0.3) закрыты, ток течет от фазового провода к катушке Q0.0 (A0.0).

S0 и S2 с S3 соединены параллельно (опереация "ИЛИ").


В нашей программе эта логика записывается следующим образом:




LAD- программа для схемы




Вставка элемента "ИЛИ"



Ваша программа показана на предыдущей странице. Сохраните программу и загрузите ее в контроллер. Проверьте функцию.



3-я модификация программы: таймер задержки



ЗадачаІ:

В следующем изменении программы должен быть вставлен таймер задержки.

Когда вход I0.3 (E0.3) -S3 на симуляторе активирован, запускается время задержки. Выход 0.0 и, следовательно, мотор не активируется до тех пор, пока время ожидания не истечет.


Схема без PLC

Электрических соединений для дополнительной функции таймера не требуется.

Все необходимые переключатели уже соединены. Задержка времени используется как функция контроллера при минимальном объме программирования.

Следующая страница знакомит с функцией таймера задержки для S7-200, которая будет затем включена для изменения программы.





35

LAD- программа схемы

Функция таймера задержки



Вам требуется задержка в 1 s. Контроллер S7-200 (СРU 212) имеет 64 таймера. Таймеры обозначаются с Т0 по Т63. В этом примере используем таймер T34.

сделано сигналом 10.3 (E0.3), поступающим на вход IN


вычисляется через фактор РТ (здесь 100) и дискретность отсчета. (Дискретность Т34 10 ms, $100 \times 10 \text{ ms} = 1\text{s}$).


База времени Тхх 1 ms T32 T33-T36 10 ms 100 ms T37-T63

Для CPU 212 установлена дискретность времени для таймеров в 1 ms, 10 ms и 100 ms. Один таймер не может быть использован дважды


Каждый таймер в S7-200 имеет бит статуса (время идет/ не идет). Этот бит называется таймерным битом. для таймера Т34 он обозначается T34.

Вход 10.3 (Е0.3) должен 1 s иметь значение "1", после того как бит Т34 установится в "1". Если сигнал на входе "IN" сбрасывается раньше, чем выполнится задержка времени, таймерный бит не устанавливается (см. временную диаграмму ниже). Вы можете использовать таймерный бит подобно номально открытому контакту.






Временна диаграмма таймера для значения 50 ms




"Разговариваем просто (1)"


Пока что Вы работали с PLC-программами с операндами на PLC- языке, такими как 10.3 или или Т34. Но, если программа большая, то не просто читать эти операнды. Было бы очень хорошо, если бы Вы смогли применять ключ определений или другой понятный текст. Точно это означает, что Вы могли бы программировать с символической адресацией.



2. В появившемся окне Вы можете редактировать символьную таблицу. Под строкой "Symbolischer Name" введите элемент, который Вы позже появится как понятный текст. Под адресом (Adresse) введите операнд, который Вы желаете заменить на символическое имя. Под комментарием (Kommentar) вы можете ввести подсказку, которую Вы найдете полезной Не забудьте сохранить свою работу.



"Разговариваем просто (2)"







 Рисунок выше показывает LAD-диаграмму Вашей программы с символической адресацией. Конечно, Вы можете также программировать с символической адресацией.


Например, в качестве операнда Вы можете ввести "S3", но только Вы должны быть уверены, что этот операнд имеется в символьной таблице.




Создание нового проекта (1)

Если Вы желаете написать новую свою программу, Вам необходимо иметь контейнер, чтобы "положить" туда файл программы и связанные с ним файлы. В STEP 7-Micro/WIN этот контейнер называется проектом.

S7-200-проект содержит программный файл, например, *.OB1 и файл для символов *.sym. S7-200- проект является также приемником дополнительных файлов, связанных с программой. Итак, первым делом Вам нужен новый проект.



Создание нового проекта (2)



Поздравляю, теперь Вы знаете, как программировать микроконтроллер S7-200. Если Вы желаете узнать больше, то Вы найдете полезную информацию в приложении.



Вы желаете узнать больше?

Дополнительные примеры Вы найдете в каталоге "Samples" в вашем каталоге для STEP 7-Micro/WIN или в сборнике "Tips & Tricks" (советы и приемы) для S7-200. Вы можете получить "Tips & Tricks" от наших представителей в России.

Еще больше информации Вы найдете в руководстве для S7-200. Дальнейшее обучение Вы можете пройти на курсах по S7-200 в учебных центрах Siemens в России.




Приложение

О битах, байтах и словах

Наимненьшая единица информации в цифровых системах известна как бит. Бит может иметь состояние "0" (т.е. фальш или недействительно) или "1"(т.е. истина). Например, выключатель света имеет только два состояния: свет включен или свет выключен. Выключатель света ,таким образом, имеет объем информации в один бит. Состояние выключатель включен при неисправной лампе не рассматривается в этом примере.


В контроллере биты организованы в группы. Группа в 8 бит называется байтом. Каждый бит в группе расположен в определенном месте в точном соответствии с его адресом. Байт имеет байтовый адрес и битовые адреса с 0 по 7. Группа из двух байт называется словом.

Числа в контроллере представлены в двоичной системе, т.е. они имеют основание 2.



Слово в контроллере представляется числом от -32768 до +32767. Бит со значением 2^{15} используется для обозначения отрицательного числа (когда разряд 2^{15} равен "1", то число отрицательно).


Адресные области в S7-200



Адресные области в контроллере являются областями памяти, в которых отображены входы и выходы процесса . Например, если напряжение, приложенное к входу равно "1", то этот сигнал отображаются в ячейку памяти, связанную с этим входом.

Области памяти, формируемые по внешним сигналам (входы и выходы) называются областью отображения входов (PAE) и областью отображения выходов (PAA). Эти области памяти содержат образ сигналов от процесса.

Выполнение циклической программы в S7-200



Все контроллеры SIMATIC работают циклически. В течении каждого цикла сначала читаются входы и сохраняются в таблице отображения входов.

Управляющая программа работает на основе этой информации. Таблица отображения выходов (РАА) формируется на основе логики программы.

На последнем шаге состояния выходов из таблицы РАА передаются на физические выводы.

Затем цикл повторяется.

