Лекция 3.1 Работа с РСІ

Разработал: Максимов А.Н.

Версия 1.2. 06.2024



Содержание

- Найти сетевую карту на компьютере и определить ee vendor di, device id
- Разработать символьный драйвер для РСІ устройства, который возвращает через ІОСТL МАС адрес сетевой карты



РСІ обзор

PCI (Peripheral component interconnect) - системная шина для подключения периферийных устройств.

Стандарт на шину РСІ определяет:

- физические параметры (например, разъёмы и разводку сигнальных линий);
- электрические параметры (например, напряжения);
- логическую модель (типы циклов шины, адресацию на шине и т.д.);

Развитием стандарта PCI занимается организация PCI Special Interest Group. Дополнительную информаицию о PSI SIG можна найти на www.pcisig.com



Шины семейства PCI.

PCI это высокоскоростная шина для обмена между CPU и устройствами в.в. Спецификация PCI позвоялет перадавать 32 бита данных по параллельной шине с частотой 33 или 66 Мгц. Пиковая пропускная способность шины 266 Mbs.


CardBus логически и электрически представляет собой полноценную 32-разрядную шину PCI, работающую на частоте 33 МГц, механические размеры и разъёмы позаимствованы у шины PCMCIA. Устройства CardBus могут поддерживать DMA.

Міпі РСІ версия шины РСІ для использования в ноутбуках стандартизированная в рамках стандарта РСІ версии 2.2. Использует 32-разрядную шину РСІ, работающую на частоте 33 МГц. РСІ устройства могут быть подключены к шине mini РСІ через переходник.


РСІ-Х (РСІ **eXtended**) 64 разрядное расширение шины РСІ для использования в сервеных приложениях. Разработана в 1998 IBM, НР и Сотрад. Частота шины может различноной от 66 (РСІ-Х версия 1.0) до 533 МГц(РСІ-Х версия 2.0). Пропускная способность от 1.06 Гб/с в первоначальной реализации до 4.3 Гб/с у версии 2.0.

PCI Express (PCIe или PCI-E) дальнейшее развитие технологии PCI. PCIe использует последовательную шину для передачи данных. PCIe поддерживает до 32 последовательных линков. Каждый PCIe лину имеет пропускную способность до 250Мб/с в каждом направлении обеспечивая до 8Гб/с в каждом направлении. Текущая ваеряис спецификации - PCIe 2.0.

Типичная архитектура системы с PCI



Типичная архитектура системы с PCI





Работа с РСІ

- Linux предоставляет специальные функции для определения куда физически отображается область памяти
- Функции шины PCI (Peripheral Component Interconnect) определены в стандарте на шину
- Устройство на шине идентифицируется парой значений:

```
#define VENDOR_ID 0x1039
#define DEVICE_ID 0x6325
```



Посмотреть перечень рсі устройств

Для получения иформации можно воспользоваться утилитой apt-get install pciutils

```
Ispci -n
```

02:00.0 0604: 8086:032c (rev 09)

03:00.0 0c04: 1077:2312 (rev 02)

03:00.1 0c04: 1077:2312 (rev 02)

04:00.0 0200: 14e4:1659 (rev 21)

05:00.0 0200: 14e4:1659 (rev 21)

Ispci -vvv



Посмотреть перечень рсі устройств

Ядро Linux представляет устройства PCI как псевдоустройства в файловой системе sysfs

Is -la /sys/bus/pci/devices

drwxr-xr-x 2 root root 0 2023-08-03 10:38.

drwxr-xr-x 5 root root 0 2023-08-03 10:38 ...

Irwxrwxrwx 1 root root 0 2023-08-03 10:38 0000:00:00.0 -> ../../../devices/pci0000:00/0000:00:00.0

Irwxrwxrwx 1 root root 0 2023-08-03 10:38 0000:00:01.0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0

Irwxrwxrwx 1 root root 0 2023-08-03 10:38 0000:00:01.1 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.



Информация об устройстве

Более детально:

Irwxrwxrwx 1 root root 0 2023-08-03 10:38 0000:04:00.0 -> ../../../devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/0000:04:00.0

```
: the bus number the device is attached to
   : the device number
   : PCI device function
cd 0000:04:00.0
$ Is -la
-r--r-- 1 root root 4096 2023-08-03 10:38 class
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2023-08-03 11:34 config
-r--r-- 1 root root 4096 2023-08-03 10:38 device
Irwxrwxrwx 1 root root 0 2023-08-03 10:38 driver -> ../../../bus/pci/drivers/tg3
-r--r-- 1 root root 4096 2023-08-03 10:38 subsystem_device
-r--r-- 1 root root 4096 2023-08-03 10:38 subsystem vendor
-r--r-- 1 root root 4096 2023-08-03 10:38 vendor
```

0000 : PCI domain (each domain can contain up to 256 PCI buses)



Работа с PCI. Области памяти

- СРU и устройство на шине PCI обмениваются информацией через общую память. Обычно разделяемая память содержит регистры команд и статусные регистры Переферийные устройства обладают собственной памятью. СРU может обращаться к этой памяти. Доступ устройства к памяти системы осуществляется при помощи механизма DMA
- Для шины PCI есть три области адресов:
 - PCI Configuration
 - PCI I/O
 - PCI Memory



Работа с РСІ

- Linux предоставляет специальные функции для определения куда физически отображается область памяти
- Функции шины PCI (Peripheral Component Interconnect) определены в стандарте на шину
- Устройство на шине идентифицируется парой значений:

```
#define VENDOR_ID 0x1039
#define DEVICE_ID 0x6325
```



Работа с PCI. Области памяти

- СРU и устройство на шине PCI обмениваются информацией через общую память. Обычно разделяемая память содержит регистры команд и статусные регистры Переферийные устройства обладают собственной памятью. СРU может обращаться к этой памяти. Доступ устройства к памяти системы осуществляется при помощи механизма DMA
- Для шины PCI есть три области адресов:
 - PCI Configuration
 - PCI I/O
 - PCI Memory



Работа с PCI. Конфигурационная область

PCI Configuration

32 байта

31 0 Dwords Vendor Status Command Device 1 - 0Register Register ID ID Cache Class Code Revision Header Latency BIST 3 - 2 Line Class/SubClass/ProgIF ID Timer Type Size Base Address 1 Base Address 0 5 - 4 Base Address 2 Base Address 3 7 - 6 Base Address 5 Base Address 4 9 - 8 Subsystem Subsystem 11 - 10 CardBus CIS Pointer Device ID Vendor ID capabilities 13 - 12 Expansion ROM Base Address reserved pointer Maximum Minimum Interrupt Interrupt 15 - 14 reserved Pin Line Latency Grant



Модель устройств. Bus PCI

Шина PCI в каталоге /sys/bus/pci/ имеет две директории : 'devices' and 'drivers'.

PCI bus сопоставляет устройства сравнивая PCI Device ID для всех устройств и драйверов.

```
struct bus_type pci_bus_type = {
           = "pci",
 .name
           = pci_bus_match,
 .match
           = pci uevent,
 .uevent
           = pci_device_probe,
 .probe
           = pci_device_remove,
 .remove
 .shutdown = pci device shutdown,
 .dev attrs = pci dev attrs,
          = PCI PM OPS PTR,
 .pm
};
(linux-2.6.28\drivers\pci\pci-driver.c)
```



Драйвер PCI

```
pci driver должен выполнить следующие задачи в init module:
```

- Определить struct pci_driver
- Инициализировать struct pci_driver structure
- Зарегистрироватьstruct pci_driver pci_register_driver

```
Структура struct pci_driver включает структуру device_driver для регистрации в модели устройств.
```

```
struct pci_driver {
   struct list_head node;
   char *name;
   const struct pci_device_id *id_table;
   int (*probe) (struct pci_dev *dev, const struct
pci_device_id *id);
   void (*remove) (struct pci_dev *dev);
    int (*suspend) (struct pci_dev *dev,
pm_message_t state);
    int (*suspend_late) (struct pci_dev *dev,
pm_message_t state);
    int (*resume_early) (struct pci_dev *dev);
     int (*resume) (struct pci_dev *dev);
void (*shutdown) (struct pci_dev *dev);
    struct pm_ext_ops *pm;
    struct pci_error_handlers *err_handler;
    struct device driver driver;
    struct pci_dynids dynids;
};
(linux-XXX\include\linux\pci.h)
```



Функции pci_driver

```
int (*probe) (struct pci_dev *dev, const struct pci_device_id *id); // Вставить устройство. void (*remove) (struct pci_dev *dev); // Удалить устройство (NULL если устройство не HOT plug)
int (*suspend) (struct pci_dev *dev, pm_message_t state); // Усыпить
int (*suspend_late) (struct pci_dev *dev, pm_message_t state);
int (*resume_early) (struct pci_dev *dev);
int (*resume) (struct pci_dev *dev); //Пробудить
void (*shutdown) (struct pci_dev *dev);
```



Пример

```
#include linux/pci.h>
static struct pci_device_id rtl8139_pci_tbl[] = {
   {0x10ec, 0x8139, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, RTL8139 },
   {0x10ec, 0x8138, PCI ANY ID, PCI ANY ID, 0, 0, RTL8139 },
   \{0,\}
MODULE_DEVICE_TABLE (pci, rtl8139_pci_tbl)
static struct pci_driver rtl8139_pci_driver = {
   .name = "foo8139",
   .id_table = rtl8139_pci_tbl,
   .probe = foo_probe,
   .remove = foo_remove,
};
static int init_module (void) {
  return pci_register_driver(&rtl8139_pci_driver);
```



Пример

```
int foo_probe(struct pci_dev *dev, const struct pci_device_id *id) // Реализация probe
 port_addr = pci_resource_start(dev,0);
 major = register_chrdev(0,"MyPCI",&fops);
 printk(KERN_INFO "Load driver PCI %d\n",major);
 return 0;
void foo_remove(struct pci_dev *dev)
  unregister_chrdev(major,"MyPCI");
void cleanup_module(void)
 pci_unregister_driver(&rtl8139_pci_driver);
```



Нахождение устройства на шине РСІ

```
int fooprobe (struct pci_dev *dm7820_pci, const struct pci_device_id *id) {
 printk ("Get physics BAR0...");
 dm7820_PCIMem.real = pci_resource_start (dm7820_pci,0);
                                                                    ioremap_nocache
 dm7820_PCIMem.size = pci_resource_len (dm7820_pci,0);
                                                                    исключена и
 if ((dm7820_PCIMem.real==0)||(dm7820_PCIMem.size==0))
                                                                    зменана на
    {printk ("failed.\n"); return -1;}
                                                                    ioremap
 else
    printk ("%u...OK.\n",(uint32)dm7820_PCIMem.real);
 printk ("Checks physics BAR0...");
 if (pci_resource_flags (dm7820_pci,0)&IORESOURCE_MEM)
   printk ("OK.\n");
 else {printk ("failed.\n"); return -1;}
 printk ("Get virtual BAR0...");
 dm7820_PCIMem.virtual=ioremap(dm7820_PCIMem.real,dm7820_PCIMem.size);
 if (dm7820_PCIMem.virtual==0) {printk ("failed.\n"); return -1;}
 else printk ("%u...OK.\n",(uint32)dm7820_PCIMem.virtual);
 printk ("Request region BAR0...\t\t");
 if (request_mem_region (dm7820_PCIMem.real,dm7820_PCIMem.size,DM7820_NAME))
printk ("OK.\n");
 else {printk ("failed.\n"); return -1;
```



Задание

Разработать минимальный драйвер для рсі адаптера сетевой карты.

Драйвер должен:

- -Иметь функции probe, remove
- -Регистрироваться в системе


Предварительно необходимо:

- 1.Посмотреть при помощи Ispci vendor_id, device_id сетевого адаптера realtek
- 2.Посмотреть и записать MAC адрес сетевого адаптера realtek
- 3.Выключить сетевой адаптер при помощи sudo ifconfig *eth0* down (или sudo ifdown *eth0*)
- 4.Выгрузить модуль сетевого драйвера realtek



Пример архитектуры системы

Работа с памятью





Взаимодействие с устройством

Устройства взаимодействуют в CPU через специальные регистры:

- управляющий регистр;
- регистр состояния;
- входной регистр;
- выходной регистр.

Регистры могут:

- расположены в специальном адресном пространстве (в пространстве портов ввода/вывода);
- отображаться в память.

Операции чтения обмена с устройствами могут дать неожиданный результат



Получение доступа к портам ввода-вывода

```
#include de linux/ioport.h>
struct resource *request_region(unsigned long first, unsigned long n, const char *name);

void release_region(unsigned long start, unsigned long n);

int check_region(unsigned long first, unsigned long n); /*Устарела с версии 2.4.xx*/

Посмотреть распределение портов можно:
//proc/ioports
```



Команды для работы взаимодействия через порты в.в.

```
Bytes
unsigned inb(unsigned port);
void outb(unsigned char byte, unsigned port);

    Words

unsigned inw(unsigned port);
void outw(unsigned char byte, unsigned port);

    "Long" integers

unsigned inl(unsigned port);
void outl(unsigned char byte, unsigned port);
Реализация функций может отличаться на разных платформах.
```



Команды для работы взаимодействия через порты в.в.

- byte strings
 void insb(unsigned port, void *addr, unsigned long count);
 void outsb(unsigned port, void *addr, unsigned long count);
- word strings
 void insw(unsigned port, void *addr, unsigned long count);
 void outsw(unsigned port, void *addr, unsigned long count);
- long strings
 void insl(unsigned port, void *addr, unsigned long count);
 void outsl(unsigned port, void *addr, unsigned long count);

Передача нескольких значений. Может быть более эффективно, чем соответствующий цикл на С, если у процессора есть специальные команды



Получение адреса области портов ввода-вывода.

Адрес области портов ввода вывода может быть получен:

- Через параметры модуля;
- Известен заранее и закодирован в драйвере
- Запрошен у платформы
- Прочитан из области конфигурирования шины РСІ




Практический пример.

Чтение портов ввода-вывода. Реализовать макросы изменения, установки и очистки бит в регистрах.



Обмен через память

- Обмен через область разделяемой памяти
 наиболее распространенный способ
 взаимодействия.
- При взаимодействии важен порядок операций.
- Иногда возникает неожиданный результат





Резервирование области памяти

Область память должна быть выделена до использования. Функции определены в linux/ioports.h>

struct resource * request_mem_region(unsigned long start,unsigned long len, char *name);

- возвращает NULL, если ошибка

void release_mem_region(unsigned long start,unsigned long len);

Уточнить назначение регионов памяти можно в **/proc/iomem**



Отображение памяти ввода-вывода в виртуальную память ядра

Для обращения к разделяемой памяти драйверу необходим виртуальный адрес области памяти.

Для реализации этой задачи используется функция ioremap:

#include <asm/io.h>;

void *ioremap(unsigned long phys_addr,unsigned long size);

(реализация ioremap_nocash аналогична ioremap на большинстве платформ)

Функция возвращает виртуальный адрес, соответствующий заданному физическому или NULL в случае неудачи.

void iounmap(void *address);



Отличие от обычной памяти

- Запросы чтения и записи могут быть кэшированы
- Компилятор может произвести оптимизацию и использовать регистры вместо памяти
- Компилятор может произвести изменение порядка команд
- СРИ может переупорядочить команды



Решение проблем с памятью

- Кэширование I/O портов и памяти в.в. запрещается аппаратно или ядром Linux
- Можно использовать квалификатор volatile
- Для указания компилятору того, что нельзя использовать регистры вместо записи в память.
- Для предотвращения изменения порядка можно использовать барьеры памяти (Memory barriers).



Memory barriers. Логика работы

Барьер вставляется между операциями, которые должны быть видны аппаратуре в определенном порядке.

Пример:

```
writel(dev->registers.addr, io_destination_address); // Подготовка данных writel(dev->registers.size, io_size); // Подготовка данных writel(dev->registers.operation, DEV_READ); // Подготовка данных wmb(); // БАРЬЕР НА ЗАПИСЬ – гарантирует, что все команды записи, указанные до него выполнены writel(dev->registers.control, DEV_GO);
```



Memory barriers

Барьер вставляется между операциями, которые должны быть видны аппаратуре в определенном порядке.

Аппаратно независимые. Влияют только на поведение компилятора. Не влияют не переупорядочивание CPU

```
#include <asm/kernel.h>
void barrier(void);
Аппаратно зависимые
#include <asm/system.h>
void rmb(void);
void wmb(void);
void mb(void);
Безопасны на всех архитектурах.
```



Еще один пример использования барьеров

```
while (count--) {
  outb(*(ptr++), port);
  wmb();
}
```

Запись необходимо произвести сейчас, без оптимизации.



Функции обмена через разделяемую память в.в.

Для обеспечения портабельности кода лучше использовать специальные функции:

```
unsigned int ioread8(void *addr);
unsigned int ioread16(void *addr);
unsigned int ioread32(void *addr);
void iowrite8(u8 value, void *addr);
void iowrite16(u16 value, void *addr);
void iowrite32(u32 value, void *addr);
Чтение или запись нескольких байт:
void ioread8_rep(void *addr, void *buf, unsigned long count);
void ioread16 rep(void *addr, void *buf, unsigned long count);
void ioread32_rep(void *addr, void *buf, unsigned long count);
void iowrite8 rep(void *addr, const void *buf, unsigned long count);
void iowrite16_rep(void *addr, const void *buf, unsigned long count);
void iowrite32_rep(void *addr, const void *buf, unsigned long count);
Дополнительные утилиты:
void memset io(void *addr, u8 value, unsigned int count);
void memcpy fromio(void *dest, void *source, unsigned int count);
void memcpy_toio(void *dest, void *source, unsigned int count);
Непосредственное чтение или запись по адресу полученному от ioremap может не работать на
некоторых архитектурах.
```

Как узнать параметры области память в.в

- •Современные периферийные устройства для РС не используют фиксированных адресов памяти
- •Устройство получает физический адрес неиспользованной области памяти CPU в процессе конфигурирования системы (обычно это обязанность BIOS)
- •Расположение и размер области памяти запоминается в специальной non-volatile battery-powered RAM ('configuration memory')



Пример работы с памятью в.в

```
printk ("Get virtual BAR...\t\t");
device->virtual = ioremap (device->real,device->size);
if (device->virtual==0) {
   printk ("failed.\n"); return -1;
else printk ("%u...OK.\n",(uint32)device->virtual);
printk ("Request region BAR...\t\t");
if (request_mem_region (device->real,device->size,CAN527_NAME))
  printk ("OK.\n");
else {
  printk ("failed.\n"); return -1;
printk ("Set IRQ...");
status=request_irq(device->irq,device->irq_handler, IRQF_SHARED,
   CAN527 NAME, device);
```



Литература

- 1. Memory management в ядре Linux. Семинар в Яндексе https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/231957/
- 2. Understanding VFIO and UIO Driver Framework Vandana Salve, Prasme Systems https://www.youtube.com/watch?v=uOQ5POP8hCs
- 3. https://bootlin.com/doc/training/linux-kernel/linux-kernel-slides.pdf
- 4. Ordering I/O writes to memory-mapped addresses https://docs.kernel.org/driver-api/io_ordering.html
- 5. Different I/O Access Methods for Linux, What We Chose for ScyllaDB, and Why https://www.scylladb.com/2017/10/05/io-access-methods-scylla/
- 6. Linux-Kernel Memory Model

https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2018/p0124r6.html

