Лекция 2.1. Блокирующие и неблокирующие операции

Разработал: Максимов А.Н.

Версия 1.5. 01.2024



Содержание

- Альтернативный способ создания специальных файлов символьных
- Блокирующее и неблокирующее поведение



Зарезервированные старшие номера

Официальный реестр всех доступных устройств для ОС Linux.

Формально он называется LANANA – Linux Assigned Names And Numbers Authority! Только эти люди могут официально присвоить устройствам узел устройства – тип и major:minor номера

1 char	Memory devices 1 = /dev/mem 2 = /dev/kmem 3 = /dev/null 4 = /dev/port 5 = /dev/zero 6 = /dev/core 7 = /dev/full 8 = /dev/random 9 = /dev/urandom 10 = /dev/aio 11 = /dev/kmsg	Physical memory access OBSOLETE - replaced by /proc/kcore Null device I/O port access Null byte source OBSOLETE - replaced by /proc/kcore Returns ENOSPC on write Nondeterministic random number gen. Faster, less secure random number gen. Asynchronous I/O notification interface Writes to this come out as printk's, rea export the buffered printk records. OBSOLETE - replaced by /proc/ymcore
	12 = /dev/oldmem	OBSOLETE - replaced by /proc/vmcore

https://www.kernel.org/doc/Documentation/admin-guide/devices.txt



Еще один способ регистрации символьного драйвера

Существует возможность нескольким драйверам разделять старший номер устройства.

int res = register_chrdev_region(dev_t first, uint count, char *dev_name);

- dev_t first первый номер устройства(major / minor) для региона
- uint count общее количество устройств (может major-number границу)
- char *dev_name device name (имя устройства появляется в /proc/devices)

Параметр &fops не передается.



Автоматическое создание и удаление специального файла устройства

```
СозданиеУдалениеalloc_chrdev_region();unregister_chrdev_region();cdev_init();cdev_del();cdev_add();class_destroy();class_create();class_destroy();device_create();device_destroy();
```



Динамическое выделение номера устройства

```
int register_chrdev_region(dev_t first, uint count, char *dev_name);
```

```
Динамическое выделение номера устройства
int alloc_chrdev_region( dev_t *dev,uint firstminor, uint count, char
  *dev_name);
dev_t dev;
res = alloc_chrdev_region(&dev, 0, 1, dev_name);
if (res<0) return res;
 major = MAJOR(dev);
```



Регистрация. Удаление.

```
int register chrdev region (dev t first, uint
  count, char*dev name);
ИЛИ
int alloc chrdev region ( dev t *dev, uint
  firstminor, uint count, char *dev name);
Освобождения региона номеров (в the cleanup function)
void unregister chrdev region (dev t first,
  uint count);
```



Пример

```
#includelinux/kernel.h>
#includelinux/init.h>
#includelinux/module.h>
#include linux/kdev_t.h>
#include linux/fs.h>
dev t dev = 0;
static int __init foo_init(void)
    /*Allocating Major number*/
     if((alloc_chrdev_region(&dev, 0, 1, "foo_dev")) <0){</pre>
          pr_err("Cannot allocate major number for device\n");
          return -1;
     pr info("Kernel Module Inserted Successfully...\n");
     return 0:
static void __exit foo_exit(void)
     unregister_chrdev_region(dev, 1);
     pr_info("Kernel Module Removed Successfully...\n");
module_init(foo_init);
module_exit(foo_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
```



Добавление структуры cdev

Структура cdev - это внутренняя структура ядра, представляющая символьные устройства.

structure cdev (ux/cdev.h>) представляет устройство.

```
Добавление структуры cdev в ядро: int cdev_add(struct cdev *,dev_t num, uint count);
```

```
Удаление из ядра (в cleanup): void cdev_del(struct cdev *);
```



Структура cdev.Связь c fops

У нас нет &fops в register_chrdev_region для связи со структурой file-operations structure – используется другой способ.

Структура cdev представляет символьное устройства (nux/cdev.h>).

```
struct cdev *my_cdev = cdev_alloc();
my_cdev->ops = &my_fops;
или
struct cdev my_cdev;
cdev_init(&my_cdev, &my_fops);
my_cdev->owner = THIS_MODULE;
```

https://embetronicx.com/tutorials/linux/device-drivers/cdev-structure-and-file-operations-of-character-drivers/



Итого init_module

```
int foo_init(void) {
 int major, res=0;
 res = alloc_chrdev_region(&dev, 0, 1, dev_name);
 if (res<0) { return res; }</pre>
 major = MAJOR(dev);
 my_cdev = cdev_alloc();
 my_cdev->ops = &fops;
 my_cdev->owner = THIS_MODULE;
 res = cdev_add(my_cdev, dev, 1);
 if (res<0){
  unregister_chrdev_region(dev, 1);
  return res;
 printk(" %s init - major: %d \r\n", dev_name, major);
 return 0;
```



Итого cleanup_module

```
#include linux/init.h>
#include linux/module.h>
#include linux/fs.h>
                             // struct file operations
#include linux/cdev.h>
#include <asm/uaccess.h> // put_user
#include linux/tty.h>
                             // tty
MODULE_LICENSE("GPL");
static char dev_name[]="rwk2_dev"; // Имя в /proc/devices
static char me[64]; static char *mess="The goal of this tutorial";
static char *mp; static int debu = 2;
module_param(debu, int, 0);
void foo_exit(void){
 cdev_del(my_cdev);
 unregister_chrdev_region(dev, 1);
 printfk(" %s remove \r\n", dev_name);
```



Как создать файл устройства автоматически?

Демон udev можно с помощью его конфигурационных файлов настроить дополнительно и точно указать имена файлов устройств, права доступа к ним, их типы и т. д. Так что касается драйвера, требуется с помощью API моделей устройств Linux, объявленных в linux/device.h>, заполнить в /sys соответствующие записи. Все остальное делается с помощью udev. Класс устройства создается следующим образом:

```
struct class *cl = class_create(THIS_MODULE, "<device class name>");
Затем в этот класс информация об устройстве (<major, minor>) заносится следующим образом:

device_create(cl, NULL, first, NULL, "<device name format>", ...);
```

Здесь, в качестве first указывается dev_t. Соответственно, дополняющими или обратными вызовами, которые должны вызыватся в хронологически обратном порядке, являются: device_destroy(cl, first); class_destroy(cl);

http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/drivers/linux-device-drivers-05.html



Как создать файл устройства автоматически?

```
#include linux/kernel.h>
#include linux/init.h>
#include linux/module.h>
#include linux/kdev t.h>
#include linux/fs.h>
#include linux/err.h>
#include linux/device.h>
dev t dev = 0;
static struct class *dev class;
static int init foo init(void) {
    if((alloc_chrdev_region(&dev, 0, 1, "etx_Dev")) < 0){
                                                                           //Allocating Major number
         return -1; // Cannot allocate major number for device
    pr info("Major = \%d Minor = \%d \n", MAJOR(dev), MINOR(dev));
    dev_class = class_create(THIS_MODULE,"etx_class");
                                                                           //Allocating Major number
    if(IS_ERR(dev_class)){
       goto r_class; // Cannot create the struct class for device
    if(IS_ERR(device_create(dev_class,NULL,dev,NULL,"etx_device"))){ // Creating device
       goto r_device; // Cannot create the Device
    return 0; // Kernel Module Inserted Successfully
r device:
    class_destroy(dev_class);
r class:
    unregister_chrdev_region(dev,1);
    return -1;
```



Как создать файл устройства автоматически?

```
static void __exit hello_world_exit(void)
{
    device_destroy(dev_class,dev);
    class_destroy(dev_class);
    unregister_chrdev_region(dev, 1);
    pr_info("Kernel Module Removed Successfully...\n");
}
```



device_create — создать устройство и зарегистрировать в sysfs

```
struct device * device_create ( struct class * class,
    struct device * parent, dev t devt, void * drvdata,
    const char * fmt,...);
Аргументы:
          pointer to the struct class that this device should be registered to
          pointer to the parent struct device of this new device, if any
Parent -
devt -
         the dev t for the char device to be added
            the data to be added to the device for callbacks
Drvdata -
Fmt
             string for the device's name
    variable arguments
```



Практический пример.

Реализовать драйвер с инициализацией и деинициализацеией в новом стиле и автоматическим созданием файла устройства.



Еще раз про реализацию read

Вызов open() в программе пользовательского уровня – это системный вызов. Он вызывает функцию ядра. Эта функция инициализирует необходимые данные. После этого вызывается метод open драйвера.

```
Прототип функции read
```

```
ssize_t (*read) (struct file *filp,char *buffer, size_t len, loff_t *offs); the following parameters are provided by the caller (kernel): struct file *filp – укасзатель на file structure char *buffer – указательна буфер в пространстве плользователя size_t len – число байт, которые надо прочесть loff_t *offs – указатель на поле f_pos в структуре file
```

Возвращаемое значение:

- положительно знечение число байт успешно прочитанных (может быть меньше len это не ошибка)
- 0 end of file (не ошибка)

(если еще остались данные для чтение устройство должно блокироваться)

- отрицательное значение - error (см. <asm/errno.h>)

Wolfgang Koch. Linux Device Drivers. Lecture 3.



Реализация read. Обмен с user space

static ssize_t device_read (struct file *filp, char *buffer, size_t len, loff_t *offs);

В практическом примере реализуем read без аппаратного обеспечения- будет читать из внутреннего буфера. Будет передавать по 10 байт за вызов read

```
Обмен данными c user_space:
#include <asm/uaccess.h>
put_user (char kernel_item, char *user_buff);
Или
ulong copy_to_user(void *to, void *from, ulong bytes);
```

Причины – свопирование памяти, обеспечение безопасности.

Wolfgang Koch. Linux Device Drivers. Lecture 3.



Реализация read. Обмен с user space

Т.к. память в пространстве пользователя может быть выгружена на диск используются специальные функции, которые могут обрабатывать такую ситуацию. Ошибка промаха страницы может привести к засыпанию процесса.
 Наш метод должен быть реентерабельныцм и работать в нескольких контекстах – статусная информация не должна хранится в глобальных пемеременных.

Есть макросы и функции которые не производят проверки и потому более быстрые:

```
__put_user(item, ptr);
ulong _ _copy_to_user(void *to, void *from, ulong bytes);
(использует access_ok())
```



Реализация read. Обмен с user space

```
static char mess[]="The goal of this tutorial ";
static char *mp; // mp=mess; in init() or open()
static ssize_t device_read(struct file *filp, char *buffer, size_t len, loff_t *offs) {
unsigned int i;
for(i=0; i<10; i++){
  if(i==len) break;
  if(*mp==0) break;
  put_user(*mp++, buffer++);
return i;
```



Тестовое пользовательское приложение арр1

```
int fd, k=1;
char inbu[100];
fd = open("/dev/mydev", O_RDONLY);
...
while(k>0){
    k = read(fd,inbu,14);
    if (k<0){ perror(" read "); break;}
    inbu[k]=0;
    printf(" read %2d : %s \n", k, inbu);
}</pre>
```



Практический пример.

Драйвер с функцией read
Пользовательское приложение app1



Практический пример.

```
Вызвать app1:
read 10: The goal o
read 10: f this tut
read 6: orial
read 0:
Вызвать еще раз app1:
??? Каков вывод
```



open

```
open () выполняет необходимую инициализацию для
  дальнейшей работы:
Увеличивает счетчик использования ( не обязательно в Linux
  2.4, 2.6
_ проверяет ошибки устройства (device not ready)
_ инициализирует устройство, если оно открыто в первый раз
_ определяет младший номер устройства
_ выделяет и заполняет структуру (filp->private_data)
Обратные метод - release()
static int device release (struct inode
  *inode,
struct file *filp);
```



open

Запустите приложени арр1 два раза. Наш драйвер работает не как обычный файл:

```
> app1 > app2
```

read 10: The goal o

read 10: f this tut

read 6 : orial

read 0:

read 0:

В обоих случаях используется один указатель *тр,

Являющийся глобальной переменной (инициализирован в open(), используется в read())



Работа с контекстом. Структура file

- Использование параметра: struct file *filp
- Структура определена в (linux/fs.h>) определяет открытый файл в пространстве ядра
- Создается ядром в процессе системного вызова ореп и передается в качестве параметра.
- Представляют интерес следующие поля:
- struct file_operations *f_op; может быть подменен для работы с несколькими различными младшими номерами устройств
- loff_t f_pos текущая позиция чтения или записи. Драйве не должен напрямую изменять этот указатель. Вместо этого использовать последний агрумент read и write. loff_t изменяется в lseek.
- unsigned int f_flags; флаги как O_RDONLY, O_NONBLOCK, and O_SYNC. void *private_data динамически выделяемые данные.



Работа с контекстом. Структура file

```
void *private data; будем использовать для сохранения контеста:
static int device open(struct inode *inode, struct file *filp) {
 filp->private data = mess;
 return 0;
static ssize t device read(struct file *filp, char *buffer, size t
   len, loff t *offs) {
unsigned int i; char *mp;
mp = filp->private data;
for (i=0; i<10; i++) {
if(i==len) break;
if (*mp==0) break;
put user(*mp++, buffer++);
filp->private data = mp;
return i;
```



Как узнать minor nymber

```
unsigned iminor(struct inode *inode); - возвращает
Есть вызов
  младший номер устройства для inode
static int device open(struct inode *inode, struct file *filp) {
 unsigned myminor;
 myminor = iminor(inode);
 filp->private data = buffer i[myminor];
static ssize t device read(struct file *filp, char *buffer, size t
   len, loff t *offs) {
   unsigned int i;
   char *mp;
   mp = filp->private data;
   // iminor(filp->f path.dentry->d inode) - тут можно узнать так
   return i;
```



Практическое задание.

Запустить файл. Попробовать использование контекста.



Приме пользовательского приложения для работы с символьным драйвером


```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
int main() {
  int fd;
  char buf[100];
  fd = open("/dev/foo",O_RDWR);
  read(fd,buf,20);
  buf[20]=0;
  printf("Input: >>> %s <<<\n",buf);</pre>
 close(fd);
```



Блокирующее поведение

При работе с устройством вызовы read, write, ioctl могут переводить текущую задачу в состояние TASK_INTERRUPTIBLE/TASK_UNINTERRUPTIBLE, если данные не готовы.

Блокировка осуществляется драйвером путем помещения задачи в очередь ожидания wait_queue



https://cs4118.github.io/www/2023-1/lect/10-run-wait-queues.html



Поместить процесс в сон

```
Новое определение (исключает гонки)
void wait_event(wq, condition);
int wait_event_interruptible(wg, condition);
long wait_event_timeout(wq, condition,n_jiffies);
ИЛИ
wait_event_interruptible()
- возвращает -ERESTARTSYS если прервана сигналом
if (wait_event_interruptible(wq, condition))
return -ERESTARTSYS;
```



Пробуждение процесса

Пробуждает все процессы, которые ждут в очереди:
wake_up(wait_queue_head_t *);
wake_up_interruptible(wait_queue_head_t *);
Последняя функции пробуждает только процесс, который ждет с учетом сигналов

Можно использовать wake_up() в обоих случаях wake_up_interruptible() часто используется в обработчиках прерываний



Логика работы

Помещение процесса в сон wait_event_interruptible() логика работы:

- устанавливает состояние процесса в TASK_INTERRUPTIBLE (it is in an interruptible sleep)
- задача добавляется в очередь ожидания (wait queue)
- вызов функции schedule приводит к освобождения процессора текущей задачей (context switch)

Пробуждение процесса:

schedule возвращает управление только, если кто-то вызовет функцию wake_up(), которая установит состояние процесса в TASK_RUNNING и удалит процесс из очереди ожидания(wait queue)



Пример использования блокирующих операций

```
ssize_t read(struct file *filp, char *buff, size_t count, loff_t *offp) {
  printk(KERN_INFO "Inside read\n");
  printk(KERN_INFO "Scheduling Out\n");
  wait_event_interruptible(wq, flag == 'y');
  flag = 'n';
  printk(KERN_INFO "Woken Up\n");
  return 0;
ssize_t write(struct file *filp, const char *buff, size_t count, loff_t *offp) {
  printk(KERN_INFO "Inside write\n");
  if (copy_from_user(&flag, buff, 1)) {
      return -EFAULT;
  printk(KERN INFO "%c", flag);
  wake_up_interruptible(&wq);
  return count;
```

https://sysplay.in/blog/linux-kernel-internals/2015/12/waiting-blocking-in-linux-driver-part-3/



Неблокирующий ввод-вывод

Пользовательское приложени при открытии указывает флаг O_NONBLOCK fd=open(DEV_NAME, O_RDWR | O_NONBLOCK);

```
Драйвер может проверить filp->f_flags: if ((ir == iw) // buffer empty && (filp->f_flags & O_NONBLOCK)) return -EAGAIN; if (wait_event_interruptible(wq, (ir!=iw))) return -ERESTARTSYS;
```



Задание

Реализовать возможность межзадачного обмена между двумя приложениями при помощи символьного драйвера



Литература

- 1. https://embetronicx.com/tutorials/linux/device-drivers/device-file-creation-for-character-drivers/
- 2. simple linux driver code to demo the blocking read and non-blocking read https://gist.github.com/itrobotics/0fe54adfff5a14e2be9f
- 3. Basic Character Driver in Linux https://linuxhint.com/basic-character-driver-linux/
- 4. https://embetronicx.com/tutorials/linux/device-drivers/cdev-structure-and-file-operations-of-character-drivers/
- 5. Unleashing the power of Linux: A step-by-step guide for writing a Linux device driver for an ultrasonic sensor on a Raspberry Pi Part 1

https://chrizog.com/linux-device-driver-tutorial-ultrasonic-sensor-1

6. https://linuxhint.com/basic-character-driver-linux/

