计算机组成原理

总线系统(2)

王浩宇,教授

haoyuwang@hust.edu.cn

https://howiepku.github.io/

4. 总线的定时和数据传送

- 总线操作与总线周期
- 串行/并行传送
- ■总线通信方式

总线传输过程

- ✓一般可以分为4个阶段
 - 申请分配阶段
 主设备提出总线使用申请,总线仲裁机构决定下一个传输周期的总线使用权归属
 - 寻址阶段
 获得总线使用权的主设备发送本次要访问的从设备的地址及 有关命令,启动参与本次传送的从设备
 - 传送阶段 主设备与从设备进行数据交换
 - 结束阶段
 主设备相关信息从总线上撤除。让出总线使用权

总线传输过程

■总线事务

- 总线上一对主从设备之间的一次信息交换过程称为一个总线事务
- 常见的总线事务类型包括:存储器读,存储器写,I/0读,I/0写,中断响应,DMA响应等
- 总线事务一般包括一个寻址阶段和一个数据阶段
 - 寻址阶段发送一次地址信息和控制命令,从设备确认该地址并向主设备 反馈应答信号;
 - 数据阶段, 主从设备直接一般只能传输一个字长的数据, 传输效率低

■ 突发传送事务: 猝发传送,成组传送事务, Burst Mode

- 由一个寻址阶段和多个数据阶段组成
- 寻址阶段发送的是连续单元的首地址,数据阶段传送多个连续单元的数据
- 每个总线周期仍然传送一个计算机字长的信息,但不释放总线,直到一组信息全部传送完毕

总线的信息传送方式

■ 总线上的信息以电信号的形式传送,用电位的高低或者脉冲的有无代表信息位的"1"或"0"

传输信息基本有四种方式:

串行传送

并行传送


并、串行传送

分时传送

■ 并行传送


片间往新

- 一个信息的所有位同时传送,每位都有各自的传输线,互不干扰
- 一般采用电位传输法, 位的次序由传输线排列而定
- 特点: 适应于短距离传送, 数据传送快, 线数多, 成本高; 传输距离较长时会产生时钟偏移问题, 传输频率过高时还会引起线间串扰问题




■串行传送

- 将数据逐位按顺序以脉冲方式传送,一次只能传送一个比特位的数据
- 信息在CPU内部通常是并行处理,因此要将信息以串行方式传送,在发送端和接收端分别需要增加并串转换和串并转换电路
- 特点:只有一条传输线,且采用脉冲串行传送,成本比较低廉,缺点是速度慢



- 根据传送方向的不同,串行传送可以进一步分为单工 半双工 全双工三种
 - 单工方式只能进行固定方向的单向传送
 - 半双工方式能进行双向传送,但不能同时进行双向传送
 - 全双工方式能够同时进行双向传送
 - 要实现全双工必须包括两组传输线,且双方都应该设置发送器和接收器




- 根据定时方式的不同,串行传送分为同步串行通信和异步串行通信
- ■同步串行通信
 - 传输双方采用<mark>统一时钟,</mark>除数据传输线外还应包括时钟线,时钟由发送方提供,这样接收方可以使用相同的时钟采样数据传输线中的每个信息位

■ 异步串行通信

- 传输双方各自都有独立的时钟,但传输双方应该按约定的速率发送和接收数据,传输时利用信息桢中的起停信号来进行数据同步
- 串行通信通常使用波特率来描述传输速率
 - 波特率: 每秒传送的二进制位数,信息桢中的启停位和校验位均计算在内
 - 数传率: 单位时间内总线传输的有效数据位, 不包括启停位和校验位

- 并串行传送
 - 将传送信息分为若干组,组内采用并行传送,组间采用串行传送
 - 例如,在Intel 8088 CPU中,CPU内部数据通路为16位,CPU内部采用并行传送;但系统总线只有8位,CPU与主存或者外部设备通信只能采用并串行传送,即将一个16位字分成两个连续的8位字节进行串行传送

先传8位,再传8位。



- 分时传送: 有两种概念
 - 采用总线复用方式,某个传输线上既传送地址信息,又传送数据信息
 - 目的是减少线缆数目,为此必须划分时间片,以便在不同的时段分别 完成传送地址和传送数据的任务
 - 共享总线的部件分时使用总线
 - <mark>同一时刻总线使用权只能由一个主设备控制,</mark>当多个部件要求使用总 线时,只能由总线控制器按时间片分时提供服务

- 当代总线标准大都能支持四类模式的数据传送
 - ■读写操作
 - ▶ 块传送操作
 - ■写后读、读修改写操作
 - ┏广播、广集操作

- 读、写操作:
 - 读操作是由从方到主方的数据传送
 - ■写操作是由主方到从方的数据传送
 - 主方先以一个总线周期发出命令和从方地址
 - 寻址周期
 - 读写周期
 - 在分离事务通信中,主方完成寻址总线周期后可让出总线控制权, 以使其他主方完成更紧迫的操作。然后再重新竞争总线,完成数据传送总线周期

- 块传送操作:
 - 给出块的起始地址
 - 然后对固定块长度的数据一个接一个地读出或写入
 - 对于CPU(主方)存储器(从方)而言的块传送,常称为猝发 式传送
 - <mark>块长一般固定为数据线宽度(存储器字长)的4倍</mark>。例如一个 64位数据线的总线,一次猝发式传送可达256位。这在超标量 流水中十分有用

- 写后读、读修改写操作:
 - 这是两种组合操作
 - 只给出地址一次(表示同一地址),或进行先写后读操作,或进行先读后写操作
 - ■前者用于校验目的,后者用于多道程序系统中对共享存储资源的保护
 - 这两种操作和猝发式操作一样,主方掌管总线直到整个操作完成。

- ■广播、广集操作
 - 一般而言,数据传送只在一个主方和一个从方之间进行。但有的 总线允许一个主方对多个从方进行写操作,这种操作称为广播
 - 广集是将选定的多个从方数据在总线上完成AND或OR操作,用以 检测多个中断源

练习

■ 某同步总线时钟频率为100MHz, 宽度为32位。地址和数据总线复用,每传输一个地址或数据占有一个时钟周期。若总线支持突发(猝发)传输方式,则一次主存写总线事务传送128位数据需要的时间至少是()

A. 20ns (B. 40ns) C. 50ns D. 80ns



总线的定时

- CPU内功能部件的工作需要时序信号
- 总线的信息传送也需要时序
- 什么是总线的定时?
 - 通过总线仲裁确定了哪个设备可以使用总线,那么一个取得了总线控制权的设备如何控制总线进行总线操作呢?也即如何来定义总线事务中的每一步何时开始、何时结束呢?这就是总线通信的定时问题。
- 目的: 同步主方和从方的操作, 解决通信双方协调配合的问题

定时方式


通信的双方,如何获知通信开始和通信结束,以及通信双方 如何协调和配合

- ■同步定时
 - 统一时钟控制数据传送
- 异步定时
 - 采用应答/互锁方式,没有公共时钟标准
- 半同步定时
- ■周期分裂式定时


同步定时

- 系统采用统一的时钟信号来协调发送接收双方的传送定时关系
- ■时钟标准的形成
 - 通常由CPU总线控制部件发出,发送给总线上的所有设备部件
 - 也可以由各个设备部件各自的时序发生器发出,但必须由总线控制部件发出的时钟信号对它们进行同步
- 总线中包含时钟信号线
- 一次1/0传送称为时钟周期或者总线周期


假设CPU作为主设备,某个输入设备作为从设备




■ CPU获得总线的控制权之后,在**T1上升沿**,CPU会发出**地址信号**,用来指明它想读的从设备的地址



- T2上升沿: CPU向从设备发出读命令
 - 电平信号从高电平转为了低电平
- T2时钟周期内,首先从设备可以根据地址信息来判断,主设备要读的对象是不是自己,在T2周期,从设备准备好主设备想要读出的数据



■ 在T3上升沿到来的时候,从设备就会把自己准备好的数据放到数据 总线上,那么主设备就可以从数据总线获得想要的数据



■ T4时钟周期:主设备会撤销读命令,然后撤销地址信号来释放总线的控制权


同步定时的特点

- 同步定时特点:
 - ■事件出现在总线上的时刻由总线时钟信号来确定
 - ■由于采用了公共时钟,每个功能模块什么时候发送或接收信息都由统一时钟规定
 - 同步总线必须按照最慢的模块来设计公共时钟,当各 功能模块存取时间相差很大时,会大大损失总线效率
 - 同步定时<mark>适用于总线较短、各功能模块存取时间比较接</mark> 近的情况

同步定时的优点

- 传送速度快,具有较高的传输速率
 - 只要给出时钟频率比较高,就可以使总线周期比较短
- 总线控制逻辑简单
 - 由于任何一组主设备和从设备工作规定都是统一的,都需要根据统一的时钟信号来进行操作
 - 所以这种总线定时方式,它的控制逻辑实现起来比较简单。只需要实现一个标准即可

同步定时的缺点




- 主从设备属于强制性同步,必须根据统一的节奏进行工作
 - 例如,从设备在接收到地址信息和读命令之后,T2时钟周期内,从设备需要准备好主设备想要读的数据,在T3上升沿到达的时候,从设备就可以把数据放到数据总线上
 - 如果从设备速度比较慢,跟不上节奏,在T3周期内,从设备不能给出数据,那么这种同步定时的方式就会出现问题
- 不能及时进行数据通信的有效性检验,可靠性差
 - 如果总线周期内,传送的数据中间发生了一些变动(比如二进制的跳变)。那么对于 这种同步通信方式来说,并不会留有多余时间让主从双方检测数据到底是否有效,在 传输过程中有没有问题。所以数据传输可靠性差。

- 异步定时(建立在互锁机制基础上)
 - 允许总线上的各部件有各自的时钟,在部件之间进行通信时没有公共的时间标准
 - 后一事件出现在总线上的时刻取决于前一事件的出现,用"应答方式"(也称为握手方式)来进行
 - 允许各模块的速度不一致, 给设计者充分的灵活性和选择余地
- 主设备提出交换信息的"请求"信号,经接口传送到从设备,从设备接到主设备的请求后,通过接口向主设备发出"回答"信号
 - 比如前页例子中
 - 请求信号: CPU作为主设备,它的请求信号就是"地址"、"读命令" (指明它要读的是哪一个设备,要读的是什么数据)
 - 回答信号:将"数据"信息放到数据总线上


- 异步通讯中根据应答信号是否互锁,即请求和回答信号的建立和 撤消是否互相依赖,异步通讯可分为三种类型
 - ■非互锁通讯
 - 半互锁通讯
 - 全互锁通讯

对方位有收到,跃认对方收到




- 主模块发出请求信号后,不必等 待接到从模块的回答信号,而是 等一段时间,便撤销其请求信号
- 从模块接到请求信号后,在条件 允许时发出回答信号,并且经过 一段时间觉得主模块已经收到回 答信号后,自动撤销回答信号
- 通信双方并无互锁关系

不互锁



半互锁


- 主模块发出请求信号,必须待接 到从模块的回答信号后再撤销其 请求信号
- 从模块在接到请求信号后发出回答信号,但不必等待获知主模块的请求已经撤销,而是隔一段时间后自动撤销其回答信号
- 一方存在互锁关系,一方不存在 互锁关系,故称半互锁方式



- 主模块发出请求信号,必须待从 模块回答后再撤销其请求信号
- 从模块发出回答信号,必须待获 知主模块请求信号已经撤销后, 再撤销其应答信号
- 双方存在互锁关系,故称全互锁 方式

全互锁

异步总线操作时序 读周期




- **寻址阶段**: CPU发送地址及相关地址状态信号到总线上,同时发出读命令,然后开始等待从设备的应答信号;
- 数据阶段:从设备识别到地址并匹配,准备好数据后将读出的数据放置在数据总线上,同时向主设备反馈一个应答信号,表示数据总线上的数据就绪,主设备收到了应答信号后立即取走数据;
- 结束阶段:主设备进行相关信号撤除工作,从设备检测到读命令信号撤除后也会自动撤除数据和应答信号

- 异步定时特点:
 - 总线周期长度可变,允许快速慢速设备在同一条总线
 - ■但会增加总线复杂性和成本

半同步定时

- ▶ 异步应答方式对噪声非常敏感,为解决这个问题,可以在异步总线中引入时钟信号,规定握手信号总在时钟触发时被采样。
- > 保留同步通信的基本特点
 - 所有地址、命令、数据信号的发出,都严格参照系统时钟沿开始
 - 接收方都采用系统时钟后沿时刻来进行判断识别
- > 结合异步通信方式,允许设备部件以不同速度工作
 - 增设一条"等待"响应信号线,采用插入时钟(等待)周期的措施来协调通信双方的配合问题

半同步定时总线传输周期



- 主设备在T1时间发出地址信号,在T2设备上升沿发出读命令
- 如果是同步定时方式, T2之后, 从设备需要准备好自己的数据
 - 但是有的从设备跟不上这个节奏。<mark>所以半同步方式中,当从设备跟不上节奏的时候</mark> ,就会通过控制线路给总线的控制器进行一个反馈,让总线控制器等自己一会儿
 - Tw就是总线控制器在等从设备准备数据。经过两个Tw之后,从设备准备好了数据。
- 在T3上升沿,从设备就可以将自己准备好的数据,通过数据总线发送给主设备。
- T4阶段,主设备撤销地址信息和读命令

半同步定时

- ■优点
 - 控制方式比异步通信简单
 - 各模块由统一时钟控制同步工作,可靠性较高,有效解决异步传 输中的噪声敏感问题
- 缺点: 等待时间不确定导致工作效率低
- 适用于系统工作速度不高,而又包含了由许多工作速度差异较大的 各类设备组成的简单系统

同步 异步 半同步 三种通信方式的特点

- 总线传输周期从主设备发出地址和读写命令开始,直到数据传输结束
- 传输周期,系统总线由具有总线使用权的主设备和它选中的从设备占据
- 总线传输周期时间主要花费在
 - 主设备通过总线向从设备发送地址和命令
 - 从设备按照命令准备数据
 - 从设备通过总线向主设备提供数据

使用总线


不使用总线

使用总线

从设备在准备数据的过程中,总线并不能进行任何操作,浪费若干时钟周期。如果此时能够释放总线,主设备等待的时钟周期就可以用于处理其他总线事务

分离事务通信

- 分离式通信方式: 把总线传输周期, 分为两个独立的子周期
 - 主设备获得总线使用权后向相关从设备发送地址和命令等信息;从设备应答后,主设备放弃总线使用权;从设备准备数据,总线用于处理其他总线事务
 - 从设备准备好数据,然后申请总线使用权,向相应的主设备发送要求的数据信息



分离事务通信

- 特点
 - 两个子周期都只有单方向的信息流,每个设备其实都成了主设备
 - 各个设备都有权申请总线使用权
 - 各模块准备数据时,不占用总线
 - 总线被占用时都在有效工作,不存在空闲等待时间
 - 总线在多个主、从设备间交叉重叠并行式传送
- 这种方式大大提高了总线利用率,但控制方式更加复杂
- PCIe总线就支持分离事务通信协议