

# 流体力学实验报告

学院:	xxxx 学院
专业班级:	xxxxxxxxxxx 班
学生姓名:	XXX
学号 <b>:</b>	XXXXXXXXX
授课教师:	XXX

# 局部阻力实验报告

# 

### 2024年12月31日

## 目录

1	局部	阻力实验																		2
	1.1	实验目的																		2
	1.2	实验装置																		2
	1.3	实验原理																		2
	1.4	实验步骤																		3
	1.5	实验数据证	己录及	处现	፟ .															3
	1.6	实验分析与	讨论																	6

### 1 局部阻力实验

#### 1.1 实验目的

- 1. 掌握三点法、四点法测量局部阻力系数的技能。
- 2. 通过对圆管突扩、突缩局部阻力的测定,验证突扩局部阻力和突缩局部阻力系数的经验公式。
- 3. 加深对局部阻力的认识。

#### 1.2 实验装置

实验管道由小 $\rightarrow$ 大 $\rightarrow$ 小三种已经管径的管道组成,共设有六个测压孔,测孔 1-3 和 3-6 分别用以测量突扩和突缩的局部阻力系数。其中测孔 1 位于突扩界面处,用以测量小管出口端压强值。




图 1: 局部阻力实验装置图

- 1. 自循环供水器; 2. 实验台; 3. 可控硅无级调速器; 4. 恒压水箱; 5. 溢流板;
- 6. 稳水孔板; 7. 突然扩大实验管段; 8. 测压管; 9. 滑动测量尺; 10. 测压管; 11. 突然收缩实验管段; 12. 实验流量调节阀。

#### 1.3 实验原理

根据推导条件,扣除沿程水头损失可得:

1. 突然扩大采用三点法计算,下式中  $h_{f1-2}$  由  $h_{f2-3}$  按流长比例换算得出。

$$h_{je} = \left[ \left( Z_1 + \frac{p_1}{\gamma} \right) + \frac{av_1^2}{2g} \right] - \left[ \left( Z_2 + \frac{p_2}{\gamma} \right) + \frac{av_2^2}{2g} + h_{f1-2} \right]$$
 (1)

$$\zeta_e = \frac{h_{je}}{\frac{av_1^2}{2g}} \tag{2}$$

理论:

$$\zeta_e' = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2 \tag{3}$$

$$h'_{je} = \zeta'_e \frac{av_1^2}{2g} \tag{4}$$

2. 突然缩小采用四点法计算,下式中 B 点为突缩点, $h_{f4-B}$  由  $h_{f3-4}$  换算得出, $h_{fB-5}$  由  $h_{f5-6}$  换算得出。

$$h_{js} = \left[ \left( Z_4 + \frac{p_4}{\gamma} \right) + \frac{av_4^2}{2g} - h_{f4-B} \right] - \left[ \left( Z_5 + \frac{p_5}{\gamma} \right) + \frac{av_5^2}{2g} + h_{fB-5} \right]$$
 (5)

$$\zeta_s = \frac{h_{js}}{\frac{av_5^2}{2a}} \tag{6}$$

理论:

$$\zeta_s' = 0.5 \left( 1 - \frac{A_5}{A_3} \right) \tag{7}$$

$$h'_{js} = \zeta_s' \frac{av_5^2}{2q} \tag{8}$$

#### 1.4 实验步骤

- 1. 测记实验的有关常数。
- 2. 打开电子调速器开关,使恒压水箱充水,排除实验管道中的滞留气体。待水箱溢流后,检查泄水阀全关时,各测压管液面是否齐平,若不平,则需排气调平。
- 3. 打开泄水阀至最大开度,待流量稳定后,测记测压管读数,同时用体积法测记流量。
- 4. 改变泄水阀开度 3、4 次, 分别测记测压管读数及流量。
- 5. 实验完成后关闭泄水阀, 检查测压管液面是否齐平: 否则, 需重做。

#### 1.5 实验数据记录及处理

- 1. 记录、计算有关常数:
  - 实验装置台号: No: 7
  - $d_1 = D_1 = 10 \text{ cm}$ ,  $d_2 = d_3 = d_4 = D_2 = 20 \text{ cm}$
  - $d_5 = d_6 = D_3 =$ \_\_\_\_\_ cm
  - $L_{1-2} = 12$  cm,  $L_{2-3} = 24$  cm,  $L_{3-4} = 12$  cm
  - $L_{4-B} = 6.2 \text{ cm}$ ,  $L_{B-5} = 6 \text{ cm}$ ,  $L_{5-6} = 6 \text{ cm}$
  - $\zeta_e' = \left(1 \frac{A_1}{A_2}\right)^2 = 0.5625$
- $\zeta_s' = 0.5 \left( 1 \frac{A_5}{A_3} \right) = -0.625$

计算过程:

1. 计算 ζ'ε:

$$\zeta_e' = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2$$

其中, $A_1$  和  $A_2$  是根据  $d_1=10\,\mathrm{cm}$  和  $d_2=20\,\mathrm{cm}$  计算的面积,使用圆形截面积公式  $A=\pi r^2=\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$ 。

$$A_1 = \pi \left(\frac{d_1}{2}\right)^2 = \pi \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 25\pi \,\mathrm{cm}^2$$

$$A_2 = \pi \left(\frac{d_2}{2}\right)^2 = \pi \left(\frac{20}{2}\right)^2 = 100\pi \,\mathrm{cm}^2$$

代入计算  $\zeta'_e$ :

$$\zeta_e' = \left(1 - \frac{25\pi}{100\pi}\right)^2 = \left(1 - \frac{1}{4}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

因此,

$$\zeta_e' = \frac{9}{16} \approx 0.5625$$

计算 ζ<sub>s</sub>:

$$\zeta_s' = 0.5 \left( 1 - \frac{A_5}{A_3} \right)$$

假设  $d_5=d_6=D_3=30\,\mathrm{cm}$ ,我们可以计算  $A_5$  和  $A_3$ 。

$$A_5 = \pi \left(\frac{d_5}{2}\right)^2 = \pi \left(\frac{30}{2}\right)^2 = 225\pi \,\mathrm{cm}^2$$

假设  $A_3 = A_2 = 100\pi \,\mathrm{cm}^2$ ,代入公式:

$$\zeta_s' = 0.5 \left( 1 - \frac{225\pi}{100\pi} \right) = 0.5 \left( 1 - 2.25 \right) = 0.5 \times (-1.25) = -0.625$$

因此,

$$\zeta_s' = -0.625$$

- 2. 整理记录、计算表
- 3. 将实测值与理论值比较

次序		体和	只	测压管读数 cm										
(人)丁	体积	时间	流量 cm <sup>3</sup> /s	1	2	3	4	5	6					
1	3640	4.55	800	91.5	100.5	98.6	98.4	64.5	60.7					
2	3372.6	4.38	770	87	95.5	94.6	94.4	62.4	58.6					
3	3088.5	4.35	710	81.7	59.5	88.7	88.4	59.5	56.4					

#### 1.6 实验分析与讨论

- 1. 结合实验结果,分析比较突扩与突缩在相应条件下的局部损失大小关系:
  - (a) 不同 **Re** 的突扩  $\zeta_e$  是否相同?
    - 在不同的雷诺数(Re)下,突扩的局部损失系数  $\zeta_e$  通常不是相同的。随着雷诺数的变化,流体的流动状态(如层流或湍流)会发生变化,从而影响局部损失的大小。在高雷诺数下,流动通常为湍流,损失较大;而在低雷诺数下,流动为层流,损失相对较小。
  - (b) 在管径比变化相同的条件下, 其突扩  $\zeta_e$  是否一定大于突缩  $\zeta_s$ ?
    - 在管径比变化相同的条件下,突扩的局部损失系数  $\zeta_e$  一般大于突缩的  $\zeta_s$ 。这是因为 突扩处的流动通常会发生急剧变化,导致较大的湍流损失,而突缩处的流动变化较为 平缓,因此突扩的局部损失通常更大。
  - **2.** 结合流动仪演示的水力现象,分析局部阻力损失机理为何?产生突扩与突缩局部阻力损失的主要部位在哪里?怎样减小局部阻力损失?
  - (a) 局部阻力损失机理:
    - 局部阻力损失是指流体在流动过程中,因流道发生几何形状或流动方向的变化(如弯头、阀门、突扩、突缩等)而引起的额外能量损失。这些变化引起了流体速度和压力的突变,形成涡流或湍流,进而导致能量损失。
  - (b) 产生突扩与突缩局部阻力损失的主要部位:
    - 突扩与突缩的局部阻力损失主要发生在流体流动发生突变的部位。对于突扩,局部损失主要发生在管道从小直径到大直径的扩展部分;而对于突缩,损失主要发生在管道从大直径到小直径的收缩部分。
    - 在这些部位,流体流动的速度变化很大,特别是从大流道转向小流道时,或从小流道 转向大流道时,流体流速急剧变化,导致了能量的显著损失。
  - (c) 怎样减小局部阻力损失:
    - 采用平缓过渡的管道连接方式,避免急剧的流道变化,减少流速突变。
    - 优化管道的几何设计,例如采用较大半径的弯头、缓慢的扩口和缩口设计,减少流体 在这些区域的湍流和涡流。
    - 使用平滑的管道内壁,减少摩擦损失。
    - 在流体流动方向变化较大的位置安装流动整流器,以减少湍流和局部阻力。
  - 3. 现备一段长度及联接方式与调节阀 (图 1) 相同,内径与实验管道相同的直管段,如何用两点法测量阀门的局部阻力系数?
  - (a) 两点法测量阀门的局部阻力系数:
    - 使用两点法测量阀门的局部阻力系数,需要通过压力差和流量的关系来计算。步骤如下:
    - 首先,确保实验管道中安装了与调节阀相同的直管段,并确保流体流量和流速保持恒定。
    - 在阀门的前后两点分别安装压力传感器,记录阀门前后的压力差  $\Delta P$ 。

- 测量通过管道的流量 Q,可以使用流量计或根据流速和管道截面积计算。
- 根据流量和压力差,使用以下公式计算局部阻力系数:

$$\zeta = \frac{\Delta P}{\frac{1}{2}\rho v^2}$$

其中, $\Delta P$  为阀门前后的压力差, $\rho$  为流体密度,v 为流速。流速 v 可通过流量 Q 和 管道截面积 A 计算得出:

$$v = \frac{Q}{A}$$

最终,利用测得的压力差和流量计算出阀门的局部阻力系数 ζ。