# 2b 連接您的顯示器

如果您沒有HDMI顯示器,插入 RCA 至您的類比電視或監視器

SD CARD


5V 1A DC

MICRO USB

**POWER** 

## 3 連接您的輸入設備

在此處插入您的 USB 鍵盤與滑鼠



# 4 連接您的網路


連接到您的固接 網路線(非必備)

# 1 插入您的 SD card

請參考第三頁,了解如何準備您的SD卡

# Raspberry Pi

快速上手手册



# 5 插上電源

插上使用 micro USB 接 頭的電源供應器

# 2a 連接您的顯示器

連接HDMI到您的數位 電視或電腦監視器

# 您需要下列項目來設定 Raspberry Pi:

項目名稱	最低建議規格與注意事項
1 SD卡	至少 4GB、Class 4(Class 指的是該 SD 卡有多快)。     我們建議使用知名品牌的 SD 卡,因為會比較可靠。
2a HDMI 轉 HDMI / DVI 端	<ul> <li>HDMI 轉 HDMI 端子 (若您的高畫質電視或螢幕提供 HDMI 接頭的話).</li> <li>或者是</li> <li>HDMI 轉 DVI 端子 (若您的顯示器只提供 DVI 接頭的話).</li> <li>各類端子或轉接頭可能所費不貲,能用即可,沒必要買太昂貴的。</li> </ul>
2b RCA 視訊端子	如果您不使用 HDMI 輸出的話,您需要一條標準的 RCA 複合式 視訊端子,來連接您傳統的類比電視。
3 鍵盤與滑鼠	<ul><li>任何 USB 接頭的鍵盤與滑鼠皆可。</li><li>若您的鍵盤與滑鼠會消耗較多的電力,如:某些無線鍵盤與滑鼠,最好將它安裝在帶有電源的 USB Hub 上,以免吃電過兇無法運作。</li></ul>
4 以太網路線 (非必備)	• 網路連線可有可無。若有網路連線,則您的 Raspberry Pi 在更新或下載軟體方面會比較輕鬆容易。
5 電源供應器	<ul> <li>品質好、能至少供應 5 伏特 700 毫安培 的電源供應器是必需的。</li> <li>很多手機充電器都符合此一規格,您可檢查一下充電器上的標籤。</li> <li>如果您供電不足 5 伏特,可能會使得 Raspberry Pi 完全無法運作,或行為怪異。請小心某些很便宜的充電器,並無法達到它們標籤上所宣稱供應的伏特數。</li> <li>如果您的充電器提供高於 700mA 以上的電流,仍然符合規格,請安心使用。</li> </ul>
6 音源端子 (非必備)	<ul> <li>如果您使用 HDMI,則數位音源信號會透過 HDMI 纜線傳送。</li> <li>如果您使用的是類比 RCA 端子,您可從 RCA 輸出埠隔壁的</li> <li>3.5mm 插座,接取立體聲音源訊號。</li> </ul>

### 認識您所需要的端子:



HDMI 連接器



HDMI轉DVI端子



RCA 複合式視訊連接器

# 為您的 Raspberry Pi 準備 SD 卡:

SD 卡內必需安裝 Raspberry Pi 所需的作業系統(作業系統是一種能讓 Raspberry Pi 工作的軟體,就像 PC 安裝的 Windows 或 Mac 上安裝的 OS X 一樣)。安裝 Raspberry Pi 的作業系統與安裝一般電腦的作業系統方法有點不同,甚至於會讓某些人覺得很氣餒。事實上,安裝方法很直接,只是與您習慣的方法有點不同罷了。

以下步驟是特別為 Windows 使用者撰寫的。如果您是 Linux 或是 Mac 使用者,請參考下列連結:www.raspberrypi.org/downloads

**1.** 下載 Raspberry Pi 作業系統 我們推薦您使用 Raspbian. 您可以點擊下列連結下載: http://downloads.raspberrypi.org/images/raspbian/2012-12-16-wheezy-raspbian/2012-12-16-wheezy-raspbian.zip

#### 2. 將您剛剛下載的壓縮檔解壓縮

- a) 右鍵點選壓縮檔,選擇「解壓縮全部(Extract all)」。
- b) 根據螢幕的指示操作 您會得到一個以 .img 結尾的檔案。

因為這個.img 檔只能用特別的軟體寫入SD卡,所以請執行下列步驟...


### 3. 下載 Win32DiskImager 軟體

- a) 請由下列連結下載 win32diskimager-binary.zip (目前版本是 Version 0.6) https://launchpad.net/win32-image-writer/+download
- b) 您可使用與解開 Raspbian .zip 壓縮檔一樣的方式解壓縮。
- c) 此時您會得到一個名為 win32diskimager-binary 的資料夾。

現在您已經可以開始把Raspbian 映像檔寫入 SD 卡了。


### 4. 將 Raspbian 寫入 SD 卡中

- a) 將您的 SD 卡插入您的 PC 中。
- b) 在步驟 3(b) 所製造出來的資料來內,執行一個名為 Win32DiskImager.exe 的檔案。 (若您使用的是 Windows Vista、Windows 7 或 8,我們建議以右鍵點選該執行檔,選擇「以系統管理員身分執行」,來執行該檔案)。之後您就會看到類似下圖的書面:



c) 如果右上角標示為「Device」的下拉式功能表沒能自動找到您的SD卡,請自行下拉選取之。

d) 在 Image File 文字框,選擇您剛剛下載的 Raspbian .img 檔:



- e) 點擊 Write 鈕,將.img 寫入 SD 卡中。
- f) 幾分鐘後,您就擁有一張能開機的 Raspberry Pi SD 卡了。

### 5. 您 Raspberry Pi 的第一次開機

- a) 請參考本手冊第一頁的建議, 連接所有線材。
- b) 您第一次開機時,會見到一個稱為 Raspi-config 的設定視窗。
- c) 您可自由修改如時區(timezone)或國別(locale)等設定。之後,請移動光棒至下列選項,好讓 Raspbian 能利用整張 SD 卡的空間:expand rootfs

請按下 Enter,並回答 Yes 來執行重開機的動作。

- e) 此時 Raspbery Pi 會重開機,之後您就會看到「raspberrypi login:」的字樣。
- f) 輸入下列文字作為使用者名稱: pi
- g) 此時您會被提示要輸入 Password。
- h) 接著輸入下列文字作為密碼:

raspberry

i) 之後您會看到 Raspberry Pi 的提示符號:

pi@raspberry ~ \$

j) 您可以輸入下列指令,以啟動圖形介面:

startx

- k) 此時,您就會看到彷彿熟悉、但卻有點不同的圖形使用者介面。
- 1) 體驗它、探索它、並且享受它!

如果您想獲得更多細節,或不知下一步如何進行,請拜訪官網 <u>www.raspberrypi.org</u> 或下列論壇網站 <u>www.raspberrypi.org/phpBB3</u>

最新版本的 Raspberry Pi 可由下列連結下載: www.raspberrypi.org/downloads

(Localization in Traditional Chinese by Robert Chi from <a href="http://life-of-raspberrypi.blogspot.tw/">http://life-of-raspberrypi.blogspot.tw/</a>)