
I^2C (Inter-Integrated Circuit) 是內部整合電路的稱呼,是一種串列通訊匯流排,使用多主從架構,由飛利浦公司在 1980 年代為了讓主機板、嵌入式系統或手機用以連接低速週邊裝置而發展。 I^2C 的正確讀法為 "I-squared-C",而 "I-two-C" 則是另一種錯誤但被廣泛使用的讀法,在大陸地區則多以 "I方C" 稱之。截至 2006 年 11 月 1 日為止,使用 I^2C 協定不需要為其專利付費,但製造商仍然需要付費以獲得 I^2C Slave (從屬裝置位址)。

 I^2 C的參考設計使用一個7位元長度的位址空間但保留了16個位址,所以在一組匯流排最多可和112個節點通訊。常見的 I^2 C匯流排依傳輸速率的不同而有不同的模式:標準模式(100 Kbit/s)、低速模式(10 Kbit/s),但時脈頻率可被允許下降至零,這代表可以暫停通訊。而新一代的 I^2 C匯流排可以和更多的節點(支援10位元長度的位址空間)以更快的速率通訊:快速模式(400 Kbit/s)、高速模式(3.4 Mbit/s)。

I2C 的啟動條件及停止條件




- 1. I2C start condition 有二種情況,如上圖所示,虛線表示 read 動作時的第二次 start condition,實線表示 r/w 時的第一次 start condition。
- 2. I2C stop condition 只有一種情況,如上圖所示。

```
void i2c start(void)
  // for second start signal on i2c_read
  I2C SDA = HIGH;
  I2C_SCL = HIGH;
  i2c_wait();
  // send start signal
  I2C SDA = LOW;
  i2c wait2();
  I2C\_SCL = LOW;
}
void i2c_stop(void)
  i2c_wait2();
  I2C SDA = LOW;
  i2c wait2();
  I2C SCL = HIGH;
  i2c_wait2();
  I2C SDA = HIGH;
}
```

I2C 的讀寫動作

1. 當 SCL=HIGH 時,表示 SDA 穩定,可以做讀取動作。

- 2. 當 SCL=LOW 時,表示 SDA 混亂,不可以讀取;因為此時可以設定 SDA 的值,也就是做寫入動作。
- 3. master 每一次傳送八個 bit, 最後 slave 會回傳一個 ack bit, 表示接受是否完成。
- 4. master 每一次接受八個 bit, 最後 master 要傳送一個 ack bit, 表示接受已經完成。
- 5. 在傳送完第八個 bit 之後,再等待 slave 接受完成後,需將 SDA 設成 HIGH,此時 slave 會將 SDA 拉回 LOW,表示接受動作完成。如果 acknowledge=HIGH,也就是 slave 沒有拉成 LOW 則表示傳送失敗。




ack = I2C_SDA; i2c_wait2();


```
I2C SCL = LOW;
  // return acknowledge
  return ack;
}
unsigned char i2c_read(bit acknowledge)
  char i=9;
  unsigned char value=0;
  // read data
   while(--i)
     value <&lt;= 1;
     i2c_wait();
     I2C_SCL = HIGH;
     i2c_wait2();
     value |= I2C_SDA;
     i2c_wait2();
     I2C_SCL = LOW;
  // send acknowledge
  i2c wait2();
  I2C_SDA = acknowledge;
  i2c wait2();
  I2C_SCL = HIGH;
  i2c_wait();
  I2C_SCL = LOW;
  // return data
  return value;
```

標準 I2C 讀寫流程 by Philips


- 1. 讀取完最後一個 byte 時,記得要回傳 no acknowledge(SDA=HIGH),表示已經沒有要繼續讀取資料。
- 2. 讀取完最後一個 byte 時,回傳 acknowledge(SDA=LOW),再傳送 stop signal,則會造成後續的讀寫動作失敗。(這是在讀取 PCF8593 的經驗)



完整寫入流程



完整讀取流程




複合式讀寫流程

break;

}

常用 I2C NVRAM 讀寫流程 by Philips PCF8953

- 1. 一般 RTC 都有帶一些 NVRAM 或是讀寫 EEPROM,需要先指定讀寫的 register address 才可以。所以在寫時,先寫入 slave address 後,需再寫入 register address,讓 chip 知道你要寫入的起始位址,接下來才能寫入 data。
- 2. 由於讀取前也要先寫入 register address,所以一般 NVRAM 讀取動作都是使用標準複合式流程,也就是先寫入 register address,再下一次 start conditon,再做讀取動作。



```
EA = 1;
}
unsigned char i2c_read_byte(unsigned char slave_addr, unsigned char reg_addr)
{
  char i=10;
  unsigned char value=0;
  EA = 0;
  while (--i)
     // send register address
     i2c_start();
     if(i2c_write(slave_addr&0xfe)) continue;
     if(i2c_write(reg_addr)) continue;
     // read data
     i2c_start();
     if(i2c_write(slave_addr | 1)) continue;
     value = i2c_read(1);
     i2c_stop();
     break;
  }
  EA = 1;
  return value;
}
```