
8051 clock



- 1. 一個機械週期 (Machine Cycle) 是由 6 個狀態週期 (State) S1-S6 組成。而每一個狀態週期包含 2 個振盪週期分別稱為 PI 與 P2 。
- 2. ALE (位址栓鎖致能)則是每 6 個振盪週期出現一次。
- 3. 當震盪器頻率 (crystal frequency) 為 12Mhz 時,表示一秒鐘能震盪 12000000 次,所以每震盪一次時間 (1 clock time) 為 1/12000000,而一個 machine cycyle 的時間需要 12 個振盪週期則為 12*1/12000000=1/1000000。
- 4. 當震盪器頻率 (crystal frequency) 為 40Mhz 時,表示一秒鐘能震盪 40000000 次,所以每震盪一次時間 (1 clock time) 為 1/40000000,而一個 machine cycyle 的時間需要 12 個振盪週期則為 12*1/40000000=3/10000000。
- 5. 一般每個指令需要二到三個 machine cycle 不等,每個 machine cycle 費時 12 個 clock,因此如果接上 12Mhz 的震盪器,則有 1 MIPS 的運算量。1T 或 4T,代表可在 1 個 clock 或 4 個 clock 完成一個 machine cycle。
- 6. 另一種說法,8051 的計數器是一個機器週期為一個 count,而一個機器週期費時 12 個 clock,所以説 counting at the rate of 1/12 of the clock speed,表示每秒只能計數 12000000/12 次;如果是 4T's 8051 則為 1/4 of the clock speed,表示每秒可以計數 12000000/4 次,比一般的 8051 快了三倍速度。
- 7. MIPS 即 Million Instructions Per Second 的簡稱,衡量計算機性能的指標之一。它表示單字長定點指令的平均執行速度。

I2C protocol 時間計算

I2C protocol 原理及應用有提供了一個範例程式碼,裏面的 i2c_wait 在當時是用試誤法來測出需要幾個 nop 指令。最近正好在做新的案子,使用不同的 crystal,就想用時脈來計算出真正需要多少個 nop 指令。

以下推導過程,使用 22.1184MHz 的振盪器, I²C匯流排速度為標準模式 (100 Kbit/s)。

- 1. $1 \operatorname{clock} = 1/22.1184 \operatorname{us}$
- 2. 1 machine cycle = 12 clock = 12/22.1184 us
- 3. 1 nop = 1 machine cycle = 12/22.1184 us = 542.534722 ns
- 4. 100 kbit/s = 1 bit per 1/100000 s = 10 us
- 5. 1 bit cycle = 10/0.542 = 18.432 machine cycle
- 6. 2 * i2c_wait = 1 bit cycle ==> i2c_wait = 9.2 machine cycle = 9 nop

實際上使用的 nop 有 8 個,可以正常 read/write 256 bytes eeprom。但是由於還會呼叫 Icall,ret 等指令,理論上應該少更多才對。不知是 eeprom 不穩,無法達到 100Kbit/s,還是其它原因?

以下推導過程,使用 40MHz 的振盪器,I²C匯流排速度為標準模式(100 Kbit/s)。


- 1. $1 \, \text{clock} = 1/40 \, \text{us}$
- 2. 1 machine cycle = 12 clock = 12/40 us
- 3. 1 nop = 1 machine cycle = 12/40 us = 0.3 us
- 4. 100 kbit/s = 1 bit per 1/100000 s = 10 us
- 5. 1 bit cycle = 10/0.3 = 33.33 machine cycle
- 6. 2 * i2c_wait = 1 bit cycle == > i2c_wait = 16.67 machine cycle = 16 nop

實際上使用的 nop 有 10 個,只有測試讀寫 1 byte。由於還會呼叫 Icall,ret 等指令,所以少了 6 個 nop 是可以理解的。但是實際上測試需要做讀寫大量的資料,不然像上例的 eeprom,單獨讀寫一個沒問題,大量讀寫時,卻出現很多錯誤。

I²C (Inter-Integrated Circuit) 是內部整合電路的稱呼,是一種串列通訊匯流排,使用多主從架構,由飛利浦公司在 1980 年代為了讓主機板、嵌入式系統或手機用以連接低速週邊裝置而發展。I²C 的正確讀法為 "I-squared-C" ,而 "I-two-C" 則是另一種錯誤但被廣泛使用的讀法,在大陸地區則多以 "I方C" 稱之。截至 2006 年 11 月 1 日為止,使用 I²C 協定不需要為其專利付費,但製造商仍然需要付費以獲得 I²C Slave (從屬裝置位址)。

I²C的參考設計使用一個7位元長度的位址空間但保留了16個位址,所以在一組匯流排最多可和112個節點通訊。常見的I²C匯流排依傳輸速率的不同而有不同的模式:標準模式(100 Kbit/s)、低速模式(10 Kbit/s),但時脈頻率可被允許下降至零,這代表可以暫停通訊。而新一代的I²C匯流排可以和更多的節點(支援10位元長度的位址空間)以更快的速率通訊:快速模式(400 Kbit/s)、高速模式(3.4 Mbit/s)。

I2C 的啟動條件及停止條件




- 1. I2C start condition 有二種情況,如上圖所示,虛線表示 read 動作時的第二次 start condition,實線表示 r/w 時的第一次 start condition。
- 2. I2C stop condition 只有一種情況,如上圖所示。

```
void i2c_start(void)
  // for second start signal on i2c_read
  I2C_SDA = HIGH;
  I2C SCL = HIGH;
  i2c_wait();
  // send start signal
  I2C_SDA = LOW;
  i2c_wait2();
  I2C_SCL = LOW;
}
void i2c_stop(void)
  i2c wait2();
  I2C_SDA = LOW;
  i2c wait2();
  I2C_SCL = HIGH;
  i2c wait2();
  I2C_SDA = HIGH;
}
```

I2C 的讀寫動作

- 1. 當 SCL=HIGH 時,表示 SDA 穩定,可以做讀取動作。
- 2. 當 SCL=LOW 時,表示 SDA 混亂,不可以讀取;因為此時可以設定 SDA 的值,也就是做寫入動作。
- 3. master 每一次傳送八個 bit, 最後 slave 會回傳一個 ack bit, 表示接受是否完成。
- 4. master 每一次接受八個 bit, 最後 master 要傳送一個 ack bit, 表示接受已經完成。
- 5. 在傳送完第八個 bit 之後,再等待 slave 接受完成後,需將 SDA 設成 HIGH,此時 slave 會將 SDA 拉回 LOW,表示接受動作完成。如果 acknowledge=HIGH,也就是 slave 沒有拉成 LOW 則表示傳送失敗。




```
char i=9;
unsigned char value=0;
// read data
while(--i)
  value <&lt;= 1;
  i2c_wait();
  I2C_SCL = HIGH;
  i2c_wait2();
  value |= I2C_SDA;
  i2c_wait2();
  I2C\_SCL = LOW;
}
// send acknowledge
i2c_wait2();
I2C_SDA = acknowledge;
i2c_wait2();
I2C_SCL = HIGH;
i2c_wait();
I2C_SCL = LOW;
// return data
return value;
```

{


}

標準 I2C 讀寫流程 by Philips


- 1. 讀取完最後一個 byte 時,記得要回傳 no acknowledge(SDA=HIGH),表示已經沒有要繼續讀取資料。
- 2. 讀取完最後一個 byte 時,回傳 acknowledge(SDA=LOW),再傳送 stop signal,則會造成後續的讀寫動作失敗。(這是在讀取 PCF8593 的經驗)



完整寫入流程




完整讀取流程



複合式讀寫流程

常用 I2C NVRAM 讀寫流程 by Philips PCF8953

- 1. 一般 RTC 都有帶一些 NVRAM 或是讀寫 EEPROM,需要先指定讀寫的 register address 才可以。所以在寫時,先寫入 slave address 後,需再寫入 register address,讓 chip 知道你要寫入的起始位址,接下來才能寫入 data。
- 2. 由於讀取前也要先寫入 register address,所以一般 NVRAM 讀取動作都是使用標準複合式流程,也就是先寫 入 register address,再下一次 start conditon,再做讀取動作。



void i2c_write_byte(unsigned char

```
slave addr, unsigned char reg_addr, unsigned char value)
   char i=10;
   EA = 0:
   while (--i)
      i2c_start();
     if(i2c write(slave addr)) continue;
     if(i2c_write(reg_addr)) continue;
     if(i2c_write(value)) continue;
     i2c_stop();
     break;
   }
   EA = 1;
}
unsigned char i2c read byte(unsigned char slave addr, unsigned char reg addr)
{
   char i=10;
   unsigned char value=0;
```

```
EA = 0;
  while (--i)
     // send register address
     i2c_start();
     if(i2c_write(slave_addr&0xfe)) continue;
     if(i2c_write(reg_addr)) continue;
     // read data
     i2c_start();
     if(i2c_write(slave_addr | 1)) continue;
     value = i2c_read(1);
     i2c_stop();
     break;
  }
  EA = 1;
  return value;
}
```