



アプリケーション① -四則演算-


数値の四捨五入

D10000、D10005に取り込んだ測定値(アナログデータ)の下一桁を四捨五入してD0、D2に格納します。

測定値の分解能が高すぎてタッチパネル上の表示が安定しない場合などに有効です。

参考√ 正の値の場合、下一桁の四捨五入は「5」を足してから下一桁を切り捨てることで実現できます。

●従来のラダーで記述すると…



ラダーを見ても数式の内容が 一目で把握できないため、 行コメント(ステートメント)が 必要です。しかも、ラダー変更 しておかないと…

記述順や一時格納を意識して 記述しないと正しい演算結果 は得られません。

~こんな処がラダーの弱点


- ・ラダーでの記述が難しい演算処理や文字列処理はプログラムが冗長になってしまい、行コメント (ステートメント)がないとすぐに処理内容が把握できません。
- ·別の担当者が作成したラダーや自分が過去に作成したラダーを変更しようとすると、目的の行に 到達するまでに時間がかかります。





タッチパネルディスプレイ VT3シリーズ

●KVスクリプトならこんなに簡単




KVスクリプトのメリット

演算式をそのまま記述できるので、処理内容が直感的に把握できます。プログラムの設計時だけでなく、 デバッグや変更時にも工数を削減できます。

四則演算をスクリプト言語で記述することによりプログラムがシンプルになります。

解説 ラダーサポートソフトでの編集イメージ





ボックス スクリプト

実行条件をラダーで記述すること ができるスクリプトです。

ラダーとKVスクリプトは同一 プログラム中で混在して使えます。

- エリア スクリプト

実行条件を持たない、常時実行型 スクリプトです。


アプリケーション② -浮動小数点演算-

不良率のppm表記

生産数 (D1000) と不良数 (D1002) から不良率をppm単位で計算して、D1004に格納します。

参考 ppmはparts per millionの略で、1ppmは百万分の1になります。

●従来のラダーで記述すると…




解 説 サフィックスについて

KV-5000/3000/1000のラダー言語では各命令語にサフィックスを付けることで、命令の動作の型が決まるのに対して、KVスクリプトでは、デバイスや定数にサフィックスを付けることで、関数の動作の型や、デバイスに格納されている値の意味が決まります。

●サフィックスの種類

サフィックス	型	扱う範囲
.U	16ビット符号無しデータ型	0~65535
.S	16ビット符号付きデータ型	-32768~+32767
.D	32ビット符号無しデータ型	0~4294967295
.L	32ビット符号付きデータ型	-2147483648~+2147483647
.F	浮動小数点型	- 3.4E38≦N≦-1.4E-45 N=0 1.4E-45≦N≦3.4E38 (有効7桁)
.B	ビット型(ブー ル値)	1,0,0N,0FF,TRUE,FALSE
.T	文字列型	文字列

(例) 符号付き 16 ビットの演算 A.S = B.S + C.S







タッチパネルディスプレイ VT3シリーズ

●KVスクリプトならこんなに簡単

D1004.F = T0F(D1002) *1000000 / D1000

または

D1004.F = FLOAT (D1002) *1000000 / D1000

KVスクリプトならわずか1行で記述できます。

通常の小数点表記を含んだ表記に加えて指数表記も可能です。

(例) 1000000 → 1.0E + 6

KVスクリプトのメリット

演算式をそのまま記述できるので、処理内容が直感的に把握できます。プログラムの設計時だけでなく、 デバッグや変更時にも工数を削減できます。

浮動小数点演算をスクリプト言語で記述することによりプログラムがシンプルになります。

解 説 型宣言 TYPE

型宣言をおこなうと、演算式入力時のサフィックス記述を省略することができます。 型宣言の記述規則は以下のとおりです。

TYPE記述	解説
TYPE DMO.F	DMOのみを浮動小数型として扱う。
TYPE DMO - DM10.F	DMO~DM10を浮動小数型として扱う。
TYPE DM.F	全てのDMを浮動小数型として扱う。

型宣言は、スクリプトで演算記述をおこなう前に記述する必要があります。また、宣言した型は、宣言したスクリプト枠内でのみ有効です。

●データ型変換関数

 TOU(変換対象デバイス)
 ・・・データの型を.Uに変換

 TOS(変換対象デバイス)
 ・・・データの型を.Sに変換

 TOD(変換対象デバイス)
 ・・・データの型を.Dに変換

 TOL(変換対象デバイス)
 ・・・データの型を.Fに変換

 FLOAT(変換対象デバイス)
 ・・・データの型を.Fに変換


アプリケーション③ 一文字列格納ー

測定値に応じたメッセージ表示

D10001に取り込んだタンクの液量に従い、ディスプレイにメッセージ (D0~)を表示します。

例)液量が90%以上の場合、「上限異常」と表示します。

●従来のラダーで記述すると…







タッチパネルディスプレイ VT3シリーズ

KVスクリプトならこんなに簡単

SELECT CASE D10001 '比較元をD10001にします CASE IS >= 90 'D10001の値が90以上のとき DO.T = "上限異常" CASE 80 to 90 'D10001の値が80~90のとき DO.T = "上限警報" CASE 20 to 80 'D10001の値が20~80のとき DO.T = "正常" CASE 10 to 20 'D10001の値が10~20のとき DO.T = "下限警報" CASE IS < 10 'D10001の値が10未満のとき DO.T = "下限異常" **END SELECT** 'SELECT CASE文はここで終わり

文字列をそのまま記述 できます。

条件の大小関係が直感的に 把握できます。

条件分岐に関するスクリプトの 節囲がわかりやすいです。

KVスクリプトのメリット

スクリプトでは文字列がそのまま記述できるので、プログラム作成時や変更時に工数が削減できます。 また、ディスプレイに表示する前にミスがないかを簡単にチェックできるため、無駄なミスも防げます。

SELECT CASE ~ 文(多分岐制御)

基準となるワードデバイスに格納されている値により、処理を選択できる条件分岐文です。

SELECT_CASE ~				
基本書式		書式説明		
SELECT _u CASE _u ワードデバイス	(L)	ワードデバイスの値を基準に条件分岐		
CASE」定数 1 **3	₽	定数 1とワード デバイスの値が等しい時		
処理文1	₽	処理文 1 を実行します。		
CASE」定数2	(L)	定数2とワードデバイスの値が等しい時		
処理文2	—	処理文2を実行します。		
CASE」定数3 :	:	定数3とワードデバイスの値が等しい時 } **2		
CASE_ELSE*1		定数とワードデバイスの値が何れも等しくない場合、		
処理文n ^{※1}	Į.	処理文nを実行します。		
END SELECT	Į.	セレクト文は、ここで終わります。		

※」は半角スペース挿入を表します。

┛マークがあるところは、必ず改行を入れてください。

*1: 省略可能です。
**2: (CASE定数(ELSE))は最大200個まで記述可能です。

※3:定数1に文字列や、文字列を扱うデバイス、ビット型デバイスを指定できません。

書式例	解説
SELCT CASE DM1000	'DM1000に格納されている値を基準とします
CASE 1	'DM1000 = 1のとき
DM2000 = 1000	'DM2000に1000を格納します
CASE 2 TO 10	'DM1000 = 2~10のとき
DM2000 = 2000	'DM2000に2000を格納します
CASE 11,15,60	'DM1000 = 11 or 15 or 60のとき
DM2000 = 3000	'DM2000に3000を格納します
CASE IS > 100*	'DM1000が100より 大きい時
DM2000 = 4000	'DM2000に4000を格納します
CASE ELSE	'DM1000の値が上記以外のとき
DM2000 = 5000	'M2000に5000を格納します
END SELECT	

※定数部には比較演算子を使用した条件式を書くことができます。 その場合、「IS」を用いて比較します。

(例) IS >= 100(100以上)、IS <> 30(30以外)


アプリケーション④ー文字列比較ー


バーコードの一致判定

ハンディバーコードリーダで読み込んだ文字列 (D1000~) とワークに貼り付けられているバーコードの文字列 (D2000~) を比較します。


一致/不一致をディスプレイに表示(D4000~)して、それぞれの個数をカウント(D3000,D3001)します。

●従来のラダーで記述すると…





●KVスクリプトならこんなにすっきり



KVスクリプトのメリット

文字列の比較や代入処理も直感的に把握しやすく記述できます。プログラムの設計時だけでなく、 デバッグや変更時にも工数を削減できます。

また、「~以外の場合」の条件を簡単に記述できます。

解 説 IF~ELSE文(条件分岐)

1つの条件式で処理方法を2通りに分けることのできる、簡単な条件分岐文です。

IF ~ THEN ~ ELSE ~ END□IF				
基本書式		書式説明		
IF」<条件式>」THEN		もし条件式が成り立つ時、		
<処理文1>		処理文 1 を実行します。		
ELSE		条件式が成り立たない時、		
<処理文2>		処理文2を実行します。		
END⊔IF		F文はここまで		

^{※」}は半角スペース挿入を表します。

[→]マークがあるところは、必ず改行を入れてください。


アプリケーション⑤ ーインデックス修飾(デバイスの間接指定)ー

測定値の連続保存

DM10000に取り込んだ測定値 (アナログデータ) を1スキャンごとにEMOから連続で格納します。

格納するデバイスを間接指定するために、インデックス修飾を使用します。

●KV-5000/3000にてラダーのみで記述すると…



解説 ■インデックス修飾とは?

インデックス修飾とは、命令語のオペランドとして指定する各デバイスに、 インデックスレジスタ(Z)の値や定数を加算した番号のデバイスを指定する方法です。 加算できる値の範囲は、符号付き32ビット(KV-1000の場合は16ビット)です。 インデックス修飾できるデバイスの種類は、R(DR)、B、MR、LR、T、C、DM、EM、FM、ZF、W、TMです。

■インデックスレジスタ による修飾

命令語のオペランドが参照するデバイスを運転中に変更する場合に使用します。 インデックスレジスタによるデバイス修飾の記述方法は (デバイス番号):Z(01~10)

となります。

(例) DM1000:Z01 ·······Z01の値が-10の場合、DM990を参照します。R000:Z05 ·······Z05の値が+16の場合、R100を参照します。



●KVスクリプトを併用すればすっきり

```
MR000
             DMO = 0
                                インデックス修飾用デバイス初期化
 \dashv \uparrow \vdash
             ZRES (EMO, EM9999) <sup>1</sup>測定値格納範囲のデバイスクリア
データ保存中
MR000
             EMO: DMO = DM10000 '測定値を格納します
 \dashv \vdash
            DMO = DMO + 1
                               インデックス修飾用デバイスをインクリメント
データ保存中
  DMO
                                                       MR000
                                                                      I/O制御はラダー
 ∤ =
                                                       -( RES )-
                                                                      言語の方が
 #10000
                                                      データ保存中
                                                                      シンプルに
インデックス
                                                                      記述できます。
修飾用
```

KVスクリプトのメリット

ラダーとスクリプトを同一プログラム中で混在して使えますので、処理内容に合わせて言語を使い分ける ことができます。

解 説 ■デバイスや式によるインデックス修飾

スクリプトでは、インデックスレジスタ以外でもインデックス修飾ができます。 この場合、ラダー変換時に自動的にシステムが予約しているインデックスレジスタ (Z11、Z12)を使用します。

(例) DM1000: (DM10+2) = 100

全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ 在庫不要でトータルコストを削減

PLC・タッチパネルの 最新ソリューションを探せる www.keyence.co.jp/seigyo



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の 前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

技術相談、お問合わせ

お客様の身近な技術営業が ダイレクトにサポート

制御システム事業部

制御システム事業部	
盛 岡	松本
019-603-0911	0263-36-3911
仙 台	静 岡
022-224-0911	054-203-7100
山形	浜 松
023-626-7311	053-454-0911
郡 山	豊 田
024-933-0911	0565-25-3211
宇都宮	安 城
028-610-8611	0566-71-0011
長 岡	名古屋
0258-38-5311	052-971-3911
高 崎	一宮
027-328-1911	0586-47-7511
熊 谷	津
048-527-0311	059-224-0911
川 越	富山
049-240-3211	076-444-1433
浦 和	金 沢
048-832-1711	076-262-0911
水 戸	滋 賀
029-302-0811	077-526-8122
柏	京 都
04-7165-7011	075-352-0911
幕 張	大阪北
043-296-7511	06-6338-1471
神 田	大阪中央
03-5825-6211	06-6943-6111
東 京	堺
03-5715-6211	072-224-4911
立川	神 戸
042-529-4911	078-322-0911
八王子 042-648-1101	岡山 086-224-1911
川 崎	高 松
044-220-3011	087-834-8911
横 浜	広島
045-263-1311	082-261-0911
藤 沢	北九州
0466-29-0711	093-511-3911
厚 木	福 岡
046-224-0911	092-452-8411

制御システムに関するお問合せは

長野 026-237-0911

0120-423-723

本社・研究所/制御システム事業部

〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14 Tel **06-6379-1271** Fax **06-6379-1270**

海外事業部

〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14 Tel **06-6379-2211** Fax **06-6379-2131**

制御5-1030

熊本 096-278-8311

記載内容は、発売時点での弊社調べであり、 予告なく変更する場合があります。

Copyright© 2008 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

1040-1 084-167


PROGRAMMABLE CONTROLLER KV-5000/3000

KV-5000 NEW REALTIME Logic Controller



AEYÜNCE KI-IOO . . .

KV-3000 NEW REALTIME



KV-1000

⊙ ⊙ ⊙



