mruby-on-ev3rt+tecs_package APIリファレンスマニュアル

安積卓也(大阪大学) 長谷川涼(大阪大学) 山本拓朗(大阪大学) 小南靖雄(TOPPERS個人会員)

最終更新日:2018/5/7



クラス一覧

- Balancer
- Battery
- Button
- LCD
- LED
- Speaker, · RTOS , · Parameter
- Motor
- ColorSensor
- GyroSensor
- UltrasonicSensor
- TouchSensor

クラスメソッドとして 呼び出す



インスタンス化(new)が必要 及びポート番号の指定が必要



引数について

• 小数点以下切り捨て

Balancerクラス

• Balancer.control

Balancer.control

● ETロボコン向けバランス制御(4ミリ秒周期)

• 引数

- forward…前進/後進命令。100(前進最大値)~-100(後進最大値)
- turn …旋回命令。100(右旋回最大值)~-100(左旋回最大值)
- gyro …ジャイロセンサ値
- gyro_offset …ジャイロセンサオフセット値
- angle_l …左モータエンコーダ値
- angle_r … 右モータエンコーダ値
- battery … バッテリ電圧値(mV)
- backlashhalf … バックラッシュの半分の値(rd)
- 戻り値:[pwm_l, pwm_r]
 - pwm_l: 左モータPWM出力値
 - pwm_r: 右モータPWM出力値



Batteryクラス

- Battery.mA
- Battery.mV

Battery.mA -> Fixnum

- バッテリの電流を取得する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - バッテリの電流 (mA)

Battery.mV -> Fixnum

- バッテリの電圧を取得する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - バッテリの電圧(mV)

Buttonクラス

- Button[button].pressed?
 - buttonは下記のどれか
 - :left
 - :right
 - :up
 - :down
 - :enter
 - :back ※本体電源OFFで利用

Button[button]pressed? -> bool

- ボタンの押下状態を取得する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true…押されている状態
 - false…押されていない状態

LCDクラス

- LCD.font=(fnt)
- LCD.draw(str, x, y)
- LCD.fill_rect(x, y, w, h, color)
- LCD.draw_line(x0, y0, x1, y1)
- LCD.show_message_box(title, msg)
- LCD.error_puts (msg)
- LCD.print (msg)
- LCD.puts (msg)
- コンソールの幅は0~178, 高さは0~128(範囲外の 数値も指定可能だが、コンソールには表示されない).

LCD.font=(fnt) -> nil

- フォントを設定する.
- 引数
 - fnt …フォント(シンボル)
 - :small
 - :medium
- 戻り値
 - nil

LCD.draw(str, x, y) -> nil

• 指定位置で文字列を描く.

- 引数
 - str ···文字列
 - x …左上隅の水平方向の位置 (横方向にフォントサイズ*x文字分ずらした位置)
 - y …左上隅の垂直方向の位置 (縦方向にフォントサイズ*x文字分ずらした位置)
- 戻り値
 - nil

LCD.fill_rect(x, y, w, h, color) ->nil

• 矩形を描いて色を塗る.

• 引数

- x …左上隅の水平方向の位置
- y …左上隅の垂直方向の位置
- w … 矩形の幅
- h …矩形の高さ
- color カラー
 - :white
 - :black
- 戻り値
 - nil

LCD.draw_line(x0, y0, x1, y1) ->nil

● 指定座標で線を引く.

• 引数

- x0 …始点の水平方向の位置
- y0 …始点の垂直方向の位置
- x1 …終点の水平方向の位置
- y1 …終点の垂直方向の位置

戻り値

– nil

LCD.show_message_box(title, msg) ->nil

- メッセージボックスにメッセージを表示する.※メッセージボックスを表示中なmrubyのプログラムを一時停止し、中央(Enter)ボタンを押して再開する
- 引数
 - titile …メッセージボックスのタイトル
 - msg …メッセージ
- 戻り値
 - nil

LCD.error_puts (msg) ->nil

- メッセージボックスにエラーを出力する.
- 引数
 - msg …エラーメッセージ
- 戻り値
 - nil

LCD.print (str) ->nil

• LCDコンソールに文字列を表示する(改行なし).

- 引数
 - str ···文字列
- 戻り値
 - nil

LCD.puts (str) ->nil

• LCDコンソールに文字列を表示する(改行あり)

- 引数
 - str ···文字列
- 戻り値
 - nil

LEDクラス

- LED.color=(clr)
- LED.off

LED.color=(clr) ->nil

- LEDライトのカラーを設定する
- 不正の設定値を指定した場合, LEDライトのカラーを変えない.

• 引数

```
- clr…LEDカラーの設定値
```

:red

:green

:orange

:off

戻り値

- nil

LED.off ->nil

- LEDをオフにする
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - nil

Speakerクラス

- Speaker.volume=(vol)
- Speaker.tone(frequency, duration)

Speaker.volume=(vol) ->nil

● 音量を調整する.

- 引数
 - vol…ボリュームの値. 範囲:0から+100.0はミュート.+100 を超えた値を指定すると,実際の値は+100になる.
- 戻り値
 - nil

Speaker.tone(frequency, duration) ->nil

• 指定した周波数でトーン出力する. 今再生している サウンドは停止される.

• 引数

- frequency…トーンの周波数
- duration…出力持続時間、単位:ミリ秒、

戻り値

- nil

frequencyシンボル一覧

:c4	ノートC4の周波数(261.63)
:cs4	ノート#C4の周波数(277.18)
:d4	ノートD4の周波数(293.66)
:ds4	ノートD#4の周波数(311.13)
:e4	ノートE4の周波数(329.63)
:f4	ノートF4の周波数(349.23)
:fs4	ノートF#4の周波数(369.99)
:g4	ノートG4の周波数(392.00)
:gs4	ノートG#4の周波数(415.30)
:a4	ノートA4の周波数(440.00)
:as4	ノートA#4の周波数(466.16)
:b4	ノートB4の周波数(493.88)
:c5	ノートC5の周波数(523.25)
:cs5	ノートC#5の周波数(554.37)
:d5	ノートD5の周波数(587.33)
:ds5	ノートD#5の周波数(622.25)
:e5	ノートE5の周波数(659.25)
:f5	ノートF5の周波数(698.46)
:fs5	ノートF#5の周波数(739.9)
:g5	ノートG5の周波数(783.99)
:gs5	ノートG#5の周波数(830.61)
:a5	ノートA5の周波数(880.00)
:as5	ノートA#5の周波数(932.33)
:b5	ノートB5の周波数(987.77)

:c6	ノートC6の周波数(1046.50)
:cs6	ノートC#6の周波数(1108.73)
:d6	ノートD6の周波数(1174.66)
:ds6	ノートD#6の周波数(1244.51)
:e6	ノートE6の周波数(1318.51)
:f6	ノートF6の周波数(1396.91)
:fs6	ノートF#6の周波数(1479.98)
:g6	ノートG6の周波数(1567.98)
:gs6	ノートG#6の周波数(1661.22)
:a6	ノートA6の周波数(1760.00)
:as6	ノートA#6の周波数(1864.66)
:b6	ノートB6の周波数(1975.53)

RTOSクラス

- RTOS.delay(msec)
- RTOS.usec
- RTOS.msec
- RTOS.sleep

RTOS.delay(msec) -> nil

- 指定された時間遅延する (指定された時間後に実行が再開される)
- 引数
 - msec…遅延時間(ミリ秒)
- 戻り値
 - nil

RTOS.usec -> Fixnum

- 性能評価用システム時刻の参照
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - 性能評価用システム時刻の現在値(マイクロ秒)

RTOS.msec -> Fixnum

- システム時刻の参照
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - システムの時刻の現在値(ミリ秒)

RTOS.sleep -> nil

- タスクを起床待ち状態にさせる
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - nil

Motorクラス

- initialize(port, type=:large)
- type
- power=(pwr)
- power
- stop(flt=false)
- rotate(deg, spd, blk=false)
- count
- reset_count

Motor initialize(port, type=:large) -> nil

- モータポートを設定する.
- モータポートに接続しているモータのタイプを設定する.
- 引数
 - port…モータポート番号
 - :port_a
 - :port_b
 - :port_c
 - :port_d
 - type…モータタイプ
 - :large
 - :medium
- 戻り値
 - nil

Motor type -> Symbol

- モータポートのモータタイプを取得する
- 引数
 - なし
- 返り値
 - 指定したモータポートのモータタイプ
 - :large
 - :medium

Motor power=(pwm) -> nil

モータのスピードを設定する

• 引数

pwr…モータのフルパワーのパーセント値.
範囲:-100から+100 (PWM値)
マイナスの値でモータを逆方向に回転させることができる.
範囲外の場合, ±100として扱われる.

戻り値

- nil

Motor power -> Fixnum

- モータのパワーを取得する
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - モータのパワー

Motor stop(brake=true) -> nil

モータを停止する

• 引数

```
flt…ブレーキモードの指定true (ブレーキモード)false (フロートモード)
```

- 戻り値
 - nil

Motor rotate(deg, spd, blk=false) -> nil

モータを指定した角度だけ回転させる

• 引数

- deg…回転角度, マイナスの値でモータを逆方向に回転させることができる.
- spd…回転速度, モータポートのフルスピードのパーセント値. 範囲:-100から+100. マイナス値で逆回転 範囲外の場合±100として扱われる
- blk…true (関数は回転が完了してからリターン),false (関数は回転操作を待たずにリターン)

戻り値

– nil

Motor count -> Fixnum

- モータの角位置を取得する
- 不正のモータポート番号を指定した場合,常に0を返す(エラーログが出力される).
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - モータの角位置(単位は度),マイナスの値は逆方向に回転されたことを指す

Motor reset_count -> nil

- モータの角位置をゼロにリセットする.
- モータの角位置センサの値を設定するだけ,モータ の実際のパワーと位置に影響を与えない.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - nil

ColorSensorクラス

- initialize(port)
- reflect
- ambient
- rgb
- color
- black?
- blue?
- green?
- yellow?
- red?
- white?
- brown?

ColorSensor initialize(port) -> nil

- センサポートを設定する
- センサポートに接続しているセンサのタイプを設定 する. 既に設定した場合も新しいセンサタイプを指 定できる.
- 引数
 - portセンサポート番号
 - :port_1
 - :port_2
 - :port_3
 - :port_4
- 戻り値
 - nil

ColorSensor reflect -> Fixnum

- カラーセンサで反射光の強さを測定する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - 反射光の強さ(0~100)

ColorSensor ambient -> Fixnum

- カラーセンサで環境光の強さを測定する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - 環境光の強さ(0~100)

ColorSensor rgb -> Fixnum

- カラーセンサでRGB値を測定する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - レッド(R)値, グリーン(G)値, ブルー(B)値

ColorSensor color -> Symbol

- カラーセンサでカラーを識別する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - 識別したカラー (:black, :blue, :green, :yellow, :red, :white, :brown) または、識別できなかった (:none)

ColorSensor black? -> bool

• 黒色か判別する.

- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true: 黒色
 - false: その他の色

ColorSensor blue? -> bool

• 青色か判別する.

- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true: 青色
 - false: その他の色

ColorSensor green? -> bool

• 緑色か判別する.

- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true: 緑色
 - false: その他の色

ColorSensor yellow? -> bool

• 黄色か判別する.

- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true: 黄色
 - false: その他の色

ColorSensor red? -> bool

• 赤色か判別する.

- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true: 赤色
 - false: その他の色

ColorSensor white? -> bool

• 白色か判別する.

- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true: 白色
 - false: その他の色

ColorSensor brown? -> bool

• 茶色か判別する.

- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true: 茶色
 - false: その他の色

GyroSensorクラス

- initialize(port)
- rate
- angle
- reset
- calibrate

GyroSensor initialize(port) -> nil

- ジャイロセンサポートを設定する
- 引数
 - port…センサポート番号
 - :port_1
 - :port_2
 - :port_3
 - :port_4
- 戻り値
 - nil

GyroSensor rate -> Fixnum

- ジャイロセンサで角速度を測定する
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - 角速度(単位は度/秒)

GyroSensor angle -> Fixnum

- ジャイロセンサで角位置を測定する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - 角位置(単位は度)

GyroSensor reset -> nil

- ジャイロセンサの角位置をゼロにリセットする.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - nil

GyroSensor calibrate (n=200) -> Float | Symbol

ジャイロセンサのキャリブレーション 複数回測定した値の平均値

- 引数
 - n…測定回数:デフォルトは200
- 戻り値
 - offset:測定回数の平均値
 - : E_OBJ:測定値の最大・最小の値が5以上の場合

UltrasonicSensorクラス

- initialize(port)
- distance
- listen

UltrasonicSensor initialize(port) -> nil

- 超音波センサポートを設定する
- 引数
 - port…センサポート番号
 - :port_1
 - :port_2
 - :port_3
 - :port_4
- 戻り値
 - nil

UltrasonicSensor distance -> Fixnum

- 超音波センサで距離を測定する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - 距離(単位はセンチ)

UltrasonicSensor listen -> bool

- 超音波センサで超音波信号を検出する.
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true…超音波信号を検出した
 - false…超音波信号を検出しなかった

TouchSensorクラス

- initialize(port)
- pressed?

TouchSensor initialize(port) -> nil

- タッチセンサポートを設定する
- 引数
 - port…ポート番号
 - :port_1
 - :port_2
 - :port_3
 - :port_4
- 戻り値
 - nil

TouchSensor pressed? -> bool

- タッチセンサの状態を検出する.
- 不正のセンサポート番号を指定した場合,常に false を返す(エラーログが出力される).
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - true…タッチセンサが押されている状態
 - false…タッチセンサが押されていない状態

Parameterクラス

- Parameter.set(touch_sensor_port, color_sensor_port, gyro_sensor_port, sonar_sensor_port, tail_motor_port, right_motor_port, left_motor_port)
- Parameter.touch_sensor_port
- Parameter.color_sensor_port
- Parameter.gyro_sensor_port
- Parameter.sonar_sensor_port
- Parameter.tail_motor_port
- Parameter.right_motor_port
- Parameter.left_motor_port

Parameter.set(touch_sensor_port, color_sensor_port, gyro_sensor_port, sonar_sensor_port, tail_motor_port, right_motor_port, left_motor_port)->nil

- 各種センサ、各モータのポート番号を記録する
- 引数
 - touch_sensor_port…タッチセンサポート番号(Symbol)
 - color_sensor_port…カラーセンサポート番号(Symbol)
 - gyro_sensor_port…ジャイロセンサーポート番号(Symbol)
 - Sonar_sensor_port…超音波センサーポート番号(Symbol)
 - tail_motor_port…尻尾モータポート番号(Symbol)
 - right_motor_port…右モータポート番号(Symbol)
 - left_motor_port…左モータポート番号(Symbol)
- 戻り値
 - nil

ポート番号シンボル一覧

:port_1	ポート1
:port_2	ポート2
:port_3	ポート3
:port_4	ポート4
:port_a	ポートA
:port_b	ポートB
:port_c	ポートC
:port_d	ポートD

Parameter touch_sensor_port->Symbol

- 記録したタッチセンサのポート番号を取得する
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - Symbol

Parameter color_sensor_port->Symbol

- 記録したカラーセンサのポート番号を取得する
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - Symbol

Parameter gyro_sensor_port->Symbol

- 記録したジャイロセンサのポート番号を取得する
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - Symbol

Parameter sonar_sensor_port->Symbol

- 記録した超音波センサのポート番号を取得する
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - Symbol

Parameter tail_motor_port->Symbol

- 記録したテイルモータのポート番号を取得する
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - Symbol

Parameter right_motor_port->Symbol

- 記録した右モータのポート番号を取得する
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - Symbol

Parameter left_motor_port->Symbol

- 記録した左モータのポート番号を取得する
- 引数
 - なし
- 戻り値
 - Symbol

改版履歷

- 2015年6月2日 alpha 1.0.0
 - 安積卓也(大阪大学)
 - 長谷川涼(大阪大学)
- 2015年7月5日 alpha 1.0.2
 - 安積卓也(大阪大学)
 - 長谷川涼(大阪大学)
- 2016年8月30日 beta 1.0.0
 - 安積卓也(大阪大学)
 - 長谷川涼(大阪大学)
- 2017年5月10日 beta 2.0.1
 - 安積卓也(大阪大学)
 - 長谷川涼(大阪大学)
 - 小南靖雄(TOPPERS個人会員)
- 2018年5月7日 beta 2.1.0
 - 安積卓也(大阪大学)
 - 長谷川涼(大阪大学)
 - 山本拓朗(大阪大学)
 - ◆ 小南靖雄(TOPPERS個人会員)