mruby-on-ev3rt+tecs menu + bluetooth

白田聖人 (大阪大学)

最終更新日:2019/5/28



目次

- menu + bluetoothについて
- 環境構築
- mrubyのビルド
- 開発方法
 - EV3にアプリを取り込む
 - バイトコードをSDに保存
- 実行
 - 起動方法
 - モードの切り替え
 - Runモード
 - Deleteモード
 - Bluetooth受信モード



menu + bluetoothについて

3つのモード

- 1. [Run] SDに保存されたバイトコードをLCD上で選択し実行
- 2. [Delete] SDに保存されたバイトコードをLCD上で 選択し削除
- 3. [Bluetooh] Bluetooth経由で飛んできたバイトコードを実行し、保存

メリット

- わざわざ何度もSDを抜き差ししなくても複数のruby アプリケーションを実行できる。
- Bluetoothで飛んできたバイトコードは保存して次回 以降も使用できる。



環境構築

- Windows10
 - (Windows7、Windows8、Windows8.1は動作未確認)
- Cygwinインストール
 - ruby
 - GNU Make
 - bison
- クロスコンパイラ
 - arm-none-eabi-gcc.exe (GNU Tools for ARM Embedded Processors)
 https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.8/4.8-2014-q3-update/+download/gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q3-20140805-win32.exe
- mkimage
 - Windows用バイナリはパッケージに同梱
- Cygwin及びクロスコンパイラのインストールはEV3RTの 開発環境構築を参照してください。
 - http://dev.toppers.jp/trac_user/ev3pf/wiki/DevEnvWin



環境構築

- Tera Term
 - Bluetoothを用いてアプリケーションを使用する場合に使用
- (Bluetooth Stack for Windows by Toshiba)

Bluetoothの接続手順

- 対応機器およびBluetooth接続手順はEV3RTの開発 環境構築を参照してください。
 - Windows
 - http://dev.toppers.jp/trac_user/ev3pf/wiki/BluetoothWin

環境構築:パスの通し方

- クロスコンパイラをインストールしたディレクトリに PATHを通す
 - C:\(\frac{4}{2}\)Program Files (\(\cdot{x}\)86)\(\frac{4}{3}\)U Tools ARM Embedded\(\frac{4}{4}\).8
 2014q1\(\frac{4}{2}\)bin
 - ※フォルダ名は、クロスコンパイラのバージョンごとに変わります。
- arm-none-eabi-gccヘパスが通っているかを確認

```
takuro@Lenovo-PC:~
$ arm-none-eabi-gcc --version
arm-none-eabi-gcc.exe (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 4.8.3 20140228 (release)
RM/embedded-4_8-branch revision 208322]
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

コンパイラバージョンが表示されない場合はPATHを確認



環境構築:ディレクトリ構造

bin

- Windows向け開発環境のバイナリ
- mkimageを含む

doc

- mrubyリファレンス
- ビルド手順
- サンプルプログラムの説明

hr-tecs

- TOPPERS/HRP2及びEV3プラットフォーム
- サンプルプログラム(hr-tecs/workspace/mruby_app)

mruby

- mruby ver1.2.0
- build_config.rbでEV3用のクロスコンパイルを指定



mrubyのビルド

- mrubyのビルド(host用コンパイル→ARM用クロスコンパイル)
- パッケージを展開したディレクトリで
 - \$ cd mruby
 - \$ make
 - mrubyディレクトリでmakeを実行すると、mrubyがビルドされる。
 - ※ビルドには、ruby及びbisonのインストールが必要下記の出力がされればビルド成功

```
Config Name: ARM
Output Directory: build/ARM
Included Gems:
```

mruby-print - standard print/puts/p

mruby-toplevel-ext - toplevel object (main) methods extension

mruby-compiler - mruby compiler library



開発方法

開発方法 menu+bluetooth

- アプリケーションをEV3に取り込む
 - パッケージを展開したディレクトリで
 - \$ cd hr-tecs/workspace/menu+bluetooth/
 - \$ make tecs
 - GNU Makeがtecsgenを実行
 - \$ make
 - アプリケーションを選択実行するためのアプリがSDカードに取り込まれます。
 - エラーとなる場合はSDの指定ディレクトリが間違っている可能性があります。hr_tecs/workspace/menu+bluetooth/Makefileにおいて自身のSDのドライブ名に変更してください。

SDのドライブ文字を指定 SD_DIR = /cygdrive/e/

ここの名前をSDカードのドライブ名に変更



開発方法 cp_mrb_app①

- mrubyバイトコード(.mrb)をSDに保存する
 - \$ cd hr_tecs/workspace/cp_mrb_app/
 - Makefile (hr_tecs/workspace/cp_mrb_app/Makefile)を編集 コードを自分で作成した場合はこのディレクトリに保存し、Makefile にファイル名を追加

```
mrubyのアプリケーショ<u>ンファイ</u>
#APP_NAME = battery_sample.rb
APP_NAME | button_sample.rb
#APP_NAME = color_sample.rb
#APP_NAME = color_sample2.rb
#APP_NAME = ev3way_sample.rb
#APP_NAME = gyro_sample.rb
#APP_NAME = lcd_sample.rb
#APP_NAME = lcd_sample2.rb
#APP_NAME = lcd_sample3.rb
#APP_NAME = led_sample.rb
#APP_NAME = motor_sample.rb
#APP_NAME = motor_sample2.rb
#APP_NAME = rtos_sample.rb
#APP_NAME = speaker_sample.rb
#APP_NAME = speaker_sample2.rb
#APP_NAME = touch_sample.rb
#APP_NAME = ultrasonic_sample.rb
```

実行したいアプリケーションを 一つ選ぶ



開発方法 cp_mrb_app②


- mrubyバイトコード(.mrb)をSDに保存する
 - \$ make
 - バイトコード (.mrb) の作成とSDへのコピーを実行
 - ここでもSDの指定ディレクトリに注意してください。
 - アプリケーションは複数コピー可能なので、他にも実行したいア プリケーションがあれば同様の手順でSDに保存しておいてくださ い。



実行


アプリケーションの起動方法

• SDカード入れたEV3の電源を入れる




モードの切り替え

左右のボタンでモードの切り替えが可能です



Runモード

 hr-tecs/workspace/cp_mrb_app でのmakeで保存 されたバイトコードが選択実行可能



保存されたアプリケーションが LCDに一覧表示されている

アプリを実行

Dleteモード

- SDに保存したバイトコードをEV3上で削除
 - Bluetoothで受信した不要になったファイルも消せます。



削除したいアプリケーション を選択 確認画面

SDから削除 一覧から消える



Bluetooth受信モード

- doc/mruby_on_ev3rt+tecs_build 「開発方法:Bluetooth」
 と同様にBluetooth受信が可能です
- TeraTermからバイトコードを受信し実行します
- 「recv#」という名前で保存されるので再起動時に Runモードから選択実行可能
 - #には1から順に使用されていない番号が入ります

Bluetooth受信モード


- EV3をBluetoothでPCと接続してください
 - より詳しくは doc/mruby_on_ev3rt+tecs_build[開発方法: Bluetooth] を見てください。




この画面でEnterを押す前に EV3とPCをBluetoothで 接続してください この画面になればTeraTermからバイトコード受信可能です

Bluetooth受信モード: TeraTerm操作

- TeraTermからバイトコードを受信します ※バイトコード受信中に電源を落とさないでください
- バイトコードは保存されているので再起動時に recv#としてRunモードから選択実行可能



転送 → ZMODEM → 送信



送信するmrbコードを選択

EV3で実行される