

第十一章机械的平衡

徐鹏 哈尔滨工业大学(深圳)

本章主要内容


- 1.刚性转子的静平衡(掌握)
- 2.刚性转子的动平衡(熟练掌握)
- 3.机构的平衡(了解)


工业上常见的需要做动平衡的部件












主轴

电机

船用曲轴的动平衡



平衡机的屏幕上显示所需平衡孔的角度位置、直径和深度。平衡孔可直接在平衡设备上制作。





汽车用曲轴

知识回顾:

质量中心(质心)公式:


设质点系由n个质点组成,则有

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{M}$$

式中

$$M = \sum_{i=1}^{n} m_i$$

$$m_i \vec{r}_i$$
 ——质量矢量积。




11-1 概述

一、机械平衡的目的

机械在运转时,构件所生产的不平衡惯性力将在运动副中 引起附加的动压力。

例 磨削工件的砂轮



$$F_{\rm I} = me\omega^2 = 5000 \text{ N}$$

m = 6000 r/min m = 12.5 kg其方向作周期性变化

 F_1 在转动副中引起的附加动压力是砂轮自重的40倍。



不平衡的危害

机械在运转过程中,构件上的大小方向始终变化的不 平衡惯性力将对机构中的运动副产生附加动压力,其不良 后果:

- 增加运动副的摩擦和磨损,降低机械的使用寿命
- 产生有害的振动,使机械的工作性能恶化
- 降低机械效率

平衡问题在高速、重型及精密机械中尤为突出



二、平衡内容及分类

1. 转子的平衡 (回转体) 刚性转子的平衡 ($n < 0.7 n_{\rm C}$) 静平衡(static balance of rotor)

动平衡(dynamic balance of rotor)

(惯性力作用产生的变形可忽略)

挠性转子(flexible rotor)的平衡


 $(n > 0.7 n_{\rm C})$

(惯性力作用会产生明显的变形)

2. 机构的平衡(balance of mechanism)


临界转速

(含往复运动构件或复杂平面运动构件)




机座上的平衡

11-2 刚性转子的静平衡及动平衡






典型零件:齿轮、盘形凸轮等。



平衡措施:使总惯性力为零

典型零件:内燃机曲轴、 电机转子、机床主轴和航 空发动机转子等。




平衡措施:使总惯性力和总惯性力矩为零



Harbin Institute of Technology

静平衡原理



$$\Sigma \overrightarrow{F} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = m_1 \omega^2 \overrightarrow{r_1} + m_2 \omega^2 \overrightarrow{r_2} + m_3 \omega^2 \overrightarrow{r_3}$$
加入 $\overrightarrow{m_b r_b}$,使 $\Sigma \overrightarrow{F} + \overrightarrow{F_b} = 0$

或:
$$m_1 \overrightarrow{r_1} + m_2 \overrightarrow{r_2} + m_3 \overrightarrow{r_3} + m_b \overrightarrow{r_b} = 0$$

图解法


接:
$$m_1 \overrightarrow{r_1} + m_2 \overrightarrow{r_2} + m_3 \overrightarrow{r_3} + m_b \overrightarrow{r_b} = 0$$

方向	$\sqrt{}$	$$?
大小	$\sqrt{}$	V	 ?

mr = W 称 "质径积 (mass-radius product)"



得:
$$m_b r_b = \mu_W \overline{da} = \cdots$$
 $m_b = ?$, $r_b = ?$



 m_1r_1

 m_2r_2

 $m_{\rm b}r_{\rm b}$

解析法

$$m_{b}\overrightarrow{r_{b}} = -(m_{1}\overrightarrow{r_{1}} + m_{2}\overrightarrow{r_{2}} + m_{3}\overrightarrow{r_{3}})$$
$$= -\sum m_{i}\overrightarrow{r_{i}}$$


分别在X,Y轴投影

$$m_b r_b \cos \alpha_b = -\sum m_i r_i \cos \alpha_i = A$$

$$m_b r_b \sin \alpha_b = -\sum m_i r_i \sin \alpha_i = B$$

则

$$m_b r_b = \sqrt{A^2 + B^2}$$
$$\alpha_b = \operatorname{atan}(B, A)$$




增重还是 减重?

刚性转子动平衡

一. 动不平衡

$$\frac{b}{D} > 0.2$$

质量分布于多个平面内,除受离心 惯性力的影响外,尚受离心惯性力偶矩 (颠覆力矩)的影响。




二.动平衡原理

1. 力的等效原理(力的分解原理)

$$F' + F'' = F$$

$$F' = F \frac{L''}{L}$$


$$F'' = F \frac{L'}{L}$$



作用于构件上某点的力 F,可向构件上任意另两点分解。

动平衡原理

$$F' - m'r'$$
 $F'' - m''r''$
 $F_{b}' - m_{b}'r_{b}'$
 $F_{b}'' - m_{b}''r_{b}''$



不论转子有多少个截面,有多少个不平衡质量的作用。可以选定 两个平衡基面 | 和 || 作为安装平衡质量的平面。

将各离心惯性力分解到两个平面,空间力系平衡问题转化为两个平面上汇交力系平衡问题。在两平面内适当地各加一个平衡质量,两平面内的惯性力之和均为零,转子完全平衡。

动平衡需要两个平衡面。

动平衡的转子,必定是静平衡的。但其逆未必真.



静平衡条件:
$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\Delta \hat{F} = 0$$


 $\Delta \vec{F} = 0$
 $\Delta \vec{M} = 0$

【例题1】 双凸轮轴的动平衡

【例题2】 印刷机凸轮轴的动平衡

11-3 刚性转子的平衡实验

一、静平衡实验



刀口试验台


静平衡:

消除离心惯性力的影响。只需要一个平衡面。



二、刚性转子的动平衡实验

动平衡机的工作原理



高速平衡机和超转测试系统

balancing-machine, Schenck, Germany.

11-5 平面机构的平衡简介

机构平衡的条件(总惯性力和惯性力矩):

$$\sum \vec{F} = 0$$
$$\sum \vec{M} = 0$$

平衡方法:设计机构时,通过其构件的合理布置,加<mark>平衡质量或加平衡机构等方法来使机构的惯性力得到完全或部分地平衡。</mark>

机构的质心静止不动。

验育演之業大學 ⊕ Harbin Institute of Technology


- 一、完全平衡
 - 1、利用机构对称平衡(1)
 - 2、利用平衡质量平衡

铰链四杆机构(2)

曲柄滑块机构(3)

- 二、部分平衡
 - 1、利用非完全对称机构(曲柄滑块)平衡(4) 利用非完全对称机构(铰链四杆)平衡(5)
 - 2、利用平衡质量平衡(6)
 - 3、利用弹簧平衡(7)

【例题3】高速水泵的凸轮轴系由三个相互错开120度的偏心轮所组成,每一个偏心轮的质量为0.4kg,其偏心距为12.7mm,设在平衡面A和B中各装一个平衡质量QA和QB使之平衡,其回转半径为10mm,其他尺寸如图所示。求所加平衡质量QA和QB的大小和位置。



谢谢!