



第三章 平面机构的运动分析

徐鹏 哈尔滨工业大学(深圳)



本章讨论的问题

- •速度瞬心法(分析速度)(重点)
- •机构的运动分析(杆组法)(用于课程设计)



3-1研究机构运动分析的目的和方法

机构的运动分析:就是对机构中构件上点的位移、速度和加速度进行计算、分析,或者对机构中构件的角位移、角速度和角加速度进行计算、分析。

一、机构运动分析的目

位移分析可以:

- 1、转动副 (00)
- ◆确定构件运动空间,进行构件干涉校验;
- 2、典型机构 (00)
- ◆确定构件的位置、行程或构件上某点的轨迹;

速度、加速度分析可以:

3、牛头刨床(00)

- ◆满足机器的工作需要及生产率要求;
- ◆确定机构的惯性力、振动等,满足机器的动力学要求。



位移、速度和加速度 表示方式:

常用直角坐标系下的<mark>曲线</mark>来对机构的运动性能进行分析和比较。以横坐标表示主动构件的角位移,纵坐标表示从动件的(角)位移、(角)速度和(角)加速度。

位移线图(displacement diagram)

速度线图(velocity diagram)

加速度线图(acceleration diagram)

统称为运动线图(motion diagram)。



对心式曲柄滑块机构


$$l_{AB}=0.2$$
m

$$l_{\rm BC}$$
=0.6m


$$\omega = 20 \text{ rad/s}$$

机构运动线图





曲柄滑块机构 (00)





二、机构运动分析的方法

◆图解法

形象直观,适用于构件数目少的简单的平面机构,但 其精度不高,而且当对机构一系列位置进行运动分析时, 需要反复作图,过程很繁琐。图解法又包括速度瞬心法和 相对速度图解法。

◆解析法

根据机构的已知参数和应求的未知参数建立数学模型, 并进行求解,从而可获得精确的计算结果。



解析法可分为

按机构运动分析的运动学模型分有

- (2) 把机构视为一个质点系建立的运动学模型 该方法通用性很强, 但计算程序相对复杂。
- (3) 以基本杆组为单元建立的运动学模型 这种方法称为杆组法,对各种不同类型的平面连杆机构 都适用。

按建立数学模型的方法分为

- (1) 复数矢量法
- (2) 矩阵法
- (3) 矢量方程法等



3-2 用速度瞬心法对平面机构作速度分析

一、绝对速度瞬心(单构件)


1 定理:一般情况,在每一个瞬时,平面刚体上都唯一存在一个速度为零的点。

如果点C在 ν_A 垂直线上(如图所示), C点的速度计算公式为:

$$v_{\rm C} = v_{\rm A} + v_{\rm CA}$$
 $v_{\rm A}, v_{\rm CA}$ 方向相反,故 $v_{\rm C}$ 的大小为
$$v_{\rm C} = v_{\rm A} - \omega \times \overline{\rm AC}$$


可以找到一点C,瞬时速度等于零,令

$$\overline{AC} = \frac{v_A}{\omega}$$





瞬时刚体内各点速度分布



平面刚体各点速度在某 瞬时分布情况,与刚体绕定 轴转动时各点速度分布情况 类似,在瞬时可以看成绕瞬 心的瞬时转动


注意: 瞬心不是固定点, 在 不同的瞬时, 其位置可能不 同。



二、相对速度瞬心(两构件)

作平面运动的两个构件上瞬时相对速度等于零的点或瞬时绝对速度相等的点(等速重合点), 称为速度瞬心。

绝对速度为零的瞬心称为绝对瞬心,绝对速度不等于零的瞬心和为相对野心。




绝对瞬心 $V_{Pij}=0$ 相对瞬心 $V_{Pij}\neq 0$

瞬心P_{ij}(i、j代表构件编号)




机构中速度瞬心位置的确定

(1) 通过运动副直接连接的两个构件



转动副连接的两个构件



移动副连接的两个物件



通过高副连接的两个构件

$$\omega_{1}r_{1} - \omega_{2}r_{2} = -v_{12}$$

$$\omega_{1}(r_{1} + R) = \omega_{2}(r_{2} - R)$$


$$\Rightarrow \omega_{1}r_{1} - \omega_{2}r_{2} = -(\omega_{1} + \omega_{2})R$$

$$\Rightarrow R = \frac{v_{12}}{\omega_{12}}$$


$$v_{12}$$

$$R = \frac{v_{12}}{\omega_{12}}$$

$$R = \frac{v_{12}}{\omega_{12}}$$



高副连接的两个构件 (纯滚动)




高副连接的两个构件 (存在滚动和滑动)



(2) 不直接构成运动副的两个构件


三心定理:三个作平面运动构件的三个速度瞬心必在同一条直线上。






设机构有*m*个构件,任何一个构件均与其他任意构件形成一个速度瞬心,因此,速度瞬心的总数为:

$$K = \frac{m(m-1)}{2}$$









[例1] 找出机构的瞬心


解: 瞬心数目K=?K=3个







「例2] 找出四杆机构的瞬心




$$1-2-3 (P_{12}P_{23}) \rightarrow P_{13}$$

$$1-4-3 (P_{34}P_{14}) \rightarrow P_{13}$$

$$P_{24}$$
 ? $(P_{12}P_{14}) \rightarrow P_{24}$



确定瞬心数目 K=? K=6




$$(P_{12}P_{14}) \rightarrow P_{24} \quad (P_{12}P_{23}) \rightarrow P_{13}$$

 $(P_{23}P_{34}) \rightarrow P_{24} \quad (P_{34}P_{14}) \rightarrow P_{13}$



(3) 多构件机构(构件数5个以上) 瞬心多边形法。

设某机构的构件数为m,




- (1) 按构件数目画凸m边形的m个顶点,每个顶点代表一个 构件,并按顺序标注顶点号1、2、···、m,两个顶点间的 连线代表一个以该两顶点号为下标的两构件的瞬心。
- (2) 三个顶点连线构成的三角形的三条边表示三瞬心共线。
- (3) 利用两个三角形的公共边可求未知瞬心, 即未知瞬心位于能与该瞬心组成三角形的其它两已知瞬心的连线上。




速度瞬心在平面机构速度分析中的应用举例

- 1. 平面四杆机构的速度分析
- (1) 确定相邻构件的速度瞬心

$$K = \frac{m(m-1)}{2} = \frac{4 \times (4-1)}{2} = 6$$







瞬心多边形



(2) 确定不相邻构件的速度瞬心




体会"三心定理"与 "瞬心多边形"的应 用。



瞬心多边形



(3) 求各点的速度



- ②求点()的速度
- ◆求构件2的角速度

利用速度瞬心 P_{24}

$$\omega_2 = \frac{v_B}{\overline{P_{24}B} \cdot \mu_I}$$

◆ 求点()的速度

$$v_C = \overline{P_{24}C} \cdot \omega_2 \cdot \mu_l$$

③求构件3的角速度

直接求
$$\omega_3 = \frac{v_C}{\overline{DC} \cdot \mu_I}$$

利用速度瞬心 P_{13}


$$\overline{AP_{13}}\omega_1 = \overline{DP_{13}}\omega_3$$

$$\omega_3 = \frac{AP_{13}}{\overline{DP_{13}}} \, \omega_1$$




2. 齿轮-连杆机构的速度分析


(1) 确定相邻构件的速度瞬心














3-3 用杆组法对平面机构作运动分析


一、解析法运动分析的逻辑过程





典型机构动画 (00)



【例】解析法运动分析










开始




规格严格 功夫到家



二、杆组法运动分析的数学模型


(1) 同一构件上点的运动分析



规格严格

功夫到家





速度


速
$$\frac{\mathrm{d}x_B}{\mathrm{d}t} = \dot{x}_B = \dot{x}_A - \dot{\varphi}_i l_i \sin \varphi_i$$
度
$$\frac{\mathrm{d}y_B}{\mathrm{d}t} = \dot{y}_B = \dot{y}_A + \dot{\varphi}_i l_i \cos \varphi_i$$

根据该方程确定B点的速度。

定B点的加速度。

加速 $\frac{\mathrm{d}^2 x_B}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x}_B = \ddot{x}_A - \dot{\varphi}_i^2 l_i \cos \varphi_i - \ddot{\varphi}_i l_i \sin \varphi_i$ 根据该方程确定 B点的加速度 $\frac{\mathrm{d}^2 y_B}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{y}_B = \ddot{y}_A - \dot{\varphi}_i^2 l_i \sin \varphi_i + \ddot{\varphi}_i l_i \cos \varphi_i$





输入:
$$\underline{A}(x_A, y_A, \dot{x}_A, \dot{y}_A, \ddot{x}_A, \ddot{y}_A)$$

$$\underline{l'_i, \delta_i}$$

$$\varphi_i, \dot{\varphi}_i, , \ddot{\varphi}_i$$

输出: $B'(x_{B'}, y_{B'}, \dot{x}_{B'}, \dot{y}_{B'}, \ddot{x}_{B'}, \ddot{y}_{B'})$

位置方程:

$$x_{B'} = x_A + l'_i \cos \varphi_i'$$

$$y_{B'} = y_A + l'_i \sin \varphi_i'$$

$$\varphi_i' = \varphi_i + \delta$$

根据该方程确定点 B'的位置。



速度 方程

$$\frac{\mathrm{d}x_{B'}}{\mathrm{d}t} = \dot{x}_{B'} = \dot{x}_A - \dot{\varphi}_i' l_i' \sin \varphi_i'$$

$$\frac{\mathrm{d}y_{B'}}{\mathrm{d}t} = \dot{y}_{B'} = \dot{y}_A + \dot{\varphi}_i' l_i' \cos \varphi_i' \quad \mathbf{根据该方程确定} \\ \mathbf{点}B' \mathbf{的速度}.$$

根据该方程确定
$$点B'$$
的速度。

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_i'}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(\varphi_i + \delta)}{\mathrm{d}t} \to \dot{\varphi}_i' = \dot{\varphi}_i$$

速 度方 程

$$\frac{d^2 x_{B'}}{dt^2} = \ddot{x}_{B'} = \ddot{x}_A - \dot{\varphi}_i'^2 l_i' \cos \varphi_i' - \ddot{\varphi}_i' l_i' \sin \varphi_i'$$


s
$$\varphi_i'$$

根据该方程确定 $\frac{d^2 y_{B'}}{dt^2} = \ddot{y}_{B'} = \ddot{y}_A - \dot{\varphi}_i'^2 l_i' \sin \varphi_i' + \ddot{\varphi}_i' l_i' \cos \varphi_i'$ 点B'的加速度。

$$\frac{\mathrm{d}\dot{\varphi}_i'}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\dot{\varphi}_i}{\mathrm{d}t} \to \ddot{\varphi}_i' = \ddot{\varphi}_i$$



(2) RRR II级杆组的运动分析




位置方程:

$$x_C = x_B + l_i \cos \varphi_i = x_D + l_j \cos \varphi_j$$

$$y_C = y_B + l_i \sin \varphi_i = y_D + l_j \sin \varphi_j$$



位置方程求解过程:




$$U = + an \alpha$$

$$Sin2\alpha = \frac{2U}{1 + U^2} \quad Cos2\alpha = \frac{1 - U^2}{1 + U^2}$$




速度方程:






速度方程求解过程:



线性方程组求解





加速度方程:

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_C}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x}_C = \ddot{x}_B - \ddot{\varphi}_i l_i \sin \varphi_i - \dot{\varphi}_i^2 l_i \cos \varphi_i = \ddot{x}_D - \ddot{\varphi}_j l_j \sin \varphi_j - \dot{\varphi}_j^2 l_j \cos \varphi_j$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y_C}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{y}_C = \ddot{y}_B + \ddot{\varphi}_i l_i \cos \varphi_i - \dot{\varphi}_i^2 l_i \sin \varphi_i = \ddot{y}_D + \ddot{\varphi}_j l_j \cos \varphi_j - \dot{\varphi}_j^2 l_j \sin \varphi_j$$



加速度方程求解过程:

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_C}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x}_C = \ddot{x}_B - \ddot{\varphi}_i l_i \sin \varphi_i - \dot{\varphi}_i^2 l_i \cos \varphi_i = \ddot{x}_D - \ddot{\varphi}_j l_j \sin \varphi_j - \dot{\varphi}_j^2 l_j \cos \varphi_j$$


$$\frac{\mathrm{d}^2 y_C}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{y}_C = \ddot{y}_B + \ddot{\varphi}_i l_i \cos \varphi_i - \dot{\varphi}_i^2 l_i \sin \varphi_i = \ddot{y}_D + \ddot{\varphi}_j l_j \cos \varphi_j - \dot{\varphi}_j^2 l_j \sin \varphi_j$$
首先根据该 方程求解

$$\ddot{\varphi}_i, \ddot{\varphi}_j$$
代入该方程求 解C点加速度。

线性方程组求解




(3) RRP II 级杆组的运动分析 请自行分析




规格严格 功夫到家



【例】利用杆组法分析铰链四杆机构运动




R-RRR





【例3-1】利用杆组法分析六杆机构运动步骤




输入已知的参数:

- 1) 原动件的角速度
- 2) 各构件的尺寸
- 3) A, D固定铰链的位置 参数。



3. 杆组法运动分析的步骤




步骤1:分解基本杆组 RRPII级杆组,RRRII级 杆组,I级机构;

步骤2: 建立坐标系A-x,y;

步骤3:确定滑块5的运动参考点K;





步骤4: 根据I级机构数 学模型计算点B的运动;

输入:

$$A(x_A, y_A, \dot{x}_A, \dot{y}_A, \ddot{x}_A, \ddot{y}_A)$$

 l_{AB}


 $\varphi_1,\dot{\varphi}_1$

调用RR函数

输出:

$$B(x_B, y_B, \dot{x}_B, \dot{y}_B, \ddot{x}_B, \ddot{y}_B)$$





步骤5:根据RRRII级杆组 数学模型计算构件2、构件 3的运动;

输入:

$$B(x_B, y_B, \dot{x}_B, \dot{y}_B, \ddot{x}_B, \ddot{y}_B)$$

$$D(x_D, y_D, \dot{x}_D, \dot{y}_D, \ddot{x}_D, \ddot{y}_D)$$

$$l_{BC}, l_{CD}$$


$$flag = 0$$

调用RRR函数

输出:

$$\underbrace{\frac{(\varphi_2,\dot{\varphi}_2,\ddot{\varphi}_2)}{(\varphi_3,\dot{\varphi}_3,\ddot{\varphi}_3)}}_{-}$$





步骤6:根据同一构件不同 点运动数学模型计算点E的 、、、运动;

输入:

$$B(x_B, y_B, \dot{x}_B, \dot{y}_B, \ddot{x}_B, \ddot{y}_B)$$

$$(\varphi'_2, \dot{\varphi}'_2, \ddot{\varphi}'_2)$$


 l_{BE}

调用RR函数

输出:

$$E(x_E, y_E, \dot{x}_E, \dot{y}_E, \ddot{x}_E, \ddot{y}_E)$$





步骤7:根据RRPII级杆 组数学模型计算点F的运 动;

输入:

$$E(x_E, y_E, \dot{x}_E, \dot{y}_E, \ddot{x}_E, \ddot{y}_E)$$
 $K(x_K, y_K, \dot{x}_K, \dot{y}_K, \ddot{x}_K, \ddot{y}_K)$
 l_{EF}
谓用RRP逐数

输出:

$$S, \dot{S}, \ddot{S}$$

以上步骤,以原动件角度为 循环变量,在循环体内重复 以上步骤。

