合泰半導體(中國)有限公司 HOLTEK SEMICONDUCTOR (CHINA) INC.



项目名称	修订日期	作者	版本号	页码
Holtek e-WriterProQ&A	2019-02-20	周登維	1.02	1/7

Holtek e-WriterPro Q&A

Revision History

Version	Date	Description	Author
1.00	2013-11-07	創建	林鵬輝
1.01	2015-04-03	增加 9,10 雨項	林鵬輝
1.02	2019-02-20	增加 11,12 兩項	周登維

— `	雷迪多	尸鍊问翅 时,請允確認如卜內谷·	. Z
	,		
1	`	所使用的 USB 線是否為 Holtek 原裝	
2		所使用的燒錄軟件 HOPE3000 是否為最新版本	.2
3		所使用的燒錄器韌體是否為最新版本	.2
4	. •	IC 第 1 Pin 是否有放對位置	.2
5		請用三用電表先量測所有燒錄引線是否都連通	.2
二、	Holtel	《燒錄器若干問題解答:	.3
1	•	Q:e-WriterPro 如何使用引線進行"ICP 燒錄"	.3
2		Q:原本 ICP 燒錄使用 e-Writer Plus 可以燒,但改為 e-WriterPro 不可燒	.4
3		Q:HOPE3000 軟體中"校驗和"與"校驗碼"的區別	.4
4	. `	Q:使用 HOPE3000 軟體查空 OK,但讀取的 option 會有值	.4
5		Q:燒錄提示"所選 IC 封裝與 e-Socket 不符合"	.5
6		Q:ICP 燒錄提示 "校準 HIRC 失敗"	.5
7	` ` `	Q:A版燒錄座與C版燒錄座的區別	.5
8		Q:e-WriterPro 如何跟"燒錄機台"進行連接	.6
9		Q:如何改變 e-WriterPro 液晶屏上資訊	.6
1	0、	Q:如何關閉 e-WriterPro 蜂鳴器的聲音	.6
1	1、	Q:如何讀取已燒錄芯片之校驗和	.7
1	2、	O:如何設置限制燒錦次虧	7

HOLTEK SEMICONDUCTOR (CHINA) INC.

HOLIER SEMICONDUCTOR (CI	OLIER SEMICONDOCTOR (CHINA) INC.			
项目名称	修订日期	作者	版本号	页码
Holtek e-WriterProQ&A	2019-02-20	周登維	1.02	2/7

一、當遇到燒錄問題時, 請先確認如下內容:

1、 所使用的 USB 線是否為 Holtek 原裝

請確認所使用的 USB 數據線是否為 Holtek 原裝 USB 線

e-WriterPro 燒錄器整體耗電約為 200mA,若是 ICP 燒錄還需再加上 PCBA 的耗電,因此若使用質量較差的 USB 線,會因線材內阻較大而導致供電不足,使燒錄器重啟或燒錄失敗原裝 USB 線標示如下:



Fig.

2、 所使用的燒錄軟件 HOPE3000 是否為最新版本

軟件下載鏈接: http://www. holtek. com. cn/web/guest/programmer-software, 獲取最新本



Fig.2

3、所使用的燒錄器韌體是否為最新版本

下載最新 HOPE3000 並安裝后,若如下圖提示需要韌體升級,煩請按所提步驟進行更新



Fig.3

4、IC 第 1 Pin 是否有放對位置

如下圖紅色箭頭所指為第1pin位置,放錯第1Pin亦無法正常燒錄



Fig.4

5、請用三用電表先量測所有燒錄引線是否都連通

若用戶使用 ICP 引線燒錄,需確保引線接觸良好,否則一樣會導致燒錄失敗

HOLTEK SEMICONDUCTOR (CHINA) INC.

HOLTEK	

项目名称	修订日期	作者	版本号	页码
Holtek e-WriterProQ&A	2019-02-20	周登維	1.02	3/7

二、Holtek燒錄器若干問題解答:

1、Q:e-WriterPro 如何使用引線進行"ICP 燒錄"

A: 對於Flash芯片可選擇: ICP(e-CON12C)和ICP(e-CON12A),區別如下

a. ICP(e-CON12C)接口如下圖所示(無需經過燒錄座,提倡採用此方法)



Fig.5

b. ICP(e-CON12A)接口如下圖所示(需通過燒錄座)



Fig.6

B: 對於 OTP 芯片請選擇: ICP(e-CON12B),接口如下圖所示



Fig.7

C:以上選擇 ICP 燒錄時,燒錄信號是按如下圖固定順序連到 CN1 接口上

(注:芯片燒錄腳位可在芯片手冊中查看,並對照 e-Writer 使用手冊附錄 D 接線)




Fig.8

HOLTEK SEMICONDUCTOR (CHINA) INC.

	НС	DLTEK	
11- 14	11 上口	E-11	1

项目名称	修订日期	作者	版本号	页码
Holtek e-WriterProQ&A	2019-02-20	周登維	1.02	4/7

2、Q:原本ICP 燒錄使用 e-Writer Plus 可以燒,但改為 e-WriterPro 不可燒

A: 引線 ICP 燒錄時,有可能因為引線過長或線材較差等原因,導致燒錄失敗 可縮短引線(15cm 以內)並在 CLK 腳掛約 220pF 電容至 GND(電容應儘可能靠近 IC 端)

3、Q: HOPE3000 軟體中"校驗和"與"校驗碼"的區別

A:校驗和:燒錄檔中所有數據的相加之和,此方式存在一定缺陷,即:以下圖為例,兩處數據若是對調位置,檔案內容已不一樣,但校驗和仍舊一樣

校驗碼:為彌補校驗和之不足而引入,採用 CRC-16 的算法可以識別出數據互換



Fig.10

4、Q:使用 HOPE3000 軟體查空 OK,但讀取的 option 會有值

A:如下圖所示, option 中的值是出廠值,不會列入校驗和中,查空時會報"空片"




Fig.11

合泰半導體(中國)有限公司 HOLTEK SEMICONDUCTOR (CHINA) INC.			НС	DLTEK	7
项目名称	修订日期	作者	版本号	页码	
Holtek e-WriterProQ&A	2019-02-20	周登維	1.02	5/7	

5、Q:燒錄提示"所選IC 封裝與 e-Socket 不符合"

A:不同封裝的 IC 對應不同款燒錄座,若選錯封裝時,燒錄器會進行報錯 以 DIP 封裝為例,當錯選為 SOP 封裝時,即會報 e-Socket 不符



Fig.12

6、Q:ICP 燒錄提示 "校準 HIRC 失敗"

A:首先 接線接觸是否良好或線過長(建議 25cm 以內);

其次 燒錄腳(ICPCLK\ICPDAT)是否接有電容(電容值應小於 10pf), VDD 腳電容應小於 100uf;

再次 排除外圍電路干擾 (如燒錄腳上含有大的負載電路)

連上燒錄器中 已經連上燒錄器 下載Driver及檔案 動作完成並配置智能燒錄(查空、燒錄、校驗) 校準HIRC中.. 集HIRC失敗 (錯誤碼:00)

Fig.13

7、Q:A版燒錄座 與C版燒錄座的區別

A:如下圖所示,C版每個燒錄腳多了一個 220pF 電容,用於增強抗干擾性

相關資訊查閱: http://www.holtek.com.cn/e-socket




Fig.14

合泰半導體(中國) HOLTEK SEMICONDUCTOR (CH			Н	DLTEK	
项目名称	修订日期	作者	版本号	页码	
Holtek e-WriterProQ&A	2019-02-20	周登維	1.02	6/7	

8、Q:e-WriterPro 如何跟"燒錄機台"進行連接

A:e-WriterPro 側口處的 CN3 是用於連接燒錄機台,詳細接口定義如下所示 紅色區域為主流燒錄機台需用到的引腳



Fig.15

e-Write	erPro CN3		
Pin	名称	叙述	方向
1	EXPWI/ USBPWO	External Power Input / USB Power Output	-
2	GND	GND	-
3	EOP	End Of Program	e-WriterPro→
4	EXTG	External Trigger	e-WriterPro←
5	BIN2	Chip Locked	e-WriterPro→
6	BIN1	Check ID/Blank Check/Program/Verify/Erase OK	e-WriterPro→
7	BIN7	Lock Failed	e-WriterPro→
8	-	N/A	-
9	BIN4	Blank Check Fail	e-WriterPro→
10	BIN3	Check ID Failed (for OTP MCU) / Erase All Failed (for Flash MCU)	e-WriterPro→
11	BIN6	Verify Failed	e-WriterPro→
12	BIN5	Program Failed	e-WriterPro→
13	-	N/A	-
14	SDA	I2C SDA	e-WriterPro≒
15	-	N/A	-
16	SCL	I2C SCL	e-WriterPro→

表 1

9、Q:如何改變 e-WriterPro 液晶屏上資訊

A: 開啟 HOPE3000 燒錄軟體,連接 e-WriterPro,打開燒錄檔案後,依據如下圖示,可簡易 設置液晶屏上顯示的相關咨詢

(HOPE3000 軟體 3.11 版本及以上版本適用)




Fig.16

10、Q:如何關閉 e-WriterPro 蜂鳴器的聲音

A: 開啟 HOPE3000 燒錄軟體,連接 e-WriterPro,打開燒錄檔案後,依據如下圖示設置 (HOPE3000 軟體 3.11 版本及以上版本適用)

HOLTEK SEMICONDUCTOR (CHINA) INC.





Fig.17

11、 Q:如何讀取已燒錄芯片之校驗和

A:打開 HOPE3000,選擇"讀取鎖住 IC之校驗和"與源燒錄文件之校驗和比對



Fig.18

12、 Q:如何設置限制燒錄次數

A: 打開 HOPE3000, 開啟"保密燒錄模式"按提示操作即可



Fig.19