



<設定>

IPアドレス設定

ホーム→管理者設定



<設定>

IPアドレス設定

