





最新バージョンの場合、SSL通信のみ→SSL/非SSL通信を許可に変更する。

<設定>

無線ネットワーク設定

サービスモード



ストップ→0→0→ストップ→0→1

<設定>

無線ネットワーク設定

